PA61 Rev. D1+

System Board User's Manual Carte Mère Manuel Pour Utilisateur System-Platine Benutzerhandbuch Tablero Electrónico del Sistema Manual del Usuario

Copyright

This publication contains information that is protected by copyright. No part of it may be reproduced in any form or by any means or used to make any transformation/adaptation without the prior written permission from the copyright holders.

This publication is provided for informational purposes only. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The user will assume the entire risk of the use or the results of the use of this document. Further, the manufacturer reserves the right to revise this publication and make changes to its contents at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.

© 1999.All Rights Reserved.

Trademarks

Microsoft® MS-DOS®, Windows™, Windows® 95 and Windows® 98 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel®, Pentium® II, Pentium® III and Celeron™ are registered trademarks of Intel Corporation. Award is a registered trademark of Award Software, Inc Other trademarks and registered trademarks of products appearing in this manual are the properties of their respective holders.

Caution:

Danger of explosion if battery incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.

FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

- 1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

Table of Contents / Table des Matières / Inhaltsverzeichnis / Tabla de Contenidos

| Cha | pter | I - Introduction | |
|-----|------|--|----|
| | 1.1 | Features and Specifications | 4 |
| | 1.2 | Package Checklist | 16 |
| Cha | pter | 2 - Hardware Installation | |
| | 2.1 | System Board Layout | 17 |
| | 2.2 | Frequency Ratio Settings for Processors | 18 |
| | 2.3 | Jumper Settings for the CPU's Front Side Bus | 19 |
| | 2.4 | Jumper Settings for Clearing CMOS Data | 20 |
| | 2.5 | Jumper Settings for Wake-On-Keyboard/ PS/2 Mouse | 21 |
| | 2.6 | Connectors | 23 |
| Cha | pter | 3 - Award BIOS Setup Utility | |
| | 3.1 | Entering the Award BIOS Setup Utility | 29 |
| | 3.2 | Setting the Date and Time | 30 |
| | 3.3 | Selecting the Hard Drive and Floppy Drive Type | 31 |
| | 3.4 | Selecting the Boot Sequence of the Drive | 32 |
| | 3.5 | Seting the Processor Serial Number | 33 |
| | 3.6 | Setting the External System Bus Clock of the Processor | 34 |
| | 3.7 | Selecting the Method of Powering-off the System | 38 |
| | 3.8 | Selecting the Power Lost Resume State | 39 |
| | 3.9 | Using the System Health Monitor Function | 41 |
| | 3.10 | Setting the Wake-On-Keyboard/Mouse Function | 43 |
| | 3.11 | Loading Fail-Safe Settings/Optimal Settings | 47 |
| | 3.12 | Setting the Supervisor/User Password | 47 |
| Cha | pter | 4 - Supported Softwares | |
| | 4.1 | Hardware Doctor Utility | 49 |
| | 4.2 | VIA® Service Pack | 50 |



Note: The user's manual in the provided CD contains detailed information about the system board. If, in some cases, some information doesn't match those shown in this manual, this manual should always be regarded as the most updated version. To view the user's manual, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click "User's Manual".

Chapter I - Introduction Introduction Einleitung Introducción

 I.I Features and Specifications Caractéristiques et Spécifications Leistungsmerkmale und Technische Daten Características y Especificaciones

English |.|.| Features

Chipset

• VIA® 693/596 (PC-133)

Processor

The system board is equipped with a switching voltage regulator that automatically detects 1.30V to 3.5V.

- 450/100MHz, 500/100MHz, 550/100MHz or 600/100MHz Pentium[®] III processor
- 533/133MHz or 600/133 Pentium[®] III processor
- 233/66MHz, 266/66MHz, 300/66MHz, 333/66MHz, 350/100MHz, 400/100MHz or 450/100MHz Pentium[®] II processor
- 266/300/300A/333/366/400/433MHz Celeron[™] processor (SEPP for Slot I)

System Memory

- I6MB to 768MB memory using VCM (Virtual Channel Memory), unbuffered, or registered DIMM
- Three 168-pin DIMM sockets
- Uses x64 or x72 PC SDRAM DIMM, 3.3V
 - PC-66 SDRAM DIMM for 66MHz FSB processors
 - PC-100 SDRAM DIMM for 100MHz FSB processors
 - PC-133 SDRAM DIMM for 133MHz FSB processors
- ECC supported (uses x72 PC SDRAM DIMM)

| DIMMs | Memory Size | DIMMs | Memory Size |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2MBx64/x72 | I 6MB | 16MBx64/x72 | I 28MB |
| 4MBx64/x72 | 32MB | 32MBx64/x72 | 256MB |
| 8MBx64/x72 | 64MB | | |

Note:

If you are using more than one DIMM, make sure you insert the same type of DIMMs into the DIMM sockets. Using different types (VCM, unbuffered or registered) of DIMMs may cause problems.

Expansion Slots

The system board is equipped with I dedicated AGP slot, 3 dedicated PCI slots, 2 dedicated 16-bit ISA slots and I shared PCI/ISA slot. All PCI and ISA slots are bus masters.

ATX Double Deck Ports

- 2 USB ports
- 2 NS16C550A-compatible DB-9 serial port
- I SPP/ECP/EPP DB-25 parallel port
- I mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- I mini-DIN-6 PS/2 keyboard port

Connectors

- One connector for IrDA interface
- Two IDE connectors
- One floppy drive connector supports up to two 2.88MB floppy drives
- One 20-pin ATX power supply connector
- One 3-pin Wake-On-LAN connector
- One SB-LINK connector
- CPU, chassis and AGP fan connectors

PCI Bus Master IDE Controller

- Two PCI IDE interfaces support up to four IDE devices
- Supports Ultra ATA/33 or ATA/66 hard drives
- PIO Mode 4 Enhanced IDE (data transfer rate up to 16.6MB/sec.)
- · Bus mastering reduces CPU utilization during disk transfer
- Supports ATAPI CD-ROM, LS-120 and ZIP

IrDA Interface

The system board is equipped with an IrDA connector for wireless connectivity between your computer and peripheral devices. It supports peripheral devices that meet the IrDA or ASKIR standard.

USB Ports

The system board is equipped with two USB ports. USB allows data exchange between your computer and a wide range of simultaneously accessible external Plug and Play peripherals.

BIOS

- Award BIOS, Windows® 95/98 Plug and Play compatible
- Supports SCSI sequential boot-up
- Flash EPROM for easy BIOS upgrades (2Mbit)
- Includes NCR 810 SCSI BIOS
- Supports DMI 2.0 function

Desktop Management Interface (DMI)

The system board comes with a DMI 2.0 built into the BIOS. The DMI utility in the BIOS automatically records various information about your system configuration and stores these information in the DMI pool, which is a part of the system board's Plug and Play BIOS. DMI, along with the appropriately networked software, is designed to make inventory, maintenance and troubleshooting of computer systems easier.

1.1.2 System Health Monitor Functions

The system board is capable of monitoring the following "system health" conditions.

- · Monitors processor/system temperature and processor overheat alarm
- Monitors 1.5V/3.3V/±5V/±12V/VCORE voltages and failure alarm
- Monitors the processor/chassis fan speed and failure alarm
- · Automatic fan on/off control
- · Read back capability that displays temperature, voltage and fan speed

Introduction

If you want a warning message to pop-up or a warning alarm to sound when an abnormal condition occurs, you must install the Hardware Doctor utility. This utility is included in the CD that came with the system board. Refer to the Hardware Doctor Utility section in chapter 4 for more information.

1.1.3 Intelligence

Automatic CPU/Chassis Fan Off

The CPU and chassis fans will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.

Dual Function Power Button

Depending on the setting in the "Soft-Off By PWR-BTTN" field of the Power Management Setup, this switch will allow the system to enter the Soft-Off or Suspend mode.

External Modem Ring-on

The Modem Ring-on feature allows the system that is in the Suspend mode or Soft Power Off mode to wake-up/power-on to respond to incoming calls. This feature supports external modem only.

RTC Timer to Power-on the System

The RTC installed on the system board allows your system to automatically poweron on the set date and time.

Wake-On-LAN Ready

The Wake-On-LAN function allows the network to remotely wake up a Soft Power Down (Soft-Off) PC. Your LAN card must support the remote wakeup function.

A Important:

The 5VSB power source of your power supply must suppor ≥720mA.

Wake-On-Keyboard/Wake-On-PS/2 Mouse

This function allows you to use the keyboard or PS/2 mouse to power-on the system. Refer to "Jumper Settings for Wake-On-Keyboard/Mouse" in chapter 2 and "Setting the Wake-On-Keyboard/Mouse Function" in chapter 3 for more information.

<u>Important:</u>

- The power button will not function once a keyboard password has been set in the "KB Power On Password" field of the Integrated Peripherals submenu. You must type the correct password to power-on the system. If you forgot the password, power-off the system and remove the battery. Wait for a few seconds and install it back before powering-on the system.
- The 5VSB power source of your power supply must suppor ≥720mA.

AC Power Failure Recovery

When power returns after an AC power failure, you may choose to either power-on the system manually, let the system power-on automatically or return to the state where you left off before power failure occurs. Refer to "Selecting the Power Lost Resume State" in chapter 3 for more information.

ACPI

The system board is designed to meet the ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) specification. ACPI has energy saving features that enables PCs to implement Power Management and Plug-and-Play with operating systems that support OS Direct Power Management.

Virus Protection

Most viruses today destroy data stored in hard drives. The system board is designed to protect the boot sector and partition table of your hard disk drive.

Français I.I.I Caractéristiques

Chipset

VIA[®] 693/596 (PC-133)

Processeur

La carte système est équipée d'un régulateur de commutation de voltage qui détecte automatiquement de 1.30V à 3.5V.

- 450/100MHz, 500/100MHz, 550/100MHz ou 600/100MHz Pentium[®] III processeur
- 533/133MHz ou 600/133MHz Pentium® III processeur
- 233/66MHz, 266/66MHz, 300/66MHz, 333/66MHz, 350/100MHz, 400/100MHz ou 450/100MHz Pentium[®] II processeur
- 266/300/300A/333/366/400/433MHz Celeron[™] processeur (SEPP pour Slot I)

Mémoire Système

- Mémoire de I 6Mo à 768Mo utilisant VCM (Mémoire de Canal Virtuel), DIMM sans mémoire tampon ou enregistrée.
- 3 sockets DIMM 168 broches
- Utilise x64 ou x72 PC SDRAM, 3.3V
 - PC-66 SDRAM DIMM pour processeurs 66MHz FSB
 - PC-100 SDRAM DIMM pour processeurs 100MHz FSB
 - PC-133 SDRAM DIMM pour processeurs 133MHz FSB
- ECC supporté (utilise x72 PC SDRAM DIMM)

| DIMMs | Mémoire | DIMMs | Mémoire |
|------------|---------|--------------|---------|
| 2MBx64/x72 | I 6MB | I 6MBx64/x72 | I 28MB |
| 4MBx64/x72 | 32MB | 32MB×64/×72 | 256MB |
| 8MBx64/x72 | 64MB | | |



Note:

Si vous utilisez plus d'une DIMM, prenez soin d'insérer le même type de DIMM dans les logements DIMM. Le fait d'utiliser des DIMM de type différents (VCM, sans mémoire tampon ou enregistrées) peut engendrer des problèmes.

Logements d'Extension

La carte système est équipée d'un logement AGP dédié, de 3 logements PCI dédiés, de 2 logements ISA 16 bits dédiés et d'un logement PCI/ISA partagé.Tous les logements PCI et ISA sont bus maîtres.

Ports Double Module ATX

- 2 Ports USB
- 2 port série DB-9 compatible NS16C550A
- I port parallèle DB-25 SPP/ECP/EPP
- I port souris PS/2 mini-DIN-6
- I port clavier PS/2 mini-DIN-6

Connecteurs

- I connecteur pour interface IrDA
- 2 connecteurs IDE

Introduction

- I connecteur de lecteur de disquettes supportant jusqu'à 2 lecteurs de disquettes de 2.88Mo
- I connecteur d'alimentation ATX 20 broches
- I connecteur Wake-On-LAN 3 broches
- I connecteur SB-LINK
- Connecteurs de ventilateurs de CPU, de châssis et de ventilateur de AGP

Contrôleur IDE de BUS Maître PCI

- 2 interfaces PCI IDE supportant jusqu'à 4 matériels IDE
- Supporte des disques durs Ultra ATA/33 ou ATA/66
- IDE Améliorés Mode 4 PIO (vitesse de transfert de données allant jusqu'à 16.6Mo/sec.)
- La gestion de Bus réduit l'utilisation du CPU pendant les transferts sur disque
- Supporte les CD-ROM ATAPI, LS-120 et ZIP

Interface IrDA

La carte système est équipée d'un connecteur IrDA pour les connexions sans fil entre votre ordinateur et des périphériques. Il supporte les périphériques qui sont conformes aux standards IrDA ou ASKIR.

Ports USB

La carte système est équipée de deux ports USB. USB permet l'échange de données entre votre ordinateur et un grande éventail de périphériques externes "Plug and Play" accessibles simultanément.

BIOS

- Compatible avec Award BIOS, Windows[®] 95/98 Plug and Play
- Supporte l'amorçage séquentiel SCSI
- EPROM Flash pour une mise à niveau facile du BIOS (2Mbits)
- Comprend le BIOS NCR 810 SCSI
- Supporte la fonction DMI 2.0

Interface de Gestion de Bureau (DMI)

La carte système est livrée avec un DMI 2.0 intégré au BIOS. L'utilitaire DMI dans le BIOS enregistre automatiquement diverses informations concernant la configuration de votre système et stocke ces informations dans la liste DMI, qui est une partie du BIOS "Plug and Play" de la carte système. DMI, accompagné du logiciel en réseau approprié, est conçu pour rendre l'inventaire, l'entretien et le dépannage du système de l'ordinateur plus facile.

1.1.2 System Health Monitor Fonctions

La carte système est capable de gérer les conditions de "santé système" suivantes

- Alarme de température processeur/système de Moniteurs et de surchauffe processeur.
- Alarme d'échec et de voltage 1.5V/3.3V/±5V/±12V/VCORE de moniteurs
- Alarme d'échec et de vitesse de ventilateur de processeur/châssis de moniteurs
- Contrôle de marche/arrêt automatique de ventilateur de processeur/châssis
- Capacité de relecture affichant la température, le voltage et la vitesse de ventilateur

Si vous désirez qu'un message d'avertissement apparaisse ou qu'une alarme retentisse lorsque qu'une condition anormale se produit, vous devez installer l'utilitaire Hardware Doctor. Cet utilitaire est compris dans le CD qui est livré avec la carte système. Reportez vous à la section concernant l'Utilitaire Hardware Doctor dans le chapitre 4 pour de plus amples informations.

1.1.3 Intelligence

Arrêt automatique de Ventilateur de CPU/Châssis

Les ventilateurs de CPU et de châssis s'arrêteront automatiquement une fois que le système est entré en mode Suspension.

Bouton d'Alimentation à Fonction Double

En fonction du paramétrage dans le champ "Soft-Off By PWR-BTTN" du Programme d'Installation de la Power Management Setup, ce commutateur permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.

Modem Ring-on Externe

La fonction Modem Ring-on permet au système qui se trouve en mode Suspension ou en mode Sof Power Off de se réveiller / s'allumer afin de répondre à un appel. Cette fonction supporte le modem externe seulement.

Minuterie RTC pour Allumer le Système

Le RTC installé sur la carte système permet à votre système de s'allumer automatiquement à une date et heure présélectionnée.

Wake-On-LAN Prêt

La fonction Wake-On-LAN permet au réseau de réveiller à distance un PC Mis Hors Tension par Logiciel (Soft Power Down ou Soft- Off). Votre carte LAN doit supporter la fonction de réveil à distance.



Important:

L'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter ≥720mA (minimum).

Réveil-Sur-Clavier/Réveil-Sur-Souris PS/2

Cette fonction vous permet d'utiliser le clavier ou la souris PS/2 pour allumer le système. Reportez vous à "Positionnement des Cavaliers pour Réveil-Sur-Clavier/Souris" dans le chapitre 2 et à "Activer la Fonction Réveil-Sur-Clavier/Souris" dans le chapitre 3 pour plus d'informations.

Important:

- Le bouton d'alimentation ne fonctionnera plus une fois que le mot de passe de clavier aura été paramétré dans le champ "KB Power On Password" du sous menu de Integrated Peripherals. Vous devez taper le mot de passe correct pour allumer le système. Si vous avez oublié le mot de passe, éteignez le système et retirez la batterie. Attendez quelques secondes et réinstallez-la avant de rallumer le système.
- L'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter ≥720mA (minimum).

Récupération après Défaillance d'Alimentation CA

Quand l'alimentation revient après une défaillance d'alimentation CA, vous pouvez choisir d'allumer le système manuellement, de laisser le système s'allumer automatiquement ou de retourner à l'état que vous aviez quitté avant que la défaillance d'alimentation se produise. Reportez vous à "Choisir l'état de Redémarrage Après Coupure de Courant" dans le Chapitre 3 pour plus d'informations.

ACPI

La carte système est conçue de façon à être conforme aux spécifications ACPI (Configuration Avancée et Interface d'Alimentation). ACPI comporte une fonction d'économie d'énergie qui permet aux PC de mettre en œuvre la Gestion d'Alimentation et "Plug and Play" avec des systèmes d'exploitation qui supportent la Gestion d'Alimentation Directe de Système d'Exploitation.

Protection contre les Virus

La plupart des virus détruisent les données stockées sur les disques durs. La carte système est conçue pour protéger le secteur d'amorçage et la table de partition de votre disque dur.

Deutsch I.I.I Leistungsmerkmale

Chipset

VIA® 693/596 (PC-133)

Prozessor

Die Systemplatine ist mit einem Spannungsregler ausgestattet, durch welchen automatisch Spannungen von 1.30V bis 3.5V festgestellt werden.

- 450/100MHz, 500/100MHz, 550/100MHz oder 600/100MHz Pentium[®] III prozessor
- 533/133MHz oder 600/133MHz Pentium[®] III prozessor
- 233/66MHz, 266/66MHz, 300/66MHz, 333/66MHz, 350/100MHz, 400/100MHz oder 450/100MHz Pentium[®] II prozessor
- 266/300/300A/333/366/400/433MHz Celeron[™] prozessor (SEPP für Slot I)

Systemspeicher

- I 6MB- bis 768MB-Speicher mit VCM (virtueller Kanalspeicher), einem DIMM ohne Puffer oder einem registrierten DIMM
- 3 DIMM-Fassungen mit 168poligem Anschlußstecker
- Funktioniert mit '64- oder '72-PC-SCRAM, 3,3V
 - PC-66 SDRAM DIMM für 66MHz-FSB-Prozessore
 - PC-100 SDRAM DIMM für 100MHz-FSB-Prozessore
 - PC-133 SDRAM DIMM für 133MHz-FSB-Prozessore
- ECC-unterstützt (funktioniert mit '72-PC-SDRAM-DIMM)

| DIMMs | Speicher | DIMMs | Speicher |
|------------|----------|-------------|----------|
| 2MBx64/x72 | I 6MB | 16MBx64/x72 | I 28MB |
| 4MBx64/x72 | 32MB | 32MBx64/x72 | 256MB |
| 8MBx64/x72 | 64MB | | |



Hinweis:

Falls mehr als ein DIMM verwendet wird, darf nur derselbeTyp der DIMMs in die DIMM-Steckfassungen eingesetzt werden, da andere DIMM-Typen (VCM, ohne Pufferspeicher oder registriert) zu Konflikten führen können.

Erweiterungssteckfasssungen

Die Systemplatine ist mit 1 dedizierter AGP-Steckfassung, 3 dedizierten PCI-Steckfassungen, 2 dedizierten 16-Bit-ISA-Steckfassungen und 1 gemeinsam benutzter PCI/ISA-Steckfassung ausgestattet. Sämtliche PCI- und ISA-Steckfassungen sind Bus-

Master.

ATX-Zweietagen-Anschlüsse

- 2 USB-Anschlüsse
- 2 serieller DB-9-Anschluß, kompatibel mit NSI6C550A
- I DB-25-Parallelanschluß SPP/ECP/EPP
- I Mini-DIN-6-Anschluß f
 ür eine PS/2-Maus
- I Mini-DIN-6-Anschluß f
 ür eine PS/2-Tastatur

Anschlußstecker

• I Anschluß für die IrDA-Schnittstelle

- 2 Zwei IDE-Anschlüsse
- Unterstützung von bis zu zwei 2.88MB-Floppylaufwerken durch einen Floppylaufwerksanschluß
- I 20poliger Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät
- I 3poliger Anschlußstecker für Wecken durch LAN
- I Anschlußstecker für SB-LINK
- CPU-, Chassis- und AGP-ventilator-Anschlüsse.

PCI-Bus-Master-IDE-Controller

- Unterstützung von bis zu vier IDE-Geräten durch zwei PCI-IDE-Schnittstellen.
- Unterstützung der Festplatten Ultra ATA/33 oder ATA/66.
- Erweitertes IDE des PIO-Modus 4 (Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 16.6MB/Sek.).
- Unterstützung des ATAPI CD-ROMs, LS-120 und ZIP.

IrDA-Schnittstelle

Die Systemplatine ist mit einem IrDA-Anschluß versehen, durch welche eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem Computer und Peripheriegeräten hergestellt werden kann. Diese Schnittstelle unterstützt Peripheriegeräte, die der IrDA und ASKIR-Norm entsprechen.

USB-Anschlüsse

Die Systemplatine ist mit zwei USB-Anschlüssen versehen. Durch USB können Daten zwischen Ihrem Computer und einer großen Auswahl an gleichzeitig zugänglichen externen "Plug and Play" Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

BIOS

- Kompatibilität mit Award BIOS, Windows® 95/98 Plug and Play
- Unterstützung des sequentiellen SCSI-Ladens
- Flash EPROM für ein einfaches Aktualisieren des BIOS (2Mbit)
- Mit NCR 810 SCSI BIOS
- Unterstützung der DMI-2.0-Funktion

Desktop-Management-Schnittstelle (DMI)

Die Systemplatine ist mit einem DMI 2.0 ausgestattet, die im BIOS integriert ist. Durch das DMI-Dienstprogramm im BIOS werden automatisch verschiedene Informationen über die Konfiguration Ihres Systems registriert, wonach diese Informationen im DMI-Speicher gespeichert werden. Dieser DMI-Speicher bildet einen Teil des "Plug and Play" BIOS und des DMI der Systemplatine, zusammen mit der richtig mit dem Netzwerk verbundenen Software. Auf diese Weise soll der Unterhalt und die Fehlersuche des PC-Systems erleichtert werden.

1.1.2 System Health Monitor Funktions

Durch die Systemplatine können die folgenden "gesundheitlichen Bedingungen" Ihres Systems überwacht werden.

- Temperatur des Prozessors/Systems und Warnsignal bei Überhitzung des Prozessors.
- Überwachung der 1.5V/3.3V/±5V/±12V/VCORE-Spannungen und Warnsignal bei Ausfall
- Überwachung der Geschwindigkeit des Prozessor-/Chassisventilators sowie Warnsignal bei Ausfall
- Automatisches Ein-/Ausschalten der Prozessor-/Chassisventilatoren
- Anzeige der Temperatur, Spannung und der Geschwindigkeit des Ventilators

Introduction

Soll bei Auftreten einer abnormalen Situation eine Warnmeldung erscheinen oder ein akustisches Warnsignal abgegeben werden, muß das Hardware-Doktor-Dienstprogramm installiert werden. Dieses Dienstprogramm ist auf der CD enthalten, welche mit der Systemplatine geliefert wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Abschnitt des Hardware-Doktor-Dienstprogramm in Kapitel 4.

1.1.3 Intelligente Ausstattungsteile

Automatisches Ausschalten des CPU-/Chassis-Ventilators

Die CPU- und Chassisventilatoren werden automatisch ausgeschaltet, wenn das System in den Suspendier-Modus geschaltet wird.

Netzschalter mit doppelter Funktion

Je nach der Einstellung im Feld "Soft-Off By PWR-BTTN" im Power Management Setup kann das System durch diesen Schalter ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden.

Wecken des externen Modems bei eingehendem Anruf

Durch dieses Merkmal zum Wecken des Modems bei eingehendem Anruf kann das System, welches sich im Suspendier-Modus befindet oder ausgeschaltet wurde, durch einen eingehenden Anruf geweckt/eingeschaltet werden, um eingehende Anrufe zu beantworten. Dieses Merkmal unterstützt nur externe Modems.

RTC-Taktgeber zum Einschalten des Systems

Durch den auf der Systemplatine installierten RTC kann Ihr System automatisch am eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit eingeschaltet werden.

Wecken bei LAN-Bereitschaft

Durch die Funktion "Wecken bei LAN-Bereitschaft" kann ein ausgeschalteter PC ferngesteuert durch das Netzwerk eingeschaltet werden. Ihre LAN-Karte muß dazu jedoch die Weckfunktion durch Fernsteuerung unterstützen.



Wichtig:

Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von (mindestens) ≥720mA unterstützen.

Wecken bei Betätigung der Tastatur/ PS/2 Maus

Mit dieser Funktion kann das System durch die Tastatur oder PS/2 Maus eingeschaltet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Jumpereinstellungen für die Wake-On Tastatur/Maus" in Kapitel 2 und "Aktivieren der Wake-On Tastatur/Maus Funktion" in Kapitel 3.

Wichtig:

- Der Netzschalter bleibt wirkungslos, nachdem ein Tastaturen-Kennwort im Feld "KB Power On Password" im Submenü der Integrated Peripherals bestimmt wurde. Zum Einschalten des Systems müssen Sie das richtige Kennwort eingeben. Falls Sie das Kennwort vergessen haben, schalten Sie das System aus und nehmen Sie die Batterie heraus. Warten Sie einige Sekunden und setzen Sie sie danach wieder ein, bevor Sie das System erneut einschalten.
- Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von (mindestens) ≥720mA unterstützen.

Wiederherstellung der Wechselstromversorgung nach einem Ausfall

Bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Ausfall kann das System entweder manuell oder automatisch eingeschaltet werden, oder Sie können den Betrieb des Systems an der Stelle fortsetzen, wo der Betrieb durch den Stromausfall unterbrochen wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Auswaehlen des PWR Lost Resume Status" in Kapitel 3.

ACPI

Diese Systemplatine entspricht der ACPI-Vorschrift (Erweiterte Konfiguration und Leitsungsschnittstelle). ACPI besitzt Energiesparfunktionen, die es dem PC ermöglichen, das Power-Management und "Plug and Play" mit Betriebssystemen anzuwenden, durch welche das direkte OS-Power-Management unterstützt wird.

Virusschutz

Durch die meisten Viren werden heutzutage Daten auf Festplatten zerstört. Diese Systemplatine wurde so entworfen, um dem Boot-Sektor und der Partitionstabelle Ihres Festplattenlaufwerkes einen entsprechenden Schutz zu bieten.

Español I.I.I Características

Chipset

• VIA® 693/596 (PC-133)

Procesador

El tablero de sistema es equipado con el regulador de voltaje de cambio que detecta automáticamente 1.30V a 3.5V.

- 450/100MHz, 500/100MHz, 550/100MHz o 600/100MHz Pentium[®] III procesador
- 533/133MHz o 600/133MHz Pentium[®] III procesador
- 233/66MHz, 266/66MHz, 300/66MHz, 333/66MHz, 350/100MHz, 400/100MHz o 450/100MHz Pentium[®] II processdor
- 266/300/300A/333/366/400/433MHz Celeron[™] procesador (SEPP para Slot I)

Memoria de Sistema

- I 6MB a memoria de 768MB utilizando VCM(Memoria de Canal Virtual), DIMM registrada o no trastornado
- 3 enchufes de 168-terminales DIMM
- Utiliza x64 o x72 PC SDRAM, 3.3V
 - PC-66 SDRAM DIMM para procesadores de 66MHz FSB
 - PC-100 SDRAM DIMM para procesadores de 100MHz FSB
 - PC-133 SDRAM DIMM para procesadores de 133MHz FSB
- ECC soportado (utiliza x72 PC SDRAM DIMM)

| DIMMs | Memoria | DIMMs | Memoria |
|------------|---------|--------------|---------|
| 2MBx64/x72 | I 6MB | I 6MBx64/x72 | I 28MB |
| 4MBx64/x72 | 32MB | 32MBx64/x72 | 256MB |
| 8MBx64/x72 | 64MB | | |



<u>Nota:</u>

Si usted está utilizando más que un DIMM, asegura de insertar el mismo tipo de DIMM dentro del encaje de DIMM. Utilizando diferentes tipos (VCM, no memoria intermedia o registrado) de DIMM puede causar problemas.

Ranuras de Expansión

El tablero de sistema es equipado con 1 ranura de AGP dedicado, 3 ranuras de PCI dedicado, 2 ranuras de ISA 16-bit dedicado y 1 ranura de PCI/ISA compartido.Todas las ranuras de PCI y ISA son maestros de bus.

Puertos de Cubierta Doble de ATX

- 2 puertos de USB
- 2 puerto de serie DB-9 NS16C550A-compatible

Introduction

- I puerto paralelo de SPP/ECP/EPP DB-25
- I puerto de ratón PS/2 mini-DIN-6
- I puerto de teclado mini-DIN-6 PS/2

Conectores

- I conector para interfaz de IrDA
- 2 conectores de IDE
- I conector de disquete soporta hasta 2 disquetes de 2.88MB
- I conector de fuente de alimentación de ATX de 20-terminales
- I conector de Wake-On-LAN de 3-terminaleS
- I conector de SB-LINK
- · Conectores de CPU, chasis y AGP de abanicos

Controlador de IDE Maestro de Bus PCI

- 2 interfaces de PCI IDE soporta hasta 4 dispositivos de IDE
- Soporta las unidades duras de Ultra ATA/33 o ATA/66
- PIÓ Modo 4 Realzada IDE (tasa de transferencia de dato hasta 16.6MB/seg.)
- Controlación de Bus reduce la utilización de CPU durante la trasferencia de disco
- Soporta ATAPI CD-ROM, LS-120 y ZIP

Interfaz de IrDA

El tablero de sistema es equipado con el conector de IrDA para la conexión de radiotelegráfico entre su computadora y dispositivos de periferia. Soporta dispositivos de periferia que se encuentra con el estándar de IrDA o ASKIR.

Puertos de USB

El tablero de sistema es equipado con dos puertos de USB. USB permite el intercambio de dato entre su computadora y un intervalo amplio de periferias de Enchufar y Usar externa accesible.

BIOS

- Premio BIOS, Windows[®] 95/98 Enchufar y Usar compatible
- Soporta el incio de secuencia de SCSI
- Parpadea EPROM para fácil actualización de BIOS (2Mbitios)
- Incluye NCR 810 SCSI BIOS
- Soporta la función de DMI 2.0

Interfaz de Administración de Desktop (DMI)

El sistema de tablero viene con DMT 2.0 establecido en el BIOS. La utilidad del DMI en el BIOS graba automáticamente varias informaciones sobre la configuración de su sistema y almace estas informaciones en la balsa de DMI, que es parte del tablero de sistema Enchufar y Usar BIOS. DMI junto con software de red apropiado, es diseñado para hacer más fácil el inventario, mantenimiento y procedimiento para solucionar problema de los sistemas de computadora.

1.1.2 Funciones de Monitor de Salud del Sistema

El tablero de sistema es capaz de vigilar las siguientes condiciones de "salud de sistema".

- Procesador de monitores/ temperatura de sistema y alarma de acaloramiento de Procesador
- Voltajes de monitores de I.5V/3.3V/±5V/±12V/VCORE y alarma de fracaso
- Procesador de monitores/ velocidad del abanico de chasis y alarma de fracaso
- Control de encendido/apagado del abanico de procesador/chasis automático
- Lea la capacidad de vuelta que presenta la temperatura, voltaje y velocidad del abanico

Si quiere usted que extraiga un mensaje de advertencia o que sonara un alarma de advertencia cuando ocurre una condición anormal, usted debe instalar la sección de Utilidad de Doctor de Hardware en el capítulo 4 para más información.

1.1.3 Inteligencia

Abanico Apagado de CPU/Chasis automático.

Los abanicos de chasis y CPU apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender.

Botón de Energía de Doble Función

Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWR-BTTN" de la Configuración de Power Management Setup, este interruptor permite el sistema de entrar al modo de Soft-Off o Suspender:

Timbre encendida del Módem Externo

La característica de Timbre encendida del Módem Externo permite el sistema que es en el modo de Suspender o en el modo de Soft Apagado para despertar/encender a las llamadas entrantes. Esta característica soporta sólo el módem externo.

Temporizador de RTC para Encender el Sistema

El RTC instalado en el tablero de sistema permite su sistema de encender automáticamente en la fecha y el tiempo configurado.

Listo el Wake-On-LAN

La función de Wake-On-LAN permite el red de despertar remotamente el PC de Apagar de Soft (Soft-Off). Su tarjeta de LAN debe soportar la función de despertar remoto.



Importante:

El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar $\geq\!720\text{mA}$ (mínimo).

Teclado de Wake-On / Ratón PS/2 de Wake-On

Esta función le permite utilizar el teclado o ratón PS/2 para encender el sistema. Consultar las "Configuraciones de Saltador para Teclado/Ratón Despertar" en el capítulo 2 y "Configurando la Función de Despertarse el Teclado/Ratón" en el capítulo 3 para más información.



- El botón de energía no funcionará una vez quela contraseña del teclado ha sido configurado en el campo de "KB Power On Password" del submenú Integrated Peripherals. Usted debe teclear la contraseña correcta para encender el sistema. Si se le olvidó la contraseña, apaga su sistema y quite la bateria. Espera por unos segundos e instálalo de vuelta antes de encender el sistema.
- El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar ≥720mA (mínimo).

Recuperación de Fracaso de Energía AC

Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, usted puede elegir a encender su sistema manualmente, dejar el sistema de encender automáticamente o volver al estado donde usted dejó antes de ocurrir el fracaso de energía. Consultar "Seleccionando el Estado de Reanudar de la Pérdida de Energía" en el capítulo 3 para más información.

ACPI

El tablero de sistema es diseñado para encontrar con la especificación de ACPI (Configuración Avanzada e Interfaz de Energía). ACPI tiene las características de Introduction

archivación de energía que activa PC para ejecutar la Administración de Energía y Enchufar y Usar con los sistemas operativos que soporta la Administración de Energía Directa de OS.

Protección de Virus

La mayoría de los viruses de hoy destroye el dato almacenado en los discos duros. El tablero de sistema es diseñado para proteger el sector de inicio y tabla de partición de su unidad de disco duro.

I.2 Package Checklist

Liste de Vérification de l'Emballage

Verpackungsliste

Lista de Chequeo del Paquete



English The system board package contains the following items:

- ☑ The system board
- A user's manual
- ☑ One IDE cable for ATA/66 IDE drives
- ☑ One 34-pin floppy disk drive cable
- ☑ One "Main Board Utility" CD

If any of these items are missing or damaged, please contact your dealer or sales representative for assistance.

rançais L'emballage de la carte système contient les éléments suivants:

- ☑ La carte système
- ☑ Un manuel utilisateur
- ☑ Un câble IDE pour les lecteurs IDE ATA/66
- Un câble 34 broches pour lecteur de disquette
- ☑ Un CD "Main Board Utility"

Si l'un de ces éléments n'était pas dans l'emballage ou s'il était endommagé, veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant.



In der Verpackung der Systemplatine sind folgende Artikel enthalten:

- ☑ Eine Systemplatine
- ☑ Ein Benutzerhandbuch
- ☑ Ein IDE-Kabel für ATA/66-IDE-Laufwerke
- Ein Floppylaufwerkskabel mit 34poligen Anschlußstecker
- Eine CD mit "Main Board Utility"

Fehlt einer dieser Artikel oder weist einer dieser Artikel Beschädigungen auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertreter.



Español El paquete del tablero de sistema contiene los siguientes artículos:

- El tablero de sistema
- ☑ Un manual de usuario
- ☑ Un cable de IDE para las unidades de ATA/66 IDE
- ☑ Un cable de unidad de disquete de 34-terminales
- ☑ Un CD de "Main Board Utility"

Si cualquieres de estos artículos están perdidos o dañados, favor de ponerse en contacto con su tratante o representantes de venta para la asistencia.

Chapter 2 - Hardware Installation Installation du Matériel Installation der Hardware Instalación del Hardware

2.1 System Board Layout Position de la Carte Système Aufbau der Hauptplatine Disposición del Tablero Electrónico del Sistema



2.2 Frequency Ratio Settings for Processors Sélection de Taux de Fréquence pour Processeurs Einstellungen des Frequenzverhältnisses für Prozessoren Configuraciones de Proporción de Frecuencia para Procesadores





| Processor | | | Freq. | reg. Proc | | Processor | ocessor | | |
|----------------------|--------|---------------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------------|
| 66MHz | 100MHz | 133MHz | Ratio | SVVI | 66MHz | 100MHz | 133MHz | Ratio | SWI |
| 233MHz | 350MHz | | 3.5× | 0 1 2 3 4 ↑ | 400MHz | 600MHz | Future processor | 6x | 0 1 2 3 4 ↑ |
| 266MHz | 400MHz | 533MHz | 4x | 0 2 3 4 1 | 433MHz | Future processor | Future processor | 6.5x | 0 2 3 4 ↑ |
| 300MHz (300/300A) | 450MHz | 600MHz | 4.5x | 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4 | Future processor | Future processor | Future processor | 7x | 0 2 3 4 1 |
| 333MHz | 500MHz | Future processor | 5× | 0 1 2 3 4 N ↑ | Future processor | Future processor | Future processor | 7.5x | 0 2 3 4 ↑ ■ ■ ■ |
| 366MHz | 550MHz | Future processor | 5.5× | 0 1 2 3 4 | Future processor | Future processor | Future processor | 8× | 0 1 2 3 4 ↑ |

Switch 3: On Switch 4: On



English 1. The frequency ratio of some processors has been fixed by the manufacturer, therefore you will not be able to overclock them. If you are using this kind of processor, please ignore this section.

- 2. Intel Pentium® II, Intel Pentium® III processor or Intel Celeron™ (SEPP) processor supports VID (Voltage Identification). The switching voltage regulator on the system board will automatically set the voltage regulator according to the voltage of the processor.
- rançais I. Les processeurs Intel Pentium® II. Pentium® III et Celeron™ (SEPP) supportent VID (Identification de Voltage). Le régulateur de commutation de voltage situé sur la carte système paramètrera automatiquement le régulateur de voltage en fonction du voltage du processeur.
 - 2. Le taux de fréquence de certains processeurs a été fixé par le fabricant, de ce fait vous ne pourrez pas augmenter la fréquence de leur horloge. Si vous utilisez cette sorte de processeurs, veuillez ignorer cette section.

- Deutsch 1. Durch die Prozessoren Intel Pentium[®] II, Intel Pentium[®] III und CeleronÔ (SEPP) wird VID (Spannungsidentifikation) unterstützt. Durch den Schalter des Spannungsreglers auf der Systemplatine wird der Spannungsregler automatisch gemäß der Spannung des Prozessors eingestellt.
 - 2. Das Frequenzverhältnis einiger Prozessoren wurde durch den Hersteller bereits festgelegt. Daher kann der Taktgeber dieser Prozessoren nicht zu hoch eingestellt werden. Überspringen Sie diesen Abschnitt, falls Sie diesen Prozessorentyp benutzen.
- Español 1. Procesadores de Intel[®] Pentium II, Pentium[®] III y Celeron[™] (SEPP) soporta VID (Identificación de Voltaje). El regulador de voltaje de cambio del tablero de sistema configurará automáticamente el regulador de voltaje según al voltaje del procesador.
 - 2. La proporción de frecuencia de algunos procesadores ha sido arreglada por el fabricante, por lo tanto usted no puede encerrarlos por encima. Si está utilizando esta clase de procesador, favor de ignorar esta sección.

2.3 Jumper Settings for the CPU's Front Side Bus

Positionnement des Cavaliers pour le Bus Frontal du Processeur

Jumpereinstellungen fuer CPU Vorderseitenbus

Configuraciones de Saltador para el Bus de Lado Delantero del CPU

English Jumper JP2 - CPU's Front Side Bus Select

The default settings of jumper IP2 is I-2 On - the system will automatically run according to the FSB (66/100/133MHz) of the processor. The "2-3 On" setting is reserved for factory test only.

Français Cavalier JP2 - Sélection du BUS Avant du CPU

Le paramétrage par défaut du cavalier |P2 est I-2 On le système fonctionnera automatiquement en fonction du FSB (66/100/133MHz) du processeur. Le paramètre "2-3 On" (2-3 Activé) est réservé aux tests d'usine uniquement.

Deutsch Steckbrücke JP2 - Bus-Auswahl auf der CPU-Vorderseite

Die Steckbrücke |P2 wurde auf I -2 On voreingestellt -Das System funktioniert automatisch nach dem FSB (66/ 100/133MHz) des Prozessors. Die Einstellung"2-3 On" (2-3 Ein) ist allein für Herstellertests bestimmt.







Españo) Saltador IP2 - Selección de Bus de Lado Frontal del CPU

La configuración implícita del saltador JP2 es I-2 On – el sistema ejecutará automáticamente según al FSB (66/100/133MHz) del procesador. La configuración de "2-3 On" es reservado sólo para la prueba de factoría.

2.4 Jumper Settings for Clearing CMOS Data Positionnement des Cavaliers pour Effacer les Données CMOS Jumpereinstellungen zum Löschen der CMOS Daten Configuraciones de Saltador para Dato de CMOS de Licencia

English Jumper JP4 - Clear CMOS Data

If, for some reason, the CMOS data becomes corrupted or you forgot the supervisor or user password, the system can be reconfigured with the default values stored in the ROM BIOS. To load the default values, power off the system and unplug the power cord. Set JP4 pins 2 and 3 to On. Wait for a few seconds and set JP4 back to its default settings, pin I and 2 On. You may plug the power cord and power-on the system.



Français Cavalier JP4 - Efface les Données CMOS

Si, pour quelque raison, les données CMOS sont endommagées ou que vous avez oublié le mot de passe superviseur ou utilisateur, le système pourra

être reconfiguré avec les valeurs par défaut stockées dans la ROM BIOS. Pour charger les valeurs par défaut, éteignez le système et débranchez son cordon d'alimentation. Positionnez les broches 2 et 3 de JP4 sur On. Attendez quelques secondes et repositionnez JP4 sur ses valeurs par défaut, broches I et 2 sur On. Vous pouvez maintenant rebrancher le cordon d'alimentation et allumer le système.



Clear CMOS Data

Deutsch Steckbrücke JP4 - CMOS-Daten löschen.

Falls die CMOS-Daten aus irgendeinem Grund zerstört wurden oder Sie das Supervisoroder Benutzerkennwort vergessen haben, kann das System mit den Standardwerten, die im ROM-BIOS gespeichert sind, neu konfiguriert werden. Zum Laden dieser Standardwerte schalten Sie das System aus und trennen das Netzkabel vom Stromnetz ab. Dann die Stifte 2 und 3 des JP4 auf Ein stellen. Danach einige Sekunden warten, und danach den JP4 zurück in dessen Standardeinstellung, und die Stifte 1 und 2 auf Ein stellen. Das Netzkabel anschließen und das System einschalten.

Español Saltador JP4 - Limpia el Dato de CMOS

Si, por algún razón, el dato de CMOS llega a ser corrompido o se le olvidó la contraseña del supervisor o del usuario, el sistema puede ser reconfigurado con los valores implícitos almacenados en el ROM BIOS. Para instalar los valores de implícito, apaga el sistema y desenchufa el cordel de alimentación. Configura los terminales de JP4 2 y 3 a Encendido. Espere por unos segundos y configura JP4 de vuelta a su configuración de implícito, terminales I y 2 Encendido. Ahora usted puede enchufar el cordel de alimentación y encender el sistema.

2.5 Jumper Settings for Wake-On-Keyboard/ PS/2 Mouse Positionnement des Cavaliers pour Réveil-Sur-Clavier/ Souris PS/2 lumpereinstellungen für die Wake-On Tastatur/ PS/2 Maus Configuraciones de Saltador para Teclado/ Ratón PS/2 de Despertar

English Jumper JPI - Wake-on-Keyboard/Wake-On-PS/2 Mouse

To use the keyboard or PS/2 mouse to power-on the system, please follow the steps below.

- I. Set IPI to 2-3 On enable.
- 2 "Keyboard/Mouse Power On" in the Integrated Peripherals submenu of the BIOS must be set accordingly. Refer to "Setting the Wake-On-Keyboard/ Mouse Function" in chapter 3 for more information.



Warning:

- If IP1 was previously enabled with a password set in the "KB Power On Password" field, and
- now you wish to disable the keyboard password function, make sure to set the "Keyboard/Mouse Power On" field to Disabled prior to setting IP1 to disabled. You will not be able to boot up the system if you fail to do so.





- 2. The power button will not function once a keyboard password has been set in the "KB Power On
 - Password" field of the Integrated Peripherals submenu. You must type the correct password to power-on the system.
- 3. The 5VSB power source of your power supply must support \geq 720mA.

Français Cavalier IPI - Réveil-sur-Clavier/Réveil-sur-Souris PS/2

Pour utiliser le clavier ou la souris PS/2 pour allumer le système, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- 1. Positionnez |P1 sur 2-3 On activé.
- 2. "Keyboard/Mouse Power On" dans le sous menu de Integrated Peripherals du BIOS doit être paramétré en rapport. Reportez vous à "Activer la Fonction Réveil-Sur-Clavier/Souris'' dans le Chapitre 3 pour plus d'informations.



Attention:

- Si IP1 a été activé précédemment avec un mot de passe paramétré dans le champ "KB Power On Password", et que vous voulez maintenant désactiver la fonction de mot de passe clavier, assurez vous de positionner le champ "Keyboard/Mouse Power On" sur Désactivé avant de positionner [P1 sur désactivé. Vous ne pourrez pas amorcer le système si vous ne faites pas cela.
- 2. Le bouton d'alimentation ne fonctionnera plus une fois que le mot de passe de clavier aura été entré dans le champ "KB Power On Password" dans le sous menu de Integrated Peripherals. Vous devez taper le mot de passe correct pour allumer le système.
- 3. L'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter ≥720mA (minimum).

Deutsch Steckbrücke IPI - Wecken durch Tastatur / Wecken durch PS/2 Maus.

Zum Anwenden der Funktion zum Einschalten des Systems durch Tastatur oder PS/2 Maus befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

- 1. JP1 auf 2-3 Ein einstellen aktiviert.
- 2. "Keyboard/Mouse Power On" im Submenü der Integrated Peripherals unter BIOS muß entsprechend eingestellt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Aktivieren der Wake-On Tastatur/Maus Funktion" in Kapitel 3.

Warnhinweis:

- Wurde IPI vorher mit einem Kennwort, das im Feld "KB Power On 1 Password" bestimmt wurde, aktiviert und Sie nun das Tastaturen-Kennwort deaktivieren möchten, muß das Feld "Keyboard/Mouse Power On" deaktiviert werden, bevor JP1 auf Deaktiviert eingestellt wird. Bei Nichtbeachtung dieser Regel kann das System nicht geladet und gestartet werden.
- 2. Der Netzschalter bleibt wirkungslos, nachdem ein Tastaturen-Kennwort im Feld "KB Power On Password" im Submenü der Integrated Peripherals bestimmt wurde. Zum Einschalten des Systems müssen Sie das richtige Kennwort eingeben.
- 3. Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von (mindestens) ≥720mA unterstützen.

Saltador JPI - Teclado de Wake-on / Ratón PS/2 de Wake-on

Para utilizar el teclado o ratón PS/2 para encender el sistema, favor de seguir los pasos debajo.

- 1. Configura |P1 a 2-3 Encendido activado.
- 2. "Keyboard/Mouse Power On" en el submenú de Integrated Peripherals del BIOS debe ser configurado en consecuencia. Consultar la "Configurando la Función de Despertarse el Teclado/Ratón'' en el capítulo 3 para más información.



Advertencia:

- 1. Si IP1 fué activado anteriormente con la contraseña configurado en el cambo de "KB Power On Password", y ahora usted desea desactivar la función de contraseña del teclado, asegura de configurar el campo de "Keyboard/Mouse Power On" a Desactivado antes de configurar IPI a desactivado. Usted no podrá iniciar el sistema si usted fracasa de hacerlo.
- 2. El botón de energía no funcionará una vez que la contraseña del teclado ha sido configurado en el campo de "KB Power On Password" del submenú de Integrated Peripherals. Usted debe teclear la contraseña correcta para encender el sistema.
- 3. El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar >720mA (mínimo).

2.6 Connectors / Connecteurs / Anschlüsse / Conectores

- 2.6.1 Floppy Disk Drive and IDE Disk Drive Connectors Contrôleur de Lecteur de Disquette et Interface IDE Diskettenlaufwerkcontroller und IDE Interface Controlador del Disquete e Interfaz de IDE
- English If you encountered problems while using an ATAPI CD-ROM drive that is set in Master mode, please set the CD-ROM drive to Slave mode. Some ATAPI CD-ROMs may not be recognized and cannot be used if incorrectly set in Master mode.
- Franceis Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation d'un lecteur CD-ROM ATAPI qui est paramétré en mode Maître, veuillez paramétrer le lecteur CD-ROM en mode Esclave. Certains CD-ROM ATAPI peuvent ne pas être reconnus et ne peuvent pas être utilisés s'ils ne sont pas paramétrés correctement en mode Maître.



- Deutsch Treten während dem Betrieb eines ATAPI-CD-ROM-Laufwerks, welches in den Master-Modus eingestellt wurde, Konflikte auf, muß das CD-ROM-Laufwerk in den Slave-Modus eingestellt werden. Einige ATAPI-CD-ROM-Laufwerke werden unter Umständen nicht erkannt und können nicht betrieben werden, falls sie falscherweise in den Master-Modus eingestellt wurden.
- Español Si encuentra problemas mientras utiliza la unidad de CD-ROM de ATAPI que es configurado en el modo Maestro, favor de configurar la unidad de CD-ROM al modo de Esclavo. Algunos CD-ROMs de ATAPI no pueden ser reconocidos y no pueden ser utilizados si son configurados incorrectamentes en el modo Maestro.

2

Hardware Installation

2.6.2 Serial Ports / Parallel Port 2.6.3 Universal Serial Bus Ports Ports Série / Port Parallèle Serielle Anschlüsse / Paralleler Anschluß Puertos Consecutivos/

Puerto Paralelo



Ports de Bus Série Universels Universelle Serielle Bus-Anschlüsse

Puertos de Bus Consecutivo Universal



2.6.4 Wake-On-LAN Connector Connecteur Réveil-Sur-LAN Wake-On-LAN Anschluß Conector de Wake-On-Lan



nglish The 5VSB power source of your power supply must suppor ≥720mA.

- Francais L'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter ≥720mA (minimum).
- Deutsch Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von (mindestens) ≥720mA unterstützen.
- Español El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar >720mA (mínimo).





2.6.5 CPU Fan Connector

Connecteur du Ventilateur de CPU CPU Kühlung Anschluß

Conector de Abanico de CPU

- English The system is capable of monitoring and controlling the speed of the CPU fan. The CPU fan, together with the chassis fan, will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.
- Françai Le système est capable de gérer et de contrôler la vitesse du ventilateur de CPU. Le ventilateur de CPU, et le ventilateur de châssis, s'arrêteront automatiquement une fois que le système sera entré en mode Suspension.
- Deutsch Durch das System kann die Geschwindigkeit des CPU-Ventilators überwacht und gesteuert werden. Beim Schalten des Systems in den Suspendier-Modus werden der CPU-Ventilator und der Chassisventilator automatisch ausgeschaltet.
- Español El sistema es capaz de vigilar y controlar la velocidad del abanico de CPU. El abanico de CPU, junto con el abanico de chasis, apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender:

2.6.6 Chassis Fan Connector

Connecteur de Châssis de Ventilateur Anschluß Kühlungsgehäuse Conector de Abanico de Chasis

- English The system is capable of monitoring and controlling the speed of the chassis fan. The chassis fan, together with the CPU fan, will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.
- Français Le système est capable de gérer et de contrôler la vitesse du ventilateur de châssis. Le ventilateur de châssis, et le ventilateur de CPU, s'arrêteront automatiquement une fois que le système sera entré en mode Suspension.
- Deutsch Durch das System kann die Geschwindigkeit des Chassisventi-lators überwacht und gesteuert werden. Beim Schalten des Systems in den Suspendier-Modus werden der Chassisventilator und der CPU-Ventilator automatisch ausgeschaltet.
- Español El sistema es capaz de vigilar y controlar la velocidad del abanico de chasis. El abanico de chasis, junto con el abanico de CPU, apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender:









2.6.7 AGP Fan Connector Connecteur de Ventilateur AGP Anschluß AGP Kühlun Conector de Abanico de AGP



00 2: +12V 3: N.C.

2.6.9 IrDA Connector

Connecteur IrDA IrDA Anschlüsse Conector de IrDA

- English The sequence of the pin functions on some IrDA cable may be reversed from the pin function defined on the system board. Make sure to connect the cable to the IrDA connector according to their pin functions.
- Français La séquence de fonctions des broches sur certains câbles IrDA peut être inversée par rapport aux fonctions de broches définies sur la carte système. Prenez soin de connecter le câble au connecteur IrDA conformément à leurs fonctions de broches
- Deutsch Die Reihenfolge der Stiftfunktionen einiger IrDA-Kabel kann umgekehrt von der Stiftfunktion, die auf der Systemplatine eingestellt wurde, sein. Das Kabel muß unter Beachtung der Stiftfunktionen an den IrDA-Anschluß angeschlossen werden.
- Español La secuencia de las funciones del terminal en algunos cables de IrDA puede ser reservado desde la función de terminal definido en el tablero del sistema. Asegura de conectar el cable al conector de IrDA según sus funciones del terminal.

2.6.8 SB-LINK Connector Connecteur de SB-LINK Anschluß SB-LINK Conector de SB-LINK





2.6.10 PS/2 Mouse/Keyboard Port Ports Souris/Clavier PS/2 PS/2 Maus/Tastatur Anschluß Puerto de Ratón/Teclado PS/2

- English Make sure to turn off your computer prior to connecting or disconnecting a mouse or keyboard. Failure to do so may damage the system board.
- rançais Assurez vous que votre ordinateur est éteint avant de connecter ou de déconnecter une souris ou un clavier. Si vous ne procédez pas ainsi vous risquez d'endommager votre carte système.
- Deutsch Vor dem Anschließen oder Entfernen einer Maus oder Tastatur muß Ihr PC unbedingt ausgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regel kann die Hauptplatine beschädigt werden.
- Español Asegura de apagar su computadora antes de conectar o desconectar el ratón o el teclado. Si fracasa de hacer esto puede dañar el tablero eléctrico del sistema.



2.6.11 LEDs and Switches Commutateurs et LED LEDs und Schalter LEDs e Interruptores





- LED Power 21: 22: N.C.
- 23: Standby Signal
- 24: Keylock 25: Ground
- 12: N. C. 13: H/W Reset

11: Ground

1:

2. 3:

4:

5:

6:

7:

8:

9: N.C.

10: SMI

Use pins 21-23 for the Power/Standby LED.



- Français ATX-SW (Bouton d'Alimentation ATX) En fonction des paramètres dans le champ"Soft-Off By PWR-BTTN" dans le Power Management Setup, ce commutateur est un "bouton à fonction d'alimentation double" qui permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.
- Deutsch ATX-SW (ATX-Netzschalter) Je nach der Einstellung im "Soft-Off By PWR-BTTN"-Feld im Power-Management-Setup kann dieser Schalter als "Netzschalter mit doppelter Funktion" funktionieren, mit dem Ihr System ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden kann.
- ATX-SW (ATX Interruptor de Encendido) Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWR-BTTN" en la Configuración de Power Management Setup, este interruptor es el "botón de energía de doble función" que permite su sistema de entrar al modo de Soft-Off o modo de Suspender.

2.6.12 Power Connector

Connecteur d'Alimentation Netzanschluß Conector de Energía



English Your power supply must meet the ATX specification - supporting 3.3V/14A (minimum), otherwise your system will not boot properly.

- Français Votre alimentation doit être conforme aux spécifications ATX et supporter 3.3V/ 14A (minimum), sinon votre système ne s'amorcera pas correctement.
- Deutsch Ihr Netzgerät muß der ATX-Vorschrift entsprechen und 3.3V/14A (min.) unterstützen, da sonst Ihr System nicht richtig geladet und gestartet werden kann.

Español Su fuente de alimentación debe encontrar con la especificación de ATX – soportando 3.3V/14A (mínimo), de otro modo su sistema no iniciará propiamente.

Chapter 3 - Award BIOS Setup Utility Utilitaire de Configuration du Award BIOS AWARD BIOS Konfigurationsprogramm Utilidad de Configuración de BIOS Concedido

- 3.1 Entering the Award BIOS Setup Utility Entrer Dans l'Utilitaire de Configuration du Award BIOS Aufruf des AWARD BIOS Konfigurationsprogramms Entrar a la Utilidad de Configuración de BIOS Concedido
- English Power-on the system and press to enter the utility. The main menu screen will appear.
- Français Allumez le Système et appuyez sur pour entrer dans l'utilitaire. L'écran du programme principal apparaîtra.
- Zum Aufrufen des Konfigurationsprogramms drücken Sie während des Startvorgangs die Taste . Ein Bildschirm ähnlich dem folgenden erscheint.
- Españo) Encender el sistema y presiona para entrar a la utilidad. Aparecerá la pantalla del menú principal.

ROM PCI/ISA BIOS CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.

| STANDARD CMOS SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP/PCI CONFIGURATION LOAD FAIL-SAFE SETTINGS LOAD OPTIMAL SETTINGS | INTEGRATED PERIPHERALS SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING |
|---|---|
| Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup | $ \begin{array}{rcl} \uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow & : & \text{Select Item} \\ (\text{Shift) F2} & : & \text{Change Color} \end{array} $ |

3.2 Setting the Date and Time Paramétrage de la Date et de l'Heure Einstellen des Datums und der Zeit Configurando la Fecha y el Tiempo

| STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC. | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------|--|--|--|
| Date (mm:dd:yy) :Fri, Nov 27 1998 Time (hh:mm:ss) :13: 27: 50 | | | | | | | |
| HARD DISKS TYPE SIZE CY | LS HEAD | PRECOMP | LANDZ SECTOR | MODE | | | |
| Primary Master : Auto 0M | 0 0 | 0 | 0 0 | Auto | | | |
| Primary Slave : Auto 0M | 0 0 | 0 | 0 0 | Auto | | | |
| Secondary Master : Auto 0M | 0 0 | 0 | 0 0 | Auto | | | |
| Secondary Slave : Auto 0M | 0 0 | 0 | 0 0 | Auto | | | |
| Drive A : 1.44M, 3.5 in. Drive B : None Base Memory : 640K Extended Memory : : 64512K Other Memory : 64512K Video : : EGA/VGA Other Memory : 384K Halt on : : All Errors Total Memory : 65536K | | | | | | | |
| Esc : Quit ↑↓- F10 : Save & Exit Setup (Shift | $\rightarrow \leftarrow$: Sel t)F2 : Ch | ect Item ange | PU/PD/+/- : Mod | lify | | | |

ROM PCI/ISA BIOS

- English I. Select "Standard CMOS Features" in the main menu screen and press <Enter>. 2. Set the correct date and time in the "Date" and "Time" fields respectively.
- Français I. Sélectionnez "Standard CMOS Features" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - 2. Sélectionnez la date et l'heure correcte dans les champs "Date" et "Time" respectivement.
- Deutsch I. "Standard CMOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. Jeweils korrekte Werte in die Eingabefelder "Date" (Datum) und "Time" (Zeit) eingeben.
- Españo I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Features" y presiona <Enter>.
 - 2. Configura respectivamente el campo de "Date" y "Time" correcto.

3.3 Selecting the Hard Drive and Floppy Drive Type Sélectionnez le Type de Disque Dur et de Lecteur de Disquette Auswahl der Festplatte und des Diskettenlaufwerks Seleccionando la Unidad de Disco Duro y Tipo de Unidad de Disquete

ROM PCI/ISA BIOS

| STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC. | | | | | | | |
|--|------|-------------------|---------------|------------------|---------|------------|------|
| Date (mm:dd:yy) : Fri, Nov 27 1998 Time (hh:mm:ss) : 13: 27: 50 | | | | | | | |
| HARD DISKS TYPE | SIZE | CYLS | HEAD | PRECOMP | LANDZ | SECTOR | MODE |
| Primary Master : Auto | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Primary Slave : Auto | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Secondary Master : Auto | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Secondary Slave : Auto | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Drive A : 1.44M, 3.5 in. Drive B : None Base Memory : 640K Extended Memory : 64512K Video : EGA/VGA Halt on : All Errors Total Memory : 65536K | | | | | | | |
| Esc : Quit F10 : Save & Exit Setu | ıp | ↑↓→← (Shift)F2 | : Sel : Ch | ect Item ange | PU/PD/+ | -/- : Modi | fy |

I. Select "Standard CMOS Features" in the main menu screen and press <Enter>.

English

- Select "Auto" for the hard disk drive(s) installed in your system. The BIOS will auto-detect the HDD & CD-ROM drive at the POST stage and show the IDE for the HDD & CD-ROM drive. If a hard disk has not been installed, select "None" and press <Enter>.
- Set the type of floppy drive installed in the "Drive A" and "Drive B" fields. The options are None, 360K, I.2M, 720K, I.44M and 2.88M.
- I. Sélectionnez "Standard CMOS Features" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - 2 Sélectionnez "Auto" pour le(s) disque(s) dur(s) installés dans votre système. Le BIOS détectera automatiquement le Disque Dur et le Lecteur CD-ROM durant la phase POST et affichera l'IDE du Disque Dur et du Lecteur CD-ROM. Si aucun disque dur n'a été installé, sélectionnez "None" et appuyez sur <entrée>
 - 3. Paramétrez le type de lecteur de disquette installé dans les champs "Drive A" et "Drive B". Les options sont None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M et 2.88M.
- Deutsch I. "Standard CMOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. Im Eintrag "Hard Disk Drive(s)" (Festplatte) "Auto" auswählen. Das Programm entdeckt die Festplatte sowie das CD-ROM Laufwerk während der Initialisierung automatisch. Ist keine Festplatte installiert, aktivieren Sie den Eintrag "None". Eingabetaste (Enter) drücken.
 - Im Eintrag "Floppy Drive" (Diskettenlaufwerk) wählen Sie "Drive A" (Laufwerk A) und "Drive B" (Laufwerk B). Die Optionen sind None (Kein), 360K, 1.2M, 720K, 1.44M und 2.88M.



- I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Features" y presiona <Enter>.
- 2. 2. Selecciona "Auto" para la(s) unidad(es) de disco duro instalado en su sistema. El BIOS auto-detectará la unidad de HDD & CD-ROM en la tabla de POST y señala el IDE para la unidad de HDD & CD-ROM. Si el disco duro no ha sido instalado, selecciona "None" ("Ningurno") y presiona <Enter>.
- 3. Configura el tipo del disguete instalado en los campos de "Drive A" (Unidad de disco A) y "Drive B" (Unidad de disco B). Las opciones son None(Ninguno), 360K, I.2M, 720K, I.44 y 2.88M.
- 3.4 Selecting the Boot Sequence of the Drives Sélection de la Séquence d'Amorcage des Lecteurs Bestimmen der Startreihenfolge der Laufwerke Seleccionando la Secuencia de Inicio de las Unidades de Disco

ROM PCI/ISA BIOS

| BIOS FEA | ITURES SETUP |
|--|---|
| AWARD S | OFTWARE, INC. |
| Virus Warning : Disabled CPU L1 Cache : Enabled CPU L2 Cache : Enabled CPU L2 Cache : Enabled Quick Power On Self Test : Enabled Boot Sequence : A. C. SCS Swap Floppy Drive : Disabled Boot Up Floppy Seek : Disabled Boot Up NumLock Status : On DRAM ECC Checking :: Disabled Typematic Rate (Chars/Sec) : 6 Typematic Rate (Chars/Sec) : 6 Security Option : Setup PCIVGA Palette Snoop : Disabled OS Select For DRAM > 64MB: Non-OS2 HDD S.M.A.R.T. Capability : Disabled | ESC : Quit 1→→→ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load Fail-Safe Settings F7 : Load Optimal Settings |



- English I. Select "BIOS Features Setup" in the main program screen and press <Enter>. Select the drive to be searched first in the "Boot Sequence" field. The default is A, 2. C, SCSI. The other options are: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A,
 - SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C only and LS/ZIP, C.
- rançais I. Sélectionnez "BIOS Features Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - 2. Sélectionnez le lecteur qui devra être détecté en premier dans le champs "Boot Sequence". La valeur par défaut est A, C, SCSI. Les autres options sont: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C seulement et LS/ZIP, C.
- Deutsch I. "BIOS Features Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. Im "Boot Sequence" Feld wählen Sie die Sequenz, in welcher der Computer nach einem Betriebssystem sucht. Die Optionen sind C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; nur C und LS/ZIP. C.



- Españoj I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "BIOS Features Setup" y presiona <Enter>
 - 2. Selecciona la unidad de ser buscado primero en el campo de "Boot Seguence". El implícito es A, C, SCSI. Las otras opciones son: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; sólo C y LS/ZIP. C.
- 3.5 Setting the Processor Serial Number Function Activer la Fonction Numéro de Série de Processeur Aktivieren der Prozessor-Seriennummer Funktion Configurando la Función de Número Consecutivo del Procesador

ROM PCI/ISA BIOS BIOS FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE INC



- I. Select "BIOS Features Setup" in the main program screen and press <Enter>.
- 2. Select "Processor Serial Number". The options are Disabled and Enabled. This field will appear only when you are using a Pentium® III processor. Each Pentium® III processor comes with an individual "processor serial number" which by default is activated. Therefore, when connected to the Internet, Pentium® III processor transmits the serial number online making it possible to track your online activity. This field provides you the option of disabling this function.

Français I. Sélectionnez "BIOS Features Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.

2. Sélectionnez "Processor Serial Number". Les options sont Disabled et Enabled. Ce champ apparaît seulement lorsque vous utilisez un Processeur Pentium® III. Chaque processeur Pentium® III est livré avec un "Numéro de Série de Processeur" Individuel qui est activé par défaut. De ce fait, lorsque vous êtes connecté sur Internet, le processeur Pentium® III transmet le numéro de série en ligne rendant possible le dépistage de votre activité en ligne. Dans ce champs vous trouverez l'option pour la désactivation de cette fonction.

Award BIOS Setup Utility



- Deutsch I. "BIOS Features Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. Îm "Processor Serial Number" Feld sind folgende Optionen möglich Disabled und Enabled. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie mit einem Pentium® III Prozessor arbeiten. leder Pentium[®] III Prozessor besitzt eine eigene "Prozessor-Seriennummer", die automatisch aktiviert wird. Daher wird die Seriennummer durch den Pentium[®] III Prozessor online übertragen, wenn Sie im Internet verbunden sind, damit Sie immer einen Überblick über Ihre Online-Aktivität haben. Mit der Option im Feld kann diese Funktion deaktiviert werden.



- Español I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "BIOS Features Setup" y presiona <Fnter>.
 - 2. Selecciona "Processor Serial Number". Las opciones son Disabled y Enabled. Este campo sólo aparecerá cuando está utilizando el procesador de Pentium® III. Cada procesador de Pentium[®] III viene con un "número consecutivo del procesador" individual que por el implícito es activado. Sin embargo, cuando conectado al Internet, el procesador de Pentium[®] III transmite el número de serie conectado para hacerlo posible de rastrear su actividad conectada. Este campo le provee la opción de desactivar esta función.
- 3.6 Selecting the External System Bus Clock of the Processor Paramétrage de l'Horloge Externe de Bus Système du Processeur Auswahl des externen Systemtaktgebers Ihres Prozessors Seleccionando el Reloj de Bus de Sistema Externo del Procesador

| DIMM 1 DRAM Timing DIMM 2 DRAM Timing DIMM 2 DRAM Timing SDRAM CAS Latency DRAM Clock Read Around Write Concurrent PC/Host CPU to PCI Write Buffer PCI Dynamic Bursting PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction PCI#2 Access #1 Retry AGP Master 1 WS Write AGP Master 1 WS Read Video RAM Cacheable Memory Hole At 15M-16M AGP Aperture Size <aib> AGP-2X Mode CPU/PCI Clock (MHz)</aib> | : Normal Normal Normal 3 Host CLK Disabled Enabled Enabled Enabled Disabled | $\begin{array}{c} **** \mbox{ System Health Monitor } **** \\ \mbox{Current System Temp.} & : 28^{\circ}C/82^{\circ}F \\ \mbox{Current CPU Temperature} & : 42^{\circ}C/107^{\circ}F \\ \mbox{Current CPus FAN Speed} & : 0 \mbox{ RPM} \\ \mbox{Current CPU FAN Speed} & : 4326 \mbox{ RPM} \\ \mbox{CPU(V)} & : 2.00 \ V \\ +1.5 \ V & : 1.51 \ V \\ +3.3 \ V & : 3.40 \ V \\ +5 \ V & : 5.08 \ V \\ +12 \ V & : 12.34 \ V \\ -12 \ V & : -11.76 \ V \\ -5 \ V & : -5.09 \ V \\ \end{array}$ |
|---|--|--|
| CPU/PCI Clock (MHz) Spread Spectrum | Default Disabled | F1 : Help FU/FD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load Fail-Safe Settings F7 : Load Optimal Settings |

ROM PCI/ISA BIOS CHIPSET FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.



- Select "Chipset Features Setup" in the main program screen and press <Enter>.
- 2. Select the external system bus clock of your processor in the "CPU/PCI Clock (MHz)" field. The options are Default, 66.8/33.4, 75/37.5, 83.3/41.65, 100.3/33.4, 103/34.33, 105/35, 110/36.67, 112/37.33, 115/38.33, 120/40, 124/31, 124/ 41.33, 133/33.25, 133/44.33, 140/35 and 150/37.5. When selecting the external bus clock of your processor, the PCI clock will at the same time appear next to the external bus clock selected. For example, if you selected "66.8/33.4", 66.8MHz

is the external bus clock and 33.4MHz is the PCI clock. Regardless of the type of processor used, the default setting is "Default". Under this setting, the system will run according to the processor's clock frequency. If you selected an option other than "Default" and is unable to boot up the system, there are 2 methods of going back to its default setting.

- Method I: Clear the CMOS data by following the procedure in section 2.4 (chapter 2) of this manual. All fields in the BIOS Setup will automatically be set to its default settings.
- Method 2: Press the <Insert> key and power button simultaneously, then release the power button first. You must keep-on pressing the <Insert> key until the power-on screen appears. This will allow the system to boot according to the FSB of the processor. Now press the key to enter the Award BIOS setup utility. Select "Chipset Features Setup" and set the "CPU/PCI Clock (MHz)" field to "Default" or an appropriate clock frequency.



Note:

- 1. Use a PS/2 or AT (requires a DIN to mini DIN adapter) keyboard for method 2.
- 2. When using a 66MHz FSB processor, the AGP clock and the CPU's external bus clock are similar. When using a 100MHz FSB processor, the AGP clock is 2/3 of the CPU's external bus clock. When using a 133MHz FSB processor, the AGP clock is 1/2 of the CPU's external bus clock.
- Sélectionnez "Chipset Features Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - 2. Sélectionnez l'Horloge Externe de Bus Système de votre processeur dans le champ "CPU/PCI Clock (MHz)". Les options par Default, 66.8/33.4, 75/37.5, 83.3/41.65, 100.3/33.4, 103/34.33, 105/35, 110/36.67, 112/37.33, 115/38.33, 120/40, 124/31, 124/41.33, 133/33.25, 133/44.33, 140/35 et 150/37.5. L'horloge PCI apparaîtra simultanément à côté de l'horloge bus externe en sélectionnant l'horloge bus externe de votre processeur. Si, par exemple, on sélectionne "66.8/33.4", l'horloge bus externe sera 66.8MHz et l'horloge PCI sera 33.4MHz. Indépendamment du type de processeur utilisé, le paramètre par défaut est "Default". Avec ces paramètres, le système fonctionnera d'une manière qui correspond à la fréquence d'horloge du processeur. Si vous sélectionnez une option autre que "Default" et pue vous ne puissiez pas amorcer le système, il existe 2 méthodes pour rétablir les paramètres par défaut.
 - Méthode I: Effacez les données du CMOS en suivant la procédure décrite dans la Section 2.4 (Chapitre 2) de ce manuel. Tous les champs dans le programme d'installation du BIOS seront positionnés automatiquement à leur valeur par défaut.
 - Méthode 2: Appuyez sur la touche <Insert> et le bouton de mise sous tension simultanément, puis relâchez tout d'abord le bouton de mise sous tension. Vous devez continuer à appuyer sur la touche <Insert> jusqu'à ce que l'écran de mise en route apparaisse. Ceci permettra au système de redémarrer en fonction du FSB du processeur. Maintenant appuyez sur la touche afin d'entrer dans l'utilitaire d'installation du



Award BIOS. Sélectionnez "Chipset Features Setup" et positionnez le champ "CPU/PCI Clock (MHz)" sur "Default" ou sur la fréquence d'horloge qui convient.



 Pour la méthode2, utilisez un clavier PS/2 ou AT (ceci nécessite un adaptateur DIN à mini DIN).

2. L'horloge AGP et l'horloge bus externe du CPU sont presquement pareilles en utilisant un processeur FSB à 66MHz. Si on travaille avec un processeur FSB à 100MHz, l'horloge AGP sera 2/3 de l'horloge bus externe du CPU. Si on travaille avec un processeur FSB à 133MHz, l'horloge AGP sera 1/2 de l'horloge bus externe du CPU.



"Chipset Features Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.

- 2. Im "CPU/PCI Clock (MHz)" Feld sind folgende. Sind die Optionen Default, 66.8/ 33.4, 75/37.5, 83.3/41.65, 100.3/33.4, 103/34.33, 105/35, 110/36.67, 112/37.33, 115/38.33, 120/40, 124/31, 124/41.33, 133/33.25, 133/44.33, 140/35 und 150/ 37.5. Beim Auswählen des externen Bus-Taktgebers Ihres Prozessors erscheint der PCI-Taktgeber gleichzeitig neben dem ausgewählten externen Bus-Taktgeber. Wählen Sie beispielsweise "66.8/33.4" aus, beträgt der externe Bus-Taktgeber 66.8MHz und der PCI-Taktgeber 33.4MHz. Die Standardeinstellung ist auf "Default" eingestellt, ungeachtet des Prozessortyps, mit dem Sie arbeiten. Bei dieser Einstellung funktioniert das System gemäß der Taktfrequenz des Prozessors. Wählen Sie eine andere Option als "Default" aus und das System kann damit nicht gestartet werden, gibt es zwei Methoden, die Standardeinstellung wiederherzustellen.
 - Methode I: Die CMOS-Daten müssen durch Befolgen des in Abschnitt 2.4 (Kapitel 2) in diesem Handbuch beschriebenen Vorgangs gelöscht werden. Sämtliche Bereiche im BIOS-Setup werden dann automatisch auf ihre Standardeinstellung eingestellt.
 - Methode 2: Die Taste <Insert> und die Netztaste gleichzeitig drücken. Dann zuerst die Netztaste loslassen, aber die Taste <Insert> solange gedrückt halten, bis der Einschalt-Schirm erscheint. Dies ermöglicht ein Starten des Systems gemäß dem FSB des Prozessors. Zum Aktivieren des Dienstprogramms des Award-BIOS-Setup muß die -Taste gedrückt werden. Dann "Chipset Features Setup" auswählen und die "CPU/PCI Clock (MHz)" auf "Default" pder eine geeignete Taktfrequenz einstellen.



Hinweis:

- I. Für die Methode2 eine PS/2- oder AT-Tastatur verwenden (dazu wird ein DIN- bis Mini-DIN-Adapter benötigt).
- Beim Betrieb mit einem 66/MHz-FSB-Prozessor sind der AGP-Taktgeber und der externe Bus-Taktgeber des CPUs ähnlich. Der AGP-Taktgeber beträgt 2/3 des externen Bus-Taktgebers des CPUs, falls ein 100/MHz-FSB-Prozessor verwendet wird. Der AGP-Taktgeber beträgt 1/2 des externen Bus-Taktgebers des CPUs, falls ein 133/MHz-FSB-Prozessor verwendet wird.



Español I. Selecciona la "Chipset Features Setup" en la pantalla del programa principal y presiona <Enter>.

- 2. Selecciona el reloj de bus de sistema externo de su procesador en el campo de "CPU/PCI Clock (MHz)". Las opciones son Implícito, 66.8/33.4, 75/37.5, 83.3/ 41.65, 100.3/33.4, 103/34.33, 105/35, 110/36.67, 112/37.33, 115/38.33, 120/40, 124/31, 124/41.33, 133/33.25, 133/44.33 y 150/37.5. Cuando selecciona el reloj de bus de sistema externo de su procesador, el reloj de PCI aparecerá en el mismo tiempo al lado del reloj de bus externo selecto. Por ejemplo, si usted seleccionó "66.8/33.4", 66.8 MHz es el reloj de bus externo y 33.4 MHz es el reloj de PCI. Descuido del tipo de procesador utilizado, la configuración del implícito es "Implícito". Bajo esta configuración, el sistema ejecutará según la frecuencia de reloj del procesador. Si usted seleccionó la opción otra que "Implícito" y no se puede iniciar el sistema, hay 2 métodos de volver a su configuración de implícito.
 - Método I: Limpia el dato de CMOS por siguiendo el proceso en sección 2.4 (capítulo 2) de este manual. Todos los campos en la Configuración de BIOS serán automáticamente configurados a sus configuraciones de implícito.
 - Método 2: Presiona juntos la tecla de <Insert> y el botón de energía, luego soltar primero el botón de energía. Usted debe seguir presionando la tecla de <Insert> hasta que aparece la pantalla de encender. Este permite el sistema de iniciar según al FSB del procesador. Ahora presiona la tecla de para entrar a la unidad de configuración del Award BIOS. Selecciona "Configuración de las Características de Chipset" y configura el campo de "Reloj de CPU/PCI (MHz)" a "Implícito" o a una frecuencia de reloj apropiada.



Nota:

- 1. Utiliza el teclado de PS/2 o AT (requiere un DIN al enchufe de reducción de mini DIN) para método 2.
- 2. Cuando utiliza el procesador de 66MHz FSB, el reloj de AGP y el reloj de bus externo son similares. Cuando utiliza el procesador de 100MHz FSB, el reloj de AGP es 2/3 del reloj de bus externo del CPU. Cuando utiliza el procesador de 133MHz FSB, el reloj de AGP es 1/2 del reloj de bus externo del CPU.

3.7 Selecting the Method of Powering-off the System Sélection de la Méthode pour Eteindre le Système Auswahl der Abschaltmethode Seleccionando el Método de Apagar el Sistema

| AWARD SOFTWARE, INC. | | |
|--|--|--|
| ACPI Function : Disabled Power Management : User Define PM Control by APM : Yes Video Off Method : DPMS Video Off After : Suspend Standby Mode : Disabled HDD Power Down : Disabled Soft-Off by PWR-BTTN : Instant-Off PWR Lost Resume State : KeepOff Resume on Ring : Disabled Resume on LAN : Disabled Resume on Alarm : Disabled | $\label{eq:response} \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | |

ROM PCI/ISA BIOS POWER MANAGEMENT SETUP



- . Select "Power Management Setup" in the main program screen and press <Enter>.
- 2. Select the method of powering-off the system in the "Soft-Off by PWR-BTTN" field. The options are Hold 4 Sec. and Instant-Off.
 - Hold 4 Sec. If the power button is pushed and released in less than 4 seconds, the system enters the Suspend mode. Push and release it again in less than 4 seconds to restore. Pushing the power button for more than 4 seconds will power-off the system.
 - Instant-Off Pressing and then releasing the power button at once will immediately power-off the system.
- rançais I. Sélectionnez "Power Management Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - Sélectionnez la Méthode pour éteindre le système dans le champ "Soft-Off by PWR-BTTN". Les options sont Hold 4 Sec. et Instant-Off.
 - Hold 4 Sec. Si le bouton de mise sous tension est poussé puis relâché en moins de 4 secondes, le système entrera en mode suspend. Poussez le et relâchez le à nouveau en moins de 4 secondes pour restaurer la fonction. Le fait d'appuyer sur le bouton de mise sous tension pendant plus de 4 secondes éteindra le système.
 - Instant-Off Le fait d'appuyer sur le bouton de mise sous tension en une fois éteindra le système immédiatement.
- Deutsch I. "Power Management Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.

- 2. In dem Feld "Soft-Off by PWR-BTTN" können Sie die Methode bestimmen, mit welcher Ihr Rechner ausgeschaltet wird. Die Optionen sind Hold 4 Sec. (4 Sekunden warten) und Instant-Off (Direktabschaltung).
 - Hold 4 Sec Wird die Netztaste gedrückt und innerhalb von 4 Sekunden wieder losgelassen, schaltet sich das System in den Suspend-Modus. Ein erneutes Drücken mit einem Loslassen innerhalb von 4 Sekunden stellt den Normalzustand wieder her. Wird die Netztaste für die Dauer von über 4 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet sich das System ab.
 - Instant-Off Normales Drücken der Netztaste schaltet das System augenblicklich ab.
- spañol I. Selecciona "Power Management Setup" en la pantalla del menú principal y presiona <Enter>.
 - 2. Selecciona el método de apagar el sistema en el campo de "Soft-Off por PWR-BTTN". Las opciones son Sostener por 4 Seg. y Apago-Instante.
 - Hold 4 Sec. Si el botón de energía es empujado y soltado en menos que 4 segundos, el sistema entra al modo de Suspender. Empuja y suéltelo otra vez en menos que 4 segundos para restaurar. Empujando el botón de energía por más de 4 segundos apagará el sistema.
 - Instant-Off Presionando y luego soltando el botón de energía en una vez apagará inmediatamente el sistema.

3.8 Selecting the Power Lost Resume State Choisir l'état de Redémarrage Après Coupure de Courant Auswaehlen des "PWR Lost Resume" Status Seleccionando el Estado de Reanudar de la Pérdida de Energía

| POWER MANA AWARD SOF | GEMENT SETUP TWARE, INC. |
|---|--|
| ACPI Function : Disabled Power Management : User Define PM Control by APM : Yes Video Off Method : DPMS Video Off After : Suspend Standby Mode : Disabled Suspend Mode : Disabled Soft-Off by PWR-BTTN : Instant-Off PWR Lost Resume State : KeepOff Resume on Ring : Disabled Resume on Alarm : Disabled | ** PM Events ** IRQ3 (COM 2) : Primary IRQ4 (COM 1) : Primary IRQ5 (LPT 2) : Primary IRQ6 (Floppy Disk) : Primary IRQ7 (LPT 1) : Disabled IRQ9 (RTC Alarm) : Disabled IRQ9 (RTC Alarm) : Secondary IRQ10 (Reserved) : Secondary IRQ11 (Reserved) : Secondary IRQ12 (PS/2 Mouse) : Secondary IRQ12 (PS/2 Mouse) : Secondary IRQ12 (PS/2 Mouse) : Secondary IRQ13 (Coprocessor) : Primary IRQ14 (Hard Disk) : Primary IRQ15 (Reserved) : Disabled |
| | $\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$ |

ROM PCI/ISA BIOS



English I. Select "Power Management Setup" in the main menu screen and press <Enter>.

- 2. Select the "PWR Lost Resume State" field. The options are:
 - Keep Off When power returns after an AC power failure, the system's power is off. You must press the Power button to power-on the system.
 - *Turn On* When power returns after an AC power failure, the system will automatically power-on.
 - Last State When power returns after an AC power failure, the system will return to the state where you left off before power failure occurs. If the system's power is off when AC power failure occurs, it will remain off when power returns. If the system's power is on when AC power failure occurs, the system will power-on when power returns.
- Français I. Sélectionnez "Power Management Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 - 2. Sélectionnez "PWR Lost Resume State". Les options sont
 - Keep Off Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système est éteint. Vous devez appuyer sur l'interrupteur d'Alimentation pour allumer le système.
 - *Turn On* Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système s'allumera automatiquement.
 - Last State Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système retournera à l'état où vous l'avez laissé avant la coupure d'alimentation. Si le système est éteint quand la coupure d'alimentation CA se produit, il restera éteint lorsque le courant sera rétabli. Si le système est allumé quand la coupure d'alimentation se produit, le système s'allumera lorsque le courant sera rétabli.
- Deutsch I. "Power Management Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. In dem Feld "PWR Lost Resume State". Die Optionen sind:
 - Keep Off Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall wird der Betrieb des Systems ausgeschaltet. Drücken Sie auf die Netztaste, um das System einzuschalten.
 - Turn On Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall wird das System automatisch eingeschaltet.
 - Last State Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall kehrt das System in den Status zurück, in welchem es sich beim Auftreten des Stromausfalles befand. Falls das System beim Auftreten des Stromausfalles ausgeschaltet war, wird das System beim Wiederherstellen der Stromversorgung nicht eingeschaltet. Falls die Stromversorgung des Systems beim Auftreten des Wechselstromausfalles eingeschaltet war, wird es beim Wiederherstellen der Stromversorgung eingeschaltet.
- Españo) I. Selecciona "Power Management Setup" en la pantalla del menú principal y presiona <Enter>.
 - 2. Selecciona el campo de "PWR Lost Resume State". Las opciones son:
 - Keep Off Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, la energía del sistema es apagado. Usted debe presionar el botón de Energía para encender el sistema.
 - Turn On Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, el sistema volverá a encender automáticamente.

- Last State Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, el sistema volverá al estado donde usted dejó antes de ocurrir el fracaso de energía. Si la energía del sistema es apagado cuando ocurre el fracaso de energía AC, éste permanecerá apagado cuando vuelve la energía. Si la energía del sistema es encendida cuando ocurre el fracaso de energía AC, el sistema se encenderá cuando vuelve la energía.
- 3.9 Using the System Health Monitor Function Utilisez de System Health Monitor Arbeiten der System Health Monitor Utilizando la Función de Monitor de Salud del Sistema

| DIMM 1 DRAM Timing | : Normal **** System Health Monitor **** |
|------------------------------------|---|
| DIMM 2 DRAM Timing | : Normal Current System Temp. : 28°C/82°F |
| DIMM 3 DRAM Timing | : Normal Current CPU Temperature : 42°C/107°F |
| SDRAM CAS Latency DRAM Clock | : 3 : Host CLK Current Chassis FAN Speed : 0 RPM Current CPU FAN Speed : 4326 RPM |
| Read Around Write | : Disabled CPU(V) : 2.00 V |
| Concurrent PCI/Host | : Disabled $+1.5$ V : 1.51 V |
| CPU to PCI Write Buffer | : Enabled +3.3 V : 3.40 V |
| PCI Dynamic Bursting | : Enabled +5 V : 5.08 V |
| PCI Master 0 WS Write | : Enabled +12 V : 12.34 V |
| PCI Delay Transaction | : Enabled -12 V : -11.76 V |
| PCI#2 Access #1 Retry | : Disabled |
| AGP Master 1 WS Write | : Enabled -5 V : -5.09 V |
| AGP Master 1 WS Read | : Disabled |
| Video RAM Cacheable | : Disabled |
| Memory Hole At 15M-16M | : Disabled |
| AGP Aperture Size <mb></mb> | : 64 ESC : Ouit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Select Item |
| AGP-2X Mode CPU/PCL Clock (MHz) | Enabled F1 : Help PU/PD/+/- : Modify |
| Spread Spectrum | : Disabled F5 : Old Values (Shift) F2 : Color F6 : Load Fail-Safe Settings |
| | F7 : Load Optimal Settings |

ROM PCI/ISA BIOS CHIPSET FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.



. Select "Chipset Features Setup" in the main program screen and press <Enter>. System Health Monitor

 Current System Temperature, Current CPU Temperature, Current Chassis Fan Speed and Current CPU Fan Speed

These fields show the internal temperature of the system, current temperature of the processor, and the current fan speed of the chassis and CPU fans in RPM (Revolutions Per Minute).

• CPU(V)

This field shows the voltage of the processor.

• +1.5V, +3.3V, +5V, +12V, -12V and -5V

These fields show the output voltage of the power supply.

3

Award BIOS Setup Utility



- Sélectionnez "Chipset Features Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur < Entrée>.'
- 2. System Health Monitor
 - Current System Temperature, Current CPU Temperature, Current Chassis Fan Speed and Current CPU Fan Speed

Ces champs montrent la température interne du système, la température actuelle du processeur, et la vitesse actuelle des ventilateurs de châssis et de CPU en RPM (Rotations Par Minute).

CPU(V)

Ce champ montre le voltage du processeur.

+1.5V, +3.3V, +5V, +12V, -12V and -5V

Ces champs montrent le voltage de sortie de l'alimentation.

- Deutsch I. "Chipset Features Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drückev.
 - 2. System Health Monitor
 - Current System Temperature, Current CPU Temperature, Current Chassis Fan Speed and Current CPU Fan Speed

Diese Felder zeigen die Innentemperatur des Systems, die gegenwärtige Temperatur des Prozessors und die gegenwärtige Geschwindigkeit des Lüfters der Chassis und der CPU-Lüfter in UPM (Umdrehungen pro Minute) an.

CPU(V)

Dieses Feld zeigt die Spannung des Prozessors an.

+1.5V, +3.3V, +5V, +12V, -12V and -5V

Diese Felder zeigen die Ausgangspannung der Stromversorgung an.



- I. Selecciona la "Chipset Features Setup" en la pantalla del programa principal y presiona <Enter>.
 - 2. System Health Monitor
 - Current System Temperature, Current CPU Temperature, Current Chassis Fan Speed and Current CPU Fan Speed

Estos campos señalan la temperatura corriente del procesador, temperatura interna del sistema, y la velocidad del abanico corriente del CPU y abanicos de chasis en RPM (Revolución Por Minuto).

- CPU(V) Este campo señala el voltaje del procesador.
- +1.5V, +3.3V, +5V, +12V, -12V and -5V Estos campos señalan el voltaje de salida de la fuente de alimentación.

3.10 Setting the Wake-On-Keyboard/Mouse Function Activer la Fonction Réveil-Sur-Clavier/Souris Aktivieren der Wake-On Tastatur/Maus Funktion Configurando la Función de Despertarse el Teclado/Ratón

| ROM PCI/ISA BIOS | |
|----------------------|-----------|
| INTEGRATED PERIPHERA | LS |
| AWARD SOFTWARE, IN | C. |

| Onboard Primary PCI IDE : Enabled Onboard Secondary PCI IDE : Enabled IDE Prefetch Mode : Enabled IDE HDD Block Mode : Enabled IDE Primary Master PIO : Auto | KBC Input Clock : 8MHz Onboard FDC Controller : Enabled Onboard Serial Port 1 : 3F8/IRQ4 Onboard Serial Port 2 : 2F8/IRQ3 UART2 Mode Select : Normal |
|---|--|
| IDE Primary Slave PIO : Auto IDE Secondary Master PIO : Auto IDE Secondary Master PIO : Auto IDE Primary Master UDMA : Auto IDE Primary Slave UDMA : Auto IDE Secondary Slave UDMA Init: Auto IDE Secondary Slave UDMA Init: Auto Direntary Erst | Onboard Parallel Port : 378/IRQ7 Parallel Port Mode : ECP+EPP ECP Mode Use DMA : 3 EPP Mode Select : EPP1.7 Keyboard/Mouse Power On : Disabled |
| USB Controller : Enabled USB Keyboard Support : Disabled | $\begin{array}{cccc} \text{ESC} &: \text{Quit} & \uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow &: \text{Select Item} \\ \text{F1} &: \text{Help} & \text{PU/PD/+/-} &: \text{Modify} \\ \text{F5} &: \text{Old Values} &(\text{Shift}) \text{F2} &: \text{Color} \\ \text{F6} &: \text{Load Fail-Safe Settings} \\ \text{F7} &: \text{Load Optimal Settings} \end{array}$ |



English I. Select "Integrated Peripherals" in the main menu screen and press <Enter>. 2. Select "Keyboard/Mouse Power On". The options are:

Disabled Default setting.



Warning:

If IP1 was previously enabled with a password set in the "KB Power On Password" field, and now you wish to disable the keyboard password function, make sure to set this field to disabled prior to setting *IP1* to disabled (1-2 On). You will not be able to boot up the system if vou fail to do so.

Password

When this option is selected, move the cursor to the "KB Power On Password" field and press <Enter>. Enter your password. You can enter up to 5 characters. Type in exactly the same password to confirm, then press <Enter>.



Important:

The power button will not function once a keyboard password has been set in the "KB Power On Password" field. You must type the correct password to power-on the system. If you forgot the password, power-off the system and remove the battery. Wait for a few seconds and install it back before powering-on the system.

Hot Key

When this option is selected, move the cursor to the "KB Power On Hot Key" field to select a function key you would like to use to power-on the system. The options are from Ctrl-F1 to Ctrl-F12.

Mouse Left When this option is selected, double-click the left button of the mouse to power-on the system.

Mouse Right

Right When this option is selected, double-click the right button of the mouse to power-on the system.

Any Key Keyboard 98 You can press any key to power-on the system. When this option is selected, press the "wake up" key of the Windows[®] 98 compatible keyboard to power-on the system.

<u>Important:</u>

Disabled

Make sure JP1 is set to 2-3 On. Refer to "Jumper Settings for Wake-On-Keyboard/ PS/2 Mouse" in chapter 2 of this manual for more information.



. Sélectionnez "Integrated Peripherals" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.

2. Sélectionnez "Keyboard/Mouse Power On". Les options sont:

Valeur par défaut. Attention:



Si JP1 a été activé précédemment avec un mot de passe paramétré dans le "KB Power On Password", et que vous désiriez maintenant désactiver la fonction de Réveil par Clavier (mot de passe), assurez-vous de positionner le champ sur désactivé avant de positionner JP1 sur désactivé (1-2 Sélectionné). Si vous ne procédez pas ainsi, vous ne pourrez pas amorcer le système.

Password

Quand cette option est sélectionnée, la rubrique "KB Power On Password" apparaîtra. Déplacez votre curseur dans cette rubrique et appuyez sur Entrée. Entrez votre mot de passe.Vous pouvez entrer jusqu'à 5 caractères. Tapez exactement le même mot de passe pour confirmer et appuyez sur Entrée.



Important:

Le bouton de mise sous tension ne fonctionnera plus une fois qu'un mot de passe aura été entré dans le champ "KB Power On Password". Vous devez taper le mot de passe correct pour allumer votre système. Si vous oubliez votre mot de passe, éteignez le système et retirez la batterie. Attendez quelques secondes et réinstallez-la avant de rallumer le système.

Hot Key Quand cette option est choisie, la rubrique "KB Power On Hot Key" apparaîtra. Déplacez le curseur dans cette rubrique pour sélectionner la touche de fonction que vous souhaitez utiliser pour allumer le système. Les options vont de Ctrl-Fl à Ctrl-Fl2.

Mouse Left Quand cette option est choisie, double-cliquez sur le bouton gauche de la souris pour allumer le système.

Mouse Right Quand cette option est choisie, double-cliquez sur le bouton droit de la souris pour allumer le système.

- Any Key Vous pouvez appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le système.
- Keyboard 98 Quand cette option est sélectionnée, appuyez sur la touche "Réveil" du clavier compatible Windows® 98 pour activer le système.



Important:

Assurez vous que JP1 est positionné sur la sélection 2-3. Pour plus de renseignements, reportez-vous à "Positionnement des Cavaliers pour Réveil-Sur-Clavier/Souris PS/2" au chapitre de ce manuel.



- Deutsch I. "Integrated Peripherals" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 - 2. Im "Keyboard/Mouse Power On" Feld sind folgende Optionen möglich: Disabled Voreinstellung.



Warnung:

Falls IP1 zuvor mit einem Kennwort im Feld "KB Power On Password" aktiviert worden ist und Sie nun die Funktion Wake-On-Kevboard (Kennwort) deaktivieren wollen, muß dieses Feld auf Deaktiviert eingestellt werden. bevor IP1 auf Deaktiviert (1-2 Ein) eingestellt wird, da sonst das System nicht gestartet werden kann.

Password

Wenn diese Option gewaehlt wird, wird das "KB Power On Password" -Feld erscheinen. Bewegen Sie den Cursor auf dieses Feld und druecken Sie <Enter>. Geben Sie Ihr Passwort ein. Sie koennen bis zu 5 Zeichen eingeben. Tippen Sie nocheinmal genau dasselbe Passwort ein, um dieses zu bestaetigen und druecken Sie dann <Enter>.



Wi<u>chtig:</u>

Nach dem Einstellen eines Tastatur-Kennwortes im Feld "KB Power On Password" wird die Netztaste nicht funktionieren. Zum Einschalten des Systems muß das richtige Kennwort eingegeben werden. Falls Sie das Kennwort vergessen haben, schalten Sie das System aus. Dann die Batterie entfernen. Warten Sie einige Sekunden und installieren Sie danach die Batterie wieder, bevor Sie das System erneut einschalten.

Hot Key Wenn diese Option gewaehlt wird, wird das Feld fuer die "KB Power On Hot Key" fuer den Start des Computers erscheinen. Bewegen Sie die Maus auf dieses Feld um eine Tastenkombination zu waehlen, mit der Sie das System starten moechten. Die Optionen sind Ctrl-FI bis Ctrl-FI2.

Wenn diese Option gewaehlt wird, druecken Sie zweimal die Mouse Left linke Maustaste, um das System zu starten.

Mouse Right Wenn diese Option gewaehlt wird, druecken Sie zweimal die rechte Maustaste, um das System zu starten.

Any Key Sie koennen jede Taste druecken, um das System zu starten.

Kevboard 98 Wenn diese Option gewählt wurde, drücken Sie die "Aufweck"-Taste der mit dem Windows® 98 kompatiblen Tastatur, um das System einzuschalten.



Wichtig:

Es ist darauf zu achten, daß sich IPI in der Einstellung 2-3 An befindet. Schauen Sie unter "lumbereinstellungen für die Wake-On-Tastatur/ PS/2 Maus" in Kapitel 2 dieses Handbuches nach, um weitere Information zu erhalten.

3

Award BIOS Setup Utility



- Selecciona "Integrated Peripherals" en la pantalla del menú principal y presiona <Enter>.
- 2. Selecciona "Keyboard/Mouse Power On". Las opciones son: Disabled Configuración de Implícito



Advertencia:

Si el JP1 fué previamente activado con la contraseña configurado en el campo de "KB Power On Password", y ahora ustede desea de desactivar la función de contraseña del teclado, asegurar de configurar este campo a desactivado antes de configurar JP1 a desactivado. (1-2 On). No podrá usted de iniciar el sistema si usted fracasa de hacerlo.

Password

rd Cuando esta opción es selecta, mueve el cursor al campo de "KB Power On Password" y presiona <Enter>. Introduce su contraseña. Usted puede introducir hasta 5 caracteres. Teclea exactamente la misma contraseña para confirmar, luego presiona <Enter>.



Importante:

El botón de energía no funcionará una vez que la contraseña del teclado ha sido configurado en el campo de "KB Power On Password". Usted debe teclear la contraseña correcta para encender el sistema. Si usted olvidó la contraseña, apaga el sistema y quita la batería. Espere por unos segundos e instálalo de nuevo antes de encender el sistema.

- Hot Key Cuando esta opción es selecta, mueve el cursor al campo de "KB Power On Hot Key" para seleccionar la tecla de función que usted le gustaría utilizar para encender el sistema. Las opciones son desde Ctrl-F1 o Ctrl-F12.
- Mouse Left Cuando esta opción es selecta, cliquea doblemente el botón izquierdo del ratón para encender el sistema.
- Mouse Right Cuando esta opción es selecta, cliquea doblemente el botón derecho del ratón para encender el sistema.
- Any Key Usted puede presiona cualquier tecla para encender el sistema.
- Keyboard 98 Cuando esta opción es selecta, presiona la tecla de "despertar" del teclado compatible de Window® 98 para encender el sistema.



Importante:

Asegurar que el JP1 es configurado a 2-3 On Consultar a "Configuraciones de Saltador para Teclado/Ratón PS/2 de Despertar" en el capítulo 2 de este manual para más información.

- 3.11 Loading Fail-Safe Defaults/Optimized Defaults Charger les Paramètres à Sécurité Relative Optimaux Laden der Fail - Safe Einstellungen / Optimierte Einstellungen Instalando los Implícitos de Fracaso-Seguro/ Implícitos Optimados
- English The "Load Fail-Safe Defaults" option loads the troubleshooting default values permanently stored in the ROM chips. These settings are not optimal and turn off all high performance features. You should use these values only if you have hardware problems. The "Load Optimized Defaults" option loads optimized settings from the BIOS ROM. Use the default values as standard values for your system.
- Français L'option "Load Fail-Safe Defaults" charge les valeurs de recherche de pannes par défaut stockées de manière permanente dans les puces ROM. Ces paramètres ne sont pas optimum et désactives toutes les fonctionnalités à haute performance. Vous pouvez utiliser ces valeurs seulement si vous rencontrez des problèmes de matériel.
- Mit dieser Funktionen lassen sich Standardeinstellungen in dem permanenten ROM Speicher ablegen, die in Problemfällen geladen werden. Mit dieser Einstellung läßt sich der Computer im Standardmodus starten. Sie sollten diese Werte nur dann benutzen, wenn Hardwareprobleme etc. eine Starten des Computers nicht zulassen. Mit der Auswahl "Load Optimized Defaults" lassen sich die optimierten Einstellungen von dem BIOS ROM abrufen. Die optimierten Einstellungen sind der Standardwert.
- Español La opción de "Load Fail-Safe Defaults" instala los valores de implícito de procedimiento para solucionar problema permanentemente almacenado en las plaquetas de ROM. Estas configuraciones no son óptimas y apaga todas las características de ejecución alta. Usted debe utilizar estos valores sólo si tiene problemas de hardware. La opción de "Load Optimized Defaults" instala configuraciones optimados desde el BIOS ROM. Utiliza los valores de implícito como valores estándares para su sistema.
- 3.12 Setting the Supervisor/User Password Définir le Mot de Passe Superviseur/Utilisateur Aktivieren eines Supervisor / Benutzer Paßwortes Configurando la Contraseña del Supervisor/Usuario
- If you want to protect your system and the setup utility from unauthorized entry, set a password in the "Set Supervisor Password" field. If you want a user to have access only to your system but not to setup, set a password in the "Set User Password" field. Use the arrow keys to highlight the "Set Supervisor Password" or "Set User Password" field and press <Enter>.The following message will appear:

Enter Password:

Type in the password. You can enter up to eight characters only. You will then be prompted to confirm the password. Type in exactly the same password. Make sure to set the "Security Option" field in the Advanced BIOS Features submenu to "System" or "Setup". This will depend on when you would like the system to be prompted with a password.

Si vous désirez protéger votre système et Install contre toute entrée non autorisée, paramétrez un mot de passe dans le champ "Set Supervisor Password". Si vous désirez protéger l'accès à Install seulement, mais pas votre système, paramétrez un mot de passe dans le champ "Set User Password". Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ "Set Supervisor Password" ou "Set User Password" et appuyez sur <Entrée>. Le message ci-dessous apparaîtra.

Enter Password:

Entrez le mot de passe. Vous êtes limité à huit caractères. Une fois que c'est fait, vous serez invité à confirmer le mot de passe, entrez exactement le même mot de passe. Assurez vous de positionner le champs "Security Option" dans les Advanced BIOS Features submenu sur "System" ou "Setup". Cela dépend du moment où vous désirez que le système vous demande le mot de passe.

Deutsch Wenn Sie das "Set Supervisor Password" aktivieren, müssen Sie vor dem Einstieg in das Konfigurationsprogramm ein Kennwort eingeben., während das "Set User Password" den Zugang zu dem Computer ermöglicht. Wählen Sie den Eintrag "Set Supervisor Password" bzw. "Set User Password" und betätigen Sie die Eingabetaste (Enter). Im erscheinenden Dialogfeld.

Enter Password:

Geben Sie Ihr Kennwort mit bis zu 8 Stellen ein. Betätigen Sie die Eingabetaste und geben Sie das Kennwort als Bestätigung erneut ein. Es ist darauf zu achten, daß das Feld "Security Option" in dem Advanced BIOS Features submenu auf "System" oder "Setup" gesetzt ist.

Si usted desea proteger su sistema y la unidad de configuración de entrada no autorizada, configura la contraña en el campo de "Set Supervisor Password". Si usted desea que el usuario de tener acceso sólo a su sistema pero no a la configuración, configura la contraseña en el campo de "Set User Password". Utiliza las teclas de flecha para realzar el campo de "Set Supervisor Password" o "Set User Password" y presiona <Enter>. Aparecerá el siguiente mensaje.

Enter Password:

Teclea la contraseña. Usted puede introducir sólo hasta 8 caracteres. Luego usted será indicado para confirmar la contraseña. Teclea exactamente la misma contraseña. Asegurar de configurar el campo de "Security Option" en el submenú de las Características de BIOS Avanzado a "System" o "Setup". Este dependerá en cuándo usted le gustaría el sistema de ser indicado con la contraseña.

Chapter 4 - Supported Softwares Logiciels Supportés Unterstützte Software Softwares Soportados

4.1 Hardware Doctor Utility Utilitaire Hardware Doctor Hardware-Doktor-Dienstprogramm Utilidad de Doctor de Hardware

The system board comes with a Hardware Doctor utility contained in the provided CD. This utility is capable of monitoring the system's "health" conditions and allows you to manually set a range (Highest and Lowest Limit) to the items being monitored. If the settings/values are over or under the set range, a warning message will pop-up. The utility can also be configured so that a beeping alarm will sound whenever an error occurs. We recommend that you use the "Default Setting" which is the ideal setting that would keep the system in good working condition.



Use this utility only in Windows[®] 95/98 or Windows NT[®] operating system.

To install the utility, insert the CD (included in the system board package) into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click the Hardware Doctor button to install the utility.

ancais La carte système est livrée avec un utilitaire Hardware Doctor inclus dans le CD fourni. Cet utilitaire est capable de gérer les conditions de "santé" de votre système et vous permet de paramétrer manuellement un éventail (Limite Supérieure et Inférieure) d'éléments gérés. Si les paramètres/valeurs sont supérieurs ou inférieurs à l'éventail sélectionné, un message d'avertissement apparaîtra. L'utilitaire peut aussi être configuré de sorte qu'une alarme sonore retentisse chaque fois qu'une erreur se produit. Nous vous recommandons d'utiliser les "Valeurs par Défaut" qui représentent le paramétrage idéal qui maintiendra le système en bon état de fonctionnement.

Note:

Utilisez cet utilitaire seulement dans les systèmes d'exploitation Windows[®] 95/ 98 ou Windows NT[®].

Pour installer l'utilitaire, insérez le CD (compris dans l'emballage de la carte système) dans le lecteur CD-ROM. L'écran automatique (CD Main Board Utility) apparaîtra. Cliquez sur le bouton Hardware Doctor pour installer l'utilitaire.

Deutsch Der Systemplatine wurde eine CD beigelegt, auf der ein Hardware-Doktor-Dienstprogramm enthalten ist. Mit diesem Dienstprogramm kann der "Gesundheitszustand" des Systems überwacht werden, wobei Sie ebenfalls einen Kontrollbereich (Höchst- und Tiefgrenze) manuell bestimmen können. Sind die Einstellungen/Werte höher oder niedriger als der eingestellte Bereich, erscheint ein Warnhinweis. Dieses Dienstprogramm kann auch so eingestellt werden, daß bei Auftreten eines Fehlers ein akustisches Warnsignal abgegeben wird. Es wird empfohlen, daß Sie die "Standardeinstellung" benutzen, da dies die ideale Einstellung ist, mit der das System stets in gutem Funktionszustand gehalten wird.

Hinweis:

Dieses Dienstprogramm darf nur unter dem Dienstprogramm Windows® 95/98 oder Windows NT® benutzt werden.

Zum Installieren des Dienstprogramms legen Sie die CD (mit der Systemplatine geliefert) in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Der Autorun-Schirm (CD mit Main Board Utility) erscheint. Zum Installieren des Dienstprogramms auf die Hardware Doctor Schaltfläche klicken.

Supported Softwares



españo) El tablero de sistema viene con la utilidad de Doctor de Hardware contenido en el CD provisto. Esta utilidad es capaz de vigilar las condiciones de "salud" del sistema y le permite de configurar manualmente un intervalo (Límite Superior e Inferior) a los artículos de ser vigilado. Si las configuraciones/valores son sobre o debajo del intervalo de configuración, extraerá un mensaje de advertencia. La utilidad también puede ser configurado así que el alarma de pitido sonará siempre que ocurra un error. Le recomendamos que usted utiliza la "Configuración de Implícito" que es la configuración ideal que mantiene el sistema en buena condición de funcionamiento.



Utiliza esta utilidad sólo en el sistema de operación de Windows® 95/98 o Windows NT[®]

Para instalar la utilidad, inserta el CD (incluido en el paquete del tablero de sistema) dentro de la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla del autocorrido (CD de Main Board Utility). Cliquea el botón de Hardware Doctor para instalar la utilidad.

4.2 VIA[®] Service Pack

VIA[®] Service Pack

VIA[®]-Servicepackung

Paquete de Servicio VIA®

English The CD in the system board package also comes with the VIA® Service Pack. The service pack includes the following drivers.

- AGP VxD Driver
- VIA[®] Chipset Functions' Registry
- VIA[®] Bus Master IDE Driver
- VIA[®] PCI IRQ Routing Miniport Driver

To install the drivers, insert CD into a CD-ROM drive. The autrun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click the VIA® Service Pack button. Select all drivers. For installation instructions or information, click the "Read Me" button in the autorun screen or refer to the CD note that packed with the provided CD.

Français Le CD contenu dans l'emballage de la carte système est aussi accompagné du VIA® Service Pack. Le Service Pack comprend les pilotes suivants:

- Pilote AGPVxD
- Registre de FonctionsVIA[®] Chipset
- Pilote VIA[®] Bus Master PCI IDE
- PiloteVIA[®] PCI IRQ Routing Miniport

Supported Softwares

Pour installer les pilotes, insérez le CD dans le lecteur CD-ROM, L'écran autorun (CD Utilitaire de Carte Mère) apparaîtra. Cliquez sur le bouton VIA® Service Pack. Sélectionnez tous les pilotes. Pour les instructions d'installation ou des informations, cliquez sur le bouton "Read Me" (Lisez-Mo) qui se trouve dans l'écran à exécution automatique ou reportez vous aux notes du CD qui accompagnent le CD.



Die VIA®-Servicepackung ist auf der mit der Systemplatine mitgelieferten CD enthalten. In dieser Servicepackung sind die folgenden Treiber enthalten.

- AGP-V D-Treiber
- Registrierung derVIA[®]-Chipset-Funktion
- VIA[®]-Bus-Master-IDE-Treiber
- VIA®-PCI-IRQ-Leitweg-Minianschluß-Treiber

Zum Installieren dieserTreiber legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Der Autorun-Schirm (CD mit Dienstprogramm für die Hauptplatine) erscheint. Auf die VIA®-Servicepackung-Schaltfläche klicken und dann alleTreiber auswählen. Anleitungen und Infos zur Installierung können durch Anklicken der Schaltfläche"Read Me" (Lies Mich) abgerufen werden oder sind im CD-Hinweis auf der mitgelieferten CD enthalten.

spaño) El CD en el paquete de tablero del sistema también viene con el Paquete de Servicio VIA®. El paquete de servicio incluye los siguientes programas instaladores.

- Programa instalador de AGPVxD
- Registro de Función de ChipsetVIA®
- Programa instalador de IDE Maestro BusVIA®
- Programa instalador de Minipuerto de Ruta de IRO PCIVIA®

Para instalar los programas instaladores, inserta el CD dentro de la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla de autocorrido (CD de Utilidad del Tablero Principal). Cliquea el botón de Paquete de Servicio VIA®. Selecciona los programas instaladores. Para las instrucciones e información de instalación, cliquea el botón de "Read Me" en la pantalla de autocorrido o consultar la anotación de CD que viene con su CD provisto.