# CM30-SC CM35-SC

# Rev. A+

# System Board User's Manual Carte Mère Manuel Pour Utilisateur System-Platine Benutzerhandbuch Tablero Electrónico del Sistema Manual del Usuario

#### Copyright

This publication contains information that is protected by copyright. No part of it may be reproduced in any form or by any means or used to make any transformation/ adaptation without the prior written permission from the copyright holders. This publication is provided for informational purposes only. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The user will assume the entire risk of the use or the results of the use of this document.

- English The manufacturer reserves the right to revise this publication and make changes to its contents at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.
- Français Le fabricant se réserve le droit de revoir cette publication et d'effecteur des changements dans son contenu sans obligation d'un préavis quelconque à qui que ce soit.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit und ohne Benachrichtigung zu überarbeiten und abzuändern.
- Españo El fabricante reserva el derecho de corregir esta publicación y hacer cambios a sus contenidos en cualquier tiempo, sin obligación de notificar a cualquier persona o entidad de tales revisiones o cambios.

© 2000. All Rights Reserved.

#### Trademarks

Microsoft® MS-DOS®, Windows™, Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows® 2000 and Windows NT® 4.0 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel®, Pentium® III and Celeron™ are registered trademarks of Intel Corporation. VIA CyrixIII is a registered trademark of VIA Technologies, Inc. Award is a registered trademark of Avard Software, Inc. Other trademarks and registered trademarks of products appearing in this manual are the properties of their respective holders.

#### Caution:

Danger of explosion if battery incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.

#### FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

- I. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

Table of Contents / Table des Matières / Inhaltsverzeichnis / Tabla de Contenidos

Read Me First	4
Chapter         I         Introduction           I.I         Features and Specifications           I.2         Package         Checklist	6 22
Chapter       2 - Hardware Installation         2.1       System Board Layout         2.2       Frequency Ratio Settings for Processors	23 25 27 29 30 32
Chapter       3 - Award BIOS Setup Utility         3.1       Entering the Award BIOS Setup Utility	43 44 45 47 48 50 52 56 56
Chapter       4 - Supported Softwares         4.1       VIA Hardware Monitor	58 59 62 63



Note: The user's manual in the provided CD contains detailed information about the system board. If, in some cases, some information doesn't match those shown in this manual, this manual should always be regarded as the most updated version. To view the user's manual, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click "User's Manual".

## English Read Me First

This page contains a summary of the important notes that must be given special attention to prior to using the system board.

- I. Processor
  - The frequency ratio of some processors may have been locked by the manufacturer. If you are using this kind of processor, setting an extended ratio for the processor will have no effect. The system will instead use its factory default ratio.
  - The frequency ratio of processors greater than 8x has been locked by the manufacturer and will no longer have the flexibility of using extended ratios. Therefore, the system will use the processor's factory default ratio.
  - Selecting an external bus clock other than 66MHz, 100MHz or 133MHz may result to the processor's or system's instability and are not guaranteed to provide better system performance.
- System Memory The system board supports both VCM and PC SDRAM DIMMs. If you are using more than one DIMM, make sure you insert the same type of DIMMs into the DIMM sockets. Using different types (VCM or PC SDRAM) of DIMMs may cause problems.
- 3. 5VSB Power If you are using the (I) Wake-On-LAN and/or (2) Wake-On-Ring (internal modem) functions, the 5VSB power source of your power supply must support ≥720mA. If you are using the Suspend to RAM function, the 5VSB power source of your power supply must support ≥1A.
- **4. Drivers** Make sure to reboot the system after each driver installation. Problems will occur if you reboot only after installing all the drivers.

#### Français Lisez Moi d'Abord

Cette page contient un condensé des notes importantes qu'il faut prendre en considération avant d'utiliser la carte système.

#### I. Processeur

- La taux de la fréquence de quelques processeurs au-dessus peut avoir été blocké par le fabricant. Si vous utilisez ce genre de processeur, mettre une taux étendue pour le processeur aura non effet. Le système utilisera la taux défaut de l'usine plutôt.
- La taux de la fréquence de processeurs plus grand que 8x ont été blocké par le fabricant et n'aura plus la flexibilité d'utiliser de taux étendus. Le système utilisera la taux défaut de l'usine plutôt.
- Le fait de sélectionner une horloge de bus externe autre que 66MHz, 100MHz ou 133MHz peut rendre le processeur ou le système instable et ne garantit pas d'offrir de meilleures performances système.
- Mémoire Système La carte système supporte à la fois les VCM et DIMM PC SDRAM. Si vous utilisez plus d'une DIMM, prenez soin d'insérer le même type de DIMM dans les logements DIMM. Le fait d'utiliser des DIMM de type différents (VCM ou PC SDRAM) peut engendrer des problèmes.
- 3. Alimentation 5VSB Si vous utilisez les fonctions (1) Eveil LAN (Wake-On-LAN) et/ou (2) Eveil Sonnerie (Wake-On-Ring) (modem interne), la source d'alimentation 5VSB de votre bloc d'alimentation doit supporter ≥720mA. Si vous utilisez les fonctions Suspension sur RAM, la source d'alimentation 5VSB de votre bloc d'alimentation doit supporter ≥1A.
- 4. Pilotes Prenez soin de réamorcer le système après l'installation de chaque pilote. Des problèmes apparaîtront si vous réamorcez seulement après l'installation de tous les pilotes.

## Deutsch Lesen Sie Diese Anleitung Zuerst Durch

Auf dieser Seite ist eine Zusammenfassung aller Hinweise enthalten, die vor der Benutzung der Systemplatine unbedingt beachtet werden müssen.

- I. Prozessor
  - Die Frequenzrate von einige, Prozessoren konnte vielleicht von Hersteller gesperrt sein. Wenn Sie diese Art von Prozessor benutzen, wird das eingeben eine erweiterte Rate für den Prozessor keine Wirkung haben. Das System wird stattdessen den Standard Fabrikrate benutzen.
  - Die Frequenzrate von Prozessoren, welche größer als 8x sind, sind von Hersteller gesperrt, und werden nicht länger die erweiterten Raten Flexibilität haben. Das System wird stattdessen den Standard Fabrikrate benutzen.
  - Ein Auswählen eines Bus-Taktgebers, welcher von den Frequenzen 66MHz, 100MHz oder 133MHz abweicht, kann eine Unstabilität des Prozessors oder des Systems verursachen. Eine bessere Betriebsleistung des Systems kann durch eine solche Einstellung nicht gewährleistet werden.
- Systemspeicher Die Systemplatine unterstützt die VCM- sowie die PC-SDRAM-DIMMs. Falls mehr als ein DIMM verwendet wird, darf nur derselbe Typ der DIMMs in die DIMM-Steckfassungen eingesetzt werden, da andere DIMM-Typen (VCM oder PC SDRAM) zu Konflikten führen können.
- 3. 5VSB-Stromversorgung Falls Sie die (1) Wake-On-LAN- und/oder (2) Wake-On-Ring-Funktionen (internes Modem) anwenden, unterstützt die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes eine Leistung von ≥720 mA. Falls Sie die Suspendieren-auf-RAM-Funktion, unterstützt die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes eine Leistung von ≥1A.
- Treiber Das System muß nach jedem Installieren eines Treibers neugestartet werden. Probleme werden nur dann auftreten, wenn das System nach dem Installieren aller Treiber neugestartet wird.

## Español Leer Me Primero

Esta pagina contiene informationes importantes que se deben prestar mucha attention antes del uso de la tabla de sistema

I. Procesador

- La proporción de frecuencia de algunos procesadores de arriba uede que ha sido bloqueada por el fabricante. Si usted está utilizando esta clase de procesador, configurando la ración para el procesador no tendrá efecto. El sistema en vez utilizará la proporción implícita de la fábrica.
- La ración de frecuencia de los procesadores mayor que 8x ha sido bloquada por el fabricante y ya no tendrá la flexibilidad de utilizar las proporciones extendidas. El sistema utiliza su proporción implícita de la fábrica.
- Seleccionando un reloj de bus externo otro que 66MHz, 100MHz o 133MHz puede resultar la inestabilidad del procesador o del sistema y no son garantizados para proveer una mejor ejecución de sistema.
- Memoria de Sistema El tabla del sistema suporta ambos, el VCM y el PC SDRAM DIMMs. Si usted está utilizando más que un DIMM, asegura de insertar el mismo tipo de DIMM dentro del encaje de DIMM. Utilizando diferentes tipos (VCM o PC SDRAM) de DIMM puede causar problemas.
- 3. 5VSB Potencia Si estas usando las funciones de (1) "Wake-On-LAN " y/o si se esta usando el (2) "Wake-On-Ring (que es el modem interno), el 5VSB potencia debe soportar una corrient (>) mas grande que ≥720mA. Si estas usando las funciones de Suspender a RAM, el 5VSB potencia debe soportar una corrient (>) mas grande que ≥1A.
- 4. Drivers Asegurese de "reboot" o rebootear el sistema cada vez que se instala un nuevo "Driver". Problemas suelen ocurrir si se rebootea solo una vez despuez de haber terminado con las instalacionens de todos los drivers.

Chapter I - Introduction Introduction Einleitung Introducción

1.1 Features and Specifications Caractéristiques et Spécifications

Leistungsmerkmale und Technische Daten

Características y Especificaciones

#### English |.|.| Features

#### Chipset

- VIA® 8604/82C686A AGPset (PLI33) CM30-SC
- VIA<sup>®</sup> 8605/82C686A AGPset (PM133) CM35-SC

#### Processor

The system board is equipped with a switching voltage regulator that automatically detects 1.30V to 3.5V.

- Pentium<sup>®</sup> III FCPGA 133MHz FSB (533EB-933EB) or 100MHz FSB (500E-850E) processor
- Celeron™ 66MHz FSB: FCPGA (566MHz-700MHz) or PPGA (300A-533MHz) processor
- VIA CyrixIII processor

#### System Memory

- Up to IGB using VCM (Virtual Channel Memory) or PC SDRAM DIMM (unbuffered or registered)
- Two 168-pin DIMM sockets
- Uses x64 PC SDRAM, 3.3V
  - : PC-66 SDRAM DIMM for 66MHz FSB processors
  - : PC-100 SDRAM DIMM for 100/66MHz FSB processors
  - : PC-133 SDRAM DIMM for 133MHz FSB processors

DIMMs	Memory Size	DIMMs	Memory Size
2MBx64	I6MB	I 6MBx64	I 28MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB	64MBx64	5I2MB



#### Note:

If you are using more than one DIMM, make sure you insert the same type of DIMMs into the DIMM sockets. Using different types (VCM or PC SDRAM) of DIMMs may cause problems.

#### Expansion Slots

The CM35-SC system board is equipped with I shared AGP / DFP (Digital Flat Panel) slot while CM30-SC is only equipped with the DFP slot.

The AGP slot on the CM35-SC system board is a universal AGP slot. AGP is an interface designed to support high performance 3D graphics cards. It utilizes a

Introduction

dedicated pipeline to access system memory for texturing, z-buffering and alpha blending. The universal AGP slot supports AGP 2x with up to 533MB/sec. bandwidth and AGP 4x with up to 1066MB/sec. bandwidth for 3D graphics applications. AGP in this system board will deliver faster and better graphics to your PC.

Both system boards are also equipped with 2 dedicated PCI slots and I shared AMR/ISA slot. AMR (Audio/Modem Riser) is an interface designed for installing an audio riser card, modem riser card or audio/modem riser card that is compliant to the AMR specification.

#### **Onboard Graphics Features**

- Integrated Savage4 2D/3D/Video accelerator
  - Shares IMB of the system memory
  - Optimized Shared Memory Architecture (SMA)
  - Full AGP 4x, including sideband addressing and execute mode
  - High quality DVD video playback
- 3D rendering features
  - 32-bit true color rendering
  - MPEG-2 video textures
- · 2D hardware acceleration features
- Motion video architecture
- Software drivers
  - Windows<sup>®</sup> 95/98/2000
  - Windows NT® 4.0

#### Onboard Audio Features

- Supports Microsoft<sup>®</sup> DirectSound/DirectSound 3D
- AC'97 supported with full duplex, independent sample rate converter for audio recording and playback

#### ATX Double Deck Ports (PC 99 color-coded connectors)

- 2 USB ports
- I NS16C550A-compatible DB-9 serial port
- I DB-15 VGA port
- I SPP/ECP/EPP DB-25 parallel port
- I mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- I mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- I game/MIDI port
- · 3 audio jacks: line-out, line-in and mic-in

#### Connectors

- I connector for 2 additional external USB ports
- I 9-pin connector for I external serial port
- I connector for IrDA interface
- 2 IDE connectors
- · I floppy drive interface supports up to two 2.88MB floppy drives
- I 20-pin ATX power supply connector
- I Wake-On-LAN connector
- I Wake-On-Ring connector
- · CPU and chassis fan connectors
- 3 internal audio connectors (AUX-in, CD-in and TAD)

#### PCI Bus Master IDE Controller

- · Two PCI IDE interfaces support up to four IDE devices
- · Supports ATA/33 or ATA/66 hard drives

- Introduction
  - PIO Mode 3 and Mode 4 Enhanced IDE (data transfer rate up to 16.6MB/ sec.)
  - Bus mastering reduces CPU utilization during disk transfer
  - Supports ATĂPI CD-ROM, LS-120 and ZIP

#### IrDA Interface

The system board is equipped with an IrDA connector for wireless connectivity between your computer and peripheral devices. It supports peripheral devices that meet the HPSIR or ASKIR standard.

#### **USB** Ports

The system board supports 4 USB ports. Two onboard USB ports are located at the ATX double deck ports of the board. The J23 connector on the system board allows you to connect the optional 3rd and 4th USB ports. These optional USB ports, which are mounted on a card-edge bracket, will be provided as an option. USB allows data exchange between your computer and a wide range of simultaneously accessible external Plug and Play peripherals.

#### BIOS

- Award BIOS, Windows<sup>®</sup> 95/98/2000 Plug and Play compatible
- Supports SCSI sequential boot-up
- Flash EPROM for easy BIOS upgrades
- Supports DMI 2.0 function
- 2Mbit flash memory

#### Desktop Management Interface (DMI)

The system board comes with a DMI 2.0 built into the BIOS. The DMI utility in the BIOS automatically records various information about your system configuration and stores these information in the DMI pool, which is a part of the system board's Plug and Play BIOS. DMI, along with the appropriately networked software, is designed to make inventory, maintenance and troubleshooting of computer systems easier.

#### 1.1.2 System Health Monitor Functions

The system board is capable of monitoring the following "system health" conditions.

- · Monitors CPU/system temperature and overheat alarm
- Monitors VCORE/3.3V/5V/12V/2.5V voltages and failure alarm
- · Monitors CPU/chassis fan speed and failure alarm
- Automatic CPU and chassis fans on/off control
- · Read back capability that displays temperature, voltage and fan speed

If you want a warning message to pop-up or a warning alarm to sound when an abnormal condition occurs, you must install the "VIA Hardware Monitor" utility. This utility is included in the CD that came with the system board. Refer to the "VIA Hardware Monitor" section in chapter 4 for more information.

#### 1.1.3 Intelligence

#### Automatic CPU/Chassis Fan Off

The CPU and chassis fans will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.

#### Dual Function Power Button

Depending on the setting in the "Soft-Off By PWRBTN" field of the Power Management Setup, this switch will allow the system to enter the Soft-Off or Suspend mode.

#### Wake-On-Ring

This feature allows the system that is in the Suspend mode or Soft Power Off mode to wake-up/power-on to respond to calls coming through an internal or external modem.



Important:

If you are using a modem add-in card, the 5VSB power source of your power supply must support a minimum of  $\geq$ 720mA.

#### RTC Timer to Power-on the System

The RTC installed on the system board allows your system to automatically power-on on the set date and time.

#### Wake-On-LAN

The Wake-On-LAN function allows the network to remotely wake up a Soft Power Down (Soft-Off) PC. Your LAN card must support the remote wakeup function.



The 5VSB power source of your power supply must support ≥720mA (minimum).

#### AC Power Failure Recovery

When power returns after an AC power failure, you may choose to either power-on the system manually, let the system power-on automatically or return to the state where you left off before power failure occurs. Refer to "Selecting the Power Lost Resume State" in chapter 3 for more information.

#### ACPI STR

The system board is designed to meet the ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) specification. ACPI has energy saving features that enables PCs to implement Power Management and Plug-and-Play with operating systems that support OS Direct Power Management. Currently, only Windows® 98/2000 supports the ACPI function, ACPI when enabled in the Power Management Setup will allow you to use the Suspend to RAM function.

With the Suspend to RAM function enabled, you can power-off the system at once by pressing the power button or selecting "Standby" when you shut down Windows® 98/2000 without having to go through the sometimes tiresome process of closing files, applications and operating system. This is because the system is capable of storing all programs and data files during the entire operating session into RAM (Random Access Memory) when it powers-off. The operating session will resume exactly where you left off the next time you power-on the system. Refer to "Using the Suspend to RAM Function" in chapter 3 for more information.

#### Important:

The 5VSB power source of your power supply must support  $\geq 1$  A.

#### Virus Protection

Most viruses today destroy data stored in hard drives. The system board is designed to protect the boot sector and partition table of your hard disk drive.

#### Français I.I.I Caractéristiques

#### Chipset

- VIA® 8604/82C686A AGPset (PLI33) CM30-SC
- VIA<sup>®</sup> 8605/82C686A AGPset (PM133) CM35-SC

#### Processeur

La carte système est équipée d'un régulateur de commutation de voltage qui détecte automatiquement de 1.30V à 3.5V.

- Pentium<sup>®</sup> III FCPGA 133MHz FSB (533EB-933EB) ou 100MHz FSB (500E-850E) processeur
- Celeron<sup>™</sup> 66MHz FSB: FCPGA (566MHz-700MHz) ou PPGA (300A-533MHz) processeur
- VIA CyrixIII processeur

#### Mémoire Système

- Supporte jusqu'à IGo de mémoire utilisant VCM (Virtual Channel Memory) ou PC SDRAM DIMM (tampon ou enregistrées)
- 2 sockets DIMM 168 broches.
- Utilise x64 PC SDRAM, 3.3V
  - PC-66 SDRAM DIMM pour processeurs 66MHz FSB
  - PC-100 SDRAM DIMM pour processeurs 100/66MHz FSB
  - PC-133 SDRAM DIMM pour processeurs 133MHz FSB

DIMMs	Mémoire	DIMMs	Mémoire
2MBx64	I6MB	16MBx64	I28MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB	64MBx64	512MB



#### Note:

Si vous utilisez plus d'une DIMM, prenez soin d'insérer le même type de DIMM dans les logements DIMM. Le fait d'utiliser des DIMM de type différents (VCM ou PC SDRAM) peut engendrer des problèmes.

#### Logements d'Extension

La carte système CM35-SC est équipée d'un créneau partagé AGP / DFP (Digital Flat Panel) alors que la carte CM30-SC est seulement équipée d'un créneau DFP. Le créneau AGP sur la carte système CM35-SC est un créneau AGP universel. AGP est une interface conçue pour supporter des cartes graphiques 3D de haute performance. Elle utilise un pipeline dédié pour accéder à la mémoire système pour le texturage, le z-buffering et le mélange alpha. Le slot AGP universel supporte 2x AGP avec une bande passante allant jusqu'à 533Mo/sec et 4x AGP avec une bande passante allant jusqu'à 1066Mo/sec pour les applications graphiques 3D. AGP sur cette carte système offrira des graphiques meilleurs et plus rapide à votre PC.

Les deux cartes systèmes sont aussi équipées de deux créneaux PCI dédiés et d'un créneau AMR/ISA partagé. AMR (Riser Audio/Modem) est d'une interface destinée à l'installation d'une carte audio riser, carte modem riser ou d'une carte audio/modem réhausseur conforme aux spécifications AMR.

#### Caractéristiques Graphiques sur Carte

- L'accélérateur 2D/3D/Video Intégré Savage4
  - Partage IMo de mémoire système
  - Architecture de Mémoire Partagée Optimisée (SMA)
  - Full AGP 4x, comprenant l'adressage par bande latérale et le mode exécuter
  - Lecture de DVD vidéo de haute qualité
- Fonctionnalités de rendu 3D
  - Rendu couleur vraie 32 bits
  - Textures vidéo MPEG-2
- Fonctionnalités d'accélération de matérielle 2D
- Architecture d'animation vidéo
- Logiciels Pilotes
  - Windows® 95/98/2000
  - Windows NT® 4.0

#### Caractéristiques Audio sur Carte

- Supporte DirectSound de Microsoft<sup>®</sup>/DirectSound 3D de Microsoft<sup>®</sup>
- AC'97 supporté avec full duplex, convertisseur de vitesse d'échantillonnage indépendant pour enregistrement audio et lecture.

#### Ports Double Module ATX (Connecteurs PC 99 avec codes couleur)

- 2 ports USB
- I port série DB-9 compatible NS16C550A
- I port VGA DB-15
- I port parallèle DB-25 SPP/ECP/EPP
- I port souris PS/2 mini-DIN-6
- I port clavier PS/2 mini-DIN-6
- I port jeu/MIDI
- · 3 prises audio: ligne de sortie, ligne d'entrée et entrée micro

#### Connecteurs

- I connecteur pour 2 ports USB supplémentaires
- I connecteur 9 broches pour port série externe
- I connecteur pour interface IrDA
- 2 connecteurs IDE
- I connecteur de lecteur de disquettes supportant jusqu'à deux lecteurs de disquettes de 2.88Mo
- · I connecteur d'alimentation ATX 20 broches
- I connecteur Wake-On-LAN
- I connecteur Wake-On-Ring
- · Connecteurs de ventilateurs de CPU et de châssis ventilateur
- 3 connecteurs audio internes (AUX-in, CD-in et TAD)

#### Contrôleur IDE de BUS Maître PCI

- · Deux interfaces PCI IDE supportant jusqu'à quatre matériels IDE
- Supporte des disques durs ATA/33 ou ATA/66
- IDE Améliorés Mode 3 et 4 PIO (vitesse de transfert de données allant jusqu'à 16.6Mo/sec.)
- · La gestion de Bus réduit l'utilisation du CPU pendant les transferts sur disque
- Supporte les CD-ROM ATAPI, LS-120 et ZIP

#### Interface IrDA

La carte système est équipée d'un connecteur IrDA pour les connexions sans fil entre votre ordinateur et des périphériques. Il supporte les périphériques qui sont conformes aux standards HPSIR ou ASKIR.

#### Ports USB

La carte système supporte 4 ports USB. Deux ports USB sur carte se trouvent sur les ports double deck ATX de la carte. Le connecteur J23 situé sur la carte système vous permet de connecter les 3<sup>eme</sup> et 4<sup>eme</sup> ports USB optionnels. Ces ports USB optionnels, qui sont montés sur un support latéral de carte, vous seront fournis en option. USB permet l'échange de données entre votre ordinateur et un grande éventail de périphériques externes "Plug and Play" accessibles simultanément.

#### BIOS

- Compatible avec Award BIOS, Windows® 95/98/2000 Plug and Play
- Supporte l'amorçage séquentiel SCSI
- · EPROM Flash pour une mise à niveau facile du BIOS
- Supporte la fonction DMI 2.0
- Mémoire Flash 2Mbit

#### Interface de Gestion de Bureau (DMI)

La carte système est livrée avec un DMI 2.0 intégré au BIOS. L'utilitaire DMI dans le BIOS enregistre automatiquement diverses informations concernant la configuration de votre système et stocke ces informations dans la liste DMI, qui est une partie du BIOS "Plug and Play" de la carte système. DMI, accompagné du logiciel en réseau approprié, est conçu pour rendre l'inventaire, l'entretien et le dépannage du système de l'ordinateur plus facile.

#### 1.1.2 System Health Monitor Fonctions

La carte système est capable de gérer les conditions de "santé système" suivantes.

- Alarme de température et de surchauffe de CPU/système de Moniteurs
- Alarme d'échec et de voltage VCORE/3.3V/5V/12V/2.5V de moniteurs
- · Alarme d'échec et de vitesse de ventilateur de CPU/châssis de moniteurs
- Contrôle de marche/arrêt automatique de ventilateur de CPU/châssis
- Capacité de relecture affichant la température, le voltage et la vitesse de ventilateur

Si vous désirez qu'un message d'avertissement apparaisse ou qu'une alarme retentisse lorsque qu'une condition anormale se produit, vous devez installer "VIA Hardware Monitor". Cet utilitaire est compris dans le CD qui est livré avec la carte système. Reportez vous à la section concernant "Utilitaire VIA Hardware Monitor" dans le chapitre 4 pour de plus amples informations.

#### 1.1.3 Intelligence

#### Arrêt automatique de Ventilateur de CPU/Châssis

Les ventilateurs de CPU et de châssis s'arrêteront automatiquement une fois que le système est entré en mode Suspension.

#### Bouton d'Alimentation à Fonction Double

En fonction du paramétrage dans le champ "Soft-Off By PWRBTN" du Programme d'Installation de la Power Management Setup, ce commutateur permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.

#### Wake-On-Ring

Cette caractéristique permet au système qui se trouve en mode Suspension ou en mode Arrêt Alimentation par Logiciel de se réveiller/s'allumer pour répondre à des appels provenant d'un modem interne ou externe.



Important:

Si vous utilisez une carte comblémentaire de modem. la source d'alimentation de 5VSB de votre boîtier d'alimentation doit supporter un minimum de ≥720mA.

#### Minuterie RTC pour Allumer le Système

Le RTC installé sur la carte système permet à votre système de s'allumer automatiquement à une date et heure présélectionnée.

#### Wake-On-LAN

La fonction Wake-On-LAN permet au réseau de réveiller à distance un PC Mis Hors Tension par Logiciel (Soft Power Down ou Soft- Off). Votre carte LAN doit supporter la fonction de réveil à distance.



#### Important:

La source d'alimentation 5VSB de votre boîtier d'alimentation doit supporter ≥720mA (minimum).

#### Récupération après Défaillance d'Alimentation CA

Quand l'alimentation revient après une défaillance d'alimentation CA, vous pouvez choisir d'allumer le système manuellement, de laisser le système s'allumer automatiquement ou de retourner à l'état que vous aviez quitté avant que la défaillance d'alimentation se produise. Reportez vous à "Choisir l'état de Redémarrage Après Coupure de Courant" dans le chapitre 3 pour plus d'informations.

#### ACPL STR

La carte système est conçue de façon à être conforme aux spécifications ACPI (Configuration Avancée et Interface d'Alimentation), ACPI comporte une fonction d'économie d'énergie qui permet aux PC de mettre en œuvre la Gestion d'Alimentation et "Plug and Play" avec des systèmes d'exploitation qui supportent la Gestion d'Alimentation Directe de Système d'Exploitation. Actuellement, seulement Windows<sup>®</sup> 98/2000 supporte la fonction ACPI. Quand ACPI est activé dans le Programme de Power Management Setup, cela vous permet d'utiliser la fonction de Suspension sur RAM.

Quand la fonction de Suspension sur RAM est activée, vous pouvez éteindre le système immédiatement en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en sélectionnant "Veille" quand vous éteignez Windows® 98/2000 sans avoir à passer par le processus quelquefois ennuyeux de fermeture des fichiers, des applications et du système d'exploitation. Ceci est du au fait que le système est capable de stocker tous les fichiers programmes et de données pendant toute la session d'utilisation dans la RAM (Mémoire à Accès Aléatoire) lorsque qu'il s'éteint. La session d'utilisation reprendra exactement où vous l'avez laissée la prochaine fois que vous allumerez le système. Reportez vous à "Utilisation de la Fonction de Suspension sur RAM'' dans le Chapitre 3 pour plus d'informations.

#### Important:

La source d'alimentation 5VSB de votre boîtier d'alimentation doit supporter  $\geq |A|$ 

#### Protection contre les Virus

La plupart des virus détruisent les données stockées sur les disques durs. La carte système est conçue pour protéger le secteur d'amorçage et la table de partition de votre disque dur.

#### Deutsch |.|.| Leistungsmerkmale

#### Chipset

- VIA® 8604/82C686A AGPset (PLI33) CM30-SC
- VIA® 8605/82C686A AGPset (PM133) CM35-SC

#### Prozessor

Die Systemplatine ist mit einem Spannungsregler ausgestattet, durch welchen automatisch Spannungen von 1,30V bis 3,5V festgestellt werden.

- Pentium<sup>®</sup> III FCPGA 133MHz FSB (533EB-933EB) oder 100MHz FSB (500E-850E) prozessor
- Celeron<sup>™</sup> 66MHz FSB: FCPGA (566MHz-700MHz) oder PPGA (300A-533MHz) prozessor
- VIA CyrixIII prozessor

#### Systemspeicher

- Unterstützt einen Speicher von bis zu IGB mit ohne VCM (Virtual Channel Memory) oder PC SDRAM DIMM (Pufferspeicher oder registriert)
- 2 DIMM-Fassungen mit 168poligem Anschlußstecker.
- Funktioniert mit '64-PC-SDRAM, 3,3V
  - PC-66 SDRAM DIMM für 66MHz-FSB-Prozessore
  - PC-100 SDRAM DIMM für 100/66MHz-FSB-Prozessore
  - PC-133 SDRAM DIMM für 133MHz-FSB-Prozessore

DIMMs	Speicher	DIMMs	Speicher
2MBx64	I6MB	I 6MB×64	I28MB
4MBx64	32MB	32MB×64	256MB
8MB×64	64MB	64MBx64	512MB



#### Hinweis:

Falls mehr als ein DIMM verwendet wird, darf nur derselbe Typ der DIMMs in die DIMM-Steckfassungen eingesetzt werden, da andere DIMM-Typen (VCM oder PC SDRAM) zu Konflikten führen können.

#### Erweiterungssteckfasssungen

Die CM35-SC-Systemplatine ist mit I gemeinsam benutzten AGP/DFP-Steckfassung (digitaler Flachbildschirm) ausgestattet, während die CM30-SC nur eine DFP-Steckfassung besitzt. Die AGP-Steckfassung auf der CM35-SC-Systemplatine ist eine universelle AGP-Steckfassung. AGP ist eine Schnittstelle, die zum Unterstützen der Hochleistungs-3D-Grafikkarten bestimmt ist und die für den Zugriff zum Speicher für die Textur, das Z-Puffern und Alpha-Mischen eine dedizierte Leitung verwendet. Für die 3D-Grafikanwendungen unterstützt die universelle AGP-Steckfassung einen AGP 2x mit einer Bandweite von bis zu 533MB/Sek. sowie einen AGP 4x mit einer Bandweite von bis zu 1066MB/Sek. Durch den AGP in diesem System werden bessere Grafiken schneller an Ihren PC übertragen.

Beide Systemplatinen sind ebenfalls mit 2 dedizierten PCI-Steckfassungen und einer gemeinsam benutzten AMR/ISA-Steckfassung ausgestattet. AMR (Audio-/ Modem-Riser) ist eine Schnittstelle für die Installation einer Audio-Riserkarte, einer Modem-Riserkarte oder einer Audio-/Modem-Riserkarte, die der AMR-Vorschrift entspricht.

#### Grafikmerkmale auf Platine

- Integrierter Savage4 2D/3D/Video-Beschleuniger
  - Gemeinsame Benutzung von I MB des Systemspeichers
  - Optimierte Architektur des gemeinsam benutzten Speichers (SMA)
  - Volles AGP 4x, einschl. Seitenbandadressierung und Ausführungsmodus
  - Hochwertige Wiedergabe des DVD-Videos
- 3D-Rendering-Merkmale
  - 32-Bit-Rendering naturgetreuer Farben
  - MPEG-2-Videotextur
- Merkmale der 2D-Hardware-Beschleunigung
- Architektur für Bewegungsvideo
- Softwaretreiber
  - Windows<sup>®</sup> 95/98/2000
  - Windows NT® 4.0

#### Audiomerkmale auf Platine

- Unterstützung des Microsoft<sup>®</sup> DirectSound/DirectSound 3D
- AC'97 mit Unterstützung des Vollduplexbetriebs, unabhängigem Abtastratenumwandler für die Aufnahme und Wiedergabe

#### ATX-Zweietagen-Anschlüsse (PC 99 mit farbkodierten Steckverbindungen)

- 2 USB-Anschlüsse
- I serieller DB-9-Anschluß, kompatibel mit NS16C550A
- I DB-15-VGA-Anschluß
- I DB-25-Parallelanschluß SPP/ECP/EPP
- I Mini-DIN-6-Anschluß f
  ür eine PS/2-Maus
- I Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Tastatur
- I Spiel-/MIDI-Anschluß
- 3 Audio-Anschlußbuchsen: Ausgangsleitung, Eingangsleitung und Mikrofon-Eingang

#### Anschlußstecker

- I Anschlußfassung für 2 zusätzliche externe USB-Anschlüsse
- Ein 9poliger Anschlußstecker für den externen seriellen Anschluß
- I Anschluß f
  ür die IrDA-Schnittstelle
- 2 IDE-Anschlüsse
- Unterstützung von bis zu zwei 2,88MB-Floppylaufwerken durch einen Floppylaufwerksanschluß
- I 20poliger Anschlußstecker f
  ür das ATX-Netzger
  ät
- I Anschlußstecker für Wecken durch LAN
- I Anschlußstecker f
  ür Wecken durch Ring
- CPU- und Chassis-ventilator-Anschlüsse
- 3 interne Audioanschlüsse (AUX-in, CD-in und TAD)

#### PCI-Bus-Master-IDE-Controller

- Unterstützung von bis zu vier IDE-Geräten durch zwei PCI-IDE-Schnittstellen.
- Unterstützung der Festplatten ATA/33 oder ATA/66
- Erweitertes IDE des PIO-Modus 3 und 4 (Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 16.6MB/Sek.).
- Unterstützung des ATAPI CD-ROMs, LS-120 und ZIP.

#### IrDA-Schnittstelle

Die Systemplatine ist mit einem IrDA-Anschluß versehen, durch welche eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem Computer und Peripheriegeräten hergestellt werden kann. Diese Schnittstelle unterstützt Peripheriegeräte, die der HPSIR und ASKIR-Norm entsprechen.

#### USB-Anschlüsse

Die Systemplatine Unterstützung der 4 USB-Anschlüsse. Zwei USB-Ports auf der Hauptplatine befinden sich auf den ATX-Doppeldeck-Ports der Platine. Der J23-Anschluß auf der Systemplatine ermöglicht es dem Benutzer, die optionalen 3. und 4. USB-Ports anzuschließen. Diese auf der Halterung an der Kartenkante montierten optionalen USB-Ports können als Option verwendet werden. Durch USB können Daten zwischen Ihrem Computer und einer großen Auswahl an gleichzeitig zugänglichen externen "Plug and Play" Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

#### BIOS

- Kompatibilität mit Award BIOS, Windows® 95/98/2000 Plug and Play
- Unterstützung des sequentiellen SCSI-Ladens
- Flash EPROM für ein einfaches Aktualisieren des BIOS
- Unterstützung der DMI-2.0-Funktion
- Flash-Speicher (2Mbit)

#### Desktop-Management-Schnittstelle (DMI)

Die Systemplatine ist mit einem DMI 2.0 ausgestattet, die im BIOS integriert ist. Durch das DMI-Dienstprogramm im BIOS werden automatisch verschiedene Informationen über die Konfiguration Ihres Systems registriert, wonach diese Informationen im DMI-Speicher gespeichert werden. Dieser DMI-Speicher bildet einen Teil des "Plug and Play" BIOS und des DMI der Systemplatine, zusammen mit der richtig mit dem Netzwerk verbundenen Software. Auf diese Weise soll der Unterhalt und die Fehlersuche des PC-Systems erleichtert werden.

## 1.1.2 System Health Monitor Funktions

Durch die Systemplatine können die folgenden "gesundheitlichen Bedingungen" Ihres Systems überwacht werden.

- Überwachung der Temperatur des CPU/Systems und Warnsignal bei Überhitzung
- Überwachung der VCORE/3,3V/5V/12V/2,5V-Spannungen und Warnsignal bei Ausfall
- Überwachung der Geschwindigkeit des CPU-/Chassisventilators sowie Warnsignal bei Ausfall
- Automatisches Ein-/Ausschalten der des CPU-/Chassisventilators
- Anzeige der Temperatur, Spannung und der Geschwindigkeit des Ventilators

Soll bei Auftreten einer abnormalen Situation eine Warnmeldung erscheinen oder ein akustisches Warnsignal abgegeben werden, muß das "VIA Hardware Monitor" installiert werden. Dieses Dienstprogramm ist auf der CD enthalten, welche mit der Systemplatine geliefert wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Abschnitt des "VIA Hardware Monitor-Dienstprogramm" in Kapitel 4.

#### 1.1.3 Intelligente Ausstattungsteile

#### Automatisches Ausschalten des CPU-/Chassis-Ventilators

Die CPU- und Chassisventilatoren werden automatisch ausgeschaltet, wenn das System in den Suspendier-Modus geschaltet wird.

#### Netzschalter mit doppelter Funktion

Je nach der Einstellung im Feld "Soft-Off By PWRBTN" im Power Management Setup kann das System durch diesen Schalter ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden.

#### Aufwachen bei Klingeln (Wake-On-Ring)

Mit diesem Merkmal kann das System, welches in den Suspend- oder Soft-Power-Off-Modus geschaltet ist, aufgeweckt/eingeschaltet werden, um eingehende Anrufe zu beantworten, die über ein internes oder externes Modem geleitet werden.



Wichtig:

Falls Sie eine interne Modemkarte verwenden muß die 5VSB-Stromquelle des Netzgerätes in Ihrem PC mindestens ≥720mA unterstützen.

#### RTC-Taktgeber zum Einschalten des Systems

Durch den auf der Systemplatine installierten RTC kann Ihr System automatisch am eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit eingeschaltet werden.

#### Wecken bei LAN (Wake-On-LAN)

Durch die Funktion "Wecken bei LAN-Bereitschaft" kann ein ausgeschalteter PC ferngesteuert durch das Netzwerk eingeschaltet werden. Ihre LAN-Karte muß dazu jedoch die Weckfunktion durch Fernsteuerung unterstützen.



Wichtig:

Die 5VSB-Stromversorgung Ihres Netzgerätes muß (mindestens) ≥720mA unterstützen.

#### Wiederherstellung der Wechselstromversorgung nach einem Ausfall

Bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Ausfall kann das System entweder manuell oder automatisch eingeschaltet werden, oder Sie können den Betrieb des Systems an der Stelle fortsetzen, wo der Betrieb durch den Stromausfall unterbrochen wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Auswaehlen des PWR Lost Resume Status" in Kapitel 3.

#### ACPI STR

Diese Systemplatine entspricht der ACPI-Vorschrift (Erweiterte Konfiguration und Leitsungsschnittstelle). ACPI besitzt Energiesparfunktionen, die es dem PC ermöglichen, das Power-Management und "Plug and Play" mit Betriebssystemen anzuwenden, durch welche das direkte OS-Power-Management unterstützt wird. Gegenwärtig wird die ACPI-Funktion nur durch Windows<sup>®</sup> 98/2000 unterstützt. Die Suspendieren-auf-RAM-Funktion kann angewendet werden, wenn ACPI im Power-Management-Setup aktiviert ist.

Wurde die Suspendieren-auf-RAM-Funktion aktiviert, kann das System umgehend durch Drücken des Netzschalters oder durch Auswählen von "Standby" beim Herunterfahren des Windows<sup>®</sup> 98/2000 ausgeschaltet werden, ohne daß Sie dabei den manchmal mühsamen Vorgang zum Schließen aller Dateien, Anwendungsprogramme und des Betriebssystems durchmachen müssen, da das System imstande ist, sämtliche Programme und Dateien während dem ganzen Arbeitsabschnitt beim Ausschalten in den RAM (Direktzugriffspeicher) zu speichern. Beim nächsten Einschalten des Systems wird der Arbeitsabschnitt genau an der Stelle fortgesetzt, wo Sie ihn unterbrochen haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anwendung der Funktion Suspendieren auf RAM" in Kapitel 3.

#### Wichtig:

Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von ≥1A unterstützen.

#### Virusschutz

Durch die meisten Viren werden heutzutage Daten auf Festplatten zerstört. Diese Systemplatine wurde so entworfen, um dem Boot-Sektor und der Partitionstabelle Ihres Festplattenlaufwerkes einen entsprechenden Schutz zu bieten.

## Español |.|.| Características

#### Chipset

- VIA<sup>®</sup> 8604/82C686A AGPset (PL133) CM30-SC
- VIA<sup>®</sup> 8605/82C686A AGPset (PM133) CM35-SC

#### Procesador

El tablero de sistema es equipado con el regulador de voltaje de cambio que detecta automáticamente 1.30V a 3.5V.

- Pentium® III FCPGA 133MHz FSB (533EB-933EB) o 100MHz FSB (500E-850E) processador
- Celeron™ 66MHz FSB: FCPGA (566MHz-700MHz) o PPGA (300A-533MHz) processador
- VIA CyrixIII processador

#### Memoria de Sistema

- Soporta hasta la memoria de IGB utilizando VCM (Virtual Channel Memory) o PC SDRAM DIMM (intermedia o registrado)
- 2 enchufes de 168-terminales DIMM
- Utiliza x64 PC SDRAM, 3.3V
  - PC-66 SDRAM DIMM para procesadores de 66MHz FSB
  - PC-100 SDRAM DIMM para procesadores de 100/66MHz FSB
  - PC-133 SDRAM DIMM para procesadores de 133MHz FSB

DIMMs	Memoria	DIMMs	Memoria
2MBx64	I 6MB	16MBx64	I28MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB	64MBx64	512MB



#### Nota:

#### Ranuras de Expansión

El tablero de sistema de CM35-SC es equipado con I ranura de AGP / DFP (Panel Plana Digital) compartido mientras CM30-SC es sólo equipado con la ranura de DFP. La ranura de AGP del tablero de sistema de CM35-SC es una ranura de AGP universal.AGP es un interfaz diseñado para apoyar alta ejecución de tarjetas de gráficas de 3D. Este utiliza conducto dedicado para acceder la memoria de sistema para textuarizar, z-tampón y mezcla alfa. La ranura de AGP universal apoya AGP 2x con hasta ancho de banda de 533MB/seg. y AGP 4x hasta ancho de banda de 1066MB/seg. Para las aplicaciones de gráficas de 3D. AGP en este tablero de sistema transmitirá mejores y más rápidas gráficas a su PC.

Ambos tableros de sistema también son equipados con 2 ranuras de PCI dedicados y I ranura de AMR/ISA compartida. AMR (Audio/Contrahuella de Módem) es un interfaz diseñado para instalar la tarjeta de audio contrahuella, tarjeta de contrahuella módem o tarjeta de contrahuella audio/módem que es complaciente a la especificación de AMR.

Si usted está utilizando más que un DIMM, asegura de insertar el mismo tipo de DIMM dentro del encaje de DIMM. Utilizando diferentes tipos (VCM o PC SDRAM) de DIMM puede causar problemas.

#### Características de Gráficas En Tablero

- Acelerador de Savage4 2D/3D/Video Integrado
  - Comparte IMB de la memoria de sistema
  - Arquitectura de Memoria Compartido Optimido (SMA)
  - AGP 4x completa, incluyendo la dirección de banda y modo de ejecutar
  - Alta calidad de reproducción de video de DVD
- Características de transformación de 3D
  - Trnasformación de color real de 32-bit
  - Texturas de video de MPEG-2
- Características de aceleración de hardware de 2D
- · Arquitectura de video de moción
- · Programas instaladores de software
  - Windows® 95/98/2000
  - Windows NT® 4.0

#### Características de Audio En Tablero

- Soporta DirectSound de Microsoft<sup>®</sup> / DirectSound 3D de Microsoft<sup>®</sup>
- AC'97 soportado con convertidor de tasa de muestra independiente, doble completo para la grabación y playback del audio

#### Puertos de Cubierta Doble de ATX (Conectores de PC 99 color-cifrado)

- 2 puertos de USB
- I puerto de serie DB-9 NS16C550A-compatible
- I puerto de VGA DB-15
- I puerto paralelo de SPP/ECP/EPP DB-25
- I puerto de ratón PS/2 mini-DIN-6
- I puerto de teclado mini-DIN-6 PS/2
- I puerto de juego/MIDI
- 3 enchufes de audio: línea de salida, línea de entrada y mic de entrada

#### Conectores

- I conector para 2 puertos de USB externo adicional
- I conector de 9-terminales para puerto de serie externo
- I conector para interfaz de IrDA
- 2 conectores de IDE
- I conector de disquete soporta hasta dos disquetes de 2.88MB
- I conector de fuente de alimentación de ATX de 20-terminales
- I conector de Wake-On-LAN
- I conector de Wake-On-Ring
- · Conectores de abanicos de CPU y chasis
- 3 conectores de audio interno (AUX-in, CD-in y TAD)

#### Controlador de IDE Maestro de Bus PCI

- · Dos interfaces de PCI IDE soporta hasta 4 dispositivos de IDE
- Soporta las unidades duras de ATA/33 o ATA/66
- PIO Modo 3 y 4 Realzada IDE (tasa de transferencia de dato hasta 16.6MB/seg.)
- Controlación de Bus reduce la utilización de CPU durante la trasferencia de disco
- Soporta ATAPI CD-ROM, LS-120 y ZIP

#### Interfaz de IrDA

El tablero de sistema es equipado con el conector de IrDA para la conexión de radiotelegráfico entre su computadora y dispositivos de periferia. Soporta dispositivos de periferia que se encuentra con el estándar de HPSIR o ASKIR.

#### Puertos de USB

El tablero de sistema soporta 4 puertos de USB. Dos puertos de USB en tablero son situados en el doble puerto de la cubierta de ATX del tablero. El conector J23 del tablero de sistema le permite conectar a los puertos dobles de 3<sup>rd</sup> y 4<sup>th</sup> USB. Estos puertos opcionales de USB, los cuales son montados en el soporte de extremo de la tarjeta, será provisto como una opción. USB permite el intercambio de dato entre su computadora y un intervalo amplio de periferias de Enchufar y Usar externa accesible.

#### BIOS

- Award BIOS, Windows® 95/98/2000 Enchufar y Usar compatible
- Soporta el incio de secuencia de SCSI
- Parpadea EPROM para fácil actualización de BIOS
- Soporta la función de DMI 2.0
- Memoria Instante (2Mbitios)

#### Interfaz de Administración de Desktop (DMI)

El sistema de tablero viene con DMI 2.0 establecido en el BIOS. La utilidad del DMI en el BIOS graba automáticamente varias informaciones sobre la configuración de su sistema y almace estas informaciones en la balsa de DMI, que es parte del tablero de sistema Enchufar y Usar BIOS. DMI junto con software de red apropiado, es diseñado para hacer más fácil el inventario, mantenimiento y procedimiento para solucionar problema de los sistemas de computadora.

#### 1.1.2 Funciones de Monitor de Salud del Sistema

El tablero de sistema es capaz de vigilar las siguientes condiciones de "salud de sistema".

- Monitores de temperatura de CPU/sistema y alarma de acaloramiento.
- Voltajes de monitores de VCORE/3.3V/5V/12V/2.5V y alarma de fracaso
- · CPU de monitores / velocidad del abanico de chasis y alarma de fracaso
- · Control de encendido/apagado del abanico de CPU/chasis automático
- Lea la capacidad de vuelta que presenta la temperatura, voltaje y velocidad del abanico.

Si usted desea el mensaje de advertencia de extraerse o una alarma de advertencia de sonar cuando ocurre una condición anormal, usted debe instalar la "VIA Hardware Monitor". Esta utilidad es incluido en el CD que viene con su tablero de sistema. Consultarse en la sección de la "Utilidad de VIA Hardware Monitor" en el capítulo 4 de este manual para más información.

#### 1.1.3 Inteligencia

#### Abanico Apagado de CPU/Chasis automático.

Los abanicos de CPU y chasis apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender.

#### Botón de Energía de Doble Función

Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWRBTN" de la Configuración de Power Management Setup, este interruptor permite el sistema de entrar al modo de Soft-Off o Suspender.

#### Campaneo de Despertar (Wake-On-Ring)

Esta característica permite el sistema que es en el modo de Suspender o en el modo de Soft Power Off a despierto/encendido para responder a llamadas que vienen desde un modem interno o externo.

#### Importante:

Si usted está utilizando la tarjeta incorporada de modém, el fuente de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar un mínimo de ≥720mA.

#### Temporizador de RTC para Encender el Sistema

El RTC instalado en el tablero de sistema permite su sistema de encender automáticamente en la fecha y el tiempo configurado.

#### Listo el Wake-On-LAN

La función de Wake-On-LAN permite el red de despertar remotamente el PC de Apagar de Soft (Soft-Off). Su tarjeta de LAN debe soportar la función de despertar remoto.



#### Importante:

El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar >720mA (mínimo).

#### Recuperación de Fracaso de Energía AC

Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, usted puede elegir a encender su sistema manualmente, dejar el sistema de encender automáticamente o volver al estado donde usted dejó antes de ocurrir el fracaso de energía. Consultar "Seleccionando el Estado de Reanudar de la Pérdida de Energía" en el capítulo 3 para más información.

#### ACPI STR

El tablero de sistema es diseñado para encontrar con la especificación de ACPI (Configuración Avanzada e Interfaz de Energía). ACPI tiene las características de archivación de energía que activa PC para ejecutar la Administración de Energía y Enchufar y Usar con los sistemas operativos que soporta la Administración de Energía Directa de OS. Corrientemente, sólo Windows® 98/2000 soporta la función de ACPI. ACPI cuando activado en la Power Management Setup le permitirá de utilizar la función de Suspender a RAM.

Con la función de Suspender a RAM activada, usted puede apagar el sistema una vez por presionando el botón de energía o seleccionando "Preparado" cuando apaga el Windows<sup>®</sup> 98/2000 sin tener que ir por el proceso de molesto algunas veces de los archivos cerrados., aplicaciones y sistema operativo. Esto es porque el sistema es capaz de almacenar todos los archivos de programas y datos durante la sesión operativa entera dentro de RAM (Memoria de Acceso Casual) cuando es apagado. La sesión operativa resumirá exactamente donde usted dejará la próxima vez que encienda la computadora. Consultar a "Utilizando la Función de Suspender a RAM" en el capítulo 3 para más información.

#### Importante:

El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar  $\geq |A|$ 

#### Protección de Virus

La mayoría de los viruses de hoy destroye el dato almacenado en los discos duros. El tablero de sistema es diseñado para proteger el sector de inicio y tabla de partición de su unidad de disco duro.

## Introduction

1.2 Package Checklist

## Liste de Vérification de l'Emballage Verpackungsliste

#### Lista de Chequeo del Paquete

English The system board package contains the following items:

- ☑ The system board
- ☑ A user's manual
- Ø One card-edge bracket with a serial port
- ☑ One IDE cable for ATA/33 or ATA/66 IDE drives
- ☑ One 34-pin floppy disk drive cable
- ☑ One "Main Board Utility" CD

If any of these items are missing or damaged, please contact your dealer or sales representative for assistance.

Français L'emballage de la carte système contient les éléments suivants:

- ☑ La carte système
- Un manuel utilisateur
- Un crochet de bord de carte avec un port série
- ☑ Un câble IDE pour les lecteurs IDE ATA/33 ou ATA/66
- ☑ Un câble 34 broches pour lecteur de disquette
- ☑ Un CD "Main Board Utility"

Si l'un de ces éléments n'était pas dans l'emballage ou s'il était endommagé, veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant.

Deutsch In der Verpackung der Systemplatine sind folgende Artikel enthalten:

- ☑ Eine Systemplatine
- ☑ Ein Benutzerhandbuch
- Eine Halterung mit Kartenkante und mit einem seriellen Anschluß
- ☑ Ein IDE-Kabel für ATA/33-IDE-Laufwerke oder ATA/66-IDE-Laufwerke
- ☑ Ein Floppylaufwerkskabel mit 34poligen Anschlußstecker
- ☑ Eine CD mit "Main Board Utility"

Fehlt einer dieser Artikel oder weist einer dieser Artikel Beschädigungen auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertreter.

Español El paquete del tablero de sistema contiene los siguientes artículos:

- 🗹 El tablero de sistema
- 🗹 Un manual de usuario
- ☑ Un sostén de tarjeta-filo con puerto de serie
- ☑ Un cable de IDE para las unidades de ATA/33 o ATA/66 IDE
- ☑ Un cable de unidad de disquete de 34-terminales
- ☑ Un CD de "Main Board Utility"

Si cualquieres de estos artículos están perdidos o dañados, favor de ponerse en contacto con su tratante o representantes de venta para la asistencia.

Chapter 2 - Hardware Installation Installation du Matériel Installation der Hardware Instalación del Hardware

2.1 System Board Layout Position de la Carte Système Aufbau der Hauptplatine Disposición del Tablero Electrónico del Sistema



CM30-SC





English The illustrations on the following pages are based on the CM35-SC system board, which is the board with the universal AGP slot.

- Français Les illustrations des pages suivantes sont basées sur la carte système CM35-SC, qui est la carte comportant le créneau universel AGP.
- Deutsch Die Abbildungen auf den folgenden Seiten zeigen die CM35-SC-Systemplatine, die mit der universellen AGP-Steckfassung bestückt ist.
- Españo Las ilustraciones en las siguientes páginas son basadas en el tablero de sistema de CM35-SC, el cual es el tablero con la ranura de AGP universal.

2.2 Frequency Ratio Settings for Processors Sélection de Taux de Fréquence pour Processeurs

Einstellungen des Frequenzverhältnisses für Prozessoren

Configuraciones de Proporción de Frecuencia para Procesadores

	Processor		Frea.	Processor		Freq.	S\A/I		
66MHz	100MHz	133MHz	Ratio	5001	66MHz	100MHz	133MHz	Ratio	2441
		533MHz	4x	N I 2 3 4	433MHz	650MHz	866MHz	6.5×	►ZO   2 3 4
300MHz 300AMHz		600MHz	4.5×	N   2 3 4	466MHz	700MHz	933MHz*	7x	N   2 3 4
333MHz	500MHz	667MHz	5x	0   2 3 4	500MHz	750MHz	I GHz*	7.5×	
366MHz	550MHz	733MHz	5.5×	N   2 3 4	533MHz	800MHz	1.066GHz*	8×	
400MHz	600MHz	800MHz	6x	0 I 2 3 4					





• The frequency ratio of some processors shown in the table above may have been locked by the manufacturer. If you are using this kind of processor, setting an extended ratio for the processor will have no effect. The system will instead use its factory default ratio.

- The frequency ratio of processors greater than 8x has been locked by the manufacturer and will no longer have the flexibility of using extended ratios. Therefore, the system will use the processor's factory default ratio.
- The processors supported by the system board supports VID (Voltage Identification). The switching voltage regulator on the system board will automatically set the voltage regulator according to the voltage of the processor.
- At the time this document was printed, the CPUs marked with asterisk (\*) are not yet available. They are included in the table for reference only.
- DIP switch the black rectangle denotes the part that is protruding, the "adjustable" switch.
- La taux de la fréquence de quelques processeurs montrée dans la table audessus peut avoir été blocké par le fabricant. Si vous utilisez ce genre de processeur, mettre une taux étendue pour le processeur aura non effet. Le système utilisera la taux défaut de l'usine plutôt.

- La taux de la fréquence de processeurs plus grand que 8x ont été blocké par le fabricant et n'aura plus la flexibilité d'utiliser de taux étendus. Le système utilisera la taux défaut de l'usine plutôt.
- Les processeurs supportés par la carte système supportent VID (Identification de Voltage). Le régulateur de commutation de voltage situé sur la carte système paramètrera automatiquement le régulateur de voltage en fonction du voltage du processeur.
- Au moment de l'impression de ce document, les CPU marqués d'un astérisque (\*) ne sont pas encore disponibles. Ils sont inclus dans le tableau uniquement à titre d'information.
- DIP Cavaliers un rectangle noir met en évidence la partie qui dépasse, le commutateur "réglable".
- Die Frequenzrate von einige, in oben gezeigte Tabelle Prozessoren konnte vielleicht von Hersteller gesperrt sein. Wenn Sie diese Art von Prozessor benutzen, wird das eingeben eine erweiterte Rate für den Prozessor keine Wirkung haben. Das System wird stattdessen den Standard Fabrikrate benutzen.
  - Die Frequenzrate von Prozessoren, welche größer als 8x sind, sind von Hersteller gesperrt, und werden nicht länger die erweiterten Raten Flexibilität haben. Das System wird stattdessen den Standard Fabrikrate benutzen.
  - Die durch die Systemplatine unterstützten Prozessoren unterstützen die VID (Spannungsidentifikation). Die Schaltspannungsregler auf der Systemplatine wird den Spannungsregler automatisch nach der Spannung des Prozessors einstellen.
  - Zur Zeit des Drucks dieses Dokumentes sind die mit einem Sternchen (\*) markierten CPUs noch nicht erhältlich. Sie werden in der Tabelle lediglich als Bezugnahme aufgeführt.
  - DIP Schaltereinstellungen das schwarze Rechteck zeigt den Teil an, der aus dem "einstellbaren" Schalter hervorsteht.
  - La proporción de frecuencia de algunos procesadores señalada en la tabla de arriba uede que ha sido bloqueada por el fabricante. Si usted está utilizando esta clase de procesador, configurando la ración para el procesador no tendrá efecto. El sistema en vez utilizará la proporción implícita de la fábrica.
    - La ración de frecuencia de los procesadores mayor que 8x ha sido bloquada por el fabricante y ya no tendrá la flexibilidad de utilizar las proporciones extendidas. El sistema utiliza su proporción implícita de la fábrica.
    - Los procesadores sostenidos por la tabla de sistema sostiene el VID (Identificación de Voltaje). El regulador del voltaje en la tabla de sistema regulará el voltaje según el voltaje del procesador.
    - En el tiempo que este documento se imprimió, las unidades de procesamiento centrales marcadas con asterisco (\*) no están aún disponibles. Ellos son incluídos en la tabla para la referencia solamente.
    - Cambio de DIP rectángulo Neglo denota la parte que es sobresalido, el interruptor "ajustable".

## 2.3 Jumper Settings for Selecting the CPU's Front Side Bus

Positionnement des Cavaliers pour le Sélection du Bus Frontal du Processeur

CPU Steckbrückeneinstellung für den Auswahl des Vorderseitenbus

Configuraciones de Saltador para el Bus de Lado Delantero del CPU

English CPU Front Side Bus Select - Jumpers JPI and IP2

> These jumpers are used to select the front side bus of the processor installed on the system board. The default setting is Auto the system will automatically run according to the FSB of the processor.



Some processors, when overclocked, may result to the processor's or system's instability and are not guaranteed to provide better system performance. If you are unable to boot your system due to overclocking, make sure to set these jumpers back to their default settings.



	JPI	JP2
Auto*	I-2 On	I-2 On
66MHz	2-3 On	2-3 On
100MHz	2-3 On	All Off
133MHz	All Off	All Off

"\*" - default

- défaut

- Standardeinstellung

- implícita

#### Français Sélection du Bus Frontal du Processeur - Les Cavaliers |PI et |P2

Ces cavaliers sont utilisés pour sélectionner le bus frontal du processeur installé sur la carte système. Le paramètre par défaut est Auto - le système fonctionnera automatiquement en fonction du FSB du processeur.

#### Attention:

Pour certains processeurs, lorsque leur horloge est trop poussée, cela peut entraîner une instabilité du processeur ou du système sans garantir de meilleures performances système. Si vous n'arrivez pas à amorcer votre système à cause d'une horloge trop poussée, prenez soin de remettre ce cavalier sur son paramétrage par défaut.

# Deutsch Auswahl des CPU Vorderseitenbus - Steckbrücken JPI und JP2

Hardware Installation

Mit diesen Steckbrücken wird der Vorderseitenbus des auf der Systemplatine montierten Prozessors ausgewählt. Die Standardeinstellung ist auf Auto eingestellt – das System wird automatisch nach dem FSB des Prozessors funktionieren.



Ein zu hohes Einstellen des Taktgebers einiger Prozessoren kann eine Unstabilität des Prozessors oder des Systems verursachen. Eine bessere Betriebsleistung des Systems kann durch eine solche Einstellung nicht gewährleistet werden. Falls das System wegen einer zu hohen Einstellung des Taktgebers nicht gestartet werden kann, muß diese Steckbrücke auf seine Standardposition zurück eingestellt werden.

#### Español Escoge el Bus de Lado Delantero del CPU - Saltador JPI y JP2

Estos jumpers son utilizados para escoger el Bus de Lado Delantero de procesador instalado en la tabla de sistema. La configuración implícita es Auto – el sistema ejecutará automáticamente según al FSB del procesador.



#### <u>Advertencia:</u>

Algunos procesadores, cuando con sobrecargados, puede resultar la inestabilidad del procesador o del sistema y no son garantizados para proveer una mejor ejecución de sistema. Si usted no puede arrancar su sistema debido a con sobrecargados, asegure que ha configurado el saltador de vuelta a su configuración implícita.

- 2.4 Jumper Settings for the Onboard Audio Codec Paramétrage des Cavaliers pour Audio Codec Sur Carte Steckbrückeneinstellungen für den Audio-Codec Auf Platine Configuraciones de Saltador para Audio Codec En Tablero
- English Onboard Audio Codec Settings Jumper JP4

The default setting is On, the onboard audio codec enabled. If you are not using the onboard audio codec, set this jumper to Off - Disabled.

#### rançais Paramètres Audio Codec Sur Carte - Les Cavalier JP4

Le parametre par défaut est On, la Carte Sonore CODEC activé. El Si vous utilisez Sonore CODEC embarqué, s'il vous plaît mettez les épingles du cavalier à Off.

Peutsch Audio-Codec-Einstellungen Auf Platine -Steckbrücken JP4



Die Standardeinstellung ist On, dem Bord

Audio CODEC ermöglicht. Wenn Sie den onboard Audio CODEC benutzen, bitte die Jumper auf Off einstellen.

#### Español Configuraciones de Audio Codec En Tablero - Saltador JP4

La escena predefinida es On, la carta Audio CODEC valido. Si usted está usando el Sonido CODEC onboard, por favor ponga los jumpers a Off.

2.5 Jumper Settings for Clearing CMOS Data Positionnement des Cavaliers pour Effacer les Données CMOS lumpereinstellungen zum Löschen der CMOS Daten Configuraciones de Saltador para Dato de CMOS de Licencia



#### English Clear CMOS Data - Jumper JP3

- If you encounter the following,
- a) CMOS data becomes corrupted:
- b) You forgot the supervisor or user password;
- c) You are unable to boot-up the computer system because the processor's bus clock was incorrectly set in the BIOS;

you can reconfigure the system with the default values stored in the ROM BIOS. Please follow the steps below.

- I. Power-off the system and unplug the power cord.
- 2. Set JP3 pins 2 and 3 to On. Wait for a few seconds and set JP3 back to its default setting, pins I and 2 On.
- 3. Plug the power cord and power-on the system. If your reason for clearing the CMOS data is due to incorrect setting of the processor's bus clock in the BIOS, please proceed to step 4.





- 4. After powering-on the system, press <Del> to enter the BIOS setup utility.
- 5. Select the Frequency/Voltage Control submenu and press <Enter>.
- 6. Set the "CPU Host/PCI Clock" field to its default setting or an appropriate bus clock.
- 7. Press <Esc> to return to the main menu of the BIOS setup utility. Select "Save & Exit Setup" and press <Enter>.
- 8. Type <Y> and press <Enter>.

#### Français Effacer les Données CMOS - Cavalier JP3

Si vous rencontrez les points suivants:

- a) Les données CMOS sont corrompues;
- b) Vous avez oublié le mot de passe superviseur ou utilisateur;
- c) Vous n'arrivez pas à amorcer l'ordinateur parce que la l'horloge du processeur n'a pas été correctement paramétrée dans le BIOS:

Vous pouvez reconfigurer le système avec les valeurs par défaut stockées dans la ROM BIOS. Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

- 1. Eteignez le système et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2. Positionnez les broches 2 et 3 du cavalier |P3 sur Activé (On). Attendez quelques secondes puis repositionnez IP3 à sa valeur par défaut, broches I et 2 Activées.
- 3. Rebrancher le cordon d'alimentation et allumer le système. Si la raison pour laquelle vous effacez les données de CMOS est due à un paramétrage incorrect de la l'horloge dans le BIOS, veuillez passer à l'étape 4.
- 4. Une fois que vous avez allumé le système, appuyez sur <Suppr.> pour entrer dans l'utilitaire du BIOS.
- 5. Sélectionnez le sous menu de Frequency/Voltage Control et appuyez sur <Entrée>.

- 6. Sélectionnez le rapport de l'horloge approprié du processeur dans le champ "CPU Host/PCI Clock".
- Appuyez sur <Echapp.> pour retourner au menu principal de l'utilitaire de paramétrage du BIOS. Sélectionnez "Save & Exit Setup" puis appuyez sur <Entrée>.
- 8. Tapez <O> et appuyez sur <Entrée>.

#### Deutsch CMOS-Daten löschen - Steckbrücke JP3

Falls: a) die CMOS-Daten zerstört wurden;

- b) Sie das Supervisor- oder Benutzerkennwort vergessen haben;
- c) Sie das PC-System nicht laden und starten können, weil die Taktgeber des Prozessors im BIOS falsch eingestellt wurde;

kann das System mit den Standardwerten, die im ROM-BIOS gespeichert sind, neu konfiguriert werden. Gehen Sie wie folgt vor.

- I. Das System ausschalten und trennen das Netzkabel vom Stromnetz ab.
- Die Stifte 2 und 3 der Steckbrücke JP3 auf Ein einstellen. Einige Sekunden warten, und danch die Steckbrücke JP3 zurück auf deren Standardeinstellung einstellen, mit den Stiften 1 und 2 auf Ein.
- Das Netzkabel anschließen und das System einschalten. Falls Sie die CMOS-Daten wegen einer falschen Einstellung der Taktgeber des Prozessors im BIOS löschen müssen, gehen Sie zu Schritt 4.
- 4. Drücken Sie nach dem Einschalten des Systems auf <Del>, um zum BIOS-Konfigurations-Hilfsprogramm zu gelangen.
- 5. Das Frequency/Voltage Control Submenü auswählen und die Eingabetaste (<Enter>) drücken.
- 6. Das richtige Taktgeber des Prozessors im "CPU Host/PCI Clock"-Feld auswählen.
- Die <Esc>-Taste drücken, um zum Hauptmenü des BIOS-Konfigurations-Hilfsprogramms zurückzukehren. "Save & Exit Setup" auswählen und die Eingabetaste (<Enter>) drücken.
- 8. <Y> eingeben und die Eingabetaste (<Enter>) drücken.

#### Español Limpiar Dato de CMOS - Saltador JP3

Si usted encuentra los siguientes,

- a) El dato de CMOS viene a ser corrompido,
- b) Usted se le olvidó la contraseña del supervisor o del usuario,
- c) Usted no puede iniciar el sistema de computadora porque la reloj del procesador fué incorrectamente configurado en el BIOS;

usted puede configurar el sistema con los valores implícitos almacenados en el ROM BIOS. Favor de seguir los pasos debajo.

- I. Apaga el sistema y desenchufa el cordel de alimentación.
- Configura JP3 terminales 2 y 3 a Encendido. Espera por unos segundos y configura JP3 de vuelta a sus configuración de implícito, terminales I y 2 Encendido.
- Ahora usted puede enchufar el cordel de alimentación y encender el sistema. Si su razón para limpiar el dato de CMOS es debido a la configuración de la reloj del procesador en BIOS, favor de proceder al paso 4.
- Después de encender el sistema, presiona <Del> para entrar a la utilidad de configuración de BIOS.
- 5. Selecciona el submenú de Frequency/Voltage Control y presiona <Enter>.
- Selecciona de reloj apropiada del procesador en el campo de "CPU Host/ PCI Clock".
- 7. Presiona <Es> para regresar al menú principal de la utilidad de configuración de BIOS. Selecciona "Save & Exit Setup" y presiona " Enter".
- 8. Teclea <Y> y presiona <Enter>.

- 2.6 Connectors / Connecteurs / Anschlüsse / Conectores
- 2.6.1 Serial Ports / Parallel Port Ports Série / Port Parallèle Serielle Anschlüsse / Paralleler Anschluß Puertos Consecutivos/ Puerto Paralelo



Serial: Teal/Turquoise Série: Bleu-Vert/Turquoise Serielle: Blaugrün/Türkis Consecutivos: Verde Azulado/Turquesa

Parallel: Burgundy Parallèle: Bordeaux Paralleler: Weinrot Paralelo: Vino

2.6.2 VGA Port

Port VGA VGA-Anschluß



2.6.3 Universal Serial Bus Ports

Ports de Bus Série Universels Universelle Serielle Bus-Anschlüsse Puertos de Bus Consecutivo Universal



- English Two onboard USB ports are located at the ATX double deck ports of the board. The J23 connector on the system board allows you to connect the optional 3rd and 4th USB ports. These optional USB ports, which are mounted on a card-edge bracket, will be provided as an option. If you wish to use the optional 3rd and 4th USB ports, install the card-edge bracket to the system chassis then insert the connector that is attached to the USB port cables to J23.
- Deux ports USB sur carte se trouvent sur les ports double deck ATX de la carte. Le connecteur J23 situé sur la carte système vous permet de connecter les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> ports USB optionnels. Ces ports USB optionnels, qui sont montés sur un support latéral de carte, vous seront fournis en option. Si vous désirez utiliser les 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> ports USB optionnels, installez le support latéral de carte sur le châssis du système puis insérez le connecteur qui est fixé aux câbles du port USB sur J23.
- Zwei USB-Ports auf der Hauptplatine befinden sich auf den ATX-Doppeldeck-Ports der Platine. Der J23-Anschluß auf der Systemplatine ermöglicht es dem Benutzer, die optionalen 3. und 4. USB-Ports anzuschließen. Diese auf der Halterung an der Kartenkante montierten optionalen USB-Ports können als Option verwendet werden. Sollen die optionalen 3. und 4. USB-Ports benutzt werden, montieren Sie die Halterung an der Kartenkante an das Gestell des Systems und schieben Sie danach den Anschluß der USB-Port-Kabeln an I23 an.
- Dos puertos de USB en tablero son situados en el doble puerto de la cubierta de ATX del tablero. El conector J23 del tablero de sistema le permite conectar a los puertos dobles de 3<sup>rd</sup> y 4<sup>th</sup> USB. Estos puertos opcionales de USB, los cuales son montados en el soporte de extremo de la tarjeta, será provisto como una opción. Si usted utiliza los puertos opcionales de 3<sup>rd</sup> y 4<sup>th</sup> USB, instala el soporte del extremo de la tarjeta al chasis del sistema luego insertar el conector que es adjunto a los cables de puerto de USB a J23.

## 2.6.4 Game/MIDI Port and Audio Jacks

Port Jeu/MIDI / Prises Audio Game-/MIDI-Anschluß / Audio-Anschlußbuchsen Juego/Puerto de MIDI/Enchufe Hembra de Audio



2.6.5 Internal Audio Connectors Connecteurs Audio Internes Interne Audioanschlüsse Conectores de Audio Interno





#### 266 **CPU Fan Connector**

Connecteur du Ventilateur de CPU CPU Kühlung Anschluß Conector de Abanico de CPU

- English The system is capable of monitoring and controlling the speed of the CPU fan. The CPU fan, together with the chassis fan, will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.
- rançais Le système est capable de gérer et de contrôler la vitesse du ventilateur de CPU. Le ventilateur de CPU, et le ventilateur de châssis, s'arrêteront automati-quement une fois que le système sera entré en mode Suspension.
- Deutsch Durch das System kann die Geschwindigkeit des CPU-Ventilators überwacht und

gesteuert werden. Beim Schalten des Systems in den Suspendier-Modus werden der CPU-Ventilator und der Chassisventilator automatisch ausgeschaltet.

I: Ground 00 2: On/Off

CPU fan (II)

- 3: Sense
- Español El sistema es capaz de vigilar y controlar la velocidad del abanico de CPU. El abanico de CPU, junto con el abanico de chasis, apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender.

#### 2.6.7 Chassis Fan Connector Connecteur de Châssis de Ventilateur

## Anschluß Kühlungsgehäuse

#### Conector de Abanico de Chasis

- English The system is capable of monitoring and controlling the speed of the chassis fan. The chassis fan, together with the CPU fan, will automatically turn off once the system enters the Suspend mode.
- rançais Le système est capable de gérer et de contrôler la vitesse du ventilateur de châssis. Le ventilateur de châssis, et le ventilateur de CPU, s'arrêteront automatiquement une fois que le système sera entré en mode Suspension.

Deutsch Durch das System kann die Geschwindigkeit

CPU-Ventilator automatisch ausgeschaltet.



- des Chassisventilators überwacht und gesteuert werden. Beim Schalten des Systems in den Suspendier-Modus werden der Chassisventilator und der
  - I: Ground 00 2: On/Off 3: Sense
- Españo) El sistema es capaz de vigilar y controlar la velocidad del abanico de chasis. El abanico de chasis, junto con el abanico de CPU, apagarán automáticamente una vez que el sistema entra al modo de Suspender.

## 268 IrDA Connector Connecteur IrDA IrDA Anschlüsse Conector de IrDA

- English The sequence of the pin functions on some IrDA cable may be reversed from the pin function defined on the system board. Make sure to connect the cable to the IrDA connector according to their pin functions.
- Français La séquence de fonctions des broches sur certains câbles IrDA peut être inversée par rapport aux fonctions de broches définies sur la carte système. Prenez soin de connecter le câble au connecteur IrDA conformément à leurs fonctions de broches.
- Deutsch Die Reihenfolge der Stiftfunktionen einiger IrDA-Kabel kann umgekehrt von der Stiftfunktion, die auf der Systemplatine eingestellt wurde,

sein. Das Kabel muß unter Beachtung der Stiftfunktionen an den IrDA-Anschluß angeschlossen werden.



- 1:VCC T 2: Key 2 3 3: IRŔX 4 5 0 4: Ground 5: IRTX
- spañol La secuencia de las funciones del terminal en algunos cables de IrDA puede ser reservado desde la función de terminal definido en el tablero del sistema. Asegura de conectar el cable al conector de IrDA según sus funciones del terminal.

## 2.6.9 Wake-On-LAN Connector

Connecteur Réveil-Sur-LAN

#### Wake-On-LAN Anschluß

#### Conector de Wake-On-LAN

- English The 5VSB power source of your power supply must support a minimum of >720mA.
- Français La source d'alimentation 5VSB de votre alimentation doit supporter >720mA (minimum).
- Deutsch Die 5VSB-Stromquelle Ihres Netzgerätes muß eine Leistung von (mindestens) ≥720mA unterstützen.
- Español El origen de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar >720mA (mínimo).



2: Ground 3:+5VSB

## 2.6.10 Wake-On-Ring Connector Connecteur Réveil-Sur-Ring Wake-On-Ring Anschluß Conector de Wake-On-Ring

- English If you are using a modem add-in card, the 5VSB power source of your power supply must support a minimum of ≥720mA.
- rançais Si vous utilisez une carte complémentaire de modem. la source d'alimentation de 5VSB de votre boîtier d'alimentation doit supporter un minimum de ≥720mA.
- Deutsch Falls Sie eine interne Modemkarte verwenden muß die 5VSB-Stromquelle des Netzgerätes in Ihrem PC mindestens ≥720mA unterstützen.
- Español Si usted está utilizando la tarjeta incorporada de modém, el fuente de energía de 5VSB de su fuente de alimentación debe soportar un mínimo de ≥720mA.

## 2.6.11 PS/2 Mouse/Keyboard Port Ports Souris/Clavier PS/2 PS/2 Maus/Tastatur Anschluß Puerto de Ratón/Teclado PS/2

- English Make sure to turn off your computer prior to connecting or disconnecting a mouse or keyboard. Failure to do so may damage the system board.
- rançais Assurez vous que votre ordinateur est éteint avant de connecter ou de déconnecter une souris ou un clavier. Si vous ne procédez pas ainsi vous risquez d'endommager votre carte système.
- Deutsch Vor dem Anschließen oder Entfernen einer Maus oder Tastatur muß Ihr PC unbedingt ausgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regel kann die Hauptplatine beschädigt werden.
- Español Asegura de apagar su computadora antes de conectar o desconectar el ratón o el

teclado. Si fracasa de hacer esto puede dañar el tablero eléctrico del sistema.



- 2: RI#
  - I: Ground



Mouse: Green	Keyboard: Purple
Souris: Vert	Clavier: Violet
Maus: Grün	Tastatur: Lila
Ratón: Verde	Teclado: Morado

- 2.6.12 Floppy Disk Drive and IDE Disk Drive Connectors Contrôleur de Lecteur de Disquette et Interface IDE Diskettenlaufwerkcontroller und IDE Interface Controlador del Disquete e Interfaz de IDE
- English If you encountered problems while using an ATAPI CD-ROM drive that is set in Master mode, please set the CD-ROM drive to Slave mode. Some ATAPI CD-ROMs may not be recognized and cannot be used if incorrectly set in Master mode.
- Fancai Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation d'un lecteur CD-ROM ATAPI qui est paramétré en mode Maître, veuillez paramétrer le lecteur CD-ROM en mode Esclave. Certains CD-ROM ATAPI peuvent ne pas être reconnus et ne peuvent pas être utilisés s'ils ne sont pas paramétrés correctement en mode Maître.



- Treten während dem Betrieb eines ATAPI-CD-ROM-Laufwerks, welches in den Master-Modus eingestellt wurde, Konflikte auf, muß das CD-ROM-Laufwerk in den Slave-Modus eingestellt werden. Einige ATAPI-CD-ROM-Laufwerke werden unter Umständen nicht erkannt und können nicht betrieben werden, falls sie falscherweise in den Master-Modus eingestellt wurden.
  - paño Si encuentra problemas mientras utiliza la unidad de CD-ROM de ATAPI que es configurado en el modo Maestro, favor de configurar la unidad de CD-ROM al modo de Esclavo. Algunos CD-ROMs de ATAPI no pueden ser reconocidos y no pueden ser utilizados si son configurados incorrectamentes en el modo Maestro.

## 26.13 DIMM/PCI Standby Power LED LED d'Alimentation de veille DIMM/PCI DIMM/PCI-Standby-Betriebsanzeige-LED LED de Energía Preparado de DIMM/PCI

- English I. The DIMM Standby Power LED will tum red when the system's power is on or when it is in the Suspend state (Power On Suspend or Suspend to RAM). It will not light when the system is in the Soft-Off state.
  - The PCI Standby Power LED will turn red when the system is in the power-on, Soft-Off or Suspend (Power On Suspend or Suspend to RAM) state.
  - Lighted LEDs (red color) serve as a reminder that you must power-off the system then turn off the power supply's switch or unplug the power cord prior to installing any DIMM or add-in cards.



- rançai I. Cette LED de Mise en Veille DIMM deviendra rouge quand le système est allumé ou quand il est en état de Suspension (Suspension d'Alimentation ou Suspension sur RAM). Elle ne s'allumera pas quand le système est en état de Coupure Par Logiciel.
  - Cette LED de Mise en Veille PCI deviendra rouge quand le système est allumé, de Coupure Par Logiciel ou Suspension (Suspension ou Suspension sur RAM).
  - 3. Les LED allumées (rouge) servent à vous rappeler que vous devez éteindre le système puis éteindre l'interrupteur d'alimentation ou de débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer tout DIMM ou carte additionnelle.
- Diese DIMM-Bereitschafts-Betriebsanzeige-LED leuchtet rot, wenn das System eingeschaltet oder im Ausgesetzt-Status ist (Ausgesetzt wenn eingeschaltet oder Aussetzen auf RAM). Die Diode leuchtet nicht, wenn das System im Soft-Off-Status ist.
  - Diese PCI-Bereitschafts-Betriebsanzeige-LED leuchtet rot, wenn das System eingeschaltet oder im Soft-Off- oder Ausgesetzt-Status (Ausgesetzt wenn eingeschaltet oder Aussetzen auf RAM) ist.
  - Leuchtende LEDs (rot) sollen den Benutzer ermahnen, das System auszuschalten und dann das Netzgerät mit dem Schalter auszuschalten oder das Netzkabel vom Stromnetz abzutrennen, bevor DIMM-Module oder Zusatzkarten installiert werden können.
- Español I. Este LED de Energía Preparado de DIMM cambiará en rojo cuando la energía del sistema es encendida o cuando éste está en el estado de Suspender (Suspender Encendido o Suspender a RAM). No se iluminará cuando el sistema es en el estado de Soft-off.
  - Este LED de Energía Preparado de PCI cambiará en rojo cuando el sistema es en estado encendido, Soft-Off o Suspender (Suspender Encendido o Suspender a RAM).
  - 3. LEDs iluminados (rojo) sierven como un recordador que usted debe apagar el sistema, luego apaga el interruptor de la fuente de alimentación o desenchufa el cordel de alimentación antes de instalar cualquier de los módulos de DIMM o tarjetas añadidas.

2.6.14 Power Connector

Connecteur d'Alimentation Netzanschluß Conector de Energía



English The system board requires a minimum of 3.3V/6A electric current.

Français La carte du système exige un minimum de 3.3V/6A courant électrique.

Deutsch Das Systembrett erfordert ein Minimum von 3.3V/6A elektrischer Strom.

Español La carta del sistema requiere un mínimo de 3.3V/6A corriente eléctrica.

## 2.6.15 Front Panel LEDs and Switches

Diodes LED et Interrupteurs du Panneau avant Leuchtdioden (LED) und Regler auf der Geratevorderseite Panet frontal de LED y los Interruptores





Standby Signal

I: HDD LED Power 14: Ground 2: 15: N. C. HDD 3: N.C. 16: Speaker Data 4: Green LED Power 17: N. C. 5: Ground 18: Ground Ground 18: Ground 6: N.C. 19: Speaker Power 7: PWRBT 20: N. C. 8: Ground 21: LED Power (+) N. C. 9. 22: N.C. IO. SMI 23: LED Power (-) or II: Ground 12: N. C. 13: H/W Reset

- English I. ATX-SW (ATX Power Switch) Depending on the setting in the "Soft-Off By PWRBTN" field in the Power Management Setup, this switch is a "dual function power button" that will allow your system to enter the Soft-Off or Suspend mode.
  - 2. When the system is in the SI (POS Power On Suspend) state, the Green LED and Power/Standby LED will blink every second.
  - 3. When the system is in the S3 (STR Suspend To RAM) state, the Power/ Standby LED will blink every 4 seconds.
  - 4. If a system did not boot-up and the Power/Standby LED did not light after it was powered-on, it may indicate that the CPU or memory module was not installed properly. Please make sure they are properly inserted into their corresponding socket.
- Français I. ATX-SW (Bouton d'Alimentation ATX) En fonction des paramètres dans le champ"Soft-Off By PWRBTN" dans le Power Management Setup, ce commutateur est un "bouton à fonction d'alimentation double" qui permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.
  - 2. Quand le système est en état SI (POS Suspension d'Alimentation), la LED Verte et la LED Marche/Veille clignoteront à chaque seconde.
  - 3. Quand le système est en état S3 (STR Suspension sur RAM), la LED de Marche/Veille clignotera toutes les 4 secondes.
  - 4. En cas d'échec de démarrage de votre PC et si le LED du Courant/En attente (Power/Standby) n'est pas lumineux à la suite de démarrer votre ordinateur, il serait possible que votre CPU ou module de carte mémoire n'était pas installé correctement. Veuillez vérifier s'ils étaient bien insérés sur les endroits correspondants.
- Deutsch I. ATX-SW (ATX-Netzschalter) Je nach der Einstellung im "Soft-Off By PWRBTN"-Feld im Power-Management-Setup kann dieser Schalter als "Netzschalter mit doppelter Funktion" funktionieren, mit dem Ihr System ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden kann.
  - 2. Befindet sich das System im SI-Status (POS Einschalten bei Suspendieren), blinkt das grüne LED und das Standby/Betriebsanzeige-LED jede Sekunde.
  - 3. Befindet sich das System im S3-Status (STR Suspendieren auf RAM), blinkt das Standby/-Betriebsanzeige-LED alle 4 Sekunden.
  - 4. Falls das System nicht gestartet wird und die Power/Standby-LED-Anzeige nach dem Einschalten nicht aufleuchtet, kann dies darauf hindeuten, daß der CPU oder das Speichermodul nicht richtig installiert wurden. Stellen Sie sicher, daß diese in ihre entsprechende Steckfassung richtig installiert sind.

# 2

## Hardware Installation

- Españo I. ATX-SW (ATX Interruptor de Encendido) Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWRBTN" en la Configuración de Power Management Setup, este interruptor es el "botón de energía de doble función" que permite su sistema de entrar al modo de Soft-Off o modo de Suspender.
  - Cuando el sistema es en el estado de SI (POS Suspender Encendida), el LED Verde y Energía/LED Preparado parpadeará en cada segundo.
  - 3. Cuando el sistema es en el estado de S3 (STR Suspender a Ram), el LED de Energía/Preparado parpadeará cada 4 segundos.
  - 4. Si el sistema no puede arrancar y el LED de Power/Standby no alumbra después que este fué encendido, este puede indicar que el CPU o el módulo de la memoria no fué instalado propiamente. Favor de asegurar que ellos son propiamente insertados en sus enchufes correspondientes.

# Chapter 3 - Award BIOS Setup Utility Utilitaire de Configuration du Award BIOS AWARD BIOS Konfigurationsprogramm Utilidad de Configuración de BIOS Concedido

- 3.1 Entering the Award BIOS Setup Utility Entrer Dans l'Utilitaire de Configuration du Award BIOS Aufruf des AWARD BIOS Konfigurationsprogramms Entrar a la Utilidad de Configuración de BIOS Concedido
- English Power-on the system and press <Del> to enter the utility. The main menu screen will appear.
- Français Allumez le Système et appuyez sur <Del> pour entrer dans l'utilitaire. L'écran du programme principal apparaîtra.
- Zum Aufrufen des Konfigurationsprogramms drücken Sie während des Startvorgangs die Taste <Del>. Ein Bildschirm ähnlich dem folgenden erscheint.
- Españo Encender el sistema y presiona <Del> para entrar a la utilidad. Aparecerá la pantalla del menú principal.

Standard CMOS Features	Frequency/Voltage Control		
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults		
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults		
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password		
Power Management Setup	Set User Password		
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup		
PC Health Status	Exit Without Saving		
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow  : \text{ Select Item }$		
Time, Date, Hard Disk Type			

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

3.2 Setting the Date and Time Paramétrage de la Date et de l'Heure Finstellen des Datums und der Zeit Configurando la Fecha y el Tiempo

> CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	(mm:dd:yy) Tue, May 23 2000		
Time (hh:mm:ss)	4:35:5	Menu Level	
IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave	Press Enter None Press Enter None Press Enter None Press Enter None	Change the day, month, year and century	
Drive A Drive B	1.44M, 3.5 in. None		
Video Halt On	EGA/VGA All Errors		
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 129024K 130048K		
	ct +/-/PU/PD:Value F10:Save H Values F6:Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults	

The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.

- English I. Select "Standard CMOS Features" in the main menu screen and press <Enter>.
  - 2. Set the correct date and time in the "Date" and "Time" fields respectively.
- Français I. Sélectionnez "Standard CMOS Features" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
  - 2. Sélectionnez la date et l'heure correcte dans les champs "Date" et "Time" respectivement.
- Deutsch I. "Standard CMOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
  - 2. Jeweils korrekte Werte in die Eingabefelder "Date" (Datum) und "Time" (Zeit) eingeben.
- Español I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Features" y presiona <Enter>.
  - 2. Configura respectivamente el campo de "Date" y "Time" correcto.

3.3 Selecting the Hard Drive and Floppy Drive Type Sélectionnez le Type de Disque Dur et de Lecteur de Disquette Auswahl der Festplatte und des Diskettenlaufwerks Seleccionando la Unidad de Disco Duro y Tipo de Unidad de Disquete

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	Date (mm:dd:yy)         Tue, May 23 2000           Time (hh:mm:ss)         4 : 35 : 5		Item Help
Time (hh:mm:ss)			Menu Level
IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave	Press Enter None Press Enter None Press Enter None Press Enter None		To enter next page for detail hard drive settings.
Drive A Drive B	1.44M, 3.5 in. None		
Video Halt On	EGA/VGA All Errors		
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 129024K 130048K		
↑↓→← Move Enter:Selec F5:Previous V	ct +/-/PU/PD:Value alues F6:Fail-S	e F10:Save ES afe Defaults	C:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults

The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.



- nglish I. Select "Standard CMOS Features" in the main menu screen and press <Enter>
  - 2. Move the cursor to the "IDE Primary Master", "IDE Primary Slave", "IDE Secondary Master" or "IDE Secondary Slave" field, then press <Enter>.
    - Select "IDE HDD Auto Detection" to detect the parameters of the drive. These parameters will automatically be shown on the screen.
    - · If you wish to define your own drive type manually, select "Manual". This information should be included in the documentation from your hard disk vendor. If you select "Auto", the BIOS will auto-detect the HDD & CD-ROM drive at the POST stage and show the IDE for the HDD & CD-ROM drive. If a hard disk has not been installed, select "None".
    - · Move to the "Access Mode" field. For hard drives larger than 528MB, you would typically select the LBA type. Certain operating systems require that you select Normal or Large. Please check your operating system's manual or Help desk on which one to select.
  - 3. Set the type of floppy drive installed in the "Drive A" and "Drive B" fields. The options are None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M and 2.88M.
- Français I. Sélectionnez "Standard CMOS Features" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
  - 2. Déplacez le curseur sur le champ de "IDE Primary Master", "IDE Primary Slave", "IDE Secondary Master" ou "IDE Secondary Slave", puis appuyez sur <Entrée>.
    - Sélectionnez "IDE HDD Auto Detection" pour détecter les paramètres du disque dur. Ces paramètres seront automatiquement affichés à l'écran.
    - Si vous désirez définir votre propre lecteur manuellement, sélectionnez "Manual". Ces informations devraient être inclues dans la documentation provenant du fabricant de votre disque dur. Si vous sélectionnez "Auto",

le BIOS détectera automatiquement le Disque Dur & le lecteur CD-ROM durant la phase du POST et affichera le IDE pour le Disque Dur & et le lecteur CD-ROM. Si aucun disque dur n'a été installé, sélectionnez "None".

- Déplacez vous sur le champ "Access Mode". Pour les disques durs d'une capacité supérieure à 528 Mo, vous sélectionnerez d'une façon générale le type LBA. Certains systèmes d'exploitation nécessitent que vous sélectionniez Normal ou Large. Veuillez vous reporter au manuel de votre système d'exploitation ou à l'Aide en ce qui concerne celui que vous devez sélectionner.
- 3. Paramétrez le type de lecteur de disquette installé dans les champs "Drive A" et "Drive B". Les options sont None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M et 2.88M.
- 1. "Standard CMOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
  - Den Cursor auf das Feld "IDE Primary Master", "IDE Primary Slave", "IDE Secondary Master" oder "IDE Secondary Slave" bewegen und dann die Eingabetaste (Enter) drücken.
    - Wählen Sie "IDE HDD Auto Detection" aus, um die Parameter des Laufwerks zu entdecken. Diese Parameter erscheinen automatisch auf dem Schirm.
    - Falls Sie Ihren Laufwerktyp selbst bestimmen möchten, wählen Sie "Manual" aus. Diese Informationen müssen im Handbuch von Ihrem Festplattenverkäufer vorhanden sein. Wählen Sie "Auto" aus, wird das Festplatten- und das CD-ROM-Laufwerk durch das BIOS automatisch entdeckt und der IDE für das Festplatten- und CD-ROM-Laufwerk wird angezeigt. Falls keine Festplatte installiert wurde, wählen Sie "None" aus.
    - Den Cursor auf das Feld "Access Mode" bewegen. Für Festplattenlaufwerke mit einer Kapazität von mehr als 528MB wird typischerweise der LBA-Typ ausgewählt. Für bestimmte Betriebssysteme muß "Normal" oder "Large" ausgewählt werden. Angaben zur richtigen Auswahl sind im Handbuch des Betriebssystems oder im Hilfe-Desk enthalten.
  - Im Eintrag "Floppy Drive" (Diskettenlaufwerk) wählen Sie "Drive A" (Laufwerk A) und "Drive B" (Laufwerk B). Die Optionen sind None (Kein), 360K, 1.2M, 720K, 1.44M und 2.88M.
- spaño I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Features" y presiona <Enter>.
  - 2. Mueve el cursor al campo de "IDE Primary Master", "IDE Primary Slave", "IDE Secondary Master" o "IDE Secondary Slave", luego presiona <Enter>.
    - Selecciona "IDE HDD Auto Detection" para detectar los parámetros de la unidad. Estos parámetros serán automáticamente señalados en la pantalla.
    - Si desea usted definir manualmente su propio tipo de unidad, selecciona "Manual". Esta información debería de ser incluida en la documentación desde su vendedor de disco duro. Si selecciona "Auto", el BIOS autodetectará la unidad de HDD & CD-ROM en la tabla de POST y señala el IDE para la unidad de HDD & CD-ROM. Si el disco duro no ha sido instalado, selecciona "None"("Ninguno").
    - Mueve hacia el campo de "Access Mode". Para unidades duros mayores que 528MB, usted seleccionaría típicamente el tipo de LBA. Ciertos sistemas operativos requieren que usted selecciona Normal o Large. Favor de examinar su manual de sistema operativo o pantalla de Ayuda en cuál debe seleccionar.
  - 3. Configura el tipo del disquete instalado en los campos de "Drive A" y "Drive B". Las opciones son None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M y 2.88M.

Deutsch | .

3.4 Selecting the Boot Sequence of the Drives Sélection de la Séguence d'Amorçage des Lecteurs Bestimmen der Startreihenfolge der Laufwerke Seleccionando la Secuencia de Inicio de las Unidades de Disco



CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.

- English I. Select "Advanced BIOS Features" in the main menu screen and press <Fnter>.
  - 2. Select the drive to boot first, second and third in the "First Boot Device" "Second Boot Device" and "Third Boot Device" fields respectively. The BIOS will boot the operating system according to the sequence of the drive selected. Set "Boot Other Device" to Enabled if you wish to boot from another device.
- rançais I. Sélectionnez "Advanced BIOS Features" dans l'écran de programme principal et appuvez sur <Entrée>.
  - 2. Sélectionnez le lecteur sur lequel amorcer en premier, en second et en troisième dans les champs "First Boot Device" "Second Boot Device" et "Third Boot Device" respectivement. Le BIOS amorcera le système d'exploitation en fonction de la séguence de lecteur sélectionnée. Positionnez "Boot Other Device" sur Enabled si vous désirez amorcer à partir d'un autre périphérique.
- Deutsch I. "Advanced BIOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
  - 2. Im Feld "First Boot Device" "Second Boot Device" und "Third Boot Device" wählen Sie jeweils das Gerät aus, das als erstes, zweites bzw. drittes geladen werden soll. Das Betriebssystem wird durch das BIOS gemäß der Reihenfolge des ausgewählten Laufwerks geladen. Stellen Sie "Boot Other Device" auf Enabled, falls Sie von einem anderen Gerät aus laden möchten.



- Español I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Advanced BIOS Features" y presiona <Enter>.
  - 2. Selecciona la unidad de disco para iniciar respectivamente en primero, segundo y tercero en los campos "First Boot Device" "Second Boot Device" y "Third Boot Device". El BIOS iniciará el sistema operativo según a la secuencia de la unidad seleccionada. Configura "Boot Other Device" a Enabled si usted desea de iniciar desde otro dispositivo.
- 3.5 Enabling the Processor Serial Number Function Activer la Fonction Numéro de Série de Processeur Aktivieren der Prozessor-Seriennummer Funktion Configurando la Función de Número Consecutivo del Procesador

2	Auvalieeu DIOS I	catures		
Virus Warning	Disabled		Item Help	
CPU L1 Cache CPU L2 Cache	Enabled Enabled		Menu Level	
CPU L2 Cache ECC Checking Processor Serial Number	Enabled Disabled		Allows you to choose	
Quick Power On Self Test First Boot Device	Enabled Floppy		feature for IDE Hard	
Second Boot Device Third Boot Device	HDD-0 LS120		Disk boot sector protection. If this	
Boot Other Device Swap Floppy Drive	Enabled		function is enabled and someone attempt to	
Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status	Disabled Off		write data into this area, BIOS will show a	
Gate A20 Option Typematic Rate Setting	Fast Disabled		warning message on screen and alarm beep	
X Typematic Rate (Chars/Sec) X Typematic Delay (Msec)	6 250		_	
Security Option OS Select For DRAM > 64MB	Setup Non-OS2			
Video BIOS Shadow	Enabled			
↑↓→← Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults				

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.

- English I. Select "Advanced BIOS Features" in the main menu screen and press <Fnter>.
  - 2. Select "Processor Serial Number". The options are Disabled and Enabled. This field will appear only when you are using Intel's Pentium® III or later processor. These processors come with an individual "processor serial number" which by default is activated. Therefore, when connected to the Internet, the processor transmits the serial number online making it possible to track your online activity. This field provides you the option of disabling this function.

rançais I. Sélectionnez "Advanced BIOS Features" dans l'écran de programme principal et appuvez sur <Entrée>.

2. Sélectionnez "Processor Serial Number". Les options sont Disabled et Enabled. Ce champ apparaîtra seulement lorsque vous utiliserez un Pentium III Intel ou un processeur plus récent. Chaque processeur Pentium® III ou futur est livré avec un "Numéro de Série de Processeur" Individuel qui est activé par défaut. De ce fait, lorsque vous êtes connecté sur Internet, le processeur transmet le numéro de série en ligne rendant possible le dépistage de votre activité en ligne. Dans ce champs vous trouverez l'option pour la désactivation de cette fonction.

- Deutsch I. "Advanced BIOS Features" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
  - 2. In "Processor Serial Number" Feld sind folgende Optionen möglich Disabled und Enabled. Dieses Fenster erscheint nur, wenn Sie den Prozessor Intel Pentium III oder höher verwenden. Jeder Pentium® III oder zukünftige Prozessor besitzt eine eigene "Prozessor-Seriennummer", die automatisch aktiviert wird. Daher wird die Seriennummer durch den Prozessor online übertragen, wenn Sie im Internet verbunden sind, damit Sie immer einen Überblick über Ihre Online-Aktivität haben. Mit der Option im Feld kann diese Funktion deaktiviert werden.
- Español I. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Advanced BIOS Features" y presiona <Enter>.
  - 2. Selecciona "Processor Serial Number". Las opciones son Disabled y Enabled. Aparecerá este campo sólo cuando usted está utilizando Intel's Pentium III o procesador más nuevo. Cada procesador de Pentium® III o futuros viene con un "número consecutivo del procesador" individual que por el implícito es activado. Sin embargo, cuando conectado al Internet, el procesador de transmite el número de serie conectado para hacerlo posible de rastrear su actividad conectada. Este campo le provee la opción de desactivar esta función.

3.6 Selecting the Power Lost Resume State Choisir l'état de Redémarrage Après Coupure de Courant Auswaehlen des "PWR Lost Resume" Status Seleccionando el Estado de Reanudar de la Pérdida de Energía



The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one

- English I. Select "Power Management Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
  - 2. Select the "PWR Lost Resume State" field. The options are:
    - Keep Off When power returns after an AC power failure, the system's power is off. You must press the Power button to power-on the system.
    - *Turn On* When power returns after an AC power failure, the system will automatically power-on.
    - Last State When power returns after an AC power failure, the system will return to the state where you left off before power failure occurs. If the system's power is off when AC power failure occurs, it will remain off when power returns. If the system's power is on when AC power failure occurs, the system will power-on when power returns.
- rançais I. Sélectionnez "Power Management Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
  - 2. Sélectionnez "PWR Lost Resume State". Les options sont
    - Keep Off Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système est éteint. Vous devez appuyer sur l'interrupteur d'Alimentation pour allumer le système.
    - *Turn On* Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système s'allumera automatiquement.
    - Last State Quand l'alimentation revient après une coupure d'alimentation CA, le système retournera à l'état où vous l'avez laissé avant la coupure d'alimentation. Si le système est éteint quand la coupure d'alimentation CA se produit, il restera éteint lorsque

le courant sera rétabli. Si le système est allumé quand la coupure d'alimentation se produit, le système s'allumera lorsque le courant sera rétabli.

- Deutsch I. "Power Management Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
  - 2. In dem Feld "PWR Lost Resume State". Die Optionen sind:
    - Keep Off Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall wird der Betrieb des Systems ausgeschaltet. Drücken Sie auf die Netztaste, um das System einzuschalten.
    - Tum On Beim Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall wird das System automatisch eingeschaltet.
    - Last State Bein Wiederherstellen der Stromversorgung nach einem Wechselstromausfall kehrt das System in den Status zurück, in welchem es sich beim Auftreten des Stromausfalles befand. Falls das System beim Auftreten des Stromausfalles ausgeschaltet war, wird das System beim Wiederherstellen der Stromversorgung nicht eingeschaltet. Falls die Stromversorgung des Systems beim Auftreten des Wechselstromausfalles eingeschaltet war, wird es beim Wiederherstellen der Stromversorgung eingeschaltet.
- Españo I. Selecciona "Power Management Setup" en la pantalla del menú principal y presiona <Enter>.
  - 2. Selecciona el campo de "PWR Lost Resume State". Las opciones son:
    - Keep Off Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, la energía del sistema es apagado. Usted debe presionar el botón de Energía para encender el sistema.
    - *Tum On* Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, el sistema volverá a encender automáticamente.
    - Last State Cuando la energía vuelve después del fracaso de energía AC, el sistema volverá al estado donde usted dejó antes de ocurrir el fracaso de energía. Si la energía del sistema es apagado cuando ocurre el fracaso de energía AC, éste permanecerá apagado cuando vuelve la energía. Si la energía del sistema es encendida cuando ocurre el fracaso de energía AC, el sistema se encenderá cuando vuelve la energía.

3.7 Using the Suspend to RAM Function Utilisation de la Fonction de Suspension sur RAM Anwendung der Funktion "Suspendieren auf RAM" Utilizando la Función de Suspender a RAM

ACPI Function	Enabled	Item Help
Power Management	▶ Press Enter	
ACPI Suspend Type	S1(POS)	Menu Level
PM Control by APM	Yes	
Video Off Option	Suspend -> Off	
Video Off Method	V/Ĥ SYNC+Blank	
MODEM Use IRQ	3	
Soft-Off By PWRBTN	Instant-off	
PWR Lost Resume State	Keep Off	
Wake Up Events	Press Enter	
make op Events	- Tross Enter	

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

The settings on the screen are for reference only. Your version may not be identical to this one.

+/-/PU/PD:Value F10:Save

F6:Fail-Safe Defaults

ESC:Exit F1:General Help

F7:Optimized Defaults

- Select "Power Management Setup" in the main menu screen and press English <Enter>.
  - 2. In the "ACPI Function" field, select "Enabled".

Enter:Select

F5:Previous Values

- 3. In the "ACPI Suspend Type" field, select "S3(STR)".
- 4. Press <Esc> to return to the main menu.

 $\uparrow\downarrow\rightarrow\leftarrow$  Move

- 5. Select "Save & Exit Setup" and press <Enter>. Type <Y> and press <Enter>.
- 6. (a) Install Windows<sup>®</sup> 98 by typing the following parameter. This is to ensure that the ACPI function is supported.

#### [drive]:>setup /p j

- (b) If you have previously installed Windows® 98, you need to upgrade the system in order to support ACPI. Please contact Microsoft for upgrade information.
- 7. Boot Windows<sup>®</sup> 98. In the Windows<sup>®</sup> 98 desktop, click the Start button. Move the cursor to Settings, then click Control Panel.
- 8. Double-click the System icon. In the System Properties dialog box, click the Performance tab.
- 9. Click File System. In the "Typical role of this computer" field, select "Mobile or docking system". Click Apply, then click OK. Restart the computer.
- 10. Repeat step 7 to open the Control Panel dialog box. Double-click the Power Management icon.
- 11. Click the Advanced tab. In the "When I press the power button on my computer" field, select "Standby".
- 12. (a) After completing the steps above and you want to power-off the computer, you do not need to go through the process of closing files, applications and operating system. You can power-off the computer at once by pressing the power button or selecting "Standby" when you shut down Windows® 98.

- (b) To power-on the computer, just press the power button. The operating session where you left off when you power-off the computer will resume in not more than 8 seconds. However, the power button will not function if a keyboard password has been set in the "KB Power On Password" field of the Integrated Peripherals submenu. You must type the password to power-on the computer.
- (c) If you have changed the color or resolution (in the Display Properties dialog box), do not apply the settings without restarting. You must restart the computer.
- rança) I. Sélectionnez "Power Management Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Enter>.
  - 2. Dans le champ "ACPI Function", sélectionnez "Enabled".
  - 3. Dans le champ "ACPI Suspend Type", sélectionnez "S3(STR)".
  - 4. Appuyez sur <Esc> pour retourner au menu principal.
  - Sélectionnez "Save & Exit Setup" et appuyez sur <Enter>, Tapez <Y> et appuyez sur <Enter>.
  - (a) Installez Windows<sup>®</sup> 98 en tapant les paramètres suivants. Ceci sert à vous assurer que la fonction ACPI est supportée.

#### [lecteur]:>setup /p j

- (b) Si vous avez installé Windows<sup>®</sup> 98 préalablement, vous avez besoin de mettre le système à niveau de façon à supporter ACPI. Veuillez contacter Microsoft pour les informations de mise à niveau.
- Démarrez Windows<sup>®</sup> 98. Sur le bureau de Windows<sup>®</sup> 98, cliquez sur le bouton Démarrer. Déplacez le curseur sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de Configuration.
- 8. Double cliquez sur l'icône Système. Dans la boîte de Propriétés Système, cliquez sur l'onglet Performances.
- Cliquez sur le Fichier Système. Dans le champ "Rôle Typique de cet Ordinateur", sélectionnez "Système Portable ou Station d'Accueil". Cliquez sur Appliquer, puis cliquer sur OK. Redémarrez l'ordinateur.
- Répétez l'étape 7 pour ouvrir la boîte de dialogue du Panneau de Configuration. Double cliquez sur l'icône Gestion d'Alimentation.
- 11. Cliquez sur l'onglet Avancé. Dans le champ "Quand j'appuie sur le bouton d'alimentation de mon ordinateur", sélectionnez "Mise en Veille".
- 12. (a) Après avoir réalisé les étapes ci-dessus et si vous voulez éteindre l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de passer par le processus de fermeture des fichiers, des applications et du système d'exploitation. Vous pouvez éteindre l'ordinateur directement en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en sélectionnant "Mise en Veille" quand vous fermez Windows<sup>®</sup> 98.
  - (b) Pour allumer l'ordinateur, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation. La session que vous avez laissée quand vous avez éteint l'ordinateur reprendra en moins de 8 secondes. Cependant, le bouton d'alimentation ne fonctionnera pas si un mot de passe de clavier a été paramétré dans le champ "KB Power On Password" du sous menu de Integrated Peripherals. Vous devez taper le mot de passe pour allumer l'ordinateur.
  - (c) Si vous avez changé la couleur ou la résolution (dans la boîte de dialogue de Propriétés d'Affichage), n'appliquez pas les paramètres sans redémarrer. Vous devez redémarrer l'ordinateur.



- I. "Power Management Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die <Enter> drücken.
- 2. Im Feld "ACPI Function" wählen Sie "Enabled" aus.
- 3. Im Feld "ACPI Suspend Type" wählen Sie "S3(STR)" aus.
- 4. Die <Esc>-Taste drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 5. "Save & Exit Setup" auswählen und die <Enter> drücken. Dann <Y> eingeben und die <Enter> drücken.
- (a) Installieren Sie Windows<sup>®</sup> 98, indem Sie den folgenden Parameter eingeben. Hiermit wird sichergestellt, daß die ACPI-Funktion unterstützt wird.

#### [drive]:>setup /p j

- (b) Falls Windows<sup>®</sup> 98 bereits installiert wurde, muß das System aktualisiert werden, damit ACPI unterstützt werden kann. Für weitere Informationen über die Aktualisierung wenden Sie sich an Microsoft.
- Windows<sup>®</sup> 98 starten. Auf dem Windows<sup>®</sup> 98-Desktop klicken Sie auf Start. Dann den Cursor auf Einstellungen bewegen und auf Systemsteuerung klicken.
- 8. Auf das Symbol "System" doppelklicken. Im Dialogfenster "Systemeigenschaften" klicken Sie auf das Register "Leistung".
- Auf "Dateisystem" klicken. Im Feld "Standardnutzung dieses Computers" wählen Sie "Mobiles oder Docksystem" aus. Auf "Applizieren" und dann auf OK klicken. Den PC neustarten.
- Zum Öffnen des Dialogfensters "Systemsteuerung" wiederholen Sie Schritt 7. Auf das Symbol "Power-Management" doppelklicken.
- Auf das Register "Erweitert" klicken. Im Feld "Beim Drücken der Netztaste des PCs" wählen Sie "Standby" aus.
- 12. (a) Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben und den PC ausschalten möchten, muß der Vorgang zum Schließen der Dateien, Anwendungen und des Betriebssystems nicht ausgeführt werden. Der PC kann direkt durch Drücken der Netztaste oder durch Auswählen von "Standby" beim Abschalten des Windows<sup>®</sup> 98 ausgeschaltet werden.
  - (b) Zum Einschalten des PCs einfach die Netztaste drücken. Der Betrieb wird in weniger als 8 Sekunden an der Stelle wieder aufgenommen, wo Sie den PC ausgeschaltet haben. Die Netztaste funktioniert jedoch nicht, falls ein Tastatur-Kennwort im Feld "KB Power On Password" des Submenüs Integrated Peripherals eingestellt wurde. In diesem Fall muß zum Einschalten des PCs das Kennwort eingegeben werden.
  - (c) Falls die Farbe oder die Auflösung abgeändert wurde (im Dialogfenster "Bildschirmeigenschaften"), dürfen die Einstellungen ohne Neustarten nicht angewendet werden. Der PC muß neugestartet werden.



- Español I. Selecciona "Power Management Setup" en la pantalla del menú principal y presiona <Fnter>.
  - 2. En el campo de "ACPI Function", selecciona "Enabled".
  - 3. En el campo de "ACPI Suspend Type", selecciona "S3(STR)".
  - 4. Presiona <Esc> para volver hacia el menú principal.
  - 5. Selecciona "Save & Exit Setup" y presiona <Enter>. Teclea <Y> y presiona <Enter>.
  - 6. (a) Instala Windows<sup>®</sup> 98 por tecleando los siguientes parámetros. Esto es para asegurar que la función de ACPI es soportado.

#### [drive]:>setup /p j

- (b) Si ha instalado anteriormente Windows® 98, usted necesita de actualizar el sistema para soportar ACPI. Favor ponerse en contacto con Microsoft para la información de actualizar.
- 7. Inicia el Windows<sup>®</sup> 98. En la pantalla del Windows<sup>®</sup> 98, cliquea el botón de Inicio. Mueve el cursor a Configuraciones, luego cliquea el Panel de Control.
- 8. Cliquea doblemente el ícono de Sistema. En la casilla de diálogo de las Propiedades del Sistema, cliquea el tab de Ejecución.
- 9. Cliquea Sistema de Archivo. En el campo de "Papel típico de esta computadora'', selecciona "Móvil o sistema descolada:. Cliquea Aplicar, luego cliquea OK. Reinicia su computadora.
- 10. Repite el paso 7 para abrir la casilla de diálogo del Panel de Control. Cliquea doblemente el ícono de la Administración de Energía.
- II. Cliquea el tab de Avanzado. En el campo de "Cuando presiono el botón de energía en mí computadora", selecciona "Preparado".
- 12. (a) Después de completar los pasos de arriba y usted desea apagar la computadora, usted no necesita de ir por el proceso de encerrar los archivos, aplicaciones y sistema operativo. Usted puede apagar la computadora una vez por presionando el botón de energía o seleccionando "Preparado" cuando cierra el Windows<sup>®</sup> 98.
  - (b) Para encender la computadora, sólo presiona el botón de energía. La sesión operativa donde usted dejó cuando apaga la computadora reanudará en no más que 8 segundos. Sin embargo, el botón de energía no funcionará si la contraseña del teclado ha sido instalada en el campo de "KB Power On Password" del submenú de Integrated Peripherals. Usted debe teclear la contraseña.
  - (c) Si usted ha cambiado el color o la resolución (en la casilla del diálogo de Propiedades de Visualización), no aplica las configuraciones sin reiniciarse. Usted debe reiniciar la computadora.

- 3.8 Loading Fail-Safe Defaults/Optimized Defaults Charger les Paramètres à Sécurité Relative Optimaux Laden der Fail - Safe Einstellungen / Optimierte Einstellungen Instalando los Implícitos de Fracaso-Seguro/ Implícitos Optimados
- English The "Load Fail-Safe Defaults" option loads the troubleshooting default values permanently stored in the ROM chips. These settings are not optimal and turn off all high performance features. You should use these values only if you have hardware problems. The "Load Optimized Defaults" option loads optimized settings from the BIOS ROM. Use the default values as standard values for your system.
- Français L'option "Load Fail-Safe Defaults" charge les valeurs de recherche de pannes par défaut stockées de manière permanente dans les puces ROM. Ces paramètres ne sont pas optimum et désactives toutes les fonctionnalités à haute performance. Vous pouvez utiliser ces valeurs seulement si vous rencontrez des problèmes de matériel.
- Mit dieser Funktionen lassen sich Standardeinstellungen in dem permanenten ROM Speicher ablegen, die in Problemfällen geladen werden. Mit dieser Einstellung läßt sich der Computer im Standardmodus starten. Sie sollten diese Werte nur dann benutzen, wenn Hardwareprobleme etc. eine Starten des Computers nicht zulassen. Mit der Auswahl "Load Optimized Defaults" lassen sich die optimierten Einstellungen von dem BIOS ROM abrufen. Die optimierten Einstellungen sind der Standardwert.
- Españo La opción de "Load Fail-Safe Defaults" instala los valores de implícito de procedimiento para solucionar problema permanentemente almacenado en las plaquetas de ROM. Estas configuraciones no son óptimas y apaga todas las características de ejecución alta. Usted debe utilizar estos valores sólo si tiene problemas de hardware. La opción de "Load Optimized Defaults" instala configuraciones optimados desde el BIOS ROM. Utiliza los valores de implícito como valores estándares para su sistema.
- 3.9 Setting the Supervisor/User Password Définir le Mot de Passe Superviseur/Utilisateur Aktivieren eines Supervisor / Benutzer Paßwortes Configurando la Contraseña del Supervisor/Usuario
- English If you want to protect your system and the setup utility from unauthorized entry, set a password in the "Set Supervisor Password" field. If you want a user to have access only to your system but not to setup, set a password in the "Set User Password" field. Use the arrow keys to highlight the "Set Supervisor Password" or "Set User Password" field and press <Enter>. The message "Enter Password:" will appear. Type in the password. You can enter up to eight characters only. You will then be prompted to confirm the password. Type in exactly the same password. Make sure to set the "Seturity Option" field in the Advanced BIOS Features submenu to "System" or "Setup". This will depend on when you would like the system to be prompted with a password.
- Francaio Si vous désirez protéger votre système et Install contre toute entrée non autorisée, paramétrez un mot de passe dans le champ "Set Supervisor Password". Si vous désirez protéger l'accès à Install seulement, mais pas votre système, paramétrez un mot de passe dans le champ "Set User Password". Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ "Set Supervisor

Password" ou "Set User Password" et appuyez sur <Entrée>. Le message "Enter Password:" ci-dessous apparaîtra. Entrez le mot de passe. Vous êtes limité à huit caractères. Une fois que c'est fait, vous serez invité à confirmer le mot de passe, entrez exactement le même mot de passe. Assurez vous de positionner le champs "Security Option" dans les Advanced BIOS Features submenu sur "System" ou "Setup". Cela dépend du moment où vous désirez que le système vous demande le mot de passe.

- Wenn Sie das "Set Supervisor Password" aktivieren, müssen Sie vor dem Einstieg in das Konfigurationsprogramm ein Kennwort eingeben., während das "Set User Password" den Zugang zu dem Computer ermöglicht. Wählen Sie den Eintrag "Set Supervisor Password" bzw. "Set User Password" und betätigen Sie die Eingabetaste (Enter). Im erscheinenden Dialogfeld - "Enter Password". Geben Sie Ihr Kennwort mit bis zu 8 Stellen ein. Betätigen Sie die Eingabetaste und geben Sie das Kennwort als Bestätigung erneut ein. Es ist darauf zu achten, daß das Feld "Security Option" in dem Advanced BIOS Features submenu auf "System" oder "Setup" gesetzt ist.
- Si usted desea proteger su sistema y la unidad de configuración de entrada no autorizada, configura la contraña en el campo de "Set Supervisor Password". Si usted desea que el usuario de tener acceso sólo a su sistema pero no a la configuración, configura la contraseña en el campo de "Set User Password". Utiliza las teclas de flecha para realzar el campo de "Set Supervisor Password" o "Set User Password" y presiona <Enter>. Aparecerá el siguiente mensaje "Enter Password!". Teclea la contraseña. Usted puede introducir sólo hasta 8 caracteres. Luego usted será indicado para configurar el campo de "Security Option" en el submenú de las Características de BIOS Avanzado a "System" o "Setup". Este dependerá en cuándo usted le gustaría el sistema de ser indicado con la contraseña.

## Chapter 4 - Supported Softwares Logiciels Supportés Unterstützte Software Softwares Soportados

4 | VIA Hardware Monitor

Utilitaire VIA Hardware Monitor VIA Hardware Monitor-Dienstprogramm Utilidad de VIA Hardware Monitor

English The system board comes with the "VIA Hardware Monitor" utility contained in the provided CD. It is capable of monitoring the system's hardware conditions such as the temperature of the CPU and system, voltage, and speed of the CPU and chassis fans. It also allows you to manually set a range to the items being monitored. If the values are over or under the set range, a warning message will pop-up. The utility can also be configured so that a beeping alarm will sound whenever an error occurs. We recommend that you use the "Default Setting" which is the ideal setting that would keep the system in good working condition.

Note:

Use this utility only in Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 or Windows NT<sup>®</sup> 4.0 operating system.

To install the utility, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click the "VIA Hardware Monitor" button to install the utility. Refer to its "readme" file for instructions on using the utility.

rançais La carte système est livrée avec un utilitaire de ''VIA Hardware Monitor'' contenu dans le CD fourni. Il peut gérer les conditions du système du matériel telle que la température du CPU et du système, le voltage et la vitesse des ventilateurs de CPU et de châssis. Il vous permet aussi de positionner manuellement un éventail de matériels pouvant être gérés. Si les valeurs sont situées au-dessus ou en dessous de l'éventail présélectionné, un message d'avertissement apparaîtra. L'utilitaire peut aussi être configuré de sorte que l'alarme sonore retentisse chaque fois qu'une erreur se produit. Nous vous recommandons d'utiliser les "Default Setting" qui sont les paramètres idéaux pour maintenir le système en bon état de fonctionnement.

Note:

Utilisez cet utilitaire seulement dans les systèmes d'exploitation Windows® 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 ou Windows NT<sup>®</sup> 4.0.

Pour installer l'utilitaire, insérez le CD dans le lecteur CD-ROM, L'écran autorun (CD Main Board Utility) apparaîtra. Cliquez sur le bouton "VIA Hardware Monitor" pour installer l'utilitaire. Reportez vous à son fichier "readme" pour les instructions sur l'utilisation de l'utilitaire.

Deutsch Die Systemplatine wurde mit dem Dienstprogramm für das "VIA Hardware Monitor" geliefert. Dieses Dienstprogramm ist auf der mitgelieferten CD enthalten. Mit diesem Dienstprogramm kann der Zustand der Systemhardware, wie beispielsweise die Temperatur des CPU und des Systems, die Spannung, die Geschwindigkeit der CPU- und Chassisventilatoren, überwacht werden. Sie

Supported Softwares

können damit ebenfalls selbst einen Kontrollbereich der zu überwachenden Elemente manuell bestimmen. Sind die Werte höher oder niedriger als der eingestellte Bereich, erscheint ein Warnhinweis. Dieses Dienstprogramm kann auch so eingestellt werden, daß bei Auftreten eines Fehlers ein akustisches Warnsignal abgegeben wird. Es wird empfohlen, daß Sie die "Default Setting" benutzen, da dies die ideale Einstellung ist, mit der das System stets in gutem Funktionszustand gehalten wird.



Dieses Dienstprogramm darf nur unter dem Dienstprogramm Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 oder Windows NT<sup>®</sup> 4.0 benutzt werden.

Zum Installieren dieses Dienstprogramms legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Der Autorun-Schirm (CD mit Main Board Utility) erscheint. Zum Installieren des Dienstprogramms klicken Sie nun auf die "VIA Hardware Monitor". Angaben zur Änwendung dieses Dienstprogramms finden Sie in dessen "readme"-Datei ("Liesmich"-Datei).

Español El tablero de sistema viene con la utilidad de "VIA Hardware Monitor" contenido en el CD provisto. Este es capaz de vigilar las condiciones del hardware de sistema tal como la temperatura del CPU y sistema, voltaje, y velocidad del CPU y abanicos de chasis. También le permite de configurar manualmente un intervalo a los artículos de ser vigilados. Si los valores son sobre o por debajo del intervalo de configuración, extraerá un mensaje de advertencia. La utilidad también puede ser configurado así que el alarma de pitido sonará siempre que ocurra un error. Le recomendamos que utiliza la "Default Setting" que es una configuración ideal que mantiene el sistema en buena condición de funcionamiento.



Nota:

Utiliza esta utilidad sólo en el sistema de operación de Windows® 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 o Windows NT<sup>®</sup> 4.0.

Para instalar la utilidad, inserta el CD dentro de la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla del autocorrido (CD de Main Board Utility). Cliquea el botón de "VIA Hardware Monitor" para instalar la utilidad. Consultar a sus archivos de "readme" para instrucciones en utilizando la utilidad.

#### 4.2 VIA Service Pack

VIA Service Pack

VIA-Servicepackung

Paquete de Servicio VIA

English The CD in the system board package also comes with the VIA Service Pack. The service pack includes the following drivers.

- Bus Master PCI IDE Driver VIA Chipset Functions' Registry
- AGP VxD Driver
- VIA PCI IRQ Miniport Driver

To install the drivers, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click the "VIA Service Pack" button. For installation instructions or information about their corresponding "readme", click the "Read Me" button in the autorun screen.

Français Le CD contenu dans l'emballage de la carte système est aussi accompagné du VIA Service Pack. Le Service Pack comprend les pilotes suivants:

Supported Softwares

- Bus Master PCI IDE Driver
   VIA Chipset Functions' Registry
   AGP VxD Driver
   VIA PCI IRQ Miniport Driver

Pour installer les pilotes, insérez le CD dans le lecteur CD-ROM. L'écran autorun (Main Board Utility CD) apparaîtra. Cliquez sur le bouton "VIA Service Pack". Pour les instructions d'installation ou pour les informations concernant leur fichier "readme" correspondant cliquez sur le bouton "Read Me" situé dans l'écran autorun.

Deutsch Die VIA Service Pack ist auf der mit der Systemplatine mitgelieferten CD enthalten. In dieser Servicepackung sind die folgenden Treiber enthalten.

- Bus Master PCI IDE Driver
- ĂGP VxD Driver

 VIA PCI IRQ Miniport Driver VIA Chipset Functions' Registry Zum Installieren dieser Treiber legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Der Autorun-Schirm (Main Board Utility CD) erscheint. Auf die "VIA Service Pack" klicken. Angaben zur und Informationen über die Installation finden Sie in der entsprechenden "readme"-Datei ("Liesmich"-Datei). Auf die "Read Me"-Schaltfläche auf dem Autorun-Schirm klicken.

Español El CD en el paquete de tablero del sistema también viene con el VIA Service Pack. El paquete de servicio incluye los siguientes programas instaladores.

- Bus Master PCI IDE Driver
  VIA Chipset Functions' Registry
- AGP VxD Driver

 VIA PCI IRQ Miniport Driver Para instalar los programas instaladores, inserta el CD dentro de la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla de autocorrido (Main Board Utility CD). Cliquea el botón de "VIA Service Pack". Para instalación de instrucciónes ó información sobre sus correspodientes "readme", cliquea el botón de "Read Me" en la pantalla de autocorrido.

#### 4.2.1 VIA<sup>®</sup> Service Pack Installation Notes

Notes d'Installation de VIA® Service Pack

Anleitung zur Installierung des VIA®-Service-Pakets

Notas de Instalación de Paquete de Servicio VIA®

English "AGP VxD Driver" and "VIA Chipset Functions' Registry" in the "VIA Service Pack" are supported in Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98 and Windows<sup>®</sup> 98 second edition. You must first install VIA® Service Pack prior to installing any other drivers. However, this may not be the case for some AGP cards. Please read carefully the following information.

#### Important:

The VGA driver that came with some AGP cards is already bundled with the AGP VxD driver. Since the version of the bundled VxD driver may be older than the one provided in the CD, installing the bundled VxD driver may cause problems. If you are using this type of card, we recommend that you install first the AGP card's VGA driver before installing the VIA Service Pack.

To install the VIA Service pack, please follow the steps below.

- I. Insert the CD that came with the system board package into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear.
- 2. Click "VIA Service Pack".
- 3. The "Welcome" screen will appear. Click "Next". Please read the "VIA Service Pack readme" carefully before proceeding to step 4.
- 4. Follow the prompts on the screen to complete the installation.
- 5. Reboot the system for the drivers to take effect.

Supported Softwares

Français "VIA Service Pack" qui se trouve dans le CD fourni comprend les pilotes "AGP VxD Driver" et "VIA Chipset Functions' Registry". Ces pilotes sont supportés sous Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98 et seconde édition de Windows<sup>®</sup> 98. Vous devez tout d'abord installer VIA Service Pack avant d'installer tout autre pilote. Cependant, ceci peut ne pas être le cas pour certains cartes AGP. Veuillez lire soigneusement les informations ci-dessous.



Important:

Le pilote VGA qui accompagne les cartes AGP est déjà groupé avec le pilote A@ VxD. Etant donné que la version du pilote groupé VxD est peut-être plus ancienne que celle fournie dans le CD, l'installation du groupe VxD peut poser des problèmes. Si vous utilisez ce type de carte, nous vous conseillons d'installer tout d'abord le pilote VGA de la carte AGP avant d'installer le VIA Service Pack.

Pour installer le VIA Service Pack, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- I. Insérez le CD qui accompagne l'ensemble carte système dans le lecteur CD-ROM. L'écran d'exécution automatique (Main Board Utility CD) apparaîtra.
- 2. Cliquez sur "VIA Service Pack".
- 3. L'écran de "Welcome" apparaîtra. Cliquez sur "Next". Veuillez lire soigneusement le fichier "VIA Service Pack readme" avant de passer à l'étape 4.
- 4. Suivez les invites d'écran pour réaliser l'installation.
- 5. Réamorcez le système pour que les pilotes soient opérationnels.
- Deutsch Das auf der gelieferten CD enthaltene "VIA Service Pack" umfaßt den "AGP VxD Driver" sowie die Treiber "VIA Chipset Functions' Registry". Diese Treiber werden unter Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98 und zweiten Ausgabe des Windows<sup>®</sup> 98. Vor dem Installieren irgendwelcher anderer Treiber muß jedoch zuerst das VIA-Service-Paket installiert werden. Dies kann für einige ÄGP-Karten jedoch nicht zutreffen. Lesen Sie die untenstehenden Informationen bitte gut durch.



Der mit einigen AGP-Karten mitgelieferte VGA-Treiber ist bereits mit dem AGP-VxD-Treiber gebündelt. Da die Version des gebündelten VxD-Treibers eventuell älter als jene auf der CD sein kann, können beim Installieren des gebündelten VxD-Treibers Konflikte auftreten. Falls Sie diesen Kartentyp verwenden wird empfohlen, vor dem VIA-Service-Paket zuerst den VGA-Treiber der AGP-Karte zu installieren.

Gehen Sie zum Installieren des VIA-Service-Pakets wie folgt vor:

- I. Legen Sie die mit dem Hauptplatinen-Paket mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der Autorun-Schirm (Main Board Utility CD) erscheint.
- 2. Auf "VIA Service Pack" (VIA-Service-Paket) klicken.
- 3. Der "Welcome"-Schirm erscheint. Auf "Next" klicken. Lesen Sie die Datei "VIA Service Pack readme" gut durch, bevor Sie zu Schritt 4 gehen.
- 4. Zum Abschließen des Installierungsvorgangs die Anleitung auf dem Schirm befolgen.
- 5. Das System muß nun neugestartet werden, damit die Treiber wirksam werden können.

Supported Softwares

(Españo) "VIA Service Pack" en el CD provisto incluye los controladores de "AGP VxD Driver" y "VIA Chipset Functions' Registry". Estos controladores son soportados en Windows<sup>®</sup> 95 , Windows<sup>®</sup> 98 y Segunda edición de Windows<sup>®</sup> 98. Usted debe primero instalar anteriormente el Paquete de Servicio de VIA para instalar en cualquieres otros controladores. Sin embargo, este puede que no sea el caso para algunas tarjetas de AGP. Favor de leer cuidadosamente la información de abajo.

#### Importante:

El controlador de VGA que viene con algunas tarjetas de AGP va es manejado con el controlador de VxD de AGP. Desde que la versión del controlador de VxD manejado puede ser más viejo que el uno provisto en el CD, instalando el controlador de VxD manejado puede causar problemas. Si usted está utilizando este tipo de tarjeta, le recomendamos que instala primero la tarjeta de AGP del controlador de AGA antes de instalar el Paquete de Servico de VIA.

Para instalar el Pquete de Servicio de VIA, favor de seguir los pasos debajos.

- I. Insertar el CD que viene con el paquete del tablero de sistema en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla de autocorrido (Main Board Utility CD).
- 2. Cliquea "VIA Service Pack".
- 3. Aparecerá la pantalla de "Welcome". Cliquea "Next". Favor de leer cuidadosamente el "VIA Service Pack readme" antes de proceder al paso 4.
- 4. Seguir las indicaciones de la pantalla para completar la instalación.
- 5. Reinicia el sistema para que los controladores toman efectos.

#### 4.3 Audio Drivers and Software Application

#### Pilotes Audio et Logiciels d'Applications

#### Audiotreiber und Software-Anwendungsprogramm

#### Programa Instalador de Audio y Aplicación del Software

- English The CD in the system board package also includes audio drivers and audio playback software for Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows NT® 4.0 and Windows® 2000 operating systems. For installation instructions or information about their corresponding "readme", click the "Read Me" button in the autorun screen. The autorun screen normally appears after the CD is inserted into a CD-ROM drive.
- Français Le CD contenu dans l'emballage de la carte système comprend aussi des pilotes audio et des logiciels de lecture audio pour Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows NT® 4.0 et Windows® 2000. Pour les instructions d'installation ou pour les informations concernant leur fichier "readme" correspondant, cliquez sur le bouton "Read Me" situé dans l'écran autorun. L'écran autorun apparaît normalement une fois que le CD est inséré dans le lecteur CD-ROM.
- Peutsch Auf der mit der Systemplatine gelieferten CD sind ebenfalls Audiotreiber und die Software für die Audiowiedergabe enthalten für Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows NT® 4.0 und Windows® 2000. Angaben zur und Informationen über die Installation finden Sie in der entsprechenden "readme"-Datei ("Liesmich"-Datei). Auf die "Read Me"-Schaltfläche auf dem Autorun-Schirm klicken. Der Autorun-Schirm erscheint normalerweise automatisch nach dem Einlegen der CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.

Españo El CD en el paquete del tablero de sistema también incluye los programas instaladores de audio y software de audio playback para Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows NT® 4.0 y Windows® 2000. Para instalación de instrucciones o información sobre sus correspondientes "readme", cliquea el botón de "Read Me" en la pantalla de autocorrido. La pantalla de autocorrido aparecerá normalmente después que el CD es insertado dentro de la unidad de CD-ROM.

#### 4.4 Drivers and Utilities Installation Notes

## Notes pour l'Installation des Pilotes et des Utilitaires Hinweise zum Installieren der Treiber und der Dienstprogramme Notas de Instalación de Utilidades y Programas Instaladores

- English I. "Autorun" ONLY supports the Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows® 2000 and Windows NT® 4.0 operating systems. If after inserting the CD, "Autorun" did not automatically start (which is, the Main Board Utility CD screen did not appear), please go directly to the root directory of the CD and double-click "Autorun".
  - 2. Please go to DFI's web site at "http://www.dfi.com/support/download1.asp" for the latest version of the drivers or software applications.
  - 3. All steps or procedures to install software drivers are subject to change without notice as the softwares are occassionally updated. Please refer to the readme files, if available, for the latest information.
- Français I. "Autorun" SEULEMENT supporte les systèmes d'exploitation Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 et Windows NT<sup>®</sup> 4.0. Si, après avoir inséré le CD, "Autorun" ne démarre pas automatiquement (Dans ce cas, l'écran de CD Main Board Utility n'apparaîtra pas), veuillez aller directement au répertoire racine du CD et double cliquez sur "Autorun".
  - Veuillez vous rendre sur le site web de DFI à "http://www.dfi.com/support/ download1.asp" pour trouver la dernière version des pilotes ou logiciel d'applications.
  - 3. Toutes les étapes ou procédures pour installer les pilotes sont susceptibles d'être modifiées sans notice préalable étant donné que les logiciels sont mis à jour occasionnellement. Veuillez vous reporter aux fichiers LisezMoi, s'ils sont disponibles, pour obtenir les dernières informations.
- Deutsch I. Durch "Autorun" werden NUR die Betriebssysteme Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> 98 SE, Windows<sup>®</sup> 2000 und Windows NT<sup>®</sup> 4.0 unterstützt. Wurde nach Einlegen der CD das "Autorun" nicht automatisch gestartet (d.h. der Schirm mit der CD mit Main Board Utility für die Hauptplatine erscheint nicht), gehen Sie direkt zum Stammverzeichnis der CD und doppelklicken Sie auf "Autorun".
  - 2. Auf der DFI-Webseite "http://www.dfi.com/support/download I.asp" finden Sie die neuste Version der Treiber oder Software-Anwendungsprogramme.
  - 3. Änderungen sämtlicher Schritte oder Vorgänge zur Installation der Softwaretreiber sind ohne Vorbenachrichtigung vorbehalten, da die Softwareprogramme gelegentlich aktualisiert werden. Die neusten Informationen finden Sie in den Readme-Dateien (Liesmich-Dateien), falls vorhanden.

Supported Softwares

- Español I. El "Autorun" SOLO soporta los sistemas operativos de Windows<sup>®</sup> 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows® 2000 y Windows NT® 4.0. Si después de insertar el CD, el "Autorun" no iniciará automáticamente (que es, no aparecerá la pantalla de CD de Main Board Utility), favor de ir directamente al directorio radical del CD y cliquea doblemente el "Autorun".
  - 2. Favor de ir al website de DEFI's en "http://www.dfi.com/support/ download l.asp" para la última versión de los programas instaladores o aplicaciones del software.
  - 3. Todos los pasos o procedimientos para instalar los programas instaladores de software son sujeto sin avisa, como los softwares son actualizados ocasionalmente. Favor de consultar los archivos de readme, si es disponible, para la última información.