# **DSM Industrie Slot CPU**

# 96.M2581/91o Intel<sup>®</sup> Celeron Pentium III FC-PGA

# **Anwender-Handbuch**

Version 1.0

96M2581o 96M2591o mit VGA und DiskOnChip Sockel mit LAN, VGA und DiskOnChip Sockel

© 2001 M.Kraus, DSM Computer AG

Das Papier ist aus chlorfrei gebleichten Rohstoffen hergestellt und alterungsbeständig. Das komplette Handbuch ist voll recyclebar.

Texte und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt erstellt, DSM und der Autor können jedoch für eventuell fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf ohne schriftliche Genehmigung von DSM in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

DSM, Galaxy, BlueBoard und Infinity sind eingetragene Warenzeichen der DSM Computer AG, München. Intel und Celeron sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Award ist ein eingetragenes Warenzeichen von Award Software, Inc. Alle anderen verwendeten Produktnamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind/können registrierte Warenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.

1. EINFUHRUNG	4
1.1. Merkmale	4
2. AUSPACKEN DER CPU-KARTE	6
2.1. PACKUNGSINHALT	6
2.2. Sonstige Hinweise zur Installation	6
3. KONFIGURATION UND LAYOUT	7
3.1. "JUMPER" UND ANSCHLUß-ÜBERSICHT	7
3.2. KONFIGURATION	8
3.2.1. Disk-On-Chip	8
3.2.2. Watchdog	8
3.2.3. LAN	8
3.2.4. CMUS IOSCHEN	ð
3.3.1 PFAN Gabäusalüftar	<b>9</b> Q
3.3.2. SFAN. CPU-Kühler	9
3.3.3. IRCON	9
3.3.4. LCD	9
3.3.5. USB, Universal Serial Bus	10
3.3.6. J1, ATX Control	10
3.3.7. Power LED und Keylock	10
3.3.6. Lautsprecher, Speaker	10
3.3.10 PS/2 Maus PS/2 Tastatur	10
3.3.11. COM1 / COM2.	11
3.3.12. VGA CRT Anschluß	11
3.3.13. Parallelport, PRT	12
3.3.14. Floppycontroller, FDD	12
3.3.15. Harddiskcontroller, HDD	13
3.3.16. SONSTIGE ANSCHIUSSE	13
	13
4. BIOS SETUP	14
4.1. SETUP BEDIENTASTEN	14
4.2. HAUPIMENU	-11 16
4.5. STANDARD CMOS SETUP MENU.	10
4.5. ADVANCED CHIPSET FEATURES SETUP MENU.	18
4.6. INTEGRATED PERIPHERALS	19
4.7. Power Management Setup Menu	20
4.8. PNP / PCI CONFIGURATION	21
	21
4.9. FO FIEALIN STATUS	~~~
4.9. FC HEALTH STATUS 4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL 4.11. DASSWORT FINSTELLUNGEN	22
4.9. FC HEALTH STATUS 4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL 4.11. PASSWORT EINSTELLUNGEN 4.12. SAVE & EXIT SETUP	22 22 23
4.9. FC HEALTH STATUS 4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL 4.11. PASSWORT EINSTELLUNGEN 4.12. SAVE & EXIT SETUP 4.13. EXIT WITHOUT SAVING	22 22 23 23
4.9. FC HEALTH STATUS 4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL 4.11. PASSWORT EINSTELLUNGEN 4.12. SAVE & EXIT SETUP 4.13. EXIT WITHOUT SAVING 5. BIOS FEHLERMELDUNGEN	22 22 23 23 24
4.9. FC HEALTH STATUS 4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL 4.11. PASSWORT EINSTELLUNGEN 4.12. SAVE & EXIT SETUP 4.13. EXIT WITHOUT SAVING 5. <u>BIOS FEHLERMELDUNGEN</u> 5.1. BEEP-TÖNE	22 22 23 23 23
<ul> <li>4.9. FC HEALTH STATUS</li></ul>	22 22 23 23 24 25 26
<ul> <li>4.9. FC HEALTH STATUS</li></ul>	22 22 23 23 23 24 25 26
<ul> <li>4.9. PC HEALTH STATUS</li></ul>	22 22 23 23 23 23 25 26 26
<ul> <li>4.9. PC HEALTH STATUS</li></ul>	22 23 23 24 25 26 26 26 27
<ul> <li>4.9. PC HEALTH STATUS</li></ul>	22 23 23 23 24 25 26 26 26 27 30
<ul> <li>4.9. FO REALIN STATUS</li></ul>	22 22 23 23 24 25 26 26 26 27 30 30
<ul> <li>4.9. PC HEALTH STATUS</li></ul>	22 22 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 27 30 30 30
<ul> <li>4.9. PC HEALTH STATUS.</li> <li>4.10. FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL.</li> <li>4.11. PASSWORT EINSTELLUNGEN.</li> <li>4.12. SAVE &amp; EXIT SETUP.</li> <li>4.13. EXIT WITHOUT SAVING.</li> <li>5. <u>BIOS FEHLERMELDUNGEN</u></li> <li>5.1. BEEP-TÖNE.</li> <li>6. <u>WATCHDOG UND DISK-ON-CHIP</u></li> <li>6.1. PROGRAMMIERUNG DES WATCHDOG TIMERS.</li> <li>6.2. INSTALLATION DER DISKONCHIP.</li> <li>7. <u>BIOS REFERENCE - POST CODES</u>.</li> <li>8. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG.</li> <li>8.1. GEWÄHRLEISTUNG.</li> <li>8.2. CE-HINWEIS.</li> </ul>	22 22 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 27 30 30

# 1. Einführung

### Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll dem Anwender die Grundinformation für die richtige Anwendung der DSM Industrie Slot CPU vermitteln.

#### 1.1. Merkmale

#### Prozessor

Intel Celeron, Pentium III FC-PGA 66/100/133 MHz Bustakt

#### Chipsatz

Intel 810 Chipsatz

#### Hauptspeicher

2 x DIMM Sockel für SDRAM / EDO-RAM, max. 512MB

#### JumperFree<sup>™</sup> Mode

Prozessoreinstellung für Takt und Spannung erfolgt automatisch

#### **Firmware Hub**

Intel 82802 FWH

#### **Uhr/Kalender**

Echtzeituhr und Kalender mit Batteriebackup

#### **Bus Interface**

16-Bit ISA, 32-Bit PCI

#### VGA

4MB 32Bit 133MHz SDRAM 3D bis 1024x768x16bit, 2D bis 1600x1200x8bit

#### **IDE-Interface**

bis zu 4 enhanced IDE-Laufwerke PIO-Mode 3+4, DMA-Mode 2 und Ultra DMA/66

#### **FDD-Interface**

Floppycontroller für zwei Laufwerke 360KB – 2.88MB

## LAN Controller

Intel 82559 LAN-Chip, 10Base-T und 100Base-TX

## Serielle Schnittstellen

zwei serielle Ports (UART 16C550)

## Parallele Schnittstelle

eine parallele Schnittstelle (SPP/ECP/EPP bi-directional)

## USB, Watchdog

## Tastatur- / Maus-Anschluß

PS/2 Buchse für Tastatur und PS/2-Maus

## **Disk-On-Chip**

Sockel für DiskOnChip-Modul

## Temperaturbereich

Lagerung:	-20° ~ 80°C
Betrieb:	0° ~ 55° C (CPU benötigt Kühler)
Luftfeuchte:	10% - 90% nicht kondensierend

## Stromaufnahme

+ 5V / 4.5A max.

## Physikalische Abmessungen

Steckkarte 338 x 122 mm

# 2. Auspacken der CPU-Karte

Die DSM Slot-CPU Karte enthält empfindliche Bauteile, die durch statische Aufladung leicht beschädigt werden können. Um solche Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte beim Auspacken eine antistatische Unterlage. Der Anwender, der die CPU konfiguriert und installiert sollte zusätzlich ein antistatisches Armband tragen, daß am selben Punkt wie auch die antistatische Unterlage geerdet sein sollte. Überprüfen Sie bitte die Verpackung auf eine offensichtliche Beschädigung.

## 2.1. Packungsinhalt

Außer diesem Handbuch enthält die Verpackung folgende Teile:

- DSM Industrie Slot-CPU
- Kabel für den Drucker- und Seriellanschluß
- Floppy / Harddisk Kabel
- PS/2 Tastaturadapter
- Treiber CD

## 2.2. Sonstige Hinweise zur Installation

Sie können die Konfiguration der DSM Industrie Slot CPU ändern, indem Sie sogenannte "Jumper" auf der Karte stecken oder entfernen. Die Grundeinstellungen, die zur einwandfreien Funktion der CPU-Karte notwendig sind, wurden schon durch uns vorgenommen. Normalerweise sollten Sie die Jumper nicht ändern müssen.

Ein Jumper wird als **geschlossen** bezeichnet, wenn ein Stecker die beiden Anschlüsse des Jumpers verbindet. Dementsprechend ist ein Jumper **offen**, wenn der Stecker nur über **ein** Pin des Jumpers, oder gar nicht gesteckt ist.

Folgende Zeichnung gibt einen Überblick über mögliche Jumperstellungen:



# 3. Konfiguration und Layout

# 3.1. "Jumper" und Anschluß-Übersicht



## 3.2. Konfiguration

## 3.2.1. Disk-On-Chip

Adressbereich	C8000-CFFFF	D0000-D7FFF	D8000-DFFFF
JP8		1-2	
JP9	1-2		
JP10			1-2

## 3.2.2. Watchdog

Funktion	NMI	Reset	Disabled
JP11	1-2	2-3	

Timeout	10 sek.	15 sek.	25 sek.	80 sek.
JP6	1-2	1-2		
JP7	1-2		1-2	

## 3.2.3. LAN

LAN	Enable	Disable
LAN1	1-2	2-3

## 3.2.4. CMOS löschen

CMOS	normal	löschen*	
JP3	1-2	2-3	
*Computer muß zum löschen kurz eingeschaltet werden.			

## 3.3. Anschlußbelegung

## 3.3.1. PFAN, Gehäuselüfter

Pin	Belegung
1	Sensor
2	+12V
3	GND

## 3.3.2. SFAN, CPU-Kühler

Pin	Belegung
1	Sensor
2	+12V
3	GND

## 3.3.3. IRCON

Pin	SIR	Pin	CIR
1	+ 5V	6	-
2	-	7	-
3	RIRRX	8	5VSB
4	GND	9	CIRRX
5	RIRTX	10	-

## 3.3.4. LCD

Pin	Belegung		
1	TX1P		
2	TX1M		
3	TXVSSR		
4	TXVSSR		
5	TXCP		
6	TXCM		
7	GND		
8	+5V	12	22
9	NC	000000	00000
10	NC	000000	00000
11	TX2P	1	11
12	TX2M		
13	TXVSSR		
14	TXVSSR		
15	ТХОР		
16	ТХОМ		
17	NC		
18	MONDET		
19	DFPDAT		
20	DFPCLK		

### 3.3.5. USB, Universal Serial Bus

Pin	Belegung	Illustration
1	VCC	
2	USBP0-	
3	USBP0+	
4	GND	6 10
5	NC	00000
6	VCC	
7	USBP1-	1 5
8	USBP1+	
9	GND	
10	NC	

## 3.3.6. J1, ATX Control

Pin	Belegung
1	NC
2	5V SB
3	PS_ON
4	GND

## 3.3.7. Power LED und Keylock

Pin	Belegung	Illustration
1	Power LED	
2	NC	10000
3	GND	
4	Keyboard Lock	
5	GND	

### **3.3.8.** Lautsprecher, Speaker

Pin	Belegung	Illustration
1	Speaker out	
2	NC	
3	GND	
4	VCC	

## 3.3.9. KB2, Externer Tastaturanschluß

Pin	Belegung	Illustration
1	KBCLK	
2	KBDATA	
3	Power Good	
4	GND	
5	VCC	

## 3.3.10. PS/2 Maus, PS/2 Tastatur

Pin	Tastatur	Maus	Illustration
1	KBDATA	MOUSE DATA	
2	NC	NC	
3	GND	GND	
4	VCC	VCC	
5	KBCLK	MOUSE CLK	21
6	NC	NC	

## 3.3.11. COM1 / COM2

Pin	Belegung
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI
10	NC

#### 3.3.12. VGA CRT Anschluß

Pin	Belegung	Illustration
1	Rot	
2	Grün	
3	Blau	
4	NC	
5	GND	
6	GND	
7	GND	
8	GND	
9	NC	
10	GND	
11	NC	VGA
12	NC	
13	HSYNC	
14	VSYNC	
15	NC	

## 3.3.13. Parallelport, PRT

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Strobe#	14	Auto Form Feed#
2	DATA 0	15	ERROR#
3	DATA 1	16	INIT
4	DATA 2	17	Printer Select IN#
5	DATA 3	18	GND
6	DATA 4	19	GND
7	DATA 5	20	GND
8	DATA 6	21	GND
9	DATA 7	22	GND
10	Acknowledge	23	GND
11	BUSY	24	GND
12	Paper Empty	25	GND
13	Printer Select	26	GND
	13		1
	26	1	4

## 3.3.14. Floppycontroller, FDD

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	GND	2	Density Select
3	GND	4	NC
5	GND	6	NC
7	GND	8	INDEX
9	GND	10	Motor Enable A#
11	GND	12	Drive Select B#
13	GND	14	Drive Select A#
15	GND	16	Motor Enable B#
17	GND	18	Direction#
19	GND	20	STEP#
21	GND	22	Write Data#
23	GND	24	Write Gate#
25	GND	26	Track 0#
27	GND	28	Write Protect#
29	NC	30	Read Data#
31	GND	32	Head Side Select#
33	NC	34	Disk Change#
	33		1
	34		2

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Reset#	21	DMA REQ
2	GND	22	GND
3	DATA 7	23	IOW#
4	DATA 8	24	GND
5	DATA 6	25	IOR#
6	DATA 9	26	GND
7	DATA 5	27	IOCHRDY
8	DATA 10	28	NC
9	DATA 4	29	DMA ACK
10	DATA 11	30	GND
11	DATA 3	31	INTERUPT
12	DATA 12	32	IOCS16#
13	DATA 2	33	SA1
14	DATA 13	34	NC
15	DATA 1	35	SA0
16	DATA 14	36	SA2
17	DATA 0	37	HDC CS0#
18	DATA 15	38	HDC CS1#
19	GND	39	HDD Active#
20	NC	40	GND
	39 1		
	40		2

## 3.3.15. Harddiskcontroller, HDD

## 3.3.16. Sonstige Anschlüsse

Name	Anschluß für
Reset	Reset-Taster
SMI SW	SMI Taster "Green Function"
SMI LED	SMI LED
HDD-LED	Harddisk LED

## 3.4. System Speicher

Dieses System verwendet als Speicher sogenannte DIMM's (Dual In-line Memory Modules).

# 4. BIOS Setup

Das Basic Input/Output System (BIOS) besitzt eine Anzahl festprogrammierter Programmteile im Nur-Lese-Speicher (ROM), die dem System seine fundamentalen Betriebscharakteristika geben. Die DSM Industrie-Slot CPU Celeron / Pentium III verwendet ein BIOS der Firma Award.

Für tiefergehende Informationen der einzelnen BIOS Funktionen empfehlen wir das "BIOS-BUCH" aus dem Franzis Verlag oder die Internet-Seite von AWARD (www.phoenix.com/pcuser/).

## 4.1. Setup Bedientasten

- ESC: Ausgang zum vorherigen Schirm
- Cursortasten: Cursorsteuerung
- PgUp/PgDn/"+"/"-": Hier können Werte verändert werden bzw. Optionen durchgewählt werden.
- F1: Hilfe für die gewählte Option
- F5: Alte Werte übernehmen. Dies sind die Werte, mit denen die laufende Bearbeitung begonnen wurde.
- F6: Damit werden alle Optionen mit den BIOS Voreinstellungen belegt.
- F7: Hiermit werden alle Optionen mit den Voreinstellungen beim Einschalten des Gerätes belegt.
- F10 Alle Änderungen sichern (nur im Hauptmenü)

## 4.2. Hauptmenü

Die verschiedenen Möglichkeiten im BIOS Setup Programm sehen Sie im folgendem Bild:

CMOS SETUP UTILITY		
Standard CMOS Feature	Frequency / Voltage Control	
Advanced BIOS Feature	Load Fail-Safe Defaults	
Advanced CHIPSET Feature	Load Optimized Defaults	
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
Power Management Setup	Set User Password	
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	↑↓←→ :SELECT ITEM (Shift)F2 :Change Color	
Time, Date, Hard	Disk Type	

Standard CMOS Feature Advanced BIOS Feature Advanced Chipset Feature Integrated Peripherals Power Management Setup PnP / PCI Configuration Load Fail\_Safe Defaults Load Optimized Defaults Supervisor Password User Password Save & exit Setup Exit without save Alle Punkte des Standardbios Erweiterte Awardfunktionen Sonderfunktionen des Chipsatzes Einstellungen der Schnittstellen Stromsparfunktionen Plug and Play und PCI Einstellungen langsame BIOS Basiseinstellungen zur Fehlerdiagnose BIOS-Einstellungen mit erhöhter Performance Passworteinstellung für Zugang und Änderung der Einstellung Passworteinstellung zum lesen des BIOS und Systemstart Änderungen speichern und Setup verlassen Setup verlassen ohne Änderungen zu speichern

## 4.3. Standard CMOS Setup Menu

Die verschiedenen Möglichkeiten im BIOS Setup Programm sehen Sie im folgendem Bild:

ROM / PCI / ISA BIOS CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC,				
Date Time	Tue, Feb 8 2000 15:30:45	Item Help		
IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A Drive B Video Halt On Based Memory Extended Memory Total Memory	13485 MB Press Enter None Press Enter None Press Enter None 1.44M, 3.5 in. None EGA/VGA All Errors 640 K 64512 K 65536 K	Menu Level		
	: Select +/-/PU/PD: \	alue F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help

Dieser Punkt ermöglicht die Einstellung folgender Parameter:

- Datum: Monat, Tag und Jahr
- Zeit: Stunde, Minute und Sekunde
- Festplattentyp
- Floppy-Laufwerk A und B: 360 KB, 1,2 MB, 720 KB, 1.44 MB, 2.88 MB
- Video: stellt ein mit welcher Grafikausgabe das System bootet.
- Halt on: Es kann gewählt werden zwischen

Das System wird auch bei "non-fatal" Fehlern gestoppt
Das System wird generell nicht angehalten, auch wenn ein Fehler
entdeckt wird.
Wie "All errors", bei Tastaturfehlern wird nicht angehalten
Wie "All errors", bei Floppyfehlern wird nicht angehalten
Wie "All errors", bei Tastatur- oder Floppyfehlern wird nicht angehalten

## 4.4. Advanced BIOS Features Setup Menu

	Advanced E	BIOS Features
Virus Warning	: Disabled	
CPU Internal Cache	: Enabled	Item Help
External Cache	: Enabled	
CPU L2 Cache ECC Checking	: Enabled	
Quick Power On Self Test	: Enabled	Menu Level
First Boot device	: Floppy	
Second Boot device	: HDD-0	Allow you to choose the VIRUS warning feature
Third Boot device	: Floppy	for IDE Hard Disk boot sector protection. If this
Boot other device	: Disabled	function is enabled and someone attemp to
Swap Floppy Drive	: Disabled	write data into this area, BIOS will show a
Boot Up Floppy Seek	: Disabled	warning message on screen and alarm beep
Boot Up Numlock Status	: On	
Gate A20 Option	: Normal	
Typematic Rate Setting	: Disabled	
Typematic Rate (Chars/sec)	:6	
Typematic Delay (msec)	: 250	
Security Option	: Setup	
OS Select For DRAM >64MB	: Non-OS2	
Report NO FDD For Win95	: No	
$\wedge \psi \leftarrow \rightarrow$ : Move Enter: Select	+/-/PU/PD: \	/alue F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous values	FO: Fall-Sate	eraults F7: Optimized Defaults

#### CPU Internal/External Cache

Diese Optionen sollten immer gesetzt sein, da damit der Speicherzugriff wesentlich beschleunigt wird.

#### Quick Power On Self Test

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird ein verkürzter Selbsttest durchgeführt.

#### Boot Up Floppy Seek

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird während des Bootens überprüft das BIOS die Art des Floppylaufwerkes.

#### Boot Up NumLock Status

Das System läuft mit leuchtender NumLock-LED hoch, das Keypad ist auf Zahlen geschaltet, wenn diese Option eingeschaltet ist.

#### Typermatic-Rate-Setting

Wenn eingeschaltet, wird die Möglichkeit gegeben, die Rate und Verzögerung zu definieren.

#### Typematic Rate (Chars/Sec)

Es können 6/8/10/12/15/20/24/30 Zeichen pro Sekunde eingestellt werden.

#### Typematic Delay (Msec)

Es können 250/500/750/1000 msec eingestellt werden.

Security Option

Bei Einstellung auf "System" wird das System nur gestartet, das Setup nur ausgeführt, wenn das richtige Passwort eingegeben wird. Wenn Sie die Einstellung "Setup" gewählt haben, wird zwar das System gestartet, aber der Zugang zum Setup ist über das Passwort abgesichert.

## 4.5. Advanced Chipset Features Setup Menu

Im Setupmenü für das Chipset sind alle Einstellungen für das CPU-Board schon vorgenommen.

Ad	anced CHIF	SET FEATURES		
SDRAM CAS Latency Time	: 3			
SDRAM Cycle Time Tras/Trc	: 5/7	Item Help		
SDRAM Address Setup Time	: 1			
SDRAM RAS-to-CAS Delay	: 3			
SDRAM RAS Precharge Time	: 3	Menu Level		
System BIOS Cacheable	: Disabled			
Video BIOS Cacheable	: Disabled			
Memory Hole At 15M-16M	: Enabled			
CPU Latency Timer	: Disabled			
Delay Transaction	: Disabled			
On-Chip Video Window Size	: 64MB			
Local Memory Frequency	: 100MHz			
Power-Supply Type	: AT			
*Onboard Display Cache Setting	r			
CAS# Latency	: 3			
Paging Mode Control	: Open			
RAS-to-CAS Override by	: CAS#LT			
RAS# Timing	: Fast			
RAS# Precharge Timing	: Fast			
$\wedge \psi \leftarrow \rightarrow$ : Move Enter: Select	+/-/PU/PD: \	/alue F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous values	Fo: Fall-sate			

Diese Einstellungen wurden vom Werk voreingestellt und sollten nur von Fachleuten geändert werden.

## 4.6. Integrated Peripherals

	Integrated F	Peripherals
OnChip Primary PCI IDE	: Enabled	
OnChip Secondary PCI IDE	: Enabled	Item Help
IDE Primary Master PIO	: Auto	
IDE Primary Slave PIO	: Auto	
IDE Secondary Master PIO	: Auto	Menu Level
IDE Secondary Slave PIO	: Auto	
IDE Primary Master UDMA	: Auto	If your IDE hard drive supports block mode select
IDE Primary Slave UDMA	: Auto	Enabled for automatic detection of the optional
IDE Secondary Master UDMA	: Auto	number of block read/write per sector the drive
IDE Secondary Slave UDMA	: Auto	can support
USB Controller	: Enabled	
USB Keyboard Support	: Disabled	
Init Display First	: AGP	
AC97 Audio	: Auto	
AC97 Modem	: Auto	
IDE HDD Block Mode	: Enabled	
Onboard FDC Controller	: Enabled	
Onboard Serial Port 1	: 3F8 / IRQ4	
Onboard Serial Port 2	: 2F8 / IRQ3	
UART Mode Select	: Normal	
RxD, TxD Active	: Hi, Lo	
IR Transmission Delay	: Enabled	
UR2 Duplex Mode	: Half	
Use IR Pins	: IR-Rx2Tx2	
Onboard Parallel Port	: 378 / IRQ7	
Parallel Port Mode	: SPP	
EPP Mode Select	: EPP1.7	
ECP Mode Use DMA	: 3	
Power-On after PWR-Fail	: Off	
$\wedge \psi \leftarrow \rightarrow$ : Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Va	lue F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values	F6: Fail-safe o	defaults F7: Optimized Defaults

## 4.7. Power Management Setup Menu

		POWER MANAG	EMENT SETUP
	ACPI Function	: Enabled	
	Power Management	: User Define	Item Help
	Video Off Method	: DPMS	
	Video Off In Suspend	: Suspend -> Off	
	Suspend Type	: Stop Grant	Menu Level
	Modem use IRQ	: 3	
	Suspend Mode	: Disabled	
	HDD Power Down	: Disabled	
	Soft-Off by PWR-BTN	: Delay 4 Sec	
	Wake-Up by PCI card	: Disabled	
	Power-On by Ring	: Enabled	
	CPU THRM-Throttling	: 25.0%	
	Resume by Alarm	: Disabled	
	x Date (of Month) Alar	m :0	
	x Time (hh:mm:ss)	:000	
	** Reload Globa	al Timer Events **	
	Primary IDE 0	: Disabled	
	Primary IDE 1	: Disabled	
	Secondary IDE 0	: Disabled	
	Secondary IDE 1	: Disabled	
	FDD, COM, LPT Port	: Disabled	
	PCI PIRQ [A-D]#	: Disabled	
	$\uparrow \forall \leftarrow \rightarrow$ : Move Ent F5: Previous Values	er: Select +/-/PU/PD: Va F6: Fail-safe c	Iue         F10: Save         ESC: Exit         F1: General Help           defaults         F7: Optimized Defaults
	1		
Powerin	Disable	Dowor Management ob	reschaltet
	- Disable Lloor Dofino	Power Management aby	jeschallet 20. oigenen Einstellungen konfigurieren
	Min Saving	Vordefinierte Werte alle	Einstellungen sind mit max. Zeit konfiguriert
	- Max Saving	Vordefinierte Werte, alle	Einstellungen sind mit mind. Zeit konfiguriert
		vordennierte werte, alle	
Video O	ff Method		- Dilde ek inne
	Blank Screen	Das BIOS loscht nur del	n Bliaschirm
	V/H SYN C+Blank	WIE Blank Screen, zusat	Zlich werden die V-Sync u. H-Sync signale
	DPMS	Nur möglich bei Videoka	arter, arten, die diese Funktion unterstützen
Doze M	ode	Einstellbare Möglichkeit	en: Disable/10sec bis 2 Std
2020 11		Wenn eine Zeit eingeste	ellt ist, wird das System in den DOZE Mode
		gefahren, wenn das Sys	tem entsprechend lange inaktiv war.
Standby	/ Mode	Einstellbare Möglichkeit	en: Disable/1-60min.
		Wenn eine Zeit eingeste	ellt ist, wird das System in den STANDBY
		Mode gefahren, wenn d	as System entsprechend lange inaktiv war.
Suspen	d Mode	Einstellbare Möglichkeit	en: Disable/1-60min.
		Wenn eine Zeit eingeste Mode gefahren, wenn da	ellt ist, wird das System in den SUSPEND as System entsprechend lange inaktiv war.

## 4.8. PNP / PCI Configuration

	PNP / PCI CON	IFIGURATION		
PNP OS Installed	: No			
Reset Configuration Data	: Disabled	Item Help		
Resources Controlled by	: Manual	Manulaval		
DMA Resources	· Press Enter	wenu Level		
DIMATResources				
PCI/VGA Palette Snoop	: Disabled			
	-			
$\wedge \psi \leftarrow \rightarrow$ : Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Va	lue F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values	F6: Fail-safe o	defaults	F7: Optimiz	ed Defaults

## 4.9. PC Health Status

	PC Health	n Status		
CPU Warning Temperature	: Disabled	Itom Holp		
Current CPUFAN1 Speed		пепр		
Current CPUFAN2 Speed				
INO (V)		Menu Levei		
IN1 (V)				
IN2 (V)				
+5 V				
+12 V				
-12 V				
-5 V				
VBAT (V)				
5VSB (V)				
Shutdown temperature	: Disabled			
$\wedge \psi \leftrightarrow \Rightarrow$ : Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Va	lue F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values	F6: Fail-safe d	lefaults	F7: Optimiz	ed Defaults

## 4.10. Frequency/Voltage Control

	Frequency/Volta	age Control		
Auto Detect DIMM/PCI CLK Spread Spectrum Modulated CPU Speed	: Enabled : Disabled : 266MHz (66x4)	Item Help		
CPU Ratio CPU Frequency	: x 4 : 66 MHz	Menu Level		
		<b>510</b> 0.		51.0
TV←→ : Move Enter: Select F5: Previous Values	F6: Fail-safe de	e F10: Save faults	F7: Optimiz	r1: General Help

## 4.11. Passwort Einstellungen

Diese Option kann zum ändern des Supervisor- und User-Passworts verwendet werden. Das Passwort ist im CMOS gespeichert.

Sobald Sie diese Funktion aufrufen, werden Sie nach einem Passwort gefragt. Geben Sie bis zu 8 Zeichen ein und beenden die Eingabe mit <RETURN>. Sie werden sicherheitshalber nochmal nach dem Passwort gefragt. Wenn beide Eingaben übereinstimmen, wird das vorher eingestellte Passwort gelöscht, und das neue Passwort ist aktiv. Sie können die Eingabe jederzeit durch <ESC> abbrechen.

Um die Passwortabfrage abzuschalten, geben Sie bei der 1. Abfrage nach dem Passwort einfach nur <RETURN>. Sie erhalten dann eine Bestätigung, daß das Passwort abgeschaltet wurde.

Wenn Sie im BIOS Features Setup Menü die Einstellung **Security Option: System** wählen, werden Sie nach jedem Neu- und Kaltstart sowie beim Eingang in das Setup-Programm nach dem Passwort gefragt. Sollten Sie die Einstellung **Security Option: Setup** gewählt haben, wird nur beim Aufruf des Setup-Programmes nach dem Passwort gefragt.

Beim Supervisor-Passwort ist es möglich, alle Einstellungen im BIOS-Setup nach Bedarf zu verändern.

Das User-Passwort berechtigt nur zum Einsehen in die BIOS-Setup Einstellungen, Änderungen sind nicht möglich.

## 4.12. Save & Exit Setup

#### Beenden und im CMOS abspeichern

Alle Einstellungen im Setup und ggf. das neue Passwort werden im CMOS gespeichert. Die CMOS Prüfsumme wird berechnet und ebenfalls im CMOS eingetragen. Danach erfolgt der Sprung in das BIOS.

Sollte das System, nach Änderung der Setup-Werte, einmal nicht starten, können Sie bei einem Neustart die Taste <Einfg> drücken, um die BIOS default Werte zu laden und erhalten wieder einen stabilen Zustand.

## 4.13. Exit Without Saving

#### Beenden und nicht im CMOS abspeichern

Die Kontrolle wird an das BIOS übergeben, jedoch keine Änderung im CMOS vorgenommen.

# 5. BIOS FEHLERMELDUNGEN

## **CMOS BATTERY HAS FAILED**

Die CMOS-Batterie ist defekt und sollte ausgetauscht werden.

#### **CMOS CHECKSUM ERROR**

Die Prüfsumme des CMOS-Speichers ist inkorrekt und die CMOS-Daten können falsch sein. Ein möglicher Grund ist, daß die Batterie alt geworden ist. Bitte Batterie überprüfen und ggf. austauschen.

## DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY

Auf der CPU-Platine ist ein Schalter zur Einstellung der Videoauswahl Mono/Farbe angebracht. Dieser Schalter ist falsch eingestellt und stimmt nicht mit der CMOS-Einstellung überein.

## FLOPPY DISK(S) FAIL (80)

Die Floppylaufwerke können nicht zurückgesetzt werden.

## FLOPPY DISK(S) FAIL (40)

Art der Eintragung der Floppylaufwerke im Setup stimmt nicht.

## HARD DISK(S) FAIL (80)

Die Festplatten können nicht zurückgesetzt werden.

## HARD DISK(S) FAIL (40)

Festplatten wurden nicht richtig erkannt.

### HARD DISK(S) FAIL (20)

Festplatten konnten nicht initialisiert werden.

## HARD DISK(S) FAIL (10)

Festplatten konnten nicht rekalibriert werden.

## HARD DISK(S) FAIL (08)

Sektor konnte nicht geprüft werden.

## Keyboard is locked out - Unlock the key

Keyboardlock ausschalten.

#### Keyboard error or no keyboard present

Die Tastatur konnte nicht initialisiert werden.

#### Manufacturing POST loop

Das System durchläuft eine Endlosschleife im POST-Test.

#### **BIOS ROM checksum error - System halted.**

Die ROM-Prüfsumme des Bereiches F0000H - FFFFFH ist ungültig.

#### Memory test fail.

Beim Speichertest wurde vom BIOS ein Fehler festgestellt.

## 5.1. Beep-Töne

## **Beep Codes AMI-BIOS**

## **BeepCode**

Code	Beschreibung
1	DRAM Refresh
2	Paritätsfehler aufgetreten
3	Fehler in den ersten 64 KByte RAM
4	Timer-Baustein
5	Prozessor defekt
6	Adreßleitung A20 / Keyboard-Controller
7	'Virtual Mode' - Probleme
8	Lesen / Schreiben des Bildschirmspeichers
9	Prüfsumme ROM-BIOS

Beschreibung

Kein Fehler, System bootet

irgendein Fehler, der durch Drücken der F1-Taste

Fehler in Video-Karte

ignoriert werden kann

## **Beep Codes AWARD-BIOS**

#### **BeepCode**

1 kurzer Beep 1 langer und 2 kurze Beeps 2 kurze Beeps

## **Beep Codes Allgemein**

BeepCode	Beschreibung
kein Beep und Bildschirm leer	Probleme mit dem Netzteil
Cursor blinkt	Probleme mit dem Netzteil
'Parity Check' - Meldung	Speicher nicht in Ordnung
Ixx Fehlercode	Hauptplatine fehlerhaft
DOS-Prompt A:/C:	Lautsprecher defekt
1 langer und 1 kurzer Beep	Hauptplatine, ROM Basic-Chips
1 langer und 2 kurze Beeps	VGA-Adapter defekt
1 langer und 3 kurze Beeps	VGA-Adapter defekt
1 kurzer Beep und Basic Bildschirm	Probleme mit Booten von Diskette oder Festplatte
1 kurzer Beep und DOS Prompt	Ohne Fehler gebootet
1 kurzer Beep und 1 langer Beep	Probleme mit VGA-Adapter
2 kurze Beeps und Leerer oder Unleserlicher Bildschirm	Probleme mit VGA-Adapter oder Speicher
Verzerrte Darstellung am Bildschirm	Probleme mit VGA-Adapter
Anhaltender Beep	Netzteil arbeitet nicht korrekt
Sich wiederholende kurze Beeps	Netzteil arbeitet nicht korrekt

# 6. Watchdog und Disk-On-Chip

## 6.1. Programmierung des Watchdog Timers

Um den Watch-Dog Timer einzuschalten, geben Sie einen Befehl um das Port 443H zu lesen. Beim Lesen dieser Adresse wird auch die Zeit bis zum Ausführen einer Funktion wie zum Beispiel RESET wieder zurückgesetzt. Um die Funktionen abzuschalten, Lesen Sie das Port 43H. Um Funktion und Timeout einzustellen müssen einige Jumper gesetzt werden (JP11, JP12, JP13).

Beispiel 1: Auf DOS-Ebene

Starten Sie unter DOS das Programm "debug.exe", und geben Sie "i443" ein. Ihr System wird automatisch nach der Zeit die Sie eingegeben haben, einen Warmstart ausführen.

C:\DOS>DEBUG -i443

Beispiel 2: In Assembler

Enable:

MOV DX,443h IN AL,DX

Disable:

IN AL,43h

Beim Betrieb des WDT muß sichergestellt werden, daß dieser Port regelmäßig innerhalb des eingestellten Timeouts ausgelesen wird um ein Reset oder NMI im normalen Betrieb zu verhindern.

## 6.2. Installation der DiskOnChip

Auf der Slot CPU befindet sich ein Spezial Sockel in den ein DiskOnChip Modul eingebaut werden kann.

- 1. Achten Sie darauf, daß sich die Kerbe im DiskOnChip Modul auf der gleichen Seite wie im Sockel befindet.
- 2. Setzen Sie das Modul vorsichtig auf den Sockel, und richten Sie die Pin's genau aus.
- 3. Drücken Sie das Modul nun mit leichtem Druck in den Sockel.

Das Modul wird von der Hardware automatisch erkannt. Führen Sie nur bei Bedarf ein DOS-Format durch. Das Disk-On-Chip Modul ist bootfähig.

# 7. BIOS Reference - POST Codes

POST Code	Description
CF	Test CMOS R/W functionality
C0	Early chipset initialization:
	-Disable shadow RAM
	-Disable L2 cache (socket 7 or below)
	-Program basic chipset registers
C1	Detect memory
	-Auto-detection of DRAM size, type and ECC
	-Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
C3	Expand compressed BIOS code to DRAM
C5	Call chipset hook to copy BIOS back to E000 & F000 shadow RAM
01	Expand the Xgroup codes locating in ohysical address 1000:0
03	Initial Superio_Early_Init switch
05	1. Blank out screen
07	2. Clear CMOS error flag
07	1. Clear 8042 Interface
09	2. Initialize 8042 self-test
08	First special keyboard controller for windond 977 series Super I/O chips.
0.0	Disable Reybodiu IIIteriace
UA	Auto detects norts for keyboard & mouse followed by a nort & interface swan (ontional)
	Reset keyboard for Winhond 977 series Super I/O chins
0F	Test F000h segment shadow to see whether it is R/W-able or not. If tet fails, keep beening
•=	the speaker
10	Auto detect flash type to load appropriate flash R/W codes into the run time area in F000
	for ESCD & DMI support.
12	Use walking 1's algorithm to check out interface in CMOS circuitry. Also set real-time clock
	power status, and then check for override.
14	Program chipset default values into chipset.
16	Initial_Early_Init_Onboard_Generator switch.
18	Detect CPU information including brand, SMI type and CPU level
1B	Initial interrupts vector table. If no special specified, all H/W interrupts are directed to
	SPURIOUS_INT_HDLR, S/W interrupts to SPURIOUS_soft_HDLR.
1D	Initial EARLY_PM_INIT switch
1F	Load keyboard matrix (notebook platform)
21	HPM initialization (notebook platform)
23	Check validity of RTC value:
	e.g. a value of 5Ah is an invalid value for RTC minute.
	Load CMOS settings into BIOS stack. If CMOS checksum fails, use default value instead.
	Prepare BIOS resource map for PCI & PhP use. If ESCD is valid, take into consideration of the
	ESCD'S legacy information. Onboard clock generator initialization. Disable respective clock
	Early PCI initialization:
	-Fnumerate PCI hus number
	-Assign memory & I/O resource
	-Search for a valid VGA device & VGA BIOS, and put it into C000:0
27	Initialize INT 09 buffer
29	Program CPU internal MTRR (P6 & PII) for 0-640K memory address.
	Initialize the APIC for Pentium class CPU.
	Program early chipset according to CMOS setup. Example: onboard IDE controller.
	Measure CPU speed.
	Invoke video BIOS
2D	Initialize multi-language
	Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed
33	Reset keyboard except Winbont 977 series Super I/O chips
3C	Test 8254
3E	1 lest 8259 interrupt mask bits for channel 1
40	1 lest 8259 interrupt maks bits for channel 2
43	Lest 8259 functionality

POST Code	Description
47	Initialize EISA slot
49	Calculate total memory by testing the last double word of each 64k page
	Program writes allocation for AMD K5 CPU
4E	Program MTRR of M1 CPU
	Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper cacheable range.
	Initialize the APIC for P6 class CPU.
	On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the cacheable ranges
-	between each CPU are not identical.
50	Initialize USB
52	Test all memory (clear all extended memory to 0)
55	Display number of processors (multi-processor platform)
57	Display PnP logo
	Early ISA PnP initialization
	-Assign CSN to every ISA PnP device.
59	Initialize the combined Trend Anti-Virus code.
5B	(Optional Feature)
	Show message for entering AWDFLASH.EXE from FDD
5D	Initialize Init_Onboard_Super_IO switch
	Initialize Init_Onboard_AUDIO switch
60	Okay to enter Setup utility
65	Initialize PS/2 Mouse
67	Prepare memory size information for function call:
	INT 15h ax=E820
69	Turn on L2 cache
6B	Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-configuration table.
6D	Assign resources to all ISA PnP devices.
	Auto assign ports to onboard COM ports if the corresponding item in Setup is set to "AUTO"
6F	Initialize floppy controller. Set up floppy related fields in 40:hardware
73	
	LILLE AWDELASH is found in the flenny drive
75	Detect & install all IDE devices: HDD 1 \$120 ZIP CDPOM
73	Detect serial norts & narallel norts
74	Detect and install co-processor
7F	Switch back to text mode if full screen logo is supported
	-If reeors occur, report errors & wait for keys
	-If no errors occur or F1 key is pressed to continue:
	$\rightarrow$ Clear EPA or customization logo.
82	Call chipset power management hook.
	Recover the text fond used by EPA logo (not for full screen logo)
	If password is set, ask for password
83	Save all data in stack back to CMOS
84	Initialize ISA PnP boot devices
85	USB final initialization
	NET PC: Build SYSID structure
	Switch screen back to text mode
	Set up ACPI table at top of memory.
	Invoke ISA adapter ROMs
	Assign IRQ's to PCI devices
	Clear noise of IRQ's
93	Read HDD boot sector information for Trend Anti-Virus code

POST Code	Description
94	Enable L2 cache
	Program boot up speed
	Chipset final initialization.
	Power management final initialization
	Clear screen & display summary table
	Program K6 write allocation
	Program P6 class write combining
95	Program daylight saving
	Update keyboard LED & typematic rate
96	Build MP table
	Build & update ESCD
	Set CMOS century to 20h or 19h
	Load CMOS time into DOS timer tick
	Build MSIRQ routing table
FF	Boot attempt (INT 19h)

# 8. Technische Unterstützung

Bei technischen Problemen oder Fragen zu unseren Produkten erreichen Sie unseren Support unter:

Telefon Internet	089 / 15798-128 (Montag-Freitag von 8:30-12:00 Uhr und 13:00-16:45 Uhr) http://www.dsm-computer.de
	support@dsm-computer.de
Microsoft	http://www.microsoft.com/germany/windows
DiskOnChip	http://www.m-sys.com

## 8.1. Gewährleistung

Auf dieses Produkt gewähren wir 6 Monate Garantie. Sollte ein Einsenden an uns notwendig sein, legen Sie bitte folgende Unterlagen bei:

- Rechnungskopie als Garantienachweis
- genaue Fehlerbeschreibung ("defekt" ist nicht aussagekräftig genug)
- nach Möglichkeit mit Prozessor und Speicher

Verwenden Sie die Original-Verpackung mit antistatik Schutzhülle.

## 8.2. CE-Hinweis

Da es sich bei einer Slot-CPU um eine mit sehr hoher Frequenz arbeitende elektronische Baugruppe handelt, muß diese in ein sehr gut abschirmendes Gehäuse aus Metall eingebaut werden. Das Gehäuse und Netzteil muß den zur Zeit geltenden Spezifikationen entsprechen und ebenso CE geprüft sein. Die Slot-CPU wurde mit einem repräsentativen System mit dem Gehäuse 96M9565 und dem Netzteil 96M9530 getestet und wies keine Abweichungen von der Norm auf.

Stand: Juni 2001 Technische Änderungen vorbehalten.