

# 96M2831o-2



# 96M28310-2

# **DSM Industrie Slot CPU**

Anwender - Handbuch Version 1.1

Intel<sup>®</sup> Celeron Pentium III FC-PGA © 2003 K. Lorenz, DSM Computer AG

Das Papier ist aus chlorfrei gebleichten Rohstoffen hergestellt und alterungsbeständig. Das komplette Handbuch ist voll recyclebar.

Texte und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt erstellt, die DSM Computer AG und die Autorin können jedoch für eventuell fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf ohne schriftliche Genehmigung von der DSM Computer AG in irgendeiner Form durch Fotokopie, Microfilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Handbuchversion 1.2

Technische Änderungen vorbehalten.

DSM, Galaxy, BlueBoard und Infinity sind eingetragene Warenzeichen der DSM Computer AG. Intel und Celeron sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Award ist ein eingetragenes Warenzeichen von Award Software, Inc. Alle anderen verwendeten Produktnamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind/können registrierte Warenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.

96M2831o-2 Seite: 4 ©2003 DSM Computer AG, München Stand: November 2003

			Inhalt
1. <u>Ein</u>	führung		6
	1.1	Merkmale	6
2. <u>Au</u>	spacken	der CPU-Karte	8
	2.1	Packungsinhalt	8
	2.2	Sonstige Hinweise zur Installation	8
3. <u>Ko</u>	nfiguratio	on und Layout	9
	3.1	"lumper" und Anschluß-Übersicht	٩
	3.1	Konfiguration	10
	5.2	Safe Mode IP1	10
			10
		AT / ATY Notztoil IP2	10
	2 2	Stookverbinder	10
	3.3	Belogung der Stockverbindung	11
	3.4	Belegung der Steckverbindung	12
4. <u>AT</u>	X Steueru	ung	19
	4.1	ATX Steuerung	19
5. <u>Bio</u>	s Setup		20
	51	Setun Bedientasten	20
	5.2	Hauntmenii	21
	521	Standard CMOS Setup Menu	22
	522	IDE Adaptors Setup	23
	523	Advanced BIOS Features	24
	524	Advanced Chinset Features	25
	525	Integrated Perinherals	20
	526	Rower Management Setup	20
	527	PNP / PCI Configuration	28
	5.2.7	PC Hoalth Status	20
	520	Frequency / Voltage Control	29
	5.2.5	Alloomaina BIOS Europtionan	20
	5.3	Passwort Einstellungen	30
	522	Roondon und im CMOS abspoisborn	30
	5.3.3	Beenden und nicht im CMOS abspeichern	31
	01010		•
6. <u>Bio</u>	s Fehler	meldungen	32
	6.1	Beep-Töne	33
7. <u>Bio</u>	s Refere	nce - Post Codes	34
	71	Technische Unterstützung	28
	72	Gewährleistung	30
	1.4	oomanneistung	50

### 1. Einführung

### Über diese Handbuch

Dieses Handbuch soll dem Anwender die Grundinformation für die richtige Anwendung derDSM Industrie Slot CPU vermitteln.

### 1.1 Merkmale

#### Hauptprozessor

Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> und Pentium III<sup>®</sup> Frontsidebus (FSB): 66/100/133 MHz Socket 370 CPU für FC-PGA CPU Automatische Erkennung von FSB und Core Ration

#### Chipset

Intel 815 E B-step Chipset

#### Hauptspeicher

2 x DIMM Sockel für SDRAM PC133/PC100 max.512 MB (kein ECC undregistered DIMM Support)

#### Bios

4MB Firmware Hub mit Award BIOS

#### Uhr/Kalender

Echtzeituhr und Kalender mit Batteriebackup

#### **Bus Interface**

ISA/PCI Bus - PICMG 2.0 PCI Local Bus V2.1 (4Master PCI Slot) 68pin. PCI Anschluß intern

#### VGA

Intel 82815 GMCH mit 4 MB

#### LAN

Intel 82801BA ICH2 , 10/100 Base T

#### **IDE-Interface**

bis zu 4 enhanced IDE-Laufwerke PIO-Mode 4 UDMA 33/66/100, Bus Master

#### FDD-Interface

Floppycontroller für zwei Laufwerke 360 KB - 2.88 MB, 3-Mode FDD

#### Serielle Schnittstellen

Zwei serielle Ports (UART 16C550) mit 16 Byte T/R FIFO

### Parallele Schnittstelle

Eine Centronics kompatible parallele Schnittstelle (SPP, ECP/EPP)

#### USB, Watchdog, IrDA

### **ATX Power Control Interface**

#### System Monitoring

zur Überwachung von Temperatur, Lüfter und Spannung

#### PS/2-Anschluß

PS/2 Buchse fürTastatur und PS/2-Mouse (über mitgeliefertes Y-Kabel)

#### **Disk-On-Chip**

Sockel für DiskOnChip - Modul

#### Temperaturbereich

Lagerung:	-20° ~ 80°C
Betrieb:	0° ~ 55°C (CPU benötigt Kühler)
Luftfeuchte:	10% - 90% nicht kondensierend

#### Stromaufnahme

+5V	7A
+12V	200mA
-12V	30mA

#### Physikalische Abmessungen

Steckkarte (6-Layer) 338.5 x 121.5 mm

## 2. Auspacken der CPU-Karte

Die DSM Slot-CPU Karte enthält empfindliche Bauteile, die durch Aufladen leicht beschädigt werden können. Um solche Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte beim Auspacken eine antistatische Unterlage. Der Anwender, der die CPU konfiguriert und installiert sollte zusätzlich ein antistatisches Armband tragen, das am selben Punkt wie auch die antistatische Unterlage geerdet sein sollte. Überprüfen Sie bitte die Verpackung auf eine offensichtliche Beschädigung.

#### 2.1 Packungsinhalt

Außer diesem Handbuch enthält die Verpackung folgende Teile:

- DSM Industrie Slot CPU
- · Slotblech mit 25pol. Parallel-Port
- Slotblech mit 2x 9pol. Serial-Port
- · Floppy / UDMA-Harddisk Kabel
- · Y-Kabel für Maus und Tastatur
- 4pol. ATX Steuerkabel
- Treiber auf CD

### 2.2 Sonstige Hinweise zur Installation

Sie können die Konfiguration der DSM Industrie Slot CPU ändern, indem Sie sogenannte "Jumper" auf die Karte stecken oder entfernen. Die Grundeinstellungen, die zur einwandfreien Funktion der CPU-Karte notwendig sind, wurden schon durch uns vorgenommen. Normalerweise sollten Sie die Jumper nicht ändern müssen.

Ein Jumper wird als **geschlossen** bezeichnet, wenn ein Stecker die beiden Anschlüsse des Jumpers verbindet. Dementsprechend ist ein Jumper **offen**, wenn nur über **ein** Pin des Jumpers, oder gar nicht gesteckt ist.

Folgende Zeichnung gibt einen Überblick über mögliche Jumperstellungen:



# 3. Konfiguration und Layout

### 3.1 "Jumper" und Anschluß-Übersicht



### 3.2 Konfiguration

### Safe Mode, JP1

offen	Disabled
1-2	Enabled
JP1	Safe Mode

### CMOS-RAM, JP2

JP2	CMOS Status
1-2	Normaler Betrieb
2-3	CMOS Daten löschen

### AT/ATX Netzteil, JP3

JP3	AT/ATX Netzteil
3-5, 4-6	ATX Netzteil
1-3, 2-4	AT Netzteil

### 3.3 Steckverbinder

### Übersicht

Anschluß	Beschreibung
J1	Primärer IDE Anschluß
J2	Floppy Anschluß
J3	Sekundärer IDE Anschluß
J4	LPT Anschluß
J5	ATX Power Control
J6	ATX Power Button Interface
J7	COM1 Anschluß
J8	COM2 Anschluß
J9	IrDA Port
J10	Anschluß fur Gehäuselüfter
J11	2 x USB Port intern
J12	Reset
J13	Lautsprecher Anschluß
J14	Keylock und Power LED
J15	HDD LED
J16	Ethernet (Intel 82801 BA)
J17	USB Port Anschluß
J18	Maus und Tastatur Anschluß
J19	Anschluß für CPU-Lüfter
J20	68pol. PCI Anschluß
J21	Anschluß zur zusätzlichen Stromversorgung (empfohlen)
J22	interner Tastatur Anschluß
J23	VGA Anschluß
U13	Socket 370
DOC	Disk-On-Chip Sockel
DIMM 1/2	DIMM Sockel

### 3.4 Belegung der Steckerverbinder

### J1 / J3, IDE Harddisk

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Reset#	2	GND
3	D7	4	D8
5	D6	6	D9
7	D5	8	D10
9	D4	10	D11
11	D3	12	D12
13	D2	14	D13
15	D1	16	D14
17	D0	18	D15
19	GND	20	NC
21	DMA REQ	22	GND
23	IOW#	24	GND
25	IOR#	26	GND
27	IO CHRDY	28	Pull down
29	DMA ACK#	30	GND
31	INT REQ	32	NC
33	SA1	34	CBLID#
35	SA0	36	SA2
37	HDC CS0#	38	HDC CS1#
39	HDD Active#	40	GND

### J2, Floppy Anschluß

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	GND	2	Density Select 0
3	GND	4	NC
5	GND	6	Density Select 1
7	GND	8	Index#
9	GND	10	Motor ENA #
11	GND	12	Drive Select B#
13	GND	14	Drive Select A#
15	GND	16	Motor ENB#
17	GND	18	Direction#
19	GND	20	Step#
21	GND	22	Write Data#
23	GND	24	Write Gate#
25	GND	26	Track 0#
27	GND	28	Write Protect#
29	GND	30	Read Data#
31	GND	32	Head Select#
33	GND	34	Disk Change#

### J4, LPT Anschluß

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Strode#	14	Auto From Feed#
2	D0	15	Error#
3	D1	16	Initialization#
4	D2	17	Printer Select IN#
5	D3	18	GND
6	D4	19	GND
7	D5	20	GND
8	D6	21	GND
9	D7	22	GND
10	Acknowledge#	23	GND
11	Busy	24	GND
12	Paper Empty	25	GND
13	Printer Select	26	NC

### J5, ATX Power Control

Pin	Belegung
1	ATX Power Good Signal
2	ATX 5V Stand - by
3	ATX Power On Control
4	GND

### J6, ATX Power Button Interface

Pin	Belegung
1	+5V (über 100 ohm pull-up Wiederstand)
2	Power Button Control Signal

### J7 / J8, Com 1 / Com 2 Anschluß

Pin	Belegung
1	Data Carrier Detect (DCD)
2	Receive Data (RXD)
3	Transmit Data (TXD)
4	Data Terminal Ready (DTR)
5	GND
6	Data Set Ready (DSR)
7	Request to Send (RTS)
8	Clear to Send (CTS)
9	Ring Indicator (RI)
10	NC

### J9, IrDA Anschluß

Pin	Belegung
1	VCC (+5V)
2	IOVSB
3	IRRX
4	GND
5	IRTX
6	OVCROFF (over Current Off)

### J10 / J19, Gehäuse / CPU Lüfter

Pin	Belegung
1	GND
2	+12V
3	Reserviert für Sense-Signal

### J11, USB Anschluß intern

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	+5V	2	NC
3	SBD2- (USBP2-)	4	GND
5	SBD2+ (USBP2+)	6	SBD3+ (USBP3+)
7	GND	8	SBD3- (USBP3-)
9	NC	10	+5V

### J12, Reset

Pin	Belegung
1	Reset
2	GND

### J13, Lautsprecher

Pin	Belegung
1	Speaker Signal
2	NC
3	GND
4	+5V

### J14, Keylock / Power LED

Pin	Belegung
1	+5V (Über 220 ohm oull-up Wiederstand)
2	NC
3	GND
4	Keyboard inhibit
5	GND

### J15, HDD LED

Pin	Belegung
1	+5V
2	HDD Active#

### Konfiguration

### J16, Ethernet (Intel 82801 BA)

Pin	Belegung
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	Termination to GND
5	Termination to GND
6	RX-
7	Termination to GND
8	Termination to GND

### J17, USB

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	+5V	2	USBD0-
3	USBD0+	4	USBGND0
5	+5V	6	USBD1-
7	USBD1+	8	USBGND1

### J18, PS/2 Tastatur und Maus

Pin	Belegung
1	KeyboardData
2	Mouse Data
3	GND
4	+5V
5	Mouse Clock
6	Keyboard Clock

### J21, extra Spannungsversorgung

Pin	Belegung
1	+12V
2	GND
3	GND
4	+5V

### J22, interner Tastatur Anschluß

Pin	Belegung
1	Keyboard Clock
2	Keyboard Data
3	NC
4	GND
5	+5V

### J23, VGA Anschluß

Pin	Belegung
1	R
2	G
3	В
4	NC
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	NC
10	GND
11	NC
12	MONID1
13	HSYNC
14	VSYNC
15	MONID2

### J20, 68 pol. PCI Anschluß

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	VCC	2	AD0
3	AD1	4	AD2
5	AD3	6	AD4
7	AD5	8	AD6
9	AD7	10	GND
11	VCC	12	AD8
13	AD9	14	AD10

Konfiguration

Pin	Belegung	Pin	Belegung
15	AD11	16	AD12
17	AD13	18	AD14
19	AD15	20	GND
21	VCC	22	AD16
23	AD17	24	AD18
25	AD19	26	AD20
27	AD21	28	AD22
29	AD23	30	GND
31	VCC	32	AD24
33	AD25	34	AD26
35	AD27	36	AD28
37	AD29	38	AD30
39	AD31	40	GND
41	VCC	42	BE#0
43	BE#1	44	BE#2
45	BE#3	46	PAR
47	Frame#	48	TRDY#
49	IRDY#	50	GND
51	VCC	52	STOP#
53	Devse#	54	Reserved for PERR#
55	SERR#	56	REQ#4
57	GNT#4	58	Reserved for REQ#3
59	Reserved for GNT#3	60	GND
61	PCI Clock1	62	PCI Clock2
63	PCIRST#	64	Lock#
65	IRQ#A	66	IRQ#B
67	IRQ#C	68	IRQ#D

# 4. ATX Funktion

Das 96M2831o-2wurde entwickelt für AT (P8/P9) und ATX Netzteile. Die folgende Anweisung beschreibt, wie die ATX Funktion eingestellt werden kann.

Das 96M2831o-2 steuert seine ATX Funktion durch seinen ATX Steueranschluss (J5). An diese ATX Steuerschnittstelle kann mit einem 4 (3) Pin Stecker eine passende Busplatine angeschlossen werden um das 96M2831o-2 mit 5VC Stand By zu versorgen. Unterhalb in Figur 3 ist ein Beispiel veranschaulicht:



Figur 4 zeigt, wie die Jumper und Stecker für das Verwenden der ATX Funktion des 96M2831o-2 eingestellt werden müssen.



Setzen Sie den Jumper auf Pin 3-5 und 4-6 von JP3, um seine ATX Funktion zu aktivieren. Zusätzlich muss das 4 (3) Pin ATX Steuerkabel an J5 angeschlossen werden. Ein Taster sollte verwendet werden, um die ATX Funktion für SBC AN/AUS zu schalten. Normalerweise sitzt der Taster auf der Frontabdeckung des Chassis. Indem Sie den Taster betätigen, schalten Sie den Rechner ein, nochmaliges drücken schaltet ihn wieder aus, dieser Taster muss an J6 angeschlossen werden.

Die letzte Sache, um die ATX Funktion Ihres 96M28310-2 Systems zu nutzen, ist die Busplatine mit einem 20 Pin Steuerungskabel der ATX Steuerung zu verbinden. Wenn Sie die ATX Funktion anmachen, schaltet sich Ihr System auf Stand By. Durch Drücken Ihrer 96M28310-2 ATX Einschalttaste sollte das System erfolgreich starten.

©2003 DSM Computer AG, München	96M2831o-2
Stand: November 2003	Seite: 19

# 5. Bios Setup

Das Basic Input/OutputSystem (BIOS) besitzt eine Anzahl festprogrammierter Programmteile im Nur-Lese-Speicher (ROM), die dem System seine fundamentalen Betriebscharakteristika geben. Die DSM Slot CPU verwendet ein BIOS der Firma Award.

### 5.1 Setup Bedientasten

• ESC:	Ausgang zum vorherigen Schirm
Cursortasten:	Cursorsteuerung
• PgUp/PgDn/"+"/"-":	Hier können Werte verändert werden bzw. Optionen durchgewählt werden.
• F1:	Hilfe für die gewählte Option
• F5:	Alte Werte übernehmen. Dies sind die Werte, mit denen die laufende Bearbeitung begonnen wurde.
• F6:	Laden der "fail-safe" Werte. Dient nur zur Fehlersuche.
• F7:	Hiermit werden alle Optionen mit den optimierten Werten eingestellt um Betriebssicherheit und Geschwindigkeit zu gewährleisten.
• F10:	Alle Änderungen sichern und neu starten.

### 5.2 Hauptmenü

Die verschiedenen Möglichkeiten im BIOS Setup Programm sehen Sie im folgendem Bild:

CMOS SETUP UTILITY			
Standard CMOS Features	Frequency / Voltage Control		
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults		
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults		
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password		
Power Management Setup	Set User Password		
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup		
PC Health Status	Exit without Saving		
Esc : Quit	$\wedge \psi \leftrightarrow$ : SELECT ITEM		
F10 : Save & Exit Setup			

Bei BIOS Update oder CMOS Datenverlust ist es dringend empfohlen "Load Optimized Defaults" auszuführen.

### 5.2.1 Standard CMOS Setup Menu

Die verschiedenen Möglichkeiten im BIOS Setup Programm sehen Sie im folgendem Bild.

Standard CMOS Features				
	Date Time	Fri; June 1 2001 16 : 51 : 13		Item Help
AAAA	IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Seconday Slave Drive A Drive B Video Halt On Base Memory Extended Memory Total Memory	Press Enter None None 1.44M, 3.5 in. None EGA/VGA All, But Keyboard 640K 260096K 261120K	None	Menu Level Change the day, month, year and century
<b>↑↓</b> F5:	←→;: Move Enter: Sele Previous Values F6: Fa	ct +/-/PU/PD: Value il-Safe Defaults F7	<ul> <li>ESC: Save</li> <li>Optimized De</li> </ul>	F10: Exit F1: General Help

### Einstellungen:

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung	
Date	Monat : Tag : Jahr	System Datum. Wochentag wird automatisch	
		ermittelt	
Time	HH : MM : SS	Systemzeit	
IDE Primary Master	-	mit Enter wechseln in das IDE Adapter Setup	
IDE Primary Slave	-	mit Enter wechseln in das IDE Adapter Setup	
IDE Secondary Master	-	mit Enter wechseln in das IDE Adapter Setup	
IDE Secondary Slave	-	mit Enter wechseln in das IDE Adapter Setup	
Drive A	None		
Drive B	360K, 5.25 in.		
	1.2M, 5.25 in.		
	720K, 3.5 in.	Einstellung der im System installierten	
	1.44M, 3.5 in.	Diskettenlaufwerke	
	2.88M, 3.5 in.		
Video	EGA/VGA		
	CGA 40	Grafikkarten Typ	
	CGA 80		
	Mono		
Halt On	All Errors		
	No Errors	Auswahl bei welchen Systemfehlern der	
	All, but Keyboard	Boot-Vorgang mit einer Fehlermeldung unter-	
	All, but Diskette	brochen werden soll	
	All, but Disk/Key		
Base Memory	-	Anzeige des konventionellen Speicher	
Extended Memory	-	Anzeige des erweiterten Speichers	
Total Memory	-	Anzeige des gesamten Speichers	

### 5.2.2 IDE Adaptors Setup

IDE Adaptors Setup Primary Master				
IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help		
IDE Primary Master Access Mode Capacity	Auto Auto 20491 MB	Menu Level →→ To auto-detect the HDD's size, head on this channel		
Cylinder Head Precomp Landing Zone Sector	39703 16 0 39702 63			
/↑↓←→;: Move Enter: Select +/ F5: Previous Values F6: Fail-Saf	-/PU/PD: Value ESC: Save e Defaults F7: Optimized	e F10: Exit F1: General Help Defaults		

### Einstellungen:

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
IDE HDD	Press Enter	automatische HDD Erkennung
Auto-detection		
IDE Primary Master	None	Keine Primary Master Hdd im System
	Auto	Automatische HDD Erkennung bei Systemstart
	Manual	Manuelle Eingabe der HDD Parameter
Capacity	-	Berechnung der HDD Kapazität
Access Mode	Normal	Zugriffsmode für diese HDD
	LBA	
	Lange	
	Auto	
folgende Punkte sind nu	r verfügbar wenn "IDE P	rimary Master" auf "Manual"gesetzt ist
Cylinder	0 - 65535	Anzahl der Spuren
Head	0 - 255	Anzahl der Schreib- /Leseköpfe
Precomp	0 - 65535	Achtung: 65535 bedeutet Keine HDD
Landing Zone	0 - 65535	Landezone der Schreib- /Leseköpfe
Sector	0 - 255	Anzahl der Sectoren / Spur

#### 5.2.3 Advanced BIOS Features

Adv	anced BIOS Features	
Virus Warning	Disabled	
CPU Internal Cache	Enabled	Item Help
External Cache	Enabled	
CPU L2 Cache ECC Checking	Enabled	
Quick Power On Self Test	Enabled	
First Boot Device	HDD-0	
Second Boot Device	Floppy	Menu Level 🛛 🗲
Third Boot Device	CDROM	
Fourth Boot Device	Zip100	
Boot Up NumLock Status	On	
Typematic Rate Setting	Disabled	
Typematic Rate (Chars/Sec)	6	
Typematic Delay (Msec)	250	
Security Option	Setup	
OS Select for DRAM >64MB	Non-OS2	
HDD S.M.A.R.T Capability	Disabled	
Video BIOS Shadow	Enabled	
C8000-CBFFF Shadow	Disabled	
CC000-CFFFF Shadow	Disabled	
D0000-D3FFF Shadow	Disabled	
D4000-D7FFF Shadow	Disabled	
D8000-DBFFF Shadow	Disabled	
DC000-DFFFF Shadow	Disabled	
$\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ ;: Move Enter: Select +/-/PU	/PD: Value ESC: Save	F10: Exit F1: General Help

CPU Internal/External Cache

Diese Option sollte immer gesetzt sein, da damit der Speicherzugriff wesentlich beschleunigt wird.

#### Quick Power On Self Test

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird ein verkürzter Selbsttest durchgeführt.

### Boot Sequence

Hier können Sie die Reihenfolge der Bootlaufwerke angeben.

#### Boot Up NumLock Status

Das System läuft mit leuchtender NumLock-LED hoch, das Keypad ist auf Zahlen geschaltet, wenn diese Option eingeschaltet ist.

#### Typematic-Rate-Setting

Wenn eingeschaltet, wird die Möglichkeit gegeben, die Rate und Verzögerung zu definieren

#### Typematic Rate (Chars/Sec)

Es können 6/8/10/12/15/20/24/30 Zeichen pro Sekunde eingestellt werden.

### Typematic Delay (Msec)

Es können 250/500/750/1000 msec eingestellt werden.

#### Security Option

Beim Einstellen auf "System" wird das System nur gestartet und das Setup nur ausgeführt, wenn das richtige Passwort eingegeben wird. Wenn Sie die Einstellung "Setup" gewählt haben, wird zwar das System gestartet, aber der Zugang zum Setup ist über das Passwort abgesichert.

### Video BIOS Shadow

Wenn diese Option eingeschalltet ist, wird das Video BIOS ins RAM kopiert.

C8000 - CFFFF / D0000 - D7FFF / D8000 - DFFFF

Mit diesen Optionen können Sie bestimmen, ob für diese Speicherbereiche evtl. vorhandene ROM's ins RAMkopiert werden.

#### 5.2.4 Advanced Chipset Features

Im Setupmenü für das Chipset sind alle Einstellungen für das CPU-Board schon vorgenommen und sollten nicht geändert werden

Advanced Chipset Features		
SDRAM CAS Latency Time SDRAM Cycle Time Tras/Trc SDRAM RAS-to-CAS Delay SDRAM RAS Precharge Time	3 7/9 3 3	Item Help
System BIOSCacheable Video BIOS Cacheable Memory Hole AT 15 - 16M Delayed Transaction Display Cache Frequency System Memory Frequency On-Chip Video Window Size * Onboard Display Cache Setting * CAS# Latency Paging Mode Control RAS-to-CAS Override RAS# Timing	Enabled Enabled Disabled Enabled 100 MHz Auto 64MB 3 Open by CAS# LT Fast	Menu Level >
RAS# Percentage finning	Fasi	
↑↓ ← →;: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value ESC: Save F10: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Diese Einstellungen wurde vom Werk voreingestellt und sollte nur von Fachleuten geändert werden. Änderungen können die Betriebssicherheit nachhaltig stören.

### 5.2.5 Integrated Peripherals

Integrated Peripherals		
On-Chip Primary PCI IDE On-Chip Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIO IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIO	Enabled Enabled Auto Auto Auto Auto	Item Help
IDE Primary Master UDMA IDE Primary Salve UDMA IDE Secondary Master UDMA IDE Secondary Slave UDMA USB Controller USB Keyboard Support Init Display First IDE HDD Block Mode POWER ON Function	Auto Auto Auto Auto Enabled Disabled PCI Slot Enabled BUTTON ONLY	Menu Level >
KB Power On Password Hot Key Power On	Enter Ctrl - F1	
Onboard FDC Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Serial Port 2 UART Mode Select	Enabled 3F8/IRQ4 2F8/IRQ3 Normal	
RxD, TxD Active IR Transmission Delay UR2 Duplex Mode	Hi, Lo Enabled Half	
Onboard Parallel Port Parallel Port Mode	378/IRQ7 SPP	
EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	EPP1.7 3	ļ
$\uparrow \forall \leftarrow \rightarrow$ ; Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value ESC: Save F10: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe D	efaults F7: Optimized De	faults

### Einstellungen:

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
On-Chip Primary/Secondary PCI IDE	Enabled/Disabled	Ein-/Ausschalten des primären bzw. sekundären IDE Ports
IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO	Auto,Mode 0 Mode 1, Mode 2 Mode 3, Mode 4	Geschwindigkeit der parallelen Datenübertragung der einzelnen IDE Laufwerke
IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA	Auto, Disabled	automatische Erkennung der UDMA Rate 33/66/100
USB Controller	Enabled/Disabled	Ein-/Ausschalten des USB Controllers
USB Keyboard Support	Enabeld/Disabled	Ermöglicht die Verwendung einer USB- Tastatur im Setup auch ohne USB-Treiber
Init Display First	PCI-Slot Onboard / AGP	Wählt aus, welche Grafik initialisiert wer- den soll
IDE HDD Block Mode	Enabled/Disabled	-

Power On FunktionButton Only Keyboard98einschalten durch Power Button einschalten durch Win98-Tastatur einschalten durch XXX einschalten durch Hot Key (Ctrl-F1) einschalten durch linke Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo 2, 378, 278, 3BCwählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports ausECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode seinen DMA Kanal zu Rechner bleibt nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall			
New Second Password einschalten durch Winderfastatul Password einschalten durch Winderfastatul einschalten durch Winderfastatul einschalten durch Winderfastatul einschalten durch Hot Key (Ctrl-F1) einschalten durch Key Key (Key Key Key Key Key Key Key Key Key Key	Power On Funktion	Button Only	einschalten durch Power Button
Passwordeinschalten durch XXX einschalten durch Hot Key (Ctrl-F1) einschalten durch linke Maustaste einschalten durch linke Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2 Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPPEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu Schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Off Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Reyboards	
Hot Keyeinschalten durch Hot Key (Ctrl-F1) einschalten durch linke Maustaste einschalten durch linke Maustaste einschalten durch linke Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/Disabled Any KeyEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2 Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPWählt die Art des Parallelports ausEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zuRestore After AC Power LossOn Schaltet in den Status wie vor Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Password	
Mouse Left Mouse Right Any Keyeinschalten durch linke Maustaste einschalten durch rechte Maustaste einschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPWählt die Art des Parallelports ausEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zuRestore After AC Power LossOn Schaltet in den Status wie vor Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Hot Key	einschalten durch Hot Key (Ctrl-F1)
Mouse Right Any Keyeinschalten durch rechte Maustaste einschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports ausEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zuRestore After AC Power LossOff Former-Stsschaltet in den Status wie vor Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Mouse Left	einschalten durch linke Maustaste
Any Keyeinschalten durch eine beliebige TasteOnboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports ausEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zuRestore After AC Power LossOff Former-Stsschaltet in den Status wie vor Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Mouse Right	einschalten durch rechte Maustaste
Onboard FDC ControllerEnabled/DisabledEin-/Ausschalten des Floppy- ControllersOnboard Serial Port 1 / 2Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8Adress- und Interrupteinstellung der SerialportsUART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPPEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu Rechner bleibt nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Any Key	einschalten durch eine beliebige Taste
Onboard Serial Port 1 / 2       Auto, Disabled 3F8,2F8, 3E8, 2E8       Adress- und Interrupteinstellung der Serialports         UART Mode       Normal IrDA, ASKIR       schaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-Ports         RxD, TxD Active       Hi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lo       wählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)         Onboard Port Port       Disabled 378, 278, 3BC       schaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports aus         Parallel Port Mode       SPP, EPP, ECP ECP + EPP       wählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPP         EPP Mode Select       EPP1.7, EPP1.9       Version des EPP Modes         ECP Use DMA       3,1       weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu         Restore After AC Power Loss       Off       schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall	Onboard FDC Controller	Enabled/Disabled	Ein-/Ausschalten des Floppy- Controllers
3F8,2F8, 3E8, 2E8UART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports ausEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zuRestore After AC Power LossOn Offschaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall	Onboard Serial Port 1 / 2	Auto, Disabled	Adress- und Interrupteinstellung der Serialports
UART ModeNormal IrDA, ASKIRschaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des IR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und 		3F8,2F8, 3E8, 2E8	
IrDA, ASKIRIR-PortsRxD, TxD ActiveHi-Hi, Hi-Lo Lo-Hi, Lo-Lowählt die Geschwindigkeit der Sende- und Empfangsleitung aus (receive-Transmit)Onboard Port PortDisabled 378, 278, 3BCschaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports ausParallel Port ModeSPP, EPP, ECP ECP + EPPwählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPPEPP Mode SelectEPP1.7, EPP1.9Version des EPP ModesECP Use DMA3,1weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu Schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall	UART Mode	Normal	schaltet den IR-Port ab wählt die Funktion des
RxD, TxD Active       Hi-Hi, Hi-Lo       wählt die Geschwindigkeit der Sende- und         Doboard Port Port       Disabled       schaltet den Parallelport ab         Onboard Port Port       Disabled       schaltet den Parallelport ab         Parallel Port Mode       SPP, EPP, ECP       wählt die Adresse des Parallelports aus         Per Mode Select       EPP1.7, EPP1.9       Version des EPP Modes         ECP Use DMA       3,1       weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu         Restore After AC Power       On       schaltet den Rechner nach Netzausfall ein         Off       Former-Sts       schaltet in den Status wie vor Netzausfall		IrDA, ASKIR	IR-Ports
RxD, TxD Active       Hi-Hi, Hi-Lo       wählt die Geschwindigkeit der Sende- und         Debeg       Lo-Hi, Lo-Lo       Empfangsleitung aus (receive-Transmit)         Onboard Port Port       Disabled       schaltet den Parallelport ab         378, 278, 3BC       wählt die Adresse des Parallelports aus         Parallel Port Mode       SPP, EPP, ECP       wählt die Adresse des Parallelports aus         EPP Mode Select       EPP1.7, EPP1.9       Version des EPP Modes         ECP Use DMA       3,1       weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu         Restore After AC Power       On       schaltet den Rechner nach Netzausfall ein         Off       Former-Sts       schaltet in den Status wie vor Netzausfall			
Lo-Hi, Lo-Lo       Empfangsleitung aus (receive-Transmit)         Onboard Port Port       Disabled       schaltet den Parallelport ab         378, 278, 3BC       wählt die Adresse des Parallelports aus         Parallel Port Mode       SPP, EPP, ECP       wählt die Adresse des Parallelports aus         EPP Mode Select       EPP1.7, EPP1.9       Version des EPP Modes         ECP Use DMA       3,1       weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu         Restore After AC Power       On       schaltet den Rechner nach Netzausfall ein         Loss       Off       Rechner bleibt nach Netzausfall aus	RxD, TxD Active	Hi-Hi, Hi-Lo	wählt die Geschwindigkeit der Sende- und
Onboard Port Port         Disabled 378, 278, 3BC         schaltet den Parallelport ab wählt die Adresse des Parallelports aus           Parallel Port Mode         SPP, EPP, ECP ECP + EPP         wählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPP           EPP Mode Select         EPP1.7, EPP1.9         Version des EPP Modes           ECP Use DMA         3,1         weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu           Restore After AC Power Loss         Off         schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		Lo-Hi, Lo-Lo	Empfangsleitung aus (receive-Transmit)
378, 278, 3BC     wählt die Adresse des Parallelports aus       Parallel Port Mode     SPP, EPP, ECP ECP + EPP     wählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPP       EPP Mode Select     EPP1.7, EPP1.9     Version des EPP Modes       ECP Use DMA     3,1     weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu       Restore After AC Power Loss     On     schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus	Onboard Port Port	Disabled	schaltet den Parallelport ab
Parallel Port Mode         SPP, EPP, ECP ECP + EPP         wählt die Art des Parallelports aus Standard ist SPP           EPP Mode Select         EPP1.7, EPP1.9         Version des EPP Modes           ECP Use DMA         3,1         weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu           Restore After AC Power Loss         On         schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall		378, 278, 3BC	wählt die Adresse des Parallelports aus
ECP + EPP         Standard ist SPP           EPP Mode Select         EPP1.7, EPP1.9         Version des EPP Modes           ECP Use DMA         3,1         weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu           Restore After AC Power Loss         On         schaltet den Rechner nach Netzausfall ein Rechner bleibt nach Netzausfall aus schaltet in den Status wie vor Netzausfall	Parallel Port Mode	SPP, EPP, ECP	wählt die Art des Parallelports aus
EPP Mode Select         EPP1.7, EPP1.9         Version des EPP Modes           ECP Use DMA         3,1         weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu           Restore After AC Power Loss         On         schaltet den Rechner nach Netzausfall ein           Rechner bleibt nach Netzausfall aus         Schaltet in den Status wie vor Netzausfall		ECP + EPP	Standard ist SPP
ECP Use DMA         3,1         weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu           Restore After AC Power         On         schaltet den Rechner nach Netzausfall ein           Loss         Off         Rechner bleibt nach Netzausfall aus           Former-Sts         schaltet in den Status wie vor Netzausfall	EPP Mode Select	EPP1.7, EPP1.9	Version des EPP Modes
Restore After AC Power     On     schaltet den Rechner nach Netzausfall ein       Loss     Off     Rechner bleibt nach Netzausfall aus       Former-Sts     schaltet in den Status wie vor Netzausfall	ECP Use DMA	3,1	weist dem ECP Mode einen DMA Kanal zu
Loss Off Rechner bleibt nach Netzausfall aus Former-Sts schaltet in den Status wie vor Netzausfall	Restore After AC Power	On	schaltet den Rechner nach Netzausfall ein
Former-Sts schaltet in den Status wie vor Netzausfall	Loss	Off	Rechner bleibt nach Netzausfall aus
		Former-Sts	schaltet in den Status wie vor Netzausfall

### 5.2.6 Power Management Setup

Power Management Setup		
ACPI Funktion ACPI Suspend Type Powermanagement Video Off Method	Enabled S1 (POS) User Define DPMS	ltem Help
Video Off in Suspend Suspend Type Suspend Mode HDD Power Down Soft-Off by PWR-BTTN Resume On Ring CPU THRM-Throttling Resume by Alarm	Yes Stop Grant Disabled Disabled Instant-Off Enabled 50.0% Disabled	Menu Level ≻
Date (of Month) Alarm Time (hh:mm:ss) Alarm	0 0 0 0	
** Reload Global Timer Primary IDE 0 Primary IDE 1 Secondary IDE 0 Secondary IDE 1 FDD, COM, LPT Port	Events ** Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	
$\uparrow \psi \leftarrow \Rightarrow$ ;: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value ESC: Save F10: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Bios Setup

### Einstellungen:

Menüpunkt	Einstellung	Beschreibung
ACPI Funktion	Enabled, Disabled	Advanced Configuration und Power Management
Power Management	User Defined Max. Power Saving Min. Power Saving	Zeit einstellbar von 1 bis 15 bzw. 60 Minuten Suspend = 1 min. HDD Power =1 min. Suspend = 60 min. HDD Power = 15 min.
Video Off Method	V/H Sync+Blank Blank Screen DPMS	Synchronisation aus, Videopuffer leeren Videopuffer leeren Display Power Management Signaling
Video Off in Suspend	Yes, No	Yes = Bild bleibt auch im Suspend Mode erhalten
Suspend Type	Stop Grant Power On Suspend	
Suspend Mode	Disabled, 1-60 min.	Zeit bis zum Suspend Mode
HDD Power Down	Disabled, 1-15 min.	Zeit bis HDD abgeschaltet wird
Soft-Off by PWR-BTTN	Instant-Off Delay 4 Sec.	Netzteil schaltet nach Betätigung sofort ab Netzteil schaltet nach 4 Sekunden ab
Resume On Ring	Enabled, Disabled	Wake-On-Lan/Modem aktiviert das System
CPU Thermal-Throttling	12.5% - 87.5%	Geschwindigkeit der CPU im Suspend Mode
Resume by Alarm	Enabled, Disabled	System schaltet zu der eingestellten Zeit automatisch ein
Date (of Month) Alarm	0 - 31	Tag des Monats (Resume by Alarm)
Time (hh:mm:ss) Alarm	00:00:00 - 23:59:59	Uhrzeit (Resume by Alarm)
Primary /Secondary IDE 0/1 FDD, COM, LPT Port	Enabeld, Disabeld	Suspend Mode wird verhindert solange IDE, FDD, COM oder LPT noch arbeiten

## 5.2.7 PNP /PCI Configuration

	PNP / PCI Konfiguration	n
Reset Configuration Data	Disabled	Item Help
Resources Controlled by IRQ Resources	Auto (ESCD) Press Enter	
DMA Resources	Press Enter	
PCI/VGA Palette Snoop	Disabled	Menu Level >
		Bios can automatically configure all the boot and Plug and Play compatible devices. If you choose Auto, you cannot select IRQ DMA and memory base adress fields, since BIOS automatically assigns them
$\uparrow$ ↓ ← → ;: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value ESC: Save F10: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

### 5.2.8 PC Health Status

PC Health Status		
Current System Temperature Current CPU Temperature System Fan (J14) Speed CPU Fan (J17) Speed	38°C / 100°F 43°C / 109°F 0 RPM 5314 RPM	Item Help
Vcc 1.8 Vcc 3.3 +5V +12V	1.65 V 1.85 V 3.31 V 4.94 V 11.97 V	Menu Level >
-12V -5V VBAT (V) 5VSB (V)	12.36 V 5.04 V 3.15 V 4.87 V	
↑↓ ← →;: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value ESC: Save F10: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

### 5.2.9 Frequency/Voltage Control

Frequency/Voltage Control			
Auto Detect DIMM CLK System Spectrum CPU HOST/PCI Clock/PC 133 CPU Clock Ratio	Enabled Disabled Default x 5		Item Help
			Menu Level ➤
↑↓←→;: Move Enter: Select +/-/Pl F5: Previous Values F6: Fail-Safe D	J/PD: Value efaults F7:	ESC: Save F Optimized Defa	10: Exit F1: General Help ults

Für weiterführende Informationen der einzelnen BIOS-Einstellungen empfehlen wir das "BIOS Buch" aus dem Franzis Verlag.

©2003 DSM Computer AG, München	96M2831o-2
Stand: November 2003	Seite: 29

### 5.3 Allgemeine BIOS Funktionen

#### 5.3.1 Passwort Einstellungen

Diese Option kann zum Ändern des Supervisor- und User-Passworts verwendet werden. Das Passwort ist im CMOS gespeichert.

Sobald Sie diese Funktion aufrufen, werden Sie nach einem Passwort gefragt. Geben Sie bis zu 8 Zeichen ein und beenden die Eingabe mit <RETURN>. Sie werden sicherheitshalber nochmal nach dem Passwort gefragt. Wenn beide Eingaben übereinstimmen, wird das vorher eingestellte Passwort gelöscht, und das neue Passwort ist aktiv. Sie können die Eingabe jederzeit durch <ESC> abbrechen.

Um die Passwortabfrage abzuschalten, geben Sie bei der 1. Abfrage nach dem Passwort einfach nur <RETURN>. Sie erhalten dann eine Bestätigung, daß das Passwort abgeschaltet wurde.

Wenn Sie im BIOS Features Setup Menü die Einstellungen **Security Option: System** wählen, werden Sie nach jedem Neu- und Kaltstart sowie beim Eingang in das Setup-Programm nach dem Passwort gefragt. Sollten Sie die Einstellung **Security Option: Setup** gewählt haben, wird nur beim Aufruf des Setup-Programmes nach dem Passwort gefragt.

Beim Supervisor-Passwort ist es möglich, alle Einstellungen im BIOS-Setup nach Bedarf zu verändern. Das User-Passwort berechtigt nur zum Einsehen in die BIOS-Setup Einstellungen, Änderungen sind nicht möglich.

### 5.3.2 Beenden und im CMOS abspeichern

Alle Einstellungen im Setup und ggf. das neue Passwort werden im CMOS abgespeichert. Die CMOS Prüfsumme wird berechnet und ebenfalls im CMOS eingetragen. Danach erfolgt ein Restart.

Sollte das System, nach Änderung der Setup-Werte, einmal nicht starten, können Sie bei einem Neustart die Taste <Einfg> drücken, um die BIOS default Werte zu laden und erhalten wieder einen stabilen Zustand.

### 5.3.3 Beenden und nicht im CMOS abspeichern

Die Kontrolle wird an das BIOS übergeben, jedoch keine Änderung im CMOS vorgenommen.

## 6. BIOS FEHLERMELDUNGEN

### **CMOS BATTERY HAS FAILED**

Die CMOS-Batterie ist defekt und sollte ausgetauscht werden.

### **CMOS CHECKSUM ERROR**

Die Prüfsumme des CMOS-Speichers ist inkorrekt und die CMOS-Daten können falsch sein. Ein möglicher Grund ist, daß die Batterie alt geworden ist. Bitte Batterie überprüfen und ggf. austauschen.

### **DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY**

Auf der CPU-Platine ist ein Schalter zur Einstellung der Videoauswahl Mono/Farbe angebracht. Dieser Schalter ist falsch eingestellt und stimmt nicht mit der CMOS-Einstellung überein.

### FLOPPY DISK(S) FAIL (80)

Die Floppylaufwerke können nicht zurückgesetzt werden.

### FLOPPY DISK(S) FAIL (40)

Art der Eintragung der Floppylaufwerke im Setup stimmt nicht.

### HARD DISK (S) FAIL (80)

Die Festplatten können nicht zurückgesetzt werden.

### HARD DISK (S) FAIL (40)

Festplatten wurden nicht richtig erkannt.

### HARD DISK (S) FAIL (20)

Festplatten konnten nicht initialisiert werden.

### HARD DISK (S) FAIL (10)

Festplatten konnten nicht rekalibriert werden.

### HARD DISK (S) FAIL (08)

Sektor konnte nicht geprüft werden.

### Keyboard is locked out - Unlock the key

Keyboardlock ausschalten.

### Keyboard error or no keyboard present

Die Tastatur konnte nicht initialisiert werden.

### Manufacturing POST loop

Das System durchläuft eine Endlosschleife im POST - Test.

### BIOS ROM checksum error - System halted.

Die ROM-Prüfsumme des Bereichs F0000H - FFFFFH ist ungültig.

### Memory test fail.

Beim Speichertest wurde vom BIOS ein Fehler festgestellt.

### 6.1 Beep - Töne

### **Beep Codes AMI-BIOS**

# BeepCode 1

DRAM Refresh
Paritätsfehler aufgetreten
Fehler in den ersten 64 KByte RAM
Timer - Baustein
Prozessor defekt
Adressleitung A20 / Keyboard-Controller
'Virtual Mode' - Probleme
Lesen / Schreiben des Bildschirmspeichers
Prüfsumme ROM - BIOS

Beschreibung

### **BEEP Codes AWARD-BIOS**

### **BeepCode**

9

### Beschreibung

1 kurzer Beep	Kein Fehler, System bootet
1 langer und 2 kurze Beeps	Fehler in Video-Karte
2 kurze Beeps	Irgendein Fehler, der durch Drücken der F1 - Taste
	ignoriert werden kann

### **Beep Codes Allgemein**

### BeepCode

#### Beschreibung

kein Beep und Bildschirm leer	Probleme mit dem Netzteil
Cursor blinkt	Probleme mit dem Netzteil
'Parity Check' - Meldung	Speicher nicht in Ordnung
Ixx Fehlercode	Hauptplatine fehlerhaft
DOS-Prompt A:/C:	Lautsprecher defekt
1 langer und 1 kurzer Beep	Hauptplatine, ROM Basic-Chips
1 langer und 2 kurze Beeps	VGA - Adapter defekt
1 langer und 3 kurze Beeps	VGA - Adapter defekt
1 kurzer Beep und Basic Bildschirm	Probleme mit Booten von Diskette oder Festplatte
1 kurzer Beep und DOS Prompt	Ohne Fehler gebootet
1 kurzer Beep und 1 langer Beep	Probleme mit VGA - Adapter
2 kurze Beeps und leerer oder unleserlicher Bildschirm	Problem mit VGA - Adapter oder Speicher
Verzerrte Darstellung am Bildschirm	Probleme mit VGA - Adapter
Anhaltender Beep	Netzteil arbeitet nicht korrekt
Sich wiederholende kurze Beeps	Netzteil arbeitet nicht korrekt

# 7. BIOS Reference - POST Codes

POST Code	Description
01 - 02	Reserved
C0	Turn off OEM specific cache, shadow
03	1. Initialize EISA registers (EISA BIOS only)
	2. Initialize all standard devices with default values, Standard devices includes:
	-DMA controller (8237)
	-Programmable Interrupt Controller (8259)
	-Programmable Interval Timer (8254)
04	Reserved
05	1. Kevboard Controller Self-Test
	2. Enable Keyboard Interface
06	Reserved
07	Verifies CMOS basic R/W functionality
BE	Program defaults values into chipset according to the MODBINable Chipset
	Default table
C1	Auto-detection of onboard DRAM & Cache
C5	Copy the BIOS from ROM into E0000-FFFFF shadow RAM so that POST will
	go faster
08	Test the first 256K DRAM
09	1. Program the configuration register of Cyrix CPU according to the
	MODBINable Cyrix Register Table
0.0	2. OEM specific cache initialization (il needed)
UA	I. Initialize the first 32 interrupt vectors with corresponding interrupt handlers
	2 Issue CPU ID instruction to identify CPU type
	3. Early Power Management initialization (OEM specific)
0B	1. Verify the RTC time is valid or not
	2. Detect bad battery
	3. Read CMOS data into BIOS stack area
	4. PnP initializations including (PnP BIOS only)
	-Assign CSN to PnP ISA card
	-Create resource map from ESCD
	5. Assign IO & Memory for PCI devices (PhP BIOS only)
	Initialization of the Chinese value according to Setup. (Forly Setup Value
	2. Measure CPU speed for display & decide the system clock speed
	3. Video initialization including Mono, CGA, EGA/VGA. If no display device
	found the speaker will beep
0E	1. Initialize the APIC (Multi-Processor BIOS only)
	2. Test video RAM (If Monochrome display device found)
	3. Show messages including:
	-Award Logo, Copyright string, BIOS Date code & Part No
	-UEM specific sign on messages
	CPU brand type & speed
	-Test system BIOS checksum (Non-Compress Version only)
0F	DMA channel 0 test

POST Code	Description
10	DMA channel 1 test
11	DMA page registers test
12 - 13	Reserved
14	Test 8254 timer 0 Counter 2.
15	Test 8259 interrupt mask bits for channel 1
16	Test 8259 interrupt mask bits for channel 2
17	Reserved
19	Test 8259 functionality
1A - 1D	Reserved
1E	If EISA NVM checksum is good, execute EISA initialization (EISA BIOS only)
1F - 29	Reserved
30	Detect Base Memory & Extended Memory Size
31	1. Test Base Memory from 256K to 640K
	2. Test Extended Memory from 1 M to the top of memory
32	1. Display the Award Plug & Play BIOS Extension message (PnP BIOS only)
	2. Program all onboard super I/O chips (if any) including COM ports, LPT
22 20	ports, FDD port according to setup value
33 - 3B	
30	Set flag to allow users to enter CMOS Setup Utility
3D	1. Initialize Keyboard
3E	Iry to turn on Level 2 cache
	the cache is turn on later in POST 61h
3F - 40	Reserved
BF	1. Program the rest of the Chipset Value according to Setup. (Later Setup Value
	Program)
	2. If auto-configuration is enabled, programmed the chipset with predefined
	values in the MODBINable Auto-Table
41	Initialize floppy disk drive controller
42	Initialize Hard drive controller
43	If it is a PnP BIOS, initialize serial & parallel ports
44	Reserved
45	Initialize math coprocessor.
46 - 4D	Reserved
4E	If there is any error detected (such as video, kb. ), show all the error messages
	on the screen & wait for user to press <f1> key</f1>
4F	1. If password is needed, ask for password
<b>F</b> ^	2. Clear the Energy Star Logo (Green BIOS only)
50	verite all civics values currently in the BIOS stack area back into the CMOS
51	Reserved

POST Code	Description
52	1. Initialize all ISA ROMs
	2. Later PCI initializations (PCI BIOS only
	-assign IRQ to PCI devices
	-initialize all PCI ROMs
	3. PnP Initializations (PnP BIOS only)
	-assign IO, Memory, IRQ & DMA to PnP ISA devices
	-initialize all PnP ISA ROMs
	4. Program shadows RAM according to Setup settings
	5. Program parity according to Setup setting
	6. Power Management Initialization
	-Enable/Disable global PM
50	-APM Intenace Initialization
53	1. If it is NOT a PHP BIOS, initialize serial & parallel poils
	timer tick value
60	Setup Virus Protection (Boot Sector Protection) functionality according to Setup
	Isetting
61	1 Try to turn on Level 2 cache (if activated in POST 3D this part will be skipped
•••	2 Set the boot up speed according to Setup setting
	3. Last chance for Chipset initialization
	4. Last chance for Power Management initialization (Green BIOS only)
	5. Show the system configuration table
62	1. Setup daylight saving according to Setup value
	2. Program the NUM Lock, typematic rate & typematic speed according to Setup
	setting
63	1. If there is any changes in the hardware configuration, update the ESCD
	information (PnP BIOS only)
	2. Clear memory that have been used
	3. Boot system via INT 19H
FF	System Booting. This means that the BIOS already pass the control right to the
	operating system

### **Unexpected Errors:**

POST Code	Description
B0	If interrupt occurs in protected mode.
B1	Unclaimed NMI occurs

### POST Ausgabe bei normalem booten

POST Code	Description	
CO	<ol> <li>Turn off OEM specific cache, shadow</li> <li>Initialize all the standard devices with default values standard devices include: -DMA controller (8237)</li> <li>-Programmable interupt controller (8259)</li> <li>-Programmable interval timer (8254)</li> <li>-RTC chip</li> </ol>	
C1	Auto-detecting of onboard DRAM & Cache	
C3	Checking checksum of compressed code	
C5	Copy the BIOS from ROM into E0000-FFFFF shadow RAM so that POST will go faster	
01	Clear base memory 0 - 640k	
0C	Initial interrupt vector 00 - 1Fh	
0D	Initial ISA VGA	
41	Enable FDD and detect media type	
FF	Boot from FDD / HDD	

### 7.1 Technische Unterstützung

Bei technischen Problemen oder Fragen zu unseren Produkten erreichen Sie unseren Support unter:

Telefon	089 / 15798-128
Internet	http://www.dsm-computer.de
e-Mail	support@dsm-computer.de

#### 7.2 Gewährleistung

Auf dieses Produkt gewähren wir 6 Monate Garantie. Sollte ein Einsenden an uns notwendig sein, legen Sie bitte folgende Unterlagen bei:

- Rechnungskopie als Garantienachweis
- genaue Fehlerbeschreibung ("defekt ist nicht aussagekräftig genug)
- nach Möglichkeit mit Prozessor und Speicher

Verwenden Sie die Orginal - Verpackung mit Antistatik Schutzhülle. Für unsachgemäß verpackte Artikel lehnen wir Garantieansprüche ab.

Living Innovation<sup>™</sup>

DSM Computer AG Am Loferfeld 54

Am Loterteld 54 81249 München, Germany Tel.: 089-15798-250 Fax: 089-15798-196 www.dsm-computer.de info@dsm-computer.de



Published by DSM Computer AG - Printed in Germany