オンラインマニュアル

AK79G MAX AK79D MAX *\$\frac{1}{2}7\rightarrow 5/27=17\rightarrow 5*

DOC. NO.: AK79GMAX-OL-J0302A





マニュアル目次

AK79G MAX/AK79D MAX	1
マニュアル目次	2
<i>注意事項</i>	
インストールの前に	
製品概要	
AK79G MAX/AK79D MAX 機能比較表	
製品機能の特徴	
クイックインストールの手順	
マザーボード全体図	
ブロックダイアグラム	
ハードウエアのインストール	
CMOS データのクリア	
CPU のインストール	
AOpen 過熱防止 (O.H.P.)テクノロジー	
CPU ジャンパーレス設計	
CPU 及びケースファンコネクタ	
JP28 によるキーボード/マウスウェイクアップ機能の設定ジャンパー	
DIMM ソケット	
	LAOper

オンラインマニュアル

	スタンバイ LED (STBY LED)	. 31
	フロントパネルコネクタ	. 32
	ATX 電源コネクタ	. 33
	AC	. 33
	IDE 及びフロッピーコネクタの接続	. 34
NEW	、 シリアル ATA コネクタの接続	. 36
NEW	S/PDIF (Sony/Philips デジタルインタフェース)コネクタ	. 37
NEW	ここの1 チャンネルオーディオ効果	. 38
NEW	てV 出力コネクタ (AK79G MAX)	. 39
	_IrDA コネクタ	. 40
NEW	 AGP(アクセラレーテッドグラフィックポート)8X 拡張スロット	. 41
	AGP 保護テクノロジーと AGP LED	. 42
	オンボードの 10/100 Mbps LAN 機能をサポート	. 43
	ACR (オーディオ及びコミュニケーションライザー)拡張スロット	. 44
	ゲームポートブラケットをサポート	. 45
	カラーコード準拠バックパネル	. 46
	COM2 コネクタ	. 47
NEW	フロント USB 2.0 コネクタをサポート	. 48
NEW		. 49
× • • •		



	ケース開放センサーコネクタ	50	
	CD オーディオコネクタ	51	
	AUX 入力コネクタ	52	
	フロントオーディオコネクタ	53	
	バッテリー不要及び耐久設計		
	CPU 過電流保護機能	55	
NEW	EAOConfig ユーティリティー		
	、 リセット可能なヒューズ		
	2200 μ F 低 ESR コンデンサー	59	
	ℊ 大型アルミニウム製ヒートシンク	60	
NEW	Copen JukeBox プレーヤー	61	
NEW	Vivid BIOS テクノロジー	65	
	騒音は消えた!! SilentTek 機能		
NEW	EzClock 機能	69	
	ドライバ及びユーティリティ		73
	Bonus CD ディスクのオートランメニュー	73	
	nVIDIA nForce ドライバのインストール	74	
	Windows 98/ME/2000/XP 用 NVIDIA ディスプレイドライバのインストール	75	
	既存の Windows XP/2000/ME/98/NT4.0 システムにおける Promise SATA150 ドライバのインストール	76	



	既存の Windows XP システムにおける USB2.0 ドライバのインストール	88	
	既存の Windows 98/ME/2000 システムにおける USB2.0 ドライバのインストール	89	
	Phoenix Award BIOS		90
	Award™ BIOS セットアッププログラムの使用方法	91	
	┍ BIOS セットアップの起動方法		
EW	WinBIOS ユーティリティ		
EW	Windows 環境における BIOS のアップグレード		
			98
	AC97 サウンドコーデック		
	ACPI (アドバンスド コンフィギュレーション&パワー インタフェース)		
	ACR (アドバンスド コミュニケーションライザー)		
	AGP (アクセラレーテッドグラフィックポート)		
	AMR (オーディオ/モデムライザー)		
	ATA (AT アタッチメント)		
	BIOS (基本入出力システム)	100	
	ブルートゥース	100	
	CNR (コミュニケーション及びネットワーキングライザー)	101	
	DDR (ダブルデータレーテッド) RAM		
	ECC (エラーチェックおよび訂正)	102	



EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM)	102
EPROM (消去可能プログラマブル ROM)	102
EV6 バス	102
FCC DoC (Declaration of Conformity、 <i>適合性宣言</i>)	103
FC-PGA (フリップチップ-ピングリッド配列)	103
FC-PGA2 (フリップチップ-ピングリッド配列)	103
フラッシュ ROM	103
ハイパースレッディング	103
IEEE 1394	104
パリティービット	104
PCI (ペリフェラルコンポーネントインターコネクト)バス	104
PDF フォーマット	105
PnP(プラグアンドプレイ)	105
POST (電源投入時の自己診断)	105
PSB (プロセッサシステムバス)クロック	105
RDRAM (Rambus ダイナミックランダムアクセスメモリ)	106
RIMM (Rambus インラインメモリモジュール)	106
SDRAM (同期 DRAM)	106
SATA (シリアル ATA)	106



弊社へのご連絡		117
製品の登録		116
テクニカルサポート		113
トラブルシューティング		109
ZIP ファイル		
ワイアレス LAN – 802.11b		
VCM(バーチャルチャンネルメモリ)		
USB 2.0 (ユニバーサルシリアルバス)	107	
SPD (既存シリアル検出)		
SMBus (システムマネジメントバス)		





Adobe、Adobe のロゴ、Acrobat は Adobe Systems Inc.の商標です。 AMD、AMD のロゴ、Athlon および Duron は Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 Intel、Intel のロゴ、Intel Celeron、PentiumII、PentiumIII 及び Pentium 4は Intel Corporation.の商標です。 Microsoft、Windows、Windows のロゴは、米国または他国の Microsoft Corporation の登録商標および商標です。 このマニュアル中の製品およびブランド名は全て、識別を目的とするために使用されており、各社の登録商標です。

このマニュアル中の製品仕様および情報は事前の通知なしに変更されることがあります。この出版物の改訂、必要な変更をする 権限は AOpen にあります。製品およびソフトウェアを含めた、このマニュアルでの誤りや不正確な記述については AOpen は責 任を負いかねます。

この出版物は著作権法により保護されています。全権留保。

AOpen Corp.の書面による許諾がない限り、この文書の一部をいかなる形式や方法でも、データベースや記憶装置への記憶などでも複製はできません。

Copyright(c) 1996-2003, AOpen Inc. All Rights Reserved.



インストールの前に

このオンラインマニュアルでは製品のインストール方法が紹介されています。有用な情報は後半の章に記載されています。将来 のアップグレードやシステム設定変更に備え、このマニュアルは大切に保管しておいてください。このオンラインマニュアルは PDF フォーマット で記述されていますので、オンライン表示には Adobe Acrobat Reader 4.0 を使用するようお勧めします。この ソフトはBonus CD ディスクにも収録されていますし、Adobe ウェブサイトから無料ダウンロードもできます。

当オンラインマニュアルは画面上で表示するよう最適化されていますが、印刷出力も可能です。この場合、紙サイズは A4 を指 定し、1 枚に 2 ページを印刷するようにしてください。この設定はファイル> ページ設定 を選び、そしてプリンタドライバの指 示に従ってください。

皆様の地球環境保護へのご協力に感謝いたします。



オンラインマニュアル

製品概要

この度は AK79G MAX/AK79D MAX マザーボードをお買い上げいただき、ありがとうございます。AK79G MAX/AK79D MAX は AMD Duron/Athlon/Athlon XP CPUに対応する ATX 規格の AMD[®] Socket 462 マザーボードです。高性能チップセット内蔵の AK79G MAX/AK79D MAX マザーボードは AMD[®] Socket 462 シリーズの Athlon™、Duron™及び AthlonXP™プロセッサ (Athlon™XP のみ CPU 加熱防止回路搭載)と 333/266/200MHz EV6 システムバスをサポートしています。、または 200/266MHz 333/266/200MHz EV6 システムバスをサポートしています。グラフィックス機能では、GeForce4 MX が統合され、より高速な マルチディスプレイ表示機能や CRT および TV のマルチディスプレイ設定機能をサポートしています。AK79G MAX は TV 出力

カード対応の TV 出力機能を有しています。また、1.5V AGP イン ターフェースは高速書き込みデータ転送が可能な AGP 8x/4x をサ ポートしています。異なるユーザーのニーズに応えるため、当マザ ーボードはDDR400、DDR333 およびDDR266 のデュアルチャン ネルDDRAM を最大3GB まで搭載できます。オンボードの IDE コ ントローラーはUltra DMA 66/100/133 モードをサポートし、最大転 送速度は 133MB/s に達します。さらに、また、オンボードのAC97 CODEC RealTek ALC650 チップセットにより、AK79G MAX/AK79D MAX マザーボードで高性能かつすばらしいサラウン ドステレオサウンドをお楽しみいただけます。また、当マザーボー ドは最大 480Mbps の転送レートを実現するUSB 2.0 機能をサポー トしています。それでは AOpen AK79G MAX/AK79D MAX マザー ボードの全機能をご堪能ください。





AK79G MAX/AK79D MAX 機能比較表

下表は全モデルの機能リストです。「V」は当該機能搭載を表し、「X」は未搭載を示しています。下表を参照にお手元のモデルの機能を確認してください。

	AK79D MAX	AK79G MAX
チップセット	nForce2-ST	nForce2-GT
オンボード VGA	Х	V
VGA コネクタ	Х	V
オンボード LAN	V	V
LAN ポート	V	V
IEEE 1394 機能	V	V
IEEE 1394 コネクタ	V	V
TV 出力端子	Х	V



製品機能の特徴

CPU

AMD[®] Socket 462 シリーズ CPU、並びに Socket 462 用 200MHz、266MHz および 333MHz の EV6 バスをサポートしています。 Athlon: 600MHz~1.4GHz Duron: 600MHz~1.2GHz AthlonXP: 1500+(1.33GHz)~2800+(2.25GHz)

チップセット

NVIDIA nForce[™]2-ST/G/GT は驚異的なデジタルメディア機能を提供します。たとえば、400MHz DDR メモリコントローラ、最 適化 128 ビットアーキテクチャにより、システム全体のメモリレイテンシは短縮されます。nForce[™]2-G/GT に統合されたグラ フィックスチップは GeForce4 MX で、最高速のグラフィックス性能及び豊かな特徴を提供しています。搭載される 5 本の PCI スロットはすべてマスターPCI スロットであり、あらゆる統合化された機能や LPC バス用のアービトレーションと復号化機能を サポートします。

Ultra DMA 66/100/133 Bus Master IDE

NVIDIA MCP/MCP-T 内蔵のコントローラにより、当マザーボードには Ultra DMA 66/100/133 コネクタ 3 個が搭載され、3 チャンネルで 6 台の IDE 装置が使用可能です。サポートされるのは拡張 IDE 機器です。



オンラインマニュアル

拡張スロット

32-bit/33MHz PCI スロット 5本、並びに AGP カード対応の AGP 8X スロット 1本を搭載しています。PCIローカルバスのスルー プットは最大 132MB/s に達します。アクセラレーティッドグラフィクスポート(AGP) 規格は画面表示の新基準を提供し、最大 データ転送速度は 2.1GB/s に達します。

メモリ

NVIDIA nForce™2 チップセットにより、AK79G MAX/AK79D MAX は <u>ダブルデータレート(DDR) RAM</u>をサポートしています。 デュアルチャンネルモードにおいては、128 ビット単位のデータ転送が実現可能です。DDR RAM インターフェースにより、 SDRAM とデータバッファ間での 333/266/200MHz 待ち時間なしバースト転送を実現します。3 本のメモリスロットには任意の 個数及び組み合わせの 64、128、256、512MB または 1GB DDR RAM を最大 3GB まで搭載可能です。AK79G MAX/AK79D MAX では、DDR RAM はホスト CPU バスクロック(400/333/266MHz)で同期および擬似同期モードで動作できます。

オンボードの AC97 サウンド

AK79G MAX/AK79D MAX は <u>AC97</u> CODEC Realtek ALC650 チップを採用しています。オンボードオーディオにはサウンド録 音・再生システムが完備されています。

LAN ポート

nForce2 チップセット内蔵の LAN MAC、及びオンボードの Realtek RTL8201BL PHY は 10/100Mbps BaseT ファーストイーサ ネット機能をサポートし、IEEE802.3 規格に準拠しています。



6 個の USB2.0 コネクタ

3 ポートに最大 480Mbps の高速転送レートを実現する<u>USB</u> 2.0 コネクタを 6 個装備しています。マウスやキーボード、モデム、 スキャナ等の USB デバイスの接続が可能です。

1MHz 刻みクロック調節機能

BIOS 中に「1MHz 刻みクロック調節機能」が装備されています。このユニークな機能により CPU <u>FSB</u>クロックを 100~200 の範囲で 1MHz 単位で調節し、システムの性能を最大限引き出す事ができます

パワーマネジメント及びプラグアンドプレイ

米国環境保護局(EPA)の Energy Star プログラムの省電力規格に準拠するパワーマネジメント機能をサポートしています。さらにプラグアンドプレイ機能により、設定時のトラブルを減少させ、システムがよりユーザーフレンドリーになっています。

ハードウェアモニタ機能

CPU や筐体ファンの状態、CPU 温度や電圧の監視及び警告がオンボードのハードウェアモニタモジュールおよび AOpen ハード ウェアモニタユーティリティから使用可能です。

SilentTek 機能

操作しやすいインターフェースで「ハードウェアモニタ機能」、「過熱警告機能」及び「ファンスピードコントロール機能」を統 合する機能で、騒音やシステム性能、安定性の間に最適のバランス状態を提供します。



拡張 ACPI

Windows[®] 95/98/ME/NT/2000/XP シリーズ互換の<u>ACPI</u>規格に完全準拠し、ソフト・オフ、STR (サスペンドトゥーRAM, S3)、STD (ディスクサスペンド, S4)機能をサポートしています。



クイックインストールの手順

このページにはシステムをインストールする簡単な手順が説明されています。以下の手順に従ってください。

- 1. <u>CPU</u>および<u>ファン</u>のインストール
- 2. システムメモリ(DIMM)のインストール
- 3. フロントパネルケーブルの接続
- 4. IDE およびフロッピーケーブルの接続
- 5. <u>ATX 電源ケーブルの接続</u>
- 6. バックパネルケーブルの接続
- 7. <u>電源の投入および BIOS</u> 設定の初期値のロード
- 8. <u>CPU クロックの設定</u>
- 9. 再起動
- **10.** <u>ドライバ及びユーティリティのインストール</u>





オンラインマニュアル

ブロックダイアグラム





ハードウエアのインストール

この章ではマザーボードのジャンパー、コネクタ、ハードウェアデバイスについて説明されています。

注意: 静電放電(ESD)の発生がプロセッサ、ハードディスク、拡張カード及び他の周辺デバイスに損害を与える可能性がありますので、各デバイスのインストール作業を行う前に、常に、下記の注意事項に気を付けるようにして下さい。
1. 各コンポーネントは、そのインストール直前まで静電保護用のパッケージから取り出さないで下さい。
2. コンポーネントを扱う際には、あらかじめアース用のリスト・ストラップを手首にはめて、コードの先はパソコンケースの金属部分に固定して下さい。リスト・ストラップがない場合は、静電放電を防ぐ必要のある作業中は常に、身体がパソコンケースに接触しているように



CMOS データのクリア

CMOS をクリアする事でシステムの初期値設定に戻ることができます。CMOS のクリア手順は下記の通りです。

- **1.** システムの電源を切り、AC パワーコードを抜きます。
- 2. コネクタ PWR2 から ATX 電源ケーブルを取り外します。
- 3. JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショートさせます。
- 4. 1-2番ピンをショートして JP14を通常の設定に戻します。
- 5. ATX 電源ケーブルをコネクタ PWR2 に差し戻します。





ヒント: CMOS クリアはどんな時に必要? 1. オーバークロック時の起動失敗... 2. パスワードを忘れた... 3. トラブルシューティング...

オンラインマニュアル

CPU のインストール

このマザーボードは AMD[®] Athlon 及び Duron のソケット 462 シリーズ CPU をサポートしています。CPU を装着するときに、 向きに十分ご注意ください (CPU 過熱防止機能 が装備されています。システムは CPU の温度が 97 度を超えると自動的に電源 を切ります。この機能は AthlonXP CPU でのみ働きます).

 CPU ソケットを 90 度の角度まで 引き起こします。 2. ソケットの1番ピンの位置と CPU 上面の黒い点、ないしは面取り部の位置を確認します。1番ピンと面取り部を合わせて CPU をソケットに差し込みます。



注意:これらの図は参考用のみですので、当マザーボードと一致しないことがあります。



オンラインマニュアル

3. CPU ソケットレバーを水平に戻すと、CPU の インストールは完了です



注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと一致しないことがあります。



AOpen 過熱防止 (O.H.P.) テクノロジー

AMD プロセッサのスピードが大いに向上し続けると同時に、高い動作温度を伴う問題に悩まされることも避けられません。CPU ファンの突然の機能停止による AthlonXP CPU への焼損を防ぐため、Aopen は念入りに CPU 保護用 O.H.P. (過熱防止)テクノロ ジーとの新技術を開発しました。AOpen O.H.P. (過熱防止) テクノロジーによるインテリジェントなモニタ機能のおかげで、ユ ーザーはファン停止時でも、CPU への損傷を心配する必要がありません。

CPU ファンが正常動作の場合に、AthlonXP の温度は最大許容値の 97℃よりはるかに低く抑えられているはずです。しかし、前



もって AOpen O.H.P.(過熱防止)テクノロジーを採用して いなければ、CPU ファンが突然に機能停止になったり、正 しく取り付けられていなかったりする場合に、CPU 温度は 急激に上がり、システムがハングアップし、CPU が焼け焦 げてお手上げ状態になる可能性は十分あります。AOpen O.H.P. テクノロジーを搭載すれば、AthlonXP CPU の温度 感知ピンがファン停止時の CPU 過熱状態におけるプロセ ッサの電圧変化を探知し、そして過熱防止システムは過熱 による CPU への可能な損傷を与える前に、直ち信号を送り、 CPU への電源供給を切断します。他社製品が BIOS やソフ トウエアで CPU への電源供給をコントロールしているの に対し、AOpen O.H.P.テクノロジーはシステム起動後にす ぐハードウエアによってコントロールされ、システムリソ ースを消費しません。お客様の大事なハードウェアと個人 データを保護するために、これからこの素晴らしい機能を 全 AMD シリーズマザーボードに搭載していく予定です。



CPU ジャンパーレス設計

CPU VID 信号および<u>SMbus</u>クロックジェネレーターにより、CPU 電圧の自動検出が可能となり、ユーザーは<u>BIOS セットアップ</u>を通して CPU クロックを設定できますから、ジャンパーやスイッチ類は不要となります。これで Pentium 中心のジャンパーレ ス設計に伴う不便は解消されます。CPU 電圧検出エラーの心配もありません。







フルレンジ調整可能な CPU コア電圧

当マザーボードは CPU VID 機能をサポートしています。CPU コア電圧は 1.1V から 1.85V の範囲で自動検出されますので、CPU コア電圧を設定する必要はありません。

CPU クロックの設定

このマザーボードは CPU ジャンパーレス設計ですので、CPU クロックは BIOS セットアップから設定でき、ジャンパースイッチ類は不要です。

BIOS セットアップ > クロック/電圧コントロール > CPU スピード設定



オンラインマニュアル

調整可能な CPU クロック

コアクロック =CPU バスクロック *CPU レシオ PCI クロック =CPU バスクロック/クロックレシオ

CPU	CPUコアクロック	EV6バスクロック	レシオ
Athlon 1G	1GHz	266MHz	7.5x
Athlon 1.13G	1.13GHz	266MHz	8.5x
Athlon 1.2G	1.2GHz	266MHz	9.0x
Athlon 1.33G	1.33GHz	266MHz	10.0x
Athlon 1.4G	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1500+	1.3GHz	266MHz	10.0x
AthlonXP 1600+	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1700+	1.46GHz	266MHz	11.0x
AthlonXP 1800+	1.53GHz	266MHz	11.5x
AthlonXP 1900+	1.6GHz	266MHz	12.0x
AthlonXP 2000+	1.667GHz	266MHz	12.5x
AthlonXP 2100+	1.73GHz	266MHz	13x
AthlonXP 2200+	1.80GHz	266MHz	13.5x
AthlonXP 2400+	2.0GHz	266MHz	15x
AthlonXP 2600+	2.13GHz	266MHz	16x
AthlonXP 2700+	2.16GHz	333MHz	13x
AthlonXP 2800+	2.25GHz	333MHz	13.5x
Duron 1G	1GHz	200MHz	10.0x
Duron 1.1G	1.1GHz	200MHz	11.0x
Duron 1.2G	1.2GHz	200MHz	12.0x
Duron 1.3G	1.3GHz	200MHz	13.0x
注意 :CPU速度が日頃に向上しているため、当インストールガイドをご覧に			
なる時に既に最速のCPUが市場に出回っているかもしれませんので、この表は			
あくまても参考用のみです。			

EV6 バススピード = CPU 外部バスクロック x 2 AGP クロック = PCI クロック x 2



AOpen

オンラインマニュアル

CPU 及びケースファンコネクタ

CPU ファンのケーブルを 3 ピンの CPUFAN1 コネクタに差し込んでください。筐体ファンを使用される場合は、ケーブルを SYAFAN2 または SYSFAN3 コネクタに差し込むことも可能です。



JP28 によるキーボード/マウスウェイクアップ機能の設定ジャンパー

当マザーボードにはキーボード/マウスウェイクアップ機能が備わっています。ジャンパーJP28 により、マザーボードに接続 されたキーボードやマウス操作によりシステムがサスペンドモードからリジュームする機能のオン・オフが可能です。工場出荷 時のデフォルト設定では "オフ"(1-2)になっており、ジャンパーを 2-3 に設定するとこの機能がオンになります。





JP28 によるキーボード/マウスウェイク アップ機能の設定ジャンパー





オンラインマニュアル

DIMM ソケット

当マザーボードは184ピンDDR <u>DIMM</u>ソケットを3本装備し、128ビットデュアルチャンネルの<u>DDR400、DDR333</u> または<u>DDR266</u> メモリを最大3GBまで搭載可能です。最大の性能を引き出すため、少なくとも2本のRAMメモリモジュールを装着してください。 ECC及びNon-ECC DDR RAMのみがサポートされていますが、同時装着はできません。さもなければ、メモリソケットやメモリ モジュールに損傷を与える恐れがあります。オーバークロックの場合に、BIOS にてメモリ電圧を2.5Vから2.65Vの範囲内に調整 できます。





メモリモジュールのインストール方法

メモリのインストールには下記のステップに従います。

1. DIMM モジュールのピン側を下にし、下図のようにソケットを合わせます。



2. DIMM ソケットにモジュールを両手でまっすぐ下方に DIMM モジュールが止まるまでしっかり差し込みます。



スタンバイ LED (STBY LED)

スタンバイ LED (STBY LED) はシステム情報を知らせることが目的です。マザーボードに電源が投入されると、この LED は点 滅します。これは電源投入時のシステム電源状況、またはスタンバイ及びサスペンドトゥーRAM モード時の RAM 電源状態を確 認するのに便利です。



警告:この LED が点灯しているときはメ モリモジュールや他のデバイスを本体 からはずしたりインストールしたりし ないでください。





オンラインマニュアル

フロントパネルコネクタ



電源 LED、EMPI、スピーカー、電源、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに差します。BIOS セットアップで"Suspend Mode"の項目をオンにした場合は、ACPI および電源の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケーブルを確認します。これは前部パネル から出ている 2-ピンメスコネクタです。このコネクタを SPWR と記号の付いたソ フトウェア電源スイッチコネクタに接続します。

サスペンドモード	ACPI LED
パワーオンサスペンド (S1)	点滅
またはサスペンドトゥーRAM (S3)	
ハードディスクサスペンド (S4)	LED は消灯





オンラインマニュアル

ATX 電源コネクタ

ATX パワーサプライには下図のように 20 ピンのコネクタが使用されています。差し込む際は向きにご注意ください。



20 ピン電源コネクタ

AC 電源自動回復機能

従来の ATX システムでは AC 電源が切断された場合、電源オフ状態からの再開となります。この設計は、無停電電源を使用しな い場合に、常に電源オン状態を維持することが要求されるネットワークサーバーやワークステーションにとっては不都合です。 この問題を解決するため、当マザーボードには電源自動回復機能が装備されています。

IDE 及びフロッピーコネクタの接続

34 ピンフロッピーケーブルと **40** ピン IDE ケーブルをそれぞれフロッピーコネクタ FDC および IDE コネクタに接続します。**1** 番ピンの向きにご注意ください。間違えますとシステムに支障を来たす恐れがあります。



IDE1 はプライマリチャネル、IDE2 はセカンダリチャネルとも呼ばれます。各チャネルは2 個の IDE デバイスが接続できますの で、合計4 個のデバイスが使用可能です。これらを協調させるには、各チャネル上の2 個のデバイスをマスタおよびスレーブモ ードに指定する必要があります。ハードディスクまたは CDROM のいずれでも接続可能です。モードがマスタかスレーブかは IDE デバイスのジャンパー設定に依存しますので、接続するハードディスクまたは CDROM のマニュアルをご覧になってください。

当マザーボードは<u>ATA33</u>, <u>ATA66</u>および<u>ATA100</u>の IDE デバイスをサポートしています。下表には IDE PIO 転送速度および DMA モードが列記されています。IDE バスは 16 ビットで、各転送が 2 バイト単位で行われることを意味します。

モード	クロック周期	クロック カウント	サイクル時間	データ転送速度
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
ATA33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x 2 = 33MB/s
ATA66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x 2 = 66MB/s
ATA100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x 2 = 100MB/s
ATA133	15ns	2	30ns	(1/30ns) x 2byte x 2 = 133MB/s

警告: IDE ケーブルの規格は最大 46cm (18 インチ)です。ご使用のケーブルの長 さがこれを超えないようご注意ください。 ヒント:

- 信号の品質確保のため、 一番離れた側の端子をマ スタとし、提案された順 序にしたがって新たにデ バイスをインストールし てください。上図をご参 考になってください。
- Ultra DMA 66/100 ハード ディスクの機能を最大限 引き出すには、Ultra DMA 66/100/133 専用 80 芯線 IDE ケーブルが必要で



AK79G MAX / AK79D MAX シリアル ATA コネクタの接続

オンラインマニュアル

シリアル ATA ディスクを接続するには7ピンシリアル ATA ケーブルが必要です。シリアル ATA ケーブルの両端をマザーボード 上のシリアル ATA ヘッダー及びディスクに接続します。他の一般的なディスクと同様に、電源ケーブルの接続も必要です。この 接続作業はジャンパーの調整がいらないので、ジャンパーをマスターやスレーブモードに設定する必要はありません。二台のシ リアル ATA ディスクを接続する場合に、システムは自動的に"Serial ATA 1" ヘッダーに接続されるディスクをマスターディスク としてみなします。



SATA ヘッダー2




S/PDIF (Sony/Philips デジタルインタフェース)は最新のオーディオ転送ファイル形式で、アナログに取って代わるデジタルオー ディオを光ファイバー経由で楽しめます。専用オーディオケーブルにより、SPDIF コネクタと別の S/PDIF デジタル出力をサポ ートする S/PDIF オーディオモジュールを接続します。一般的には S/PDIF 出力は 2 つあり、一方は大部分の消費型オーディオ製 品に対応する RCA コネクタ、他方はより高品質のオーディオに対応する光コネクタです。出力と同様に、RCA や光学オーディ オ製品をモジュールの入力コネクタに接続し、コンピュータから音声や音楽を出すことができます。ただし、S/PDIF デジタル出 力の長所を最大限活かすにはモジュールの SPDIF 出力を SPDIF デジタル入力/出力対応スピーカー/アンプ/デコーダーに接続す る必要があります。







ンストールする必要があります。下図は 5.1 チャンネルサウンドトラックにある全てのスピーカーの標準位置を示しています。 フロントスピーカーのプラグを緑の"スピーカー出力"ポートに接続し、リアスピーカーのプラグを青の"ライン入力"ポートに接続 し、そしてセンター及びサブウーファースピーカーを赤の"マイク入力"ポートに接続してください。



TV 出カコネクタ (AK79G MAX)



当マザーボードは TV 出力コネクタを装備しており、NTSC と PAL TV 規格の両方をサポートしてます。TV 出力モジュール(下図の通り)をバックパネルに取り付けるだけで、S 端子ないしはコンポジット端子をテレビに接続し、モニターとして使用することができます。







IrDA コネクタ

IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 Direct Cable Connection 等のアプリケーション ソフトウェアと併用することで、ユーザーのラップトップ、ノートブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポー トします。このコネクタは HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートします。

IrDA コネクタに赤外線モジュールを差し込んで、BIOS セットアップの UART2 モードで正しく設定します。IrDA コネクタを差 す際は方向にご注意ください。





オンラインマニュアル、

AGP (アクセラレーテッドグラフィックポート) 8X 拡張スロット

統合された GeForce4 MX グラフィックスは最高速のグラフィックス性能及び豊かな特徴を提供します。当マザーボードは高性 能 3D グラフィックス用のAGP 8x スロットを装備しています。AGP は 66MHz クロックの立ち上がりおよび下降の両方を利用し、 4X AGP のデータ転送速度は 66MHz x 4bytes x 4 = 1056MB/s となります。AGP は現在 8 倍速モードに移行しつつあり、データ 転送速度は 66MHz x 4bytes x 8 = 2.1GB/s に達します。また、BIOS から AGP 電圧を 1.5V から 1.6V の範囲内で調整できます。

Ph	<pre>oenix - AwardBIOS CMOS Setup Ut Frequency/Voltage Control</pre>	tility
CPU Speed Detected	1.60 GHz (135x12.0)	Item Help
CPU Clock Ratio	12 = 1596 MHz 66,50 MHz	Menu Level 🕨
CPU/AGP Ratio	AGP Voltage Setting	
CPU/PCL Ratio Clock Spread Spec CPU Voltage Defau CPU Voltage Setti AGP Voltage Setti DDR Voltage Setti	1.500V	
	11:Move ENTER:Accept ESC:Abor	÷
fl++:Move Enter:Sele F2:Item Help F5:F	ct +/-/PU/PD:Value F10:Save revious Values F6:Setup Default	ESC:Exit F1:General Help ts F7:Turbo Defaults
注意: AGF	・カードをインストー じ ACD 機能は自動	-ルしたら、BIOS
$\psi 0 \lambda 2 h$	- FAGF	がにオンに設定さ
れます。シノ	ステムは原則として	DDR400/333/266
をサポートは	し <i>ますが、この場合最</i>	大 DDR333 まで
サポートしき	<i>ます。</i>	





オンラインマニュアル

AGP 保護テクノロジーと AGP LED

AOpen の卓越した研究開発能力及び特別に開発された回路により、当マザーボードは斬新なテクノロジーを取り入れて、マザ ーボードから AGP カードの過電圧によるダメージを防ぐことができます。AGP 保護テクノロジーの採用により、当マザーボー ドは AGP の電圧を自動的に検出し、チップセットを焼損するのを防ぎます。サポートされていない 3.3V の AGP カードをイン ストールする場合、AGP LED は点灯し、過電圧によるダメージが生じる可能性を警告してくれます。ご購入の AGP カードのベ ンダーに連絡を取り、更なるサポートをお求めください。





オンボードの 10/100 Mbps LAN 機能をサポート

高度に統合化されたプラットフォーム LAN 接続デバイスである nVIDIA nForce2 LAN (RealTek RTL8201BL PHY も加えて)コン トローラをオンボードで搭載することにより、オフィスや家庭用の 10/100M bps イーサーネットを提供します。イーサネット RJ45 コネクタの位置は USB コネクタの上にあります。オレンジの LED はリンクモードを表示し、ネットワーク接続中に点灯し ますが、緑の LED は転送モードを表示し、データ転送中に点滅します。この機能をオン/オフにするには、BIOS により調整可能 です。





ACR (オーディオ及びコミュニケーションライザー)拡張スロット

ACR スロットはマザーボードライザーカードアーキテクチャーに基づいて AMR 規格と後方互換の上、その制限を超えています。 ACR 仕様はモデム、オーディオ、ローカルエリアネットワーク(LAN)及びデジタルサブスクライバーライン(DSL)に対応する設計 となっています。高度に統合化されたプラットフォーム LAN 接続デバイスである nVIDIA MCP-D コントローラをチップに統合す ることにより、オフィスや家庭用の 10/100M bps イーサーネット機能を提供します。







ゲームポートブラケットをサポート

当マザーボードには MIDI デバイスやジョイスティックを接続するゲームポート(Joystick-Midi)を 1 個装備されています。この機 能を利用するには、ジョイスティックを用意し、ゲームポート用ケーブルでマザーボード上のこのポートに接続する必要があり ます。



AOpen

オンラインマニュアル

カラーコード準拠バックパネル

オンボード I/O デバイスは PS/2 キーボード、PS/2 マウス、シリアルポートの COM1 と VGA ポート、プリンター、 USB、 AC97 サウンドです。 下図は筐体のバックパネルから見た状態です。





オンラインマニュアル

COM2 コネクタ

当マザーボードは2個のシリアルポートを備えています。そのうちの一つはバックパネル上のコネクタで、もう一つはマザーボ ードの左上にあります。適切なケーブルを用いて、ケースのバックパネルに接続することができます。











「警告:DOS 環境においてキーボードやマウス等の USB デバ イスをご使用されたい場合に、動作させるためにデバイス の付属ドライバをインストールする必要があります。



AK79G MAX / AK79D MAX IEEE 1394 コネクタ

nForce2-GT/ST (AGERE FW802A)に統合された IEEE1394 MAC によって、USB の転送レートが 12Mbps であるのに対し、IEEE 1394 は 400Mb/s に達するデータ転送速度を誇ります。従って、IEEE 1394 インターフェースはデジタルカメラやスキャナおよび IEEE 1394 デバイスなど、高速データ転送が要求される装置を接続するのに最適です。適切なケーブルで接続してください。



オンラインマニュアル

ケース開放センサーコネクタ

この"CASE OPEN"コネクタはケース開放監視機能を提供します。この機能を使用するには、システム BIOS からこの機能を有効 に設定し、そしてこのコネクタをケースのセンサーに接続してください。光やケースの開放によってセンサーが起動されたら、 システムはビービーの警告音声で知らせてくれます。この役に立つ機能はハイエンドのケースにしか使えないのでご注意くださ い。センサーを購入し、ご使用のケースに取り付けてこの機能を有効に利用することもできます。





オンラインマニュアル

CD オーディオコネクタ

このコネクタは CDROM または DVD ドライブからの CD オーディオケーブルをオンボードサウンドに接続するのに使用します。



51

オンラインマニュアル

AUX 入力コネクタ

このコネクタは MPEG カードからの MPEG オーディオケーブルをオンボードサウンドへ接続するのに使用します。





フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートが設定されている場合、オンボードオーディオからこのコネクタを通してフロント パネルに接続できます。なお、ケーブルを接続する前にフロントパネルオーディオコネクタから5、6、9、10番のジャンパーキ ャップを外してください。フロントパネルにオーディオポートがない場合は5、6、9、10番の黄色いキャップを外さないでくだ さい。



バッテリー不要及び耐久設計

このマザーボードにはフラッシュ ROMと特殊回路が搭載されていますので、ご使用の CPU と CMOS 設定をバッテリ無しで保存できます。RTC(リアルタイムクロック)は電源コードがつながれている間動作し続けます。何らかの理由で CMOS データが 紛失された場合、Flash ROM から CMOS 設定を再度読み込むだけでシステムは元の状態に復帰することができます。



CPU 過電流保護機能

過電流保護機能は一般的に ATX 3.3V/5V/12V のスイッチングパワーサプライに採用されています。しかしながら、新世代の CPU は違う電圧を使用し、12V から CPU 電圧 (例えば 2.0V)を独自に生成します。このマザーボードには CPU 過電流保護をオンボ ードでサポートするスイッチングレギュレータを採用、3.3V/5V/12V のパワーサプライに対するフルレンジの過電流保護を提供 しています。







AOpen はユーザーにより操作しやすいコンピュータ環境を提供できるよう日々努力していま AOpenはユーザーにより操作しやすいコンビュータ境現を提供できるよりロペガルしていよ す。いま、新たに綜合システムの検出ユーティリティーを提供します。AOConfig ユーティリ ティーは操作しやすいインターフェースをサポートするWindowsベースユーティリティーで、

ユーザーがこれで基本ソフト及びマザーボード、CPU、メモリ、PCI デバイスや IDE デバイスなどのハードウェアに関する情報 を取得することができます。この強力なユーティリティーにおいて BIOS とファームウェアのバージョンも表示されますので、 メンテナンス作業を容易にできます。

さらに、AOConfig ユーティリティーでユーザーは関連情報を BMP または TXT 形式で保存することができますので、詳細なシ ステム情報を収集し、そして直接 AOpen に送り、テクニカルサポートやシステム問題の更なる詳細診断が可能となります。



オンラインマニュアル

K AOConfig		AOConfig
File View Help	3. このページには、シリアルナン	File View Help
	ハー、製造元、ファームワェア	Save Bitmap
IDE1(Master)	ハーション及びキャハシティ	Exit Alt+F4
Serial Number YH0YHA04678TX3 Major Ver. ATA/ATAPI-5	などの IDE ナハイ 人情報か記 まさねています	ADCartie Maxim P1 07
Model Number IBM-DTLA-307020 DMA Ultra DMA 5	戦されしいます。	Accornig Version F1.07
Firmware Rev TX30A50C PI0 Mode(H) PI0 mode 4		Copyright (C) 2002
Media Type Not removable Capacity 20576 MB		
DE1(Slave)		Thank you for choosing A0pen!
Serial Number None Major Ver. None		
Model Number None DMA None		
Firmware Rev None PID Mode(H) None		
Media Type None Capacity None MB	4 このページょり ユーザーけ	
DE2[Master]	AOpen のテクニカルサポー	
Serial Number None Major Ver. None	ト情報を取得することができ	
Model Number None DMA None	ます さらに 詳細情報が BMP	
Firmware Rev None PIO Mode(H) None	またはTXT形式で保存するこ	Telephone: Taiwan: +886-2-3789-5888
Media Type None Capacity None MB	とができます	Web: http://www.appen.com
DE2(Slave)		Developed, http://www.experiedmin.hesh/developed/
Serial Number Major Ver. Not report		G Tasi Basaki Ista (humanasan asa bak (asat)
Model Number AOPEN CD-RW CRW2 DMA Ultra DMA 2		lest report: http://www.aopen.com/tech/report/
Firmware Rev 1.27 PID Mode(H) PID mode 4		eForum: http://club.aopen.com.tw/forum/
S Media Type Removable device Capacity · MB		FAQ: http://club.aopen.com.tw/FAQ/

注意: AOconfig ユーティリティーは Windows 98SE/ME、NT4.0/2000 または最新の Windows XP において使用可能 です。ご注意していただきたいのは、AOconfig ユーティリティーは Aopen マザーボード装着のシステムにのみ使用 可能です、また、AOconfig ユーティリティーを開始する前に、あらゆるアプリケーションを閉じてください。

57



リセット可能なヒューズ

従来のマザーボードではキーボードや<u>USB</u>ポートの過電流または短絡防止にヒューズが使用されています。これらのヒューズは ボードにハンダ付けされていますので、故障した際(マザーボードを保護するため)、フューズを交換できず、マザーボードも故 障したままにされることになります。

高価なリセット可能なヒューズの保護機能により、マザーボードは正常動作に復帰できます。







2200 µ F 低 ESR コンデンサー

高周波数動作中の低 ESR コンデンサー (低等価直列抵抗付き)の品質は CPU パワーの安定性の鍵を握ります。これらのコンデン サの設置場所は1つのノウハウであり、経験と精密な計算が要求されます。

加えて、このマザーボードには通常の容量(1000 または 1500 μ *F*)を上回る 2200 μ *F* コンデンサが使用され、より安定した CPU パワーを保証します。







大型アルミニウム製ヒートシンク

CPU およびチップセットの冷却はシステムの信頼性にとって重要です。アルミニウム製ヒートシンクにより、特にオーバークロック時により効率のよい冷却効果が実現できます。





オンラインマニュアル

Open JukeBox プレーヤー

ここを持ちまして斬新かつ強力なインターフェース—Open JukeBox を紹介させていただきます。 コストは一切かからずにお持ちのパソコンはすぐファッション的な CD プレーヤーに変身してし まいます。この最新 Open JukeBox 機能付きマザーボードにより、Windows 基本ソフトを起動す る手間を費やすことなく、直接パソコンの CD プレーヤーを操作することができます。





Open JukeBox の操作方法

Open JukeBox プレーヤーの操作方法は他の CD プレーヤーと同様です。キーボード上の特定キーを押すだけで、Open JukeBox プレーヤーの操作は従来の CD プレーヤーとほぼ簡単であることがすぐ分かります。下図は各ボタンの機能についての説明です。



電源: ボタン **O** を押すことで Windows 基本ソフトを起動する手間をかからずに直接コンピュータの電源を切ります。

起動: ボタン <u>B</u>を押すことで Windows 基本ソフトをすぐ起動してくれます。

再生: ボタン **A** を押すことで CD 音楽を再生します。

停止: ボタン **S** を押すことで音楽再生を停止します。

ー時停止: ボタン P を押すことで音楽再生を一時停止します。

イジェクト: ボタン **E** を押すことで CD トレーがイジェクトされて CD の交換ができます。

リピート: 他の CD プレーヤーと同様に、ボタン <u>R</u> をを押すことでリピートモードに変換することができます。

音量 +/-: ボタン + または – を押すことで音楽の音量を調整します。

巻き戻し/早送り ← / →: 左右の矢印ボタンを押して再生している音楽を巻き戻したりまたは早送ったりします。



BIOS における Open JukeBox の設定

下記のように、BIOS において Open JukeBox 設定が三つあります。



Auto: デフォルト設定は"Auto(自動検出)"です。この場合に、Open JukeBox はコンピュータに電源を入れる度に CD プレー ヤーを自動的に検出してくれます。CD プレーヤーに音楽 CD が検出される場合に、Open JukeBox は自動的に起動されます。 Press Insert Key: この設定により、BIOS POST 中にリマインダーメッセージが表示されます。キーボード上の「Insert」キー を押して Open JukeBox プレーヤーを起動するようと注意してくれます。「Insert」キーを押さないと、Windows 基本ソフトが 起動されてしまいます。

<u>CD Plaver</u>: この設定により、コンピュータに電源を入れる度にシステムが自動的に Open JukeBox プレーヤーを起動します。しかしながら、キーボード上のボタン B を押したら、Windows 基本ソフトが起動されてしまいます。

オンラインマニュアル

Open JukeBox EzSkin 機能

上記の強力な機能に加えて、Open JukeBox プレーヤーにはその「外観」を変更できるもう一つ驚きの機能が装備され ています。AOpen ウェブサイトからダウンロード可能なこの有用なユーティリティ-EzSkin 機能で、同じく AOpen ウ ェブサイトから Open JukeBox プレーヤーの「外観」を無制限にダウンロードして、自由に変更することができます。 さらに、独創アイデアで独自のプレーヤー「外観」を設計することができる上に、弊社のウェブサイトにアップロードして全世 界のユーザーと分かち合うこともできます。より詳しいテクニカル情報に関しては、弊社のウェブサイト http://aopen.co.jp/tech/download/skin までご参照ください。

Motherboard Name AX4G Pro	🔜 EzSkin		×
Motherboard Name AX4G Pro		Open Den JukeBox	
BIOS Space Remain 18448 Bγtes (18.02 KB) Image File Name Size after compress	Motherboard Name BIOS Space Remain Image File Name Size after compress	AX4G Pro 18448 Bγtes (18.02 KB)	
✓Vivid BIOS Skin ✓Open JukeBox Skin Load Image Change Skin About Exit	Vivid BIOS Ski	in Open JukeBox Skin e Skin About Exit	



オンラインマニュアル

Vivid BIOS テクノロジー

AK79G MAX / AK79D MAX

いつも単調不変で彩りのない POST 画面に飽きれたことがありますか? POST 画面が窮屈で堅苦しいとの従来の印象を捨てま しょう。AOpen の新開発した VividBIOS でカラフルで生き生きとした POST 画面を体験して みましょう!

従来の POST 画面は POST 中に全画面表示となり、テキスト情報が隠されてしまいます。AOpen VividBIOS 機能により、グラフィックスとテキストが別々に処理されて、POST 中に同時表示されます。この画期的な設計により、VividBIOS は POST 画面に 表示される重要な情報を見逃すことなく色鮮やかな 256 カラースクリーンを表示します。

その上に、BIOS ROM のメモリ容量制限も解決しなければならない問題です。従来の BIOS が使用容量及び非圧縮のビットマッ プイメージしか表示できなかったのに対し、AOpen は BIOS を次世代向けに巧みに調整してコンパクトな GIF 形式さらには GIF アニメーション表示も可能にしました。



Vivid BIOS は Open JukeBox CD プレーヤーと同じテクノロジーの基礎原理を採用しています。同じ EzSkin ユーティリティを 利用して Vivid BIOS 画面を変更したり、お好きな Open JukeBox プレーヤー「外観」をダウンロードしたりすることができます。

弊社の BIOS ダウンロードページhttp://aopen.co.jp/tech/download/skinのマザーボードモデルネームに の小さなロゴが あれば、そのマザーボードはこの画期的な機能をサポートしています。





騒音は消えた!! ---- SilentTek 機能



CPU クロックが大幅に向上し続ける一方、システムにより高い熱と温度をもたらしてしまいます。しかしながら、われわれはこの熱問題を解決する方法として、ファンの数を追加して機器の温度をできる限り下げて、過度動作しているシステムを保護しようとしています。

ファンの個数を増やすと同時に、パソコンで仕事している時にファンの騒音にかなり悩まされ ているユーザーが大勢いると思われます。実際、大抵の場合にファンがこのような高スピードで運転する必要はありません。逆 に、ファンが適切な時間及びスピードで運転できれば、騒音を減少させる同時にシステムの必要な電力を最小限に抑えることが できるので、消費電力の無駄使いを防ぐことができます。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Silent PC/PC Health Status			
CPU Warning Temp.	60° C/140° F	4	Item Help
CPUFan1 Boot Speed SYSFan2 Boot Speed CPUFan1 OS Speed SYSFan2 OS Speed Fan Mode X CPUFan1 Fixed Speed X SYSFan2 Fixed Speed CPU Set Temp. SYS Set Temp.	70% 3150 RPM 70% 3500 RPM 100% 4500 RPM 100% 5000 RPM Smart Control 100% 4500 RPM 100% 5000 RPM 40° C 30° C		Menu Level ► This is fan control mode during POST and Open Jukebox, after exitting the Jukebox, the fan will be set to Fan OS Speed.
CPU Kernel Temp. CPU Temp. SYS Temp. CPUFAN1 Speed SYSFAN2 Speed SYSFAN3 Speed VCore(V)	69° C/156° F 47° C/116° F 31° C/107° F 4500 RPM 5000 RPM 5532 RPM 1.48 V	Ţ	[Full Speed] Run in full speed. [Smart Control] According to the safety temperature you set below, fan speed will be controlled as slow as possible.
†↓→+:Move Enter:Select + F2:Item Help F5:Previo	/-/PU/PD:Value F10: us Values F6:Setup D	Save E efaults	ESC:Exit F1:General Help s F7:Turbo Defaults

現在、AOpen マザーボードはシステムを静かにさせる斬新なソリューション、 SilentTek機能を提供しています。ハードウェア回路や BIOS、Windows のユーティリティと結合して、SilentTek機能は"ハードウェアモニタ機能"、"過熱警告機能"及び"ファンスピードコントロール機能"を提供し、ユーザーが操作しやすいインターフェースで騒音、システム性能及び安定性の間に完璧なバランスを保っています。



オンラインマニュアル

最初に目にしたのは電圧状態ページです。あらゆる電圧 の状態をチェックし、警告のマージン値を変更すること ができます。 "温度/ファン/ケース"のページから、CPUの現在の温度や シャーシー内の放熱状態を知ることができる上に、ファ ンが正しく運転しているか確認することもできます。



オンラインマニュアル

以下はこのユーティリティに関する重要な説明です。このページに記載されているオプション機能で特定のファンの回転速度をコント

ロールすることができます。各項目の説明は以下の通りです。

	cysile	antTek	e «
System Graphic	About Voltage	Monitoring Temp/Fan/Chassis	Setting SilentTek
Enable FAN Spe FAN Speed Contr Smart Fan Cor	ed Control	Fixed Fan Control	EntTek
Current Fan Contro Enable CD-ROM Low Speed	I Method : Disable I Rotation Speed Con	Fan Control trol	High Cancel
Save	Load Default	Clear Log	Exit
CD-ROM Rotatio ロール項目を有効 回転速度を調整す すると、CD-ROM 設定すると、要求	n Speed Contro にすることでこ ることができま が最速のスピ- される基本的な	bl: CD-ROM 回転; ² 使用の CD-ROM ミす。スピードを射 −ドで動作します; ∹スピードで動作し	速度コント ドライブの 最高に設定 が、最低に <i>,</i> ます。

- 1. Smart FAN Control: このユーティリティのデフォールト設定で もあり、最も設定しやすい項目です。いかなるシャーシーに適用で きます。ファジーロジックに類似する制御アルゴリズムでファンの スピードを自動的に調整することができます。温度マージン値を設 定すれば、SilentPC 機能はシステムの状態を自動的に判断し、回 転速度を上げたり下げたり調整してくれます。
- 2. Fix FAN Control: この設定においては、インストールした各ファ ンごとに回転速度を固定することができます。
- 3. Multiple Control: これは最も制約されていない設定項目です。こ の項目により、あらゆる詳細設定ができ、ファンの温度設定によっ て異なる回転速度を設定することができます。
- 4. AOpen Recommend Setting: これは AOpen シャーシーに最適 な設定です。SilentPC 機能により、システムが必要最小限の静か な状態を保ちながら、必要な場合に放熱のためにファンの回転速度 を上げることができます。弊社の実証テストの結果によると、大抵 の場合においては CPU がフルロードしていない時にファンが動 作しないことが分かりました。

注意:市販のファンに多数のブランドがあるため、ファンの回転速度を調整したとしても一部の不具合が生じる可能性があります。これは基準外であり、システムに問題を引き起こさないことをご確認ください。

オンラインマニュアル

EzClock 機能

Windows 環境においてマザイボードのクロック設定を自分で調整し、システムを制御できればいかに素晴らしいことであろうか考えた ことがありますか?ご存知のように、レシオとクロック設定はシステム性能の優劣を左右する重要な要素ですが、アマチュアにとって はこれらの設定値を調整するのはたやすい作業ではないはずです。従来多数のマザーボードの場合に、BIOS 画面に入ってクロックを変

更してからシステムを再起動する作業を繰り 返さなければならないが、これからこのような つまらない作業を行う必要はもうありません。

AK79G MAX / AK79D MAX

AOpen がユーザーに特別設計したこの斬新、か つ操作しやすい EzClock 機能により、これら重 要な設定値を自由自在に調整することができ ます。この特製 EzClock 機能で Windows 環境 と BIOS 設定画面において CPU や VGA、PCI、 メモリの電圧とクロックを設定できる上、これ らの設定値はリアルタイムで随時表示されま す。この便利な EzClock 機能があれば、システ ムの性能を微調整する時にシステムを監視す ることができる上に、詳細かつ必要な情報も提 供してくれます。それでは、EzClock 機能はど のようにユーティリティ、BIOS 及び POST に 機能するかを見てみましょう!



EzClock ユーティリティの設定を調整する方法

EzClock ユーティリティにおいて、CPU フロントサイドバス(FSB)や、VGA、AGP、PCI と DRAM の電圧及びクロックを調整すること ができます。その上、CPU 関連情報、例えば、CPU 電圧、温度、CPU ファンの回転速度もこのユーティリティに表示されます。

CPU カラーバー: 設定値が変わる と、このカラーバ 一は点灯し、異な る色を表示しま FSB 133 MHz す。デフォルト設 FREQ 1800 MHz 定の場合に緑色と なります。

サークルパネルの左側に表示されるのはレシオ、FSB 及びクロック との CPU 関連項目です。工場出荷のデフォルト値に設定される場合 に、サークル上下のカラーバーが緑色に点灯し、これらの CPU 関連 設定を変更すると、カラーバーの色も変わっていきます。

CPU レシオ、FSB 及びクロックの表示エリア:

ここで CPU FSB を好きな値に設定することができます。

VOLTAGE/CLOCK

パネルの右側に VGA や AGP、PCI、メモリなどの設定を調整できます。 電圧及びクロックを調整するには、各項目の「-」または「+」を押せばい いです。カラーバーの色は設定値の状態を表します。設定値がは高ければ カラーバーの色もより明るくなり、だんだん赤くなっていきます。上記の 設定値を終えたら、右上の「S」ボタンを押して変更を CMOS に保存しま す。

VGA、AGP、PCI及びDRAMの電圧/クロック調整エリア:

「-」または「+」ボタンを押せばオンボードの VGA、AGP、

PCIとDRAMの電圧とクロックを調整することができます。



コントロールボタン: 「 」ボタンはユーティリ ティの設定値を減少す る、「X」ボタンはユーテ ィリティを閉じる、「S」 ボタンは変更を CMOS に 保存するとそれぞれの機 能を持っています。。

AK79G MAX / AK79D MAX $t > \overline{j} + \overline$

下図の長方形パネルには CPU ファンスピードや CPU 電圧、CPU 温度が表示されています。左側にある 3本のカラーバーは CPU の動作温度によって点灯していきます。下図をご参照ください。



BIOS から設定値を調整する方法

EzClock 機能のほか、BIOS からも CPU、PCI とメモリの電圧及びクロックの設定値を調整することができます。"+"、"-"、"PgUp"または"PgDn"キーを押せば、CPU バスや PCI バス、DRAM のクロック設定値を調整することができます。



オンラインマニュアル

起動画面

BIOS にて設定を終えたら、設定値が右図の起動画面 に表示されます。

システムを起動する度に、デフォルト値と現行値両方 が画面に表示されます。最近行われた個人設定項目が ハイライトされるので、システムの機能をより把握で き、管理もより簡単に行われるようになります。






ドライバ及びユーティリティ

AOpen Bonus CD ディスクにはマザーボードのドライバとユーティリティが収録されています。システム起動にこれら全てをイ ンストールする必要はありません。ただし、ハードウェアのインストール後、ドライバやユーティリティのインストール以前に、 まず Windows 2000/XP 等の基本ソフトをインストールすることが必要です。ご使用になる基本ソフトのインストールガイドを ご覧ください。

Bonus CD ディスクのオートランメニュー

Bonus CD ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指定し、モデル名を選んでください。





nVIDIA nForce ドライバのインストール

この nForce ドライバはオールインワンパッケージで、GPU ドライバ、オーディオドライバ、オーディオユーティリティ、ネットワークドライバ、GART ドライバ、SMBus ドライバ、メモリコントローラドライバなどのドライバが含まれています。







Windows 98/ME/2000/XP 用 NVIDIA ディスプレイドライバのインストール

98/ME/2000/XP 用ディスプレイドライバのインストールはこのドライバを使用してください。







既存の Windows XP/2000/ME/98/NT4.0 システムにおける Promise SATA150 ドライバのインストール

既存の Windows XP システムにおけるドライバのインストール

警告: Windows XP 起動ドライブを SATA150 コネクタに接続し直す場合に、当該ドライブを既存のハードディスクコントローラ に接続されている間に SATA150 ドライバをそのハードディスクに書き込んでおく必要があります。この手順を完了する前 に、当該ハードディスクや他のハードディスクを SATA150 コントローラに接続しないでください。

SATA150 コントローラを有効にすると、Windows XP セットアップから「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログボ ックスが表示されます。Windows XP 環境では、「Mass Storage Controller」が表示されます。

- 1. 「次へ」をクリックし、表示されたリストボックスから「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選びます。
- 2. 「次へ」をクリックし、「次の場所で最適のドライバを検索する」の「次の場所を含める」を選びます。
- 3. ドライブ A に Promise SATA150 ドライブディスクを入れます。
- 4. 表示されるテキストボックスに"A:¥"と入力し、「OK」をクリックします。

3a. Bonus CDを **CD-ROM** ドライブに入れます。

4a. 表示されるテキストボックスに"[CD-ROM]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\WinXP"と入力し、「OK」をクリックし



ます。

5. 「次へ」をクリックします。Windows XP から「WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が見つかったと表示され るはずです。

6. 新しいハードウェアの検出ウィザードが Promise SATA150 ドライバのインストール作業を終えたら、「完了」をクリックします。

Windows XP でのインストール確認方法

1. Windows XP の「マイコンピュータ」から、「コントロールパネル」を開きます。

2.「パフォーマンスおよびメンテナンス」をクリックします。

3.「システム」アイコンをクリックします。

4.「ハードウェア」タブを選び、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

5.「SCSI コントローラ」の前の「+」をクリックすると、「WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が表示されるは ずです。



Windows 2000 インストールガイド

新しい Windows 2000 のインストール中におけるドライバのインストール

- 1. インストール作業の開始:
 - a. フロッピーによるインストール: Windows 2000 インストールフロッピーディスクでコンピュータを起動します。
 - b. フロッピーなしでのインストール:フロッピーでコンピュータを起動し、"WINNT"を入力します。ファイルがコピーされたら、システムが再起動します。再起動中に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration... (セットアッププログラムがコンピュータ ハードウェアの設定を検査しています...)」と表示されているところで、<F6>を押します。
 - c. CD-ROM によるインストール: CD-ROM でコンピュータを起動します。「Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver」と表示されているところで、<F6>を押します。
- Windows 2000 セットアップ」ウィンドウーがポップアップしたら、「S」キーを押して、「Specify an Additional Device(s) (追加デバイスの指定)」をします。
- 3. ドライブ A に Promise SATA150 ドライバフロッピーディスクを入れて、「Enter」キーを押します。
- **4**.「↑」や「↓」キーで画面に表示されるリストから「Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」を選び、「Enter」 キーを押します。
- 5.「Windows 2000 セットアップ」画面が再び表示され、「Setup will load support for the following mass storage devices:」との メッセージが表示されます。そのリストには「Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が含まれます。



- 注意:追加デバイスを指定、インストールしたい場合に、上記の手順に従いますが、あらゆるデバイスが指定されたら、次の手順に進みます。
- 6. 「Windows 2000 セットアップ」画面から「Enter」キーを押したら、あらゆるデバイスのファイルがロードされ、そして Windows 2000 インストール作業を続行します。

既存の Windows 2000 システムにおけるドライバのインストール

警告: Windows 2000 起動ドライブを SATA150 コネクタに接続し直す場合に、当該ドライブを既存のハードディスクコントロー ラに接続されている間に SATA150 ドライバをそのハードディスクに書き込んでおく必要があります。この手順を完成する 前に、当該ハードディスクや他のハードディスクを SATA150 コネクタに接続しないでください。

SATA150 IDE コントローラを有効にしてシステムを再起動すると、Windows 2000 セットアップから「新しいハードウェアの検 出ウィザード」ダイアログボックスが表示されます。Windows 2000 環境では、「PCI Mass Storage Controller」が表示されます。

- 1. リストから「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選び、「Enter」を押します。
- 2. 「場所を指定」を選び、「次へ」をクリックします。
- 3. 「Mass Storage controller」を選択し、「次へ」をクリックし、次の画面で「完了」を押します。
- 4. ドライブ A に Promise SATA150 ドライブディスクを入れます。





5. 表示されるテキストボックスに"A:¥"と入力し、「OK」をクリックします。

4a. Bonus CDを CD-ROM ドライブに入れます。

5a. 表示されるテキストボックスに"[CD-ROM]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win2000"と入力し、「OK」をクリックします。

- 6. 「次へ」をクリックします。Windows から「Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が見つかったことが表示 されるはずです。
- 7. 「次へ」をクリックし、「完了」をクリックします。

Windows 2000 でのインストール確認方法

- 1. Windows 2000 から、「マイコンピュータ」内のコントロールパネル→システムアイコンを開きます。
- 2. 「ハードウェア」タブを押し、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 3. 「SCSI controllers」の前の「+」をクリックすると、「Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が表示されるは ずです。





Windows ME のインストール中におけるドライバのインストール

下記は Windows ME のインストール中にシリアル ATA ドライバをインストールする手順です。(シリアル ATA コントローラが既 に有効に設定されています)

- 1. 通常通りに Windows ME をインストールします。
- 2. インストール後、「スタート」メニューから「設定」を選びます。
- 3. 「設定」メニューから、「コントロールパネル」を選びます。
- 4. 「コントロールパネル」から、「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 5. 「システム」ウィンドウーから、「デバイスマネージャー」タブを選びます。
- 6. 「他のデバイス」のリストから、「PCI Mass Storage Controller」を選び、「プロパティ」ボタンをクリックします。
- 7. 「ドライバの更新」を選び、「次へ」をクリックします。
- 8. 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選び、そして「次へ」をクリックします。
- 9. ドライブ A に Promise SATA150 ドライブディスクを入れます。
- 10.「場所を指定」を選択し、テキストボックスに"A:¥"と入力します。

10a. CD-ROM ドライブに Bonus CD を挿入します。

11a. 「場所を指定」を選択し、テキストボックスに



"[CD-ROM]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me"と入力します。

- **11.**「次へ」ボタンをクリックしたら、"Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller "を発見しましたとのメッセージが表示されます。
- 12. 「次へ」をクリックし、「完了」ボタンをクリックします。

Windows ME でのインストール確認方法

以下の手順に従ってドライバが Windows ME において適切にインストールされているかを確認します。

- 1. 「スタート」メニューから「設定」アイコンを選択します。
- 2. 「コントロールパネル」から、「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 3. 「デバイスマネージャー」タブを選び、「SCSI & RAID controllers」の前の「+」をクリックすると、「Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller」が表示されるはずです。







Windows 98 SE のインストール中におけるドライバのインストール

下記は Windows 98SE のインストール中にシリアル ATA ドライバをインストールする手順です。(SATA コントローラが既に有効に設定されています)

- 1. シリアル ATA コントローラを有効に設定し、ハードディスクを取り付けた後、必要な場合にハードディスクのパーティションを設定したり、フォマットしたりします。
- 2. 正しく Windows 98SE をインストールします。
- 3. インストール後、「スタート」メニューから「設定」を選びます。
- 4. 「設定」メニューから、「コントロールパネル」を選びます。
- 5. 「コントロールパネル」から、「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 6. 「システム」ウィンドウーから、「デバイスマネージャー」タブを選びます。
- 7. 「他のデバイス」のリストから、「PCI Mass Storage Controller」を選び、「プロパティ」ボタンをクリックします。
- 8. 「ドライバの更新」を選び、「次へ」をクリックします。
- 9. 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選び、そして「次へ」をクリックします。
- 10.ドライブ A に Promise SATA150 ドライブディスクを入れます。
- 11.「場所を指定」を選択し、テキストボックスに"A:¥"と入力します。

10a. CD-ROM ドライブに Bonus CD を挿入します。

11a. 「場所を指定」を選択し、テキストボックスに"[CD-ROM]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me"と入力します。

12. 「次へ」ボタンをクリックしたら、" Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller "を発見しましたとのメッセー

ジが表示されます。

13. 「次へ」をクリックし、「完了」ボタンをクリックします。

Windows 98 でのインストール確認方法

以下の手順に従ってドライバが Windows 98 において適切にインストールされているかを確認します。

- 1. 「スタート」メニューから「設定」アイコンを選択します。
- 2. 「コントロールパネル」から、「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 3. 「デバイスマネージャー」タブを選び、「SCSI controllers」の前の「+」をクリックすると、「Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller」が表示されるはずです。





Windows NT 4.x $d \rightarrow \lambda$

新しい Windows NT 4.0 のインストール中におけるドライバのインストール

1. Windows NT ディスクでコンピュータを起動し、システムインストール作業を開始します:

- a. フロッピーによるインストール: Windows NT インストールフロッピーディスクでコンピュータを起動します。
- b. フロッピーなしでのインストール:フロッピーでコンピュータを起動し、"WINNT /B"を入力します。ファイルがコピーされたら、システムが再起動します。再起動中に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration... (セットアップ プログラムがコンピュータ ハードウェアの設定を検査しています...)」と表示されているところで、<F6>を押します。
- c. CD-ROM によるインストール: CD-ROM でコンピュータを起動します。「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」と表示されているところで、<F6>を押します。

2. 「Windows NT セットアップ」ウィンドウーがポップアップしたら、「S」キーを押して、「Specify an Additional Device(s) (追 加デバイスの指定)」をします。

- 3. 「 \uparrow 」や「 \downarrow 」キーで「Other」を選び、「Enter」キーを押します。
- 4. ドライブAにドライバのフロッピーディスクを入れて、「Enter」キーを押します。
- 5. 画面に表示されるリストから「WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」を選び、「Enter」キーを押します。

6.「Windows NT セットアップ」画面が再び表示され、「Setup will load support for the following mass storage devices:」とのメ

ッセージが表示されます。そのリストには「WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」が含まれます。

注意:追加デバイスを指定、インストールしたい場合に、上記の手順に従いますが、あらゆるデバイスが指定されたら、次の手順に進みます。

7.「Windows NT セットアップ」画面から「Enter」キーを押したら、あらゆるデバイスのファイルがロードされます。そして Windows NT インストール作業を続行します。

8. インストール作業が完了した後、「SCSI Adapter Setup」ダイアログボックスが表示され、「WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE コントローラドライバのインストールが完了しました」とのメッセージが表示されます。

既存の Windows NT 4.0 システムにおけるドライバのインストール

- 警告:Windows NT4 起動ドライブを SATA150 コネクタに接続し直す場合に、起動ドライブを既存のオンボードの IDE コントロ ーラに接続されている間に下記の手順を完了する必要があります。下記の手順を完了する前に、いかなるハードディスク を SATA150 コネクタに接続しないでください。
- 1.「スタート」メニューから「設定」アイコンを選択します。
- 2.「設定」メニューから、「コントロールパネル」を選びます。
- 3.「SCSI Adapters」アイコンをダブルクリックしたら、「SCSI Adapters」ダイアログボックスが表示されます。

- 4.「ドライバ」を選び、「追加」をクリックします。
- 5.「ドライバのインストール」ダイアログボックスから、「ディスクを使用」をクリックします。
- 6.「ディスクからインストールする」ボックスが表示されたら、ドライブAにドライバディスクを入れて「OK」ボタンをクリックします。
- 7.「ドライバのインストール」ダイアログボックスが表示されたら、「WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller」を選 び、「OK」ボタンをクリックします。
- 8. 「Select SCSI Adapter Option」ダイアログボックスが表示されたら、「インストール」をクリックします。
- 9. インストール完了後、「SCSI Adapter Setup」ボックスから「WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE コントローラドライバ のインストールが完了しました」とのメッセージが表示されます。
- 10. システムの電源を切り、ハードディスクを SATA150 コントローラに取り付けます。





既存の Windows XP システムにおける USB2.0 ドライバのインストール

* Windows XP $1 \vee 2 \wedge - \nu \pi f$

注意:

Windows XP Service Pack1 を既にインストールしてある場合に、USB 2.0 ドライバをインストールする必要はありません。 それは USB2.0 ドライバは既に Service Pack1 に収録されてあるからです。

既存の Windows XP システムにおけるドライバのインストール

これらの指示に従って USB 2.0 ドライバを正しくインストールしてください。

USB 2.0 コントローラを有効にしたら、Windows XP セットアップは「新しいハードウェアの検出ウィザード」を表示します。 Windows XP において、「Universal Serial Bus (USB) Controller」は表示されます。

- 1. 「次へ」をクリックし、次のダイアログボックスから「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次 へ」をクリックします。
- 2. 次のダイアログボックスから、「次の場所を含める」を選択します。
- 3. CD-ROM ドライブに Bonus CD を挿入します。
- 4. 表示されたテキストボックスに "[CD-ROM]:\Driver\Intel\USB2.0\WinXP" と入力します。
- 5. 「次へ」をクリックしたら、「NVIDIA PCI to USB Enhanced Host Controller W/ Filter FPGA (3616)」を発見しましたとのメ ッセージが表示されます。
- 6. 新しいハードウェアの検出ウィザードより USB ドライバのインストールが完了したら、「完了」をクリックします。



既存のWindows 98/ME/2000 システムにおけるUSB2.0 ドライバのインストール

98/ME/2000 用 USB 2.0 ドライバのインストールはこのドライバを使用してください。



オンラインマニュアル

Phoenix Award BIOS

システムパラメータの変更は<u>BIOS</u> セットアップメニューから行えます。このメニューによりシステムパラメータを設定し、**128** バイトの CMOS 領域 (通常, RTC チップの中か, またはメインチップセットの中)に保存できます。

マザーボード上の<u>フラッシュ ROM</u>にインストールされている Phoenix-Award BIOS™は業界規格 BIOS のカスタムバージョンで す。BIOS はハードディスクドライブや、シリアル・パラレルポートなどの標準的な装置の基本的な入出力機能を管理する肝心 なプログラムです。

当マザーボードの BIOS 設定の大部分は AOpen の R&D エンジニアリングチームによって最適化されています。しかし、システム全体に適合するよう、BIOS のデフォルト設定だけでチップセット機能を細部に至るまで調整するのは不可能です。その故に、この章の以下の部分には、セットアップを利用したシステムの設定方法が説明されています。

<u>BIOS セットアップメニューを表示するには</u>、<u>POST (Power-On Self Test:電源投入時の自己診断)</u>実行中にキーを押して ください。

> 注意: BIOS コードはマザーボードの設計の中でも変 更が繰り返される部分ですので、このマニュアルで 説明されている BIOS 情報は、お持ちのマザーボー ドに実装されている BIOS とは多少異なる場合があ ります。





Award™ BIOS セットアッププログラムの使用方法

一般には、選択する項目を矢印キーでハイライト表示させ、<Enter>キーで選択、<Page Up>および<Page Down>キーで設定値 を変更します。また<F1>キーでヘルプ表示、<Esc>キーで Award™ BIOS セットアッププログラムを終了できます。下表には Award™ BIOS セットアッププログラム使用時のキーボード機能が説明されています。

+-	説明
Page Up または+	次の設定値に変更または設定値を増加させる
Page Down または-	前の設定値に変更または設定値を減少させる
Enter	項目の選択
Esc	1. メインメニュー内:変更を保存せずに中止
	2. サブメニュー内: サブメニューからメインメニューに戻る
1	前の項目をハイライト表示する
ţ	次の項目をハイライト表示する
←	メニュー内のハイライト部分を左に移動
\rightarrow	メニュー内のハイライト部分を右に移動
F1	メニューや項目のヘルプを表示する
F3	メニュー言語の変更(日本語はサポートされておりません)
F5	CMOS から前回の設定値をロード





+-	説明
F6	CMOS からセットアップデフォルト設定値をロード.
F7	CMOS からターボ設定値をロード
F10	変更を保存してセットアップを終了



オンラインマニュアル

BIOS セットアップの起動方法

ジャンパー設定およびケーブル接続が正しく行われたなら準備完了です。システムに電源を入れて、POST (Power-On Self Test: <u>電源投入時の自己診断</u>) 実行中にキーを押すと、BIOS セットアップに移行します。最適なパフォーマンスを実現するには "Load Setup Defaults (デフォルト値のロード) "を選択してください。



オンラインマニュアル

AK79G MAX / AK79D MAX WinBIOS ユーティリティ



これまでに、ユーザーは POST (電源投入時の自己診断)画面に タイミングよく「DEL」キーを

押し続けることによって BIOS に入れるわけですが、実に不便で 操作しにくいです。AOpen はこれから BIOS 設定をより簡単に行 う WinBIOS ユーティリティを提供します。WinBIOS ユーティリ ティは AOpen マザーボード専用のカスタマイズユーティリティ で Windows 環境において BIOS 設定を行うことができます。こ れまでの BIOS に類似したインターフェースの設計を取り入れて いるので、各項目の説明を見ながら BIOS 中のパラメーターを調 整できます。

WinBIOS ユーティリティは多国言語に対応しています。弊社のウ ェブサイトに広く使用される多種類の言語バージョンが用意さ れており、ユーザーがそれをダウンロードし、言語の誤解による 設定ミスを防ぐことができます。弊社の公式ウェブサイトから各

AOpen WinBIOS File Language Help AOpen - WinBIOS CMOS Setup Utility Standard CMOS Features Load Setup Defaults Advanced BIOS Features Load Turbo Defaults Advanced Chipset Features Set Passuord ▶ Integrated Peripherals Save & Exit Setup Power Management Setup Exit Without Saving ▶ PnP/PCI Configurations Load EEPROM Defaults ▶ PC Health Status Save EEPROM Defaults Frequency/Voltage Control Credits Esc : Ouit ↑ ↓ → ← : Select Item F10 : Save & Exit Setup (Shift)F3 : Change Language Time, Date, Hard Disk Type... AOpen

自の言語バージョン (数 KB サイズ) をダインロードし、ダブルクリックで実行すれば、ご選択の言語がサポートされるように なります。

更に、一部最新のマザーボードや BIOS は新機能が付加されて、プログラム全部の再インストールを繰り返す必要がないので、 高い拡張性を提供しています。弊社の公式ウェブサイトから最新ファイルをダウンロードし、ダブルクリックするだけで最新バ ージョンの BIOS が手に入ります。従って余計な手間をかけて WinBIOS ユーティリティを取得する必要がありません。

オンラインマニュアル

ファンクションキー:

従来の BIOS 設定と同じように、WinBIOS の操作も非常に簡単 です。ユーザーは などの矢印キーで WinBIOS 画 面の項目に移動することができます。また、 PGUP FGDN や「+」、 「-」キーがあれば、それで設定値を変更することができます。 ESC で前の画面に戻ります。右表のホットキーを参照に、時間 を省くことができます。一部の設定はシステムの再起動後にしか 有効にならないので、ご注意ください。

注意:BIOS の更新後、WinBIOS も同時に更新してください。 WinBIOS ユーティリティプロファイルがアップグレードされた BIOS パージョンと同じく最新パージョンでなければ、WinBIOS は起動できず、エラーメッセージのダイアログボックスが表示さ れます。これは間違った WinBIOS パージョンによる BIOS への 損傷を防ぐために設計された予防措置です。

ホットキー	機能の説明
F1	ヘルプの説明
F2	項目のヘルプを表示する
F3	メニュー言語を変更
F5	前回の設定値をロード
F6	デフォルト設定値をロード
F7	ターボ設定値をロード
F10	変更を保存してセットアップを終了.
F12	フルスクリーンモード/通常モード



最新の WinBIOS ユーティリティプロファイルと言語パッケージモジュールに関しては、下記の AOpen 公式ウェブサイトをご参照ください。

(http://english.aopen.com.tw/tech/download/WinBIOS/default.htm)

Windows 環境における BIOS のアップグレード



AOpen は優秀な R&D 能力により開発された斬新な BIOS フラッシュウィザード ----EzWinFlash を提供します。ユーザーの便宜を図るため、EzWinFlash は BIOS バイナリ コードとフラッシュモジュールを統合していますので、ウェブサイトからユーティリテ ィをダウンロードし、クリックするだけでフラッシュ過程を自動的に完了してくれます。

EzWinFlash はご使用のマザーボードと BIOS バージョンを確認しますので、可能なフラッシュエラーを防ぎます。さらに、 EzWinFlash は既にご使用になりそうなあらゆる windows プラットフォームを考慮に入れましたので、Windows 95/98 から 98SE/ME、NT4.0/2000 更に最新の Windows XP まで全部使用可能です。

その同時に、より操作しやすい環境を提供するため、AOpen EzWinFlash は多国語機能の設計を取り入れて、BIOS 設定の変更 により簡単な方法を提供します。

Fl Flash Type	ash ROM Information Intel E82802AB /3.3V (4Mb)	CheckSum : F1A9H Ontion	Start Flash
Cu	rrent BIOS Information	Clear PnP Area	
Model Name	AX3SPlus	Clear DMI Area	
BIOS Version	R1.09	Clear CMOS	Save BIOS
Release Date	Oct.09.2001	Language	
N	ew BIOS Information	• English	About
Model Name	AX3SPlus	C German C Chinese-BIG5	2
BIOS Version	R1.09		Exit
Release Date	Oct.09.2001		
	Message		2

警告:マザーボードのフラッシュ操作をすること には、BIOS フラッシュエラーの可能性が伴うこと をご了承ください。マザーボードが正常に安定動 作しており、最新の BIOS バージョンで大きなバ グフィックスがなされていない場合は、BIOS のア ップデートは行わないようお勧めします。 アップグレードを実行する際には、マザーボード モデルに適した正しい BIOS バージョンを必ず使 用するようにしてください。

注意:上記の BIOS 図に記載されているモデルネームは参考用のみです。当マザーボードと一致しないことがあります。

オンラインマニュアル

下記の手順に従って、EzWinFlash で BIOS のアップグレードを完了してください。アップグレードを開始する前に、必ず全ての アプリケーションを終了してください。

- 1. AOpen のウェッブサイト(<u>http://www.aopen.co.jp</u>)から最新の BIOS パッケージ zip ファイルをダウンロードします。
- 2. Windows において、WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>)で BIOS パッケージ(例えば、WAK79GMAX102.ZIP)を解凍します。
- 3. 解凍したファイルをフォルダに保存します。たとえば、WAK79GMAX102.EXE 及び WAK79GMAX102.BIN.です。
- 4. WAK79GMAX102.EXE をダブルクリックしたら、EzWinFlash はご使用のマザーボードのモデルネーム及び BIOS バージョンを検出します。BIOS が間違ったら、フラッシュ操作を続行することはできません。
- 5. 主要メニューから好みの言語を選択し、[フラッシュ開始]をクリックしたら BIOS アップグレードが開始します。
- 6. EzWinFlash はアップグレード作業を自動的に完了します。完了後、ポップアップダイアログボックスからコンピュータ を再起動するよう聞いてきますので、[はい]をクリックして Windows を再起動します。
- POST 時にキーを押してBIOS セットアップを起動します。"Load Setup Defaults"を選び、"Save & Exit Setup (保存して終了)します。

フラッシュ処理の際に、絶対にアプリケーションを実行したり電源を切ったりしないで下さい!!







AC97 サウンドコーデック

基本的にはAC97 コーデックはPCI サウンドカードの標準構造です。ご存知のように、コンピュータはデジタルベースであるの に対して、音楽はアナログデータですので、コンピュータで音声を出す最後の段階にはデジタルデータをアナログデータに変換 する作業を行う必要があります。サウンドカードの中にこの重要な役割を果たす部分はいわゆる CODEC です。

オーディオコーデック 97 (AC97 に簡略)はインテルによって規定されたオーディオ変換の構造に関する規格です。オーディオコ ーデックがサウンドカードから切り離されているのが特別なところです(コーデックは独立したチップセットです)。従って、PCI サウンドカードは 90dB の S/N 比を持つ高品位サウンドを実現している上に、他のアプリケーションを同時に実行することもで きます。この AC97 コーデック規格を満たすものをコーデックと称します。

ACPI (アドバンスド コンフィギュレーション&パワー インタフェース)

ACPIは PC97 (1997)のパワーマネジメント規格です。これはオペレーションシステムへのパワーマネジメントを<u>BIOS</u>をバイパ スして直接制御することで、より効果的な省電力を行うものです。. チップセットまたはスーパーI/O チップは Windows 98 等の オペレーションシステムに標準レジスタインタフェースを提供する必要があります。この点は<u>PnP</u>レジスタインタフェースと少 し似ています。ACPIによりパワーモード変更時の ATX 一時ソフトパワースイッチが設定されます。

ACR (アドバンスド コミュニケーションライザー)

マザーボードに実装されるライザーカード規格です。ACRスロットはAMR規格と後方互換ですが、AMRの制限を超えています。 ACRはモデム、オーディオ、ローカルエリアネットワーク(LAN)及びデジタルサブスクライバーライン(DSL)をサポートす



る仕様です。

AGP (アクセラレーテッドグラフィックポート)

簡単に言えば、AGP の主な機能は表示される画面情報をモニタに知らせることでつまり画像転送機器です。AGP カードの迅速 な進歩により、単色の AGP カードは既に 2D や 3D グラフィックスまで発展しました。AGP はメモリへの読み書き作業、1 つの マスター、1 つのスレーブのみをサポートします。AGP と PCI は同様に 32 ビットのアルゴリズムに基づいていますが、クロッ クはそれぞれ 66MHz と 33MHz です。AGP 仕様は既に 2 倍速から 8 倍速に進歩しています。

1X AGP のデータ転送速度は 66MHz x 4byte x 1 = 264MB/s

2X AGP のデータ転送速度は 66MHz x 4byte x 2 = 528MB/s

4X AGP のデータ転送速度は 66MHz x 4byte x 4 = 1056MB/s.

8X AGP のデータ転送速度は 66MHz x 4byte x 8 = 2112MB/s.

AMR (オーディオ/モデムライザー)

AC97 サウンドとモデムのソリューションである CODEC 回路はマザーボード上または AMR コネクタでマザーボードに接続した ライザーカード(AMR カード)上に配置することが可能です。

ATA (AT アタッチメント)

ATA (AT アタッチメント)を説明する前に、まず DMA (ダイレクトメモリアクセス)について説明します。DMA は CPU を介さず に入出力装置とメモリ間でデータをやりとりする方式です。DMA 規格により、CPU の処理量を減少させると同時に、データ転 送速度を向上させることもできます。DMA 規格は最初 16.6MB/秒の転送速度だったが、その後転送速度が 2 倍となり、33.3MB/

秒まで実現し、Ultra DMA と呼ばれるようになりました。ATA はドライブや統合されたドライブコントローラ、マザーボード間 における電源とデータ信号を規定する規格で、二つのドライブ(マスターとスレーブ)をサポートします。ATA 規格により、ド ライブを直接コンピュータの ISA バスに接続することができます。ATA 規格の転送速度は既に 133MHz/秒まで向上し、最速の転 送レートを実現します(シリアル ATAをご参照ください)。

DMA のデータ転送速度は 16.6MHz/s.

Ultra DMA のデータ転送速度は 16.6MHz x 2 = 33MB/s.

ATA/66 のデータ転送速度は 16.6MHz x 4 = 66MB/s.

ATA/100 のデータ転送速度は 16.6MHz x 6 = 100MB/s.

ATA/133 のデータ転送速度は 16.6MHz x 8 = 133MB/s.

(ATA/133 は ATA/66 と同様にクロックの立上がりと立下りを利用しますが、クロックサイクルの時間は 30ns に短縮されています。)

BIOS (基本入出力システム)

BIOS は<u>EPROM</u>または<u>フラッシュ ROM</u>に常駐する一連のアセンブリルーチンおよびプログラムです。BIOS はマザーボード上の 入出力機器およびその他ハードウェア機器を制御します。一般には、ハードウェアに依存しない汎用性を持たせるため、オペレ ーションシステムおよびドライバは直接ハードウェア機器にではなく BIOS にアクセスするようになっています。

ブルートゥース

ブルートゥースは無線転送テクノロジーで、デスクトップ PC やノートブック PC、PDA(個人用携帯情報端末)、携帯電話、プリンター、スキャンナー、デジタルカメラ、他の家電製品の間における短距離の無線接続を実現します。ブルートゥース(チップセット)は ISM 帯幅を用いてデータや音声を転送します。各ブルートゥース対応機器にはアドレスがあり、1台から最大7

台のブルートゥースデバイスでネットワーク(ピコネットを構築)を構築することができます。転送範囲は最大 10 メートルで (100 メートルにも対応する予定)、小電力無線を使用します。ブルートゥースは 1MB/秒までの高い転送レートを実現するのみ ならず、ピンコードで暗号化されることも可能です。ホッピング速度は毎秒 1600 ホップですので、傍受されにくい上、電磁波 による妨害も受けにくいです。

CNR (コミュニケーション及びネットワーキングライザー)

CNR 規格は、今日の「つながれた PC」に広く使用される LAN、家庭用ネットワーク、DSL、USB、無線、オーディオ、モデム サブシステムを柔軟かつ低コストで導入する機会を PC 業界に提供します。CNR は、OEM 各社、IHV カードメーカー、チップ 供給メーカー、Microsoft によって支持されているオープンな工業規格です。

DDR (ダブルデータレーテッド) RAM

DDR SDRAM は既存のSDRAM(例えば PC-100 や PC-133)インフラ構造とテクノロジーを使用しながら、システムが 2 倍のデー タ転送を行えるようにするもので設計及び採用が容易です。FSB クロックによっては、現在市場に出回っている DDR RAM は DDR200、DDR266 及び DDR333 だけですが、近いうちに続々と登場する予定です。

- DDR200 のデータ転送速度は最大 200x64/8=1600MB/s (PC1600)
- **DDR266**のデータ転送速度は最大 266x64/8=2100MB/s (PC2100)
- DDR333 のデータ転送速度は最大 333x64/8=2700MB/s (PC2700)
- DDR400のデータ転送速度は最大 400x64/8=3200MB/s (PC3200)



オンラインマニュアル

ECC (エラーチェックおよび訂正)

ECC モードは 64 ビットのデータに対し、8 ECC ビットが必要です。メモリにアクセスされる度に、ECC ビットは特殊なアルゴ リズムで更新、チェックされます。パリティーモードでは単ビットエラーのみが検出可能であるのに対し、ECC アルゴリズムは 複ビットエラーを検出、単ビットエラーを自動訂正する能力があります。

EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM)

これは E²PROM とも呼ばれます。EEPROM およびフラッシュ ROM は共に電気信号で書き換えができますが、インターフェース技術は異なります。EEPROM のサイズはフラッシュ ROM より小型です。

EPROM (消去可能プログラマブル ROM)

従来のマザーボードでは BIOS コードは EPROM に保存されていました。EPROM は紫外線(UV)光によってのみ消去可能です。 従って、BIOS アップグレードの際は、マザーボードから EPROM を外し、UV 光で消去、再度プログラムして元に戻すことが必 要でした。

EV6 バス

EV6 バスは Digital Equipment Corp.社製の Alpha プロセッサテクノロジーです。EV6 バスは DDR RAM や ATA/66 IDE バスと同様、データ転送にクロックの立ち上がりと降下両方を使用します。 EV6 バスクロック= CPU 外部バスクロック x 2.

200 MHz EV6 バスのデータ転送速度は 200MHz = 100 MHz 外部バスクロック x 2



FCC DoC (Declaration of Conformity、適合性宣言)

DoC は FCC EMI 規定のコンポーネント認証規格です。この規格により、シールドやハウジングなしで DoC ラベルを DIY コン ポーネント (マザーボード等)に適用できます。

FC-PGA (フリップチップ-ピングリッド配列)

FC とはフリップチップの意味で、FC-PGA はインテルによって開発された 0.18µm プロセス Pentium III CPU 用パッケージで、 SKT370 ソケットに装着可能です。

FC-PGA2 (フリップチップ-ピングリッド配列)

FC-PGA パッケージの後、インテルは 0.13µm プロセス CPU 用パッケージである FC-PGA2 を開発しました。SKT423/478 ソケ ットに装着可能です。

フラッシュ ROM

フラッシュ ROM は電気信号で再度プログラム可能です。BIOS はフラッシュユーティリティにより容易にアップグレードできま すが、ウィルスに感染し易くもなります。新機能の増加により、BIOS のサイズは 64KB から 512KB (4M ビット)に拡大しました。

ハイパースレッディング

インテルが発表したハイパー・スレッディングテクノロジーはマルチスレッド・ソフトウェア・アプリケーションの複数のスレッドを1つのプロセッサ上で並列に実行し、プロセッサの実行リソースの利用効率を高めようという画期的な新技術です。この結果、CPU リソースの利用率は平均で最大40% も向上し、プロセッサ内部のスループットが大幅にアップします。

IEEE 1394

IEEE 1394 は Firewire とも呼ばれ、シリアルデータ転送プロトコル及び相互接続システムです。Firewire の最大特徴は、低コス トでデジタルビデオ/オーディオ(A/V)など家電へ搭載応用が可能です。Fire wire インターフェースは A/V 家電製品の制御と信号 経路やデジタルビデオの編集、家庭用ネットワーク、32 チャンネル以上のデジタルミックスなどハイエンドデジタル A/V への各 応用をサポートしています。姿が消えていくのは高価なビデオキャプチャーカードです。Firewire により、Firewire ポート経由 の DV カムコーダー及び A/V から Firewire へのコンバーターを使用する古いアナログ設備でビデオキャプチャー機能を実現しま す。

IEEE1394 の長所:

高速データ転送レート - 最低 400 Mbps (800/1600/3200 Mbps にも対応する予定)、USB 1.1 規格より 30 倍速いです。

最大 63 台の機器が接続可能(16 デイジーチェーン)機器と機器を結ぶケーブルの最大長は約4.5m(14 フィート)です。

ホットプラグ(USB に類似)取り付けと取り外しの時に機器の電源を切ったりシステムを再起動したりする必要のないプラグアン ドプレイバスです。

接続簡単(USB1.1/2/0 に類似)

パリティービット

パリティーモードは各バイトに対して1パリティービットを使用し、通常はメモリデータ更新時には各バイトのパリティービットは偶数の"1"が含まれる偶数パリティーモードとなります。次回メモリに奇数の"1"が読み込まれるなら、パリティーエラーが発生したことになり、単ビットエラー検出と呼ばれます。

PCI (ペリフェラルコンポーネントインターコネクト)バス

インテルが開発したペリフェラルコンポーネントインターコネクト(PCI)はローカルバス規格です。バスはコンピュータや周辺設

備にデータを転送したり(入力)或いは逆にコンピュータや周辺設備からデータを転送したり(出力)します。大部分のパソコンには 33 MHz クロック動作の 32 ビット PCI バス 1 本を装備しています。スループットは 133 MBps です。

PDF フォーマット

PDF ファイルで簡単に世界中の文書交換を行うことができます。実際、いかなる文書でも PDF (Portable Document Format)文 書形式に変換することができます。PDF 文書の内容はフォントとグラフィックスを含めてオリジナルファイルと変わらず、電子 メールで配布したり、ウェブやイントラネット、ファイスシステム、CD-ROM に保存したりすることが可能ですので、ユーザー はプラットフォームに依存せずに読むことができます。Adobe 社のサイト(www.adobe.com)から Acrobat Reader をダウンロー ドして PDF ファイルを読むことができます。

PnP(プラグアンドプレイ)

極度に簡単化されるプラグアンドプレイはソフトウェア(デバイスのドライバ)にモデムやネットワークカード、サウンドカー ドなど各種のハードウェア(デバイス)の位置を自動的に知らせます。プラグアンドプレイは各デバイスとその駆動ソフトウェ ア(デバイスのドライバ)をあわせてコミュニケーションのチャンネルを構築することを目的としています。

POST (電源投入時の自己診断)

電源投入後の BIOS の自己診断手続きは、通常、システム起動時の最初または2番目の画面で実行されます。

PSB (プロセッサシステムバス)クロック

PSB クロックはプロセッサの外部バスクロックのことです。

AOpen



CPU 内部クロック = CPU PSB クロック x CPU クロックレシオ

RDRAM (Rambus ダイナミックランダムアクセスメモリ)

Rambus 社が開発した DRAM 技術で 16 ビットバス幅のチャンネルを同時に複数利用することによりメモリの高速転送速度を実現します。基本的には、RDRAM は FPM や EDO、SDRAM と異なるマルチバンクの新しいアーキテクチャを採用する上、異なるメモリモジュールを使用します。RDRAM は RIMM を採用し、600/700/800MHz と非常に高いクロック周波数で動作し、最大転送速度は 1.6GB/s です。

RIMM (Rambus インラインメモリモジュール)

RDRAMメモリ技術をサポートする 184 ピンのメモリモジュールです。RIMM メモリモジュールは最大 16 RDRAM デバイスを接続できます。

SDRAM (同期 DRAM)

SDRAM は DRAM 技術の一つで、DRAM が CPU ホストバスと同じクロックを使用するようにしたものです (EDO 及び FPM は 非同期型でクロック信号は持ちません)。これは PBSRAM がバーストモード転送を行うのと類似しています。SDRAM は 64 ビッ ト 168 ピン DIMM の形式で、3.3V で動作しますが、徐々に DDR RAM への世代交代が進んでいます。

SATA (シリアルATA)

シリアル ATA 規格は速度の制限を克服すると同時に、PC プラットフォームのメディア転送速度への高ぶるニーズに対応するストレージインターフェースを提供します。シリアル ATA はパラレルATAを置き換える規格として、既存の基本ソフトやドライバ

との互換性を保ちながら、性能向上の将来可能性を提供します。現在、最大データ転送速度は 150 Mbytes/秒ですが、これから 300M/bs や 600M/bs まで向上していく予定です。シリアル ATA は消費電圧及び必要なピン数を減らし、薄くて配置しやすいケ ーブルが使用可能でケーブルの簡略化を実現します。

SMBus (システムマネジメントバス)

SMBus は I²C バスとも呼ばれます。これはコンポーネント間のコミュニケーション(特に半導体 IC)用に設計された 2 線式のバス です。使用例としては、ジャンパーレスマザーボードのクロックジェネレーターのクロック設定があります。SMBus のデータ転送速度は 100Kbit/s しかなく、1 つのホストと CPU または複数のマスターと複数のスレーブ間でのデータ転送に利用されます。

SPD (既存シリアル検出)

SPD は小さな ROM または<u>EEPROM</u>デバイスで DIMM または<u>RIMM</u>上に置かれます。SPD には DRAM タイミングやチップパラ メータ等のメモリモジュール情報が保存されています。<u>BIOS</u>は DIMM や RIMM の最適なタイミングを決定するのに SPD を使用 します。

USB 2.0 (ユニバーサルシリアルバス)

ユニバーサルシリアルバス(USB)は外部バス(相互接続)の規格で、最大転送速度は 12 Mbps です。各 USB ポートはマウスやモデム、キーボードなどのデバイスを最大 127 台まで接続可能です。1996 年に紹介されて以来、USB は既にシリアルポートやパラレルポートを完全に取り替えました。また、USB はプラグアンドプレイ対応です。ホットプラグのプラグアンドプレイはコンピュータが動作しているにも関わらず、デバイスを取り付けたり外したりするときにオペレーティングシステムが自動的にその変更を認識してくれる機能です。USB 2.0 規格により、データ転送速度は 480 Mbps まで実現でき、近頃マザーボードに広く採用されています。



オンラインマニュアル

VCM(バーチャルチャンネルメモリ)

NEC 社のバーチャルチャンネルメモリ (VCM)はメモリシステムのマルチメディアサポート能力を大幅に向上させる、新しい DRAM コア構造です。VCM は、メモリコアおよび I/O ピン間に高速な静的レジスタセットを用意することで、メモリバス効率お よび DRAM テクノロジの全体的性能を向上させます。VCM テクノロジーにより、データアクセスのレイテンシは減少し、電力 消費も減少します。

ワイアレス LAN - 802.11b

802.11 は IEEE 及びワイアレス LAN テクノロジーによって開発された規格でワイアレスクライアントとベースステーション、もしくは二つのワイアレスクライアント間のインターフェースです。

802.11 は下記の規格を含んでおり、今後も続々と登場する予定です。

802.11:転送速度は1または2 Mbps、2.4 GHz 帯幅を使用し、「周波数ホッピングスペクトラム拡散(FSSS)方式」と「ダイレクトシーケンススペクトラム拡散(DSSS)方式」との2つの変調方式が用意されています。

802.11a:転送速度は 54 Mbps、5GHz 帯幅、直交周波数分割多重(OFDM)方式を採用します。

802.11b: 転送速度は 11 Mbps 、2.4 GHz 帯幅、ダイレクトシーケンススペクトラム拡散(DSSS)方式を採用します。

ZIP ファイル

ファイルサイズを小さくするよう圧縮されたファイル。ファイルの解凍には、DOS モードや Windows 以外のオペレーションシ ステムではシェアウェアの PKUNZIP (<u>http://www.pkware.com/</u>) を、Windows 環境では WINZIP (<u>http://www.winzip.com/</u>)を使用 します。




→ トラブルシューティング

システム起動時に何らかの問題が生じた場合は、以下の手順で問題を解決します。













AOpen

AK79G MAX / AK79D MAX





オンラインマニュアル



お客様各位へ

この度は、AOpen 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様への最善かつ迅速なサービスが弊社の最 優先するところでございます。しかしながら、毎日世界中からEメール及び電話での問い合わせが無数であり、全ての方に遅れ ずにサービスをご提供いたすことは極めて困難でございます。弊社にご連絡になる前に、まず下記の手順で必要な解決法をご確 認になることをお勧めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供していただけます。

皆様のご理解に深く感謝を申し上げます!

A <u>Ope</u> n	テクニカルサポートチーム一同
1	オンラインマニュアル:マニュアルを注意深くお読みになり、ジャンパー設定及びインストール手順が正しく行われる ことを確認してください。 <u>http://club.aopen.com.tw/downloads</u>
2	テストレポート: 自作パソコンのための互換性テストレポートより、マザーボード、アドンカード及びデバイスを選 択するようお勧めいたします。 <u>http://www.aopen.co.jp/tech/report/default.htm</u>
3	FAQ: 最新の FAQ (よく尋ねられた質問) よりトラブルの解決法が発見するかもしれません。 http://club.aopen.com.tw/faq/
4	ソフトウエアのダウンロード: アップデートされた最新 BIOS、ユーティリティ及びドライバをチェックして取得して ください。 http://club.aopen.com.tw/downloads





ニュースグループ: コンピュータの専門家によりポストされたニュースです。勉強をかねて討論に気軽に参加してください。

http://club.aopen.com.tw/forum/



販売店及びリセラーへのご連絡:弊社は当社製品をリセラー及び SI を経由して販売しております。彼らはお客様のパ ソコン状況をよく知り、弊社より効率的にトラブルを解決することができます。彼らのサービス次第、お客様が彼ら に別の製品を購入する意思が大きく左右されます。



弊社へのご連絡:弊社までご連絡になる前に、システムに関する詳細情報及びエラー状況を確認して、必要に応じて ご提供を求められる場合もあります。パーツナンバー、シリアルナンバー及び BIOS バージョンなどの情報提供も非 常に役に立ちます。

パーツナンバー及びシリアルナンバー

パーツナンバー及びシリアルナンバーがバーコードラベルに印刷されています。バーコードラベルは包装の外側、ISA/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にあります。以下は一例です。



P/N: 91.88110.201 がパーツナンバーで、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです。



モデルネーム及び BIOS バージョン

モデルネーム及び BIOS バージョンがシステム起動時の画面 (POST画面)の左上に表示されます。以下は一例です。



AK79G MAX がマザーボードのモデルネームで、R1.00 が BIOS バージョンです。









AOpen 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品登録により、弊社からの万全たるサービスが保証さ れますので、是非下記の製品登録手続きを済ますようお勧め致します。製品登録後のサービスは以下の通りです。

- オンラインのスロットマシンゲームに参加して、ボーナス点数を累積して AOpen の景品と引き換えることができます。
- クラブ AOpen プログラムのゴールドメンバーにアップグレードされます。
- 製品の安全性に関する注意の電子メールが届きます。製品に技術上注意すべき点があれば、便利な電子メールで迅速に ユーザーに通知することはその目的です。
- 製品に関する最新情報が電子メールで届けられます。
- AOpen のウエッブサイトにおける個人ページを有することができます。
- BIOS/ドライバ/ソフトウエアの最新リリース情報が電子メールで届けられます。
- 特別な製品キャンペーンに参加する機会があります。
- 世界中の AOpen 専門家からの技術サポートを受ける優先権があります。
- ウェブ上のニュースグループでの情報交換が可能です。

お客様からの情報は暗号化されていますので、他人や他社により流用される心配はございません。なお、AOpenはお客様からのいかなる情報も公開はいたしません。弊社のプライバシー方針に関する詳細は、<u>オンラインでのプライバシーの指針</u>をご覧になってください。

「注意:製品が相異なる販売店やリテーラーから購入された場合、或いは購入の 日付が同一でない場合において、各製品別に製品登録してください。



日本語中国語

ドイツ語

簡体字中国語



弊社製品に関するご質問は何なりとお知らせください。皆様のご意見をお待ちしております。

http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm

http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm

http://www.aopencom.de/tech/default.htm

http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm





太平洋地域	ヨーロッパ	アメリカ	
AOpen Inc.	AOpen Computer b.v.	AOpen America Inc.	
Tel: 886-2-3789-5888	Tel: 31-73-645-9516	Tel: 1-510-489-8928	
Fax: 886-2-3789-5899	Fax: 31-73-645-9604	Fax: 1-510-489-1998	
中国	日本	ドイツ	
艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司	AOpen Japan Inc.	AOpen Computer GmbH.	
Tel: 86-21-6225-8622	Tel: 048-290-1800	Tel: 49-1805-559191	
Fax: 86-21-6225-7926	Fax: 048-290-1820	Fax: 49-2102-157799	
ウェブサイト: <u>http://www.aopen.co.jp</u> Eメール:下記のご連絡フォームをご利用になりメールでご連絡ください。 英語 http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm			

