



DOC. NO.: AK79GTUBE-OL-J0303A



オンラインマニュアル

目次

自 <i>次</i>		2
注意事項		8
インストールの前に		9
製品概要		10
製品機能の特徴		11
クイックインストールの手順		15
マザーボード全体図		16
ブロックダイヤグラム		17
ハードウエアのインストール		
"オプション"及び "ユーザー	-アップグレードオプション"について	19
JP14 CMOS クリア		20
CPU のインストール		21
MAOpen 加熱防止 (O.H.P.)テクノ	<i>ヽロジー</i>	23
へ <i>CPU ジャンパーレス設計</i>		24
A Onen " 亡 ナ ぃ エ じ ぃ ケ A B S "		25
AUPER $7\pi y \tau r y \gamma ABS$		
AOpen ウォッチャック ABS CPU 及びケースファンコネクタ	7	28

	DIMM ソケット	30
	STBY LED	
	フロントパネルコネクタ	
	ATX	
	AC	
M	IDE およびフロッピーコネクタ	35
NEW		
NEW	JP3 真空管電源ジャンパー	
NEW	S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) コネクタ	
NEW	ターパー5.1 チャンネルオーディオ効果	40
NEW	TV 出力コネクタ	41
	/ IrDA コネクタ	
NEW	、 AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) 8X 拡張スロット	
	AGP 保護テクノロジーと AGP LED	
	10/100 Mbps オンボード LAN をサポート	45
	ゲームポートブラケットサポート	
NEW	ダイハード BIOS II	47
	、 カラー準拠バックパネル	
	COM2 コネクタ	

EEE 1394 コネクタ	
ケース開放コネクタ	
CD オーディオコネクタ	
AUX-IN コネクタ	
フロントオーディオコネクタ	
バッテリーレスとロングライフ設計	
CPU 過電流保護機能	
ハードウエア監視機能	
KAOConfig Utility	
リセット可能なヒューズ	
2200 μ F 低 ESR 電解コンデンサ	
大型アルミヒートシンク	
Copen JukeBox Player	
Vivid BIOS テクノロジー	
ノイズはもはやありません!! SilentTek	
EzClock	
ヽ ゚ド゙ライパーとユーティリティ	
Bonus CD からのオートランメニュー	

	nVIDIA nForce ドライバ	77
	NVIDIA Windows 98/ME/2000/XP ディスプレイドライバ	78
	既存の WindowsXP に USB2.0 ドライバをインストールする	79
	<i>既存の</i> Windows 98/Me/2000 に USB2.0 ドライバをインストールする	80
I	Phoenix Award BIOS	81
	Phoenix Award™ BIOS セットアッププログラムの使用法	82
	_ BIOS セットアップの起動方法	84
NEW	WinBIOS ユーティリティ	85
NEW	Windows 環境下での BIOS アップグレード	87
	、 用語解説	89
	AC97 CODEC	89
	ACBI(アドバンスドコンフィギュレーション、アンド、パローインターフェース)	00
	$ACFI(\mathcal{F}\mathcal{F}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}I$	89
	$ACR (P \not i / v / z \not i) = f - v = v = v = f - v = v = v = v = v = v = v = v = v = v$	89 89
	ACR $(F \land f \land $	89 89 90
	ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) AMR (オーディオ/モデムライザー)	89 89 90 90
	ACR (アドバンスドコシン++1レーンヨン・サンド・ハリー+ンメーン1ース) ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) AMR (オーディオ/モデムライザー) ATA (AT アタッチメント)	89 89 90 90 90
	ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) AMR (オーディオ/モデムライザー) ATA (AT アタッチメント) BIOS (基本入出力システム).	89 90 90 90 91
	ACF (() Fハンスドコシンテキエレーション リンド ハリー キンターフェース) ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) AMR (オーディオ/モデムライザー) ATA (AT アタッチメント) BIOS (基本入出力システム) Bluetooth	89 90 90 90 90 91 91
	ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー) AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) AMR (オーディオ/モデムライザー) ATA (AT アタッチメント) BIOS (基本入出力システム) Bluetooth CNR (コミュニケーション及びネットワークライザー)	

DDR (ダブルデータレート) RAM	
ECC (エラーチェック及び訂正)	
EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM)	
EPROM (消去可能プログラマブル ROM)	
EV6 バス	
FCC DoC (Declaration of Conformity)	
FC-PGA (フリップチップーピングリッド配列)	
FC-PGA2(フリップチップーピングリッド配列)	
Flash ROM	
ハイパースレッディング	
IEEE 1394	
パリティビット	
PCI (ペリフェラルコンポーネントインターフェース)バス	
PDF フォーマット	
PnP (プラグアンドプレイ)	
POST (電源投入時自己診断)	
PSB (プロセッサシステムバス)クロック	
RDRAM (ランバスダイナミックランダムアクセスメモリ)	
RIMM (ランバスインラインメモリモジュール)	

弊社へのご連絡	
製品の登録	108
テクニカルサポート	
トラブルシューティング	
ZIP ファイル	
無線 LAN – 802.11b	
VCM (バーチャルチャンネルメモリ)	
USB 2.0 (ユニバーサルシリアルバス)	
SPD (既存シリアル検出)	
SMBus (システムマネージメントバス)	
SATA (シリアル ATA)	
SDRAM (同期 DRAM)	



注意事項



Adobe, Adobe のロゴ, Acrobat は Adobe Systems Inc.の商標です。

AMD, AMD のロゴ, Athlon と Duron は Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Intel, Intel のロゴ, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III および Pentium 4 は Intel Corporation の商標です

Microsoft, Windows, および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国および各国の登録商標また商標です。

このマニュアル中の製品名およびブランド名は識別を目的として使用されており、各社の商標です。

このマニュアル中の製品仕様および情報は予告なしに変更されることがあります。この出版物の改訂およびその他の必要な変更 の権限は AOpen にあります。AOpen はこのマニュアル中の誤りや製品やソフトウエアに関する不正確な情報について責任を 負いかねます。

このドキュメントは著作権法によって保護されています。全権留保 AOpen の書面による許諾がない限り、このドキュメントの 一部をいかなある方法でも複製したり、データベースに保存したり出来ません。Copyright[®] 1996-2002, AOpen Inc. All Rights Reserved.



オンラインマニュアル

インストールの前に



このオンラインマニュアルには本製品のインストール方法が紹介されています。有用な情報が広範に記述されています。将来の アップグレードや設定の変更に備えてこのマニュアルを保存しておかれるようにお勧めします。このオンラインマニュアルは PDF フォーマット で保存されています。 オンライン表示には Adobe Acrobat Reader 4.0 をお使いになるようにお勧めします。 Bonus CDに収録されていますし、Adobe ウェブサイト から無料でダウンロードできます.

本マニュアルは画面上で表示するように最適化されていますが、印刷することも出来ます。その場合はA4サイズの用紙に2ペ ージを印刷して下さい。そうするために、ファイル > ページ設定 地球環境保護へのご協力に感謝いたします



オンラインマニュアル

製品概要

AOpen AK79G Tube をお選び頂きまして誠に有難うございます。AOpen AK79G Tube はAMD Duron/Athlon/Athlon XP CPUをサポートする AMD[®] Socket 462 の ATX 規格マザーボードです。高性能チップセットを搭載した AOpen AK79G Tube は AMD[®] Socket 462 シリーズの Athlon™ & Duron™ および AthlonXP™ プロセッサ (Athlon™XP のみ CPU 加熱防止回路搭載)と 333/266/200MHz EV6 システムバスをサポートしています。グラフィックス機能では、GeForce4 MX が統合され、より高速な マルチディスプレイ表示機能や CRT および TV のマルチディスプレイ設定機能をサポートしています。AOpen AK79G Tube は TV 出力カードをサポートする TV 出力機能を有しています。また、1.5V AGP インターフェースは高速書き込みデータ転送が可

能な AGP 8x/4x/2x あるいは ADD をサポートしています <u>DDR400</u>, <u>DDR333</u> および<u>DDR266</u> の<u>DDR RAM</u>を最大3 GB まで搭載でき ます。オンボードの IDE コントローラーは<u>Ultra DMA</u> 66/100/133 モードをサポートし、最大転送速度は 133MB/s に達します。さら に、AOpen AK79G Tube は、Sovtek 6922 デュアルトロイダル真空 管を搭載し、オーディオマニアも驚くほどの高品質なオーディオ体 験を提供しています。この他にもオーディオAC97 <u>CODEC</u> <u>RealTek ALC650</u> チップセットをオンボードで搭載し、驚異的なマ ジックサラウンドステレオサウンドを提供します。またさらに、こ のマザーボードは<u>USB 2.0</u> 機能をサポートし、データ転送速度が 480Mbps に達します。では、AOpen AK79G Tube の数々の機能を 存分にお楽しみください。.



AOpen





製品機能の特徴

CPU

AMD[®] Socket 462 シリーズ CPU をサポート。Socket 462 用の 200MHz, 266MHz および 333MHz の EV6 バスもサポート。 Athlon: 600MHz~1.4GHz Duron: 600MHz~1.3GHz AthlonXP: 1500+(1.33GHz)~2800+(2.25GHz)

チップセット

NVIDIA nForce[™]2-ST/G/GT は驚異的なデジタルメディア機能を提供します。たとえば、400MHz DDR メモリコントローラ、最 適化された 128 ビットアーキテクチャにより、総合的なシステムメモリレーテンシーを縮小しています。nForce[™]2-G/GT に統 合されたグラフィックスチップは GeForce4 MX で、最高速のグラフィックス性能を提供しています。5本の PCI スロットすべ てはマスターPCI スロットであり、あらゆる統合化された機能や LPC バス用のアービトレーションと復号化機能をサポートしま す。

Ultra DMA 66/100/133 Bus Master IDE

NVIDIA MCP/MCP-T 内臓のコントローラは Ultra DMA 66/100/133 の 2 個のコネクタをサポートしています。それで、合計 4 台の IDE デバイスを接続できます。

拡張スロット



5 本の 32-bit/33MHz PCI と AGP と ADD をサポートする 1 本の AGP 8X スロットを搭載しています。<u>PCI</u>ローカルバスのスルー プットは 132MB/s に達します。<u>アクセラレーティッドグラフィクスポート(AGP)</u> 規格は画面表示の新基準を提供し、データ転 送速度は 2.1GB/s に達します。ADD をご使用になれば、デジタルディスプレイに高速デジタル接続をご利用いただけます。

メモリ

NVIDIA nForce™2-G チップセットにより、AK79G Tube はデュアルチャンネル Double-Data-Rate (DDR) RAM をサポートしま す。デュアルチャンネルモードによりチップセットはデータを 128 ビットで取得できます。DDR RAM インターフェースは RAM とデータバッファ間で 2333/266/200MHz のゼロウエイトバースト転送をサポートしています。DDR RAM の 3 本のスロットには 任意の 1M/2M/4M/8M/16M/32M/64MxN DDR RAM を織り交ぜて最大 3GB まで搭載出来ます。AK79G Tube は DDR RAM をホス ト CPU バス周波数(400/333/266MHz)でシンクロナスあるいは擬似シンクロナスモードで動作させます。

オンボード AC97 サウンド

AK79G Tube は RealTek ALC650 AC97 サウンドチップを採用しています。このオンボードオーディオは録音再生システムを完備しています。

Sovtek 6922 デュアル三極真空管

このマザーボードはSovtek 6922 デュアル三極真空管を搭載しており、オーディオマニアでも驚くほどのオーディオ体験を提供します。

LAN ポート



nForce2 チップセットに内蔵された LAN MAC と Realtek RTL8201BL PHY オンボード(AK79G を除く)は 10/100Mbps BaseT フ ァーストイーサネットと IEEE802.3 互換です。

6 個の USB コネクタ

3つのポートに 6 個の 480Mbps に達する高速データ転送の <u>USB</u> コネクタを装備しています。マウスやキーボード、モデム、ス キャナといった USB デバイスを接続することができます。

1MHz 刻み周波数調整機能

BIOS 中に "1MHz 刻み周波数調整"機能を装備しています。これにより CPU <u>FSB</u> 周波数を 100~200MHz の範囲で 1MHz 単位 で調整でき、システムのパフォーマンスを最大限に引き出すことが出来ます。

ウォッチドッグ ABS

オーバークロッキングに失敗した場合、この機能により4.8秒後にシステムを自動的にリセットします。

S/PDIF コネクタ

<u>S/PDIF</u> (Sony/Philips Digital Interface) は最新のオーディオ転送規格で、アナログに代わり光ファイバケーブルを通して目を見張 るような高品質のデジタルオーディオを可能にします。





パワーマネージメント/プラグアンドプレイ

米国環境保護局(EPA)が定めた Energy Star 基準を満たしたパワーマネージメント機能を持っています。また <u>プラグアンドプレ</u> イをサポートし、ユーザーがシステム設定で煩わされることから解放されよりユーザーフレンドリーになっています。.

ハードウエアモニタ機能

オンボードのハードウエアモニタモジュールによって、CPU やシステムファンの状況、温度、電圧を監視し警告を発します。 Aopen ハードウエアモニタユーティリティ

SilentTek

"ハードウエア状態モニタ機能"と"過熱警告機能"および"ファンスピードコントロール機能"を結合し、わかりやすいユーザーイン ターフェースと共に、システムの安定性やパフォーマンスと発生ノイズの間に完璧なバランスをとることができます。

拡張 ACPI

Windows[®] 98/ME/2000/XP の<u>ACPI</u> 基準に完全互換です。そして、ソフトウエアオフ、STR (Suspend to RAM, S3), STD (Suspend to Disk, S4)、 WOL (Wake On LAN)に対応しています。





クイックインストールの手順

このページはインストールのための簡単な手順が記されています。以下の手順に従ってください。

- 1. <u>CPU</u>及び<u>ファン</u>のインストール
- 2. システムメモリ(DIMM)のインストール
- 3. フロントパネルケーブルの接続
- 4. IDE 及びフロッピーケーブルの接続
- 5. <u>ATX</u> 電源ケーブルの接続
- 6. バックパネルケーブルの接続
- 7. <u>電源の投入及び BIOS セットアップ初期値のロード</u>
- 8. <u>CPU クロックの設定</u>
- 9. 再起動
- **10.** <u>ドライバ及びユーティリティのインストール</u>





Realtek LAN PHY CD-IN コネクタ AUX-IN コネクタ オンボード AC'97 CODEC 真空管オーディオコネクタ ケース開放コネクタ IrDA コネクタ S/PDIF コネクタ Sovtek 6922 デュアル=極管 & ベース WIMA ハイエンドオーディ オ級コンデンサ MultiCap ハイエンドオーディオ 級コンデンサ ゲームポートコネクタ 32 ビット PCI 拡張スロット x3 COM2 コネクタ JP3 真空管電源ジャンパー JP 14 CMOS クリアジャンパー JP24 ダイハード BIOS ジャ ンパー USB 2.0 コネクダ フロントパネルコネクタ JP2 スピーカー出力ジャンパー SYSFAN3 コネクタ JP15/JP16 Dr. ボイス II 言語選択ジャンパー



PC99 準拠カラーバックパネル JP28 KB/マウスウェイクアップ オンオフジャンパー AGPIED TV 出力コネクタ SYSFAN2 コネクタ

462 ピン CPU ソケット AMD[™] Athlon[™] / Duron[™] / 及び Athlon[™]XP(CPU 過熱防止機能 付き Athlon[™]XP CPU のみ)

AGP 8x 拡張スロット 最大 2.1GB/s 転送レート

nForce2-GT チップセット 333MHz FSB、DDR 400 及び AGP 8X、1394 コントローラ –, nVidia GeForce4 MX 184 ピン DIMMx3 128 ビットデ

ユアルチャンネル DDR400/333/266 を最大 3GB までサポート

ATX 電源コネクタ IEEE1394 コネクタ x 2 FDD コネクタ IDE コネクタ x 2 (ATA/66/100/133)





ブロックダイヤグラム





ハードウエアのインストール

この章はジャンパー,コネクタ及びマザーボード上のデバイスを詳しく説明しています。

注意: 静電放電(ESD)がプロセッサ、記憶装置、拡張スロット、及びその他のデバイスを破壊する 可能性があります。デバイスのインストールを行う前に以下の注意事項に気をつけてください。 1. インストールの準備が整うまでは各コンポーネントの静電保護用のパッケージから取り出さ ないようにして下さい。 2. コンポーネントのインストールを行うときはアース用のリストストラップを手首に装着し、コ ードの先はケースの金属部分に固定してください。ストラップがない場合、静電保護を必要と する作業中は身体とケースの金属部分の接触が常に保たれるようにして下さい。



オンラインマニュアル

"オプション"及び "ユーザーアップグレードオプション"について…

このオンラインマニュアルをご覧になって、コンピュータを組み立て始めると、いくつかの機能が"オプション"ないしは"ユー ザーアップグレードオプション"となっていることにお気づきになられることでしょう。AOpenのマザーボードは数々の強力な 機能を備えていますが、すべてのユーザーがこれらの機能に精通しているわけではありません。それでそれらの機能を"アップグ レードオプション"と称しています。追加のデバイスを購入しこれらの機能を追加することが出来ます。ユーザーがアップグレー ドできない機能については"オプション"と称し、必要なら地元の販売店やリセラーと連絡をとり、"オプション"コンポーネントを 購入することが出来ます。詳細については弊社のウェブサイト www.aopen.co.jp をご参照ください。



オンラインマニュアル

JP14 CMOS クリア

CMOS を初期設定に復帰させることができます。CMOS をクリアするには以下の手順に従ってください。

- **1.** システムの電源を切り、AC パワーコードを抜きます。
- 2. ATX パワーケーブルを PWR2 コネクタから抜きます。
- 3. JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショートします。

1番ピン

- 4. JP14の1-2番ピンをショートして通常位置に戻します。
- 5. ATX パワーケーブルを PWR2 コネクタに差し戻します。









オンラインマニュアル

CPU のインストール

このマザーボードは AMD[®] Athlon 及び Duron のソケット 462 シリーズ CPU をサポートしています。CPU を装着するときに、 向きに十分ご注意ください (CPU 加熱防止機能 が装備されています。システムは CPU の温度が 97 度を超えると自動的に電源 を切ります。この機能は AthlonXP CPU でのみ働きます).

 CPU ソケットを 90 度の角度まで 引き起こします。. 2. ソケットの1番ピンの位置と CPU 上面の黒い点、ないしは面取り部の位置を確認します。1番ピンと面取り部を合わせて CPU をソケットに差し込みます



AK79G Tube



注意:これらの図は参考用です。お手元のマザーボードと完全に一致しないかもしれません

3. CPU ソケットレバーを水平に戻すと、CPU の インストールは完了です



CPU 面取り部

注意:もし CPU ソケットの1 番ピンと CPU の面取り部を合わせてインストー ルしないと、CPU を損傷する可能性が

注意:これらの図は参考用です。お手元のマザーボードと完全に一致しないかもしれません。

AOpen 加熱防止 (O.H.P.) テクノロジー



AMD プラットフォームは CPU スピードが常に増加し続けています。そのために、同時に CPU の高温での動作という問題を抱 えています。CPU ファンの事故による突然の機能停止は AthlonXP CPU の焼損を招きかねません。そこで Aopen は、CPU を保 護するために細心の注意を払って O.H.P. (加熱防止)テクノロジー を開発しました。インテリジェントな AOpen O.H.P. (加熱防 止)テクノロジのおかげで、ユーザーはファン停止時でも、CPU を損傷する心配をする必要がありません。.

CPU ファンが正しく動作している状況では、AthlonXP の温度は最大許容値である 97℃以下に抑えられています。しかしなが



ら、AOpen O.H.P. (加熱防止) テクノロジが搭載されてい ない環境では、CPU ファンが事故により機能しなくなった り、適切にインストールされていない場合、CPU 温度は急 激に上がり、システムがハングアップし、CPU が焼け焦げ て涙をのまなければならならないでしょう。AOpen O.H.P. テクノロジーを搭載していると、AthlonXP CPU の温度感知 ピンがプロセッサの電圧変化を検知して、ファンが停止し オーバーヒートしているかどうかを調べます。オーバーヒ ートしている場合加熱防止システムは CPU が熱で焼損し ないように、システムに信号を送り CPU の電源を切ります。 他社の製品が BIOS やソフトウエアを用いて CPU 電源をコ ントロールしているのに対し、AOpen O.H.P.テクノロジー は純粋にハードウエアによってコントロールされており、 システムリソースを消費しません。



オンラインマニュアル

CPU ジャンパーレス設計

CPU の VID 信号及び <u>SMbus</u> クロックジェネレーターにより、CPU の電圧を自動検出したり、<u>BIOS セットアップ</u> で CPU ク ロックを設定でき、ジャンパーやスイッチ類は必要ありません。 Pentium 系のジャンパーレス設計に伴う不便は解消されてい ます。CPU 電圧を間違って検出する心配はありません





AOpen "ウォッチドッグABS"



オーバークロッカーのために Aopen は特別に役に立つ機能を提供します。システムの 電源を入れると BIOS は自動的に最後の <u>POST</u> 状態をチェックします。その後 "ウ ォッチドッグ ABS" 機能が有効になります。そして CPU <u>FSB</u> 周波数をユーザーの設 定値に設定します。もし、システムが BIOS POST に失敗した場合は、 "ウォッチド ッグ ABS"は5秒以内にシステムをリセットし、再起動します。それから BIOS は CPU

の初期設定値を検出し、再び POST を試みます。この特別機能によって、オーバークロック動作がより容易になり、システムが ハングアップした場合ケースを開けたり、ジャンパー設定や CMOS 設定をせずに容易にオーバークロック動作が可能になります。



BIOS からのオンオフ信号



フルレンジ調整可能な CPU コア電圧

オーバークロック動作のために CPU コア電圧を 1.1V から 1.85V の範囲で 0.05V 刻みで調整することが可能になりました。しかし、このマザーボードは CPU VID 信号を自動的に検出し適切な CPU コア電圧を生成します。

CPU クロックの設定

このマザーボードは CPU ジャンパーレス設計です。それで、BIOS セットアップで CPU のクロックを設定できます。

BIOS セットアップ >クロック/電圧コントロール > CPU クロック設定



AK79G Tube

オンラインマニュアル

サポートする CPU クロック

コア周波数 = CPU <u>バス</u> クロック * CPU レシオ PCI クロック = CPU バスクロック / クロックレシオ AGP クロック = PCI クロック x 2 EV6 バススピード = CPU 外部バスクロック x 2

CPU	CPU コアクロック	EV6バスクロッ ク	レシオ
Athlon 1G	1GHz	266MHz	7.5x
Athlon 1.13G	1.13GHz	266MHz	8.5x
Athlon 1.2G	1.2GHz	266MHz	9.0x
Athlon 1.33G	1.33GHz	266MHz	10.0x
Athlon 1.4G	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1500+	1.3GHz	266MHz	10.0x
AthlonXP 1600+	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1700+	1.46GHz	266MHz	11.0x
AthlonXP 1800+	1.53GHz	266MHz	11.5x
AthlonXP 1900+	1.6GHz	266MHz	12.0x
AthlonXP 2000+	1.667GHz	266MHz	12.5x
AthlonXP 2100+	1.73GHz	266MHz	13x
AthlonXP 2200+	1.80GHz	266MHz	13.5x
AthlonXP 2400+	2.0GHz	266MHz	15x
AthlonXP 2600+	2.13GHz	266MHz	16x
AthlonXP 2700+	2.16GHz	333MHz	13x
AthlonXP 2800+	2.25GHz	333MHz	13.5x
Duron 1G	1GHz	200MHz	10.0x
Duron 1.1G	1.1GHz	200MHz	11.0x
Duron 1.2G	1.2GHz	200MHz	12.0x
Duron 1.3G	1.3GHz	200MHz	13.0x
注意 : CPU速度は引き続き変化しています。この導入ガイドを手にされる			
ことには、市場により高速なCPUが登場していることでしょう。このテー			
ブルは参考のみとしてください。			

注意: CPU FSB は CPU をイン ストール後に BIOS 上で調整す る必要があります。設定していな い場合初期設定値で動作します。

注意:nVidia チップセットの性能 限界によるもので、FSB オーバ ークロック時にクロック数を非 常に高く設定した場合(例えば、 160MHz 以上)、ウオッチドッグ および Home キーの機能が自動 的に働かない場合があります。そ の場合は JP14 から CMOS をク リアしてください。

AK79G Tube

CPU 及びケースファンコネクタ

CPU ファンのケーブルを 3 ピン CPU FAN1 コネクタに差し込んでください。もしケースファンがあるなら、SYSFAN2 あるい は SYSFAN3 コネクタに接続できます。



JP28 キーボード/マウスウェイクアップジャンパー

このマザーボードは USB と PS2 キーボード/マウスウェイクアップ機能をサポートしています。JP27 / JP28 でこの機能のオン・オフを切り替えることができ、これによりキーボードあるはマウスによってシステムをサスペンドモードから復帰させることが出来ます。工場出荷値は"オン"(1-2)で、ジャンパーの 2-3 番ピンをショートさせてオフに出来ます。





オンラインマニュアル

DIMM ソケット

このマザーボードは3本の 184ピン DDR <u>DIMM</u> ソケットを装備し、<u>DDR400</u> <u>DDR333</u>あるいは<u>DDR266</u> メモリを最大3GBまで インストールできます。ECC及びNon-ECC DDR RAMのどちらもサポートしています。しかし同時に装着することはできません。 同時に装着した場合、メモリソケットやメモリ本体を損傷する恐れがあります。



AK79G Tube

オンラインマニュアル

メモリモジュールのインストール方法

メモリモジュールのインストールに当たり以下の手順に従って下さい。

1. DIMM モジュールのピン側を下にして、ソケットにあわせてください.



2. メモリモジュールをまっすぐ下に差し込みしっかり固定されるまで押し込んでください。





オンラインマニュアル

STBY LED

STBY LED は AOpen のユーザーフレンドリー設計の 1 つの特徴です。電源がマザーボードに供給されていると STBY LED が点 灯します。これはシステムの電源に関する状況、例えば電源のオン・オフ、スタンバイモード、電源を把握するのに便利な機能 です。



オンラインマニュアル

フロントパネルコネクタ



電源 LED, キーロック, スピーカー, 電源とリセットスイッチコネクタをそれぞれ 対応するピンに差し込んで下さい。BIOS セットアップで "Suspend Mode"項目を オンにしたときは ACPI と電源 LED はサスペンドモード中に点滅します。

ATX 筐体の電源スイッチケーブルを確認して下さい。コネクタは 2 ピンのメスコ ネクタで筐体の前面から伸びています。このコネクタを SPWR と表記されたソフ トパワースイッチコネクタに接続します

サスペンドタイプ	ACPI LED
パワーオンサスペンド (S1)あるいはサスペンドト ゥ RAM (S3)	緑と赤に交互に点滅します
ハードディスクサスペンド (S4)	LED が消灯します。

フロントパネルコネクタ





Open

オンラインマニュアル

ATX 電源コネクタ

本マザーボードは下図の通り20ピンのATX 電源コネクタを装備しています。正しく接続しているか確認してください。







AC 電源自動回復機能

既存の ATX システムは AC 電源が切断された場合、電源オフの状態から復旧しなければなりません。これは、ネットワークサー バーやワークステーションなど UPS (無停電電源装置)を持たず、かつ常時稼動が要求されるシステムには不都合です。このマ ザーボードは電源自動復帰機能が搭載されておりこの問題を解決しています。

34

AK79G Tube



IDE およびフロッピーコネクタ

34 ピンのフロッピーケーブルと **40** ピンの IDE ケーブルをそれぞれフロッピーコネクタと IDE コネクタに接続してください。1 番の位置に注意してください。さもないとシステムに損傷を与えることがあります。



IDE1 はプライマリチャンネル、IDE2 はセカンダリチャンネルとも呼ばれます。各チャンネルは 2 台の IDE デバイスを接続でき、 合計 4 台のデバイスが使用可能です。2 チャンネルのそれぞれのデバイスはマスターかスレープモードに設定されていなければ なりません。ハードディスク、CD-ROM のいずれも接続可能です。マスターあるはスレーブの設定は IDE デバイス上のジャンパ ーに依存していますので、お手元のハードディスクあるいは CD-ROM のマニュアルを参照してください。

このマザーボードは<u>ATA66、ATA100</u> および<u>ATA133</u> IDE デバイスをサポートしています。以下の表は IDE PIO と DMA モードでのデータ転送率です。IDE バスは 16 ビットで、毎回の転送時に 2 バイトのデータを転送できることを意味しています。

モード	クロック ピリオド	クロック カ ウント	サイクル 時間	データ転送率
PIO mode 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO mode 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO mode 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO mode 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO mode 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA mode 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA mode 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA mode 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
ATA33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x 2 = 33MB/s
ATA66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x 2 = 66MB/s
ATA100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x 2 = 100MB/s
ATA133	15ns	2	30ns	(1/30ns) x 2byte x 2 = 133MB/s

蒼告: IDE ケーブルの規格は最大 46cm (18 インチ)です。ケーブルがこの長さを 超えないようにして下さい。 ヒント:

- 信号の品質を維持するために、一番離れた側の端 子をマスターに設定し、 以降提案された順序に従って新しいデバイスをインストールしてください。上図のダイアグラム をご参照下さい。
- Ultra DMA 66/100/133 ハ ードディスクの性能を最 大限発揮するために、80 芯 IDE ケーブルを必ず使 用してください。

AOpen
AK79G Tube

真空管関連コンポーネント

オーディオマニアをうならせるオーディオ効果をコンピュータに提供するために、このマザーボードは真空管を採用しています。 以下の関連するコンポーネントをご覧下さい。真空管のインストールやその他のコンポーネントの詳細情報は真空管マニュアル をご覧下さい。





AK79G Tube JP3 真空管電源ジャンパー

JP3 ジャンパーは真空管の電源をオンオフするためのものです。真空管を使用しないときは電力節約のためにオフにすることができます。.



S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) コネクタ

S/PDIF (Sony/Philips デジタルインターフェース)は最新のオーディオ転送ファイル形式で、光ファイバーを通してアナログに 替わるすばらしい品質のデジタルオーディオを提供します。ご覧の通り通常 2 個の S/PDIF 出力があり、1 つは民生用オーディ オ製品で最も一般的な RCA コネクタ,もう 1 つはより高音質の光ファイバーコネクタです。専用オーディオケーブルで S/PDIF コネクタと他の S/PDIF デジタル出力を装備した S/PDIF オーディオモジュールを接続することができます。しかしながら、この 機能を最大限に生かすためには、デジタル出力に直接接続できる S/PDIF デジタル入力をサポートしたスピーカーを使用する必 要があります.







本マザーボードは 5.1 チャンネルオーディオをサポートした ALC650 Codec を搭載し、まったく新しいオーディオ体験を可能に しています。ALC650 の革新的な設計により外部モジュールを一切必要とせずに、標準ラインジャック出力からサラウンドサウ ンドを出力できます。この機能を使うためには Bonus Pack CD 上のオーディオドライバならびに 5.1 チャンネルをサポートする オーディオアプリケーションソフトウエアをインストール必要があります。下図は 5.1 チャンネルの標準的なスピーカー配置で す。フロントスピーカーを緑色の "Speaker out" ポートに、リアスピーカーを青色の"Line in" ポートにセンタースピーカーある いはサブウーハーを赤色の"Mic In"ポートに接続してください。





TV 出力コネクタ



このマザーボードは TV 出力コネクタを装備しており、デジタル画像入力信号を受け入れ、符号化し、DVI ないしは TV 出力を通 してデータを転送することができます。NTSC と PAL TV 規格の両方をサポートしてます。TV 出力モジュール(下図の通り)をバ ックパネルにインストールするだけで、S 端子ないしは AV 端子に TV を接続することができます。それらを第2モニターとして 使用することもできます。





オンラインマニュアル

IrDA コネクタ

IrDA コネクタは赤外線ワイヤレスモジュールをサポートし、Laplink や Windows 95 Direct Cable Connection などのソフトウエ アを使って、 ラップトップ、ノートブック、PDA デバイスやプリンターとの間でデータ通信を行うように設定できます。この コネクタは HPSIR (115.2Kbps, 2 メーター)と ASK-IR (56Kbps)をサポートします。

赤外線モジュールを IrDA コネクタに接続し BIOS セットアップの UART モードの項目で赤外線接続をオンにしてください。IrDA コネクタの向きが正しいかどうか必ず確認してください。.







AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート) 8X 拡張スロット

統合された GeForce4 MX グラフィックスはほとんどの機能において最高速のパフォーマンスを発揮します。このマザーボード はハイパフォーマンス 3D グラフィックスをターゲットにしたAGP 8x スロットを装備しています。AGP は 66MHz クロックの立 ち上がりおよび下降の両方を利用し、4X AGP ではデータ転送速度は 66MHz x 4bytes x 4 = 1056MB/s となります。AGP は現在 8x モードに移行しつつあり、データ転送速度は 66MHz x 4bytes x 8 =2.1GB/s に達します。AGP 電圧は BIOS 上で 1.5V から 1.6V の間で調整できます。





AGP 保護テクノロジーと AGP LED

Aopen の卓越した研究開発体制が可能にした特別設計の回路によって、AGP カードの過電圧によるマザーボードの損傷を防止す ることができるようになりました。AGP 保護テクノロジーが搭載されていると、マザーボードは自動的に AGP カードの電圧を 検出し、チップセットが焼損するのを防いでくれます。もし、3.3V の AGP カードが装着されると、マザーボード上の AGP LED が点灯し警告を発します。その場合は AGP カードのベンダーにサポートをご依頼ください。



オンラインマニュアル

10/100 Mbps オンボード LAN をサポート

nForce2 チップセットに統合された nVIDIA LAN MAC とオンボードの RealTek RTL8201BL PHY は高度に統合された LAN 接続 デバイスで、10/100M bps イーサネットをオフィスにまた家庭用に提供します。イーサネット RJ45 コネクタは USB コネクタ の上に位置しています。緑色 LED はリンクモードを表示し、ネットワーク接続時には点灯し、データ転送時には点滅します。オ レンジ色 LED はデータ転送モードを表示し、100Mbps モード時に点灯します。この機能をオン・オフするには、BIOS で調整で きます。





AK79G Tube

ゲームポートブラケットサポート

このマザーボードはゲームポート(ジョイスティック/MIDI)を搭載しており、あらゆる MIDI およびジョイスティックを接続で きます。この機能を使用するために、ジョイスティックモジュールをマザーボード上のゲームポートコネクタに接続する必要が あります。





最近の多くのウイルスは BIOS コードやデータを破壊することで知られています。このマザーボードは、ソフトウエアや BIOS コードを必要としない、それゆえにウイルスに対して 100%の保護能力のあるハードウエア保護方式を採用しています。システ ムが起動に失敗する場合は、JP24の2-3番ピンをショートすることで、第2BIOSからBIOSデータを復旧することができます。 このマザーボードは1個のBIOS ROMのみを搭載しています。お近くの販売店かりセラーにお問い合わせの上、第2BIOS ROM を購入することができます。詳細は当社のウェブサイトをご覧下さい。www.aopen.co.jp







AK79G Tube

カラー準拠バックパネル

オンボード I/O デバイスは PS/2 キーボード、PS/2 マウス、COM1、プリンター、 USB、 AC97 サウンドです。下図は筐体の バックパネルから見た状態です



- **PS/2** キーボード: **PS/2** プラグを使用した標準キーボード用
- **PS/2** マウス: **PS/2** プラグを使用した **PC-**マウス用
- USB ポート: USB2.0 デバイス接続用
- パラレルポート: SPP/ECP/EPP プリンター接続用

COM1 ポート: ポインティングデバイス、モデム、その他シリアルデバイス接続用

Speaker Out: 外部スピーカー、イヤフォン、アンプ接続用

- Line-In: CD/テーププレイヤーからの信号入力用
- MIC-In: マイク接続用.
- LAN ポート: LAN 接続用



オンラインマニュアル

COM2 コネクタ

このマザーボードは2個のシリアルポートを備えています。そのうちの一つはバックパネル上のコネクタです。もう一つはマザ ーボードの左上にあります。適切なケーブルを用いて、ケースのバックパネルに接続することができます。





AK79G Tube

Kev

GND -



本マザーボードは、マウス・キーボード・モデム・プリンターなどのUSBデバイスを接続するためのコネクタを6個装備してい ます。PC99 バックパネルに2個のコネクタがあります。バックパネルか筐体のフロントパネルのコネクタに接続することが出 来ます。

データ転送速度 12Mbps の従来の USB 1.0/1.1 に対し、USB 2.0 は 40 倍高速の 480 Mbps に達するデータ転送が可能です。速 度の向上以外にも、USB 2.0 は既存の USB 1.0/1.1 のソフトウエアや周辺機器をサポートし、ユーザーに高い互換性を提供して います。このマザーボード上には合計 6 個の USB 2.0 ポートが搭載されています。



+5V

SBD3-



NC O O O O O

SBD3+





AK79G Tube

IEEE 1394 コネクタ



nForce2-G (AGERE FW802A)に統合された IEEE1394 MAC によって、IEEE 1394 は 400Mb/s に達するデータ転送速度を誇りま す。USB は 12Mbps でしかありません。それで、IEEE 1394 インターフェースはデジタルカメラやスキャナおよび IEEE 1394 デバイスなど、高速データ転送が要求される装置を接続するのに最適です。



AK79G Tube

ケース開放コネクタ

この "CASE OPEN" コネクタはケース開放監視機能を提供します。この機能を利用するためには、システム BIOS セッティング でこの機能をオンにし、ケースのセンサーに接続しなければなりません。ケースが開けられ、光によってセンサーが活性化され ると、ビープ音で知らせます。この機能はハイエンドのケースにのみ使用可能で、別途にセンサーを購入し取り付ける必要があ ることにご注意ください.







CD オーディオコネクタ

このコネクタは CDROM や DVD ドライブからオンボードのサウンドに接続する CD オーディオケーブル用です.



CD-IN コネクタ







AUX-IN コネクタ

このコネクタは MPEG カードをオンボードのサウンドと接続するために使用します.



AUX-IN コネクタ







フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートが装備されている場合、オンボードのオーディオとフロントパネルのオーディオポ ートをこのコネクタを通して接続できます。ところで、ケーブルを接続する前に、フロントオーディオコネクタからジャンパー キャップを取り除いておいてください。フロントパネルにオーディオポートが無いなら、この黄色のジャンパーキャップを取り 除いてはいけません.





AK79G Tube



バッテリーレスとロングライフ設計

このマザーボードはフラッシュ ROM と特別設計の回路によってバッテリーの電流消費のない CPU と CMOS セットアップを可能にしています。The RTC (リアルタイムクロック)電源コードが差し込まれている限り、動作しつづけることが出来ます。もし CMOS のデータが何らかの理由で失われた場合、フラッシュ Rom から設定データを再読み込みさえすればシステムは通常どおり起動することでしょう。



オンラインマニュアル

CPU 過電流保護機能

過電流保護機能は ATX 3.3V/5V/12V スイッチング電源の一般的な機能です。しかし新世代の CPU は様々な異なった電圧の電流 を必要とします。例えばレギュレーターは 12V を CPU の使用する電圧まで落とします。(例えば, 2.0V),それで 5V に設定された 電流保護機能は意味を成しません。このような訳で、このマザーボードは 3.3V/5V/12V のすべてのレンジにおいて過電流保護機 能を提供しています。



AK79G Tube

ハードウエア監視機能

このマザーボードはハードウエア監視機能を搭載しています。システムを起動すると、電圧、ファンの状態、CPU 温度などを監 視します。もしこれらのいずれかに問題が生じると、ケースのスピーカーからアラーム音が出てユーザーに警告します。



AOpen



AOpen かねてよりユーザーフレンドリーなコンピューター環境を主眼においてきました。弊社は総合的なシステム検出ユーティリティを提供いたします。AOConfig は Windows 環境でのユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、これにより ユーザーはオペレーティングシステムやハードウエア例えばマザーボード、CPU、メモリ、PCI デバイスおよび IDE デバイスに 関する情報を得ることが出来ます。このユーティリティは BIOS やファームウエアのバージョンを表示します。



AK79G Tube



ADConfig		🔨 AOConfig
File View Help	3. このページでは IDE デバイス	File View Help
	の情報、例えばシリアル番号、製造	Save Data Ctrl+S Save Bitmap
IDE1(Master)	〒 ファームウエアのバージョンお	Exit Alt+F4
Serial Number YH0YHA04678TX3 Major Ver. ATA/ATAPI-5	トバ っ っ 、 、 、 、 、 、 、 、	ADConfin Version P1.07
Model Number IBM-DTLA-307020 DMA Ultra DMA 5	よい谷里と私小しより。	Hooding Verder I T. Or
Firmware Rev IX3UA5UL PIO Mode(H) PIU mode 4		Copyright (C) 2002
Media Type Not removable Capacity 20576 MB		
IDE1(Slave)		Thank you for choosing A0pen!
Serial Number None Major Ver. None		
Model Number None DMA, None		
Firmware Rev None PID Mode(H) None		
Media Type None Capacity None MB	4. このページからユーザーは	
DE2[Master]		
Serial Number None Major Ver. None	AOpen のナクニカルリホートに関	
Model Number None DMA None	する情報を得ることが出来ます。	
Firmware Rev None PID Mode(H) None	さんに システルの詳細情報を	
Media Type None Capacity None MB		Telephone. Talwan: +666-2-3763-5666
_ IDE2(Slave)	BMP あるいは TXT 形式で保存す	Web: http://www.aopen.com
	ることが出来ます。	Download: http://www.aopen.com/tech/download/
Serial Number Major Ver. Monepolit		2 Test Report: http://www.aopen.com/tech/report/
Firmuna Rev. 127 PIO Mode(U) PIO mode 4		eForum: http://club.accen.com.tw/forum/
Media Tune Bernovable device Canacity		
S were a set of the capacity WB		PAU: http://club.aopen.com.tw/FAU/

注意: A0Config は Windows 98SE/ME, NT4.0/2000, および最新の Windows XP 環境下でご利用頂けます。A0Config は A0pen マザーボードを採用したシステム上でのみ動作しますのでご注意ください。A0Config を起動する前にすべての アプリケーションは終了しておかなければなりません



オンラインマニュアル

リセット可能なヒューズ

従来のマザーボードはヒューズを使ってキーボードや<u>USB</u> ポートを過電流や短絡から保護しています。これらのヒューズはボー ド上に半田付けされ、破損した場合は(マザーボードを保護するよう機能した場合)、ユーザーは取り替えることが出来ず、マザ ーボードの機能不能に陥っていました。高価なリセット可能なヒューズによって、保護機能が働いた後でも通常動作に復帰する ことが出来ます。.





AK79G Tube



2200 µF 低 ESR 電解コンデンサ

低 ESR 電解コンデンサの高周波数動作時の品質は (低等価直列抵抗)CPU の安定動作の大きな鍵を握っています。これらの電解 コンデンサをどこに配置するかは、経験と詳細にわたる計算が可能にした1つのノウハウです。それだけでなく通常(1000 & 1500 μf)より大容量の2200 μ F の電解コンデンサを搭載し、CPU パワーの安定化を図っています。







大型アルミヒートシンク

CPU とチップセットの冷却はシステムの信頼性にとって非常に重要です。大型のアルミヒートシンクは放熱効果が高くオーバー クロック動作を試みるような状況でも、十分な放熱効果があります。







Open JukeBox Player



ここにまったく新しいインターフェース-Open JukeBox をご提供できるのは喜びです。コストをかけることなく、あなたの PC をファッショナブルな CD プレイヤーに変身させます。 この最新の Open JukeBox マザーボードは Windows オペレーティングシステムを介さずに

直接 CD プレイヤーを操作することができるようになっています。



オンラインマニュアル

Open JukeBox の使用法

Open JukeBox プレイヤーの操作はほかの CD プレイヤーと同じです。キーボード上の特定のキーを押すことで、他の CD プレ イヤーとまったく変わることなく操作できます。以下が、それぞれのボタンの機能説明です



オンラインマニュアル

BIOS での Open JukeBox の設定

BIOS 設定では Open JukeBox に関して、3 つの選択肢があります。



Auto: 初期設定は"Auto(自動)"です。Open JukeBox は起動時に自動的に CD の有無を検出し、再生を開始します。

<u>Press Insert Key</u>: BIOS POST 中にメッセージボックスで選択肢を表示します。Open JukeBox Player を起動するときは、"Ins" キーを押すように促します。そうでなければ Windows を起動します。

<u>CD Player</u>: これを選択すると、コンピュータ起動時に必ず Open JukeBox Player を起動します。**B** キーを押すと Windows が起動します。





Open JukeBox EzSkin

上記のこうした強力な機能に加えて、Open JukeBox Player は"スキン"を変更するすばらしい機能を備えています。Aopen のウ エブサイトから好きなだけスキンをダウンロードすることができます。スキンの変更には- EzSkin -を使うことができ ます。弊社のウェブサイトからダウンロードできます。加えて、あなたのオリジナルのスキンをご自分でデザインする こともできます。これを弊社のウェブサイトにアップロードして世界中のユーザーと共有することができます。

さらに詳しい技術情報は弊社のウェブサイトをご参照ください。http://www.aopen.co.jp/tech/download/skin

🔜 EzSkin	×			
	Open JukeBox			
Motherboard NameAX4G ProBIOS Space Remain18448 Bγtes (18.02 KB)Image File Name				
○ Vivid BIOS Skin Image: Open JukeBox Skin				
Load Image Change	Skin About Exit			







地味でで変更の効かない POST スクリーンに飽き飽きしておられませんか? POST スクリ ーンは堅苦しくてつまらないという考えを捨てて、 AOpen の開発した VividBIOS で全く 新しい生き生きとしてカラフルな POST スクリーンを体験して下さい!

POST 中に画面全体を占有してしまいテキスト情報を隠してしまうような既存のグラフィック POST スクリーンとは異なり、 AOpen VividBIOS はグラフィックスとテキストを別々に取り扱い、POST 中にそれぞれを同時に処理します。革新的な設計によ り、VividBios は POST 中の重要な情報を逃すことなく、美しくて滑らかな 256 色の POST スクリーンを可能にしました。

加えて、BIOS ROM のメモリ空間に限りがあることは大きな問題です。既存のほとんどの BIOS が空間をより消費する非圧縮の ビットマップフォーマットしか表示できないのに対し、AOpen は BIOS を次の世代へとチューンアップし、よりファイルサイズ が小さい GIF フォーマットそしてさらに GIF アニメーションを認識するようにしました。



Vivid BIOS は Open JukeBox CD と基本的な技術を共有し、同じ EzSkin ユーティリティを使用して Vivid BIOS スクリーンや **Open JukeBox** スキンをダウンロードすることが出来ます。弊社の **BIOS** ダウンロードページ上

(<u>http://www.aopen.co.jp/tech/download/mbbios/default.htm.</u>) に表記されたモデル名の横に、この小さなロゴ ていたなら、お手元のモデルがこの革新的な機能をサポートしていることを保証しています。



ノイズはもはやありません!! ---- SilentTek



CPU クロックは劇的に高速化しつづけており、システムの温度もそれにつれて上がりつつあり CPU クロックは劇的に高速化しつつけており、システムの温度もそれにつれて上かりつつあり ます。しかしながら、この発熱の問題に対して私たちはシステムを保護するために次から次に ファンを増設することでできる限り冷却できるようにしてきたこと以外に対処をしてきませ

んでした。

しかし同時に、PC が動作中に発する騒音に多くのユーザーが悩まされてきました。実のところ、冷却ファンはそれほど高速に 回転させなくてもよいのです。対照的に、私たちはファンを適切な時間と速度で動作させると、ノイズを減らすことができるだ

CPU Warning Temp. 60° C/140° F Item Help CPUFan1 Boot Speed 70% 3150 RPM Menu Level ▶ SYSFan2 Boot Speed 70% 3500 RPM This is fan control GPUFan1 OS Speed 100% 4500 RPM mode during POST and Fan Mode Smart Control mode during POST and X CPUFan1 Fixed Speed 100% 4500 RPM mode during POST and X SYSFan2 Fixed Speed 100% 4500 RPM with e fan will be set t CPU Set Temp. 40° C Sys Set Temp. 30° C CPU Kernel Temp. 69° C/156° F [Full Speed] Run in full speed. SYS Temp. 31° C/107° F According to the	Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Silent PC/PC Health Status						
CPUFan1 Boot Speed70% 3150 RPM 3500 RPMMenu Level ▶SYSFan2 Boot Speed70% 3500 RPM OPUFan1 OS Speed100% 4500 RPM mode during POST and 	CPU Warning Temp.	60° C/140° F	4	Item Help			
CPUFANI Speed 4500 RPM safety temperature yo SYSFAN2 Speed 5000 RPM set below, fan speed SYSFAN3 Speed 5532 RPM will be controlled as Vcore(V) 1.48 V ▼ slow as possible.	CPUFan1 Boot Speed SYSFan2 Boot Speed CPUFan1 OS Speed Fan Mode x CPUFan1 Fixed Speed x SYSFan2 Fixed Speed CPU Set Temp. SYS Set Temp. CPU Kernel Temp. CPU Kernel Temp. CPU Femp. SYS Temp. CPUFAN1 Speed SYSFAN2 Speed SYSFAN3 Speed Vcore(V)	70% 3150 RPM 70% 3500 RPM 100% 4500 RPM 100% 5000 RPM 100% 4500 RPM 100% 5000 RPM 40° C 30° C 69° C/156° F 47° C/116° F 31° C/10° F 4500 RPM 5500 RPM 5532 RPM 1.48 V		Menu Level ► This is fan control mode during POST and Open Jukebox, after exitting the Jukebox, the fan will be set to Fan OS Speed. [Full Speed] Run in full speed. [Smart Control] According to the safety temperature you set below, fan speed will be controlled as slow as possible.			

けでなく、システムの必要電力を減らすこ とができる事を発見しました。こうして、 **貴重なエネルギーを浪費せずに済みます**。

今日ここに、Aopen は PC の静音化のため にまったく新しい技術 SilentTek を発表で きることを嬉しく思います。ハードウエア 回路と BIOS、そして Windows 環境下での ユーティリティを組み合わせて、SilentTek は"ハードウエアステイタスモニタ" " 過熱 警報"そして、"ファンスピードコントロー ル"を統合して、ユーザーフレンドリーなイ ンターフェースを提供し、ノイズとシステ ムパフォーマンスおよび安定性のバランス を取れるようにしています。

オンラインマニュアル

この最初の図は、電圧ステイタスページです。現在のす べての電圧を表示し、警告レベルのマージン設定ができ るようになっています "温度/ファン/ケース"ページでは、現在 CPU 温度とケー ス内部の熱を監視できます。また、ファンが正しく動作 しているかをチェックすることもできます。

オンラインマニュアル

以下のページはこのユーティリティの最も重要な部分です。特定のファンの回転速度をコントロールすることができます。

71

SilentTek 🛶 🗧					
	System Graphic	About Voltage	Monitoring Temp/Fan/Chassis	Setting SilentTek	
	Enable FAN Sp AN Speed Cont Smart Fan Co Multiple Level rrent Fan Contr Enable CD-ROM Low Speed	eed Control rol Control Setting Control Setting ol Method : Disable f I Rotation Speed Con	Sil	EntTek Setting nd Setting High Cancel	
CD-R (ールを まを低	Save DM Rotation オンにする 速度を高回 回転に設定	Load Default Speed Contro と、CD-ROMの 転に設定すると すると、最低限	Clear Log D: CD-ROM 回転i 回転数を調整でき 、CD-ROM は最近 の速度で回転しま	Exit 速度コントロ きるようになり 速で動作し、速	

- Smart FAN Control: これは SilentTek の初期設定であ り、ほとんどのコンピュータメーカーの筐体に使用でき ます。Aopen が特別に開発したアルゴリズムによって、 ファンスピードは CPU などの温度に応じて自動的に調 整されます。簡単に使用でき、故障することはほとんど ありません。
- 2. Fixed FAN Control: この設定では、希望する回転速度は 固定されます。
- Multiple Level Control: これは最も多目的な設定で、フ アンの回転速度を温度に応じて調整します。このセッテ ィングが最もよいと感じることでしょう。
- 4. AOpen Recommend Setting:これは、Aopen 製のケースをお使いになるときに使う設定です。数々の研究室で実際的な環境下で CPU 動作中に最も効率よくかつノイズの少ない理想的な回転数は何かを研究し、その成果に基づき動作します。ほとんどの場合、CPU が最大に動作していない限りファンは動作しません。.

注意:何百ものメーカーのファンが流通していますので、 回転速度を設定した場合の回転速度にいささかの誤差が生 じることがあります。これは分析中ですが、システムには 全く問題ありませんのでご安心下さい。

Windows 環境でマザーボードのクロック設定を行えたらどんなに便利だろうと感じたことはありますか?だれでも、レシオとクロック 設定はシステムパフォーマンスに影響を与えるものであることは知っていますが、初心者にとって決して容易なことではありません。 ほとんどの既存のマザーボード上では BIOS 画面で、クロックを設定し再起動するという作業を繰り返さなければなりません。しかし、

今日からこのような退屈な作業からは開放され ます!まったく新しいユーザーフレンドリーな EzClock は Aopen が開発したユーティリティで、 これらの値を好きなように調整できます。このカ スタムメイドの EzClock で、CPU、VGA、PCI さらにメモリの電圧やクロックを Windoows 環 境下で設定することができます。これらの値はリ アルタイムで表示されます。この EzClock によっ て、システムをファインチューニングするに際し、 モニタリングすることができます。これにより詳 細にわたる必要な情報を得ることができます。で は、この機能がユーティリティとしてまた、BIOS と POST 上でどのように働くかを見てみましょ う。.

オンラインマニュアル

EzClock ユーティリティでの調整方法

た調敕できます

EzClock ユーティリティで CPU フロントサイドバス (FSB)、VGA、 AGP、PCI 及び DRAM の電圧とクロックを調整できます。CPU に関連した情報、例えば CPU 電圧や温度、及び CPU ファン回転速度などはこのユーティリティ上に表示されます。



左の円の部分は CPU のレシオ、FSB、クロック情報を表示します。 値が工場出荷時設定になっている場合は、上下のライトはグリーン で、設定値によって変化します。

CPU レシオ、FSB 及びクロック表示領域:

ここでは任意の値を入力して CPU FSB を変更できます。

パネルの右の部分は VGA、AGP、PCI 及びメモリーの設定を調整する部分 です。電圧とクロック周波数を変更するためには、各項目の"-" あるいは "+"を押してください。カラー表示部は値の状況を表示します。より高い値 に設定するとカラーバーは右へ増えてゆき、色は赤になります。設定を終 えたら、上部右側の"S"ボタンを押してください。変更が CMOS に保存さ れます。

VGA、AGP、PCI および DRAM 電圧/クロックエリア:

""あるいは"+"ボタンを押すことで、オンボードの

VGA、AGP、PCI および DRAM 電圧/クロック周波数



オンラインマニュアル

下部の長方形のパネルは CPU ファンスピード、CPU 電圧および CPU 温度を表示します。左側の 3 個のカラーバーは CPU 動作温度に 従って変化します。下部の挿絵をご参照ください。



BIOS での設定変更方法

EzClock ユーティリティではなく、BIOS で CPU、PCI およびメモリの電圧やクロック周波数を変更ことができます。"+"、"-"、"PgUp" あるいは"PgDn" キーを押すことで CPU バス、PCI バス及び DRAM のクロック周波数を変更できます。



AK79G Tube

起動画面上の表示

BIOS 設定を終えて、再起動すると起動画面上に右 図のように設定値が表示されます。

毎回システムを起動するたびに、初期設定値と現 在の設定値の両方が画面上に表示されます。直前 になされた変更部分はハイライトされて表示され ます。これでシステムがどのように動作している かを把握し、監視することが容易になります。



Phoenix-Award BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally



ドライバーとユーティリティ

AOpen Bonus CDにはこのマザーボードのドライバとユーティリティが収録されています。システムを起動するためにすべてを インストール必要はありません。ハードウエアをインストールした後に、ドライバやユーティリティをインストールする前に、 まずオペレーティングシステム(例えば Windows2000/XP)をインストールしておいて下さい。お手元のオペレーティングシス テムのインストールガイドをご参照ください

Bonus CD からのオートランメニュー

Bonus CD のオートランメニューをご利用いただけます。ユーティリティやドライバを選んで、モデル名を選択してください。





オンラインマニュアル

nVIDIA nForce ドライバ

この nForce ドライバは一体設計になっており、以下のコンポーネントを含んでいます。GPU ドライバ、オーディオドライバ、 オーディオユーティリティ、ネットワークドライバ、GART ドライバ、SMBus ドライバ、メモリコントローラドライバ。







NVIDIA Windows 98/ME/2000/XP ディスプレイドライバ

98/ME/2000/XP のディスプレイドライバにはこのドライバをご使用ください。







既存の WindowsXP に USB2.0 ドライバをインストールする

* Windows XP インストールガイド

Windows XP へのドライバのインストール

注意:

すでに Windows XP サービスパック1をインストールしている場合は、USB2.0 ドライバをインストールする必要はありません。 それは、USB2.0 ドライバがサービスパック1にすでに含まれているからです。

USB 2.0 パッケージのインストールをスムーズに行うために、以下の指示に従ってください。

USB 2.0 をオンにした後、Windows XP セットアップは"新しいハードウエアが発見されました"というダイアログボックスを表示します。Windows XP では、"Universal Serial Bus (USB) Controller"が表示されるでしょう。

- 1. "次へ"をクリックすると、リストボックスが表示されますから、"デバイスに最適なドライバを探す(推奨)"を選び、"次へ" を押す。
- 2. "次へ"をクリックすると、リストボックスが表示されますから、"場所を特定"を選択します。
- 3. CD-ROM ドライブに Bonus CD をセットする。
- 4. "[CD-ROM ドライブ名]:\Driver\Nvidia\USB2.0\WinXP" と入力します。
- 5. "次へ"をクリックすると、Windows XP が"NVIDIA PCI to USB Enhanced Host Controller W/ Filter FPGA (3616)"を発見した ことを知らせるメッセージボックスを表示します。
- 6. 新規ハードウエアウイザードが USB ドライバのインストールを完了したら、"完了"を押す。



オンラインマニュアル

既存の Windows 98/Me/2000 に USB2.0 ドライバをインストールする

Windows 98/ME/2000 用に USB2.0 ドライバをインストールするに際し、このドライバをご使用ください。









Phoenix Award BIOS

システムパラメーターは<u>BIOS</u> セットアップメニューから変更できます。このメニューによって、ユーザーはシステムパラメー タを設定し、128 bytes CMOS 領域に保存できます。(通常メインチップセットか RTC チップ)

マザーボードのフラッシュ ROM にインストールされた AwardBIOS™は、業界標準 BIOS のカスタムバージョンです。BIOS は ハードディスクドライブやシリアル及びパラレルポートなどの基本デバイスの入出力を管理します。

BIOS 設定は AOpen の研究開発エンジニアチームによって最適化されています。しかし、システム全体に適合するように、BIOS のデフォルト設定だけでチップセット機能を細部まで調整するのは不可能です。それで、以下の章はシステム設定の調整にかか わる手順を記しています。

BIOS セットアップメニューを表示するには, POST (Power-On Self Test:電源投入時の自己診断)が画面上に表示されている間に キーを押してください。







Phoenix Award[™] BIOS セットアッププログラムの使用法

一般的に矢印キーで選択項目をハイライト表示させ、<Enter>キーで選択し、<Page Up> と <Page Down> キーで設定値を変更 します。<F1> キーを押すことでヘルプを表示、<Esc> キーを押すと Award™ BIOS セットアッププログラムを終了します。以 下の表には Award™ BIOS セットアッププログラム使用時のキーボードの使用方法を説明しています。AOpen の製品は BIOS 設 定に特別な機能が備わっています。

+-	説明			
Page Up あるいは +	次の設定値に変更あるいは値を増加			
Page Down あるいは -	前の設定値に変更あるいは値を減少			
Enter	項目の選択			
Esc	1. メインメニュー上:終了。変更を保存しない。			
	2. サブメニュー上: サブメニューからメインメニューに戻る			
1	前の項目をハイライト表示			
Ļ	次の項目をハイライト表示			
←	メニューのハイライト部分を左に移動			
\rightarrow	メニューのハイライト部分を右に移動			
F1	メニューあるいは項目の説明を表示			
F3	メニュー言語の変更(日本語はサポートされておりません)			
F5	CMOS から前回の設定値をロード			





+-	説明
F6	CMOS からフェールセーフ設定値をロード
F7	CMOS からターボ設定値をロード
F10	変更を保存しプログラムを終了



オンラインマニュアル

BIOS セットアップの起動方法

ジャンパーの設定とケーブルの接続を正しく行ったら、電源を入れてシステムが<u>POST (Power-On Self Test)</u>:電源投入時の自己 診断)を行っている間にキーを押し BIOS セットアップに移行してください.最適なパフォーマンスを実現するために"<u>Load</u> <u>Setup Defaults"</u>を選択してください。



84

オンラインマニュアル

AK79G Tube

WinBIOS ユーティリティ



NEW

過去においてユーザーは BIOS に入るために POST (Power-On-Self-Test) 画面中に

繰り返し DEL キーを押さなければなりませんでした。これは全く 不便であり厄介な作業です。今日から Aopen は BIOS を変更する ためのより簡便な方法を提供致します。WinBIOS は Aopen マザ ーボード上で動作するユーティリティで Windows 環境下で BIOS 設定を可能にしています。既存の BIOS 画面に近いインターフェ ースを備え、BIOS の各パラメーターの詳細な説明も表示しなが ら設定変更作業を行うことができます。

WinBIOS は多言語対応となっています。当社のウェブサイトから 言語ファイルをダウンロードすることで、言語の問題から生じる 設定ミスを未然に防ぐことができます。当社の公式ウェブサイト からランゲージパックをダウンロードし、(数 KB サイズ)、その ファイルをダブルクリックするだけでその言語のサポートを起 動します。

🚓 AOpen WinBIOS				
File Language Help				
nupen windrus onu				
Standard CMOS Features	Load Setup Defaults			
▶ Advanced BIOS Features	Load Turbo Defaults			
Advanced Chipset Features	Set Password			
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup			
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving			
▶ PnP/PCI Configurations	Load EEPROM Defaults			
▶ PC Health Status	Save EEPROM Defaults			
▶ Frequency/Voltage Control	▶ Credits			
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	†∔→+ : Select Item (Shift)F3 : Change Language			
Time, Date, Hard Disk Type				
and the second				
WinPIOS				
WIIID Dies	abbiedele AOpen			

さらに、高い拡張性も備えており、新しいマザーボードを購入したときや、新しい機能を備えた最新の BIOS をインストールした場合でも、すべてのプログラムを再インストールする必要はありません。当社のウェブサイトから最新のプロファイルをダウンロードし、ファイルをダブルクリックするだけで最新の BIOS もサポートするようになります。WinBIOS を最新の状態に保つためにその他の事をする必要はありません。



オンラインマニュアル

ファンクションキー:

あたかも既存の BIOS 画面を扱っているかのように WinBIOS は 容易に操作できます。 「」」「」」」 などの矢印キーを使って、 WinBIOS 画面上の項目間をを行ったり来たりできます。また 「PGUP」「FGDN や"+"あるいは"-"キーを使って設定値を変更するこ とができます。 「ESC キーを押すことで直前の値に戻ることもで きます。さらに、右の表にあるホットキーを使うとさらに簡単で すし、時間の節約にもなります。いくつかの設定はシステムを再 起動するまで有効になりません。

著告: BIOSのアップデート後には、WinBIOSのプロファイルも
アップデートすることを忘れないで下さい。アップデート後の
BIOS バージョンがWinBIOSのプロファイルより新しい場合は、
WinBIOS は起動することができません。また右のようなエラー
メッセージを表示します。これは間違ったプロファイルによって
BIOS が損傷しないようにするためのものです。

ホットキー	機能説明
F1	ヘルプ表示
F2	項目毎のヘルプ
F3	メニュー言語の変更
F5	直前の値に戻す
F6	設定初期を読み込み
F7	ターボ設定を読み込み
F10	変更を保存し、セットアッププログラムを終了す る。
F12	フルスクリーン / 通常モード



最新の WinBIOS プロファイルおよびランゲージパックモジュールは以下の Aopen 公式ウェブサイトからダウンロードしてください。: (<u>http://english.aopen.com.tw/tech/download/WinBIOS/default.htm</u>)



Windows 環境下での BIOS アップグレード



AOpen はその傑出した研究開発能力が可能にした新しい BIOS フラッシュ Flash ウ イザード ---- EZWinFlash を提供致します。 ユーザーの便宜を図るため、EZWinFlash は BIOS バイナリコードとフラッシュモジュールを一体化しました。それで、ユーザ

ーはユーティリティをインターネットからダウンロードし クリックするだけで、フラッシュ作業を自動的に行うことができま す。EZWinFlash はマザーボードを検出し BIOS のバージョンをチェックします。これにより考えうるシステム障害から守りま す。さらに EZWinFlash は Windows 95/98, 98SE/ME, NT4.0/2000, そして最新の Windows XP までのあらゆる Windows プラッ トフォームで動作するように考慮されています。

ユーザーフレンドリーな環境を提供するため、AOpen EZWinFlash は多言語に対応し、BIOS セットアップにおける利便性に優 れています。

Flash Type	U.U - 28 NOV, 2001, 16:5 ROM Information Intel E82802AB /3.3V (4Mb)	CheckSum : F1A9H	Start Flash	蒼告 : BIOS アップデートにより BIOS フラッシ ュエラーが発生する危険があります。お客様の
Curren Model Name BIOS Version	AX3SPlus R1.09	Clear PnP Area Clear DMI Area Clear CMOS	Save BIOS	環境にてトラブル無く安定に動作できている 場合は、BIOS をアップデートする必要はござい キャム
Release Date Oct.09.2001 New BIOS Information Model Name AX3SPlus		Language © English © German	About	アップデートをされるときは、エラーを避け。 ためにマザーギードのエデルと RIOS のバー
BIOS Version Release Date	R1.09 Oct.09.2001	C Chinese-BIG5	Exit	ミンをご確認ください。
If you are	Message	ace prece [Start Flach] h	uttop	

注意:この図のモデル名は参考用です。実際のモデル名とは一致しないことがあります。

オンラインマニュアル

- BIOS アップグレード作業は EZWinFlash を使用し以下の手順に従って行ってください。作業を行う前にすべてのアプリケーションを終了しておくように強くお勧めします。
 - 1.最新のバージョンの BIOS パッケージ<u>zip</u> ファイル AOpen のオフィシャルウェブサイトからダウンロードしてください。 (<u>http://www.aopen.co.jp</u>)
 - 2. Windows 環境で、ダウンロードした BIOS パッケージを WinZip(<u>http://www.winzip.com</u>)を使って解凍します。(例えば WAK79Gtube102.ZIP)
 - 3. 解凍したファイルをフォルダに保存してください。例えば WAK79Gtube102.EXE と WAK79Gtube102.BIN です。
 - 4. WAK79Gtube102.EXE をダブルクリックしてください。EZWinFlash は自動的にマザーボードのモデル名と BIOS のバー ジョンを検出します。もし、適合しない BIOS を入手した場合はフラッシュ作業に入ることができません。
 - 5. メインメニューからお好みの言語を選択し、[フラッシュ開始]押し BIOS アップグレード作業を開始します。
 - 6. EZWinFlash はすべて自動で処理を完了します。ダイアログボックスが表示され Windows がコンピュータを再起動するか 聞いてきます。はいを選んで Windows を再起動します。
 - 7.POST 中にキーを押しBIOS セットアップに進みます, "Load Setup Defaults"を選択した後、"Save & Exit Setup"を選 択して終了です。
- フラッシュ作業中に決して電源を切ったり、アプリケーションを起動したりしないで下さい







用語解説

AC97 CODEC

基本的には AC97 規格はサウンドおよびモデム回路を、デジタルプロセッサおよびアナログ入出力用の<u>CODEC</u>の2つに分け、 AC97 リンクバスでつないだものです。デジタルプロセッサーはマザーボードのメインチップセットに組み込めるので、サウン ドとモデムのオンボードのコストを軽減することができます。

オーディオ CODEC 97 (略して AC97)は、Intel が策定した規格で、オーディオ変換の構造を規定しています。CODEC はサウン ドカードから切り離されており、(CODEC は独立したチップセットです)、PCI サウンドカードは 90db のオーディオとその他の アプリケーションを処理できます。CODEC とはつまり AC97 CODEC のことです。

ACPI (アドバンスドコンフィギュレーション アンド パワーインターフェース)

ACPIは PC97(1997)のパワーマネジメント規格です。 これはオペレーションシステムへのパワーマネージメントを<u>BIOS</u>をバイ パスして直接制御することで、より効果的な省電力を行うものです。 チップセットまたはスーパーI/O チップは Windows98 等 のオペレーションシステムに標準レジスタインターフェースを提供する必要があります。 この点は<u>PnP</u>レジスタインタフェー スと少し似ています。 ACPI によりパワーモード変更時の ATX 一時ソフトパワースイッチが設定されます

ACR (アドバンスドコミュニケーションライザー)

マザーボードのライザー規格を作成するにあたり、ACR スロットは AMR の下位互換性があります。しかし、その制限を越えています。ACR 仕様はモデム、オーディオ、LAN、DSL をサポートしています。



AGP (アクセラレーティッドグラフィックポート)

AGP の主たる機能は簡単にいうと、モニターに画面上にどのような情報を表示するかを告げるということです。つまり映像転送 デバイスということができるでしょう。急速な AGP カードの開発により、カラー表示機能から 2D および 3D グラフィックスへ と進歩してきました。AGP はメモリへの読み書き作業、1つのマスター、1つのスレーブのみをサポートします。AGP も PCI も 32 ビットの同じアルゴリズムを使用していますが、クロック周波数がそれぞれ 66MHz と 33MHz になっています。AGP イン ターフェースは 2X から 8x へと進歩してきました。

- 1X AGP, データ転送率 66MHz x 4byte x 1 = 264MB/s
- 2X AGP, データ転送率 66MHz x 4byte x 2 = 528MB/s
- 4X AGP, データ転送率 66MHz x 4byte x 4 = 1056MB/s.
- 8X AGP, データ転送率 66MHz x 4byte x 8 = 2112MB/s.

AMR (オーディオ/モデムライザー)

AC97 サウンドとモデムのソリューションであるCODEC回路はマザーボード上または AMR コネクタでマザーボードに接続した ライザーカード (AMR カード)上に配置することが可能です。

ATA (AT アタッチメント)

ATA (AT Attachment)を語る前に、まず DMA (Direct Memory Access)を理解しておかなければなりません。これにより、CPU デ バイスを介さずに直接メモリとアクセスできるようになります。DMA 規格は CPU の負荷を軽減することができるだけでなく、 転送速度を上げることができます。DMA はデータ転送率 16.6MB/Sec から始まりました。その後、2 倍の 33.3MB/Sec になりま した。これを Ultra DMA と呼んでいます。ATA はドライブとコントローラーおよびマザーボード間の電源とデータ信号を規定し ています。2 台のドライブ(マスターとスレーブ)をサポートしています。ATA 仕様はドライブを直接 ISA バスと接続することを 可能にしています。ATA 転送率は 133MHz/Sec まで上げられ、さらに早いものも登場予定です。 (Serial ATA を参照) DMA, データ転送率 16.6MHz/s.

Ultra DMA, データ転送率 16.6MHz x 2 = 33MB/s.

ATA/66, データ転送率 16.6MHz x 4 = 66MB/s.

ATA/100, データ転送率 16.6MHz x 6 = 100MB/s.

ATA/133, データ転送率 16.6MHz x 8 = 133MB/s.

(ATA/133 は ATA/66 同様クロック立ち上がりと下降時の両方を利用しクロックサイクル時間は 30ns まで下げられています)

BIOS (基本入出カシステム)

BIOS は<u>EPROM</u>または<u>Flash ROM</u>に常駐する一連のアセンブリルーチンおよびびプログラムです。 BIOS はマザーボード上の 入出力機器およびその他ハードウェア機器を制御します。 一般には、ハードウェアに依存しない汎用性を持たせるため、オペ レーションシステムおよびドライバは直接ハードウェア機器にではなく BIOS にアクセスするようになっています。

Bluetooth

Bluetooth はデスクトップコンピュータとラップトップ、PDA、携帯電話、プリンタ、スキャナ、デジタルカメラなどの周辺機器 を接続するための短距離無線データ通信規格です。Bluetooth の基本部分(チップセット)は情報と音声を ISM 帯域を使って転送し ます。1 対 1 ないしは 1 対最大 7 台の Bluetooth デバイスでネットワークを構築する「ピコネット」を構築することができます。 転送範囲は 10m (100m も可能になる予定)で、低出力の電波を使用します。Bluetooth は単に 1MB/s の高転送率を実現するだけで なく、ピンコードを使って暗号化することもできます。



CNR (コミュニケーション及びネットワークライザー)

CNR 規格は、今日の「つながれた PC」に広く使用される LAN、ホームネットワーキング、DSL、USB、無線、オーディオ、モデムサブシステムを柔軟かつ低コストで導入する機会を PC 業界に提供します。 CNR は、OEM 各社、IHV カードメーカー、 チップ供給メーカー、Microsoft によって支持されているオープンな工業規格です。

DDR (ダブルデータレート) RAM

DDR RAM はバンド幅を2倍にしながら既存のSDRAM (PC-100, PC-133)のインフラを有効活用する簡単かつ柔軟性のある設計です。FSB 周波数に基づいて、市場のDDR RAM はDDR200、DDR266 そしてDDR333 やそれ以上のものも登場予定です。
 DDR200,転送バンド幅 200x64/8=1600MB/s (PC1600)
 DDR266,転送バンド幅 266x64/8=2100MB/s (PC2100)
 DDR333,転送バンド幅 333x64/8=2700MB/s (PC2700)
 DDR400,転送バンド幅 400x64/8=3200MB/s (PC3200)

ECC (エラーチェック及び訂正)

ECC モードでは64ビットのデータに対し、8ECC ビットが必要です。 メモリにアクセスされる度に、ECC ビットは特殊な アルゴリズムで更新、チェックされます。 パリティーモードでは単ビットエラーのみが検出可能であるのに対し、ECC アルゴ リズムは複ビットエラーを検出、単ビットエラーを自動修正する能力があります。

EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM)

これは E²PROM とも呼ばれます。 EEPROM および_Flash ROM は共に電気信号で書き換えができますが、インタフェース技術 は異なります。EEPROM のサイズはフラッシュ ROM より小型です。





EPROM (消去可能プログラマブル ROM)

従来のマザーボードでは BIOS コードは EPROM に保存されていました。 EPROM は紫外線(UV)光によってのみ消去可能です。 BIOS のアップグレードの際は、マザーボードから EPROM を外し、UV 光で消去、再度プログラムして、元に戻すことが必要で した。

EV6 バス

EV6 バスは Digital Equipment Corp. 社製の Alpha プロセッサーテクノロジーです。 EV6 バスは DDR SDRAM や ATA/66 IDE バ スと同様、データ転送にクロックの立ち上がりと降下両方を使用します。

EV6 バスクロック=CPU 外部バスクロック×2.

例えば、200MHz EV6 バスは実際には100MHz 外部バスクロックを使用しますが、200MHz に相当するクロックとなります。 200 MHz EV6 バス, 200MHz = 100 MHz 外部バスクロック x 2

FCC DoC (Declaration of Conformity)

DoC は FCC EMI 規定の認証規格コンポーネントです。 この規格により、シールドやハウジングなしで DoC ラベルを DIY コン ポーネント (マザーボード等) に適用できます

FC-PGA (フリップチップーピングリッド配列)

FC はフリップチップを意味し、FC-PGA は 0.18µm プロセスの Intel Pentium III プロセッサ用です。これは SKT370 ソケットに 差せます。

FC-PGA2 (フリップチップーピングリッド配列)

FC-PGA の後継で、FC-PGA2 は Intel によって開発された 0.13µm プロセス CPU 用です。SKT423/478 ソケット。

Flash ROM

フラッシュ ROM は電気信号で再度プログラム可能です。 BIOS はフラッシュユーティリテイにより容易にアップグレードでき ますが、ウィルスに感染し易くもなります。 新機能の増加により、BIOS のサイズは 64KB から 512KB (4M ビット)に拡大し ました。

ハイパースレッディング

ハイパースレッディングテクノロジは Intel が開発したマルチスレッド対応ソフトウエアがプロセッサ内で同時並行して複数の スレッドを実行し、プロセッサの実行能力を有効利用する技術です。これにより、平均 40%に達する CPU リソースの有効活用 によりスループットの大幅な改善を達成しています。

IEEE 1394

IEEE 1394 は Apple Computer がデスクトップ LAN として考案した低コストのデジタルインタフェースで、IEEE 1394 ワーキン ググループによって発展してきました。IEEE 1394 ではデータ転送速度が 100,200 または 400Mbps となります。利用法の一つ として、デジタルテレビ機器を 200Mbps で接続することが挙げられます。シリアルバスマネジメントにより、タイミング調整、 バス上の個々の機器への適切な電力供給、同時間性チャンネル ID 割り当て、エラー発生通知等の、シリアルバスの設定制御が行 われます。IEEE 1394 のデータ転送は2つの方式があります。1 つは非同期、他方はアイソクロノス(isochronous)転送です。非 同期転送は従来のコンピュータによるメモリへのマップ、ロード、ストアを行うインタフェースです。データ転送要求は特定の アドレスに送られ確認が返されます。日進月歩のシリコン技術に調和して IEEE 1394 にはアイソクロノス転送チャンネルのイン タフェースが用意されています。アイソクロノスデータチャンネルは一定のクロック信号に合わせてデータ送信を行うもので、 着実な転送が保証されます。これは時間要素が大きく効いてくるマルチメディアデータにとって特に有用で、データの即時転送 によって手間のかかるバッファ処理を省くことができます。

IEEE1394 の利点:

高データ転送率 - 400 Mbps に始まり、 (800/1600/3200 Mbps も登場予定)、USB 1.1 の 30 倍の速度です。

最高 63 個のデバイスを接続可能 (16 個をディジーチェーン接続できます)ケーブル長は約 4.5 m まで。 ホットプラグ可能 (USB 同様)接続の度に PC やデバイスの電源を切る必要はありません。プラグアンドプレイ対応。 IEEE1394 接続の簡便性 (USB1.1/2.0 同様)

パリティビット

パリティーモードは各バイトに対して1パリティービットを使用し、通常はメモリデータ更新時には各バイトのパリティービットは偶数の"1"が含まれる偶数パリティーモードとなります。 次回メモリに奇数の"1"が読み込まれるなら、パリティー エラーが発生したことになり、単ビットエラー検出と呼ばれます。

PCI (ペリフェラルコンポーネントインターフェース)バス

コンピュータと拡張カード間の周辺機器内部での高速データ転送チャンネルです。一つのバスはコンピュータと周辺機器間のデ ータの入出力のチャンネルです。ほとんどの PC は PCI バスを搭載しており、32 ビット 33 MHz クロック速度でデータ転送速度 は 133 MBps に達します。

PDF フォーマット

電子式文書の形式の一種である PDF フォーマットはプラットホームに依存しないもので、PDF ファイル読み込みには Windows, Unix, Mac...用の各 PDF Reader を使用します。PDF ファイル表示には IE および Netscape のウェブブラウザも使用できますが、 この場合 PDF プラグイン(Acrobat Reader を含む)をインストールしておくことが必要です。PDF ファイルを読むために下記の ウェブサイトから Acrobat Reader をダウンロードできます。 (www.adobe.com).



オンラインマニュアル

PnP (プラグアンドプレイ)

PnP 規格は BIOS およびオペレーションシステム(Windows 95 等)の双方に標準レジスタインタフェースを必要とします。こ れらレジスタは BIOS とオペレーションシステムによるシステムリソースの設定および競合の防止に使用されます。IRQ/DMA/ メモリは PnP BIOS またはオペレーションシステムにより自動割り当てされます。現在、PCI カードのほとんどおよび大部分の ISA カードは PnP 対応済みです

POST (電源投入時自己診断)

電源投入後の BIOS の自己診断手続きは、通常、システム起動の最初または2番目の画面で実行されます。

PSB (プロセッサシステムバス)クロック

PSB クロックは CPU の外部バスのクロックを指しています。 CPU 内部クロック = CPU PSB クロック x CPU クロックレシオ

RDRAM (ランバスダイナミックランダムアクセスメモリ)

ラムバスは大量バーストモードデータ転送を利用するメモリ技術です。 理論的にはデータ転送速度は<u>SDRAM</u>よりも高速です。 RDRAM チャンネル操作でカスケード処理されます。 Intel 820 の場合、1 つの RDRAM チャネルのみが認められ、各チャネル は 16 ビットデータ長、チャネルに接続可能な RDRAM デバイスでは最大32であり、<u>RIMM</u>ソケット数は無関係です。DRAM の 技術は Rambus Corporation によって開発され、16 ビットのチャンネルを複数使うことで高速化を果たしています。基本的に RDRAM ユーザーは新しいマルチバンク構造を使用します。異なったメモリモジュールを使用し、"RIMM"と呼ばれるモジュール は最高転送速度 600/700/800MHz で、バンド幅は 1.6GB に達します。



AK79G Tube

RIMM (ランバスインラインメモリモジュール)

<u>RDRAM</u>メモリ技術をサポートする 184 ピンのメモリモジュールです。 RIMM メモリモジュールは最大 16 RDRAM デバイスを 接続できます。

SDRAM (同期 DRAM)

SDRAM は DRAM 技術の一つで、DRAM が CPU ホストバスと同じクロックを使用するようにしたものです(EDOおよび FPM は非同期型でクロック信号は持ちません)。これはPBSRAMがバーストモード転送を行うのと類似しています。SDRAM は 64 ビット 168 ピンDIMMの形式で、3.3V で動作します。

SATA (シリアル ATA)

シリアル ATA 仕様は PC プラットフォームの記憶装置インターフェースの成長に対応できるようにしながら、速度の限界を克服 するために設計されました。シリアル ATA はATAと取って代わり、既存のオペレーティングシステムやドライバとの互換性を維 持しながら、さらに将来の拡張の余地を残しています。データ転送速度は 150 M/bs、300M/bs、さらに 600M/bs も登場予定です。 電圧やピン数を抑えることでケーブルの取り回しが容易になっています。

SMBus (システムマネージメントバス)

SMBus は 12C バスとも呼ばれます。これはコンポーネント間のコミュニケーション(特に半導体 IC)用に設計された 2 線式の バスです。 使用例としては、ジャンパーレスマザーボードのクロックジェネレーターのクロック設定があります。SMBus のデ ータ転送速度は 100Kbit/s しかなく、1 つのホストと CPU または複数のマスターと複数のスレープ間でのデータ転送に利用され ます。



オンラインマニュアル

SPD (既存シリアル検出)

SPD は小さな ROM または<u>EEPROM</u>デバイスで<u>DIMM</u>または<u>RIMM</u>上に置かれます。 SPD には DRAM タイミングやチップパ ラメータ等のメモリモジュール情報が保存されています。 SPD はこの DIMM や RIMM 用に最適なタイミングを決定するのに <u>BIOS</u>によって使用されます。

USB 2.0 (ユニバーサルシリアルバス)

USB は4ピンのシリアル周辺用バスで、キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、プリンタ、モデム等の低・中速周 辺機器(10Mbit/s 以下)がカスケード接続できます。USB により、従来の PS 後部パネルの込み入った配線は不要になります。 1996 年に登場し USB は完全にシリアルおよびパラレルポートに取って代わりました。プラグアンドプレイに対応しており、シ ステムが動作中であってもデバイスの抜き差しが可能なホットプラグアンとプレイも可能で、システムは自動的に接続されたデ バイスを認識できます。USB 2.0 はデータ転送速度が 480 Mbps に達し、近年のマザーボードに広く採用されています。

VCM (バーチャルチャンネルメモリ)

NEC 社のバーチャルチャンネルメモリ (VCM) はメモリシステムのマルチメディアサポート能力を大幅に向上させる、新しい DRAM コア構造です。VCM は、メモリコアおよび I/O ピン間に高速な静的レジスタセットを用意することで、メモリバス効率及 び DRAM テクノロジの全体的性能を向上させます。VCM テクノロジーにより、データアクセスのレイテンシは減少し、電力消 費も減少します。

無線 LAN – 802.11b

802.11 は IEEE によって開発規定された無線 LAN テクノロジーです。ワイヤレスクライアントとベース間のあるいは二つのワ イヤレスクライアント間の通信が可能です。

802.11 ファミリーは以下の仕様を含んでおりさらに追加予定です。



802.11 スペクトラム拡散方式(FHSS)あるいは直接シーケンス・スペクトラム拡散方式(DSSS)のいずれかで 2.4GHz 帯域を用い て 1 ないしは 2 Mbps の転送が可能です。

802.11a 直交周波数分割多重方式の 5GHz 帯域を用いて 54 Mbps の転送が可能です。 **802.11b** 直接シーケンス・スペクトラム拡散方式(DSSS)の 2.4GHz 帯域を用いて 11 Mbps の転送が可能です。

ZIP ファイル

ファイルサイズを小さくするよう圧縮されたファイル。ファイルの解凍には、DOS モードや Windows 以外のオペレーションシ ステムではシェアウェアの PKUNZIP(<u>http://www.pkware.com/)</u>を、Windows 環境では WINZIP(<u>http://www.winzip.com/)</u>を使用し ます。





→ トラブルシューティング

システムの起動に際して、問題に遭遇したなら、以下の手順に従って問題の解決を試みてください。



オンラインマニュアル



AOpen

オンラインマニュアル



オンラインマニュアル









お客様各位,

AOpen の製品をお買い上げいただき有難うございます。最高かつ迅速なサービスを提供することが私共の最優先事項とすると ころであります。しかしながら、私共は世界中から無数の E-mail やお電話をいただいており、すべてのお客様のニーズにおこ たえするのが難しい状況です。それでご連絡いただく前に、以下の手順に従って問題解決の方法を確認してみられるようお勧め いたします。お客様のご協力により、より多くのユーザーの皆様に最高のサービスを提供できるようになります。

お客様のご理解に心より感謝申し上げます!

AOpen テクニカルサポートチーム一同

1	オンラインマニュアル: マニュアルをダウンロードするため、言語をお選びください。"ダウンロードサービス" ディ レクトリから、"マニュアル"を選びマニュアルデータベースに入ってください。 <u>http://club.aopen.com.tw/downloads</u>
2	テストリポート: PC を組み立てるに際して、当社の互換性テストリポート上に記載されているボード/カード/デバイ スをお選びになるようにお勧めします。これによって、互換性の問題を減らすことができるでしょう。 http://english.aopen.com.tw/tech/report/default.htm
3	FAQ: ユーザーの皆様がしばしば遭遇する問題やそのための FAQ (Frequently Asked Questions)を載せています。お 好みの言語をお選びになり、ログオンしてください。問題に対する解答が得られるかもしれません。 <u>http://club.aopen.com.tw/faq/</u>
4	ソフトウエアのダウンロード: ログオン後に言語を選択し、最新の BIOS やユーティリティおよびドライバを、"ダウ ンロードサービス"のディレクトリからダウンロードできます。ほとんどの場合、より新しいバージョンのドライバや BIOS はバグや互換性の問題を解決しているでしょう。 <u>http://club.aopen.com.tw/downloads</u>



オンラインマニュアル



eForum: AOpen eForum は製品の問題をほかのユーザーと討議するために作られ、遭遇した問題で過去に他のユーザーが討議しているものがあれば解決方法が提示されていることでしょう。ログオンした後に"Multi-language"の項目から言語を選択してください。

http://club.aopen.com.tw/forum/



販売店やリセラーに連絡する:弊社は製品をリセラー及び SI を経由して販売しております。お客様のシステム設定 に精通しておりますので、より確実に問題を解決することがでできます。また、次に何かをお買い求めになるときに 重要な参考情報を提供できるでしょう。



弊社へのご連絡: ご連絡いただく前にシステム設定の詳細な情報とエラーの症状を確認しておいて下さい。パーツナンバーとシリアルナンバーさらに BIOS のバージョンが分かれば助けになります。



AK79G Tube

パーツナンバーとシリアルナンバー

パーツナンバーとシリアルナンバーはバーコードのラベル上に印刷されています。このバー コードラベルは包装の外側、ISA/CPU スロット、または PCB コンポーネント側にあります. 例えば以下のとおりです。



P/N: 91.88110.201 がパーツナンバー、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです



AK79G Tube



モデル名とBIOS バージョン

モデル名と BIOS のバージョンはシステムの初期起動画面(POST スクリーン)の左上の角に表示されます。例えば以下の通りです。

AK79G-TUBE R1.0 Lec. 01. 2002 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

AK79G-TUBEがモデル名; R1.0がBIOSのバージョンです









AOpen の製品をお買い上げ頂き有難うございます。製品登録により万全なサービスが保証されますので、以下の手順で製品登録 手続きをお済ませになりますようにお勧めいたします。製品登録後のサービスは以下の通りです。

- オンラインのスロットマシーンゲームに参加して、ポイントをためると賞品と交換することが出来ます。
- Club AOpen プログラムのゴールド会員にアップグレードされます。
- 製品の安全性に関する通知を受け取ることが出来ます。製品に技術的な問題があれば直ちにユーザーに通知するのが目的です。
- 最新の製品に関する E-mail を受け取ることが出来ます。
- AOpen のウェブサイト上にユーザー個人のページを持つことが出来ます。
- 最新の BIOS/ドライバ/ソフトウエアのリリース情報を E-mail で受け取ることが出来ます。
- 特別な製品プロモーションキャンペーンに参加することが出来ます。
- 世界中の AOpen スペシャリストから技術的なサポートを優先的に受ける権利があります。
- ウェブ上でのニュースグループによる情報交換ができます。

AOpen はお客様の情報を暗号化しておりますので、他人や他社に流用されることはございません。さらに、弊社はいかなる場合 においてもお客様から頂いた情報を公開いたしません。弊社のプライバシーポリシーについては、 <u>オンラインプライバシーポリ</u> シーをご参照ください。

注意: 製品を異なる販売店あるいはリテーラーから購入された場合、あるいは購入の日付が異なる場合は、製品毎に登録してください。
AK79G Tube

Chinese

German

Simplified Chinese



弊社の製品についての問題がありましたら、どうぞ遠慮なく以下までご連絡ください



Pacific Rim AOpen Inc. Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899	Europe AOpen Computer b.v. Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604	America AOpen America Inc. Tel: 1-510-489-8928 Fax: 1-510-489-1998
China 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公 司 Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	Japan AOpen Japan Inc. Tel: 048-290-1800 Fax: 048-290-1820	Germany AOpen Computer GmbH. Tel: 49-1805-559191 Fax: 49-2102-157799
Web Site: <u>http://english.aopen.com.tw/</u> E-mail: 下記の連絡フォームをご利用になり電子メールでご連絡ください。 English <u>http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm</u> Japanese http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm		

http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm http://www.aopencom.de/tech/default.htm

http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

