



Systembaugruppe D858

Technisches Handbuch



Dieses Handbuch wurde auf Recycling-Papier gedruckt. This manual has been printed on recycled paper. Ce manuel est imprimé sur du papier recyclé. Este manual ha sido impreso sobre papel reciclado. Questo manuale è stato stampato su carta da riciclaggio. Denna handbok är tryckt på recyclingpapper. Dit handboek werd op recycling-papier gedrukt.

Herausgegeben von/Published by Siemens Nixdorf Informationssysteme AG D-33094 Paderborn D-81730 München

Bestell-Nr./Order No.: *A26361-D858-Z120-1-19* Printed in the Federal Republic of Germany AG 0596 05/96



A26361-D858-Z120-1-19

Sie haben ...

... technische Fragen oder Probleme?

Wenden Sie sich bitte an:

- einen unserer IT-Service-Shops
- Ihren zuständigen Vertriebspartner
- Ihre Verkaufsstelle

Die Adressen der IT-Service-Shops finden Sie im beiliegenden Garantiescheckheft.

... uns zu diesem Handbuch etwas mitzuteilen?

Schicken Sie uns bitte Ihre Anregungen unter Angabe der Bestellnummer dieses Handbuches.

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG Redaktion BS2000 QM 2, Otto-Hahn-Ring 6 81730 München

Fax: (0 89) 6 36-4 04 43

Ausgabe Mai 1996

SIEMENS NIXDORF

Einleitung

Wichtige Hinweise

Systembaugruppe D858

ISA / PCI

Technisches Handbuch

Einstellungen im BIOS-Setup

Einstellungen mit Steckbrücken

Erweiterungen

Schnittstellen- und IRQ-Belegung

Fehlermeldungen

Stichwörter

Noch Fragen zur Weiterbildung?

Das Siemens Nixdorf Training Center bietet Weiterbildungsberatung, Kurse und Selbstlernmedien zu fast allen Themen der Informationstechnik an - bei Ihnen vor Ort oder in einem Training Center in Ihrer Nähe, auch international.

Nennen Sie uns Ihren Trainingsbedarf oder fordern Sie Informationen an am schnellsten geht es per Fax: Fax: (089) 636-42945

Oder schreiben Sie an: Siemens Nixdorf Informationssysteme AG Training Center, Beratungsservice D-81730 München

Adaptec ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adaptec Inc.

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen und OverDrive ist ein Warenzeichen, der Intel Corporation, USA.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows und Windows 95 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

PS/2 und OS/2 Warp sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

SCO und SCO Unix sind eingetragene Warenzeichen der Santa Cruz Operation.

Alle weiteren genannten Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Copyright © Siemens Nixdorf Informationssysteme AG 1995

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Einleitung	1
Darstellungsmittel	1
Leistungsmerkmale	2
Wichtige Hinweise	5
Software-Hinweise	6
Standard-VGA-Treiber	6
Einstellungen im BIOS-Setup Systemeinstellungen vornehmen - Menü Main Uhrzeit und Datum - System Time / System Date Diskettenlaufwerk - Diskette A / Diskette B Festplattenlaufwerk - Hard Disk 1 bis Hard Disk 4 Systemstart - Boot Options Bildschirmtyp - Video Display Base Memory - Arbeitsspeicher Extended Memory - Erweiterungsspeicher Erweiterte Systemeinstellungen vornehmen - Menü Advanced Cache - Cache Memory ROM-Bereiche im RAM - Shadow Memory Schnittstellen und Controller - Peripheral Configuration PCI-Steckplätze - PCI Configuration Zusätzliche Systemeinstellungen - Advanced System Configuration Plug&Play-Funktionalität - Plug & Play O/S Konfigurierungsdaten - Reset Configuration Data	7 8 9 12 13 13 13 14 15 17 18 21 23 24
Festplattenzugriff - Large Disk Access Mode	24 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28

Energiesparfunktionen einstellen - Menü Power Umfang der Energiesparfunktionen - Power Management Mode Standby-Modus - Standby Timeout Energiesparfunktion des Festplattenlaufwerks - Hard Disk Timeout Prozessortakt - Standby CPU Speed Energiesparfunktionen beenden - Wakeup Event BIOS-Setup beenden - Menü Exit Speichern und beenden - Save Changes & Exit Beenden ohne speichern - Discard Changes & Exit Standardeinträge - Get Default Values Vorhergehende Einträge - Load Previous Values Speichern - Save Changes	29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 32
Second-Level-Cache	32
Einstellungen mit Steckbrücken Schreibschutz für System-BIOS - Steckbrücke FLP System-BIOS wiederherstellen - Steckbrücke RCV Taktfrequenz - Steckbrücken F0, F1, CF0 und CF1	33 33 34 34
Erweiterungen Hauptspeicher hochrüsten Speichermodul einbauen Speichermodul ausbauen Prozessor austauschen Second-Level-Cache hochrüsten	35 36 37 37 38 39
Lithium-Batterie austauschen	40
Schnittstellen- und Interrupt-Belegung Steckverbinder für Stromversorgung Steckverbinder für Soft-Aus-Stromversorgung Steckverbinder für Soft-Aus-Taster Steckverbinder für Gerätelautsprecher Steckverbinder für Fernein Steckverbinder 1 für LED-Anzeigen Steckverbinder 2 für LED-Anzeigen Steckverbinder für CD-ROM/Audio-Eingang (optional) Soundblaster-kompatibler Audio-CD-ROM-Stecker (optional)	41 41 41 42 42 42 43 43 43
Audio-Eingang (optional)	44
Mikrofonanschluß (optional) Lautsprecher-/Kopfhöreranschluß (optional) Steckverbinder für Wave-Table-Baugruppe (optional) Game Port / MIDI Port	44 44 45 46
Parallele Schnittstelle	47

Stiftbelegung im SPP-Modus	47
Stiftbelegung im EPP-Modus	48
Stiftbelegung im ECP-Modus	48
Serielle Schnittstelle 1	49
Serielle Schnittstelle 2 (optional)	50
PS/2-Mausanschluß (optional)	50
PS/2-Tastaturanschluß (optional)	51
Tastaturanschluß (Diodenbuchsenstecker, optional)	51
Interrupt- und DMA-Belegung	52
Fehlermeldungen	53
Stichwörter	55

Einleitung

Dieses Technische Handbuch gilt für die Systembaugruppe D858 mit PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect).

Darstellungsmittel

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet.



kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit und die elektrische Sicherheit Ihres PC oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet ist.



kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tips.

- ▶ kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.
- _ bedeutet, daß Sie an dieser Stelle ein Leerzeichen eingeben müssen.
- bedeutet, daß Sie nach dem eingegebenen Text die Eingabetaste drücken müssen.

 ${\tt Texte \ in \ Schreibmaschinenschrift \ stellen \ Bildschirmausgaben \ dar.}$

Texte in fetter Schreibmaschinenschrift sind Texte, die Sie über die Tastatur eingeben müssen.

Kursive Schrift kennzeichnet Befehle oder Menüpunkte.

"Anführungszeichen" kennzeichnen Kapitelnamen.

Leistungsmerkmale

- 64-bit-Prozessor Pentium mit 16 Kbyte internem Cache (First-Level-Cache; 8 Kbyte Daten-Cache, 8 Kbyte Adreß-Cache) oder OverDrive-Prozessor für Pentium
- Numerikprozessor: integriert im Prozessor
- Hauptspeicher auf der Systembaugruppe: 8 bis 128 Mbyte
- Second-Level-Cache-Modul auf der Systembaugruppe: 0, 256 oder 512 Kbyte
- PCI-Bus
- Laufwerks-Controller am PCI-Bus f
 ür bis zu vier IDE-Laufwerke (z. B. FAST-IDE-Festplattenlaufwerke, ATAPI-CD-ROM-Laufwerke)
- Audio-Controller
- Echtzeituhr/Kalender mit Batteriepufferung
- 128 Kbyte Flash-BIOS
- Diskettenlaufwerk-Controller (bis 2,88-Mbyte-Format)
- Busschnittstelle für Steckplatzbaugruppe
- Steckverbinder für Fernein
- Steckverbinder für CD-ROM (Audio)
- Steckverbinder f
 ür Prozessorl
 üfter
- Steckverbinder für Gerätelautsprecher
- Mikrofonanschluß
- Audio-Eingang
- Lautsprecheranschluß
- Game Port / MIDI Port
- Parallele Schnittstelle (ECP- und EPP-kompatibel)
- 1 oder 2 serielle Schnittstellen
- PS/2-Mausanschluß (optional)
- Tastaturanschluß (PS/2- oder Diodenstecker)



- 1 = Mikrofonanschluß (optional)
- 2 = Audio-Eingang (optional)
- 3 = Lautsprecher-/Kopfhöreranschluß (optional)
- 4 = Game/MIDI Port
- 5 = Parallele Schnittstelle
- 6 = Serielle Schnittstelle 1
- 7 = PS/2-Mausanschluß (optional)
- 8 = Tastaturanschluß
- 9 = Steckverbinder für Stromversorgung
- 10 = Steckverbinder für Soft-Aus-Stromversorgung
- 11 = Steckverbinder Diskettenlaufwerk
- 12 = Steckverbinder für IDE-Laufwerke 1 und 2 (z. B. Festplatte)
- 13 = Steckverbinder für
- IDE-Laufwerke 3 und 4
- 14 = Prozessor mit Kühlkörper
- 15 = Steckverbinder für Prozessorlüfter

- 16 = Steckverbinder für Gerätelautsprecher
- 17 = Steckverbinder für Soft-Ein/Aus-Taster
- 18 = Einbauplätze Bank 0 für Hauptspeicher
- 19 = Einbauplätze Bank 1 für Hauptspeicher
- 20 = Steckverbinder 1 für LED-Anzeigen
- 21 = Steckverbinder 2 für LED-Anzeigen
- 22 = Steckplatz für Second-Level-Cache
- 23 = Steckverbinder für
 - Kompakt-PC-Erweiterung (optional)
- 24 = Lithium-Batterie
- 25 = Busschnittstelle
- 26 = Steckverbinder für Wave-Table-Baugruppe (optional)
- 27 = Serielle Schnittstelle 2 (optional)
- 28 = Soundblaster-kompatibler Audio-CD-ROM-Stecker (optional)
- 29 = Steckverbinder für CD-Audio-Eingang (optional)
- 30 = Steckverbinder für Fernein

Wichtige Hinweise



Lesen Sie diese Seite bitte aufmerksam durch, und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie den PC öffnen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Wichtige Hinweise" in der Betriebsanleitung des PC.

Bei unsachgemäßem Austausch der Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie deshalb unbedingt die Angaben im Kapitel "Erweiterungen - Lithium-Batterie austauschen". Die Lithium-Batterie darf nur durch identische oder vom Hersteller

empfohlene Typen (CR2032) ersetzt werden.

Die Lithium-Batterie gehört nicht in den Hausmüll. Sie wird vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Verbindungskabel zu Perpheriegeräten müssen über eine ausreichende Abschirmung verfügen.

Baugruppen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB) können durch folgenden Aufkleber gekennzeichnet sein:



Wenn Sie Baugruppen mit EGB handhaben, müssen Sie folgende Hinweise unbedingt befolgen:

- Sie müssen sich statisch entladen (z. B. durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes), bevor Sie mit Baugruppen mit EGB arbeiten.
- Verwendete Geräte und Werkzeuge müssen frei von statischer Aufladung sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Baugruppen mit EGB stecken oder ziehen.
- Fassen Sie die Baugruppen mit EGB nur am Rand an.
- Berühren Sie keine Anschlußstifte oder Leiterbahnen auf einer Baugruppe mit EGB.

Software-Hinweise

Programme mit Zeitschleifen

Mit Programmen, bei denen Zeitschleifen durch Software-Loops realisiert wurden, können Probleme auftreten. Dies gilt insbesondere für ältere Programme, die für 8-MHz-Prozessoren geschrieben wurden.

Standard-VGA-Treiber

Wenn Sie eine Matrox-Impression-VGA-Baugruppe in Ihrem PC betreiben und mit den mitgelieferten Windows Standard-VGA-Treibern arbeiten wollen (z. B. bei der Installation), müssen Sie im BIOS-Setup den Eintrag *Audio Controller* auf *Disabled* stellen. Andernfalls können Fehler auftreten.

Wenn der Eintrag *Audio Controller* auf *Disabled* gestellt ist, ist auch der Game Port ausgeschaltet.

Nachdem der VGA-Treiber der Matrox-Impression-VGA-Baugruppe eingebunden ist, können Sie die Basisadresse für den Audio-Controller einstellen.

Einstellungen im BIOS-Setup

Im *BIOS-Setup* können Sie Systemfunktionen und die Hardware-Konfiguration des PC einstellen. Zusätzlich zeigt Ihnen das *BIOS-Setup* technische Informationen über den Aufbau des PC.

Bei Auslieferung des PC sind die Standardeinstellungen wirksam. Diese Einstellungen können Sie in den Menüs des *BIOS-Setup* ändern. Die geänderten Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Einstellungen abspeichern und das *BIOS-Setup* beenden.

Das Aufrufen des *BIOS-Setups* und das Ändern der Einträge ist in der Betriebsanleitung des PC beschrieben.

In den einzelnen Menüs des *BIOS-Setup* können Sie Einstellungen zu folgenden Themen vornehmen: *Main* - Systemfunktionen *Advanced* - erweiterte Systemkonfiguration *Security* - Sicherheitsfunktionen *Power* - Energiesparfunktionen *Exit* - Speichern und beenden

i

Nachfolgend sind die einzelnen Menüs mit allen Einstellmöglichkeiten beschrieben. Da die Einstellmöglichkeiten von der Hardware-Konfiguration Ihres PC abhängen, kann es vorkommen, daß einige Einstellmöglichkeiten im *BIOS-Setup* Ihres PC nicht angeboten werden.

Systemeinstellungen vornehmen - Menü Main

Im Menü Main können Sie folgende Systemeinstellungen vornehmen:

- Uhrzeit (im Feld von System Time)
- Datum (im Feld von *System Date*)
- Diskettenlaufwerk (in den Feldern von Diskette A oder Diskette B)
- Festplattenlaufwerk (in den Untermenüs von Hard Disk)
- Bildschirmtyp (im Feld von Video Display)
- Systemstart (im Untermenü von Boot Options)

Phoenix BIOS Se Main Advanced	tup Copyright 1985-94 Phoenix Security Power Exit	Technologies Ltd.
System Time: System Date: Diskette A: Diskette B: Hard Disk 1: Hard Disk 2: Hard Disk 3: Hard Disk 4: Boot Options	[07:42:19] [02/28/1995] [1.4M] [None] 540 Mbyte None None None	Item Specific Help
Video Display: Base Memory: Extended Memory:	[EGA/VGA] 640K 7M	
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	tem -/+ Change Values Menu Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values

Beispiel für das Menü Main

Uhrzeit und Datum - System Time / System Date

System Time zeigt die aktuelle Uhrzeit und *System Date* das aktuelle Datum des PC. Die Uhrzeit hat das Format *hh:mm:ss* (Stunde:Minute:Sekunde) und das Datum das Format *mm/dd/yyyy* (Monat/Tag/Jahr).



Wenn die Felder von *System Time* und *System Date* nach dem Aus- und Wiedereinschalten falsche Werte anzeigen, dann ist die Lithium-Batterie leer. Tauschen Sie die Lithium-Batterie aus (siehe "Erweiterungen - Lithium-Batterie austauschen").

Diskettenlaufwerk - Diskette A / Diskette B

legen den Typ des eingebauten Diskettenlaufwerks fest.

360K, 720K, 1.2M, 1.4M, 2.8M
 Der Eintrag hängt vom eingebauten Diskettenlaufwerk ab. (Standardeintrag für Diskettenlaufwerk A: 1.4M).

 None Kein Diskettenlaufwerk installiert. (Standardeintrag für Diskettenlaufwerk B:).

Festplattenlaufwerk - Hard Disk 1 bis Hard Disk 4

rufen das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für das entsprechende IDE-Laufwerk vornehmen können.

i

Die Standardeinstellungen sollten Sie nur dann ändern, wenn Sie ein zusätzliches IDE-Laufwerk an einen der beiden IDE-Steckverbinder anschließen.

Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von zwei IDE-Laufwerken an einem Steckverbinder wird vom langsamsten IDE-Laufwerk bestimmt. Deshalb sollten schnelle Festplatten bevorzugt am ersten IDE-Steckverbinder angeschlossen und als *Hard Disk 1* oder *Hard Disk 2* eingetragen werden. Langsame Festplatten oder andere IDE-Laufwerke (z. B. CD-ROM-Laufwerk) sollten bevorzugt am zweiten IDE-Steckverbinder angeschlossen und als *Hard Disk 3* oder *Hard Disk 4* eingetragen werden.

Die nachfolgende Beschreibung der Einstellmöglichkeiten für *Hard Disk 1* gilt auch für *Hard Disk 2*, *Hard Disk 3* und *Hard Disk 4*. Die Standardeinstellungen hängen vom eingebauten Laufwerk ab.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Main Hard Disk 1: 540 Mbyte Item Specific Help Autotype Hard Disk: [Press Enter] [User] 540 Mbyte Type: Cylinders: [1046] [16] [63] [None] Heads: Sectors/Track: Write Precomp: Transfer Mode: [Standard] LBA Translation: [Disabled] PIO Mode: [Standard] 32 Bit L/O: [Enabled] [Enabled] 32 Bit I/O: F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item -/+ Change Values ESC Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Menu Enter Execute Command F9 Setup Defaults F7 Previous Values ESC Exit

Beispiel für das Untermenü Hard Disk 1

Nur wenn Sie ein neues IDE-Festplattenlaufwerk eingebaut haben, sollten Sie das Feld von *Autotype Hard Disk* markieren und die Eingabetaste drücken. Dies bewirkt, daß die optimalen Werte für das IDE-Festplattenlaufwerk eingestellt werden. Diese Werte können Sie ändern, wenn Sie im Eingabefeld von *Type* den Eintrag *User* einstellen.



Nur für unbenutzte oder neu partitionierte Festplatten dürfen neue Werte eingestellt werden.

Type - Festplattentyp

legt den Festplattentyp fest.

Heads

Sectors

Write Precomp

None	Sie können die F und Write Precom IDE-Laufwerk ein Autotype Hard Dis	Sie können die Festplattenparameter (<i>Cylinders, Heads, Sector/Track</i> und <i>Write Precomp</i>) nicht ändern. Es ist entweder kein IDE-Laufwerk eingebaut, oder die Werte wurden mit <i>Autotype Hard Disk</i> eingestellt.					
1 bis 39	Die Festplattenpa	arameter	(Cylinder	rs, Heads	usw.) s	sind vor	gegeben.
Auto	Wenn die Festpla System-BIOS die keine Eingabe er	Wenn die Festplatte diesen Modus unterstützt, fragt das System-BIOS die Festplattenparameter bei der Festplatte ab. Es ist keine Eingabe erforderlich.					
User	Sie können die F eintragen. Wenn Sie die Fes eingestellt haben Beispiele für mar	Sie können die Festplattenparameter (<i>Cylinders</i> , <i>Heads</i> usw.) selbst eintragen. Wenn Sie die Festplattenparameter mit <i>Autotype Hard Disk</i> eingestellt haben, dürfen Sie die Werte nur reduzieren. Beispiele für manuelle Einträge (IDE-Festplattenlaufwerke):					
	Festplatten-	Festplatten- Festplattenkapazität in Mbyte					
	parameter	210	270	340	540	850	1024
	Cylinders	683	915	904	1046	1654	2097

Cylinders, Heads, Sectors/Track, Write Precomp - Festplattenparameter

16

38

None

12

48

None

16

46

None

16

63

None

16

63

None

16

63

None

Diese Festplattenparameter werden entsprechend des eingebauten IDE-Festplattenlaufwerks eingestellt. Wenn Sie diese Festplattenparameter manuell ändern wollen, müssen Sie im Feld von *Type* den Eintrag *User* einstellen.

Transfer Mode - Übertragungsmodus

legt den Übertragungsmodus für das IDE-Festplattenlaufwerk fest.

Standard Pro Interrupt wird ein Block übertragen. (Standardeintrag)

2 Sectors, 4 Sectors, 6 Sectors, 8 Sectors, 16 Sectors Pro Interrupt wird die eingestellte Anzahl an Blöcken (Sectors) übertragen.

LBA Translation - Adressierung

stellt den LBA-Modus (Logical Block Addressing) ein. Mit dem LBA-Modus können IDE-Festplatten mit mehr als 528 Mbyte Speicherkapazität eingerichtet und betrieben werden. Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstützt, dann wird die volle Speicherkapazität des IDE-Festplattenlaufwerks genutzt.

Der Standardeintrag hängt vom eingebauten IDE-Festplattenlaufwerk ab. Verändern Sie den Standardeintrag nur dann, wenn Sie ein anderes Festplattenlaufwerk einbauen.



Sie dürfen die IDE-Festplatte nur in dem LBA-Modus betreiben, in dem sie eingerichtet wurde, d. h. wenn die Festplatte mit der Einstellung *Disabled* eingerichtet wurde, dürfen Sie die Festplatte nur mit der Einstellung *Disabled* betreiben.

EnabledWenn die Festplatte den LBA-Modus unterstützt und ihre
Speicherkapazität größer als 528 Mbyte ist, dann verwendet das
BIOS umgewandelte Festplattenparameter. Dadurch kann die volle
Speicherkapazität der Festplatte genutzt werden.
Wenn die Festplatte den LBA-Modus nicht unterstützt, werden die
Festplattenparameter nicht umgewandelt.

Disabled Das BIOS benutzt die Festplattenparameter und unterstützt damit eine Speicherkapazität bis zu 528 Mbyte.

PIO Mode - Übertragungsgeschwindigkeit

(Programmed Input Output Mode) legt die Übertragungsgeschwindigkeit der IDE-Festplatte fest.

Standard 0,8 Mbyte/s bis 2 Mbyte/s. (Standardeintrag)

Fast PIO 1 2 Mbyte/s bis 4 Mbyte/s.

- Fast PIO 2 4 Mbyte/s bis 5 Mbyte/s.
- Fast PIO 3 5 Mbyte/s bis 10 Mbyte/s.

32 Bit I/O - Busbreite für Datenübertragung

legt die Busbreite für die Datenübertragung zwischen Prozessor und IDE-Controller fest.

Enabled	Die Datenübertragung erfolgt 32-bit-breit am PCI-Bus. Dies steigert die Performance. (Standardeintrag)

Disabled Die Datenübertragung erfolgt 16-bit-breit.

Systemstart - Boot Options

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für den Systemstart des PC vornehmen können.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Main			
Boot Options	Item Specific Help		
POST Error Halt: [Halt On All Errors] Quick Boot: [Disabled]			
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item -/+ Change Values ESC Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Menu Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values		

Beispiel für das Untermenü Boot Options

POST Error Halt - System anhalten

legt fest, ob der Systemstart nach einem erkannten Fehler abgebrochen wird und das System anhält.

Halt On All Errors

Wenn der Selbsttest einen Fehler erkennt, wird nach dem Selbsttest der Systemstart abgebrochen und das System angehalten. (Standardeintrag)

No Halt On Any Errors

Der Systemstart wird nicht abgebrochen. Der Fehler wird ignoriert - sofern möglich.

Quick Boot - Verkürzter Selbsttest

kann den Umfang des Selbsttests reduzieren und somit den Systemstart beschleunigen.

- *Enabled* Nach dem Einschalten des PC wird der verkürzte Selbsttest durchgeführt, bei dem Diskettenlaufwerke nicht geprüft werden.
- Disabled Nach dem Einschalten des PC wird die vollständige PC-Konfiguration geprüft. (Standardeintrag)

Bildschirmtyp - Video Display

stellt den Typ des angeschlossenen Bildschirms ein.

EGA/VGA, Color 80, Monochrome Standardeintrag: EGA/VGA

Base Memory - Arbeitsspeicher

zeigt die Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers unterhalb von 1 Mbyte.

Extended Memory - Erweiterungsspeicher

zeigt die Größe des Hauptspeichers an, der oberhalb von 1 Mbyte liegt.

Erweiterte Systemeinstellungen vornehmen -Menü Advanced



Ändern Sie die Standardeinstellungen nur bei Spezialanwendungen. Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen.

Im Menü Advanced können Sie folgende Systemeinstellungen vornehmen:

- internen Cache und Second-Level-Cache (im Untermenü von Cache Memory)
- BIOS-Teile in das RAM kopieren (im Untermenü von Shadow Memory)
- Schnittstellen und Controller (im Untermenü von Peripheral Configuration)
- Timer für PCI-Steckplätze (im Untermenü von PCI Configuration)
- Datenzugriff auf Festplatte (im Untermenü von Advanced System Configuration)
- Plug&Play-Funktionalität (im Feld von Plug & Play O/S)
- Konfigurierungsdaten (im Feld von Reset Configuration Data)
- Festplattenzugriff (im Feld von Large Disk Access Mode)

Phoenix BIOS Setup Co Main Advanced Secu	pyright 1985-94 Phoenix rity Power Exit	Technologies Ltd.	
Warning! Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction. Cache Memory Shadow Memory Peripheral Configuration PCI Configuration Advanced System Configuration			
Plug & Play O/S: Reset Configuration Data:	[N0] [N0]		
Large Disk Access Mode:	[DOS]		
F1 Help ↑↓ Select Item ESC Exit ←→ Select Menu	-/+ Change Values Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Menü Advanced

Cache - Cache Memory

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für den internen Cache (im Prozessor) und den Second-Level-Cache (auf der Systembaugruppe) vornehmen können.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Advanced			
Cache	Memory	Item Specific Help	
Cache: Cache Mode: Cache System BIOS Area: Cache Video BIOS Area: Cache Memory Regions C800 - CBFF: CC00 - CFFF: D000 - D3FF: D400 - D7FF: D800 - DBFF: DC00 - DFFF:	[Intern And Extern] Write Back [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]		
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item ESC Exit $\leftrightarrow \rightarrow$ Select Menu	-/+ Change Values a Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Untermenü Cache Memory

Cache - Cache-Nutzung

schaltet den Cache ein oder aus. Der Cache ist ein schneller Zwischenspeicher, in dem Teile des Arbeitsspeichers und BIOSe abgebildet werden können. Wenn der Cache eingeschaltet ist, erhöht sich die Rechenleistung des PC.

Den Cache müssen Sie ausschalten (Disabled), wenn:

- für ältere Anwendungsprogramme die Zugriffszeit zu kurz ist
- wenn Sie OS/2 Warp installieren.

Intern Only Nur der interne Cache wird benutzt.

Intern And Extern

Interner Cache und Second-Level-Cache sind eingeschaltet. Wenn kein Second-Level-Cache vorhanden ist, wird nur der interne Cache benutzt. (Standardeintrag)

Disabled Interner Cache und Second-Level-Cache sind ausgeschaltet. Alle cache-bezogenen Einstellungen sind unwirksam.

Cache Mode - Übertragungsmodus

Voraussetzung: Im Feld von Cache muß Intern Only oder Intern And Extern stehen.

Cache Mode legt die Schreibzugriffe auf den Cache fest.

Im Write-Back-Modus schreibt der Prozessor die Information in den Cache. Die Information wird nur bei Bedarf in den Hauptspeicher geschrieben. Hauptspeicher und Cache besitzen nicht den gleichen Informationsinhalt. Im Write-Back-Modus ist die Performance höher als im Write-Through-Modus.

Im Write-Through-Modus schreibt der Prozessor die Information in den Cache und in den Hauptspeicher. Hauptspeicher und Cache besitzen den gleichen Informationsinhalt.

Write Back Der Cache arbeitet im Write-Back-Modus (fest eingestellt).

Cache System BIOS Area / Cache Video BIOS Area - BIOS im Cache

Voraussetzung: Im Feld von Cache muß Intern only oder Intern and Extern stehen.

Mit *Cache System BIOS Area* (System-BIOS) und *Cache Video BIOS Area* (Video-BIOS) kann das entsprechende BIOS im Cache abgebildet werden. Wenn sich das BIOS im Cache befindet, wird die Performance des PC erhöht.

Enabled	Das entsprechende BIOS wird im Cache abgebildet.
	(Standardeintrag)

Disabled Das entsprechende BIOS wird nicht im Cache abgebildet.

Cache Memory Regions - ROM-Bereiche im Cache

Voraussetzung: Im Feld von Cache muß Intern only oder Intern and Extern stehen.

Mit *Cache Memory Regions* kann der zugehörige ROM-Bereich im Cache abgebildet werden. Wenn sich der ROM-Bereich im Cache befindet, wird die Performance des PC erhöht.

Enabled Der zugehörige ROM-Bereich wird im Cache abgebildet.

Disabled Der zugehörige ROM-Bereich wird nicht im Cache abgebildet. (Standardeintrag)

ROM-Bereiche im RAM - Shadow Memory

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Teile des ROM (Read Only Memory) festlegen können, die beim Systemstart in das schnellere RAM (Random Access Memory) kopiert werden.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Advanced			
Shadow	Memory	Item Specific Help	
System Shadow: Video Shadow:	Enabled [Enabled]		
Shadow Memory Regions C800 - CBFF: CC00 - CFFF: D000 - D3FF: D400 - D7FF: D800 - DBFF: DC00 - DFFF:	[Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]		
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item ESC Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Menu	-/+ Change Values 1 Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Untermenü Shadow Memory

System Shadow - System-BIOS

zeigt immer *Enabled*, da das System-BIOS automatisch in das schnellere RAM kopiert wird.

Video Shadow - Video-BIOS

legt fest, ob das Video-BIOS in das schnellere RAM kopiert wird. Wenn sich das Video-BIOS im RAM befindet, erhöht sich die Performance des PC.

- *Enabled* Das Video-BIOS wird in das schnellere RAM kopiert. (Standardeintrag)
- Disabled Das Video-BIOS wird nicht kopiert. Diese Einstellung ist nur dann wirksam, wenn ein externer Bildschirm-Controller verwendet wird.

Shadow Memory Regions - ROM-Bereiche

Mit *Shadow Memory Regions* kann der zugehörige ROM-Bereich im schnelleren RAM abgebildet werden. Wenn sich der ROM-Bereich im RAM befindet, erhöht sich die Performance des PC.

Enabled Der zugehörige ROM-Bereich wird in das RAM kopiert.

Disabled Der zugehörige ROM-Bereich wird nicht kopiert. (Standardeintrag)

Schnittstellen und Controller - Peripheral Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Schnittstellen und Controller einstellen können.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Advanced			
Peripheral C	onfiguration	Item Specific Help	
Serial 1: Serial 2: Parallel: Parallel Mode: Diskette Controller: Hard Disk Controller: Mouse Controller: Audio Controller: Gameport:	[Auto] [Disabled] [Auto] [Printer] [Enabled] [Primary And Secondary] [Enabled] [220h] [Enabled]		
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item ESC Exit $\leftrightarrow \rightarrow$ Select Menu	-/+ Change Values a Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Untermenü Peripheral Configuration

Serial 1 / Serial 2 - Serielle Schnittstellen

stellt die Adresse und den Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle ein.

3F8h, IRQ4; 2F8h, IRQ3; 3E8h, IRQ4; 2E8h, IRQ3;

Die serielle Schnittstelle ist auf die angezeigte Adresse und auf den angezeigten Interrupt eingestellt.

- Auto Die serielle Schnittstelle stellt sich automatisch auf die nächste, verfügbare Kombination (Adresse, Interrupt) ein. (Standardeintrag)
- *Disabled* Die serielle Schnittstelle ist ausgeschaltet.

Parallel - Parallele Schnittstelle

stellt die Adresse und den Interrupt der parallelen Schnittstelle ein.

378h, IRQ7; 278h, IRQ5; 3BCh, IRQ7

Die parallele Schnittstelle ist auf die angezeigte Adresse und auf den angezeigten Interrupt eingestellt.

- Auto Die parallele Schnittstelle stellt sich automatisch ist auf die nächste, verfügbare Kombination (Adresse, Interrupt) ein. (Standardeintrag)
- *Disabled* Die parallele Schnittstelle ist ausgeschaltet.

Parallel Mode - Parallele Datenübertragung

legt fest, ob die parallele Schnittstelle als Ein-/Ausgabegerät oder nur als Ausgabegerät verwendet wird. Die Übertragungsmodi *ECP* und *EPP* ermöglichen schnellere Datenübertragungsraten von 2 und 2,4 Mbyte/s. Voraussetzung für die Übertragungsmodi *ECP* und *EPP* sind Peripheriegeräte, die diese Modi unterstützen. Außerdem muß im Feld *Parallel* die Adresse *378h* oder *278h* eingestellt sein.

Printer	Daten können ausgegeben, aber nicht empfangen werden. (Standardeintrag)
Bidirection	Daten können sowohl ausgegeben als auch empfangen werden.
EPP	Schneller Übertragungsmodus (bis zu 2 Mbyte/s). Daten können sowohl ausgegeben als auch empfangen werden. Erfordert ein Peripheriegerät, das den EPP-Übertragungsmodus (Enhanced Parallel Port) unterstützt.
ECP	Schneller Übertragungsmodus (bis zu 2,4 Mbyte/s). Daten können sowohl ausgegeben als auch empfangen werden. Erfordert ein Peripheriegerät, das den ECP-Übertragungsmodus (Enhanced Capability Port) unterstützt.

Diskette Controller - Diskettenlaufwerks-Controller

schaltet den Diskettenlaufwerks-Controller der Systembaugruppe ein oder aus. Enabled Der Diskettenlaufwerks-Controller ist eingeschaltet - IRQ 6 ist belegt. (Standardeintrag)

Disabled Der Diskettenlaufwerks-Controller ist ausgeschaltet - IRQ 6 ist verfügbar.

Hard Disk Controller - IDE-Laufwerks-Controller

schaltet die beiden IDE-Laufwerks-Controller der Systembaugruppe ein oder aus. Die zugehörigen Interrupts (IRQ 14 für den primären, IRQ 15 für den sekundären IDE-Laufwerks-Controller) werden erst dann freigegeben, wenn am entsprechenden Steckverbinder kein IDE-Laufwerk angeschlossen ist.

PrimaryDer primäre IDE-Laufwerks-Controller ist eingeschaltet. Am
zugehörigen ersten (primären) Steckverbinder können zwei IDE-
Laufwerke (vorzugsweise schnelle Festplatten) angeschlossen
werden. Interrupt 14 ist belegt.

Primary And Secondary

Primärer und sekundärer IDE-Laufwerks-Controller sind eingeschaltet. Maximal vier IDE-Laufwerke können angeschlossen werden. Am zweiten (sekundären) Steckverbinder werden dabei vorzugsweise langsame Laufwerke (z.B. CD-ROM) angeschlossen. Interrupts 14 und 15 sind belegt. (Standardeintrag)

Disabled Beide IDE-Laufwerks-Controller sind ausgeschaltet.

Mouse Controller - Maus-Controller

schaltet den Maus-Controller der Systembaugruppe ein oder aus.

- *Enabled* Der Maus-Controller ist eingeschaltet IRQ 12 ist belegt. (Standardeintrag)
- *Disabled* Der Maus-Controller ist ausgeschaltet IRQ 12 ist verfügbar.

Audio Controller - Audio-Controller

stellt die Basisadresse für den Audio-Controller auf der Systembaugruppe ein oder schaltet den Audio-Controller aus.

220h, 240h, 260h, 280h

Der Audio-Controller ist auf die entsprechende Basis-Adresse eingestellt. Gleichzeitig wird einer der Interrupts IRQ 5, IRQ 7, IRQ 9 oder IRQ 10 belegt. Welcher Interrupt das ist, wird durch die Audio-Treiber-Software festgelegt. (Standardeintrag)

Disabled Der Audio-Controller ist ausgeschaltet, und er belegt keinen Interrupt.

Gameport

Voraussetzung: Im Feld von Audio Controller muß 220h, 240h, 260h oder 280h stehen.

Dieses Feld schaltet den Game Port auf der Systembaugruppe ein oder aus.

Enabled Der Game Port ist eingeschaltet. (Standardeintrag)

Disabled Der Game Port ist ausgeschaltet.

PCI-Steckplätze - PCI Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie Einstellungen für die PCI-Steckplätze vornehmen können.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Advanced		
PCI Configuration		Item Specific Help
VGA Interrupt:	[Enabled]	
PCI Device, Slot #1 Default Latency Timer: Latency Timer:	[Yes] [0040]	
PCI Device, Slot #2 Default Latency Timer: Latency Timer:	[Yes] [0040]	
$\begin{array}{ccc} \texttt{F1} & \texttt{Help} & \uparrow \downarrow \texttt{Select Item} \\ \texttt{ESC Exit} & \leftarrow \rightarrow \texttt{Select Menu} \end{array}$	-/+ Change Values Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values

Beispiel für das Untermenü PCI Configuration

Zuordnung des PCI VGA Interrupts - VGA Interrupt

ordnet einem vorhandenen PCI VGA Controller den Interrupt zu.

Enabled IRQ 9 wird dem PCI VGA Controller (falls vorhanden) zugeordnet.

Disabled IRQ 9 kann für andere Erweiterungsbaugruppen verwendet werden.

Um eine Änderung wirksam werden zu lassen, verlassen Sie das Setup-Menü, und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

PCI Device, Slot #1: Default Latency Timer PCI Device, Slot #2: Default Latency Timer

legt die geringste Anzahl an Taktzyklen fest, in denen eine PCI-Master-Baugruppe am PCI-Bus aktiv sein kann.

- Yes
 Der von der PCI-Baugruppe vorgegebene Wert wird übernommen.

 Der Eintrag im entsprechenden Feld von PCI Device, Slot #n:

 Latency Timer wird ignoriert. (Standardeintrag)
- *No* Der von der PCI-Baugruppe vorgegebene Wert wird ignoriert. Der im entsprechenden Feld von *PCI Device, Slot #n: Latency Timer* eingestellte Wert bestimmt die Anzahl an Taktzyklen.

PCI Device, Slot #1: Latency Timer PCI Device, Slot #2: Latency Timer

Voraussetzung: Das entsprechende Feld von *PCI Device, Slot #n: Latency Timer* muß auf *No* stehen.

Das Feld legt die geringste Anzahl an Taktzyklen fest, in denen am PCI-Bus ein Burst übertragen werden kann.

0000h bis 0280h Anzahl an Taktzyklen (Standardeintrag = 0040h)

Zusätzliche Systemeinstellungen - Advanced System Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie zusätzliche Systemeinstellungen vornehmen können.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985–94 Phoenix Technologies Ltd. Advanced		
Advanced System Configuration	Item Specific Help	
Video Subsystem: [Auto]		
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item -/+ Change Values ESC Exit $\leftarrow \rightarrow$ Select Menu Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Untermenü Advanced System Configuration

Video Subsystem - Bildschirm-Controller

legt Einstellungen für den Bildschirm-Controller fest. Wenn Sie einen eigenen Bildschirm-Controller benutzen und damit Probleme haben, dann kann es an dieser Einstellung liegen.

Auto Standardeintrag

3C3h, 46E8h weitere mögliche Einstellungen



Lassen Sie die Einstellung nur vom Servicetechniker verändern bzw. verändern Sie die Einstellung nur auf Anweisung eines Servicetechnikers.

Plug&Play-Funktionalität - Plug & Play O/S

legt die Plug&Play-Funktionalität fest. Plug&Play bedeutet, daß eingebaute Baugruppen automatisch erkannt und installiert werden, wenn sie Plug&Play unterstützen.

Yes	Das Betriebssystem (z. B. Windows 95) übernimmt einen Teil der
	Plug&Play-Funktionen. Diese Einstellung sollten Sie nur dann
	wählen, wenn das Betriebssystem Plug&Play unterstützt.

No Das BIOS übernimmt die gesamte Plug&Play-Funktionalität. (Standardeintrag)

Konfigurierungsdaten - Reset Configuration Data

legt fest, ob die Konfigurierungsdaten beim Start des PC neu initialisiert werden oder nicht.

- Yes Nach dem Starten des PC werden die alten Konfigurierungsdaten zurückgesetzt. Über die Plug&Play-Funktionalität werden die aktuellen Konfigurierungsdaten ermittelt. Mit diesen Daten werden die eingebauten Baugruppen und Laufwerke initialisiert.
- *No* Die eingebauten Baugruppen und Laufwerke werden mit den bestehenden Konfigurierungsdaten initialisiert. Es erfolgt keine Aktualisierung beim Starten des PC. (Standardeintrag)

Festplattenzugriff - Large Disk Access Mode

legt den Festplattenzugriff für große Festplatten (mehr als 1024 Zylinder, 16 Köpfe) fest. Die Standardeinstellung ist abhängig vom verwendeten Betriebssystem.

DOS Wenn das Betriebssystem MS-DOS-kompatible Festplattenzugriffe verwendet.

Other Wenn das Betriebssystem keine MS-DOS-kompatiblen Festplattenzugriffe verwendet (z. B. Novell, SCO Unix).

Sicherheitsfunktionen einstellen - Menü Security

Im Menü Security können Sie folgende Sicherheitsfunktionen einstellen:

- BIOS-Setup schützen (im Feld von Set Setup Password)
- Einstellungen von Erweiterungsbaugruppen schützen (im Feld von *Setup Password Lock*)
- Systemstart schützen (im Feld von Set System Password)
- Eingabeelemente sperren (im Feld von *System Password Mode*)
- Betriebssystemstart von Diskette sperren (im Feld von System Load)
- Warnung bei Virenbefall (im Feld von Virus Warning)
- Schreibschutz für Diskettenlaufwerk (im Feld von Diskette Write)
- Schreibschutz für BIOS-Setup (im Feld von Flash Write)
- Ausschalten mit Programm (im Feld von Soft Power Off)
- Ferneinschalten (im Feld von Remote Power On)

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Main Advanced Security Power Exit			
Setup Password System Password Set Setup Password Lock: Setup Password Lock: System Password Mode: System Load: Setup Prompt: Virus Warning: Diskette Write: Flash Write: Soft Power Off: Remote Power On:	Not installed Not installed [Press Enter] [Standard] [Press Enter] [System] [Standard] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Specific Help	
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select It ESC Exit \leftrightarrow Select M	em -/+ Change Values enu Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values	

Beispiel für das Menü Security

Paßwortanzeige - Setup Password / System Password

zeigen an, ob das entsprechende Paßwort installiert ist oder nicht.

Setup Paßwort - Set Setup Password

ermöglicht die Installation des Setup-Paßwortes. Das Setup-Paßwort verhindert das unbefugte Aufrufen des *BIOS-Setup*.

Wenn Sie das Feld markieren und die Eingabetaste drücken, können Sie das Setup-Paßwort eingeben und bestätigen (siehe auch Betriebsanleitung des PC).

Auswirkung des Setup Paßwortes - Setup Password Lock

legt die Auswirkung des Setup-Paßwortes fest. Die Einstellung in diesem Feld wird wirksam, sobald ein Setup-Paßwort installiert ist.

- Standard Das Setup-Paßwort verhindert das unbefugte Aufrufen des BIOS-Setup. (Standardeintrag)
- Extended Während der Initialisierung von Erweiterungsbaugruppen mit Zusatz-ROM ist die Tastatur gesperrt. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf Einstellungen der Erweiterungsbaugruppen verhindert. Nach der Initialisierung wird die Tastatur wieder freigegeben.

Diese Einstellung erfolgt zusätzlich zu dem Schutz des BIOS-Setup vor unbefugtem Aufrufen.

System Paßwort - Set System Password

Voraussetzung: Das Setup-Paßwort ist installiert.

Das Feld ermöglicht die Installation des System-Paßwortes. Das System-Paßwort verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihr System.

Wenn Sie das Feld markieren und die Eingabetaste drücken, können Sie das System-Paßwort eingeben und bestätigen (siehe auch Betriebsanleitung des PC).

Auswirkung des System Paßwortes - System Password Mode

legt die Auswirkung des System-Paßwortes fest. Die Einstellung in diesem Feld wird wirksam, sobald ein System-Paßwort installiert ist.

SystemNach dem Starten des PC ermöglicht das System-Paßwort das
Starten des Betriebssystems. (Standard)KeyboardNach dem Starten des PC wird das Betriebssystem gestartet und
die Eingabeelemente Tastatur und Maus gesperrt. Das
System-Paßwort hebt diese Eingabesperre auf.
Es erfolgt keine Bildschirmmeldung (Eingabeaufforderung).

Betriebssystemstart - System Load

legt fest, von welchem Laufwerk aus das Betriebssystem gestartet werden kann.

- *Standard* Das Betriebssystem kann von Diskette oder Festplatte gestartet werden. (Standardeintrag)
- *Diskette Lock* Das Betriebssystem kann nur von der Festplatte gestartet werden.

Bildschirmmeldung - Setup Prompt

legt fest, ob die Bildschirmmeldung $\tt Press \ F2$ to enter <code>SETUP</code> angezeigt wird, wenn der PC neu startet.

Enabled Die Bildschirmmeldung Press F2 to enter SETUP wird beim Systemstart angezeigt. (Standard)

Disabled Die Bildschirmmeldung wird nicht angezeigt.

Viruswarnung - Virus Warning

prüft die Bootsektoren des Festplattenlaufwerks auf Veränderungen gegenüber dem letzten Systemstart. Ist die Ursache der Veränderungen der Bootsektoren unbekannt, dann soll ein geeignetes Programm zum Auffinden von Computerviren gestartet werden.

Enabled	Wenn sich der Bootsektor seit dem letzten Systemstart verändert hat (z. B. neues Betriebssystem oder Virenbefall), wird eine Warnung am Bildschirm ausgegeben. Die Warnung wird so lange ausgegeben, bis die Änderungen mit <i>Confirm</i> bestätigt werden, oder bis Sie die Funktion ausschalten (<i>Disabled</i>).
Confirm	Dieser Eintrag bestätigt eine gewünschte Änderung in einem Bootsektor (z.B. neues Betriebssystem).
Disabled	Die Bootsektoren werden nicht überprüft. (Standardeintrag)

Schreibschutz für Diskettenlaufwerk - Diskette Write

legt fest, ob Disketten beschrieben und gelöscht werden können.

- *Enabled* Die Disketten können gelesen, beschrieben oder gelöscht werden. (Standardeintrag)
- *Disabled* Die Disketten können nur gelesen werden.

Schreibschutz für System-BIOS - Flash Write

kann das System-BIOS mit einem Schreibschutz versehen.

- *Enabled* Das System-BIOS kann beschrieben oder gelöscht werden. Zusätzlich muß die Steckbrücke 7-8 gezogen sein. (Standardeintrag)
- Disabled Das System-BIOS kann nicht beschrieben oder gelöscht werden. Ein BIOS-Update von Diskette ist nicht möglich.

Ausschalten mit Programm - Soft Power Off

legt fest, ob der PC mit einem Programm (z. B. *SWOFF*) ausgeschaltet werden kann.

Enabled	Der PC kann mit einem Programm ausgeschaltet werden.
	(Standardeintrag)

Disabled Der PC kann nicht mit einem Programm ausgeschaltet werden.

Ferneinschalten - Remote Power On

legt fest, ob der PC von einem externen Gerät (z. B. Fax) eingeschaltet werden kann.

- *Enabled* Der PC kann von einem externen Gerät eingeschaltet werden. (Standardeintrag)
- *Disabled* Der PC kann nicht von einem externen Gerät eingeschaltet werden.

Energiesparfunktionen einstellen - Menü Power

Programme für Power-Management (z. B. *POWER.EXE*) können die Einstellungen der Energiesparfunktionen ändern.

Im Menü Power können Sie folgende Funktionen einstellen:

- Umfang der Energiesparfunktionen (im Feld von Power Management Mode)
- Standby-Modus (im Feld von *Standby Timeout*)
- Energiesparfunktion der Festplatte (im Feld von Hard Disk Timeout)
- Prozessorgeschwindigkeit im Standby-Modus (im Feld von Standby CPU Speed)
- Energiesparfunktionen beenden (im Feld von Wakeup Event)

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985- Main Advanced Security Power	94 Phoenix Technologies Ltd. Exit
Power Management Mode [Customize]	Item Specific Help
Standby Timeout: [15 min] Hard Disk Timeout: [10 min] Standby CPU Speed: [Medium]	
▶ Wakeup Event	
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item -/+ Change ESC Exit \leftrightarrow Select Menu Enter Execut	e Values F9 Setup Defaults e Command F7 Previous Values

Beispiel für das Menü Power

Umfang der Energiesparfunktionen - Power Management Mode

legt den Umfang der Energiesparfunktionen fest.

Customize Im Powermanagement sind die Funktionen wirksam, die mit den Feldern *Standby Timeout*, *Hard Disk Timeout* und *Standby CPU Speed* eingestellt sind. (Standardeintrag).

Maximum, Medium oder Minimum Power Savings Diese Einträge rufen Voreinstellungen auf und bestimmen so den Umfang der Energieeinsparung.

Disabled Keine Energiesparfunktionen sind wirksam.

Standby-Modus - Standby Timeout

Voraussetzung: Im Feld von Power Management Mode muß Customize stehen.

Das Feld legt fest, nach welcher Zeit ohne Systemaktivität der PC in den Standby-Modus schaltet. Im Standby-Modus ist der Bildschirm dunkel geschaltet und der Prozessortakt entsprechend des Eintrags im Feld *Standby CPU Speed* eingestellt.

Die nächste Systemaktivität (Wakeup Event) beendet den Standby-Modus wieder.

 $2 \min, 5 \min, 10 \min, 15 \min, 30 \min$ Standardeintrag = $15 \min$.

Disabled Der PC schaltet nicht in den Standby-Modus.

Energiesparfunktion des Festplattenlaufwerks - Hard Disk Timeout

Voraussetzung: Im Feld von Power Management Mode muß Customize stehen.

Das Feld legt fest, nach welcher Zeit ohne Systemaktivität der Motor des Festplattenlaufwerks abschaltet. Die nächste Systemaktivität schaltet den Motor wieder ein.

2 min, 5 min, 10 min, 15 min	
Standardeintrag = 10 min.	

Disabled Der Motor des Festplattenlaufwerks schaltet nicht ab.

Prozessortakt - Standby CPU Speed

Voraussetzung: Im Feld von Power Management Mode muß Customize stehen.

Das Feld legt die Taktfrequenz des Prozessors im Standby-Modus fest. Bei den Einstellungen *High*, *Medium* und *Low* verlangsamt sich die Ablaufgeschwindigkeit von Programmen.

Max	Maximale Taktfrequenz.
High	1/4 der maximalen Taktfrequenz.
Medium	1/8 der maximalen Taktfrequenz. (Standardeintrag)
Low	1/16 der maximalen Taktfrequenz.

Energiesparfunktionen beenden - Wakeup Event

Das Feld ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Interrupts einstellen können, die als Systemaktivität gewertet werden. Wenn eine Systemaktivität einen dieser Interrupts auslöst, wird der aktive Energiesparmodus beendet.

Enabled Der zugehörige Interrupt wird als Systemaktivität bewertet.

Disabled Der zugehörige Interrupt hat keine Auswirkung auf den aktiven Energiesparmodus.

BIOS-Setup beenden - Menü Exit

Im Menü Exit können Sie Einstellungen speichern und das BIOS-Setup beenden.

Phoenix BIOS Setup Copyright 1985-94 Phoenix Technologies Ltd. Main Advanced Security Power Exit			
Save Changes & Exit Discard Changes & Exit Get Default Values Load Previous Values Save Changes	Item Specific Help		
F1 Help $\uparrow \downarrow$ Select Item -/+ Change Values ESC Exit \longleftrightarrow Select Menu Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F7 Previous Values		

Beispiel für das Menü Exit

Speichern und beenden - Save Changes & Exit

speichert die vorgenommenen Einstellungen und beendet das BIOS-Setup.

Beenden ohne speichern - Discard Changes & Exit

beendet das BIOS-Setup, ohne die Einstellungen zu speichern.



Wenn Sie Paßwörter eingestellt oder geändert haben, bleiben diese wirksam.

Standardeinträge - Get Default Values

stellt alle Einstellungen auf die Standardwerte.

Vorhergehende Einträge - Load Previous Values

stellt die Werte ein, die beim Aufrufen des BIOS-Setup wirksam waren.

Speichern - Save Changes

speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Second-Level-Cache

Der Second-Level-Cache auf der Systembaugruppe beträgt 256 Kbyte. Damit Sie den Second-Level-Cache optimal nutzen können, sollten Sie im Menü *Advanced* des *BIOS-Setup* die nachfolgenden Einträge einstellen.

Im Untermenü Cache Memory

Cache:	Intern and Extern
Cache System BIOS Area:	Enabled
Cache Video BIOS Area:	Enabled

Im Untermenü Shadow Memory

Video Shadow: Enabled

Einstellungen mit Steckbrücken



F0, F1, CF0, CF1 = Taktfrequenz SKP = darf nicht geändert werden FLP = Schreibschutz System-BIOS

RCV = BIOS wiederherstellen

Schreibschutz für System-BIOS - Steckbrücke FLP

Die Steckbrücke FLP des Jumper Blocks ermöglicht oder sperrt ein Update des System-BIOS. Damit ein Update des System-BIOS durchgeführt werden kann, muß auch im *BIOS-Setup* der Schreibschutz für das System-BIOS aufgehoben sein (im Menü *Security* das Feld von *Flash Write* auf *Enabled* gesetzt).

Wenn Sie ein BIOS-Update durchführen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

FLP gesteckt Das System-BIOS ist schreibgeschützt.

nicht gesteckt Das System-BIOS kann überschrieben werden. (Standardeinstellung)

System-BIOS wiederherstellen -Steckbrücke RCV

Die Steckbrücke RCV ermöglicht das Wiederherstellen des System-BIOS nach einem fehlerhaften Update. Damit das System-BIOS wiederhergestellt werden kann, muß der Schreibschutz für das System-BIOS aufgehoben sein (Steckbrücke FLP nicht gesteckt). Zum Wiederherstellen des BIOS benötigen Sie eine "Flash-BIOS-Diskette" (wenden Sie sich bitte an unseren Service).

RCV gesteckt Das System-BIOS startet vom Diskettenlaufwerk A: und überschreibt das System-BIOS auf der Systembaugruppe.

Taktfrequenz - Steckbrücken F0, F1, CF0 und CF1

Die Steckbrückeneinstellung hängt vom gesteckten Prozessor ab.

Für den gesteckten Prozessor dürfen Sie die Steckbrücken nur entsprechend der nachfolgenden Tabelle einstellen.

Prozessor St	teckbrücke	Steckbrücke	Steckbrücke	Steckbrücke
P54C	F0	F1	CF0	CF1
75 MHz 90 MHz 100 MHz 120 MHz 133 MHz 150 MHz 166 MHz	gesteckt gesteckt gesteckt gesteckt	gesteckt gesteckt gesteckt gesteckt	 gesteckt gesteckt gesteckt gesteckt	 gesteckt gesteckt

--- = nicht gesteckt



Die Werkseinstellungen der anderen Steckbrücken dieses Jumper-Blocks dürfen nicht verändert werden.

nicht gesteckt Das System-BIOS startet von der Systembaugruppe. (Standardeinstellung)

Erweiterungen



- 1 = Serielle Schnittstelle 2 (optional)
- 2 = Steckverbinder für Fernein
- 3 = Steckverbinder für IDE-Laufwerke 3 und 4
- 4 = Prozessor mit Kühlkörper
- 5 = Steckverbinder für Prozessorlüfter
- 6 = Steckverbinder für Gerätelautsprecher
- 7 = Einbauplätze Bank 0 für Hauptspeicher
- 8 = Einbauplätze Bank 1 für Hauptspeicher

- 9 = Steckplatz für Second-Level-Cache
- 10 = Steckverbinder für Kompakt-PC-Erweiterung (optional)
- 11 = Lithium-Batterie
- 12 = Steckverbinder für Wave-Table-Baugruppe (optional)
- 13 = Soundblaster-kompatibler Audio-CD-ROM-Stecker (optional)
- 14 = Steckverbinder für CD-Audio-Eingang (optional)

Hauptspeicher hochrüsten

Auf der Systembaugruppe gibt es vier Einbauplätze (Bank 0 und Bank 1) für den Einbau der Speichermodule. Der maximale Speicherausbau beträgt 128 Mbyte. Für den Speicherausbau können Sie Speichermodule mit 4, 8, 16 oder 32 Mbyte verwenden. Für den Ein-/Ausbau von Speichermodulen kann es erforderlich sein, daß Sie die Laufwerkshalterung ausbauen (siehe Technisches Handbuch des PC).



Sie dürfen nur schnelle Speichermodule (Zugriffszeit = 70 ns oder weniger) oder EDO-Speichermodule (Zugriffszeit = 60 ns) verwenden (EDO = Extended Data Out)!

Speichermodule müssen Sie immer paarweise einbauen, d. h. ein Paar in Bank 0, das andere Paar in Bank 1. Innerhalb eines Paares dürfen Sie nur Speichermodule mit gleicher Kapazität und Zugriffszeit verwenden.

Sie können Speichermodule ohne Parity verwenden.

Speichermodul einbauen



- Stecken Sie das Speichermodul schräg in den entsprechenden Einbauplatz (1). Achten Sie darauf, daß die Codierungsnut und die beiden Bohrungen am Speichermodul mit den Aufnahmezapfen der Haltevorrichtung übereinstimmen.
- ▶ Kippen Sie das Speichermodul nach unten, bis es einrastet (2).

Speichermodul ausbauen



- Drücken Sie die Halteklammern vorsichtig auf der linken und auf der rechten Seite nach außen (1).
- Kippen Sie das Speichermodul nach vorne (2), und ziehen Sie es schräg nach oben aus dem Einbauplatz (3).

Prozessor austauschen



- Drücken Sie den Hebel in Pfeilrichtung (1) und schwenken Sie ihn bis zum Anschlag nach oben (2).
- ▶ Heben Sie den alten Prozessor aus dem Steckplatz (3).
- Stecken Sie den neuen Prozessor so in den Steckplatz, daß die Markierung an der Oberseite des Prozessors mit der Codierung am Steckplatz (A) von der Lage her übereinstimmt (4).



Die Markierung an der Oberseite des Prozessors kann durch den Kühlkörper verdeckt sein. Orientieren Sie sich in diesem Fall an der Markierung in den Stiftreihen an der Unterseite des Prozessors.

- Schwenken Sie den Hebel nach unten, bis er spürbar einrastet (5).
- Je nachdem, welchen Prozessor Sie eingebaut haben, müssen Sie die Steckbrücken stecken.

Second-Level-Cache hochrüsten

Auf der Systembaugruppe gibt es einen Steckplatz für den Second-Level-Cache. Sie können ein Second-Level-Cache-Modul mit 256 Kbyte oder eines mit 512 Kbyte stecken.



1 = Second-Level-Cache einbauen

2 = Second-Level-Cache ausbauen

Second-Level-Cache-Modul einbauen

- Wenn bereits ein Second-Level-Cache-Modul eingebaut ist, ziehen Sie es in Pfeilrichtung (2) aus dem Steckplatz.
- Stecken Sie das neue Second-Level-Cache-Modul in den Steckplatz, bis es spürbar einrastet (1).



Damit Sie den Second-Level-Cache nutzen können, müssen Sie im BIOS-Setup, im Menü Advanced / Cache Memory das Feld von Cache auf Intern and Extern stellen. Die Performance können Sie erhöhen, wenn Sie im gleichen Menü die Felder von Cache System BIOS Area und Cache Video BIOS Area auf Enabled setzen sowie ROM-Teile mit Cache Memory Regions in den Cache kopieren.

Second-Level-Cache-Modul ausbauen

 Ziehen Sie das Second-Level-Cache-Modul in Pfeilrichtung (2) aus dem Steckplatz.

Lithium-Batterie austauschen



Bei unsachgemäßem Austausch der Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr.

Die Lithium-Batterie darf nur durch identische oder vom Hersteller empfohlene Typen (CR2032) ersetzt werden.

Die Lithium-Batterie gehört nicht in den Hausmüll. Sie wird vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Achten Sie beim Austausch unbedingt auf die richtige Polung der Lithium-Batterie - Pluspol nach oben!



- Heben Sie die Kontaktfeder nur wenige Millimeter nach oben (1), bis Sie die Lithium-Batterie aus der Halterung ziehen können (2).
- Schieben Sie die neue Lithium-Batterie des identischen Typs in die Halterung (3).

Schnittstellen- und Interrupt-Belegung

Steckverbinder für Stromversorgung

Stift	Bedeutung
1 2 3 4 5 6 7 8	Power Good +5V +12 V -12 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
10	-5 V + 5 V
11	+ 5 V
12	+ 5 V

Steckverbinder für Soft-Aus-Stromversorgung

1 3	Stift	Bedeutung
	1 2 3	+5 V (Hilfsspannung) Power Supply ON 0 V

Steckverbinder für Soft-Aus-Taster

1	Stift	Bedeutung
	1 2	+5 V (Hilfsspannung) Tastereingang

Steckverbinder für Gerätelautsprecher



Steckverbinder für Fernein

21	Stift	Bedeutung
	1 2	0 V Fernein

Steckverbinder 1 für LED-Anzeigen



Steckverbinder 2 für LED-Anzeigen



Steckverbinder für CD-ROM/Audio-Eingang (optional)



Soundblaster-kompatibler Audio-CD-ROM-Stecker (optional)



Audio-Eingang (optional)

1	Stift	Bedeutung
	1 2 3	0 V Line-Eingang rechts Line-Eingang links

Mikrofonanschluß (optional)



Lautsprecher-/Kopfhöreranschluß (optional)

1	Stift	Bedeutung
	1 2 3	0 V Ausgang rechts Ausgang links

Steckverbinder für Wave-Table-Baugruppe (optional)



Stift	Bedeutung	Stift	Bedeutung
1	0 V	15	0 V
2	frei	16	frei
3	0 V	17	0 V
4	MIDI-Ausgang	18	+12 V
5	0 V	19	0 V
6	+5 V	20	Wave-Audio-Eingang
7	0 V		rechts
8	MIDI-Eingang	21	0 V
9	0 V	22	-12 V
10	+5 V	23	0 V
11	0 V	24	Wave-Audio-Eingang
12	frei		links
13	frei	25	0 V
14	+5 V	26	Reset

Game Port / MIDI Port



Buchse	Signalname	Bedeutung
1	+5 V	+5 V
2	JOY_PORT_0	Joystick A (Schalter 1)
3	JOY_TIMER_A0	Joystick A (X-Koordinate)
4	0 V	0 V
5	0 V	0 V
6	JOY_TIMER_A1	Joystick A (Y-Koordinate)
7	JOY_PORT_1	Joystick A (Schalter 2)
8	+5 V	+5 V
9	+5 V	+5 V
10	JOY_PORT_2	Joystick B (Schalter 1)
11	JOY_TIMER_A2	Joystick B (X-Koordinate)
12	MIDI_OUT	MIDI-Ausgang
13	JOY_TIMER_A3	Joystick B (Y-Koordinate)
14	JOY_PORT_3	Joystick B (Schalter 2)
15	MIDI_EXT_IN	MIDI-Ausgang

Parallele Schnittstelle



Die parallele Schnittstelle bietet drei Übertragungsmodi: SPP-, EPP- und ECP-Modus. Der SPP-Modus (Standard Parallel Port) ist der bisher übliche Modus zur Ansteuerung eines Druckers. EPP- (Enhanced Parallel Port) und ECP-Modus (Extended Capabilities Port Mode) sind Übertragungsmodi, die Datenübertragungsraten von 2 und 2,4 Mbyte/s ermöglichen. Hierzu sind Peripheriegeräte notwendig, die diese neuen Modi unterstützen. Anwendungsfälle für die neuen Übertragungsmodi sind z. B. Schnittstellenumsetzungen zwischen Parallel und SCSI oder Parallel und IDE. Die Stiftbelegung ist in allen drei Modi verschieden.

Buchse	Signalname	Bedeutung
1 2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-25	STROBE Data Lines 0-7 ACKNOWLEDGE BUSY PE SELECT AUTO FEED ERROR INIT SELECT IN GROUND	Datenmeldung Datenleitung 0-7 Datenquittung nicht übernahmebereit Papierende Geräteauswahl automatisch neue Zeile Gerätefehler Rücksetzen/Initialisieren Druckerauswahl Masse

Stiftbelegung im SPP-Modus

Buchse	Bedeutung	Signalrichtung
1 2-9 10 11 12 13 14 15 16	Write Data Lines 0-7 Intr Wait nicht belegt nicht belegt DStrb nicht belegt nicht belegt	Ausgang Ein-/Ausgang Eingang Eingang Eingang Ausgang
17	AStrb	Ausgang
17 18-25	AStrb	Ausgang
10-20	Ground	

Stiftbelegung im EPP-Modus

Stiftbelegung im ECP-Modus

Buchse	Bedeutung	Signalrichtung
1 2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-25	HostClk Data Lines 0-7 PeriphClk PeriphAck AckReverse Xflag HostAck PeriphRequest ReverseRequest ECP-Mode Ground	Ausgang Ein-/Ausgang Eingang Eingang Eingang Ausgang Eingang Ausgang Ausgang Ausgang

Serielle Schnittstelle 1



Stift	Signalname	Bedeutung
1 2 3 4 5 6 7	DCD (Data Carrier Detect) RxD (Receive Data) TxD (Transmit Data) DTR (Data Terminal Ready) Signal Ground DSR (Data Set Ready) RTS (Request to Send)	Träger-Erkennung Empfangsdaten Sendedaten Systemeinheit bereit Masse Betriebsbereitschaft Sendeteil ein
9	Ri (Ring Indicator)	Ankommender Ruf

Serielle Schnittstelle 2 (optional)



Stift	Signalname	Bedeutung
1 2 3 4 5 6 7	DCD (Data Carrier Detect) TxD (Transmit Data) Signal Ground RTS (Request to Send) Ri (Ring Indicator) RxD (Receive Data) DTR (Data Terminal Ready)	Träger-Erkennung Sendedaten Masse Sendeteil ein Ankommender Ruf Empfangsdaten Systemeinheit bereit
8	DSR (Data Set Ready)	Betriebsbereitschaft
9	CIS (Clear to Send)	Sendebereitschaft
10	Not connected	frei

PS/2-Mausanschluß (optional)



Stift	Bedeutung	
1	Maus-Daten	
2	frei	
3	0 V	
4	+5 V	
5	Maus-Takt	
6	frei	

PS/2-Tastaturanschluß (optional)

Die Angaben in Klammern sind wirksam, wenn auf der Systembaugruppe D858 die Steckbrücke X507 auf 2-4 und 3-5 gesteckt ist.

	Stift	Bedeutung
$\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ 3 \\ 1 \end{array}$	1 2 3 4 5 6	Tastatur-Daten frei (Maus-Daten) 0 V +5 V Tastatur-Takt frei oder Tastatur-Ein/Aus (Maus-Takt)

Tastaturanschluß (Diodenbuchsenstecker, optional)



Interrupt- und DMA-Belegung

Hier finden Sie die Belegung der Interrupt- und DMA-Kanäle.

Interrupt-Belegung

- IRQ0 = Timer 0
- IRQ1 = Tastatur
- IRQ2 = Kaskadierung der Interrupts
- IRQ3 = Serielle Schnittstelle 2 (COM2/COM4)
- IRQ4 = Serielle Schnittstelle 1 (COM1/COM3)
- IRQ5 = Audio-Controller oder frei oder Parallele Schnittstelle (LPT2)
- IRQ6 = Diskettenlaufwerk-Controller
- IRQ7 = Parallele Schnittstelle (LPT1/LPT3) oder Audio-Controller
- IRQ8 = Realtime-Clock-Interrupt
- IRQ9 = Audio-Controller oder frei
- IRQ10 = Audio-Controller oder frei
- IRQ11 = frei
- IRQ12 = Maus
- IRQ13 = Numerik-Prozessor
- IRQ14 = IDE-Laufwerks-Controller (IDE-Laufwerke 1 und 2)
- IRQ15 = IDE-Laufwerks-Controller (IDE-Laufwerke 3 und 4)

DMA-Belegung

- DMA0 = frei
- DMA1 = Audio-Controller oder frei
- DMA2 = Disketten-Controller
- DMA3 = frei/ECP-Modus der parallelen Schnittstelle oder Audio-Controller
- DMA4 = Kaskadierung der DMA-Kanäle
- DMA5 = Audio-Controller oder frei
- DMA6 = frei
- DMA7 = Audio-Controller oder frei

Fehlermeldungen

In diesem Kapitel finden Sie die Fehlermeldungen, die von der Systembaugruppe ausgegeben werden.

```
Diskette drive A error
Diskette drive B error
     Überprüfen Sie im BIOS-Setup, im Menü Main, den Eintrag für das
     Diskettenlaufwerk. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Diskettenlaufwerks.
Extended RAM Failed at offset: nnnn
Failing Bits: nnnn
System RAM Failed at offset: nnnn
     Schalten Sie den PC aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin
     erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.
Fixed Disk 0 Failure
Fixed Disk 1 Failure
Fixed Disk Controller Failure
     Überprüfen Sie im BIOS-Setup, im Menü Main, die Einträge für das
     Festplattenlaufwerk. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Steckbrücken des
     Festplattenlaufwerks.
Incorrect Drive A - run Setup
Incorrect Drive B - run Setup
     Stellen Sie im BIOS-Setup, im Menü Main, den Eintrag für das
     Diskettenlaufwerk richtig ein.
Invalid NVRAM media type
     Schalten Sie den PC aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin
     erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.
Keyboard controller error
     Schließen Sie eine andere Tastatur an. Wenn die Meldung weiterhin
     erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.
Keyboard error
     Kontrollieren Sie, ob die Tastatur korrekt angeschlossen ist.
Keyboard error nn
     Lösen Sie die Taste auf der Tastatur (nn ist der Hexadezimalcode für die
     Taste
```

Monitor type does not match CMOS

Stellen Sie im *BIOS-Setup*, im Menü *Main*, den Eintrag für den Bildschirmtyp richtig ein.

Operating system not found

Überprüfen Sie im *BIOS-Setup*, im Menü *Main*, die Einträge für das Festplattenlaufwerk und das Diskettenlaufwerk.

Parity Check 1

Parity Check 2

Schalten Sie den PC aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.

Previous boot incomplete – Default configuration used Wenn Sie die Funktionstaste F2 drücken, können Sie im *BIOS-Setup* die Einstellungen prüfen und korrigieren. Wenn Sie die Funktionstaste F1 drücken, startet der PC mit der unvollständigen Systemkonfiguration. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.

Real time clock failure

Rufen Sie das *BIOS-Setup* auf, und tragen Sie im Menü *Main* die richtige Uhrzeit ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.

System battery is dead

Tauschen Sie die Lithium-Batterie auf der Systembaugruppe aus, und führen Sie die Einstellungen im BIOS-Setup erneut durch.

System Cache Error - Cache disabled

Schalten Sie den PC aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.

System CMOS checksum bad

Rufen Sie das *BIOS-Setup* auf, und korrigieren Sie die zuletzt vorgenommenen Einträge oder stellen Sie die Standardeinträge ein.

System timer error

Schalten Sie den PC aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service.

Stichwörter



▶ 1
 □ 1
 32 Bit I/O 12
 528 Mbyte Festplattenkapazität 11

A

Abspeichern Einstellungen 31 Adressierung IDE-Festplatte 11 Advanced BIOS-Setup 14 System Configuration 23 Anschlüsse 3 Anzeigen Steckverbinder 42, 43 Arbeitsspeicher 13, 36 Audio-CD-ROM-Stecker soundblaster-kompatibel 43 Eingang Stecker 43 Eingang Steckverbinder 43 Audio-Eingang 44 Audio Controller 21 Ausbauen EGB-Baugruppen 5 Second-Level-Cache 39 Speichermodul 37 Ausschalten Audio-Controller 21 Diskettenlaufwerks-Controller 20 einstellen 28 Game Port 21 IDE-Laufwerks-Controller 20 Maus-Controller 20 Plug&Play 23

Austauschen Lithium-Batterie 40 Prozessor 38 Auswirkung Setup-Paßwort 26

в

Base Memory 13 Batterie 5 Baugruppe 3 mit EGB 5 Beenden BIOS-Setup 31 Energiesparfunktionen 31 Belegung Audio-Eingang 44 DMA 52 Game Port 46 Interrupt 52 Lautsprecheranschluß 44 Mausanschluß 50 Mikrofonanschluß 44 parallele Schnittstelle 47 serielle Schnittstelle 49, 50 Tastaturanschluß 51 Betriebssystem starten 26, 27 Bildschirm Bildschirmtyp 13 Bildschirm-Controller 23 Einstellungen 23 Bildschirmmeldung Press F2 to enter SETUP 27 BIOS-Update 33, 34 BIOS-Setup 7 beenden 31 Energiesparfunktionen 29 erweiterte Systemeinstellungen 14 Sicherheitsfunktionen 24 Systemkonfiguration 7

Boot-Optionen einstellen 12 Bootsektor Veränderungen 27 Boot Options 12 Busbreite einstellen 12

С

Cache 15 Cache-Funktion 16 Schreibzugriff 16 Second-Level-Cache hochrüsten 39 Memory 15 Memory Regions 16 Mode 16 System BIOS Area 16 Video BIOS Area 16 CD-Audio-Eingang Steckverbinder 43 COM1 Schnittstellenbelegung 49 COM2 Schnittstellenbelegung 50 Computerviren 27 Controller Audio 21 Diskettenlaufwerk 20 einstellen 18 IDE-Laufwerk 20 Maus 20

D

Darstellungsmittel 1 Datum einstellen 8 Default Latency Timer 22 Diodenbuchsenstecker 51 Discard Changes & Exit 32 Diskette A 8 Diskette B 8 Diskettenlaufwerk Controller einstellen 20 Diskettenlaufwerkstyp 8 Schreibschutz 28 Diskette Controller 20 Write 28 DMA-Belegung 52

Е

Echtzeituhr-Baustein 5 ECP-Modus parallele Schnittstelle 48 EGB-Baugruppe 5 Einbauen EGB-Baugruppen 5 Second-Level-Cache 39 Speichermodul 37 Einschalten Audio-Controller 21 Diskettenlaufwerks-Controller 20 Game Port 21 IDE-Laufwerks-Controller 20 Maus-Controller 20 Plug&Play 23 Einstellen Audio-Controller 21 ausschalten 28 Bildschirmtyp 13 BIOS-Update 34 BIOS-Setup 7 Bootlaufwerk 27 Busbreite 12 Controller 18 Datum 8 Diskettenlaufwerks-Controller 20 Diskettenlaufwerkstyp 8 einschalten 28 Energiesparfunktionen 29, 31 Festplattenlaufwerk Energiesparfunktion 30 Festplattenparameter 9 Festplattenzugriff 24 Game Port 21 IDE-Festplatte Festplattenkapazität 11 **IDE-Festplatte** Übertragungsgeschwindigkeit 11 IDE-Festplatte Übertragungsmodus 11 IDE-Laufwerks-Controller 20

Einstellen internen Cache 15 Konfigurierungsdaten 24 Laufwerks-Controller 18 Maus-Controller 20 parallel Schnittstelle 19 PCI 21 PCI-Steckplatz 22 Plug&Play 23 Schnittstellen 18 Schreibschutz System-BIOS 33 Second-Level-Cache 32 Second-Level-Cache 15 Selbsttest 13 serielle Schnittstelle 19 Setup-Paßwort 25 Sicherheitsfunktionen 24 Standby-Modus 30 Steckbrücken 33 Systemstart 12, 13 System-BIOS wiederherstellen 34 System-Paßwort 26 Uhrzeit 8 zusätzliche Systemeinstellungen 23 Einstellungen Bildschirm-Controller 23 speichern 31 Energiesparfunktionen beenden 31 BIOS-Setup 29 Umfang 29 EPP-Modus parallele Schnittstelle 48 Erhöhen Hauptspeicher 36 Performance 11, 12, 15, 16, 17, 18, 39 Erweiterte Systemeinstellungen BIOS-Setup 14 Exit BIOS-Setup 31 Extended Memory 13

Externen Cache einstellen 15 (Second-Level-Cache) 15 Externer Lautsprecher Steckverbinder 42

F

Fehlermeldungen 53 Ferneinschalten einstellen 28 Festplatte Festplattenkapazität 11 Übertragungsgeschwindigkeit 11 Übertragungsmodus 11 Festplattenlaufwerk Controller einstellen 20 Energiesparfunktion 30 Festplattenparameter 9 Festplattenzugriff einstellen 24 Fette Schreibmaschinenschrift 1 First-Level-Cache (interner Cache) 15 einstellen 15 Flash-BIOS Schreibschutz 28 Flash Write 28 Funktionstaste F1 7

G

Game Port 21 Schnittstellenbelegung 46 Get Default Values 32 Große Festplattenkapazität 11

Н

Hard Disk 9 Controller 20 Timeout 30 Hauptspeicher 36 Hilfetext aufrufen 7 Hochlaufroutine einstellen 12, 13 Hochrüsten Hauptspeicher 36 Prozessor 38 Second-Level-Cache 39

I

IDE-Festplatte Festplattenkapazität 11 Übertragungsgeschwindigkeit 11 Übertragungsmodus 11 IDE-Festplattenlaufwerk Controller einstellen 20 Festplattenparameter 9 Internen Cache einstellen 15 Schreibzugriff 16 Interrupt 22, 52 -Belegung 52 IRQ 52

J

Jumper Block 33

Κ

Konfiguration BIOS-Setup 7 Konfigurierungsdaten einstellen 24 Kursive Schrift 1 Kurzer Selbsttest 13

L

Laden Betriebssystem 26, 27 Lage Steckbrücken 33 Large Disk Access Mode 24 Latency Timer 22 Laufwerks-Controller einstellen 18 Lautsprecheranschluß 44 LBA Translation 11 Leistungsmerkmale 2 Lithium-Batterie 5 austauschen 40 Load Previous Values 32 LPT1 Schnittstellenbelegung 47

М

Main BIOS-Setup 7 Maus Maus-Controller einstellen 20 Mausanschluß Schnittstellenbelegung 50 Meldung Press F2 to enter SETUP 27 Menüs BIOS-Setup 7 Mikrofonanschluß 44 Mouse Controller 20

Ν

Not installed 8

Ρ

Parallel 19 Parallele Schnittstelle ECP-Modus 48 einstellen 19 EPP-Modus 48 Schnittstellenbelegung 47 SPP-Modus 47 Parallel Mode 19 Parameter Festplatte 9 Paßwort Setup-Paßwort 25 System-Paßwort 26 PCI 1 -Einstellungen 21 -Steckplatz einstellen 22 Configuration 21 PCI Device Slot #1 22 Slot #2 22

Performance erhöhen 11, 12, 15, 16, 17.18.39 Peripheral Configuration 18 Peripherie einstellen 18 Pinbelegung Anzeigen 42, 43 Audio-CD-ROM-Eingang 43 CD-Audio-Eingang 43 externer Lautsprecher 42 Fernein 42 Game Port 46 Mausanschluß 50 parallele Schnittstelle 47 serielle Schnittstelle 49, 50 Soft-Aus-Stromversorgung 41 Soft-Aus-Taster 41 Stromversorgung 41 Tastaturanschluß 51 Wave-Table-Anschluß 45 PIO Mode 11 Plug&Play einstellen 23 Plug & Play O/S 23 POST Error Halt 13 Power BIOS-Setup 29 Management Mode 29 Press F2 to enter SETUP 27 Programme mit Zeitschleifen 6 Prozessor austauschen 38 interner Cache 15 Prozessortakt Standby-Funktion 30

Q

Quick boot 13

R

Recovery-Diskette 34 Remote Power On 28 Reset Configuration Data 24

S

Save Changes 32 & Exit 31 Schnittstelle einstellen 19 Schnittstellen 3 einstellen 18 Schnittstellenbelegung 41 Anzeigen 42, 43 Audio-CD-ROM-Eingang 43 Audio-Eingang 44 CD-Audio-Eingang 43 externer Lautsprecher 42 Fernein 42 Game Port 46 Lautsprecheranschluß 44 Mausanschluß 50 Mikrofonanschluß 44 parallele Schnittstelle 47 serielle Schnittstelle 49, 50 Soft-Aus-Stromversorgung 41 Soft-Aus-Taster 41 Stromversorgung 41 Tastaturanschluß 51 Wave-Table-Anschluß 45 Schreibschutz Diskettenlaufwerk 28 System-BIOS 28, 33 Schrift kursiv 1 Schreibmaschinenschrift 1 Second-Level-Cache 15, 32 einstellen 15 hochrüsten 39 Schreibzugriff 16 Security BIOS-Setup 24 Selbsttest einstellen 12, 13 Serial 1 19 Serial 2 19 Serielle Schnittstelle einstellen 19 Schnittstellenbelegung 49, 50

Setup 7 Setup-Paßwort Auswirkung 26 einstellen 25 Setup Password 25 Lock 26 Setup Prompt 27 Set Setup Password 25 System Password 26 Shadow Memory 17 Regions 18 Sicherheitsfunktionen BIOS-Setup 24 Signalnamen parallele Schnittstelle 47 serielle Schnittstelle 49, 50 Software-Hinweise 6 Soft-Aus-Stromversorgung Steckverbinder 41 Taster 41 Soft Power Off 28 Soundblaster-kompatibler Audio-CD-ROM-Stecker 43 Speicher Arbeitsspeicher 13 Cache einstellen 15 Erweiterungsspeicher 13 Hauptspeicher 13, 36 Second-Level-Cache 32 Second-Level-Cache hochrüsten 39 Speicherausbau Hauptspeicher 36 Second-Level-Cache 32 Speicherkapazität Festplatte 11 Speichermodul ausbauen 37 einbauen 37 Speichermodule 36 Speichern Einstellungen 31 SPP-Modus parallele Schnittstelle 47

Standby-Funktion Taktfrequenz 30 Modus einstellen 30 Standby CPU Speed 30 Timeout 30 Starten Betriebssystem 26, 27 Steckbrücke Schreibschutz System-BIOS 33 System-BIOS wiederherstellen 34 Lage 33 Stecker Audio-CD-ROM-Eingang 43 Steckplätze 3 Steckverbinder 3 Audio-CD-ROM-Eingang 43 CD-Audio-Eingang 43 externer Lautsprecher 42 Fernein 42 LED-Anzeigen 42, 43 Soft-Aus-Stromversorgung 41 Soft-Aus-Taster 41 Stromversorgung 41 Wave-Table-Baugruppe 45 Steigern Performance 11, 12, 15, 16, 17, 18, 39 Stiftbelegung Audio-CD-ROM-Eingang 43 CD-Audio-Eingang 43 externer Lautsprecher 42 Fernein 42 Game Port 46 LED-Anzeigen 42, 43 Mausanschluß 50 parallele Schnittstelle 47 serielle Schnittstelle 49, 50 Soft-Aus-Stromversorgung 41 Soft-Aus-Taster 41 Stromversorgung 41 Tastaturanschluß 51 Wave-Table-Anschluß 45 Stromversorgung Steckverbinder 41 SWOFF 28

System Date 8 System Time 8 Systembaugruppe 3 Systemkonfiguration BIOS-Setup 7 Systemstart einstellen 12, 13 System-BIOS Schreibschutz 28, 33 wiederherstellen 34 System-Paßwort einstellen 26 System Load 27 System Password 25 Mode 26 System Shadow 17

т

Taktfrequenz Standby-Funktion 30 Tastaturanschluß Schnittstellenbelegung 51 Technische Daten 2 Testroutine einstellen 12, 13 Transfer Mode 11 Übertragungsgeschwindigkeit IDE-Festplatte 11 Übertragungsmodus IDE-Festplatte 11 parallele Schnittstelle 19

U

Uhrzeit einstellen 8 Umfang Energiesparfunktionen 29 Update BIOS 33, 34

۷

V.24 Schnittstellenbelegung 49, 50
Veränderungen Bootsektor 27
Verfügbarer Arbeitsspeicher 13
Erweiterungsspeicher 13
Vergrößern Hauptspeicher 36
Verkürzter Selbsttest 13
Verlassen BIOS-Setup 31
VGA Interrupt 22 Video Subsystem 23 Display 13 Shadow 17 Viruswarnung 27 Virus Warning 27

W

Wakeup Event 31 Wave-Table-Baugruppe Steckverbinder 45 Wichtige Hinweise 5 Wiederherstellen System-BIOS 34 Write Back 16 Through 16

Ζ

Zeichenerklärung 1 Zeit einstellen 8 Zeitschleifen 6 Zusätzliche Systemeinstellungen 23