

予告なく仕様変更される場合がございます。あらかじめご了承ください

インストールの準備

このマザーボードをインストール するのに必要な情報は全てこのイ ージーインストールガイドに載せ られています。さらに詳細な情報に ついてはオンラインユーザーズマ ニュアルか Bonus Pack CD ディスク に付属しています。地球保護へのご 協力に感謝いたします。

付属品のチェックリスト

<u>SSSSSS</u>

マザーボード1枚 当イージーインストールガイド1部 80 芯線 IDE ケーブル1本 フロッピーディスクドライブケーブル1本 Bonus Pack CD ディスク1枚 保証書 登録カード

1. JP14 による CMOS クリア



2. ATX 電源コネクタの接続

下図のように、このマザーボードには20ピンATX電源コネクタ1個、及び予備の4ピンコネクタ1個が装備されています。差し込む際は向きにご注意ください。20ピンコネクタに接続する前に、まず4ピンコネクタに接続しておくようご注意ください。



3.プロセッサのインストール

このソケットはインテルが開発した最新 CPU パッケージである Micro-PGA をサポートしていますので、他のパッケージの CPU を装着することは不可能です。

CPU ソケットレバー



CPU1 番ピン及び面取り部

- CPU ソケットレバーを 90 度引き起こし ます。
- ソケットの1番ピンの位置及び CPU上 部の金色の面取り部を確かめてくださ い。1番ピン及び面取り部を合わせて、 CPUをソケットに差し込みます。
- 3. CPU ソケットレバーを水平に戻します と、CPU のインストールは完了です。

注意:CPUソケットの1番ピンとCPU の面取り部を合わてインストールしな いと、CPUに損傷を与える可能性があ ります。

4. CPU 及びシステムファンのインストール

CPU ファンのケーブルを 3 ピンの CPU FAN コネクタに差し込みます。ケースファンをご 使用の場合に、System Fan (FAN2)或いは AUX Fan (FAN3) コネクタに差し込むことも可 能です。



5. CPU 電圧及びクロックの設定

CPU コア電圧の設定

このマザーボードは CPU VID 機能をサポートしています。CPU コア電圧が自動検出されます。

CPU クロックの設定

このマザーボードは CPU ジャンパーレス設計ですので、CPU クロックは BIOS セットア ップから設定可能で、ジャンパーやスイッチは不要です。デフォールト設定は"table select mode"であり、"CPU Host/SDRAM/PCI Clock"の項目から FSB クロックを調整することで オーバークロックできます。

BIOS セットアップ >クロック / 電圧コントロール > CPU スピード設定

CPU レシオ	10x 21x, 22x, 23x, 24x
CPU FSB (BIOS一覧表より)	100, 105, 108, 112 及び133MHz.

CPU	CPU コア クロック	FSB クロック	システム バス	レシオ	ø
Pentium 4 1.4G	1400MHz	100MHz	400MHz	14x	
Pentium 4 1.5G	1500MHz	100MHz	400MHz	15x	
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x	
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x	
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x	
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x	
Pentium 4 2G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x	
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x	4
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x	₹_

注意: Northwoodのような最 近のプロセッサーは自 動的にクロック倍率が 検出されるた め、BIOSで手動でクロ ック倍率の調節を行う ことは出来ません。

8-

警告: SIS 650/961B チップセットは最大 400MHz(100MHz*4)システム バス及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより高い クロック設定はシステムに重大な損傷を与える可能性があります。

注意: SIS 650/961B チップセットはオンボードの VGA 機能に SMA (共 有メモリアーキテクチャ)を提供しているため、BIOS からビデオメモリ のサイズを調整することができます。BIOS セットアップに入った ら、"Advanced Chipset Features"から"System Share Memory Size"を選 びます。選択肢としては 8、16、32、64MB が用意されており、 最大 64 MB の共有システムメモリが選択可能です。ご使用の基本ソフ トに十分なシステムメモリを確保しておいたほうがお勧めです。

6.6 個の USB V1.1 ポートをサポート

このマザーボードはマウス、キーボード、モデムやプリンター等のUSBデバイスを接続す るのに、USB コネクタを四個提供しています。二個はPC99バックパネルにあります。適 切なケーブルで他の二個のコネクタをケースのバックパネルやフロントパネルに接続する ことが可能です。



7. IrDA コネクタの接続

IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 Direct Cable Connection 等のアプリケーションソフトウェアと併用することで、ユーザーのラ ップトップ、ノートブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポートしま す。このコネクタは HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートし ます。 IrDA コネクタに赤外線モジュールを差し込んで、BIOS セットアップの UART モードで正しく設定してください。IrDA コネクタを差す際は方向にご注意ください。



8. IDE 及びフロッピーケーブルの接続

34 ピンフロッピーケーブル及び 40 ピン 80 芯線 IDE ケーブルをそれぞれフロッピーコネ クタ FDD 及び IDE コネクタに接続してください。1 番ピンの向きにご注意ください。間 違えますとシステムに支障を来たす恐れがあります。



9. フロントパネルケーブルの接続



電源 LED、スピーカー、リセットスイッチのコネクタをそれぞ れ対応するピンに差してください。BIOS セットアップで "Suspend Mode" の項目をオンにした場合は、ACPI及び電源の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX 筐体における電源スイッチのケーブルを確認して ください。これはフロントパネルから出ている 2-ピンメスコネ クタです。このコネクタを SPWR と記号の付いたソフトウェア 電源スイッチコネクタに接続してください。



10. フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートの設計がある場合には、オンボードオーディ オからこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。また、ケーブルを接続する 前にフロントパネルのオーディオコネクタから5、6、9、10番のジャンパーキャップを外 してください。フロントパネルにオーディオポートがない場合はこの5、6、9、10番の黄 色いキャップを外さないでください。



11. オンボードの 10/100 Mbps LAN 機能

オンボードで搭載された Realtek RTL8100 LAN コントローラは高度に統合されたプラッ トフォーム LAN 接続デバイスですので、オフィスや家庭用 10/100M bps イーサネットを 提供しています。イーサネット RJ45 コネクタは USB コネクタの上にあります。緑の LED はリンクモードを表示します。ネットワークにリンクしている場合に点灯しますが、デー タを転送している場合に点滅します。オレンジの LED は転送モードを表示します。 100Mbps モードでデータを転送している際に点灯します。BIOS からこの機能をオン/オフ に設定することができます。



12. CD / モデムコネクタの接続



MODEM-CN コネクタは内蔵モデムカードからのモノ ラル入力/マイク出力ケーブルをオンボードサウンド 回路に接続するのに用います。

CD-IN コネクタは **CDROM** または **DVD** ドライブから の **CD** オーディオケーブルをオンボードサウンドに接 続するのに使用します。

コネクタ	1番ピン	2番ピン	3番ピン	4番ピン
MODEM-CN	モノラル 入力	GND	GND	出力
CD-IN	左	GND	GND	右

13. LAN ドライバのインストール

下記の手順に従って、Windows95/98、Windows NT、Windows2000 及び Windows XP において、RealTek RTL8100 PCI ファーストイーサーネットアダプタの LAN ドライバをインストールすることができます。

Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME/Windows XP 環境でのドライバのインストール 手順:

1. インストールするドライバを尋ねられたら、「ハードウェア製造元の提供するディスクを使用」を選びます。

2. セットアップ用ファイルのフルパス名を指定します。

[CD-ROM]: Driver\LAN\RTL8100\Windows\WIN98 (for Windows 98/98 SE) または [CD-ROM]: Driver\LAN\RTL8100\Windows\WIN2000 (for Windows 2000) または [CD-ROM]: Driver\LAN\RTL8100\Windows\WINME (for Windows ME) または [CD-ROM]: Driver\LAN\RTL8100\Windows\WinXP (for Windows XP)です。

- 3. Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME の指示に従って Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME システムディスクを使用し、セットアップを完了させます。
- 4. Win98/Win98 SE/Windows2000/Windows ME が残りのインストールを自動的に行います。 インストール完了後、システムを再起動させます。

14. *電源投入及び BIOS セットアップのロード*

Del

ジャンパー設定およびケーブル接続が正しく行われたら、システムに電源を入れて、POST (電源投入時の自己診断) 実行中にキーを押すと、BIOS セットアップに入ります。最適なパフォーマンスを実現するには"Load Setup Defaults (デフォルト値のロード) "を選択してください。



15. AOpen Bonus Pack CD

Bonus CD ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指定し、モデル名を選んでください。



16. オンボードサウンドドライバのインストール

このマザーボードには RealTek ALC201A AC97 サウンドコデックが装備されています。オー ディオドライバは Bonus Pack CD ディスクオートランメニューから見つけられます。



17. Windows 環境における BIOS のアップグレード

下記の手順に従って、EZWinFlash で BIOS のアップグレードを完了してください。アップ グレードを開始する前に、必ず全てのアプリケーションを終了してください。

- AOpen のウェッブサイト(<u>http://www.aopen.com</u>)から最新の BIOS パッケージ <u>zip</u> フ ァイルをダウンロードします。
- Windows において、WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>)で BIOS パッケージ(例えば、 WMX46L102.ZIP)を解凍します。
- 3. 解凍したファイルをフォルダに保存します。たとえば、WMX46L102.EXE 及び WMX46L102.BIN.です。
- 4. WMX46L102.EXE をダブルクリックしたら、EZWinFlash はご使用のマザーボードのモ デルネーム及び BIOS バージョンを検出します。BIOS が間違ったら、フラッシュ操作 を続行することはできません。
- 5. 主要メニューから好みの言語を選択し、[フラッシュ開始]をクリックしたら BIOS ア ップグレードが開始します。
- 6. EZWinFlash はアップグレード作業を自動的に完了します。完了後、ポップアップダ イアログボックスからコンピュータを再起動するよう聞いてきますので、[はい]をクリ ックして Windows を再起動します。
- POST 時にキーを押してBIOS セットアップを起動します。"Load Setup Defaults" を選び、"Save & Exit Setup(保存して終了)します。

トラブルシューティング

システム起動時に何らかの問題が生じた場合は、以下の手順で問題を解決してください。



パーツナンバー及びシリアルナンバー

パーツナンバー及びシリアルナンバーがバーコードラベルに印刷されています。バーコ ードラベルは包装の外側、PCI/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にありま す。以下は一例です。



P/N: 91.88110.201 がパーツナンバーで、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです

モデルネーム及び BIOS バージョン

モデルネーム及び BIOS バージョンがシステム起動時の画面 (POST 画面)の左上に表示 されます。以下は一例です。

MX46L R1.00 Mar. 06. 2002 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 1998, Award Software, Inc.

AX46Lがマザーボードのモデルネームで、R1.00 がBIOSバージョンです



お客様各位へ

太平洋地域

AOnen Inc

この度は、AOpen 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 お客様への最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。し かしながら、毎日世界中からEメール及び電話での問い合わせが無数であり、全 ての方に遅れずにサービスをご提供いたすことは極めて困難でございます。弊社 にご連絡になる前に、まず下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧 めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供し ていただけます。

ヨーロッパ

AOpen Computer by

皆様のご理解に深く感謝を申し上げます!

AOpen テクニカルサポートチーム一同

Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899		Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604		
中国 艾尔鹏国际上海(股)有 Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	可限公司)	ドイツ AOpen Computer GmbH. Tel: 49-2102-157700 Fax: 49-2102-157799		
アメリカ AOpen America Inc. Tel: 1-408-922-2100 Fax: 1-408-922-2935		日本 AOpen Japan Inc. Tel: 81-048-290-1800 Fax: 81-048-290-1820		
ウェブサイト: <mark>www. aop</mark>	<u>en. com</u>			
電子メール : 下記の運	툍絡フォーム	、 をご利用になり、メールでご連絡	暑ください。	
英語	http://www.aopen.com/tech/contact/techusa.htm			
日本語	<u>http://www.aopen.co.jp/tech/contact/techjp.htm</u>			
中国語	http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm			
ドイツ語	http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm			
フランス語	http://france.aopen.com/tech/contact/techfr.htm			
簡体字中国語 <u>http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm</u>				

オンラインマニュアル:マニュアルを注意深くお読みになり、ジャンパー設定及びインストール手順が正しく行われることを確認してください。 http://www.aopen.co.jp/tech/download/manual/default.htm



販売店及びリセラーへのご連絡:弊社は当社製品をリセラー及び SI を経由 して販売しております。彼らはお客様のパソコン状況をよく知り、弊社より 効率的にトラブルを解決することができます。彼らのサービス次第、お客様 が彼らに別の製品を購入する意思が大きく左右されます。



6

弊社へのご連絡:弊社までご連絡になる前に、システムに関する詳細情報及 びエラー状況を確認して、必要に応じてご提供を求められる場合もありま す。パーツナンバー、シリアルナンバー及び BIOS バージョンなどの情報提 供も非常に役に立ちます。