

(AOpen behält sich das Recht vor, alle in dieser Dokumentation enthaltenen Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.)

## **Bevor Sie beginnen**

Diese Schnellinstallation enthält alle Informationen zum Booten dieses Motherboards. Für weitere Informationen befindet sich auf der Bonus-CD ein vollständiges Online-Handbuch. Danke für Ihre Mithilfe beim Retten unseres Planeten.

# Zubehör-Checkliste

I/O-Abschirmung x1 Schnellinstallation x1 80-drahtiges IDE-Kabel x1 Floppylaufwerkskabel x1

Registrierungskarte x1

Bonus-CD x1



TEIL NUMMER:

## 1. JP14 zum Löschen des CMOS

Sie können das CMOS löschen, um die Voreinstellungen des Systems wiederherzustellen. Gehen Sie zum Löschen des CMOS wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das System ab und trennen das Netzkabel vom Stromnetz.
- 2. Trennen Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluss PWR2.
- 3. Finden Sie JP14 und schließen die Pins 2 und 3 für einige Sekunden kurz.
- 4. Setzen Sie JP14 durch Kurzschließen der Pins 1 und 2 zurück.
- 5. Schließen Sie das ATX-Netzkabel wieder an den Anschluss PWR an.





- Tipp: Wann sollte ich das CMOS löschen?
- 1. Wenn Sie aufgrund von Übertakten nicht booten können.
- 2. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben.
- 3. Zur Hilfe bei der Fehlerbehebung.

## 2. Anschluss des ATX-Netzanschlusses

Das ATX-Netzteil verwendet, wie unten abgebildet, einen 20-Pin-Anschluss sowie einen zusätzlichen 4-Pin-Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Sie ihn in die richtige Richtung einsetzen. Wir empfehlen Ihnen dringend, den 4-Pin-Anschluss VOR dem 20-Pin-Anschluss einzustecken.



#### 3. Installation des Prozessors

Dieser Sockel unterstützt Micro-FC-PGA2-CPUs, die neuesten CPUs von Intel. Andere CPUs passen nicht in diesen Sockel.

**CPU-Sockelhebel** 



- 1. Ziehen Sie den CPU-Sockelhebel nach oben bis zu einem Winkel von 90 Grad.
- Finden Sie Pin 1 und suchen auf dem oberen Interface der CPU nach einer (goldenen) Schnittkante. Richten Sie Pin 1 an der Schnittkante aus und drücken die CPU in den Sockel.
- Drücken Sie den CPU-Sockelhebel zur Beendigung der CPU-Installation nach \_unten.
  - **Anmerkung:** Wenn Sie Pin 1 des CPU-Sockels und die Schnittkante nicht korrekt aneinander ausrichten,

### 4. Installation von CPU- & Systemlüftern

Stecken Sie das CPU-Lüfterkabel in den 3-Pin-Anschluss **CPUFAN1**. Wenn Ihr System über einen Gehäuselüfter verfügt, können Sie dessen Kabel auch in die Anschlüsse **SYSFAN2** oder **SYSFAN3** stecken.



## 5. Einstellung der CPU-Spannung & -Frequenz

#### Einstellen der CPU-Kernspannung

Dieses Motherboard unterstützt die CPU VID-Funktion. Die CPU-Kernspannuung wird automatisch erkannt.

#### Einstellen der CPU-Frequenz

Dieses Motherboard wurde ohne CPU-Jumper entwickelt. Sie können die CPU-Frequenz im BIOS einstellen. Die Einstellung von Jumpern oder Schaltern ist nicht mehr notwendig. Die Voreinstellung ist "Table Select Mode". Sie können den FSB-Takt unter "CPU Host/SDRAM/PCI Clock" übertakten.

CPU Ratio		8x, 10x 21x, 22x, 23x, 24x				
CPU FSB	100 MH		·ΙΖ.			
Northwood CPU	CPU Frequ	Core uency	FSB Clock	System Bus	Ratio	
Pentium 4 1.6G	1600	)MHz	100MHz	400MHz	16x	
Pentium 4 1.6G	1600	)MHz	133MHz	533MHz	12x	
Pentium 4 1.7G	1700	)MHz	133MHz	533MHz	13x	
Pentium 4 1.8G	1800	)MHz	100MHz	400MHz	18x	Ļ
Pentium 4 2.0G	2000	)MHz	100MHz	400MHz	20x	
Pentium 4 2.2G	2200	MHz	100MHz	400MHz	22x	
Pentium 4 2.26G	2260	)MHz	133MHz	533MHz	17x	
Pentium 4 2.4G	2400	MHz	100MHz	400MHz	24x	
Pentium 4 2.4G	2400	)MHz	133MHz	533MHz	18x	
Pentium 4 2.53G	2530	MHz	133MHz	533MHz	19x	
Pentium 4 2.66G	2660	MHz	133MHz	533MHz	20x	
Pentium 4 2.8G	2800	MHz	133MHz	533MHz	21x	

Warnung: Der SIS 650GX/651 -Chipsatz unterstützt maximal 400MHz System-Busund 66MHz AGP-Takt. Höhere Takteinstellungen können das System schwer beschädigen.

Anmerkung:	D	a der	
neueste	F	Prozessor	
(Northwood)	die	Taktrate	
automatisch		erkennt,	
können Sie	die	Taktrate	
eventuell nicht manuell im			
BIOS einstellen.			

Willamette CPU	CPU-Kern- Frequenz	FSB-Takt	System Bus	Rate
Pentium 4 1.5G	1500MHz	100MHz	400MHz	15x
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x

Celeron CPU	CPU-Kern- frequenz	FSB-Takt	System Bus	Rate
Celeron 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Celeron 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x

### 6. Unterstützung für 3. USB2.0-Kanal

Dieses Motherboard bietet vier USB-Ports zum Anschluss von USB-Geräten, wie Mäusen, Tastaturen, Modems, Drucker usw, Zwei Header befinden sich im PC99-farbkodierten Feld auf der Rückseite. Mit einem geeigneten Kabel können Sie den zusätzlichen USB2.0-Header (für zwei zusätzliche USB-Ports) mit der Rückseite oder der Frontplatte des Gehäuses verbinden.



#### 7. Anschluss des Frontplattenkabels



+5V

SBD2-

SBD2+ O

KEY

GND O O

 $\bigcirc$ 

 $\circ$ 

 $\bigcirc$ 

Verbinden Sie die Anschlüsse für das Netz-LED, EMPI, die Lautsprecher, den Netz- und Resetschalter mit den entsprechenden Pins. Wenn Sie im BIOS das Menüelement "Suspend Mode" aktivieren, blinken ACPI- & Netz-LED, während sich das System im Suspend-Modus befindet.

Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es Lautsprecher ist ein 2-poliger weiblicher Anschluss an der Frontblende des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluss in den mit SPWR gekennzeichneten Anschluss.



00

GND



#### 8. S/PDIF-Anschluss

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ist das neueste Audiotransfer-Datenformat, das durch optische Fasern beeindruckende Soundqualität bietet. Außerdem können ermöglicht es digitale anstatt analoger Audiogualität. Normalerweise gibt es wie gezeigt zwei S/PDIF-Ausgänge: Einen für den RCA-Anschluss (der von den meisten Audiogeräten verwendet wird) und einen für den optischen Anschluss mit besserer Audioqualität. Über ein speziellen Audiokabel können Sie den SPDIF-Anschluss mit dem S/PDIF-Audiomodul verbinden, in dem sich der S/PDIF-Digitalausgang befindet. Um diese Funktion optimal ausnützen zu können, müssen Sie dennoch ein Lautsprecher mit S/PDIF-Unterstützung haben, dessen SPDIF-Digitaleingang mit dem SPDIF-Digitalausgang verbunden werden kann.



#### 9. Frontplatten-Audioanschluss

Falls das Computergehäuse über eine Audioschnittstelle an der Frontplatte verfügt, können Sie die Onboard-Audiofunktion über diesen Anschluss mit der Frontplatte verbinden. Entfernen Sie vor Anschluss des Kabels bitte die Jumperkappe des Frontplatten-Audioanschlusses. Entfernen Sie diese gelbe Jumperkappe nicht, wenn Ihr Computergehäuse über keinen Frontplatten-Audioanschluss verfügt.





### 10. COM2-Header

Dieses Motherboard verfügt über zwei serielle Schnittstellen. Eine befindet sich im Feld auf der Rückseite, die Position des Headers für die zweite Schnittstelle ist unten dargestellt. Mit einem geeigneten Kabel können Sie ihn mit der Rückseite des Gehäuses verbinden.



## 11. IrDA-Anschluss

Der IrDA-Anschluss kann für die Unterstützung drahtloser Infrarotmodule konfiguriert werden. Mit diesem Modul und Anwendungssoftware wie z. B. Laplink oder Windows 95 PC-Direkt-Verbindung können Sie Dateien auf oder von Laptops, Notebooks, PDA-Geräten und Druckern übertragen. Dieser Anschluss unterstützt HPSIR (115.2Kbps, 2 Meter) und ASK-IR (56Kbps).

Installieren Sie das Infrarotmodul am IrDA-Anschluss und aktivieren die Infrarotfunktion im BIOS-Setup, UART Mode. Achten beim Einstecken des IrDA-Anschlusses auf korrekte Ausrichtung.





### 12. Case Open-Anschluss

Dieser "CASE OPEN"-Header bietet Ihnen eine Gehäuse-Überwachungsfunktion. Dazu müssen Sie die Funktion jedoch zuerst im BIOS aktivieren. Verbinden Sie diesen Header danach mit einem Sensor innerhalb des Gehäuses. Wird dieser Sensor durch Lichteinfall oder das Öffnen des Gehäuses ausgelöst, stößt das System ein akustisches Signal aus. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur bei speziellen Gehäusen verwendet werden kann. Wenn Sie sich noch einen zusätzlichen Sensor kaufen, können Sie diese Funktion noch besser ausnutzen.



#### 13. Unterstützung für 10/100 MB/Sek. LAN

Der hochleistungsfähige Onboard-SiS LAN-Controller mit Realtek PHY bietet Ethernet-Funktionen mit 10/100 MB/Sek. für private und berufliche Verwendung. Der Ethernet-RJ45-Anschluss befindet sich über den USB-Ports. Die grüne LED zeigt den Linkmodus an. Sie leuchtet bei Verbindung mit einem Netzwerk und blinkt beim Datentransfer. Die orange LED zeigt den Transfermodus an und leuchtet bei Datenübertragungen im 100MB/Sek.-Modus. Die Funktion können Sie im BIOS aktivieren oder deaktivieren.



#### 14. Anschalten und Laden des BIOS-Setups

Del

Schalten Sie den Computer an, nach dem Sie alle Jumper eingestellt und alle Kabel korrekt angeschlossen haben. Rufen Sie das BIOS-Setup auf, indem Sie während des POST (Power On Self Test) auf die Taste <Lösch> drücken.



#### 15. AOpen Bonus-CD

Auf der Bonus-CD steht Ihnen das Autorun-Menü zur Verfügung. Wählen Sie das Hilfsprogramm, den Treiber und ein Modell aus. Nach Auswahl des Modellnamens können Sie dessen AGP-, VGA-, IDE-, Audio-, LAN- und USB2.0-Treiber von dieser CD installieren.



#### 16. Installation des Onboard-Soundtreibers

Dieses Motherboard ist mit einem <u>AC97</u> <u>CODEC</u> ausgestattet. Dieser Audiotreiber unterstützt Windows 98SE und höhere Windows-Versionen. Sie finden den Treiber im Autorun-Menü der Bonus-CD.



#### 17. BIOS-Upgrade unter WIndows

Im Folgenden sind die Schritte für das BIOS-Upgrade mit "EZWinFlash" aufgeführt: (schließen Sie vorher ALLE ANDEREN Anwendungen).

- Laden Sie die neue, <u>komprimierte</u> BIOS-Upgrade-Datei von unserer offiziellen Webseite herunter. Entpacken Sie das heruntergeladene BIOS-Paket (z.B: WMX46LSV102.ZIP) mit (<u>http://www.winzip.com</u> - für Windows-Umgebungen).
- Speichern Sie die entpackten Dateien in ein Verzeichnis, z.B. WMX46LSV102.EXE & WMX46LSV102.BIN.
- Doppelklicken Sie auf WMX46LSV102. EZWinFlash erkennt Ihre BIOS-Version und dessen Modelnamen. Sollten Sie über ein ungeeignetes BIOS verfügen, können Sie nicht mit dem Flashen fortfahren.
- 4. Im Hauptmenü können Sie die bevorzugte Sprachversion wählen. Klicken Sie danach [Start Flash], um das BIOS-Upgrade zu starten.
- EZWinFlash schließt den Upgrade-Prozess automatisch ab. Ein Dialogfeld erscheint, dass Sie zum Neustart von Windows auffordert. Klicken Sie dazu auf [YES].
- Booten Sie das System neu und drücken die Taste <Entf.>, um ins <u>BIOS-Setup zu</u> <u>gelangen</u>. Wählen Sie "Load Setup Defaults" und dann " Save & Exit Setup". Fertig!

Schalten Sie den Strom während des FLASHVORGANGS NICHT AUS oder starten eine Anwendung!!!

## Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn Sie beim Booten Ihres Systems auf Probleme stoßen.



#### **Teilnummer und Seriennummer**

Teil- und Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber mit dem Strichcode. Diesen Aufkleber finden Sie auf der äußeren Verpackung oder auf der Komponentenseite des PCB, so zum Beispiel:



#### P/N: 91.88110.201 ist die Teilnummer, S/N: 91949378KN73 ist die Seriennummer.

#### ModelIname und BIOS-Version

Den Modellnamen und die BIOS-Version finden Sie in der oberen linken Ecke des ersten Boot-Bildschirms (dem POST-Bildschirm), zum Beispiel:

MX46LS-V F1.02 Jan. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX46LS-V ist der Modellname des Motherboards; R1.02 ist die BIOS-Version



#### Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihre Wahl dieses AOpen-Produkts. Bester und schnellster Kundendienst ist unsere erste Priorität. Wir empfangen allerdings täglich sehr viele Emails und Anrufe aus der ganzen Welt, was es für uns sehr schwierig macht, jedem Kunden zeitig zu helfen. Wir empfehlen Ihnen, den unten beschriebenen Prozeduren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Durch Ihre Mithilfe können wir Ihnen weiterhin Kundendienst der besten Qualität bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

#### AOpen Technical Supporting Team

Europa	Raum Asien/Pazifik
AOpen Computer b.v.	AOpen Inc.
Tel: 31-73-645-9516	Tel: 886-2-3789-5888
Fax: 31-73-645-9604	Fax: 886-2-3789-5899
USA	China
AOpen America Inc.	艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司
Tel: 1-510-489-8928	Tel: 86-21-6225-8622
Fax: 1-510-489-1998	Fax: 86-21-6225-7926
Japan	Deutschland
AOpen Japan Inc.	AOpen Computer GmbH.
Tel: 81-048-290-1800	Tel: 49-1805-559191
Fax: 81-048-290-1820	Fax: 49-2102-157799

#### Webseite: english.aopen.com.tw

E-mail: Senden Sie un	s über die folgenden Kontaktformseiten eine Email:
Englisch	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm
Japanisch	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm
Chinesisch TW	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm
Deutsch	http://www.aopencom.de/tech/default.htm
Chinesisch VRCh	http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

**Online-Handbuch:** Bitte lesen Sie das Handbuch gründlich durch und prüfen, ob Ihre Jumpereinstellungen und Installationsprozeduren korrekt sind. Hier finden Sie auch das Handbuch und die Schnellinstallation.

http://english.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm

**Testbericht:** Wir empfehlen Ihnen, die Komponenten (Board/Karte/Gerät) für Ihren PC anhand dieser Kompatibilitätsberichte zusammenzustellen. Dadurch könnten Kompatibilitätsprobleme vermieden werden. http://english.aopencom.de/tech/report/default.htm

**FAQ:** Hier finden häufige Anwenderprobleme sowie FAQs (Frequently Asked Questions). Wahrscheinlich können Sie hier eine Lösung für Ihr Problem finden.

http://club.aopen.com.tw/faq/

**Software herunterladen:** Schauen Sie in dieser Tabelle nach den neuesten BIOS/Utility-Updates und Treibern. Meistens beheben neuere Treiber- oder BIOS-Versionen frühere Fehler oder Kompatibilitätsprobleme. http://english.aopen.com.tw/tech/download/default.htm

**eForum:** Herzlich willkommen zu unserem AOpen eForum. Hier können Sie mit anderen Anwendern über unsere Produkte diskutieren. Wahrscheinlich ist Ihr Problem schon einmal im Forum besprochen worden oder ein anderer Anwender kann Ihnen weiterhelfen.

http://club.aopen.com.tw/forum/



Wenden Sie sich an Händler/Verteiler: Wir verkaufen unsere Produkte durch Händler und Systemintegrierer, die Ihre Systemkonfiguration sehr gut kennen und Ihr Problem weit effizienter als wir lösen können sollten.



Kontakt mit uns: Bitte bereiten Sie Details über Ihre Systemkonfiguration und Fehlersymptome vor, bevor Sie sich an uns wenden. **Teilnummer**, **Seriennummer** und **BIOS-Version** sind auch sehr hilfreich.