

インストールの準備

このマザーボードをインストール するのに必要な情報は全てこのイ ージーインストールガイドに載せ られています。更に詳細な内容につ いてはオンラインユーザーズマニ ュアルが Bonus Pack CD ディス クに付属しています。地球の環境保 護へのご協力に感謝いたします。

付属品チェックリスト

当マザーボード x1 式 当イージーインストールガイド x1 式 80 芯線 IDE ケーブル x1 本 フロッピーディスクドライブケーブル x1 本 製品登録カード x1 枚 ボーナスパック CD x1 枚



PART NO: 49.88T01.J01

DOC. NO: MX46U2VN-EG-J0303A

1. JP14 による CMOS クリア



ヒント: CMOS クリアはどんな時に必要? 1. オーバークロック時の起動失敗... 2. パスワードを忘れた... 3. トラブルシューティング...

2. ATX 電源コネクタの接続

このマザーボードには下図のように 20 ピンおよび4 ピンの ATX 電源コネクタが使用されています。差し込む際は向きにご注意ください。20 ピン ATX 電源コネクタより先に 4 ピン 12V ATX コネクタを接続することを強くお勧めします。









Г	 Ground
	+12V
	+12V
L	- Ground

3. プロセッサのインストール

このソケットは Intel で開発された最新の CPU パッケージである Micro-FC-PGA2 パッケー ジCPUに対応しています。その他形式のCPUパッケージは取り付けられません。

CPU ソケットレバー



CPU の1番ピンと面取り部

- **1.** CPU ソケットレバーを90 度引き起こし ます。
- 2. ソケットの**1**番ピンの位置および CPU 上部の(金色の) 面取り部を確かめます。 1番ピンおよび面取り部を合わせます。 この方向で CPU をソケットに差しま す。
- 3. CPU ソケットレバーを水平に戻すと、 CPU のインストールは完了です。
 - ご注意: CPUソケットの1番ピンとCPU の面取り部を合わせないと、CPUに損傷を 与えます。

4. CPU およびシステムファンのインストール

CPU ファンのケーブルは 3-ピンの CPUFAN1 コネクタに差します。ケースファンを使用 される場合は、ケーブルを SYSFAN2 または SYSFAN3 コネクタに接続します。



CPU コア電圧の設定

このマザーボードはCPU VID機能をサポートしています。CPUコア電圧は自動検出されます。

CPU クロックの設定

このマザーボードは CPU ジャンパー不要設計なので、CPU クロックは BIOS セットアップか ら設定可能で、ジャンパースイッチ類は不要です。デフォルト設定は"table select mode (対 応表から選択) "です。オーバークロックには、FSB は"CPU Host/SDRAM/PCI Clock"から設 定可能です。

BIOS Setup > Frequency / Voltage Control

CPUレシオ	8x,	10x 21x, 22x	k, 23x, 24x		● #告: SIS 650GX ≠
CPU FSB (BIOS対応家	表による) 90-	-200MHz.			ップセットは最大
					400MHz のシステムバ
Northwood CPU	CPUコア クロック	FSB ク ロック	システ ムバス	レシ オ	ス を リ ホー ト し こ に ます。よ り 高速の ク ロ ック 設 定 は シス テム
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x	に重大な損傷を与え る可能性があります。
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x	
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x	
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x	ッサはクロックレシオ
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x	<i>を自動検出するので、</i> BIOS からのマニュフ
	CPILTY	FSB 力	システ	1/3/	ル設定は出米ません

CPUコア FSBク システ レシ Willamette CPU クロック ロック ムバス オ Pentium 4 1.5G 1500MHz 100MHz 400MHz 15x Pentium 4 16G 1600MHz 100MHz 400MHz 16x Pentium 4 1.7G 1700MHz 100MHz 400MHz 17x Pentium 4 1.8G 1800MHz 100MHz 400MHz 18x Pentium 4 1.9G 1900MHz 100MHz 400MHz 19x Pentium 4 2.0G 2000MHz 100MHz 400MHz 20x

Celeron CPU	CPUコア クロック	FSB ク ロック	システ ムバス	レシ オ
Celeron 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Celeron 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Celeron 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x
Celeron 2.1G	2100MHz	100MHz	400MHz	21x

を与え 「ます。. のプロセ クレシオ るので. $\overline{\overline{z}}$

6. IDE およびフロッピーケーブルの接続

34 ピンフロッピーケーブルおよび 40 ピン 80 芯線 IDE ケーブルをフロッピーコネクタ FDC および IDE コネクタに接続します。1 番ピンの向きにご注意ください。間違えるとシステム に支障を来たす恐れがあります。



8. 6 個の USB 2.0 コネクタを装備

このマザーボードには 6 個の USB コネクタがあり、マウス、キーボード、モデム、プリン タ等の USB 機器が接続できます。4 個のコネクタは、PC99 後部パネルにあります。適当な ケーブルにより、USB 装置を PC99 後部パネルに、または USB2.0 ヘッダからケースのフロ ントパネルに接続できます。

1番ピン





7. オンボード 10/100 Mbps LAN

サウスブリッジの SiS962L にはオンチップでイーサネットコントローラが装備されていま す。RealTek 8201BL PHY 高度統合化プラットホーム LAN 接続デバイスであるオンボードの Realtek 8201BL PHY コントローラにより、オフィスや自宅での 10/100M bps イーサネットが サポートされています。イーサネット用 RJ45 コネクタは USB コネクタ上部に位置します。 オレンジの LED はデータリンク表示で、ネットワーク接続時に点灯、データ転送時に点滅し ます。緑の LED は転送モードで 100Mbps 転送されているときに点灯します。この機能のオ ン・オフは BIOS 経由で容易に行えます。

9. フロントオーディオコネクタ

筐体のフロントパネルにオーディオポートが設定されている場合、オンボードオーディオ からこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。なお、ケーブルを接続する前 にフロントパネルオーディオコネクタからジャンパーキャップを外してください。フロン トパネルにオーディオポートがない場合は黄色いキャップを外さないでください。



10. JP28 キーボード/マウスウェイクアップ用ジャンパー

このマザーボードには PS2 キーボード/マウスウェイクアップ機能を有します。接続されて いる USB キーボードやマウスの動きでシステムがサスペンド状態からレジュームする機 能のオン/オフには JP28 を使用します。工場デフォルト設定は"オフ"(1-2)ですが、ジャン パー位置を 2-3 にすることでこの機能がオンになります。

12. フロントパネルコネクタ

電源 LED、キーロック、スピーカー、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに 差します。BIOS セットアップで"Suspend Mode"の項目をオンにした場合は、ACPI および電 源の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケーブルを確認します。これは前部パネルから出ている 2-ピンメスコネクタです。このコネクタを SPWR と記号の付いたソフトウェア電源スイッチコ ネクタに接続します。



Del

11. IrDA コネクタ

IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 のケーブル 接続等のアプリケーションソフトウェアと併用することで、ユーザーのラップトップ、ノー トブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポートします。このコネクタは HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートします。

IrDA コネクタに赤外線モジュールを接続し、BIOS セットアップの UART Mode で正しく設定します。IrDA コネクタを差す際は方向にご注意ください。





13. *電源オンおよび BIOS セットアップのロード*

SPEAKER OO GND

ジャンパー設定およびケーブルの接続を終了したら、電源をオンにし、BIOS セット アップに入ります。これには POST (電源オン時のセルフテスト)中にキーを押 します。"Load Setup Defaults"を選ぶと、推奨される最適な性能に設定されます。



14. Windows 環境での BIOS のアップグレード

BIOS のアップグレードは EzWinFlash を利用して以下のステップで行います。アップグレードを始める前に他のアプリケーションは全て終了させるよう**強くお勧め**します。

- AOpen の公式ウェブサイトから最新の BIOS パッケージ<u>zip</u>ファイルをダウンロード します。ダウンロードされた BIOS パッケージ(例:WMX46U2102.ZIP) を Windows 環境 では WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>) で解凍します。
- 2. 解凍された WMX46U2102.EXE および WMX46U2102.BIN をフォルダに保存します。
- 3. WMX46U2102.EXE をダブルクリックすると、EzWinFlash はマザーボードのモデル名 および BIOS バージョンを自動検知します。BIOS が一致しない場合はフラッシュ操作 には進めません。
- メインメニューから使用言語を指定し、[フラッシュ開始]をクリックすると BIOS アッ プグレードが始まります。
- EzWinFlash が残りのプロセスを自動処理したあと、ダイアログボックスが表示され、 Windows を再起動するか聞いてきます。 [再起動する]をクリックすると、Windows が 再起動されます。
- POST 実行中にキーを押して<u>BIOS セットアップを起動</u>します。"Load Setup Defaults"を選び、"Save & Exit Setup(保存して終了)します。これでアップグレード 完了です。

フラッシュ処理の際は表示がない限り、<u>絶対に</u>電源を切ったり他のアプリケーションを起 動したりしないで下さい。

16. オンボードオーディオドライバのインストール

当マザーボードにはAC97 CODECが装備されています。オーディオドライバはボーナスパック CD のオートランメニューから見出せます。

Keanek 2	Realtek AC97 Audio Setup (4.79)	
	We come to the InstallShield Wizard for Realtek Marcing Y and/o The InstallShield Wizard will install Realtek ACS7 Audo on your computer. To continue, click Next.	
	K Book Next > Cancel	

15. AOpen ボーナスパック CD

ボーナスパック CD ディスクのオートランによるメニューが使用できます。必要なユーティ リティを選び、ドライバ、型式名を指定します。型式名指定後、対応した AGP、IDE、オ ーディオ、LAN および USB2.0 ドライバがこの CD からインストールできます。



17. オンボード VGA ドライバのインストール

当マザーボードのチップセットには VGA エンジンが搭載されています。 VGA ドライバはボ ーナスパック CD のオートランメニューから見出せます。

Welcome	Welcome to the SiS Compatible VSA Multimedia
	Package Setup program. This program will install S/S Compatible VGA Multimedia Package on your computer.
	It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program.
	Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.
2.10	WARNING: This program is protected by copylight law and international treaties.
	Unsufficiend reproduction or distribution of this program, or any poten of it, may result in servere civil and criminal penalters, and will be prosecuted to the maximum enterit possible under law.
	Next> Cancel

トラブルシューティング

システム起動時にトラブルが生じた際は、以下の手順で問題を解決します。



パーツ番号およびシリアル番号

パーツ番号およびシリアル番号はバーコードラベルに印刷されています。ラベルは包装の外側、ISA/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にあります。以下が一例です。



P/N: 91.88110.201 がパーツ番号で、S/N: 91949378KN73 がシリアル番号です。

型式名および BIOS バージョン

型式名および BIOS バージョンは最初の起動画面 (POST 画面)の左上に表示されます。 以下が一例です。

MX46U2-VN J.1.00 Mar 01. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX46U2-VNがマザーボードの型式名で、R1.00がBIOSバージョンです。

テクニカル サポート

お客様各位,

この度は AOpen 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様へ の最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。しかしながら 毎日いただく Eメールおよび電話のお問合せが世界中から無数にあり、全ての方 にタイムリーなサポートをご提供いたすのは困難を極めております。弊社にご連絡 になる前に下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧めいたします。皆 様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供させていただけます。

皆様のご理解に深く感謝いたします。

AOpen テクニカルサポートチーム一同

太平洋地域	ヨーロッパ
AOpen Inc.	AOpen Computer b.v.
Tel: 886-2-3789-5888	Tel: 31-73-645-9516
Fax: 886-2-3789-5899	Fax: 31-73-645-9604
中国	米国
艾尔鹏国际贸易(上海)有限公司	AOpen America Inc.
Tel: 86-21-6225-8622	Tel: 1-510-489-8928
Fax: 86-21-6225-7926	Fax: 1-510-489-1998
ドイツ	日本
AOpen Computer GmbH.	AOpen Japan Inc.
Tel: 49-1805-559191	Tel: 048-290-1800
Fax: 49-2102-157799	Fax: 048-290-1820

ウェブサイト: <u>http://www.aopen.co.jp/</u>

英語	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm
日本語	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm
中国語	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm
ドイツ語	http://www.aopencom.de/tech/default.htm
簡体字中国語	http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

オンラインマニュアル:マニュアルをダウンロードするには、まずログオンし必要な言語を指定します。 "Type"のディレクトリから "Manuals"を選んで、マニュアルデータベースにアクセスします。マニュアルおよびイージーインストールガイドは AOpen Bonus Pack の CD にも収録されています。

http://club.aopen.com.tw/downloads

テストレポート: PC 組立てには、互換性テストレポートから board/card/device の部分をご覧になることをお勧めします。これで互換性に関するトラブルを解決できるかもしれません。

http://www.aopen.co.jp/tech/report/default.htm

FAQ: ユーザーがよく直面する問題や FAQ(よく尋ねられる質問)が列挙 されています。ログオンし必要な言語を指定してから問題の解決方法を見 てみます。

http://club.aopen.com.tw/faq/

ソフトウェアのダウンロード:ログオンして必要な言語を指定した後、 "Type"のディレクトリから アップデートされた最新のBIOSまたはユーティリティ、ドライバをダウンロードしてみます。大半の場合、最近のバージョンのドライバやBIOSにより、バグや互換性の問題が解決されます。 http://club.aopen.com.tw/downloads

eForum: AOpen eForum は当社製品に関して他のユーザーと討論する場所で、 ユーザーの問題が以前に取り上げられたか以後答えを得られる可能性がありま す。ログオンしてから"Multi-language"で必要な言語を指定します。

http://club.aopen.com.tw/forum/



販売店、リセラーへのご連絡:弊社は当社製品をリセラーおよびシステム 設計会社を通して販売しております。ユーザーのシステム設定に関して熟 知しており、お持ちの問題の解決方法または重要な参考情報が提供される 可能性があります。

弊社へのご連絡:ご連絡に先立ち、システム設定の詳細情報およびエラー 状況をご確認ください。パーツ番号、シリアル番号、BIOS バージョンも 大変参考になります。