

Antes de Empezar

Todo lo que necesita para instalar esta placa base está incluido en esta Guía de Instalación Fácil. Para una información extensa. un completo Manual de Usuario Online se encuentra en el Disco Bonus Pack CD. Gracias por su ayuda para salvar nuestra Tierra.

Lista de accesorios incluídos

🖌 Esta Guía de Instalación Fácil x1 Cable IDE de 80-hilos x1 Cable para unidad Floppy Disk x1 Tarjeta de registro x1 Bonus Pack CD x1

1. JP14 Borrar CMOS

Puede borrar la CMOS para restaurar la configuración por defecto del sistema. Para borrar la CMOS, siga este procedimiento.

- 1. Desconecte el sistema v desenchufe la fuente de alimentación.
- 2. Quite el cable de energía ATX de su conector PWR2.
- 3. Localice JP14 y cortocircuite los pin 2 y 3 durante unos segundos.
- Retorne el JP14 a su posición normal uniendo los pins 1 y 2. 4.
- 5. Conecte de nuevo el cable de corriente ATX al conector PWR2.



2. Conector de corriente ATX

Esta placa base viene con un conector de corriente ATX de 20 pins y un conector extra de 4 pins como se muestra debaio. Asegúrese de enchufarlo con la orientación correcta. Recomendamos encarecidamente enchufar el conector de 4 pins antes que el de 20 pins







PART NO:





3. Instalación del Procesador

Este zócalo soporta el encapsulado de CPU FC-PGA2, el último desarrollado por Intel. No pueden insertarse en él otros tipos de encapsulados de CPU.

Palanca del zócalo de la CPU



- 1. Tire de la palanca del zócalo de la CPU levantándola 90º.
- Localize el Pin 1 en el zócalo y busque un bisel (dorado) en el borde superior de la CPU. Haga coincidir el Pin 1 y el bisel. Luego inserte la CPU en el zócalo.
- Baje la palanca del zócalo de la CPU y habrá terminado su instalación.
 - **Nota:** Si no enfrenta correctamente el Pin 1 del zócalo de la CPU y el bisel, puede dañar la CPU.

4. Instalación del ventilador de CPU & Sistema

Enchufe el cable del ventilador de la CPU al conector de 3-pin **CPUFAN1**. Si tiene ventilador de caja, puede conectarlo al vent. del sistema **SYSFAN2** o **SYSFAN3**.



5. Configuración de Voltaje & Frecuencia de la CPU

Configuración del Voltaje del Núcleo de la CPU

Esta placa base soporta la función CPU VID. El voltaje del núcleo de la CPU se detectará automaticamente.

Configuración de la frecuencia de la CPU

Esta placa base es de diseño sin CPU Jumpers, puede establecer la frecuencia de la CPU a través de la configuración BIOS, sin necesidad de Jumpers o interruptores. La configuración por defecto es "table select mode". Puede ajustar el FSB en "CPU Host/SDRAM/PCI Clock" para overclocking.

CPU Ratio	8x, 10x 21x, 22x, 23x, 24x
CPU FSB (By BIOS table)	100 and 133MHz.

Northwood CPU	CPU Core Frequency		SB Clock	System Bus	Ratio
Pentium 4 1.6G	1600MHz		100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.6G	1600MHz		133MHz	533MHz	12x
Pentium 4 1.7G	1700MHz		133MHz	533MHz	13x
Pentium 4 1.8G	1800MHz		100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 2.0G	2000MHz		100MHz	400MHz	20x
Pentium 4 2.2G	2200MHz		100MHz	400MHz	22x
Pentium 4 2.26G	2260MHz		133MHz	533MHz	17x
Pentium 4 2.4G	2400MHz		100MHz	400MHz	24x
Pentium 4 2.4G	2400MHz		133MHz	533MHz	18x
Pentium 4 2.53G	2530MHz		133MHz	533MHz	19x
Pentium 4 2.66G	2660MHz		133MHz	533MHz	20x
Pentium 4 2.8G	2800MHz		133MHz	533MHz	21x
Willamette CPU	CPU Core Frequency	FSB Clock	System Bus	Ratio	
Pentium 4 1.5G	1500MHz	100MHz	400MHz	15x	
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x	2
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x	- No
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x	pro No
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x	de
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x	au
Celeron CPU	CPU Core Frequency	FSB Clock	Syster Bus	n Ratio	pu ca
1.7G	1700MHz	100MH:	z 400MH	z 17x	la ma
1.8G	1800MHz	100MH	z 400MH	z 18x	

Aviso: El chipset Intel 845GE soporta un máximo de 533MHz de bus de sistema 66MHz de reloj AGP: ajustes más altos pueden causar serios daños al sistema.

Nota: Como el último procesador, Northwood, podría detectar la velocidad automaticamente, puede que no sea capaz de ajustarla en la BIOS manualmente.

6. 2º Conectores USB2.0

Esta placa base incluye seis conectores USB para conecctar dispositivos USB, como ratón, teclado, modem, impresora, etc. Hay dos conectores USB en la placa para enchufart cuatro dispositivos USB y otros dos puertos en el panel posterior. Puede usar los cables adecuados para conectar dispositivos USB desde elpanel posterior PC99 o conectar el conector USB frontal al panel frontal de la caja.



7. Conexión del Cable del Panel Frontal



Inserte los conectores "power LED, Keylock, speaker, power y reset switch" en los correspondientes pins. Si habilita el item "Suspend Mode" en BIOS Setup, los LED ACPI & Power centellearán mientras el sistema esté en modo suspendido.

Localice el cable "power switch" de su caja ATX. Es un cable de 2 pins hembra del panel frontal de la misma. Insértelo en el conector "soft-power switch" marcado como **SPWR**.





8. Conector S/PDIF

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) es un formato más reciente de transferencia de audio, que proporciona una calidad impresionante a través de fibra óptica y le permite disfrutar de audio digital en vez de analógico. Normalmente existen dos salidas S/PDIF como se muestra, una para conector RCA, la más habitual para productos de audio de consumo, y otra para conector óptico de mejor calidad de audio. Con un cable de audio específico, puede enchufar el conector SPDIF al otro extremo S/PDIF de un módulo de audio que soporte salida digital S/PDIF. Sin embargo, debe Vd. tener un altavoz que soporte S/PDIF con entrada digital SPDIF para conectar la salida digital SPDIF



9. Conector Frontal de Audio

Si la caja ha sido diseñada con un puerto audio en el panel frontal, podrá conectar el audio integrado al panel frontal a través de este conector. A propósito, por favor, quite las tapas de los jumpers del conector frontal de audio antes de conectar el cable. Por favor no quiete estas tapas amarillas si no hay puerto de audio en el panel frontal.





10. JP27/28 JP28 Jumper encendido por Teclado/Ratón

Esta placa base proporciona la función de encendido por USB y teclado / ratón PS2. Utilice JP27 / JP28 para habilitarla o deshabilitarla, pudiendo ser restaurado su sistema desde el modo suspendido con el USB, teclado o ratón. JP28 controla el primer canal USB/PS2 y JP27 el 2º canal USB. De fábrica viene configurado como "Deshabilitada"(1-2), y puede Vd. desactivar esta característica configurando el jumper a 2-3. Advierta que debe habilitar USB, teclado PS2 y ratón PS2 en "Power Management Setup" section in BIOS antes de poder utilizar esta característica.



11. Conector IrDA

El conector IrDA puede configurarse para soportar un módulo infrarrojo sin cables. Con este módulo y una aplicación software como Laplink o la Conexión Directa por Cable de Windows 95, el usuario puede transferir archivos a/o desde laptops, notebooks, dispositivos PDA e impresoras. Este conector suporta HPSIR (115.2Kbps, 2 metros) y ASK-IR (56Kbps).

Instale el módulo infrarrojo en el conector **IrDA** y habilite la función infrarrojos en la configuración BIOS, Modo UART, asegúrese de utilizar la orientación correcta cuando enchufe el conector IrDA.





12. Conector Caja abierta

El conector "CASE OPEN (CAJA ABIERTA)" proporciona la función de monitorización de intrusión de chasis. Para hacerla funcionar, tiene que habilitarla en la BIOS del sistema, y enchufar este conector a un sensor situado en algún lugar del chasis. Así, cuando este sensor sea activado por la luz o la apertura de la caja, el sistema emitirá un sonido de alarma para informarle. Por favor, advierta que esta útil función sólo está disponibles en cajas avanzadas, puede comprar un sensor extra, colocarlo en su caja, y sacar buen partido de esta función.



13. Conector COM2

Esta placa base proporciona dos puertos serie. uno de ellos está en el conector del panel posterior, el otro en la mitad izquierda, entre las ranuras PCI. Con el cable adecuado, puede conectarlo al panel trasero de la caja.



14. Soporte de LAN 10/100 Mbps integrado

A la potencia del Intel ICH4 incorporado, añade una Ethernet de 10/100M Ethernet para uso en la oficina y el hogar, el conector Ethernet RJ45 está ubicado encima de los conectores USB. El LED verde indica el modo de conexión, encendido cuando está en red y parpadeante cuando se transfieren datos. El LED naranja indica el modo de transferencia, encendido cuando se transfieren datos en modo 100Mbps. Puede habilitar o deshabilitar esta función simplemente ajustándola a través de la BIOS.



15. AOpen Bonus Pack CD

Puede usar el menú auto run del disco Bonus CD. Escoja utilidad y controlador y seleccione el nombre del modelo. Tras esto, puede instalar sus controladores AGP, IAA, Audio, LAN y USB2.0 desde este CD.



16. Encendido y carga de la Configuración BIOS



17. Actualización de la BIOS

Puede efectuar la actualización de la BIOS con EZWinFlash mediante los siguientes pasos, y le RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE cerrar todas las aplicaciones antes de hacerlo.

- Descargue el nuevo archivo zip BIOS de nuestro sitio web. Descomprima el archivo zip BIOS (ej: WAX4GE102.ZIP) con WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>) en entorno Windows.
- 2. Grabe los archivo descomprimidos en una carpeta, por ejemplo, WAX4GE102.EXE & WAX4GE102.BIN.
- 3. Haga doble click en WAX4GE102.EXE, EZWinFlash detectará el nombre del modelo y la versión de la BIOS de su placa base. Si se equivocó de BIOS, no se le permitirá continuar.
- 4. Puede seleccionar el idioma que desee en el menu principal, después haga click en [Start Flash] para comenzar el procedimiento de actualización de la BIOS.
- 5. EZWinFlash completará el proceso automáticamente, y un cuadro de diálogo le pedirá reiniciar Windows. Puede hacer click en [YES] para hacerlo.
- 6. Pulse <Supr> durante el POST para acceder a la configuración BIOS, elija "Load Setup Defaults", luego "Save & Exit Setup". ¡Hecho!

Se recomienda encarecidamente NO apagar ni ejecutar ninguna aplicación durante

Solución de problemas

Si aparecen problemas al arrancar su equipo, siga los siguientes procedimientos para resolverlos.



Número de Componente y Número de Serie

El nº de componente y el nº de serie están en la etiqueta del código de barras. Puede encontrarla en el exterior del paquete, en la ranura ISA/CPU o en el lateral del componente de PCB. Por ejemplo:



P/N: 91.88110.201 es el nº de comp., S/N: 91949378KN73 es el nº de serie.

Nombre del modelo y versión de la BIOS

El nombre del modelo y la versión de la BIOS se encuentran en la esquina superior izquierda de la primera pantalla de arranque (pantalla POST). Por ejemplo:

MX4GE R1.02 Aug. 01. 2002 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2002, Award Software, Inc.

MX4GE es el nombre del modelo de placa base; R1.02 es la version de la BIOS



Estimado cliente,

Gracias por elegir productos AOpen. Proporcionar el mejor y más rápido servicio a nuestro cliente es nuestra primera prioridad. Sin embargo, cada día recibimos numerosos emails y llamadas telefónicas de todo el mundo, por lo que nos es muy difícil atender a tiempo a todos. Le recomendamos que siga los procedimientos de más abajo y busque ayuda antes de ponerse en contacto con nosotros. Con su ayuda, podemos seguir dando la mejor calidad de servicio a más clientes.

¡Muchas gracias por entenderlo!

Pacific Rim AOpen Inc. Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899	Europa AOpen Computer b.v. Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604				
China 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公 司 Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	Alemania AOpen Computer GmbH. Tel: 49-1805-559191 Fax: 49-2102-157799				
América AOpen America Inc. Tel: 1-510-489-8928 Fax: 1-510-489-1998	Japón AOpen Japan Inc. Tel: 81-048-290-1800 Fax: 81-048-290-1820				
Sitio Web: http://english.aopen.com.tw/ E-mail: Envienos sus email a través de los formularios de contacto de abajo. Inglés http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm Japonés http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm Chino http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm					

Alemán http://www.aopencom.de/tech/default.htm

Chino simplificado http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

Manual Online: Por favor, consulte cuidadosamente el manual y asegúrese de que la configuración de jumpers y el procedimiento de instalación son correctos. http://www.aopen.com/tech/download/manual/default.htm

Informes de Test: Recomendamos elegir placa/tarjeta/dispositivos según informe de test de compatibilidad para montar su PC. <u>http://www.aopen.com/tech/report/default.htm</u>

FAQ: las últimas FAQ (Preguntas más frecuentes) pueden contener la solución a su problema.

http://www.aopen.com/tech/fag/default.htm

Descarga de Software: Compruebe esta tabla para conseguir las últimas actualizaciones de la BIOS, utilidades y controladores. <u>http://www.aopen.com/tech/download/default.htm</u>

Grupos de noticias: Noticias al día envíadas por expertos en ordenadores, es Vd. bienvenido para unirse a calquier discusión y aprender de ella. http://www.aopen.com/tech/newsgrp/default.htm



Contacte con los Distribuidores/Revendedores: Vendemos nuestros productos a través de revendedores y ensambladores. Ellos deberían conocer la configuración de su sisrema muy bien y ser capaces de resolver su problema más eficazmente que nosotros. Después de todo, su actitud de servicio es una importante referencia para Vd. la próxima vez que desee comprarles alguna otra cosa.

Contáctenos: por favor, prepare con detalle una lista de la configuración de su sistema y de los síntomas de error antes de ponerse en contacto con nosotros. El número de componente, número de serie y versión de la **BIOS** ayudan mucho.