





MX4LR-GN

※写真は MX4LR-GN のものです。

当イージーインストールガイド中の規格及び情報を変更する権限は AOpen にあります。予告無く変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

インストールの準備



付属品のチェックリスト



イージーインストールガイド1部 80 芯線 IDE ケーブル1本 フロッピーディスクドライブケーブル1本 登録用カード1枚 Bonus Pack CD ディスク1 枚 リテンションモジュール1個 1/0 シールド1枚 EzRestore ガイド1 部

ModelABS

DOC. NO: MX4I RGN-EG-J0302A





PART NO: 49.88U01.J01

1. JP14 による CMOS クリア



2. ATX 電源コネクタの接続

下図のように、このマザーボードには 20 ピン及び 4 ピン ATX 電源コネクタ各 1 個が装備されています。差 し込む際は向きにご注意ください。20 ピンのコネクタに接続する前に、まず4 ピン 12V 用コネクタに接続し てください。



3. プロセッサのインストール

このソケットはインテルが開発した最新 CPU パッケージである FC-PGA2 をサポートして いますので、他のパッケージの CPU を装着することは不可能です。

CPU ソケットレバー



CPU1 番ピン及び面取り部

- CPU ソケットレバーを 90 度引き起こし ます。
- ソケットの 1 番ピンの位置及び CPU 上 部の金色の面取り部を確かめてくださ い。1 番ピン及び面取り部を合わせて、 CPU をソケットに差し込みます。
- 3. CPU ソケットレバーを水平に戻します と、CPU のインストールは完了です。

注意:CPUソケットの1番ピンとCPU の面取り部を合わてインストールしな いと、CPUに損傷を与える可能性があ ります。

> GND +12V SENSOR

4. CPU 及びシステムファンのインストール

CPU ファンのケーブルは 3 ピンの CPUFAN1 コネクタに差し込みます。筐体ファンを使用 される場合は、ケーブルを SYSFAN2 または SYSFAN3 コネクタに差し込むことも可能です。







SYSFAN2 コネクタ



CPUFAN1 コネクタ



5. CPU 電圧及びクロックの設定

CPU コア電圧の設定

当マザーボードは CPU VID 機能をサポートしています。 CPU コア電圧が自動検出されます。

CPU クロックの設定

当マザーボードは CPU ジャンパーレス設計で、CPU クロックは BIOS セットアップから設 定できますので、ジャンパースイッチ類は不要です。初期値の設定は「table select mode」 であり、「CPU Host/SDRAM/PCI Clock」項目より FSB を調整することでオーバークロック できます。

BIOS セットアップ > クロック/電圧コントロール > CPU スピード設定

CPUレシオ	8x, 10x 21x, 22x, 23x, 24x
CPU FSB (BIOS一覧表より)	100-255MHz.

MX4LR-GN(100MHz x 4)									
CPU	CPUコア クロック	FSB クロック	システム バス	レシオ					
Celeron 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x					
Celeron 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x					
Celeron 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x					
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x					
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x					
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x					
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x					
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x					
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x					
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x					
MX4GVR-GN(133MHz x 4)									
CPU	CPUコア クロック	FSB クロック	システム バス	レシオ					
Pentium 4 2.4G	2400MHz	133MHz	533MHz	18x					
Pentium 4 2.53G	2530MHz	133MHz	533MHz	19x					
Pentium 4 2.66G	2660MHz	133MHz	533MHz	20x					
Pentium 4 2.80G	2800MHz	133MHz	533MHz	21x					
Pentium 4 3.06G	3060MHz	133MHz	533MHz	23x					

警告: Intel[®] 845 GL チッ プセットは、最大 400MHz(100MHz*4) FSB 及び66MHz AGP クロッ クをサポートし、Intel[®] 845 GV チップセットは、 最大533MHz(133MHz*4) FSB 及び66MHz AGP ク ロックをサポートしてい ます。それより高いクロ ック設定はシステムに重 大な損傷を与える可能性 があります。

<u> </u>	注意:Intel CPUは自
重	防的にクロックレ
Ľ	レオを検出してく
1	<i>ますので、BIOS</i>
ħ	<i>いらクロックレシ</i>
7	トを手動調整する
-	とはできません。



このマザーボードはマウス、キーボード、モデムやプリンター等のUSBデバイスを接続 するのに、USB2.0 コネクタを六個提供しています。4個はPC99バックパネルにありま す。適切なケーブルで他のUSBコネクタをケースのバックパネルやフロントパネルに接 続することが可能です。



USB 2.0 コネクタ

8. フロントパネルケーブルの接続

電源 LED、スピーカー、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに差してく ださい。BIOS セットアップで"Suspend Mode"の項目をオンにした場合は、ACPI 及び電 源の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX 筐体における電源スイッチのケーブルを確認してください。これはフロント パネルから出ている 2-ピンメスコネクタです。このコネクタを SPWR と記号の付いたソフ トウェア電源スイッチコネクタに接続してください。



9. フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートが設定されている場合、オンボードオーディ オからこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。なお、ケーブルを接続する 前にフロントパネルオーディオコネクタからジャンパーキャップを外してください。フロ ントパネルにオーディオポートがない場合は黄色いキャップを外さないでください。



フロントオーディオコネクタ

7. COM2 コネクタ

当マザーボードは2個のシリアルポートを装備しています。一個はバックパネルのコネク タで、もう1個はマザーボード中央の上方に位置し、ケースのバックパネルに接続するこ とができます。





10. JP28 によるキーボードマウスウェイクアップ機能の設定

当マザーボードにはキーボード及びマウスのウェイクアップ機能が備わっています。ジャンパーJP28により、マザーボードに接続されたキーボードやマウス操作によりシステムがサスペンドモードからリジュームする機能のオン・オフが可能です。工場出荷時のデフォルト設定では"オフ"(1-2)になっており、ジャンパーを 2-3 に設定するとこの機能がオンになります。

JP28 によるキーボード/マ 🖸

ウスウェイクアップ機能

 ${}^{\circ}$

<u>|</u> オン

(初期値)

. • •

オフ

12. ケース開放センサーコネクタ

この"CASE OPEN"コネクタはケース開放監視機能を提供します。この機能を使用するには、シ ステム BIOS からこの機能を有効に設定し、そしてこのコネクタをケースのセンサーに接続して ください。光やケースの開放によってセンサーが起動されたら、システムはビービーの警告音声 で知らせてくれます。この役に立つ機能はハイエンドのケースにしか使えないのでご注意くださ い。センサーを購入し、ご使用のケースに取り付けてこの機能を有効に利用することもできます。



11. IrDA コネクタ

IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 Direct Cable Connection 等のアプリケーションソフトウェアと併用することで、ユーザーのラップトップ、 ノートブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポートします。このコネクタ は HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートします。

IrDA コネクタに赤外線モジュールを差し込んで、BIOS セットアップの UART2 モードで正し く設定します。IrDA コネクタを差す際は方向にご注意ください。

13. オンボードの10/100 Mbps LAN 機能

高度に統合化されたプラットフォーム LAN 接続デバイスである Realtek 8101L LAN コントロ ーラをオンボードで搭載することにより、オフィスや家庭用の 10/100M bps イーサーネット を提供します。イーサネット RJ45 コネクタの位置は USB コネクタの上にあります。オレン ジの LED はリンクモードを表示し、ネットワーク接続中に点灯しますが、緑の LED は転送モ ードを表示し、データ転送中に点滅します。この機能をオン/オフにするには、BIOS により調 整可能です。







IrDA コネクタ

14. 電源投入及び BIOS セットアップのロード

Del

ジャンパー設定およびケーブル接続が正しく行われたら、システムに電源を入 れて、POST (電源投入時の自己診断) 実行中にキーを押すと、BIOS セ ットアップに入ります。最適なパフォーマンスを実現するには"Load Setup Defaults (デフォルト値のロード) "を選択してください。



15. AOpen Bonus Pack CD

Bonus CD ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指定 し、モデル名を選んでください。モデル名を選択した後、この CD ディスクから AGP、IAA、 オーディオ、LAN 及び USB2.0 ドライバをインストールすることができます。



16. オンボードサウンドドライバのインストール

このマザーボードにはAC97 CODECサウンドコデックが装備されています。オーディオ ドライバは Bonus Pack CD ディスクオートランメニューから見つけられます。



、i7. Windows 環境における BIOS のアップグレード

下記の手順に従って、EzWinFlash で BIOS のアップグレードを完了してください。アッ プグレードを開始する前に、必ず全てのアプリケーションを終了してください。

- AOpen の公式ウェッブサイトから最新のBIOS パッケージ zipファイルをダウンロードします。Windows において、WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>)で BIOS パッケージ(例えば、WMX4LR-GN.ZIP)を解凍します。
- 解凍したファイルをフォルダに保存します。たとえば、WMX4LR-GN.EXE 及び WMX4LR-GN.BIN.です。
- 3. WMX4LR-GN.EXE をダブルクリックしたら、EzWinFlash はご使用のマザーボードの モデルネーム及び BIOS バージョンを検出します。BIOS が間違ったら、フラッシュ操 作を続行することはできません。
- 4. 主要メニューから言語の指定を行い、「フラッシュ開始」をクリックしたら BIOS アッ プグレード作業が開始します。
- EzWinFlash はアップグレード作業を自動的に完了します。完了後、ポップアップダイ アログボックスからコンピュータを再起動するよう聞いてきますので、「はい」をクリ ックして Windows を再起動します。
- 6. POST 時にキーを押して BIOS セットアップを起動します。"Load Setup Defaults"を選び、"Save & Exit Setup (保存して終了) します。これで完了です。

フラッシュ処理の際に、絶対にアプリケーションを実行したり電源を切ったりしない で下さい!!

「トラブルシューティング

システム起動時に何らかの問題が生じた場合は、以下の手順で問題を解決してください。



パーツナンバー及びシリアルナンバー

パーツナンバー及びシリアルナンバーがバーコードラベルに印刷されています。バーコ ードラベルは包装の外側、ISA/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にありま す。以下は一例です。



P/N: 91. 88110. 201 がパーツナンバーで、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです。

モデルネーム及びBIOS バージョン

モデルネーム及び BIOS バージョンがシステム起動時の画面 (POST 画面)の左上に表示 されます。以下は一例です。

MX4LR-GN R1.00 Feb. 1. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX4LR-GNがマザーボードのモデルネームで、R1.00がBIOSバージョンです。



太平洋地域

この度は、AOpen 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 お客様への最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。し かしながら、毎日世界中からEメール及び電話での問い合わせが無数であり、全 ての方に遅れずにサービスをご提供いたすことは極めて困難でございます。弊社 にご連絡になる前に、まず下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧 めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供し ていただけます。

ヨーロッパ

皆様のご理解に深く感謝を申し上げます!

AOpen テクニカルサポートチーム一同

Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899		Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604				
中国 艾爾鵬國際貿易(上海) Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	有限公司	アメリカ AOpen America Inc. Tel: 1-510-489-8928 Fax: 1-510-489-1998				
ドイツ AOpen Computer Gml Tel: 49-1805-559191 Fax: 49-2102-157799	bH.	日本 AOpen Japan Inc. Tel: 048-290-1800 Fax: 048-290-1820				
ウェブサイト: <u>www. aopen. co. jp</u>						
電子メール : 下記の連絡フォームをご利用になり、メールでご連絡くださ						
央語	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm					
	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm					
中国語	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm					
ドイツ語	http://www.aopencom.de/tech/default.htm					
簡体字中国語	http://www.	aopen. com. cn/tech/default. htm				

い。

オンラインマニュアル:マニュアルを注意深くお読みになり、ジャンパー設 定及びインストール手順が正しく行われることを確認してください。 http://club.aopen.com.tw/downloads



弊社へのこ連絡:弊社までこ連絡になる前に、ジステムに関する詳細情報及 びエラー状況を確認して、必要に応じてご提供を求められる場合もありま す。パーツナンバー、シリアルナンバー及び BIOS バージョンなどの情報提 供も非常に役に立ちます。