





MX4LR-GN

PS. Aquí se muestra la placa MX4LR-GN como ilustración.

Antes de Empezar



Todo lo que necesita para instalar esta placa base está incluido en esta Guía de Instalación Fácil. Para una información extensa, un completo Manual de Usuario Online se encuentra en el Disco Bonus Pack CD. Gracias por su ayuda para salvar nuestra Tierra.

Accessory Checklist



Guía de Instalación Fácil x1 Cable IDE de 80-hilos x1 Cable para unidad Floppy Disk x1 Tarjeta de registro x1 Bonus Pack CD x1 Módulo de retención x1 Blindaje I/O x1 Guía EzRestorex1





PART NO: 49.88U01.S01



1. JP14 Borrar CMOS

Puede borrar la CMOS para restaurar la configuración por defecto del sistema. Para borrar la CMOS, siga este procedimiento.

- 1. Desconecte el sistema y desenchufe la fuente de alimentación.
- 2. Quite el cable de energía ATX de su conector PWR2.

Pin 1

- 3. Localice JP14 y cortocircuite los pin 2 y 3 durante unos segundos.
- 4. Retorne el JP14 a su posición normal uniendo los pins 1 y 2.

Normal

(por defecto)

5. Conecte de nuevo el cable de corriente ATX al conector PWR2.



Consejo: Cuando debo borrar la CMOS? 1. Fallo de arranque por overclocking...

- 2. Olvido de la contraseña...
- 3. Solución de problemas...

2. Conector de corriente ATX

000

Borrar

CMOS

Esta placa base viene con un conector de corriente ATX de 20 pins y un conector extra de 4 pins como se muestra debajo. Asegúrese de enchufarlo con la orientación correcta. Recomendamos encarecidamente enchufar el conector de 4 pins antes que el de 20 pins.



3. Instalación del Procesador

Este zócalo soporta el encapsulado de CPU FC-PGA2, el último desarrollado por Intel. No pueden insertarse en él otros tipos de encapsulados de CPU.

Palanca del zócalo de la CPU



CPU Pin 1 y bisel del borde

1. Tire de la palanca del zócalo de la CPU levantándola 90°.

- Localize el Pin 1 en el zócalo y busque un bisel (dorado) en el borde superior de la CPU. Haga coincidir el Pin 1 y el bisel. Luego inserte la CPU en el zócalo.
- **3.** Baje la palanca del zócalo de la CPU y habrá terminado su instalación.
 - Nota: Si no enfrenta correctamente el Pin 1 del zócalo de la CPU y el bisel, puede dañar la CPU.

4. Instalación del ventilador de CPU & Sistema

Enchufe el cable del ventilador de la CPU al conector de 3-pin **CPU FAN**. Si tiene ventilador de caja, puede conectarlo a SYS**FAN2** o SYS**FAN3**.



GND

+12V SENSOR

Conector SYSFAN3



Conector SYSFAN2



Conector CPUFAN1

Nota: Algunos ventiladores de CPU no tienen pin de sensor; por tanto no pueden soportar la monitorización del ventilador.

SENSOR

Pentium 4 2.80G

Pentium 4 3.06G

2800MHz

3060MHz

5. Configuración de Voltaje & Frecuencia de la CPU

Configuración del Voltaje del Núcleo de la CPU

Esta placa base soporta la función CPU VID. El voltaje del núcleo de la CPU se detectará automaticamente.

Configuración de la frecuencia de la CPU

Esta placa base es de diseño sin CPU Jumpers, puede establecer la frecuencia de la CPU a través de la configuración BIOS, sin necesidad de Jumpers o interruptores. La configuración por defecto es "table select mode". Puede ajustar el FSB en "CPU Host/SDRAM/PCI Clock" para overclocking.

BIOS Setup > Frequency / Voltage Control > CPU Speed Setup

CPU Ratio		8x, 10x 21x, 22x, 23x, 24x			
CPU FSB (By BIOS table)		100-255MHz.			
	Avis				
CPU	CPU Core Frequency	FSB Clock	System Bus	Ratio	Intel [®] sopol
Celeron 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x	400N
Celeron 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x	66MI
Celeron 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x	ajust
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x	daño
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x	
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x	×
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x	Noto
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x	proce
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x	podrí
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x	autor
MX4GVR-GN(133MHz x 4)					pued
CPU	CPU Core Frequency	FSB Clock	System Bus	Ratio	BIOS
Pentium 4 2.4G	2400MHz	133MHz	533MHz	18x	
Pentium 4 2.53G	2530MHz	133MHz	533MHz	19x	
Pentium 4 2.66G	2660MHz	133MHz	533MHz	20x	

133MHz

133MHz

533MHz

533MHz

21x

23x

Aviso: El chipset Intel[®]845GL chipset soporta un máximo de 400MHz (100MHz*4) de bus de sistema y 66MHz de reloj AGP; ajustes más altos pueden causar serios daños al sistema.

Nota: Como el último procesador, Northwood, podría detectar la velocidad automaticamente, puede que no sea capaz de ajustarla en la BIOS manualmente.



Esta placa base proporciona seis conectores <u>USB</u> 2.0 para dispositivos USB, como ratón, teclado, modem, impresora, etc. Hay dos conectores en el panel posterior PC99. Use el cable adecuado para enchufar otros conectores USB al panel posterior o frontal de la caja.





Conector USB 2.0

8. Conector del panel frontal

Inserte los conectores "power LED, Keylock, speaker, power y reset switch" en los correspondientes pins. Si habilita el item "Suspend Mode" en BIOS Setup, los LED ACPI & Power centellearán mientras el sistema esté en modo suspendido.

Localice el cable "power switch" de su caja ATX. Es un cable de 2 pins hembra del panel frontal de la misma. Insértelo en el conector "soft-power switch" marcado como **SPWR**.



9. Conector Frontal de Audio

Si la caja ha sido diseñada con un puerto audio en el panel frontal, podrá conectar el audio integrado al panel frontal a través de este conector. A propósito, por favor, quite las tapas de los jumpers del conector frontal de audio antes de conectar el cable. Por favor no quiete estas tapas amarillas si no hay puerto de audio en el panel frontal.





Conector Frontal Audio

7. Conector COM2

Esta placa base incluye dos puertos serie. Uno en el panel posterior, el otro en la parte media superior de la placa. Con el cable adecuado, puede conectarlo al panel posterior de la caja.





10. JP28 Jumper encendido por Teclado/Ratón

Esta placa base proporciona la función de encendido por teclado/ratón. Puede usar JP28 para habilitarla o deshabilitarla, pudiendo ser restaurado su sistema desde el modo suspendido con el teclado o ratón. De fábrica viene configurado como "Deshabilitada"(1-2), y puede Vd. desactivar esta característica configurando el jumper a 2-3.



12. Conector Caja abierta

El conector "CASE OPEN (CAJA ABIERTA)" proporciona la función de monitorización de intrusión de chasis. Para hacerla funcionar, tiene que habilitarla en la BIOS del sistema, y enchufar este conector a un sensor situado en algún lugar del chasis. Así, cuando este sensor sea activado por la luz o la apertura de la caja, el sistema emitirá un sonido de alarma para informarle. Por favor, advierta que esta útil función sólo está disponibles en cajas avanzadas, puede comprar un sensor extra, colocarlo en su caja, y sacar buen partido de esta función.



11. Conector IrDA

El conector IrDA puede configurarse para soportar un módulo infrarrojo sin cables. Con este módulo y una aplicación software como Laplink o la Conexión Directa por Cable de Windows 95, el usuario puede transferir archivos a/o desde laptops, notebooks, dispositivos PDA e impresoras. Este conector suporta HPSIR (115.2Kbps, 2 metros) y ASK-IR (56Kbps).

Instale el módulo infrarrojo en el conector **IrDA** y habilite la función infrarrojos en la configuración BIOS, Modo UART, asegúrese de utilizar la orientación correcta cuando enchufe el conector IrDA.





13. Support 10/100 Mbps LAN Onboard

A la potencia del controlador Realtek 8101L LAN incorporado, que es un dispositivo altamente integrado de conexión de plataforma LAN, añade una Ethernet de 10/100M para uso en la oficina y el hogar, el conector Ethernet RJ45 está ubicado encima de los conectores USB. El LED naranja LED indica el modo de conexión, encendido cuando está en red y parpadeante cuando se transfieren datos. El LED verde indica el modo de transferencia, encendido cuando se transfieren datos en modo 100Mbps. Puede habilitar o deshabilitar esta función simplemente a través de la BIOS.



14. Encendido y carga de la Configuración BIOS

Supr

Cuando termine de configurar los jumpers y conectar los cables adecuados, encienda y entre en la configuración BIOS, pulse <Supr> durante el POST (Power On Self Test). Escoja "Load Setup Defaults" para el rendimiento óptimo recomendado



15. AOpen Bonus Pack CD

Puede usar el menú auto run del disco Bonus CD. Escoja utilidad y controlador y seleccione el nombre del modelo. Tras hacerlo, puede instalar los controladores AGP, IAA, Audio, LAN y USB 2.0 desde este CD.



16. Instalación del controlador de sonido integrado

Esta placa base viene con un <u>CODEC AC97</u>. Puede encontrar el controlador de audio en el menu Auto-run del Bonus Pack CD



Actualización de la BIOS en entorno Windows

Puede efectuar la actualización de la BIOS con EZWinFlash mediante los siguientes pasos, y le RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE cerrar todas las aplicaciones antes de hacerlo.

- 1. Descargue el nuevo archivo zip BIOS de nuestro sitio web.
- Descomprima el archivo zip BIOS (ej: WM46533GN102.ZIP) con WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>) en entorno Windows.
- 3. Grabe los archivo descomprimidos en una carpeta, por ejemplo, WMX4LRGN102.EXE & WMX4LRGN 102.BIN.
- Haga doble click en WMX4LRGN 102.EXE, EZWinFlash detectará el nombre del modelo y la versión de la BIOS de su placa base. Si se equivocó de BIOS, no se le permitirá continuar.
- 5. Puede seleccionar el idioma que desee en el menu principal, después haga click en [Start Flash] para comenzar el procedimiento de actualización de la BIOS.
- 6. EZWinFlash completará el proceso automáticamente, y un cuadro de diálogo le pedirá reiniciar Windows. Puede hacer click en [YES] para hacerlo.
- 7. Pulse <Supr> durante el POST para acceder a la configuración BIOS, elija "Load Setup Defaults", luego "Save & Exit Setup". ¡Hecho!

Se recomienda encarecidamente NO apagar ni ejecutar ninguna aplicación durante el proceso de "flasheado".

Solución de problemas

Si aparecen problemas al arrancar su equipo, siga los siguientes procedimientos para resolverlos.



Número de Componente y Número de Serie

El nº de componente y el nº de serie están en la etiqueta del código de barras. Puede encontrarla en el exterior del paquete, en la ranura ISA/CPU o en el lateral del componente de PCB. Por ejemplo:



P/N: 91.88110.201 es el nº de comp., S/N: 91949378KN73 es el nº de serie.

Nombre del modelo y versión de la BIOS

El nombre del modelo y la versión de la BIOS se encuentran en la esquina superior izquierda de la primera pantalla de arranque (pantalla POST). Por ejemplo:

MX4LR-GN R1.00 Feb. 1. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX4LR-GN es el nombre del modelo de placa base; R1.00 es la version de la BIOS



Estimado cliente,

Alemán

Gracias por elegir productos AOpen. Proporcionar el mejor y más rápido servicio a nuestro cliente es nuestra primera prioridad. Sin embargo, cada día recibimos numerosos emails y llamadas telefónicas de todo el mundo, por lo que nos es muy difícil atender a tiempo a todos. Le recomendamos que siga los procedimientos de más abajo y busque ayuda antes de ponerse en contacto con nosotros. Con su ayuda, podemos seguir dando la mejor calidad de servicio a más clientes.

¡Muchas gracias por entenderlo!

Equipo técnico de soporte AOpen

Pacific Rim AOpen Inc. Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899	Europa AOpen Computer b.v. Tel: 31-73-645-9516 Fax: 31-73-645-9604				
China 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公 司 Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	América AOpen America Inc. Tel: 1-510-489-8928 Fax: 1-510-489-1998				
Alemania AOpen Computer GmbH. Tel: 49-1805-559191 Fax: 49-2102-157799	Japón AOpen Japan Inc. Tel: 81-048-290-1800 Fax: 81-048-290-1820				
Sitio Web: <u>http://www.aopen.com</u>					
E-mail: Envíenos sus email a través de los formularios de contacto de abajo					
Inglés <u>http://english</u>	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm				
Japonés <u>http://www.ac</u>	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm				
Chino http://www.ac	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm				

http://www.aopencom.de/tech/default.htm

Chino simplificado http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

Manual Online: Para descargar el manual, por favor regístrese y seleccione su idioma preferido. En el directorio "Tipo", elija "Manuales" para acceder a la base de datos de nuestros manuales. El manual y la EIG también se encuentran en el disco AOpen Bonus Pack.

http://club.aopen.com.tw/downloads



Informes de Test: Recomendamos elegir placa/tarjeta/dispositivos según informe de test de compatibilidad para montar su PC. http://english.aopen.com.tw/tech/report/default.htm

FAQ: Aquí encontrará una lista con los problemas más comunes de los usuarios y las FAQ (Preguntas más frecuentes) pueden contener la solución a su problema. Seleccione su idioma preferido tras registrarse y puede que encuentre la solución a su problema

http://club.aopen.com.tw/faq/

Descarga de Software: Tras registrarse y seleccionar idioma puede conseguir las BIOS/utilidades y controladores que necesite en el directorio "Tipo". En la mayor parte de los casos, las versiones más recientes de los controladores y las BIOS solucionan defectos y problemas de compatibilidad anteriores. <u>http://club.aopen.com.tw/downloads</u>

eForum: El eForum de Aopen se ha constituido para discutir sobre nuestros productos con otros usuarios, en él podrá ver si se ha hablado antes de su problema o podrán contestarle sobre el mismo. Tras registrarse, puede seleccionar su idioma preferido en "Multi-language".

http://club.aopen.com.tw/forum/



Contacte con los Distribuidores/Revendedores: Vendemos nuestros productos a través de revendedores y ensambladores. Ellos deberían conocer la configuración de su sisrema muy bien y ser capaces de resolver su problema más eficazmente que nosotros. Después de todo, su actitud de servicio es una importante referencia para Vd. la próxima vez que desee comprarles alguna otra cosa.

7

Contáctenos: por favor, prepare con detalle una lista de la configuración de su sistema y de los síntomas de error antes de ponerse en contacto con nosotros. El **número de componente, número de serie y versión de la BIOS** ayudan mucho.