

インストールの準備



付属品のチェックリスト

 当イージーインストールガイド1部
 80 芯線 IDE ケーブル1本
 フロッピーディスクドライブケーブル1本
 登録用カード1枚
 Bonus Pack CD ディスク1枚

1. JP14 による CMOS クリア

CMOS をクリアする事でシステムの初期値設定に戻ることができます。CMOS のクリア手順は下記の通りです。
1. システムの電源を切り、AC パワーコードを抜きます。
2. コネクタ PWR2 から ATX 電源ケーブルを取り外します。
3. JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショートさせます。
4. 1-2 番ピンをショートして JP14 を通常の設定に戻します。
5. ATX 電源ケーブルをコネクタ PWR2 に差し戻します。



 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・</

- 2. パスワードを忘れた...
- 3. トラブルシューティング...

2. ATX 電源コネクタの接続

下図のように、このマザーボードには 20 ピン及び 4 ピン ATX 電源コネクタ各 1 個が装備されています。差し込む際は向きにご注意ください。20 ピンのコネクタに接続する前に、まず 4 ピン 12V 用コネクタに接続してください。



3. プロセッサのインストール

このソケットはインテルが開発した最新 CPU パッケージである Micro-FC-PGA2 をサポートしていますので、他のパッケージの CPU を装着することは不可能です。

CPU ソケットレバー



CPU1 番ピン及び面取り部

- CPU ソケットレバーを 90 度引き起こし ます。
- ソケットの 1 番ピンの位置及び CPU 上 部の金色の面取り部を確かめてくださ い。1 番ピン及び面取り部を合わせて、 CPU をソケットに差し込みます。
- 3. CPU ソケットレバーを水平に戻します と、CPU のインストールは完了です。

注意:CPUソケットの1番ピンとCPU の面取り部を合わてインストールしな いと、CPUに損傷を与える可能性があ ります。

4. CPU 及びシステムファンのインストール

CPU ファンのケーブルは3ピンの CPUFAN1 コネクタに差し込みます。筐体ファンを使用 される場合は、ケーブルをSYSFAN2またはSYSFAN3コネクタに差し込むことも可能です。



5. CPU 電圧及びクロックの設定

CPU コア電圧の設定

当マザーボードは CPU VID 機能をサポートしています。 CPU コア電圧が自動検出されます。

CPU クロックの設定

当マザーボードは CPU ジャンパーレス設計で、CPU クロックは BIOS セットアップから設 定できますので、ジャンパースイッチ類は不要です。BIOS の「CPU Host/SDRAM/PCI Clock」 項目より FSB を調整することでオーバークロックができます。

BIOS セットアップ > クロック / 電圧コントロール > CPU スピード設定

CPUレシオ 8x, 1 CPUFSB (手動調整) 100-		8x, 10x	10x… 21x, 22x, 23x, 24x 0~248MHzの間 1MHz単位での調整が可能			
Northwood CPU	CPUコア クロック		FSB クロック	システム バス	レシオ	
Pentium 4 1.6G	1600MHz		100MHz	400MHz	16x	
Pentium 4 1.6G	1600MHz		133MHz	533MHz	12x	
Pentium 4 1.7G	1700MHz		133MHz	533MHz	13x	
Pentium 4 1.8G	1800MHz		100MHz	400MHz	18x	
Pentium 4 2.0G	2000MHz		100MHz	400MHz	20x	
Pentium 4 2.2G	2200MHz		100MHz	400MHz	22x	
Pentium 4 2.2G	2200MHz		133MHz	533MHz	16x	
Pentium 4 2.26G	2260MHz		133MHz	533MHz	17x	
Pentium 4 2.4G	2400MHz		100MHz	400MHz	24x	
Pentium 4 2.4G	2400MHz		133MHz	533MHz	18x	
Pentium 4 2.53G	2530MHz		133MHz	533MHz	19x	
Pentium 4 2.6G	2600MHz		200MHz	800MHz	13x	
Pentium 4 2.66G	2660MHz		133MHz	533MHz	20x	
Pentium 4 2.8G	2800MHz		133MHz	533MHz	21x	
Pentium 4 2.8G	2800MHz		200MHz	800MHz	14x	
Pentium 4 3.0G	3000MHz		200MHz	800MHz	15x	
Pentium 4 3.06G	3060MHz		133MHz	533MHz	23x	

警告: Intel Springdale-G チップセットは最 大 800MHz システムバス及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより 高いクロック設定はシステムに重大な損傷 を与える可能性があります。



シリアル ATA ディスクを接続するには 7 ピンシリアル ATA ケーブルが必要です。シリアル ATA ケーブルの両端をマザーボード上のシリアル ATA ヘッダー及びディスクに接続しま す。他の一般的なディスクと同様に、電源ケーブルの接続も必要です。この接続作業はジャ ンパーの調整がいらないので、ジャンパーをマスターやスレーブモードに設定する必要はあ りません。二台のシリアル ATA ディスクを接続する場合に、システムは自動的に"Serial ATA 1" ヘッダーに接続されるディスクをマスターディスクとしてみなします。



7. メモリモジュールの取り付け

当マザーボードは 184 ピン DDR DIMM ソケットを 2 本装備し、DDR400、DDR333または DDR266メモリを最大 2GB まで搭載可能です。対応メモリは non-ECC DDR RAM メモリの みです。適切なメモリモジュールを取り付けてください。さもないと、メモリソケットや メモリモジュールに重大な損傷を与える可能性があります。デュアルチャンネルを利用す るには、同じタイプのメモリモジュールが必要となります。容量の異なるメモリモジュー ルを取り付けたら、システムはシングルチャンネルモード、かつメモリ容量の低いメモリ モジュールのスピードでメモリアクセスを行うようになります。DDR333 メモリモジュー ル搭載で CPU FSB を 800MHz に設定した場合、インテル社の制限により、メモリのデー 夕転送速度は DDR320 メモリと同様です。CPU の種類によるほかの制限に関しては、下表 をご参照ください。

DIMM1	
DIMM2	٠

	DDR266	DDR333	DDR400
CPU FSB 400MHz	V	Х	Х
CPU FSB 533MHz	V	V	Х
CPU FSB 800MHz	V	V	V





8. S/PDIF コネクタ

S/PDIF (Sony/Philips デジタルインタフェース)は最新のオーディオ転送ファイル形式で、ア ナログに取って代わるデジタルオーディオを光ファイバー経由で楽しめます。図示されてい るように S/PDIF 出力は 2 つあり、一方は大部分の消費型オーディオ製品に対応する RCA コネクタ、他方はより高品質のオーディオに対応する光コネクタです。専用オーディオケー ブルにより、SPDIF コネクタと別の S/PDIF デジタル出力をサポートする S/PDIF オーディ オモジュールを接続します。ただし、S/PDIF デジタル出力の長所を最大限活かすにはモジ ュールの SPDIF 出力を SPDIF デジタル入力対応スピーカーに接続する必要があります。









電源 LED、スピーカー、電源、リセットスイッチのコネクタを それぞれ対応するピンに差します。BIOS セットアップで "Suspend Mode" の項目をオンにした場合は、ACPI および電 源の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケーブルを確認します。 これは前部パネルから出ている 2-ピンメスコネクタです。この コネクタを SPWR と記号の付いたソフトウェア電源スイッチ コネクタに接続します。



10. JP28 によるキーボード/マウスウェイクアップ機能の設定

当マザーボードにはキーボード及びマウスのウェイクアップ機能が備わっています。ジャンパーJP28により、マザーボードに接続されたキーボードやマウス操作によりシステムがサスペンドモードからリジュームする機能のオン・オフが可能です。工場出荷時のデフォルト設定では"オフ"(1-2)になっており、ジャンパーを 2-3 に設定するとこの機能がオンになります。



11. IrDA コネクタ

IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 Direct Cable Connection 等のアプリケーションソフトウェアと併用することで、ユーザーのラップトップ、 ノートブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポートします。このコネクタ は HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートします。

IrDA コネクタに赤外線モジュールを差し込んで、BIOS セットアップの UART2 モードで正し く設定します。IrDA コネクタを差す際は方向にご注意ください。

12. フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートが設定されている場合、オンボードオーディオか らこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。なお、ケーブルを接続する前にフロ ントパネルオーディオコネクタからジャンパーキャップを外してください。フロントパネルに オーディオポートがない場合は黄色いキャップを外さないでください。



13. 第二 USB 2.0 コネクタ

このマザーボードはマウス、キーボード、モデムやプリンター等の USB デバイスを接続するの に、USB コネクタを 6 個提供しています。オンボードで搭載された 1 個の USB コネクタに USB デバイスを 2 台接続できる上に、PC99 バックパネルにも 6 ポートが用意されています。適切な ケーブルで PC99 バックパネルに USB デバイスを接続したり、USB コネクタをケースのフロン トパネルに接続したりすることが可能です。









14. オンボードの 10/100Mbps(MX4SGI-N)及び Gigabits(MX4SGI-L) LAN 機能

LAN 接続用統合ソリューションの Intel 10/100Mbps LAN PHY チップ(MX4SGI-N)並びに Intel Kenai II Gigabits LAN コントローラ(MX4SGI-L)はオフィス及び家庭用 Gigabits Ethernet 機能 または 10/100Mbps イーサーネット機能を提供します。イーサネット RJ45 コネクタは USB コネクタの上に位置します。LED の右側は接続モードを表示し、ネットワーク接続中にオレン ジ色に点灯します。LED の左側は転送モードを表示し、100MbpsLAN モードの場合に緑色点 灯しますが (10Mbps 接続の場合に点灯しません)、Gigabits LAN 接続の場合にオレンジ色に 点灯します。この機能をオン/オフにするには、BIOS により調整可能です。



15. AOpen Bonus Pack CD

Bonus CD ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指定 し、モデル名を選んでください。モデル名を選択した後、この CD ディスクから INF、オ ーディオ、LAN 及び USB2.0 ドライバをインストールすることができます。



16. 電源投入及び BIOS セットアップのロード



下記の手順に従って、EzWinFlash で BIOS のアップグレードを完了してください。アッ プグレードを開始する前に、必ず全てのアプリケーションを終了してください。

- AOpen の公式ウェッブサイトから最新のBIOS パッケージ zipファイルをダウンロードします。Windows において、WinZip (<u>http://www.winzip.com</u>)で BIOS パッケージ(例えば、WMX4SGIN102.ZIP)を解凍します。
- 2. 解凍したファイルをフォルダに保存します。たとえば、WMX4SGIN102.EXE 及び WMX4SGIN102.BIN.です。
- 3. WMX4SGIN102.EXE をダブルクリックしたら、EzWinFlash はご使用のマザーボード のモデルネーム及び BIOS バージョンを検出します。BIOS が間違ったら、フラッシュ 操作を続行することはできません。
- 4. 主要メニューから言語の指定を行い、「フラッシュ開始」をクリックしたら BIOS アッ プグレード作業が開始します。
- 5. EzWinFlash はアップグレード作業を自動的に完了します。完了後、ポップアップダイ アログボックスからコンピュータを再起動するよう聞いてきますので、「はい」をクリ ックして Windows を再起動します。
- 6. POST 時にキーを押して BIOS セットアップを起動します。"Load Setup Defaults"を選び、"Save & Exit Setup (保存して終了) します。これで完了です。

フラッシュ処理の際に、絶対にアプリケーションを実行したり電源を切ったりしない で下さい!!

トラブルシューティング

システム起動時に何らかの問題が生じた場合は、以下の手順で問題を解決 してください。



パーツナンバー及びシリアルナンバー

パーツナンバー及びシリアルナンバーがバーコードラベルに印刷されています。バーコ ードラベルは包装の外側、PCBのコンポーネント側にあります。以下は一例です。



P/N: 91.88110.201 がパーツナンバーで、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです

モデルネーム及び BIOS バージョン

モデルネーム及び BIOS バージョンがシステム起動時の画面 (POST 画面)の左上に表示 されます。以下は一例です。

MX4SGI-N R1.02 Apr. 01. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX4SGI-Nがマザーボードのモデルネームで、R1.02がBIOSバージョンです



お客様各位へ

ドイツ語

簡体字中国語

この度は、AOpen 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 お客様への最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。し かしながら、毎日世界中から Eメール及び電話での問い合わせが無数であり、全 ての方に遅れずにサービスをご提供いたすことは極めて困難でございます。弊社 にご連絡になる前に、まず下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧 めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供し ていただけます。

皆様のご理解に深く感謝を申し上げます!

AOpen テクニカルサポートチーム一同

太平洋地域 AOpen Inc. Tel: 886-2-3789-5888 Fax: 886-2-3789-5899	ヨーロッパ AOpen Computer b.v. Tel: 31-73-645-9516 Email: Support@AOpen.NL		
中国 艾爾鵬國際貿易(上海)有限/2 Tel: 86-21-6225-8622 Fax: 86-21-6225-7926	アメリカ AOpen America Inc. Tel: 1-510-489-8928 Fax: 1-510-489-1998		
ドイツ AOpen Computer GmbH. Tel: 49-1805-559191 Fax: 49-2102-157799	日本 AOpen Japan Inc. Tel: 81-048-290-1800 Fax: 81-048-290-1820		
ウェブサイト: <u>www. aopen. co</u>	<u>o. jp</u>		
電子メール : 下記の連絡フ	マオームをご利用になり、メールでご連絡くだ		
英語 <u>htt</u>	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm		
日本語 <u>htt</u>	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm		
中国語 htt	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm		

http://www.aopencom.de/tech/default.htm

http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

オンラインマニュアル:まずログインして言語を選択してください。「種類」ディレクトリから「マニュアル」を選び、マニュアルデータベースに入ります。また、AOpen Bonus CD ディスクにもマニュアル及び EIG が収録されています。 http://download.aopen.com.tw/downloads

> テストレポート:自作パソコン専用の互換性テストレポートを参考に、マザー ボード、アドンカード及びデバイスを選択するようお勧めいたします。互換性 の問題を回避することができます。

http://www.aopen.co.jp/tech/report/default.htm

FAQ:ユーザーが頻繁に遭遇する問題と FAQ (よく尋ねられた質問)をリストします。ログイン後、言語を選択してください。トラブルの解決法が発見するかもしれません。

http://club.aopen.com.tw/faq/

ソフトウエアのダウンロード:ログインして言語を選択した後、「種類」 ディレクトリからアップデートされた最新 BIOS、ユーティリティ及びド ライバを取得できます。通常、より新しいバージョンのドライバと BIOS は既にいままでのバグや互換性の問題を解決しました。

http://download.aopen.com.tw/downloads

eForum : AOpen eForum はユーザーに弊社製品をお互いに討論する場を提供し ます。お抱えになっている問題が既に eForum で討論されたり、あるいはこれ から回答されることになります。ログイン後、「マルチ言語」から言語を自由に 選択することができます。

http://club.aopen.com.tw/forum/

6

さい。

販売店及びリセラーへのご連絡:弊社は当社製品をリセラー及び SI を経由 して販売しております。彼らはお客様のパソコン状況をよく知り、効率的 にトラブルを解決することができる上に、重要な情報も提供します。

弊社へのご連絡:弊社までご連絡になる前に、システムに関する詳細情報及びエラー状況を確認してください。パーツナンバー、シリアルナンバー及び BIOS バージョンなどの情報提供も非常に役に立ちます。