

33MHz Jaguar 386DX

Supplementary Note

=====

The following table is used to make the 33MHz Jaguar 386DX Mainboard operating in different configuration.

Configuration			
	128Byte Internal	32K Cache	64K Cache
CMOS Setup	Cache		
Cache Enable/Disable	1 = Enable	1 = Enable	1 = Enable
Cache Size	11 = without Cache RAM	01 = SRAM install in U3, U5, U7 & U9	10 = SRAM install in U2 - U9
Cache Wait State	1 = 0ws	1 = 0 ws	1 = 0 ws
Page Mode	1 = Enable	1 = Enable	1 = Enable
Shadow RAM Enable/Disable	1 = Enable	1 = Enable	1 = Enable

ENG/SN/002