## P3APA クイックインストールガイド

倍率	JF0	JF1	JF2	JF3
3.0x	1-2	2-3	1-2	1-2
3.5x	1-2	2-3	2-3	1-2
4.0x	2-3	1-2	1-2	1-2
4.5x	2-3	1-2	2-3	1-2
5.0x	2-3	2-3	1-2	1-2
5.5x	2-3	2-3	2-3	1-2
6.0x	1-2	1-2	1-2	2-3
6.5x	1-2	1-2	2-3	2-3
7.0x	1-2	2-3	1-2	2-3
7.5x	1-2	2-3	2-3	2-3
8.0x	2-3	1-2	1-2	2-3

\*\*\* Celeron 366,400等最新のCPUの内部レシオは固定されています。もしこれらのCPUをご使用の 場合はJF0-JF3のジャンパ設定は不要です。CPU製造業者か販売店にご確認下さい。

\*\*\* オーバークロックは推奨できません。詳しくは 3.9.1 をご参照下さい。



**P3APA** 

マザーボード

取扱説明書

製品名: P3APA

## 商標

Intel, Socket 370, Celeron, Pentium II そして Pentium III はインテル社の商標です。

Award は Award Software International Inc.の商標です。

MS-DOS, Windows 95, Windows 98 と Windows NT はMicrosoft Corporationの登録商標です。 NovellはNovell Corporationの商標です。

その他のブランド及び商品名はそれぞれの商標ないし登録商標です。

# 目次

## 第1章 概要

- 1.1 製品概要
- 1.2 特徴
- 1.3 スペック
- 1.4 梱包内容
- 1.5 基盤レイアウト

## 第2章 ハードウェアセットアップ

- 2.1 取付手順
- 2.1.1 ジャンパ設定
- 2.1.2 CMOS内容の消去
- 2.1.3 CPU 電圧の設定
- 2.1.4 CPU レシオの設定
- 2.1.5 CPU FSB周波数の設定
- 2.2 CPUの取付
- 2.2.1 Celeron, Pentium II & III CPU
- 2.2.2 Socket 370 CPU
- 2.3 メモリーの取付
- 2.3.1 168-pin DIMMの取付
- 2.3.2 168-pin DIMM の取り外し
- 2.3.3メモリーの組合せ
- 2.4 I/O 接続/Panel 接続
- 2.4.1 ATX 電源コネクタ
- 2.4.2 ケース、CPUファンコネクタ
- 2.4.3 赤外線コネクタ
- 2.4.4 Wake-up on LAN コネクタ

2.4.5 Wake-up on Modem コネクタ 2.4.6 Floppy Disk Drive コネクタ 2.4.7 Primary/Secondary IDE コネクタ 2.4.8 PS/2 マウスポート 2.4.9 PS/2 キーボードコネクタ 2.4.10 シリアルポート 2.4.10 シリアルポート 2.4.11 プリンターポート 2.4.12 USB コネクタ 2.4.13 Line Out コネクタ (オプション) 2.4.14 Line In コネクタ (オプション) 2.4.15 Microphone In コネクタ (オプション) 2.4.16 Game/MIDI ポート (オプション) 2.4.17 ATAPI IDE/SONY Audio (オプション) 2.4.18 ケーブル (ケース) 接続

## 第3章 BIOSセットアップ

- 3.1 CMOS セットアップユーティリティー 3.2 Standard CMOS Setup 3.3 Advanced BIOS Features Setup 3.4 Advanced Chipset Features Setup 3.5 Integrated Peripherals 3.6 Power Management Setup 3.7 PNP/PCI Configuration Setup 3.8 PC Health Status 3.9 Frequency Control 3.10 Load Fail-Safe Defaults 3.11 Load Optimized Defaults 3.12 Set Supervisor/User Password 3.13 Save & Exit Setup 3.14 Exit Without Saving **第4章 ドライバーのインストール** 
  - 4.1 サウンドドライバーのインストール
  - 4.1.1 Windows 95 の場合
  - 4.1.2 Windows 98 の場合
  - 4.1.3 Windows 2000 の場合
  - 4.1.4 Windows NT 4.0 の場合
  - 4.2 IDE & AGP ドライバーのインストール

## 補足A Suspend to RAM 機能について

# 第1章 概要

P3APAをお買いあげ頂きありがとうございます。このマザーボードはVIAの最新のVT82C694X, VT82C686Aを使用しています。様々なCPU、メモリー、ビデオカード、CD-ROM、Novelle、MS Office等々の多数のソフト及びハードウェアでの互換テストを行っており、また、NSTL Y2Kテス トプログラムをパスしております。

品質管理を十分に心がけておりますので、ご満足いただける商品と存じます。

このマニュアルは3部構成になっており、第1部はマザーボードの概要、第2部はマザーボードの取付、そして第3部はCMOSセットアップ方法となっております。

## 1.2 特徴:

- Wake up on LAN.
- Wake up on Modemをサポート
- Ultra DMA 66をサポート.
- NCR SCSI BIOSをサポート.
- Modem Remote Ring On機能
- Suspend to RAM機能
- 133MHz FSB 周波数サポート.
- Advanced Configuration Power Interface (ACPI)  $\notin \forall \exists \rbrace$ .
- BIOS Green feature function, and "Plug & Play" Flash ROM.
- Desktop Management Interface (DMI) をBIOS上でサポート.
- RTC Wake Up Alarm機能.
- 高機能のAccelerated Graphics Port (AGP).
- BIOS及びマザーボードはPC'99に準拠.
- AGP 133MHz4 倍速モードに対応

#### 1.3 スペック

<u>CPU</u> :	PPGA Celeron, Slot/1 FC-PGA Pentium II Pentium IIIをサポー
<u>Chipset</u> :	ト。FSBは66/100/133MHzサポート。 VIA VT82C694X & VT82C686A.
<u>DIMM</u> :	168ピンSDRAMを3個搭載可能。各バンクには
	8/16/32/64/128/256/512MBメモリーを使用可能。
	最大1.5GBのメモリーを使用可能。
<u>IDE</u> :	PCIバスマスターIDEコントロラー2チャンネルで最大4つの
	IDE機器に対応
	14MB/秒データ転送のPIOモード4をサポート

	Ultra DMA 33及び66をサポートし、それぞれ33,66MB/秒転送 速度を実現
BIOS :	Award BIOS v.6.00を搭載。アンチウイルス機能 搭載、DMI、
	ACPI green function (Plug-and-Play BIOS)をサポート
	CD-ROM/HD/SCSI/Floppy/LS120/ZIP及びLANより起動可能
	NCR SCSI BIOSをサポート
I/O Devices :	3.5"ないし5.25"のフロッピーディスクをサポートするFDDコ
	ントローラーを搭載、最大2.88MBを認識
	16550 UART互換のシリアルポート 2 個搭載.
	ECP/EPP互換のパラレルポート1個搭載
	PS/2 マウスポート1個搭載
	PS/2 キーボードコネクター1個搭載
IR Port	IrDA/ASKIR 互換の赤外線インターフェースポート1個搭載
	(ケーブルはオプション)
<u>USB Ports</u> :	Universal Serial Bus (USB) 2個搭載、最大127個の機器を接
	続可能
Sound	ICE1232 Audio Codec
(オプション):	AC '97 Rev 2.1 準拠
	18ビットステレオ全二重 Codex
	48KHz迄1Hz刻みの可変サンプルレート (VSR)
	3Dステレオサラウンドシミュレータ拡張機能
	4 ステレオ,2 モノラルアナログ line-level 入力
	2つのソースより変更可能のマイクレベル入力
	ボリュームコントロール付第2ラインレベル出力
	3.3V, 5V analog/digital パワーサプライ
	外部オーディオアンプコントロール
	パワーマネージメントサポート
	省電力モード
ATX Power :	Modem remote Ring-On 機能
	ソフトウェアパワーオフ機能
	RTC Wake-Up機能
	Wake up on LAN(WOL)機能
Expansion Slots :	32-bit PCI 拡張スロット5基
	16-bit ISA 払張スロット 1 基
	32-bit AGP 払張人口ット 1 基
00.	Audio Modem Kiser (AMK) 上基 Supports Windows 95/98/2000 Windows NT MS DOS V6 22
<u>US</u> :	OS/2, Novell, Unix, SCO UNIX

<u>サイズ</u>: 305 mm x 200 mm ATX フォームファクター

## 1.4 梱包内容

The motherboard box contains the following items:

- マザーボード1枚
- IDE フラットケーブル1本
- フロッピーケーブル1本
- CPU固定金具1基
- CD-ROM1枚 (ドライバー)
- 取扱説明書及びクイックスタート表

## 1.5 MotherBoard Layout



第2章 ハードウェアセットアップ

## 2.1 取付手順

1. ジャンパ設定(CPU,BIOS)

2. CPUの取付

- 3. メモリーの取付
- 4. I/O接続/Panel接続

#### 2.1.1 ジャンパ設定

このマニュアルでは (1-2) は1番及び2番ピンを表し、 (2-3)は2番及び3番ピンを表し ます。基盤上ではそれぞれ別の色のジャンパーピンが付けられております。

黄色のジャンパピン: CMOSの設定を行います。 JRTC 緑色のジャンパピン: CPUのタイプ及び速度の設定を行います。 JF0, JF1, JF2, JF3 赤色のジャンパピン: CPUのFSB周波数設定

JFSB0, JFSB1

- 警告:電子部品は静電気に敏感です。コンピュータ及び部品の損傷を防ぐため下記の方策をお 取り下さい。
  - •-コンクリート、リノリウム、木製の床での作業
  - -市販の放電バンドを使用するか、作業前にアースされている電気器具を長時間触り、放電する。

#### 2.1.2 CMOSのクリア(黄色のジャンパピン)

JRTC: CMOS 機能の設定

- 1-2: Clear data  $(\vec{r} \varphi \hat{c} \rho | r \hat{c} \sigma)$
- 2-3: Normal 通常動作(初期值)

CMOSデータの消去方法

- 1. 電源を切る。
- 2. J1コネクタよりATXのパワーケーブルを抜き取る。
- 3. JRTC(2-3)より黄色のジャンパピンを抜き取り、JRTC(1-2)に差替える
- 4. JRTC(1-2)より黄色のジャンパピンを再度抜き取り、JRTC(2-3)に差替える
- 5. ATXパワーケーブルをJ1コネクタに差込む
- 6. 電源を入れる。

7. 起動中に<DEL>キーを押し、BIOS画面にはいる。



#### 2.1.3 CPU電圧設定

このマザーボードはCPU VID機能があり、CPUのVcore電圧は自動的に設定されます。 (PentiumII,IIIは1.3V~3.5V, Celeron及びSocket370 CPUは1.3V~2.0V)

## 2.1.4 CPU 周波数設定

倍率	<b>JF</b> 0	JF1	JF2	JF3
3.0x	1-2	2-3	1-2	1-2
3.5x	1-2	2-3	2-3	1-2
4.0x	2-3	1-2	1-2	1-2
4.5x	2-3	1-2	2-3	1-2
5.0x	2-3	2-3	1-2	1-2
5.5x	2-3	2-3	2-3	1-2
6.0x	1-2	1-2	1-2	2-3
6.5x	1-2	1-2	2-3	2-3
7.0x	1-2	2-3	1-2	2-3
7.5x	1-2	2-3	2-3	2-3
8.0x	2-3	1-2	1-2	2-3

最近のインテル社CPUの倍率は固定されて(変更不可)います。このようなCPUをご 使用の場合上記設定は不要です。詳しくはメーカーないCPUをお買い求めのショップ にお問い合わせ下さい。



JFSB ジャンパピンでFSB周波数を設定します。Auto Detect(自動)、66MHz, 100MHz, 133MHzの設定が可能ですが、CPUの規定値を超えた設定はおすすめできません。



## 2.2 CPUの取付

## 2.2.1 Celeron, Pentium II & III CPU

このマザーボードにはSEC(Single Edge Contact)用の取付具が同梱されております。取付 方法は下記の通りです。

## Universal Retention Mechanism (URM)を取付け、 CPUを差し込む:

(下記図参照)



このURMを使用すると3種類のCPU形状(SECC,SECCII,SEPP)の取付が可能です。 (例:Pentium II/III, Celeron)

## 注意:URMを取り付ける際には基盤の下に柔らかいパッド等を置いて下さい。

SECC CPUの取付方法:

- 1. 基盤の取付穴の下に若干のスペースを取る
- 2. Slot1近くの取付穴の上にURMを置く

3. 上図3のピンをきっちりと差し込む

- 4. CPUをきっちりと差し込む
- 5. CPUがちゃんとロックされているか確かめて下さい

SECC II or SEPP CPUの取付方法:

- 1. 上記SECC通り
- 2. 上記SECC通り
- 3. 上記SECC通り
- 4. 上記SECC通り
- 5. 上図2クリップをはめ、CPUを確実に固定する。

CPUファンをマザーボード上の3ピンファンコネクタ(FAN1)に差し込む

#### 2.2.2 Socket 370 CPU

CPUを装着する前に、電源が切れていることを確認して下さい。PGA370 ZIFソケット のレベルバー(CPU固定用のバー)を90度迄持ち上げ、CPUの方向を間違わないよう (ピンの無い角を見る)挿入します。固定用のバーを元の位置に戻します。

#### 2.3 メモリーの取付

このマザーボードには168ピンDIMMスロットが3基搭載されています。3.3Vアン バッファーSDRAMをご使用ください。

#### 2.3.1168ピンDIMMの取付

- 1.メモリー装着前に、メモリーとソケットの方向(切れ込み)を確認して下さい。
- 2. メモリーを直角に差し込み、ソケット両側のクリップがモジュールに食い込んで いることを確認して下さい。

#### 2.3.2 168ピンDIMMの取り外し

1. ソケット両端のクリップを両側に開き、メモリーを浮かせます

2. ソケットよりゆっくりとメモリーを取り外します



## 2.3.3 メモリーの組合せ

メモリーサイズ、タイプについてのジャンパ設定はありません。BIOSにより全て自動 検知されます。

<b>DIMM</b> Socket	DIMM Modules
DIMM1	SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB
DIMM2	SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB
DIMM3	SDRAM 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB

## 2.4 I/O 接続/Panel 接続

## **I/O Connections**

ATX パワーコネクタ
CPU ファンコネクタ
ケースファンコネクタ
赤外線コネクタ(ケーブルはオプション)
Wake up on LAN コネクタ
Wake up on Modem コネクタ
Floppy Disk Drive コネクタ
プライマリ/ セカンダリIDE コネクタ
PS/2 マウスポート,キーボードコネクタ
シリアルポート 1,2
プリンターポート
USB コネクタ (ケーブルはオプション)
Game/MIDI コネクタ (オプション)
ライン出力コネクタ (オプション)
ライン入力コネクタ (オプション)
マイク入力コネクタ (オプション)
IDE/SONY CD-ROMオーディオケーブル(オプション)

## 2.4.1 ATX パワーコネクタ (20ピン ATXPWR)

取付前に電源が切れていることを確認してください。



## 2.4.2 CPU 、ケースファンコネクタ (3ピン FAN)

コネクタの極性を確認の上、接続してください。



#### 2.4.3 赤外線コネクタ (5ピンSIR)

このコネクタでオプションの赤外線モジュールとの送受信が可能となります。このモ ジュールとアプリケーション(Laplink等)かWin95 Direct Cable接続によりデータの送 受信が可能になります。このコネクタはIrDA(115.2Kbps,2メータ)とASK-IR(56kbps)をサ ポートしています。オプションのCIRをCIRとSIRに1つの赤外線モジュール経由接続 するとワイヤレス送受信及びリモートコントロールが可能になります。赤外線コネク タに赤外線モジュールをインストールし、BIOSのIntegrated Peripherals – "UART Mode Select"でUARTをCOM2か赤外線か指定して下さい。



## 2.4.4 Wake-up on LAN コネクタ(3ピン JWOL)

ネットワークよりの信号/パケットを感知するとシステムを起動します。BIOS上でGPI Resumeを有効にして下さい。又、+5VstandBy電源が最低限720mA必要です。



#### 2.4.5 Wake-up on Modem コネクタ (3ピン JWOM)

Wake-On-Ring出力機能を持った内蔵モデムカードに接続します。 内蔵モデムカードが パケットないし信号を検知するとシステムを起動します。注意:外付けモデムの場 合、信号はCOMポート経由検知されます。

BIOSメニューよりGPI Resumeを有効に設定して下さい。 (BIOSセットアップのPower Managementセットアップを参照下さい。)

## 2.4.6 フロッピーディスクコネクタ (34ピン FDD)

フロッピーディスク用のコネクタです。1番ピンの場所に注意してください。通常1 番はリボンケーブルの赤の場所です。



## 2.4.7 Primary/Secondary IDEコネクタ(40ピン IDE 2 個)

同梱のIDEケーブルを使用下さい。ハードディスクをプライマリーのマスターに設定 し、他のIDE機器が有る場合はプライマリーのスレーブに接続下さい。追加機器はセカ ンダリーのマスター及びスレーブを使用下さい。

80ピンリボンケーブル (オプション) には3つのコネクタがついています。ブルーの コネクタは必ずマザーボード側に使用し、残りのコネクタはHDD等に使用して下さ い。Ultra DMA/66のハードディスクの能力を最大限引き出すために必ず80ピンコネク タを使用して下さい。



## 2.4.8 PS/2 マウスポート

システムはIRQ12を使用します。

2.4.9 PS/2 キーボードコネクタ

このコネクタは通常のPS/2キーボード用ですが、AT変換コネクタを使用するとATキーボードの使用が可能になります。

## 2.4.10 シリアルポート (9ピン DタイプCOM1 & COM2)

## 2.4.11 プリンターポート (25ピン Dタイプ PRINTER)

BIOSのIntegrated Peripherals – Onboard Parallel PortよりIRQを設定できます。

## 2.4.12 USB コネクタ (USB1,USB2)

USB機器がご使用になれます。



## 2.4.13 ライン出力コネクタ(オプション)

ライン出力コネクタよりステレオ音声出力が可能です。

## 2.4.14 ライン入力コネクタ(オプション)

ライン入力コネクタにステレオ、モノラル機器(DAT、カセット等)をつなぎ再生録音等 に使用します。

#### 2.4.15 マイク入力コネクタ

モノラルマイクロフォンを接続します。

#### 2.4.16 Game/MIDI ポート(オプション)

ジョイスティックや外付けMIDI機器を接続します。

#### 2.4.17 ATAPI IDE/Sony CD-ROM オーディオ (4-pin SONY) (オプション)

ATAPI IDE/SONY CD-ROMオーディオコネクタとCD-ROMとをオーディオケーブルで 接続すると録音、再生、ミキシングが可能です。

#### 2.4.18 Panel接続(24ピン JFRNT)

コネクタ	
GREENLED	サスペンドモード LED
PWRLED	パワー LED
SPKR	スピーカー
RESET	リセットスイッチ
IDELED	HDD LED
PWRBNT	ATX パワーボタンコネクタ
SMISW	スリープスイッチ

警告:システム保護の為必ず電源を切ってから設定して下さい。



# Chapter 3. CMOS セットアップ

## 3.1 CMOS セットアップユーティリティー

コンピューターを起動後"Press DEL to enter SETUP"の文字が画面下部に現れるとすぐに <DEL>キーを押すとBIOS画面になります。

CMOS Setup Utilityに入ると(図3-1)の画面が出ます。矢印キーで機能を選択し、<Enter> キーでサブメニューに入ります。

**Figure 3-1**. CMOS Setup Utility Main Screen CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software

Standard CMOS Features	SEreguaran Control
-Standard CIMOS Features	-riequency Control
>Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
>Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults
>Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
>Power Management Setup	Set User Password
>PnP / PCI Configurations	Save & Exit Setup
>PC health Status	Exit Without Saving
Esc : Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Select Item
F10 : Save & Exit Setup	
Time, Date,	Hard Disk Type

#### サブメニュー

">"がある項目はサブメニューが有ります。

### **3.2 Standard CMOS Features**

このサブメニュー (図 3-2)にて日付、時間、ハードディスク、フロッピーディスク及 ディスプレーアダプターの設定が出来ます。 内容を変更する場合は機器のスペックを まず参照下さい。矢印キーで変更しようとする項目をハイライトさせ、<Page Up/Down>キーで内容を変更します。

#### Figure 3-2. Standard CMOS Features Screen CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy) Time (hh:mm:ss)	Fri, Jan 1 1999 1 : 28 : 42	Item Help
		Menu Level >
>IDE Primary Master	Press Enter 4403 MB	
>IDE Primary Slave	Press Enter None	Change the day, month,
>IDE Secondary Master	Press Enter None	Year and century
>IDE Secondary Slave	Press Enter None	
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Drive B	None	
Floppy 3 Mode Support	Disabled	
Video	EGAVGA	
Halt On	All Errors	
Base Memory	640K	
Extended Memory	14336K	
Total Memory	15360K	
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter : Selec	t +/-/PU/PD: Value F10:Sav	e ESC : Exit F1 : General Help

フォーマットは"月.日.年"です。月は1-12,日は1-31,年は1994-2079年の間が入力可能です。曜日はBIOSにより自動的に計算されます。

#### 3.2.2 Time (時間)

フォーマットは"時.分.秒"です。セッティングは24時間表示です。(例:午後2時30分0秒 は14:30:00と入力します)

#### 3.2.3 Hard Disks Setting (ハードディスクの設定)

このBIOSはデュアルチャネルPIO/PCIバスマスタIDEポートをサポートしています。各ポート はマスター、スレーブ各1個のハードディスクをサポートします。<Enter>,<Page Up><Page Down>キーでドライブのタイプを設定します。間違った設定をするとブート時のエラーやシ ステムのハングアップを起こします。

もしお手持ちのハードディスクがリストにない場合は、Manualモードでドライブを指定でき ますが、Autoモードに設定することをお勧めします。BIOSがPOST時に自動的に設定します。

> SCSIハードディスクをご使用の場合は、Noneとして下さい。 CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software IDE Primary Master

IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
		Menu Level >>
IDE Primary Master	Auto	
Access Mode	Auto	To auto-detect the
		HDD's size, head on
Capacity	4303 MB	This channel
Cylinder	8894	
Head	15	
Precomp	0	
Landing Zone	8893	
Sector	63	
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter: Selec	t +/-/PU/PD: Valu	ue F10 : Save ESC : Exit F1 : General H

Î↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

### 3.2.4 Floppy Drives A&B Setting(フロッピーディスクの設定)

タイプ(サイズ)を設定下さい。 使用できるのは 360KB (5.25"), 720KB (3.5"), 1.2MB (5.25"), 1.44MB (3.5), 2.88MB (3.5")です。

#### 3.2.5 Floppy 3 Mode Support (3モードフロッピーディスクサポート)

Floppy 3 Mode support にて1.2MBのFDDの読み書きが可能です。

1.2MB対応のFDDドライブが必要です

## 3.2.6 Video Display Adapter Setting (ビデオカード設定)

ディスプレイアダプタのタイプを設定下さい。EGA/VGA, MONO, CGA40 and CGA80より選択 可能です。

## 3.2.7 Halt On (停止)

起動時のPower-On Self-Test中にエラーが発見された場合システムは自動的に停止します。

#### **3.3 Advanced BIOS Features Setup**

このサブメニュー (図 3-3)にてシステムのブートアップを効率的に高めることが出来ま す。矢印キーでハイライトした項目のヘルプは<F1>キーを押して下さい。<F5>キーを 押すと変更した内容を元に戻せます。又、<F6>か<F7>キーを押すと初期値に戻しま す。

## Figure 3-3. Advanced BIOS Features Screen CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software Advanced BIOS Features

Virus Warning	Disabled	Item	Help
CPU Internal Cache	Enabled	1426-1486-13	
External Cache	Enabled	Menu	Level >
CPU L2 Cache ECC Checking	Enabled		
Processor Number Feature	Disabled		
Quick Power On Self Test	Enabled		
First Boot Device	IDE-0		
Second Boot Device	Floppy		
Third Boot Device	SCSI		
Boot Other Device	Enabled		
Swap Floppy Drive	Disabled		
Boot Up Floppy Seek	Disabled		
Boot Up NumLock Status	On		
Gate A20 Option	Fast		
Typematic Rate Setting	Disabled		
X Typematic Rate (Chars/Sec)	6		
X Typematic Delay (Msec)	250		
Security Option	Setup		
OS Select For DRAM >	Non-OS2		
- 3400	Yes		
Report No FDD For WIN 95			
Video BIOS Shadow	Enabled		
C8000-CBFFF Shadow	Disabled		
CC000-CFFFF Shadow	Disabled		
D0000-D3FFF Shadow	Disabled		
D4000-D7FFF Shadow	Disabled		
D8000-DBFFF Shadow	Disabled		
DC000-DFFFF Shadow	Disabled		
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10:Sav	e ESC : E	xit F1 : General Hel
E5 : Previous Value	E6 : Fail-Safe Defaults	E7 · O	otimized Defaults

(Scroll down to see more items, as shown here)

3.3.1 Virus Warning (ウイルス警告)

この設定を有効(Enabled)にすると、BIOSはハードディスクのブートセクター及びパー ティションテーブルへの書換を監視します。書換が行われるとBIOSはシステムを停止 し、警告メッセージを出します。新システムをインストールする場合は無効(Disable)に 設定下さい。

#### 3.3.2 CPU Internal/External Cache (CPU内、外部キャッシュ)

CPUの内部キャッシュ(L1)及び外部キャッシュ(L2)を有効ないし無効に設定します。

#### 3.3.3 CPU L2 Cache ECC Checking

"Enabled"(有効)にすると外部キャッシュのECC チェックをします。"Disabled"(無効)にすると外部キャッシュのECC チェックをしません。

#### 3.3.4 CPUナンバー機能

PentiumIIIプロセッサをご使用の場合のみ有効です。PentiumIIIプロセッサは個別の識別番号を 持っており、初期設定で有効になっています。インターネットに接続の場合PentiumIIIプロセ ッサは識別番号を発信し、オンライン活動のトレースができます。この機能を無効(Disable)に 設定が出来ます。

#### 3.3.5 Quick Power On Self Test

有効(Enable)を選択すると、セルフテストの時間が短縮されます。

#### 3.3.6 First/Second/Third Boot Device & Boot Other Device起動順序)

ブート(起動)順序を設定します。フロッピー、HDD, CD-ROM,SCSI, LAN, LS120, ZIPより 選択できます。

#### **3.3.7 Swap Floppy Drive**

有効(Enabled)を選択すると物理的ドライブAは論理的ドライブBとなり、物理的ドライブBは 論理的ドライブAとなります。

#### **3.3.8 Boot Up Floppy Seek**

システムはフロッピードライブを検知及び監視します。

#### 3.3.9 Boot Up Numlock Status

<NumLock>がシステム起動後有効になります。

#### 3.3.10 Gate A20 Option

初期値にてご使用下さい。

#### 3.3.11 Typematic Rate Setting

有効にするとTypematic RateとTypematic Delayの設定が出来ます。

#### 3.3.12 Typematic Rate

キーを押しっぱなしにした際の文字のリピートレートを設定します。

#### 3.3.13 Typematic Delay

有効にすると文字の間隔を設定できます。250,500,750,1000より選択が出来ます。

#### 3.3.14 Security Option

システムの起動毎か、或いはセットアップの場合にのみかパスワードを設定します。 Supervisor PasswordかUser Passwordで設定します。

#### **3.3.15 OS Select for DRAM > 64MB**

OS/2オペレーティングシステムを使用し、なおかつメモリーが64メガ以上の場合は有効 (Enabled)に設定して下さい。

#### 3.3.16 Report No FDD For WIN 95

"STANDARD CMOS SETUP"でフロッピードライブをNONEに設定した場合、このオプショ ンで"NO"と設定して下さい。

#### 3.3.17 Video BIOS Shadow

Video BIOSを速度の遅いROMよりRAMに変更します。パーフォーマンスが向上します。

#### 3.3.18 C8000-CBFFF /DC000-DFFFF Shadow

ROMを搭載したアドオンカードのROMをRAMに移し替えます。

## 3.4 Advanced Chipset Features Setup

このメニューで高度な設定を行うとシステムのパーフォーマンスが向上します。

**Figure 3.4** Advanced Chipset Features Screen CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software Advanced Chipset Features

Bank 0/1 DRAM Timing	SDRAM 10ns	Item Help
Bank 2/3 DRAM Timing	SDRAM 10ns	Menu Level :
Bank 4/5 DRAM Timing	SDRAM 10ns	
SDRAM Cycle Length	3	
DRAM Clock	Host CLK	
Memory Hole	Disabled	
P2C/C2P Concurrency	Enabled	
Fast R-W Turn Around	Disabled	
System BIOS Cacheable	Enabled	
Video BIOS Cacheable	Enabled	
Video RAM Cacheable	Enabled	
AGP Aperture Size	64M	
AGP-4X Mode	Enabled	
OnChip USB	Enabled	
USB Keyboard Support	Disabled	
OnChip Sound	Auto	
OnChip Modem	Auto	
CPU to PCI Write Buffer	Enabled	
PCI Dynamic Bursting	Enabled	
PCI Master 0 WS Write	Enabled	
PCI Delay Transaction	Enabled	
PCI#2 Access #1 Retry	Enabled	
AGP Master 1 WS Write	Disabled	
AGP Master 1 WS Read	Disabled	
Memory Parity/ECC Check	Disabled	
$\downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10:5	Save ESC : Exit F1 : Gener
F5 : Previous Value	F6 : Fail-Safe Defaults	F7 : Optimized Defa

(スクロールすると破線以下の部分が見えます)

#### 3.4.1 Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing

DRAMのタイミングはDRAMタイミングレジスタにより管理されています。オプションは SDRAM 10ns, SDRAM 8ns, Normal, Medium, Fast, Turboです。

#### 3.4.2 SDRAM Cycle Length

SDRAMの読みとりコマンドと実際に利用できる時間差(遅延)を管理します。オプションは 2,3です。

### 3.4.3 DRAM Clock

DRAMのクロックを設定します。オプションはHost CLK(ホストクロック)かHCLK-33M(ホストクロックより33MHz下)です。

#### 3.4.4 Memory Hole

有効にすると特定のセッティングを要求するISAカードに15MBから16MBのアドレスを 確保します。この場合15MBより上のメモリーは使用不可能となります。拡張カードは 16MB以上の領域を使用不可能となります。

#### 3.4.5 P2C/C2P Concurrency

無効にすると、CPUバスはすべてのPCIの動作中ビジーとなります。

#### 3.4.6 Fast R-W Turn Around

DRAM最適化機能:メモリーに保存される前にバッファーされた書き込み内容に読み とり命令が出た場合、その内容はバッファーより取り出されDRAMには読みとり命令 が行きません。

#### **3.4.7 System BIOS Cacheable**

パーフォーマンス向上の為システムBIOSをキャッシュします。

#### 3.4.8 Video BIOS Cacheable

パーフォーマンス向上のためビデオBIOSをキャッシュします。

#### 3.4.9 Video RAM Cacheable

有効にするとビデオRAMをキャッシュしシステムのパーフォーマンスが向上します。 このメモリー領域に書き込みが行われるとシステムエラーが発生します。

#### 3.4.10 AGP Aperture Size

4, 8, 16, 32, 64, 128MBがオプションです。

#### 3.4.11 AGP-4X Mode

お手持ちのビデオカードがAGP4倍モードに対応している場合は"有効"(Enabled)に設 定下さい。

#### 3.4.12 OnChip USB

ご使用のシステムがUSBコントローラがあり、USB機器をご使用の場合は有効"Enabled"に設 定して下さい。

#### 3.4.13 USB Keyboard Support

BIOS上でUSBキーボードドライバを有効、無効に設定します。.

#### 3.4.14 OnChip Sound/Modem

BIOSが使用するサウンド、モデム機器を検知します。別途アドオンカードを使用する 場合はこのフィールドを無効(Disabled)として下さい。

#### 3.4.15 CPU to PCI Write Buffer

有効にすると書き込みバッファーが使用され、無効にすると書き込みバッファーが使用され ません。

#### 3.4.16 PCI Dynamic Bursting

有効にするとPCIバス上でのデータ転送が高速になります。

#### 3.4.17 PCI Master 0 WS Write

有効にするとPCIバスへの書き込みはゼロ・ウエイトとなります。

#### **3.4.18 PCI Delay Transaction**

有効にするとPCI Ver.2.1をサポートします。

#### 3.4.19 PCI # 2 Access # 1 Retry

PCI#2 Access #1 Retryを有効、無効に設定します。

#### 3.4.20 AGP Master 1 WS Write

初期値はシステム安定のため、2ウエイトに設定してあります。

#### 3.4.21 AGP Master 1 WS Read

初期値はシステム安定のため、2ウエイトに設定してあります。

#### **3.4.22** Memory Parity / ECC Check

パリティー付きDRAMを使用する場合は、"Parity", "ECC"より選択して下さい。

## 3.5 Integrated Peripherals

この画面でI/O機能を設定できます。

Figure 3-5 Integrated Peripherals CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software Integrated Peripherals

On-Chip IDE Channel0	Enabled	Item Help
On-Chip IDE Channel1	Enabled	Menu Level :
IDE Prefetch Mode	Enabled	
Primary Master PIO	Auto	1 8
Primary Slave PIO	Auto	1 8
Secondary Master PIO	Auto	1 8
Secondary Slave PIO	Auto	1 8
Primary Master UDMA	Auto	1 8
Primary Slave UDMA	Auto	1 8
Secondary Master UDMA	Auto	1 8
Secondary Slave UDMA	Auto	1 8
Init Display First	PCI Slot	1 8
IDE HDD Block Mode	Enabled	1 8
Onboard FDD Controller	Enabled	1 8
Onboard Serial Port 1	3F8 / IRQ4	1 8
Onboard Serial Port 2	2F8 / IRQ3	1 8
UART 2 Mode	Standard	1 8
X IR Function Duplex	Half	1 8
X Tx, Rx inverting enable	No, Yes	
Onboard Parallel Port	3787 TR7	
Parallel Port Mode	SPP	1 8
X ECP Mode Use DMA	3	1 8
X Parallel Port EPP Type	EPP1.9	1 8
Onboard Legacy Audio	Enabled	1 8
Sound Blaster	Disabled	1 8
SB I/O Base Address	220H	1 8
SB IRQ Select	IRQ 5	1 8
SB DMA Select	DMA 1	1 8
MPU-401	Disabled	1
MPU-401 I/O Address	330-333H	1 1
Game Port (200-20/H)	Enabled	
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10:Save	ESC : Exit F1 : General He

 ↑↓→←: Move Enter : Select +/-/PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults (Scroll down to see more items, as shown here)

#### 3.5.1 OnChip IDE Channel 0/1

Enabledを選択するとIDEチャネルはそれぞれ有効となります。追加IDEコントロールカードを使用の場合はDisabledを選択下さい。

#### **3.5.2 IDE Prefetch Mode**

このフィールドはIDE機器の能力向上に使用しますが、IDEサブシステムによってはこの項目 は使用できません。

#### 3.5.3 Primary & Secondary Master/Slave PIO

4つのPIOフィールドでそれぞれのIDE機器にPIOモードを設定できます。Autoを選択すると システムは最適なモードを設定します。

#### 3.5.4 Primary & Secondary Master/Slave UDMA

Autoを選択するとシステムは自動的にHDDがUltra DMAモードに対応しているかどうかチェックします。

#### **3.5.5 Init Display First**

システム起動の際AGP,PCIのどちらを先に検知するか設定します。ディスプレーカードのタイプにあわせて設定して下さい。

#### **3.5.6 IDE HDD Block Mode**

マルチセクタ転送をする事でハードディスクのパーフォーマンスを向上できます。

#### **3.5.7 Onboard FDD Controller**

"Enabled"で搭載のFDDコントローラを有効にします。 "Disabled"で搭載のFDDコントローラを無効にします。

#### 3.5.8 Onboard Serial Port 1 & 2

搭載のシリアルポート1,2のアドレス及びIRQを設定します。初期設定値は3F8/IRQ4(Port 1), 2F8/IRQ3(Port 2)です。

#### 3.5.9 UART 2 Mode

赤外線ポートの設定です。

#### **3.5.10 Onboard Parallel Port**

パラレルポートのアドレス及びIRQを設定します。

#### 3.5.11 Onboard Parallel Mode

パラレルポートの動作モードを設定します。Normal, EPP, ECP, ECP/EPPがオプション値です。

#### 3.5.12 ECP Mode Use DMA

パラレルポートが ECP, ECP/EPPに設定されている場合DMAチャネルを設定します。

#### 3.5.13 Parallel Port EPP Type

パラレルポートがEPP, ECP/EPPに設定されている場合EPPタイプを決定下さい。

#### 3.5.14 Onboard Legacy Audio

有効にするとオンボードサウンドの機能を設定できます。

#### 3.6 Power Management Setup

設定する値で消費する電力を減らします。

Figure 3-6. Power Management Setup Screen CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software Power Management Setup

ACPI function	Disabled	Item Help
> Power Management	Press Enter	Menu Level >
ACPI Suspend Type	S1 (POS)	
PM Control by APM	Yes	
Video Off Option	Suspend $\rightarrow$ off	
Video Off Method	V/H SYNC+Blank	
MODEM Use IRQ	3	
Soft-off by PWRBTN	Instant-off	
State After Power Failure	Off	
> Wake Up Events	Press Enter	
$\downarrow$ → ←: Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10: Sav	ve ESC : Exit F1 : General He
F5 : Previous Value	F6 : Fail-Safe Defaults	F7 : Optimized Defaults

## **3.6.1 ACPI Function**

小電力ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)を有効、無効に設定します。

#### **3.6.2** Power Management

Min Saving	1時間以上使用しない状態が続くと省エネモー
	ドに入ります。
Max Saving	1分以上使用しない状態が続くと省エネモード
	に入ります。
User Define	省エネモードに入る時間を設定します。

#### CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software Power Management

Power Management	User Define	Item Help
HDD Power Downt	Disable	Menu Level >
Doze Mode	Disable	
Suspend Mode	Disable	
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Move Enter : Sele	ct +/-/PU/PD: Value F10:S	Save ESC : Exit F1 : General Help

F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

#### 3.6.3 HDD Power Down

パワーマネージメントモード(サスペンド)でハードディスクを停止します。

## 3.6.4 Doze Mode

予め設定した時間を経過するとシステムは停止状態になります。これはPower managementの 第1段階です。

#### 3.6.5 Suspend Mode

CPU以外すべてのデバイスの活動を停止します。これはPower Managementの第3段階です。

#### 3.6.6 ACPI Suspend Type

サスペンド機能の設定をします。

S1 (POS): Power On Suspend機能を有効にします。

S3 (STR): Suspend to RAM 機能を有効にします。Appendix Aを参照下さい。

#### **3.6.7 PM Control by APM**

システムがAdvanced Power Management (APM)をサポートしている場合は"Yes"を選択して下さい。

#### 3.6.8 Video Off Option

有効にするとVGAアダプタは下記のモードで機能します。

Always On	power saving modesでモニターはオン
	です。
Suspend> Off	Suspend modeでモニターはブランク
	です。
All Modes>	どのPower Saving Modeでもモニター
Off	はブランクです。

#### 3.6.9 Video Off Method

ビデオが無信号の場合の設定をします。オプションは、Blank Sceen, V/H SYNC+Blank, DPMS です。ビデオカードがDPMS(Display Power Management System)機能をサポートしている場合 BIOSにて管理できます。

#### 3.6.10 MODEM Use IRQ

モデムに消費するIRQを割り当てます。 NA, 3, 4, 5, 7, 9, 10,

11がオプション値です。

#### 3.6.11 Soft-off by PWRBTN

"Delay 4 Sec."を選択するとパワーボタンを4秒以下押した場合は、サスペンドモードとなり ます。4秒以上押した場合スイッチが切れます。"Instant-off"を選択するとシステムは即停止 します。

#### 3.6.12 State After Power Failure

Off: AC電源が停電後復帰した時システムを立ち上げるにはパワーボタンを押します。

On: AC電源が停電後復帰した時システムは自動的に立ち上がります。 Auto:AC電源が停電後復帰した時、システムは停電の時の状態に戻ります。

#### 3.6.13 Wake Up Events

CMOS Setup Utility - Copyright (	C) 1984 - 2000 Award Software
Wake Up	• Events

VGA	OFF	Item Help
LPT & COM	LPT / COM	Menu Level >
HDD & FDD	ON	1
PCI Master	OFF	
GPI Resume	Disabled	1
Modem Ring Resume	Disabled	
RTC Alarm Resume	Disabled	
X Date (of Month)	0	
X Resume Time (hh:mm:ss)	0 0 0	
Primary INTR	ON	
> IRQ Activity Monitoring	Press Enter	
↓→ ←: Move Enter : Select E5 : Drevious Value	+/-/PU/PD: Value F10: Sa	E7: Optimized Defaults

#### 3.6.14 VGA

これを"On"にすると、VGAポートに信号等が送られるとシステムは省エネモードより元に戻ります。

#### 3.6.15 LPT & COM

これを"On"にすると、LPT (プリンターポート) / COM (シリアルポート)に信号等が送られる と省エネモードより元に戻ります。

#### 3.6.16 HDD & FDD

これを"On"にすると、ハードディスクかフロッピーディスクに信号等が送られると省エネモ ードより元に戻ります。

#### 3.6.17 PCI Master

これを"On"にすろと、DMAコントローラーに信号等が送られると省エネモードより元に戻ります。

#### 3.6.18 GPI Resume

GPI機能により、システムを立ち上げコンピューター間でのデータ転送が可能となります。 2.4.4(LAN) 2.4.5(Modem)を参照下さい。

#### 3.6.19 Modem Ring Resume

モデムに信号(電話)が送られるとシステムが立ち上がります。Enabled(有効)に設定する とシステムが停止したときの環境で立ち上がります。

#### 3.6.20 RTC Alarm Resume

システムをSoft Offに設定した時RTC(Real Time Clock)Alarm to Wake UPの設定を有効(Enabled) 無効(Disabled)に設定します。

#### 3.6.21 Date (of Month), Resume Time (hh:mm:ss)

RTCアラームタイムを日/時/分で設定します。

#### 3.6.22 Primary INTR

これを"On"(初期値)に設定すると、下記の割込命令でシステムが立ち上がります。 各IRQ(割込命令)を Primary, Secondary, Disabledに設定できます。

#### 3.6.23 IRQs Activity Monitoring

CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software IRQs Activity Monitoring

IRQ3	(COM2)	Enabled	Item Help
IRQ4	(COM1)	Enabled	Menu Level >
IRQ5	(LPT2)	Enabled	1
IRQ6	(Floppy Disk)	Enabled	1
IRQ7	(LPT1)	Enabled	1
IRQ8	(RTC Alarm)	Disabled	1
IRQ9	(IRQ2 Redir)	Disabled	1
IRQ10	(Reserved)	Disabled	1
IRQ11	(Reserved)	Disabled	1
IRQ12	(PS/2 Mouse)	Enabled	1
IRQ13	(Coprocessor)	Enabled	1
IRQ14	(Hard Disk)	Enabled	1
IRQ15	(Reserved)	Disabled	1
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$	: Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10:Sav	e ESC : Exit F1 : General Help
F5	5 : Previous Value	F6: Fail-Safe Defaults	F7: Optimized Defaults

これを"On"(初期値)に設定すると、下記の割込命令でシステムが立ち上がります。 各IRQ(割込命令)を Primary, Secondary, Disabledに設定できます。

#### 3.7 PNP/PCI Configuration Setup

Figure 3.7 PNP/PCI CONFIGURATION SETUP CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software PnP/PCI Configurations



#### **3.7.1 PNP OS Installed**

このフィールドでPlug-and-Play (PnP) operating システムが使用できます。オペレーティングシ ステムがPnP(プラグアンドプレー)機能を持っていない場合か、又はオペレーティングシス テムが割込命令を再設定するのをさける場合は"No"に設定下さい。

#### 3.7.2 Reset Configuration Data

IRQの変更等でシステムに障害が起きた場合、この機能を有効にしておくと全ての変更された 内容はリセットされ元の状態に戻します。

#### **3.7.3 Resources Controlled By**

"Auto (ESCD)"が初期値です。初期値に設定するとBIOSがスタートアップ時に自動的に設定します。"Manual"でユーザーがIRQを割り当てることが出来ます。

#### 3.7.4 IRQ Resources

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software IRQ Resources

IRQ-3	assigned to	PCI/ISA PnP	Item Help
IRQ-4	assigned to	PCI/ISA PnP	Menu Level >
IRQ-5	assigned to	PCI/ISA PnP	
IRQ-7	assigned to	PCI/ISA PnP	Legacy ISA for devices
IRQ-9	assigned to	PCI/ISA PnP	compliant with the
IRQ-10	assigned to	PCI/ISA PnP	original PC AT bus
IRQ-11	assigned to	PCI/ISA PnP	Specification, PCI/ISA
IRQ-12	assigned to	PCI/ISA PnP	PnP for devices
IRQ-14	assigned to	PCI/ISA PnP	Compliant with the
IRQ-15	assigned to	PCI/ISA PnP	Plug and Play standard
			Whether designed for
			PCI or ISA bus
			architecture
1↓→←	Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Value E10	: Save ESC : Exit E1 : General Helt
F5	: Previous Value	F6 : Fail-Safe Defaults	F7: Optimized Defaults

#### 3.7.5 IRQ-xx assigned to

お手持ちのISAカードがプラグアンドプレーに未対応の場合,IRQ-xを"Legacy ISA"に設定下さい。この設定でご使用のISAカードに特定のIRQを割り当てます。

#### **3.7.6 DMA Resources**

CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software DMA Resources

DMA-0	assigned to	PCI/ISA PnP	Item Help
DMA-1	assigned to	PCI/ISA PnP	Menu Level >
DMA-3	assigned to	PCI/ISA PnP	
DMA-5	assigned to	PCI/ISA PnP	Legacy ISA for devices
DMA-6	assigned to	PCI/ISA PnP	compliant with the
DMA-7	assigned to	PCI/ISA PnP	original PC AT bus
			Specification, PCI/ISA
			PnP for devices
			Compliant with the
			Plug and Play standard
			whether designed for
			PCI or ISA bus
			architecture
$\downarrow \rightarrow \leftarrow$	Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10	: Save ESC : Exit F1 : General H
F5	5 : Previous Value	F6 : Fail-Safe Defaults	F7 : Optimized Defaults

#### 3.7.7 DMA-x assigned to

お手持ちのISAカードがプラグアンドプレーに未対応で、特定のDMAチャネルを必要とする 場合はDMA Channelを"Legacy ISAに設定下さい。この設定でご使用のISAカードに特定のIRQ を割り当てます。

#### 3.7.8 PCI/VGA Palette Snoop

VGAカード、アクセレータカード、MPEGカードを組み合わせて使用の場合、有効にすると スクリーンカラーの修正が出来ます。

#### 3.7.9 Assign IRQ For VGA

大半のVGAカードはIRQ割り当て不要ですが、特定のIRQを必要とするカードをご使用の場合 に必要となります。

#### 3.7.10 Assign IRQ For USB

Integrated Peripheralsメニューより"OnChip USB"を有効にすると、システムに接続されている USB機器に自動的にIRQを割り当てます。 USB機器を使用せず、ISA機器が特定のIRQを要求 する場合は無効(Disabled)として下さい。

#### **3.8** PC Health Status

Current CPU Temp.	36°C/96°F	Item Help
Current System Temp.	26° C/78° F	Menu Level >
Current CPUFAN Speed	4017 RPM	1
Current ChassisFAN Speed	0 RPM	1
Vcore	2.02 V	1
Vernos	2.60 V	1
Vcc3	3.27 V	1
Vcc	5.00 V	1
+12V	11.73∨	
· Lasta: Move Enter · Select	+//DU/DD · Value E10 · Sav	e ESC · Evit E1 · General Ho
↓→ ←: Move Enter: Select F5: Previous Value	F6 : Fail-Safe Defaults	F7 : Optimized Defaults

#### Figure 3.8 PC Health Status CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software PC Health Status

#### **3.8.1** Current CPU & System Temperature (xx° C/xx° F)

搭載のハードウェアモニタ機能でマザーボード、CPUの温度を検知します。この機能 はオプションです。

#### 3.8.2 Current CPUFAN & ChassisFAN Speed (xxxxRPM)

搭載のハードウェアモニタ機能でCPU及びケースファンの回転数(RPM)を検知します。 この機能はオプションです。

#### 3.8.3 Vcore, Vcmos, Vcc3, Vcc & +12V(xx.xxV)

搭載のハードウェアモニタ機能は電圧を検知します。この機能はオプションです。

#### 3.9 Frequency Control

#### Figure 3.9 Frequency Control

CMOS Setup Utility - Copyright ( C ) 1984 - 2000 Award Software Frequency Control

CPU Host/PCI Clock	Default	Item Help Menu Level >
↑↓→←: Move Enter : Select F5 : Previous Value	+/-/PU/PD: Value F10:S F6:Fail-Safe Defaults	ave ESC : Exit F1 : General Help F7 : Optimized Defaults

#### **3.9.1 CPU Host/PCI Clock**

CPUはDefault, 66, 75, 83, 100, 103, 105, 114, 120, 124, 133, 140, 150, 166 MHzどれかを選択できます。

周波数	AGP	PCI	ISA
66MHz	66MHz	33MHz	8.33MHz
75MHz	75MHz	37.5MHz	8.33MHz
83MHz	83MHz	41.6MHz	8.33MHz
100MHz	66MHz	33MHz	8.33MHz
103MHz	68.6MHz	34.3MHz	8.33MHz
112MHz	74.6MHz	37.33MHz	8.33MHz
124MHz	82.6MHz	41.33MHz	8.33MHz
124MHz	82.6MHz	31MHz	8.33MHz
133MHz	66MHz	33.25MHz	8.33MHz
140MHz	70MHz	35MHz	8.33MHz
150MHz	75MHz	37.5MHz	8.33MHz

#### Notice:

75,83 (66MHz CPU FSB),103,105,114,120,124,133 (100MHz CPU FSB),133,140,150,166 (133MHz CPU FSB)はオーバークロック動作です。103,105,114,120,124MHz動作の場合8nsより 速いDIMMを使用し、133,140MHz動作の場合7nsより速いDIMMを使用して下さい、150,166メ ガ設定の場合は、6nsないしより高速のDIMMをご使用下さい。

警告:オーバークロックは推奨できません。保証対象外です。

## 3.10 Load Fail-Safe Defaults

ROMに記憶しているトラブル解決のための初期値を使用します。これらの値は最適地 ではなく全ての高機能値を無効にします。ハードウェアの問題がおきた場合にのみご 使用下さい。メインメニューよりこのオプションをハイライトさせ、<Enter>を押して 下さい。下記メッセージが表示されます。

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)?N

この初期値を落としたい場合は<Y>とタイプし、<Enter>を押して下さい。

#### 3.11 Load Optimized Defaults

最適化されたセッティング(初期値)をBIOS ROMより落とします。初期値をお使いのシステムの標準値として下さい。このオプションを使うにはメインメニューよりこのオプションをハイライトさせ<enter>を押して下さい。下記のメッセージが現れます。

Load Optimized Defaults (Y/N)?N

<Y>とタイプし<Enter>キーを押して下さい。

#### 3.12 Set Supervisor/User Password

パスワードの登録、変更及び取り消しが出来ます。変更するには"Set Supervisor Password"か"Set User Password"を選択し、<Enter>キーを押します。"Enter Password:"の画面で パスワードを入力します。最大8文字の入力が可能で、大文字、小文字の区別が必要です。

パスワードを削除したい場合は、新しいパスワードを聞かれた場合<Enter>キーを押します。

"System"を選択するとシステムスタートアップ時にパスワードを入力する必要があり ます。"Setup"を選択するとBIOS画面に入る時にのみパスワードを要求されます。

#### 3.13 Save & Exit Setup

全てのBIOS設定が完了したら"Save & Exit Setup"を選択し<enter>を押すと下記の画面が表示されます。

Save to CMOS and Exit (Y/N)? N

<Y>とタイプすると行われた全ての修正はROMに書き込まれ、システムが起動しま す。

#### 3.14 Exit Without Saving

BIOS修正内容をROMに保存しない場合は"Exit Without Saving"を選択し<Enter>を押すと下記の 画面が表示されます。

Quit Without Saving (Y/N)? N

<Y>とタイプすると、システムが起動します。

# 第4章 ソフトのインストール

(サウンド機能はオプションです)

#### 4.1 サウンドドライバーのインストール

#### 4.1.1 Windows 95

- 1. "?PCI Multimedia Audio Devices "を削除して下さい。
- 2. 添付CD-ROMの\P3APA\SOUNDディレクトリにあるsetup.exeをダブルクリックします。
- 3. 指示に従いインストールを完了して下さい。
- 4. システムを再起動し、デバイスのインストールが開始されます。
- 5. Windows95のCD-ROMを挿入しOKボタンをクリックして下さい。

#### 4.1.2 Windows 98

- 1. 添付CD-ROMの\P3APA\SOUNDディレクトリにあるsetup.exeをダブルクリックします。
- 2. 指示に従いインストールを完了して下さい。
- 3. システムを再起動し、デバイスのインストールが開始されます。
- 4. Windows98 のCD-ROMを挿入しOKボタンをクリックして下さい。
- 5. コンピューターを再起動して下さい。

#### 注意:Windows98 第1版をご使用の場合はMIDI出力の設定を行って下さい。

- 1. コントロールパネルからマルチメディアアイコンをダブルクリックして下さい。
- 2. "MIDI"から" VIA FM Synthesis "を選択して下さい。(単一の機器)
- 3. "適用"ボタンを押し"OK"を押して下さい。

#### 4.1.3 Windows 2000

- 1. CD-ROMを挿入し \P3APA\SOUND ディレクトリからsetup.exeをダブルクリックして下さい。
- 2. 指示に従いインストールを完了して下さい。
- 3. システム再起動後自動的にデバイスを検知しますので、指示に従いインストールを完了して 下さい。
- 4. コンピュータを再起動して下さい。

#### 4.1.4 Windows NT 4.0

1. Service Pack 4 かそれ以降のバージョンをインストール下さい。

2. 添付CD-ROMの \P3APA\SOUND ディレクトリからsetup.exeをダブルクリックして下さい。

3. 指示に従いインストールを完了して下さい。

4. システムを再起動して下さい。

#### 4.2 IDE & AGP Driver Installation

添付CD-ROMの\P3APAディレクトリにあるreadme.txtファイルを参照下さい。

# 補足A Suspend to RAM 機能について

- 1. BIOSの"Power Management Setup"を選択し <Enter>キーを押して下さい。
- 2. "ACPI Function" で、 "Enabled"を選択して下さい。
- 3. "ACPI Suspend Type" で "S3(STR)"を選択して下さい。

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2000 Award Software Power Management Setup

ACPI function	Enabled	Item Help
> Power Management	Press Enter	Menu Level >
ACPI Suspend Type	S3 (STR)	
PM Control by APM	Yes	1
Video Off Option	Suspend $\rightarrow$ off	1
Video Off Method	V/H SYNC+Blank	
MODEM Use IRQ	3	1
Soft-off by PWRBTN	Instant-off	1
State After Power Failure	Off	1
> Wake Up Events	Press Enter	
1 ↓→ ←: Move Enter : Select	+/-/PU/PD: Value F10:Sa	ve ESC : Exit F1 : General He

- F5 : Previous Value F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults
- 4. <Esc>を押し、メインメニューに戻ります。
- 5. "Save & Exit Setup"を選択し <Enter>を押し,<Y> とタイプし <Enter>を押して下さい。
- 6. 下記のパラメータを入力の上ウインドウズ98をインストールして下さい。これはACPIサ ポート確認のためです。PとJの間にはワンスペースがあります。

#### [drive]:>setup /p j

既にウインドウズ98をインストール済みの場合は、ACPIサポートのためシステムをア ップグレードする必要があります。詳細はマイクロソフト社にお問い合わせ下さい。 7. ウインドウズ98を起動します。 マイコンピューター→コントロールパネル→システム→デ バイスマネジャーからシステムディバイスを選択します。ACPIがインストールされてい るか確認して下さい。

ystem Pr	operties			?
General	Device Manager	Hardware Pr	ofiles   Performance	1
	w devices by type	C View	devices by <u>c</u> onnec	tion
	System devices ACPI System Advanced C Direct memo I D read data Notherboard PCI bus Processor st Programmab SCI IRQ use System boar System boar	n Button configuration an lower Source inv access conti port for ISA PI d resources a processor upport de interrupt con- ed by ACPI bus d estension for DS/real time clo	d Power Interface (4 roller ug and Play enumers kroller ACPI BIOS ck	ACPI) BIOS
Pro	pperties F	letresh	Remove	Pri <u>n</u> t
			OK	Cancel

8. システムからパーフォーマンスを選択します。

stem Properties		Y
General Device Manager	Hardware Profiles	Performance
Performance status		
Memory:	63.0 MB of RAM	
System Resources:	88% free	
File System:	32-bit	
Virtual Memory:	32-bit	
Disk Compression:	Not installed	
PC Cards (PCMCIA):	No PC Card sockel	s are installed.
Advanced settings	<u>G</u> raphics	Virtual Memory

9. コンピュータの主な目的を選択し、ポータブルコンピュータを選択します。

Windows uses these settin	ngs to optimize performance of the
nard disk drives attached	to your computer.
Settings	
Typical role of this computer:	Mobile or docking system 💌
<u>[</u>	Desktop computer
Read-ahead optimization:	Mobile or docking system
	1 1 1 1 1
Windows will automatically read data sequentially in increments of	ahead when programs request of up to 64 kilobytes.

- 10. コントロールパネルから電源の管理アイコンを選択します。
- 11. 高度な設定でスタンバイを選択します。

ower Schemes Adva	anced Hibernate	
	( indentate )	
Select the b	oehaviors you want.	
100		
Options		
Show power m	eter on taskbar.	
Prompt for pass	sword when computer goes off standby.	
When I press the p	nower button on my computer.	-
When I press the p Standby Standby	bower button on my computer.	Y
Wh <u>e</u> n I press the p Standby <mark>Standby</mark> Shutdown	oower button on my computer:	Y
Whgn I press the p Standby Standby Shutdown	oower button on my computer.	<b>.</b>
Wh <u>e</u> n I press the p Standby Standby Shutdown	bower button on my computer:	•
Whgn I press the p Standby Standby Shutdown	oower button on my computer:	

12. 上記のステップが完了すると今迄の様にアプリケーション、ウインドウズを終了することな くパワーボタンにて電源を落とすか、スタンバイする事が可能となります。

コンピューターを起動するには、パワーボタンを押して下さい。8秒以内に元の状態 に復帰します。 色、解像度を変更した場合は、まず再起動して下さい。

Shut Do	own Windows	×
	What do you want the computer to do?	