P6K7A Slot-A con 4X AGP MAIN BOARD

Manual de usuario

Marcas registradas

Microsoft[®] MS-DOS[®], WindowsTM, Windows[®]95 y Windows[®]98 son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel[®], Pentium[®]II, Pentium[®]III and CeleronTM son marcas registradas de Intel[®] Corporation. Award es una marca registrada de Award Software, Inc. Otras marcas registradas de productos que aparecen en este manual son de propiedad de sus respectivos titulares. Rev : 1.0 Fecha :Febrero, 2000

Indice

Capitulo 1-Introducción2
1-1 Características y especificaciones2
Capitulo 2-Instalación de Hardware5
2-1 Disposición de sistemas en la placa5
2-2 configuración tipo CPU6
2-3 Setting de Jumper
2-4 Localizaciones principales y descripción8
2-5 Conectores
2-6 Slots
Capitulo 3-Setup Utilidad Award BIOS17
3-1 Inicio del Setup de la utilidad Award BIOS17
3-2 Utilidad CMOS17
3-3 Características avanzadas de BIOS
3-4 Seup de características del Chipset
3-5 Setup periféricos integrados
3-6 Setup gestión de energía
3-7 Setup de configuración PnP/PCI
3-8 Control Frequencia /Voltage
3-9 Carga por defecto
3-10 Contraseña Supervisor /Usuario
3-11 Setup guardar/salir
3-12 Salir sin guardar
capitulo 4- Software soportado26
4-1 INF actualizado para Windows 95/9826
4-2 Drivers
Apendice A-Mensajes error de sistema27
A-1 POST Beep27
A-2 Mensajes de Error

Capitulo 1-Introducccion

1-1 Características y especificaciones

Chipset

- North Bridge VIA KX133 K7 VT8371 con South Bridge VT82C686A
- PCI 3V, 5V, 33MHz interface compatible
- Soporta 2X/4X slot AGP (Accelerated Graphics Port)
- Soporta Ultra DMA33/66 controladora Master Mode PCI-EIDE

CPU

- Soporta Slot-A[®] (AMD K7) CPU.
- Soporta circuito de auto detección de voltaje de CPU

Memoria

- Soporta 3 pcs sockets DIMM de 168-pin
- MAX Memoria hasta 1.5 GB
- Soporta SDRAM con 8/16/32/64/128/256/512MB y PC-100/133
- Soporta DRAM ECC o función de paridad

Slots de expansion

La placa está equipada con 5 slots PCI dedicados, 1 AMR, 1 ISA y un slot 4x AGP. La P6K7A soporta 5 PCI Bus Master. AMR (Audio/Modem Riser) es un interface diseñado para instalar una tarjeta audio riser , tarjeta modem riser o tarjeta audio/modem riser que es conforme a la especificación AMR.

AC'97 Codec Function

- Componente I/O analógico completamente conforme a AC'97
- Convertidor Multi-bit Sigma-Delta para mejorar S/N ratio más de 90dB
- Full duplex variable 7KHz a 48KHz testeando con una resolución de 1Hz
- Control de volumen principal ampliado a 6-bit
- Señal de baja energía en Audio amp
- Suministro de energái compartido (3.3V digital/5Vanalog)
- 3D stereo mejorado
- Modo mezclador audio Digital
- 16-bit stereo full-duplex codec
- Cuatro entradas Stereo lineales analógicas para conexión de linea, entradas lineales de CD para altavoces y sonido del sistema
- Salidas lineales Stereo & Mono para altavoces

Entrada CD alta calidad con sensor de zona

Compatibilidad

- Compatible Microsoft PC98
- Compatible PCI, AMR y AC97
- Cuatro puertos USB
- Dos puertos serie 16550A-Compatible DB-9
- Un puerto paralelo SPP/ECP/EPP
- Un puerto ratón mini-DIN-6 PS/2
- Un puerto teclado mini-DIN-6 PS/2
- Un puerto juegos game/MIDI
- Tres audio jacks : line-out, line-in, mic-in

Funcion Super I/O

- Controladora USB (Universal Serial Bus) integrada con cuatro puertos USB
- Soporta dos canales IDE con cuatro dispositivos IDE (incluyendo dispositivos ZIP/LS-

120)

- Proporciona función PCI IDE Bus Master y soporta función Ultra DMA33/Ultra DMA66
- Soporta un puerto Floppy
- Soporta dos puertos 16550 FIFO UART de alta velocidad
- Soporta un puerto paralelo con capacidades EPP/ECP/SPP
- Soporta conectores PS/2 Ratón y Teclado
- Incorpora conector RTC, CMOS, teclado en el chip I/O
- Función inicio desde periféricos (con fuente ATX)

Otras funciones

- Formato ATX 304mm * 201mm
- 5 Slots PCI Master, 1 Slot Audio Modem Riser (AMR)
- 1 Slot ISA y 1 Slot AGP
- 3 Slots DIMM
- Soporta función inicio SCSI CD-ROM
- Soporta función Wake On Modem(WOM)
- Soporta función Wake On LAN (WOL)

Función de control de buen funcionamiento del sistema

El sistema es caoaz de monitorizar las siguientes condiciones de funcionamiento del sistema:

■ Monitoriza la temperatura de procesador/sistema/otros dispositivos y alarma de

sobrecalentamiento

■ Monitoriza voltajes de Vccp/2.5V/3V/12V/ y alarma de fallos (opcional)

- Monitoriza procesador/chassis/ velocidad del ventilador de la fuente de energía, controla velocidad del ventilador de procesador/chassis y alarma de fallos.
- Controla el encendido/apagado automático del ventilador
- Refresca la lectura de temperatura que se muestra, voltaje y velocidad de ventilador

Controladora PCI Bus Master IDE

- Dos interfaces PCI IDE soportan hasta cuatro dispositivos IDE
- Suministra función PCI IDE Bus Master y soporta función Ultra DMA 33/66
- PIO Mode 4 IDE optimizado (proporción transferencia de datos hasta 14MB/sec)
- Bus mastering reduce la utilización de la CPU durante la transferencia de datos
- Soporta ATAPI CD-ROM, ,CD-R,CD-RW, LS-120, ZIP e inicio secuencial SCSI

IrDA Interface

La placa esta equipada con un conector IrDA para conectividad sin cables entre su ordenador y dispositivos periféricos. Soporta dispositivos periféricos que reconocen el Standard IrDA o ASKIR.

Puertos USB

La placa esta equipada con cuatro puertos USB. Los USB permite intercambio de datos entre su ordenador y un amplísimo número de periféricos Plug and Play simultaneamente accesibles

BIOS

- BIOS Award Plug and Play
- Flash EPROM para fáciles actualizaciones de BIOS
- CPU Host Clock en la BIOS

External Modem Ring-on (encendido a través de Modem externo)

La característica The Modem Ring-on permite al sistema que está en modo suspendido o modo apagado por Software que se conecte para responder las llamadas entrantes. Esta característica soporta sólo Modem externo.

RTC Reloj automático para encender el sistema

El RTC instalada en la placa permite a su sistema que se encienda automáticamente con la programación de fecha y hora.

Función de encendido

Esta función le permite usar el teclado o el ratón para encender el sistema. Consulte "Setting the Power On Function" en capítulo 3 para más información. *Nota :*

1. El botón de encendido no funcionará una vez que la contraseña haya sido introducida en el campo "KB Power On Password" del submenú periféricos integrados. Debe teclear la contraseña correcta para encender el sistema. Sí usted olvida la contraseña, apague el sistema y quite la batería. Espere unos pocos segundos e instalela de nuevo antes de encender el

sistema.

2. La fuente de energía 5VSB debe soportar \geq 720mA (minimum). Si usted está utilizando el Suspendido en función RAM, la fuente de energía 5VSB debe soportar un mínimo de \geq 1.2A.

Recuperación fallo de energía AC

Cuando vuelve la energía después de un fallo de un energía AC, usted puede elegir bien encender el sistema manualmente, dejar que el sistema encienda automáticamente o volver al estado donde se encontraba antes de que el fallo de energía ocurriera. Consulte "Selecting the Power Lost Resume State" en el capítulo 3 para más información

Proteccion antivirus

La mayoría de los virus hoy destruyen el almacenamiento de datos del disco duro. La placa esta diseñada para proteger el reseteo y partición de su disco duro.

Capitulo 2-Setup Hardware

2-1 Disposicion de sistemas en la placa



2-2 Configuracion tipo CPU

Esta placa no necesita jumpers para el setting de la CPU ifor CPU, ya que el usuario puede seleccionar el setting de la CPU en el programa de BIOS sin jumpear la placa manualmente.

2-3 Jumper Settings

J1, SW2, SW3, J4,J3 : Reservados para el fabricante

Estos Jumpers están reservados para el fabricante exclusivamente, Por tanto, por favor no manipule este setting para evitar dañar la placa.





Debe usarse una batería para conservar la configuración de la placa en CMOS RAM.. Para conservar instalada la batería debe siempre pinchar (1-2) de JBAT1. Usted puede limpiar CMOS pinchando (2-3), mientras el sistema este apagado. Despues vuelve a la posición (1-2) Evite limpiar la CMOS mientras el sistema este encendido, ello dañaría la placa base.

SW1: Setting frecuencia de reloj de CPU

El Jumper permite al usuario controlar el CPU Host Clock.



Frequency	1-2	3-4	5-6	7-8
66MHZ	ON	ON	OFF	ON
75MHZ	ON	OFF	OFF	OFF
79MHZ	OFF	OFF	ON	OFF
83MHZ	ON	OFF	OFF	ON
100MHZ	OFF	ON	OFF	ON
110MHZ	ON	OFF	ON	OFF
115MHZ	OFF	ON	ON	OFF
120MHZ	ON	ON	ON	OFF
124MHZ	OFF	OFF	ON	ON
129MHZ	ON	OFF	ON	ON
133MHZ	OFF	OFF	OFF	ON
138MHZ	OFF	ON	ON	ON
143MHZ	ON	ON	ON	ON



2-4 Localizaciones principales y descripcion

1. HDD LED – HDD LED Muestran la actividad del disco duro.

3. PWBN–Sistema de control de botón encendido/apagado

4. 3.RESET – Reset switch se usan para resetear el sistema en vez de usar el de encendido/apagado

4.PW-LED – PW-LED Muestra la actividad de la fuente de alimentación ATX

5.SLP-El sistema de la placa proporciona dos pin. Cuando se pulsa este botón este sistema

entrará en modo suspendido

6. Speaker – Los altavoces de la caja están conectados a este pin.

J5 : IR

La placa proporciona una cabeza de 5 pin como un módulo opcional para transmisión y recepción sin cable.



FAN1, FAN2 : Conector ventilador FAN



Proporciona dos conectores de ventilador para soportar ventilador del sistema y de la

CPU. Estos conectores podrían servir también como controles y suministrar velocidad a la función de monitorización.

CD-IN1: CD-In



La placa tiene dos controladoras PCI IDE que suministra dos conectores, el IDE1 es el conector IDE primario. IDE2 es el conector IDE secundario. LA placa también proporciona un conector Floppy Standard, que soporta 360K, 720K, 1.2M, 1.44M y 2.88M de Floppy disk. Usted puede unir un cable floppy disk directamente a este conector.



La placa suministra dos conectores de tres, uno está en WOL1 para soportar la función Wake up (despertador) en LAN, el otro está localizado en WOM1 para soportar Wake up (despertador) en función Modem.

2-5 Conectores

CN11: Fuente ATX



La placa suministra un conector fuente ATX de 20 pin. Este tipo de conector ya

soporta el encendido7apagado remoto y soft-off.

COM1,COM2,PRINT: Conectores COM e impresora



Conectores COM1 y COM2 —La placa suministra dos puertos serie de 9 pin. El puerto es

16550A plenamente compatible a alta velocidad.

Conector de impresora—La placa suministra un puerto seie de 25 pin. El puerto es puerto de

impresora standard que también soporta (EPP) y (ECP).



La placa suministra dos conectores PS/2. Uno es para el ratón el otro es para el teclado. Usted tiene que enchufarlos simplemente en los conectores cuando utilice ratón y teclado PS/2.

USB1, J2 : Conector USB



La placa suministra cuatro puertos USB. Usted puede añadir dispositivos externos al ordenador en "caliente": con su ordenador encendido, mejorando también la velocidad de comunicación.



Conectores Line-in, Mic-In, Line-out y Game Port

2-6 Slots

.....

AMR1 : Slot AMR



Un AMR (Audio/Modem Riser) es un interface diseñado para instalar una tarjeta audio riser, una tarjeta Modem riser o una tarjeta Audio/Modem riser que es compatible a las especificaciones AMR



La placa suministra tres socket DIMM de 168 pin. Soporta seis bancos de memoria para un máximo de 512MB. Cada banco soporta hasta 512MB. Puede usar DIMM de 4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M, 256M y 512M



Provista de cinco Slots PCI.. PCI1, PCI2, PCI3, PCI4, PCI5 todos soportan Bus Master mode.

AGP1: VGA



La placa suministra un conector AGP para soportar tarjeta 2X/4X VGA.

CPU 1



Los usuarios pueden usar Slot- $A^{(B)}$ (AMD K7) CPU en el conector CPU1 **SL2:ISA**



Hay un Slot ISA en SL2.

Capitulo 3-Setup Award BIOS

3-1 Inicio de la utilidad Setup Award BIOS

1. Encienda o resetee el sistema. Después de una serie de chequeos de diagnosis, aparecerá el siguiente mensaje:

PRESS TO ENTER SETUP

```
2. Pulse <DEL> y aparecerá la pantalla del programa principal como muestra la figura 3-1.
```

Time, Bate,	Hard Bisk Type
Esc : Quit F5 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	†4++ : Select Iten
▶ PC Health Status	Exit Without Saving
▶ PnP/PC1 Configurations	Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup	Set User Password
▶ Integrated Peripherals	Set Supervisor Passuord
▶ Advanced Chipset Features	Load UpLimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features	Frequency/Voltage Control

Figure 3-1

- 3. Use las flechas del teclado para seleccionar una opción y pulse <Enter>. Modifique los parámetros del sistema para reflejar las opciones instaladas en el sistema.
- 4. Puede volver al Menú principal en cualquier momento pulsando <ESC>.
- 5. En el Menú principal, "SAVE AND EXIT SETUP" guarda los cambios y resetea el sistema y a

"EXIT WITHOUT SAVING" ignora los cambios y sale del programa.

3-2 Setup CMOS

Standard CMOS Setup graba alguna configuración básica del hardware del sistema y establece el reloj del sistema y el manejo de error. Utilice esta opción para cambiar valores de configuración cuando cambie el Setup del hardware o cuando el almacenamiento de datos en la memoria CMOS se pierda o se dañe.

Active las características Standard CMOS como sigue:

1. Seleccione "STANDARD CMOS SETUP" del Menú principal, y aparecerá la siguiente pantalla:

Bate (mn:dd:yy)	Hon, Emb 21 2000	Iten Help
IDE Prinary Master IDE Prinary Slave	Press Enter Nome Press Enter Nome	Henu Level → Shange the day, mont
 IDE Secondary Maste IDE Secondary Slave 	r Press Enter Name Press Enter Name	year and century
Drive A Drive B	1.44H, 3.5 in. Hone	
Video Halt On	E6∎/¥68 All,But Keyboard	
Base Henory Extended Memory Total Memory	640K 64512K 65536K	

Figure 3-2

2. utilice las flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccionadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-.

usundo nas teenas 1 gop/1	gran (7).
Breve descripción de las op	ciones de pantalla (Figure 3-2) :
Date (mm:dd:yy)	Establezca fecha actual
Time (hh:mm:ss)	Establezca la hora
Primary Master/S	lave Este campo graba las especificaciones para todos los
Secondary Master	/Slave hard disk drives no SCSI instalados en el sistema.
	Ayúdese de la respectiva documentación de cómo
	instalar los drivers.
Drive A/B	Establezca este campo para los tipos de floppy disk
	drives instalados en el sistema. Las opciones son :
	360KB, 5.25 in., 720KB, 3.5 in.
	1.2MB, 5.25 in, 1.44MB, 3.5 in
	2.88MB, 3.5 in, None
Video	Establezca este campo para el tipo de tarjeta de video
	instalada en el sistema. Las opciones son:
	Monichrome, CGA 40, VGA/EGA (por defecto)
	CGA 80
Halt On	Seleccione este campo para los tipos de errores que
	provocarían la parada del sistema. Las opciones son:
	All Errors (todos los errores), No Errors (ningún
	error), All But Keyboard (todos menos teclado) (por

	defecto)
	All, But Diskette (todos menos diskette), All, But
	Disk/Key (todos menos Disk/teclado)
Base Memory	Muestra la cantidad de memoria convencional detectada
	durante el arranque.
Extended Memory	Muestra la cantidad de memoria extendida detectada
	durante el arranque.
Total Memory	Muestra la memoria total disponible en el sistema.

3. Pulse <ESC> Para volver al Menú principal cuando acabe el setting en "STANDARD CMOS SETUP".

3-3 Características avanzadas de BIOS

El Setup de las características de BIOS le permite una sintonización excelente del sistema para mejorar el rendimiento o el registro de características preferentes del sistema. Active el Setup de las características de la BIOS como sigue:

1. Seleccione "BIOS FEATURES SETUP" del Menú principal, y aparecerá la siguiente figura en pantalla:

Ulrus Varning	isable	iten Help	Second Epot Device	00-0	<u>*</u>	Item H	elp
TT Internal scale (TT Internal scale and the scale of the the choice (TT Internal the scale of the scale (TT Int Best Bwice Second fund Bwice Bwit Blire Neisen Swap Flopy Brive Bost Up Ingey Seck Bost Up Ingey Seck Bost Up Ingey Seck South Blire Sections (Typenatic Back Sections (Typenatic Back Sections) (Typenatic Back Sections)	Lashied Lashied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Bisshied Composition Bisshied Bisshied Composition Bisshied Bisshied Bisshied Composition Bisshied Composition Bisshied Composition Bisshied Composition Bisshied Composition Bisshied Composition Bisshied Bisshied Composition Bisshied Bissh	Menu Level > Allows pas to choose the BIBG varing fostamer for IBE and protections if this protections if this and somewar altempt to write data note that write data note that write data note that write data note that someward altern become screen and alarm become	have field broke Samp Fireps Fires and by happy forter for the property forter for the forter forter forter the forter that and forter that and the fire forter forter to forter forter to	LS/217 Enabled Bisabled Fast Fast Satup Hon-US2 Enabled Bisabled Bisabled Bisabled Bisabled Bisabled Bisabled Bisabled Bisabled	1. AUGUSTO	Menu Level	•

Figure 3-3

2. Utilice las teclas de flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccionadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-. Explicación de las teclas <F>:

<f1></f1>	: "General Help" ("ayuda general")da opciones
	disponibles para cada Item.
<f10></f10>	: Guarda todos los valores cambiados.
<f5></f5>	: Vuelve a los valores previos. Estos valores son los
	valores con los cuales el usuario empezó la sesión actual.
<f6></f6>	: Carga todas las opciones con los valores por defecto de
	la BIOS.
<f7></f7>	: Carga todas las opciones con los valores por defecto
	del Setup.

Breve descripción de las opciones de pantalla (Figure 3-3) :

Aviso de Virus	Seleccione activado o desactivado (por defecto)
CPU Internal Cache	Seleccione activado (por defecto) o desactivado. Esta
	opción permite la disposición o no de la cache interna de
	la CPU.
External Cache	Seleccione activado (por defecto) o desactivado. Esta
	opción permite la disposición o no de la memoria cache
	externa.
CPU L2 Cache	Seleccione activado (por defecto) o desactivado. Esta
ECC Checking	opción permite la disposición o no de la memoria cache
	interna.
Quick Power On	Seleccione activado o desactivado (por defecto). Esta
Self test	opción acelera el auto test rutinario de encendido.
First boot device	Seleccione "Floppy" (por defecto), LS/ZIP, HDD-D,
	SCSI, CDROM,HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN,
	Desactivado . Esta opción determina que drive entra
	primero para el sistema operativo.
Second boot device	Seleccione Floppy, LS/ZIP, "HDD-D"(por defecto),
	SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN,
	desactivado . Esta opción determina que drive entra
	segundo para el sistema operativo.
Third boot device	Seleccione Floppy, "LS/ZIP"(por defecto), HDD-D,
	SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, LAN,
	desactivado . Esta opción determina que drive entra
	tercero para el sistema operativo.
Swap Floppy Drive	Seleccione activado o desactivado (por defecto) Esat
	opción intercambia las misiones del floppy drive cuando
	seleccione activado.
Boot Up Floppy Seek	Seleccione desactivado o activado (por defecto)
Boot Up NumLock	Seleccione encendido (por defecto) o apagado. Esta
<u>Status</u>	opción activa el bloque numérico al tiempo de conectar.
Gate A20 Option	Seleccione rápido (por defecto) o Normal. Esta opción
	permite a RAM acceder a la memoria por encima de
	IMB usando la linea rapida Gate A20.
Sotting	seleccione activado o desactivado (por defecto) Activa
Setting	esta operon ajusta el rano de repetición de las
Tunomotio Poto	Pango antro 6 (nor defeato) y trainte correctores nor
Typematic Kate	<u>Kango enue o (por defecto) y treinta caracteres por</u>

(Chars/Sec)	segundo. Esta opción controla la velocidad de repetición
	_de las pulsaciones
Typematic Delay (Msec)	Establece el tiempo de retraso después de mantener
	pulsada la tecla antes de empezar a repetir pulsación.
	Las opciones: 250(por defecto), 500, 750, 1000.
Security Option	Seleccione System o Setup (por defecto). Esta opción es
	usada para prevenir encendido de sistema desautorizado
	o uso de setup de BIOS.
OS Select for	Seleccione Non-OS2 (por defecto) o OS2.
<u>DRAM > 64MB</u>	
Video BIOS	Activado (por defecto) : dispone la VGA BIOS a sistema
Shadow	RAM para más alto rendimiento.
	Desactivado : No dispone de la VGA BIOS a sistema
	<u>RAM.</u>
C8000-CBFFF to	Estas opciones son usadas para emsombrecer otros
DC000-DFFF Shadow	ROM de tarjetas de expansión.

3. Pulse <ESC> y siga las instrucciones de pantalla para guardar u obviar los cambios.

3-4 Setup características del chipset

El setup de las características del chipset cambia los valores de los registros del chipset. Estos registros controlan las opciones del sistema. Modifica otros valores que por defecto debe primero reconocer el chipset.

Inicie el setup de las características del chipset como sigue:

1. Seleccione "CHIPSET FEATURES SETUP" del Menú principal, y aparecerá la siguiente figura en pantalla:

tHOS Setup Utili	Ly - Copyright (C) 1984-19 Advanced Chipset Feature	99 Award Suftware s	CHOS Setup Utility - Adv	Copyright (C) 198 vanced Chipset Fea	4-1999 Au tures	vard Software
Last V/ BHMI inning Bank 2/5 BHMI inning SBBMI Cycle Length SBBMI Cycle Length BHMI Cycle Length Dento Cycle Length Prof/CFP Cancerrency Fact E-U Turn Frand System ISE Cacheston BF String Cancerrency BF String Cancerrency BF String Cancerrency BF String Cancerrency BF String Cancer BF String Cancer BF String Cancer BF String Cancer BF String Cancer BF String Cancer BE String String Caching SS USE String Value String Neton	SHERE JEAN SHERE IFAN SORAT IFAN SORAT IFAN SISSING Fanhind Fanhind Bisabind	Network Control of the second	System 136 Carboshie Sides BM Carboshie BF Aperture Size and Barture Size and Britis Gastral and Britis Gastral Bis Sizet Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis	bicabled birbled enabled Beabled Beabled Beabled Birbled Birbled Enabled Enabled Birbled Birbled Birbled Birbled Birbled Birbled		Item Help Menu Level Emshed adds - perity sheak to life indrage Sandon UKM contribus spilon UKM contribus prity
†4++:Hove Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Sav F6:Fail-Safe Defaults	e ESC:Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults	†∔++:Howe Enter:Select +/- FS:Previous Values F6	-/PW/PD:Value F10 6:Fail-Safe Defaul	:Save ES ts F7	SC:Exit F1:General Help Optimized Defaults

Figure 3-4

2. Use una de las teclas de flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccionadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-.

Breve descripción de las opciones de pantalla (Figure 3-4) :

_ - _ - _ - _ - _ - _ -

Bank 0/1, Bank 2/3, Bank 4/5 Este Item le permite seleccionar el valor en este

campo, dependiendo de si la placa ha compaginado

DRAMs o EDO (extended data output) DRAMs.

SDRAM Cycle Length	Cuando DRAM sincrono es instalada el número de			
	ciclos de reloj de CAS latente depende de la DRAM			
	cronometrada. No resetee este campo desde valores			
	por defecto especificados por el diseñador del			
	sistema.			
Memory Hole At 15Mb Addr	Con objeto de mejorar el rendimiento,cierto espacio			
	en la memoria es reservado para tarjetas ISA. Esta			
	memoria debe ser asignada en el espacio de			
	memoria por debajo de 16MB.			
System BIOS Cacheable	Seleccionado activado permite llegar al sistema			
	BIOS ROM a F0000h-FFFFFh, resultando un mejor			
	rendimiento del sistema. No obstante, si cualquier			
	programa escribe en este área de memoria, puede			
	resultar un error de sistema .			
Video ROM Cacheable	Seleccionar activado permite llegar a video RAM,			
	resultando un mejor rendimiento del sistema. No			
	obstante si cualquier programa escribe en este area			
	puede resultar un error de sistema.			
OnChip USB	Este debe estar activado si su sistema tiene un USB			
	instalado en el sistema de la placa y desea usarlo.			
	Incluso cuando este equipado si usted añade una			
	controladora de alto rendimiento, necesitara			
	incapacitar esta característica			

3-5 Setup periféricos integrados

1. Seleccione "INTEGRATED PERIPHERALS SETUP" del Menú principal ,y aparecerá en pantalla la siguiente figura:

				Integrated Peripherals	
OnChip IDE ChannelD	Enabled A	Item Help	IDE BDD Block Mode	Enabled	🔺 Iten Help
INT Frentes Node: Francy Naster FID Francy Naster FID Scondary Master FID Scondary Master FID Francy Slave. Francy Slave. Francy Slave. Scondary Master Scondary Master Ma	tanbled Matoo Matoo Ma	Meau Level ,	Without of the set of	Linsten Wils Standard Half Ne, Yes 378/1807 Mornal 378/1807 Mornal 378/1807 JEPT-5 Linsbled 2200 2800 2000 2000 2000 2000 2000 200	Nene Level >

Figure 3-5

2. Utilice una d elas teclas de flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccioadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-.

seleccioadas usando las tecias rg0p/	toloadas usalido las tolas i gop/i gDiu//				
Breve descripción de opciones de pantalla :					
IDE HDD	Seleccione activado (por defecto) o desactivado. Si el				
Block Mode	tamaño del disco duro es mayor de 540MB, seleccione				
	activado.				
IDE Primary	Seleccione Auto (por defecto) o Mode 0~4. La BIOS				
Master/Slave PIO;	detecta el modo HDD automáticamente cuando				
IDE Secondary	selecciona Auto. Establezca un modo más bajo distinto				
Master/Slave PIO;	de Auto cuando el disco duro llegue a ser inestable.				
IDE Primary					
Master/Slave UDMA;					
IDE Secondary					
Master/Slave UDMA					
On-Chip	Activado (por defecto) : Conecta la función IDE de la				
Primary/Secondary	placa.				
PCI IDE	Desactivado : desconecta la función IDE de la placa.				
Onboard FDD	Selecciona activado (por defecto) o desactivado.				
Controller	Seleccione desactivado cuando use una tarjeta ISA con				
	función FDD, o elija activado para usar el conector FDD				
	que viene en la placa.				
Onboard Serial Port1	Seleccione Auto (por defecto), 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3,				
	3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 o desactivado. No establezca				
	puerto COM 1 & 2 para el mismo valor excepto				
	desactivado.				
Onboard Serial Port2	Seleccione Auto (por defecto) 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3,				
	3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 o desactivado. No establezca				

	puerto COM 1 & 2 para el mismo valor excepto		
	desactivado.		
UART 2 Mode t	Seleccione Standard (por defecto), HPSIR o ASKIR.		
Onboard Parallel Port	Seleccione la dirección de impresora I/O: 378/IRQ7 (p		
	defecto), 3BC/IRQ7, 278/IRQ5,		
Parallel Port Mode	Seleccione Normal (por defecto). ECP+EPP , EPP o		
	modo ECP . El modo depende de los dispositivos		
	externos conectados a este puerto.		
ECP Mode Use DMA	Seleccione DMA3 (por defecto) o DMA1. La mayoría		
	de las tarjetas de sonido usan DMA1. Chequee con su		
	tarjeta de sonido la configuración para asegurarse de que		
	no hay conflicto con esta función.		

3. Pulse < ESC> y siga las instrucciones de la pantalla para guardar u obviar sus settings.

3-6 Setup gestión de energía

Power Management Setup (Setup gestión de energía) Establece las instrucciones del sistema de funciones de ahorro de energía.

1. Seleccione "POWER MANAGEMENT SETUP" del Menú principal y aparecerá la siguiente figura en la pantalla.



Figure 3-6

2. Utilice una de las teclas de flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccionadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-.

Breve descripción de las opciones de pantalla (Figure 3-5) :

ACPI function	Este item le permite activar (por defecto)/desactivar la	
	configuración avanzada y gestión de energía.	
Power Management	Pulse Enter	
PM Control by APM	Seleccione Yes (por defecto) o No. Seleccione Yes si e	
	sistema operativo tiene funciones APM, seleccione No	
	en otro caso.	
Video Off Method	Seleccione pantalla en blanco DPMS, o V/H	
	Sync+Blank (por defecto),. Usted puede elegir, bien	
	DPMS o V/H Sync+Blank cuando el monitor tiene la	
	función en verde. Elija en blanco cuando el monitor no	

	tenga Green function (función verde).	
Modem Use IRQ	Asigne el número IRQ al Modem que este siendo usado	
	de manera que la señal de llamada pueda "despertar " el	
	sistema. El setting por defecto es 3 (COM2).	
Soft-Off by	Instant-off : (por defecto) apaga el sistema una vez que	
PWR-BTTN	se ha pulsado el botón de encendido.	
	Retardo 4 Sec : Apaga el sistema 4 segundos después de	
	pulsar el botón de encendido (ver especificaciones	
	<u>PC97/98).</u>	

3-7 Setup configuración PnP/PCI

PnP/PCI Configuration Setup configura los slots PCI. Inicie el setup de configuración PnP/PCI como sigue :

1. Seleccione "PNP/PCI CONFIGURATION SETUP" del menú principal, y aparecerá la siguiente figura en pantalla:

	PHP US Installed Beset Configuration Data	No	iten Help
* *	Resources Controlled By IRQ Resources DMR Resources	Auto(ESCO) Press Enter Press Enter	Henu Level → Select Yes if you ar using a Plug and Pla
	PCI/UGA Palette Snoap Assign IRQ For UGA Assign IRQ For USB	Nisahled Enabled Enabled	capable operating system Select Ho if you weed the BIOS to configure non boot devices

Figure 3-7

2. Utilice una de las teclas de flechas para moverse entre las opciones y modifique las opciones seleccionadas usando las teclas PgUp/PgDn/+/-.

Breve descripción de las opciones de pantalla (Figure 3-6) :

PNP OS Installed	Yes : OS soporta función Plug and Play .		
	No : (por defecto) OS no soporta función Plug and Play.		
Reset	Seleccione activado o desactivado (por defecto).		
Configuration Data	Desactivado conserva los datos de configuración PnP		
	en BIOS y activado restablece los datos de		
	configuración PnP en la BIOS.		
Resources	Seleccione Manual o Auto(por defecto). La BIOS		
Controlled By	chequea el número de canal IRQ/DMA en las tarjetas		
	ISA y PCI manualmente si usted elige Manual y el		
	número de canal IRQ/DMA será chequeado		
	automáticamente si usted elige Auto.		
IRQ Resources	Patrimonio ISA : Asigna manualmente IRQ/DMA para		
DMA Resources	dispositivo.		

PCI/ISA PnP : BIOS asigna IRQ/DMA para dispositivo

_-----

automaticamente. _ - _ - _ - _ - _ - _ - _

3. Pulse <ESC> y siga las instrucciones de pantalla para guardar u obviar sus settings.

3-8 Control Frepuencia/voltage

CHOS	CHOS Setup Utility - Cepyright (C) 1964-1959 Award Seftware Frequency/Voltage Centrol		
Ruto Bet Spread S	ect DIMN/PCI Clk Enabled pectrum Modulated Disabled	Item Bolp	
er sa	John Taou	Mana (
ti⊷:Howe Enter:Select +/-/FU/PD:Value F10:Sove ESC:Exit F1:Seneral Help F5:Previous Values F6:Fail-Safe Lefaults F7:Eptimized Defaults			
	Figure 3-	8	
Auto Detect	Este Item le permi	te activar o desactivar (por	
	defecto) auto detect	ción reloj DIMM/PCI.	
	La elección: Activa	do,desactivado.	
Spread Spectrum	bread Spectrum Este Item le permite activar (por defecto)		
Modulated	desactivar el espectro extendido modulado.		
	La elección: activad	do,desactivado.	
CPU Host/PCI Clock	Velocidad CPU Est	te Item le permite ajustar la	
	velocidad de la CP	U	

3-9 Carga optimizada por defecto

La opción Load Setup Defaults carga los valores del sistema por defecto a los campos de configuración del sistema. Si la CMOS está corrupta, los valores por defecto son cargados automáticamente. Seleccione esta opción y aparecerá el siguiente mensaje:

Load Setup Defaults (Y/N)? N

Para utilizar setup valores por defecto, cambie a "Y" y pulse <Enter>.

3-10 Contraseña Supervisor/User

Estas dos opciones le permiten establecer contraseñas para su sistema. Normalmente, el the supervisor tiene una habilidad más alta para cambiar la opción CMOS que el user. La manera para establecer la contraseñas para ambos, Supervisor y User es como sigue :

1. Seleccione "CHANGE PASSWORD" en el Menú principal y pulse <Enter>. Aparecerá el siguiente mensaje:

"Enter Password :"

2. La primera vez que usted haga funcionar esta opción meta su contraseña hasta 8 caracteres y pulse <Enter>. La pantalla no muestra los caracteres introducidos.

3. Después de introducir la contraseña el siguiente mensaje aparecerá puntualmente para confirmar la contraseña.

"Confirm Password :"

- 4. Introduzca la misma contraseña exactamente como la introdujo anteriormente de nuevo y teclee <Enter>.
- 5. Mueva el cursor a "Save & Exit Setup" para guardar la contraseña.
- 6. Si necesita anular la contraseña que introdujo anteriormente, seleccione la contraseña Supervisor y pulse <Enter>. Ello anulará la contraseña que usted tenía.
- 7. Mueva el cursor a "Save & Exit Setup" para guardar esta opción , de lo contrario la vieja contraseña se conservará la próxima vez que usted conecte su ordenador.
- 8. Pulse <ESC> para salir del Menú principal.

3-11 Guardar y Salir de Setup

Save & Exit Setup le permite guardar todas las modificaciones que usted ha especificado en la memoria CMOS. Resalte esta opción en el Menú principal y aparecerá el siguiente mensaje:

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

Teclee <Enter> para guardar los cambios de configuración.

3-12 Salir sin Guardar

Exit Without Saving le permite salir de la utilidad Setup sin guarar las modificaciones que usted ha especificado. Resalte esta opción en el Menú principal y aparecerá el siguiente mensaje:

Quit Without Saving (Y/N)? N

Puede cambiar la opción a "Y" y pulsar < Enter> para salir y confirmar esta opción.

Capitulo 4-Software Soportado

4-1 INF Actualizado para Windows 95/98

El CD incluido en el sistema contiene una utilidad de actualización INF. Si usted esta usando Windows 95 (Win95, Win95+, Win95 OSR1 : Windows 95 OEM Service Release 1, Win95 OSR2 : Windows 95 OEM Service Release 2.0 o Win95 OSR2.1 : Windows 95 OEM Service Release 2.0 plus USB Supplement) o 98, necesita instalar la utilidad de actualización INF . La utilidad se utiliza para actualizar archivos Windows 95/98's INF de manera que los chipsets Via[®] KX133 K7 puedan ser reconocidos y configurados apropiadamente en el sistema.

4-2 Drivers

1.Via 4in1:

Actualizado 01/03/00

El driver 4-en-1 es adecuado para todos los chipsets VIA usando Windows 95, 98, NT. Este driver instalará :

IDE Busmaster

VIA AGP Driver IRQ Routing Driver

VIA ACPI Registry

Si usted está utilizando Windows 98 SE, no necesita instalar el driver 4-en-1 ya que el IRQ Routing Driver y el registro ACPI están ya incorporados en el sistema operativo. Los usuarios con Windows 98 SE pueden actualizar el IDE Busmaster y Drivers AGP instalándolos individualmente.

2.AUDIO_DRIVER: AC'97 CODER DRIVER.

3.Usbfix: WIN95 OS SOPORTA DISPOSITIVOS USB.

Apendice A-Mensaje error de sistema

Cuando la BIOS encuentra un error que requiere que el usuario corrija algo, bien sonará un pitido o se mostrará un mensaje en un recuadro en medio de la pantalla y el mensaje, "press F1 to continue, ctrl-alt-esc or del to enter setup", será mostrado en el recuadro de información en la parte de abajo. Entre Setup para corregir el error.

A-1 POST Beep

Hay dos tipos de pitidos en la BIOS. Uno indica que ha ocurrido un error de video y la BIOS no puede inicializar la pantalla para mostrar cualquier información adicional. Este pitido consiste en un único y largo pitido seguido por tres pitidos cortos. El oto indica que ha ocurrido un error DRAM. Este consiste en un único y largo pitido.

A-2 Mensajes de Error

Uno o más de los siguientes mensajes pueden ser mostrados si la BIOS detecta un error durante el POST. Esta lista indica los mensajes de error para todas las Awards BIOSes :

BATERIA CMOS BATTERY HA FALLADO

La batería CMOS ya no funciona. Debe ser reemplazada.

Nota : Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo el mismo tipo de batería o el equivalente recomendado por el fabricante. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ERROR CMOS CHECKSUM

Checksum de CMOS es incorrecto. Esto puede indicar que CMOS ha resultado corrupto. Este error puede haber sido causado por una batería baja. Chequee la batería y reemplacela si fuera necesario.

■ INTERRUPTOR DE PANTALLA ESTABLECIDO INCORRECTAMENTE

La pantalla en la placa puede estar establecido bien monocromo o color. Esto indica que el interruptor está dirigido a un diferente setting del indicado en Setup. Determine qué setting es correcto, bien apagar el sistema y cambiar el Jumper o entrar en Setup y cambiar la selección VIDEO.

■ Floppy Disk(s) fallo (80)

Imposible resetear subsistema floppy.

■ Floppy Disk(s) fallo (40)

Tipo de Floppy no encaja.

■ Hard Disk(s) fallo (80)

HDD reset fallido.

■ Hard Disk(s) fallo (40)

Diagnósticos controladora HDD fallido.

■ Hard Disk(s) fallo (20)

error inicialización HDD.

■ Hard Disk(s) fallo (10)

Imposible recalibrar disco fijado.

Hard Disk(s) falo (08)

Verificación de sector fallido.

■ Teclado bloqueado – Desbloqueo de tecla

La BIOS detecta que el teclado está bloqueado. Controlador de teclado está poco tirante.

Error de teclado o tecldo no presente

No puede inicializar el teclado. Asegúrese de que el teclado está conectado correctamente y que ninguna tecla está siendo presionada durante el encendido.

Manufacturing POST loop

El sistema repetirá el proceso POST infinitamente mientras la controladora del teclado este poco tirante. Esto es también utilizado para los testeos extremos de la placa en la fabrica.

■ Error BIOS ROM checksum – Sistema interrumpido

El checksum de la dirección ROM F0000H-FFFFFH está mal.

■ Fallo test de Memoria

La BIOS reporta fallo test de memoria si la memoria tiene errores.