PM-F45A 用户手册

- Intel 845/ICH2芯片组
- 133MHz系统总线
- 支持所有Socket 478 P4处理器
- 支持AGP 4X
- 支持UDMA 33/66/100
- 板载AC'97声效系统
- ATX结构



V1.0

版权

版权© 2000 属松景科技控股有限公司所有。

未经版权所有者的书面同意, 任何人不得以任何形式或方法擅自仿制、拷 贝、誊抄或转译。

用户须知

本手册内容仅供资讯参考。手册在内容、印刷、排版上可能存在错误,若有 任何修改,恕不另行通知。

技术支持

如果您在使用过程中,有任何的意见、建议或遇到困难,请到松景科技控股 有限公司主页 http://www.pinegroup.com.cn 查询或向松景科技控股有限公司技 术支持 mailto:pinesupport@pinegroup.com.cn 垂询。

商 标

本手册所有提及之商标与名称皆属该公司所有。 PINE 是松景科技注册的商标。 本手册的解释权归松景科技所有。

FCC Compliance

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning!

The use of shielded cables for the connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations Changes or modifications to this authority to operate this equipment.

汞 目

筠一章 简介

1-1	概述
1-2	包装清单
1-3	主板规格
1-4	特色说明
1-5	主板结构图

第三章 硬件安装

2-1	中央处理器
2-2	内存
2-3	扩展槽
2-4	清除 CMOS14
2-5	机箱面板接头
2-6	电源插座
2-7	硬盘及软驱接口
2-8	PS/2 鼠标和键盘接口······21
2-9	USB 端口
2-1) 串行设备 (COM1/COM2)、并行设备 (LPT1)
2-1	1 音频/游戏接口
2-1	2 红外线接口
2-1	3 网络唤醒
2 - 1	4 风扇接头

館三章 BIOS 设置

3-1	进入 BIOS 设置 ···································	29
3-2	主菜单······	31
3-3	标准 CMOS 设置····································	33
3-4	高级 BIOS 设置····································	36
3-5	高级芯片功能设置	11
3-6	综合外围设备的设置	14
3-7	电源管理设置	1 8
3-8	即插即用与 PCI 配置设置 ·······	52
3-9	安全信息	54
3-10	频率/电压控制······	55
3-11	默认菜单	55
3-12	管理员/用户密码设置	56
3-13	退出选择	57

*****筠*四章 **驱动安装**

4-1	安装 INF 文件	-59
4-2	安装 IDE 文件	·60
4-3	安装加速器程序······	·63
4-4	安装板载声卡驱动	66

第一章 简 介

1-1 概述

感谢您使用基于 Intel®845 芯片组的 PM-F45A 主板。PM-F45A 支持 Socket 478 构架的超高速 Pentium 4 处理器,最高内存容量达 3GB,支持 AGP 4X。其南桥芯片采用强大的 82801BA (ICH2),支持 ATA100 快读写规范。 板载完全环绕声 AC'97 声卡,支持六声道;整合 LAN 功能,让您更便捷地使 用以太网连结功能。6 组 PCI 2.2 扩展槽、4 个 USB 接头让您电脑的扩充性更 多元。PM-F45A 主板是一款专为用户精心设计的主板,兼具了高性能、高品质、 稳定性佳及低功耗等特点。

<u>1-2 包装清单</u>

整套主板配件包括:

\checkmark	PM-F45A 主板	一块
✓	本使用手册	一本
\checkmark	UDMA100 数据排线	一条
✓	软驱排线	一条
\checkmark	驱动程序光盘	一张

如您发现包装中之任一对象若有损坏或遗漏者,请洽询经销商或 业务代表。

<u>1−3 主板规格</u>

主板结构	● ATX 结构		
板面尺寸	• 30.5cm×22cm		
	● 支持 Socket 478 构架 Intel Pentium 4 处理器		
CPU	● 系统总线频率为 400MHz		
	● 支持主频为1.3~2.0 GHz和未来其它频率的Pentium 4		
	● Intel 845 芯片组		
	➤ MCH 芯片 82845		
	➢ ICH2 芯片 82801BA		
	▶ FWH 芯片 82802AB		
	● Winbond W83627HF 芯片,具有硬件监测功能并控制		
	风扇速度		
芯片	● Avance ALC200 芯片		
	支持高品质的数模和模数转换		
	▶ 16 位全双工		
	▶ 具有 3D 音效增强功能		
	▶ 符合 AC'97 2.1 规范		
	▶ 信噪比≥95分贝		
	• 支持 3.3V SDRAM (PC100、PC133)		
系统内存	● 3条 168 脚 DIMM 槽, 支持最大内存 3GB		
	• 支持 Windows DirectSound / DirectSound 3D		
音频	● 支持 AC'97		
	● 提供线路输出/输入、麦克风输入及 CD、AUX 输入接口		
	● 5条并行式 PCI 插槽		
扩展槽	● 1条 CNR (通讯网络插卡) 插槽		
	● 1条 AGP 插槽 (仅支持 4X, 1.5V)		

	● 固件中心 (FWH) 集成 Award BIOS
	● 支持 Windows 95/98 即插即用功能
	● 支持 SCSI 关机
BIOS	● 4Mbit 快闪只读存储器 (Flash EPROM), 方便 BIOS
	升级更新
	● 支持 DMI 2.0 (桌面系统管理)
	● 板载 1 个 PS/2 键盘接口
PS/2 接口	● 板载 1 个 PS/2 鼠标接口
	● 板载 2 个 USB 接口
USB 端口	● 另有 2 个 USB 外接接头
	● 2个串行接口 COM1、COM2
甲行接口	● 兼容 UART NS16C550A
	● 1 个并行接口
	▶ 支持 SPP(标准并行接口)模式
并行接口	▶ 支持 EPP(增强并行接口)模式
	▶ 支持 ECP(扩展并行接口)模式
游戏及 MIDI	● 1个GAME/MIDI 接口
	● 提供 IrDA 红外线接口
IrDA 界面	● 支持符合 HPSIR 或 ASKIR 规格的周边设备
	● 两个 PCI IDE 接口支持 4 个 EIDE/IDE 设备
	● 支持 PIO 3/4 模式,资料传输率可达 16.6MB/秒
	● 支持 ATA 33/66/100 设备
IDE 界面	● Bus Master 功能可减少 CPU 在资料传输时的负荷,提
	高系统效率
	● 支持 ATAPI 光驱、LS-120 和 ZIP 软驱
	● 支持驱动器/格式
软驱界面	▶ 3.5 英寸-720KB/1.44MB/2.88MB
	▶ 5.25 英寸-360KB/1.2MB

	● ATX12V 电源插座
电源插座	▶ 一个主电源接口(20 针)
	▶ 两个辅助电源接口
电池	● 3V 锂(CR-2032)电池
	● CPU 风扇接头
风扇接头	● 电源风扇接头
	● 机箱风扇接头
唤醒功能	● 网络唤醒
	● 高效电压自动调节器使 CPU 核心电压从 1.3V 到 2.05V
	自动调节并适应
电压调节器	● 支持过压 / 过流保护功能
	● 系统/处理器温度监控与过热警告
系统监控	● 3.3V/5V/12V/2.5V VCORE 电压监控与异常警告
功能	● 风扇自动开关控制
	● 具读取功能,可显示精确的温度、电压及风扇转速

◆ 注 量 :

Intel 845/850 系列芯片只能支持 1.5V 4X AGP 显卡。均不支 持 3.3V 2X AGP 显卡,例如 nVIDIA Vanta LT、3Dfx Voodoo 3、Banshee、SiS 6326、Matrox MG400 芯片的显卡。

<u>1-4 特色说明</u>

● 中央处理器 Pentium 4

PM-F45A 主板使用 Intel 全新的超速 Pentium 4 (Notrhwood) 中央处理器, 其插槽采用 478 脚的新式省力型处理器插槽。代号为 Notrhwood 的 P4 处理 器采用 FC-PGA2 技术封装的 0.13 微米处理器核心, Intel NetBurst 微处 理架构,以及内含 512KB L2 缓存,每秒 3.2GB 资料传输率。其最佳的性能 让使用者能尽情享受数字世界里的各项影音娱乐以及网络资源。

● 桌面系统管理 (DMI)

本主板 BIOS 中所内建的桌面系统管理接口(DMI2.0)可自动记录系统相 关资料,并将这些资料存于 DMI 暂存区(pool),属于主板的即插即用功能, DMI 若与适当的网络软件配合使用,可使系统的记录、维修与故障排除等 作业更加简便。

● 双功能电源开关

配合 BIOS 中 Sofe-Off By PWR-BTTN 的设定,电源开关可使系统进入软件关机状态或暂停模式。

网络唤醒功能

若系统所使用的网络卡支持此功能,即可经由网络将处于软件关机状态中的 系统唤醒。

● ACPI 规格/电源管理

本主板符合ACPI规格(Advanced Configuration and Power Interface)。

提供省电功能,所使用的作业系统若支持 OS 直接电源管理,即可使用电源 管理与即插即用功能。

● 系统断电恢复状态

使用者可于 BIOS 设置中的 Power Management Setup 子画面中的项目 设定系统断电后的恢复状态,选择让系统自动恢复到开机状态或关机状态。

● CNR 插槽

本主板有 1 条 CNR 插槽。CNR 网络通讯扩展卡是一种开放的工业标准,除可以连接专用的 Modem、Audio、USB 卡外,还能建立专用的家庭电话 网络 (HomePNA),以及支持 10/100M 局域网功能,拉近了普通用户与 网络的距离。

PM-F45A 周庐手册

<u>1-5 主板结构图</u>



PM-F45A 主板平面图

PM-F45A 周户手册

& 響 音:

主板上的处理器、硬盘、扩展卡及其它组件容易因静电而受 损。使用者应采取防静电措施,如:戴上防静电手环,或是在安 装过程中让主板持续碰触电脑的金属外壳以消除静电。

安装前请先检查主板的包装袋是否有明显的损坏,确认无误 后再行安装。

第二章 硬件安装

本章将详细介绍各硬件及外部设备的安装或连接方法,请在安装 硬件前详细阅读本章内容。

2-1 中央处理器 CPU

2-1.1 P4 CPU 的 安 装

本主板采用 Socket 478 类型的 CPU 插座,请按图示安装 P4 CPU。



- 1. 将处理器插座的控制杆完全抬起。
- 让 CPU 上有三角标志的一角与插座上连接控制杆的一角对齐,小心地 将 CPU 插入插座中。
- 3. 将控制杆按回原位,使其完全闭合。

2-1.2 CPU 频 率

CPU 时钟频率 = CPU 倍频 × CPU 外频

现有的设置是:

- ◆ CPU 外频: 66/100/133/200MHz,本主板可支持 CPU 超频至 200MHz。
- ◆ CPU 倍频: 对于已被锁频的 CPU, 其倍频由主板自动检测和认定;对于未被锁频的的 CPU, 其倍频可在 BIOS 设置中调节。
- 2-1.3 设置 CPU 外频



CPU 外频	J47	J48	J49
66MHz	2-3 闭合	2-3 闭合	2-3 闭合
100MHz	1-2 闭合	2-3 闭合	2-3 闭合
133MHz	1-2 闭合	1-2 闭合	2-3 闭合
200MHz	2-3 闭合	1-2 闭合	2-3 闭合

当 J47、J48 和 J49 的 1-2 针闭合, CPU 将会强制以外频 66MHz 频率运行; 当 J47 的 1-2 针闭合, 而 J48 和 J49 的 2-3 针闭合, CPU 将会强制以外频 100MHz 频率运行;

当 J47 和 J48 的 1-2 针闭合, 而 J49 的 2-3 针闭合, CPU 将会强制以外频 133MHz 频率运行;

PM-F45A 用户手册

当 J47 和 J49 的 2-3 针闭合, 而 J48 的 1-2 针闭合, CPU 将会强制以外频 200MHz 频率运行。

😵 🖉 合:

除了在正常的 CPU 外频(被推荐)上,其它 CPU 外频仅用于内 部测试或最终用户超频使用,它们有可能使您的系统不稳定或使 硬件受到严重破坏。

2-1.4 CPU 过热保护设置



本主板具有预防 CPU 过热的功能,当 CPU 的温度超出警界范围时,主板将 强制关机以保护 CPU。如果您将 J50 跳线闭合,则开启此功能;如将 J50 跳线 开启,则关闭此功能。

J50	说 明
开 启	禁用 CPU 过热保护
闭合	开启 CPU 过热保护

<u>2-2 内存</u>

本主板提供 3 条 168 脚 DIMM 插槽,支持 64Mbit、128Mbit、256Mbit 和 512Mbit DIMM 内存条,最大内存容量可达 3GB。

2-2.1 内存安装步骤

1、DIMM 槽有2个非对称凹口,所以 DIMM 内存只能适合一个方向。

2、把 DIMM 内存条垂直插入 DIMM 槽,然后平稳、均匀用力下压。

3、在 DIMM 槽侧面的塑胶夹将自动关闭。



2-2.2 类型

本主板仅支持 168 针 3.3V 非缓冲 SDRAM,不能与其它类型混合安装。

2-2.3 速度

本主板支持 PC-100 和 PC-133 内存。

◆ 覧 意 ?

您所使用的内存速度必须不低于您所选择的 CPU 外频速度。如果 您用 66MHz 或 100MHz CPU 外频,可使用 PC100 或 PC133 的 DIMM 规格;如您用 133MHz CPU 外频,则仅能使用 PC133 的 DIMM 规格。

2-2.4 BIOS 自动检测内存

本主板的 BIOS 可自动检测 DIMM 内存的大小和类型,这样您就不需要调整 任何硬件或软件设置。

2-2.5 SDRAM 组合

您可任意选择下列的组合方式来安装内存条:

DIMM 位置	DIMM 大小	最大内存
DIMM 1	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB	1GB
DIMM 2	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB	1GB
DIMM 3	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB	1GB
总系统内存	DIMM 1 + DIMM 2+ DIMM 3	3GB

<u>2-3 扩展槽</u>



AGP 插槽

本主板提供 1 条使用+1.5V AGP 卡的 AGP (Acclerated Graphics Port 图 形加速卡) 插槽,支持 AGP 1×、2×和 4×。请确认您所使用的 AGP 卡是否使 用+1.5V 的工作电压。 PCI 插槽

本主板配置 5 条 32 位的 PCI 介面卡扩展槽,凡网卡、SCSI 卡、声卡、USB 卡等符合 PCI 介面规格者,都可以插上这 5 条扩展插槽上。

CNR 插槽

本主板提供1条 CNR (Communication and Networking Riser) 网络通讯 插槽,支持整合音效、数字机以及网络功能的 CNR 介面卡。CNR 插槽属于共享 性质的插槽,因此不会占去主板提供给 PCI 插槽的空间。



<u>2-4 清除 CMOS</u>

清除 CMOS 请按以下步骤:

1. 关机并拨掉机箱电源线;

2-3 闭合

清除 CMOS

PM-F45A 用户手册

2. 将 JP4 设置为 2-3 闭合 10~15 秒;

3. 将 JP4 恢复为正常位置即 1-2 闭合;

4. 将 AC 电源线插入机箱;

5. 开机系统将载入 BIOS 设置默认值。

◆ 覧 意 ?

当电脑主机通电的时候勿擦除 CMOS 以免损坏主板。



<u>2-5 机箱面板接头</u>

电源指示灯和键盘锁接头: PW-LED、KEY-LOCK

您可以将电源指示灯引线接到 1-3 Pin 上,当电脑正常运作时,指示灯是 持续点亮的,当电脑进入睡眠模式时,此灯就会交互闪烁。键盘锁允许您为安 全用途锁定键盘,您可以把键盘锁定装置连接到 4-5 Pin 上。

针	说明
1	+5V
2	接地
3	接地
4	键盘锁
5	接地

硬盘活动指示灯接头: HD-LED

把机箱面板上的 IDE 指示灯连接到此针。此灯显示硬盘的工作状态,当灯 闪亮时,表示硬盘处于读/写状态,此时要避免关闭电源。

针	说明	
1	+5V	
2	硬盘活动信号	

ATX 电源开关接头: PWR-SW

把机箱面板的电源开关连接到此接口,此电源开关具双重功能: 依照 BIOS 设置 <u>Power Management Setup</u>子画面中 <u>Soft-Off By PWR-BTTN</u>项目中的不同 设定,此电源开关可使系统进入软关机或暂停模式。

针	说 明
1	+5V
2	接地

ACPI 暂停灯接头: GREEN-LED

把机箱上绿色指示灯连接到此针。当系统处于暂停模式时,此绿灯会亮起。

针	说明
1	+5V
2	接地

扬声器接头: SPEAKER

把机箱内的扬声器连接到此针。当系统正常开机时可听到蜂鸣声,若开机时发生问题,则会听到系统警示声。

针	说明
1	数据信号
2	N. C
3	接 地
4	+5V

复位开关接头: RESET

将机箱上的 RESET 开关接口线连接到此针。RESET 开关可在不重新关闭电源的情况下重新启动系统。当硬盘指示灯闪烁时,不要重新启动。

针	说 明
1	复位控制
2	接地

省电按钮接头: SMI-SW

将省电模式开关连接到此针。此省电按钮可以让您以手动方式强迫电脑进 入省电模式或者环保 (Green)模式,在这些模式下电脑会马上降低所有的运作 以节省电力,如此也能增加某些系统元件的使用寿命。

针	说明	
1	省电控制	
2	接地	

<u>2-6 电源插座(ATX 12V)</u>



这些电源插座用来连接到一台 ATX 12V 电源供应器。由电源供应器所提供 的连接插头已经过特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插座。ATX 12V 电源与 ATX 电源相比,多了两个电源插座: AUX 电源插座和+12V 电源 插座 (专门提供给中央处理器供电使用)。

针	说明	针	说明
1	3.3V	11	3.3V
2	3.3V	12	-12V
3	接地	13	接 地
4	5V	14	PS-ON
5	接地	15	接 地
6	5V	16	接地
7	接地	17	接 地
8	Power OK	18	-5V
9	5VSB	19	5V
10	12V	20	5V

ATX	电源插座支持 2	20 针接头:
		-~ / 33 / '

+12V 电源插座支持4针接头:

针	说明
1	接 地
2	接 地
3	12V
4	12V

AUX 电源插座支持6针接头:

针	说明
1	接地
2	接 地
3	接 地
4	3.3V
5	3.3V
6	5V



请确定您的 ATX 12V 电源供应器在+5V 供电线路上能提供 20 安培的电流,在预备电压-5VSB 的供电线路上能提供至少 1 安 培的电流。此外,我们建议您最起码使用 230 瓦的电源供应器, 而如果您的系统会搭载相当多的周边设置,那请使用 300 瓦高功 率的电源供应器以提供足够的设备用电需求。



2-7 硬盘及软驱接口: IDE1、IDE2 和 Floppy

本主板提供两个 PCI IDE 接口,每接口分别可连接一条 IDE 排线,而每一条排线可以连接两个 IDE 装置(像硬盘、CD-ROM、ZIP 或 MO 等)。支持 ATA-33、 ATA-66 或 ATA-100 硬盘驱动器,支持 PIO 3/4 模式。提供一个软驱(FDD)接 口,可连接两台软驱。

每一个 PCI IDE 接口和 FDD 接口皆有预防不当安装的设计,安装时必需将 排线的第一脚与主板上 IDE/FDD 接口的第一脚(排线外缘有红色者为第一脚) 对应安插,才能够顺利安装。

IDE1 (第一组 IDE 接口)

第一个硬盘驱动器应总是连接到 IDE1。IDE1 能连接一个主驱动器(Master) 和一个从驱动器 (Slave),如果存在第二个设备你必须将设备的设置跳线设为 从盘 (Slave) 模式 (具体放置方法参考驱动器使用手册)。

IDE2 (第二组 IDE 接口)

IDE2 也能连接一个主驱动器 (Master) 和一个从驱动器 (Slave)。

更多 IDE 主从模式和设置信息请参考您各装置的用户手册。

◆ 월 意:

使用两台或以上的硬盘时,最好选用相同的厂牌。不同 厂牌的硬盘若互相搭配使用,有可能会由于兼容性问题 而导致硬盘无法正常运作。

2-8 PS/2 鼠标和键盘接口



主板提供一个 PS/2 键盘接口和一个 PS/2 鼠标接口。在使用时,请将 PS/2 鼠标连接至板上绿色 6-pin 接口,将 PS/2 键盘连接至板上紫色 6-pin 接口。如 果您选用了标准 AT 规格键盘,那么您需要一个 AT 键盘与 PS/2 键盘接口的转换 头。

◆ 覧 意 ?

安装/拔除鼠标或键盘前,请先关闭系统电源,以免主板受损。

PM-F45A 周户手册

<u>2-9 USB 端口</u>



USB 的全称是 Universal Serial BUS (通用串行总路线)。经由 USB 端口, 系统可同时与数个即插即用的周边设备进行资料交换,支持即插即用。USB 端口 能连接复合设备,一台电脑最多可接 127 个 USB 设备,如:键盘、鼠标、扫描 仪等。

本主板提供 2 个 USB 板载接口和 1 个外接接头。对于 USB1/2 板载接口,您可以直接连接 USB 设备到该接口;而 USB3/4 外接接头,您需要用 USB 接口线外接到一个配置有两个 USB 接口的金属挡板套件。

针	说明	针	说明
1	电源	б	电源
2	USBP3-	7	USBP4-
3	USBP3+	8	USBP4+
4	接地	9	接 地
5	N. C	10	N. C



<u>2-10 串行设备(COM1/COM2)、并行设备(LPT1)接口</u>

串行端口接口: COM1 和 COM2

主板提供的串行接口 COM1 和 COM2 是 16550A 高速通讯接口,可以发送/接收 16 bit 数据。在主版上为 2 个凸出的 9 针 DIN 接口,您可以在此接口连接鼠标或外置 Modem。

并行端口接口: LPT1

主板提供一个 25 针凹口的并行接口,此并行接口是一个标准的打印接口同时也支持增强并行模式(EPP)和扩展并行模式(ECP)。您可于 BIOS 的 Integrated Peripherals 子画面中设定其模式。

<u>2-11 音频/游戏接口</u>



游戏操纵杆/MIDI 接口

你可将一个游戏操纵杆或 MIDI 设备连到此接口。

MIC-IN/ LINE-IN/LINE- OUT 接口

MIC-IN是麦克风输入口。LINE-In是线路输入接口,用来从外部CD播放机、 磁带播放机或其它音响设备向电脑输入音频信号。LINE-OUT是线路输出接口, 您可以连接扬声器或耳机到此接口。

CD-IN/AUX-IN 接口

CD-IN 此接口允许您用音频线从光驱的 Audio 接口连接到此接口,当您在 播放 CD 音乐时,声卡接收到的将不再是模拟信号,而是从光驱直接送出的数 字信号。这样,您就可以聆听到更为动听的数码音乐了。 AUX 接口可接收来自光驱、TV 调谐器或者 MPEG 卡的立体音频的输入。





<u>2-12 红外线接口</u>



主板提供5针IR模式红外线接头,此接头用于连接无线传输和红外线接收

设备。IrDA 规格可提供一公尺距离内每秒 115K 的传输速度。如需使用此类设

备你必须通过 BIOS 设置允	计使用	IR 功能。
-----------------	-----	--------

Pin	说明
1	5VDC
2	N.C
3	IR 接收器
4	接地
5	IR 传送器

<u>2-13 网络唤醒(WOL)</u>



本主板支持网络唤醒功能,使用者可由网络将系统从软关机状态中启动。 系统或处于暂停模式 (Suspend Mode),则只能通过 IRQ 或 DMA 中断来启动。系 统所使用的网卡必需支持远端唤醒功能才能配合主板的 WOL 接头使用网络唤醒 功能,如需使用此功能,你需要用一条连线接网卡上的网络唤醒接口到此接口, 并在 BIOS 设置 <u>Power Management Setup</u> 画面中将 <u>Power ON by Ring/LAN</u>项 设为 "Enable"。

PM-F45A 周户手册

针	说明
1	+5VSB
2	接地
3	网络唤醒

▶ 註 意:

使用此功能,你需要足够的电源供应:电源供应器的 5VSB 供电 线路至少需提供 720mA 的电流输出。

<u>2-14 风扇接头</u>

本主机板提供三个3针风扇接头: CPU风扇、电源风扇和机箱风扇。



系统安装风扇与散热片可保持机箱内适当的气流流通,以预防系统温度过 高。系统可监测并控制这三个风扇的转速,在 BIOS 的系统监测 PC Health 选 项中,您可以看到监测到的风扇转速。当系统进入暂停模式时,风扇会自动关 闭。安装风扇时,将风扇接线接至主板此接头。

😵 警 音:

风扇的电源接口绝对不能插错位置或反插;风扇所吹出的气流一 定要吹向 CPU 以及散热片等主要热源,否则系统会因 CPU 或主 板过热而导致死机。

第三章 8905 设置

<u>3-1 进入 BIOS 设置</u>

- 3-1.1 开始安装 Setup
 - 当您的计算机初次通电时 BIOS 就立刻被激活了。BIOS 阅读包含在 CMOS
 里的系统信息并开始检查和配置系统的过程。当此过程完成时,BIOS 将
 在其中的一个磁碟上搜索操作系统并转而控制它。
 - 当需要设置 BIOS 时,请在通电自检过程中当屏幕底部短暂地出现以下 信息时,按<De1>键。

Press DEL to enter SETUP.

 如果在您回应之前信息就消失了,而您仍想进入 Setup,可关闭系统然后打开或者按机箱上的"RESET"按钮重新启动系统再试一次。您还可同时按<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重新启动。如果您不能在恰当的时间内按键且 BIOS 设置不正常,就会出现一个错误信息,您将被再次要求: PRESS F1 TO CONTINUE, DEL TO ENTER SETUP.

3-1.2 使用 Setup

一般来说,您可使用方向键来加亮选项,按<Enter>来选择,用 PageUp 和 PageDown 键来改变参数设置。帮助按<F1>,退出按<Esc>。以下表格为您提供更 多的有关怎样在 Setup 程序下使用键盘的细节。

按键	功能	
t	移到前一项	
Ļ	移到下一项	
←	移到左边的项目(菜单栏)	
→	移到右边的项目(菜单栏)	
Esc 键	主菜单:不存盘退出	
	子菜单:退出当前面至下一个更高级的菜单	
Enter 键	进入您想要的项目	
PgUp 键	增加数值或变化	
PgDn 键	减少数值或变化	
+ 键	增加数值或变化	
- 键	减少数值或变化	
F1 健	Setup 浏览键的普通帮助	
F5 健	从 CMOS 里载入先前值	
F7 键	载入最优化的默认值	
F10 键	保存所有的 CMOS 修改并退出	

表1 图标符号键

3-1.3 浏览菜单栏

- 使用左或右方向键选择您想进入的菜单。
- 显示一个子菜单,使用方向键将光标移动至您想要的菜单。然后按回车键《Enter》。

3-1.4 取得帮助

按 F1 弹出一个小的帮助窗口描述应使用的适当的键和加亮项目的可能的选择。按<Esc>或再按一次 F1 键来退出帮助窗口。

◆ 註 意:

您最好只改变完全了解的设置。为此,我们强烈建议您不要对芯片的默认值作任何修改。这些默认值已经过 Award 和系统制造商的反复调试,能提供绝对最高的性能和可靠性的设置。

<u>3-2 主菜单</u>

您一旦进入 BIOS CMOS 设置实用程序,屏幕上将出现主菜单。主菜单允许您 从几个设置功能和两个退出选项里选择。使用箭头键来选择项目并按回车键 <Enter>接受并进入主菜单(如图 3-1)。

CMOS Setup Utility - Copyri	ght (C) 1984-2001 Award Software	
▶ Standard CMOS Features	▶ Frequency/Voltage Control	
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
▶ Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
▶ Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
▶ Power Management Setup	Set User Password	
▶ PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
▶ PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit † 4 + + : Select Item F10 : Save & Exit Setup		
Time, Date, Hard Disk Type		

图 3-1

主菜单包含以下主要设置目录:

• Standard CMOS Feature (标准 CMOS 特性)

进入此菜单可进行基本的系统配置。

● Advanced BIOS Feature (高级 BIOS 特性)

进入此菜单来为您的系统设置高级功能。
PM-F45A 用户手册

● Advanced Chipset Feature (高级芯片特性)

进入此菜单来改变芯片组寄存器的数值并优化您的系统性能。

● Integrated Peripherals (综合外围设置)

进入此菜单来指定您的综合外围设置。

Power Management Setup (电源管理设置)

进入菜单来指定您的电源管理设置。

- PnP/PCI Configurations (即插即用与 PCI 配置)
 进入您的系统支持即插即用/PCI 时会有此项目出现。
- PC Health Status (安全信息)

进入菜单可观察 CPU 电压温度等硬件环境信息。

● Frequency/Voltage Control (频率/电压控制)

进入此菜单来指定您的频率/电压设置。

● Load Fail-Safe Defaults (载入 BIOS 默认值)

进入此菜单载入实现系统最低的/稳定的性能表现的 BIOS 默认值。

● Load Optimized Defaults (载入最优化默认值)

进入此菜单来载入工厂为最优化的系统操作性能而设置 BIOS 默认值。Award 已经设计为最大的性能表现自定义 BIOS,但厂方有权为了适应自己的需要 而改变这些默认值。

- Set Supervisor Password (设置管理员密码)
 使用此菜单来设置管理员密码。
- Set User Password (设置用户密码)

使用此菜单来设置用户密码。

● Save & Exit Setup (存盘退出)

保存对 CMOS 值的修改并退出设置。

• Exit Without Saving (不存盘退出)

不保存对 CMOS 值的修改并退出设置。

◆ 註 意:

在屏幕底部会出现每个加亮选项的描述。

<u>3-3 标准 CMOS 设置</u>

在标准的 CMOS 设置菜单里的项目被分为 10 种。 每种包括不可变、一个或 多个设置项目。使用箭头来加亮项目然后使用 <PgUp>或 <PgDn>键来选择在每一选 项里您想要的值 (如图 3-2)。

Date (mm:dd:yy)	Mon, Jan 1 2001	Item Help
Time (hh:mm:ss) > IDE Primary Master > IDE Primary Slave > IDE Secondary Master > IDE Secondary Slave Drive A Drive B Video Halt On Base Memory Extended Memory	0:8:1 [None] [None] [None] [1.44H, 3.5 in.] [None] [EGA/UGA] [All , But Keyboard] 640K 261120K	Menu Level → Change the day, month, year and century
11++:Move Enter:Select F5: Previous Values	2621448 */-/FU/PD:Ualue F10:Save F6: Fail-Safe Befaults	ESC:Exit F1:General Help F2: Optimized Defaults

图 3-2

3-3.1 CMOS 主菜单选项

项目	选项	描述
Date (日期)	MM(月) DD(日) YY(年)	选择系统日期。注意当 您设置日期时"星 期"会自动改变
Time (时间)	HH (时):MM (分):SS (利	() 设置系统时间
IDE Primary Maste (IDE0 主盘)	r 选项在它的子菜单里 (见表 3 里的描述)	按 <enter> 键入详 细的子菜单选项</enter>
IDE Primary Slave (IDE0 辅盘)	选项在它的子菜单里 (见表 3 里的描述)	按 <enter>键入详细 的子菜单选项</enter>
IDE Secondary Master (IDE1 主盘)	选项在它的子菜单里 (见表 3 里的描述)	按 <enter>键入详细 的子菜单选项</enter>
IDE Secondary Master (IDE1 辅盘)	选项在它的子菜单里 (见表 3 里的描述)	按 <enter>键入详细 的子菜单选项</enter>
Drive A Drive B (驱动 B)	None (没有) 360K, 5.25 in 1.2M, 5.25 in 720K, 3.5 in 1.44M, 3.5 in 2.88M, 3.5 in	选择安装在您系统里的软驱类型
Video (显示器类型)	EGA/VGA CGA 40 CGA 80 MONO	选择默认的视频设备
Halt On (错误中断)	All Errors (任何错误) No Errors All, but Keyboard (除键盘如 All, but Diskette (除磁盘如 All, but Disk/Key	选择您想要 BIOS 中) 止通电自检程序的状) 况并通知您
Base Memory (常规内存)	N/A	显示启动过程中检测 到的常规内存的数额
Extended Memory (扩展内存)	N/A	启动过程中检测到的 扩展内存的数量
Total Memory	N/A	显示可利用的系统总 内存

表2 主菜单选项

3-3.2 IDE 适配器

IDE 适配器控制硬盘驱动器。 使用一个分开的子菜单来配置每一个硬盘驱动。图 3-3 显示 IDE 第一主盘子菜单:

IDE HDD Auto-Detection	[Press Enter]	Iten Help
IDE Primary Master Access Mode	[Auto] [Auto]	Nenu Level 🏼 🍽
Copacity		To auto-detect the HDD's size, head this channel
		tinto common
Head		
Preconp		

图 3-3

使用图标符号键来浏览主菜单。使用表3来配置硬盘。

项目	选项	描述
IDE HDD Auto-Detection (IDE 硬盘自动检 测)	按 <enter></enter>	按回车键 <enter>自动检测 此通道上的 HDD。如果检 测成功,它将填满此菜单上 的剩余的项目。</enter>
IDE Primary Maste (第一个 IDE 通道主 盘)	None (无) Auto (自动) Manual (手动)	选择手动"manual"设置 此屏幕上的剩余项目,选择 已安装磁盘的类型。用户硬 盘类型"User Type"将让 您选择磁柱和磁头数等。 注意: 硬盘写前补偿 PRECOMP=65535意味着 没有!
Access Mode (存取模式)	Normal (正常模式) LBA (逻辑块地址模式) Large (大硬盘模式) Auto (系统自动选择模式)	选择此硬盘的存取模式。

PM-F45A 周户手册

Capacity (容量)	自动显示您的磁盘驱动大 小	磁盘驱动容量(近似值)。 注意此大小通常比由硬盘检 查系统给的格式化的磁盘要 稍大一点。
------------------	------------------	---

只有"IDE Primary Master"项设置为"Manual"时,以下选项才可选

Cylinder (磁柱)	Min = 0 Max = 65535	为此硬盘设置磁柱数
Head (磁头)	Min = 0 Max = 255	设置读/写磁头数
Precomp (硬盘写前补偿)	Min = 0 Max = 65535	**** 警告 :设置值 65535 意为没有硬盘
Landing zone (磁头停放区)	Min = 0 Max = 65535	****
Sector (扇区)	Min = 0 Max = 255	每一磁道的扇区数

表 3 硬盘选择

<u>3-4 高级 BIOS 设置</u>

此选项允许您为实现基本操作配置您的系统。 您可选择系统的默认速度, 启动顺序,键盘操作,安全性等选项(如图 3-4)。

Virus Warning	[Disabled]	4	Item Help
Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Boot Other Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Gate A20 Option Typematic Bate (Chars/Sec × Typematic Delay (Msec) Security Option APIC Mode HS Version Control For (US Select For DRAM > 64M	(Enabled) (Enabled) (Enabled) (LS120) (Enabled) (Disabled) (Disabled) (Disabled) (Disabled) 259 (Setup) (Enabled) DS(1.4) 8 (Mon-OS2)		Menu Level Allows you to choose the UIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt t write data into this area , BIOS will shou a warning message on screen and alarm beep

图 3-4

3-4.1 病毒防御 (Virus Warning)

允许您为 IDE 硬盘启动扇区保护设置病毒防御功能。启动此功能当硬盘的启动区或分区表被改写时, BIOS 将在屏幕上显示出一个警告信息并发出报警蜂鸣声。

Enabled (开启)	无论什么访问启动扇区或硬盘分区表时,系统启动引起
	一个报警信息出现,自动激活此功能。
Disabled (关闭)	无论什么访问启动扇区或硬盘分区表时没有报警信息出
	现(默认)。

▶ 註 意:

如果您打开此功能,有可能会导致无法安装某些软件或操作系统

(例如: Windows98 等)。

3-4.2 CPU 第一级和第二级缓存 (CPU L1 & L2 Cache)

启用第一级和第二级缓存以提高性能。

Enabled (开启)	Enable cache (开启缓存)
Disabled (关闭)	Disable cache(关闭缓存)

3-4.3 快速通电自检 (Quick Power on Self Test)

此选项加速您给计算机通电之后的通电自检(POST)。如果设置 Enabled (开

启),通电自检时 BIOS 将缩短或跳过一些检测项目。

Enabled(开启)	开启快速通电自检
Disabled(关闭)	正常通电自检(默认)

3-4.4 第一/第二/第三启动设备(First /Second /Third Boot Device)

BIOS 试图按所选择的顺序从这些设备里载入操作系统。

选项有:软盘 Floppy, LS120, HDD-0~3, SCSI, CDROM。

3-4.5 其它启动设备 (Boot Other Device)

选项有:开启 Enabled,关闭 Disabled。

3-4.6 交换软驱盘符 (Swap Floppy Drive)

如果系统有两个软驱,您可交换逻辑驱动器的名称分配。

选项有:开启 Enabled,关闭 Disabled。

3-4.7 启动软盘搜索 (Boot Up Floppy Seek)

在启动过程中搜索磁盘驱动。关闭此功能将提高启动速度。

选项有: 开启 Enabled ,关闭 Disabled。

3-4.8 启动数字锁定状态 (Boot Up NumLock Status)

此选项可选择开机后小键盘区数字锁定的初始状态。选择 On 为数字, Off 为方向。

选项有:开启 On,关闭 Off。

3-4.9 Gate A20 选项 (Gate A20 Option)

A 信号线是用来定义 1MB 以上的内存,选择是芯片组还是键盘控制器控制 Gate A20。

Normal	键盘控制器上的一个插针控制 Gate A20
Fast(快速)	让芯片组控制 Gate A20

3-4.10 按键速率设置 (Typematic Rate Setting)

开启此功能时,可选择按键速率与按键延时。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

<u>3-4-10.1 按键速率:字符/秒 [Typematic Rate (Chars/Sec)]</u>

设置当您按下键不动时一秒钟内可重复输入的次数。

选项有: 6、8、10、12、15、20、24、30。

3-4-10.2 按键延时:毫秒 [Typematic Delay (Msec)]

当您按下键不动后至它开始重复击键之前的延迟时间。

选项有: 250, 500, 750, 1000。

3-4.11 安全选项 (Security Option)

每次系统启动或当您仅进入设置时选择是否要求输入密码。

System (系统)	如果没有立即输入正确的密码,系统将不启动而且拒绝
	对 Setup 的访问。
Setup (设置)	如果没有立即输入正确的密码,系统启动但是拒绝对
	Setup 的访问。

◆ 註 意:

如果需要关闭启动密码方式,在主菜单选择密码设置PASSWORD SETTINGS, 然后您被要求输入密码。不要键入任何东西只按回 车键<Enter>,它将关闭启动密码方式。一旦关闭此方式,系统将 顺利启动且您也可自由进入Setup。

3-4.12 APCI 模式 (APCI Mode)

如您启用 APCI 功能,请选择 Enabled (开启); 禁用 APCI 功能,请选择 Disabled (关闭)。

3-4.13 MPS 版本 (MPS Version Control For OS)

选择操作系统多处理器的版本。

选项有: 1.1, 1.4。

3-4.14 DRAM>64MB 的 OS 选择 (OS Select For DRAM > 64MB)

如果您用的是 OS2 操作系统,且内存 DRAM 容量大于 64MB,请设置成 OS2,如不是,设置成 Non-OS2 即可。

选项有: Non-OS2, OS2。

3-4.15 W95 无 FDD 报告 (Report NO FDD Win 95)

进入 Windows 操作系统后是否检测软驱。

选项有: Yes(是), NO(否)。

3-4.16 显示小图标 [Small Logo(EPA)Show]

此项允许您选择开启或关闭 EPA 图标。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-5 高级芯片功能的设置(如图 3-5)

Active to Precharge Delay 6 X DEAM RASH to CASH Delay 3 X DEAM RASH to CASH Delay 3 X DEAM RASH to CASH Delay 3 DEAM TASH THE STREAM OF THE STR	and the second se
AGP Aperture Size (NB) [64] Delay Prior to Thermal [16 Min]	LEURI F

图 3-5

此部分允许您在已安装的芯片的指定性能的基础上配置系统。本芯片管理总 线速度和访问系统内存资源,例如DRAM和外部缓存。它还协调常规总线之间的 通讯。

必须声明的是这些设置一般不需要改变。建议使用默认设置,因为它们为您 的系统提供了最好的操作条件。只有当您发现数据丢失等其它故障时才有必要尝 试改变这些设置

3-5.1 DRAM 时间设置

3-5-1.1 CAS 等待时间 (CAS Latency Time)

当安装有同步DRAM时, CAS 等待时间的频率周期数取决于DRAM定时。

选项有: 2,3。

3-5-1.2 Active to Precharge Delay

此项目用来控制提供给DRAM参数使用的DRAM时钟周期数。

选项有: 6, 7, 5。

PM-F45A 用户手册

3-5-1.3 DRAM RAS 至 CAS 延时 (DRAM RAS# to CAS# Delay)

此项让您在CAS和RAS信号之间插入一个定时延时,用于当DRAM写、读 或重新刷新。快Fast提供更快的性能,而慢Slow提供更稳定的性能。此项仅适 用于当系统里安装有同步DRAM时。

选项有: 2,3。

3-5-1.4 DRAM RAS 预充电时间 (DRAM RAS# Precharge)

如果允许RAS用一个不充足的周期数累计它在DRAM刷新之前的电荷,刷 新也许会不完全而且DRAM可能不能保留数据。快Fast提供更快的性能,而慢 Slow提供更稳定的性能。此项仅适用于当系统里安装有同步DRAM时。

选项有:2,3。

<u>3-5-1.5 DRAM 数据完整模式 (DRAM Data Integrity Mode)</u> 根据所安装的DRAM类型,选择是否支持ECC错误检查和纠正校验。 选项有: ECC, Non-ECC。

3-5.2 内存频率 (Memory Frequency For)

此选项用于选择DRAM的频率。

选项有: PC100, PC133。

3-5.3 内存热读管理 (Dram Read Thermal Mgmt)

此项用于选择是否开启DRAM的热读管理功能。

选项有: Enabled, Disabled。

3-5.4 系统 BIOS 高缓冲 (System BIOS Cacheable)

选择Enabled允许系统BIOS ROM的超高速缓存在F000h-FFFFFh,导致更好

的系统性能。然而,如果有任何程序改写这个存储区域,可能导致一个系统错误。

视频BIOS超高速缓存,选择"开启"允许视频BIOS超高速缓存,导致更好的系统性能。然而,如果有任何程序改写这个存储区域,可能导致一个系统错误。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-5.5 视频 BIOS 高缓冲

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-5.6 15M-16M的内存洞

您可为ISA适配器ROM保留此区域的系统内存。当本区域被保留时,它不能被缓冲。需要使用此区域系统内存外围设备的用户信息通常讨论他们的内存要求。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-5.7 CPU 等待定时器

选项有: Enabled(开启), Disabled(关闭)。

3-5.8 延时处理

芯片组有一个嵌入式的32位写缓冲支持延时处理周期。选择开启Enabled 支持与PCI规格版本2.1的一致性。

选项有: Enabled(开启), Disabled(关闭)。

3-5.9 AGP 共享的主内存大小

这一项表示系统内存将分给AGP显卡多少当作显存,选择此项可设定AGP 显卡可以存取主内存的大小。

选项有: 64MB, 32MB。



3-5.10 进入节能模式的时间(Delay Prior to Thermal)

设置CPU自动进入节能模式的时间。

选项有: 4Min,8Min,16Min,32Min。

3-6 综合外围设备的设置(如图 3-6)



图 3-6

3-6.1 芯片组内建第一/二个 PCI IDE (On-Chip Primary/ Secondary PCI IDE)

综合外围控制器包括一个支持两个IDE通道的IDE界面。 选择Enabled分 别启用每一个通道。

选项有: Enabled, Disabled。

3-6.2 第一/二个 IDE 通道的主/从硬盘 PIO 方式 (IDE Primary / Secondary Master/Slave PIO)

四个IDE PIO (可程式化的输入/输出) 区段让您为四个IDE设备中的每一 个分别设置一个板上IDE界面支持的PIO模式。模式0-4成功地提供加强的性能。 在自动模式里,系统自动决定每一设备的最佳模式。

选项有: Auto, Mode0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

3-6.3 第一/二个 IDE 通道的主/从硬盘 UDMA

仅当您的IDE硬盘驱动支持且操作环境包括一个DMA驱动时(W95 OSR2 或一个三组IDE总线主驱动),Ultra DMA/33 才可能执行。如果您的硬驱和 您的系统软件都支持UDMA/33。选择自动启动BIOS支持。

选项有: Auto(自动), Disabled(关闭)。

3-6.4 USB 控制器

选择Enabled如果您的系统包含一个通用的串行总线(USB)控制器并且 您有USB外围设备。

选项有: Enabled, Disabled.

3-6.5 USB 键盘支持

如果您的系统包含一个通用的串行总线(USB)控制器并且您有一个USB 键盘选择Enabled

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-6.6 AC' 97 Audio 音频

此项允许您决定开启/关闭815EP芯片组系列,支持AC'97音频。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)

3–6.7 AC' 97 Modem

如果板载了AC'97 Modem,选择Auto开启,选择Disabled不开启此功能。

3-6.8 初始化的显示设备 (Init Display First)

此项允许您决定是否首先检测和初始化 PCI 显卡还是 AGP 显卡。

PCI Slot	如果同时安装了 PCI 显卡和 AGP 显卡,系统将用 PCI 显卡显示
AGP	如果同时安装了 PCI 显卡和 AGP 显卡,系统将用 AGP 显卡显示

选项有: PCI, AGP

3-6.9 IDE HDD 硬盘区传输模式

此传输模式又叫块传输,多重指令或多扇区读/写。如果您的IDE硬盘驱动 支持传输模式(大部分新驱动支持),选择Enabled来自动检测每一扇区驱动可 支持的最佳块读/写数额。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-6.10 开机方式功能

此功能允许用户设定系统开机方式。选项有:

- Button Only (默认设置): 允许通过系统标准机箱上的开关按钮开启系统。
- Keybaord98: 允许通过 Power On 键开机。
- Password (密码开机): 允许设定不超过 5 个字母或者数字的密码来开机。
- Hot Key (热键开机): 允许选择 12 个功能键 F1-F12 之一与 Ctrl 键组合开 启系统。
- Mouse Left/Right: 通过左/右双击 PS/2 鼠标开机。
- Any Key: 可按任意键开机。

3-6.11 板载 FDC 控制器

如果您的系统有软盘控制器 (FDC) 安装在系统板上并且您希望使用它,

PM-F45A 用户手册

选择Enabled。如果您的系统和FDD都没有安装软驱,选择Disabled。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)

3-6.12 板上串行端口 1/2

为第一或第二个串行端口选择一个地址和相应的中断。

选项有: 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, Disabled, Auto。

3-6.13 UART 模式选择

3-6-13.1 R×D、T×D 活动

此项允许您决定R×D、T×D的活动。

3-6-13.2 IR 传送延迟

此项选择红外线传送是否延迟。

3-6-13.3 UART2 双工模式

此项选择红外线传输是半双工还是双工。

3-6-13.4 使用 IR 接口针

此项选择红外线传输路线。

选项有: R×D2、T×D2和IR-R×2T×2。

3-6.14 板载并行端口

此项选择并行端口LPT的设置值。

选项有: 3BC/IRQ7, 378/IRQ7和278/IRQ5。

3-6.15 并行端口模式

默认值为 SPP。选项有:

PM-F45A 周户手册

- SPP 使用标准并行端口传输模式
- EPP 使用增强并行端口传输模式
- ECP 使用扩展并行端口传输模式
- ECP+EPP 同时支持 EPP 和 ECP 模式

3-6-15.1 ECP 模式选择

选项有: EPP1.9, EPP1.7。

3-6-15.2 ECP 模式使用 DMA 通道

此功能是设置用ECP模式打印时所使用的DMA通道。

选项有: 1,3。

3-6.16 游戏端口地址 (200-207H)

此项能选择游戏端口的输出/输入地址。

3-7 电源管理设置

电源管理设置允许您根据自己的实际情况将计算机系统设置至最节能状态 (如图 3-7)。



图 3-7

PM-F45A 周户手册

3-7.1 ACPI功能 (ACPI function)

此项允许您开启/关闭高级配置和电源管理(ACPI)。

选项有: Enabled, Disabled.

3-7.2 ACPI 暂停类型 (ACPI Suspend Type)

选项有: S1 (POS), S3 (STR)

3-7.3 电源管理 (Power Management)

此项允许您选择省电类型(或程度),并且它直接与以下模式有关:

1、HDD断电 (HDD Power Down)

2、休眠模式(Doze Mode)

3、暂停模式(Suspend Mode)

电源管理有四种选择,三种已经有固定模式设置:

Disable	无电源管理。
具小公山	最小电源管理。睡眠模式 = 1 小时,待机模式= 1 小时,中
取 小	止模式 = 1 小时, HDD 断电 = 15 分钟。
	最大电源管理——仅适用于 SL CPU。睡眠模式= 1 分钟,
最大省电	待机模式=1 分钟, 中止模式 =1 分钟, HDD 断电=1 分
	钟。
	允许您个别地设置每一模式。当开启此模式时,每个范围从
用户定义	1分钟至1小时,除HDD断电的范围是从1分钟到5分
	钟,并关闭此模式。

3-7.4 屏幕关闭模式 (Video Off Mode)

此模式决定显示器不显示时的状态

V/U CVNC+D1aml (次白)	此选项将导致系统关闭垂直和水平的同步端口并改
V/IISINC+DIalik (公日)	写视频缓冲器。
Blank Screen (黑屏)	此选项仅改写视频缓冲器。

3-7.5 屏幕暂停模式

它决定显示器空白时的状态。

选项有: Yes, No。

3-7.6 中止类型

选择中止类型。

选项有: PWRON中止, 停止。

3-7.7 MODEM 使用IRQ

它决定MODEM能用的IRQ。

选项有: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, NA。

3-7.8 停滞模式

当此功能开启,在系统休止状态的给定时间以后,所有设备除了CPU外都 将关闭。

选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-7.9 HDD断电

当此功能开启,在系统休止状态的给定时间以后,硬盘驱动将被断电而所有 的设备保持运行状态。 选项有: Enabled (开启), Disabled (关闭)。

3-7.10 关机方式 (Soft-Off by PWRTN)

按住电源键4秒多钟, 当系统有"悬挂方式"时强迫系统进入关机状态。 选项有: 延迟4秒(Delay 4 Sec),即时关闭(Instant-Off)。

3-7.11 CPU减速 (CPU THRM-Throttling)

选择CPU减速速率。

选项有: 25.0%, 37.5%, 50.0%, 62.5%, 75.0%, 87.5%。

3-7.12 铃声开机 (Power On by Ring)

此项用于选择是否启用Modem铃声信号开机。

选项有: Enabled, Disabled.

3-7-12.1 USB 键盘唤醒 (USB KB Wake-up From S3)

设置处于Suspend to RAM状态的系统是否可由USB键盘唤醒。

选项有: Enabled (开启), Disabled (禁用)。

3-7.13 RTC唤醒 (Resume by Alarm)

设置系统处于睡眠状态时,是否开启RTC唤醒系统。

选项有: Enabled (开启RTC唤醒功能), Disabled (禁用)。

3-7.14 电源中断管理

当电脑进入省电模式后,如果有中断要求产生,就会立即停止省电模式而回 复到正常模式。电源中断管理项目有:

● 第一组IDE的第一台硬盘电源管理。

PM-F45A 周户手册

- 第一组IDE的第二台硬盘电源管理。
- 第二组IDE的第一台硬盘电源管理。
- 第二组IDE的第二台硬盘电源管理。
- 软驱、COM端口, LPT端口电源管理。
- IRQ中断电源管理。

<u>3-8 即插即用与 PCI 配置设置</u>

此部分描述PCI总线系统的配置。PCI是一个系统,当I/O设备和它自己的 特殊元件交流的时候它允许I/O设备以接近CPU本身的速率运行。此部分涉及到 一些技术性的项目,强烈建议仅有经验的用户才可对默认设置做任何修改(如图 3-8)。



图 3-8

3-8.1 重新设置配置数据 (Reset Configuration Data)

正常情况下,您关闭此功能。如果您安装了一个新的外接式附件且系统的重 新配置已经导致了一个让操作系统不能启动的严重冲突,当您退出Setup时选择 Enabled来重新设置扩展系统配置数据(ESCD)。

选项有: Enabled, Disabled

3-8.2 资源控制 (Resource controlled by)

一个Award的即插即用BIOS有自动配置所有的引导程序和即插即用可兼 容设备的能力。但是,这种能力并不意味着什么除非您使用一个即插即用操作系 统比如Windows 95。如果您将此项设置为"手动"通过进入每一个子菜单选择 指定的资源。

选项有: ESCD (自动), Manual (手动)。

3-8.3 IRQ资源

当资源被手动控制,分配每一系统中断一种类型,由使用中断的设备类型 决定。

IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15分配。

此系统允许您决定IRQ分配至ISA总线不可用于任何PCI槽。 设备传统的 ISA符合原来的PC AT总线规格,设备的PC/ISA即插即用符合是否为PCI或ISA 总线结构而设计的即插即用标准。

选项有: 传统的ISA和PCI/ISA即插即用。

3–8.4 PCI / VGA Palette Snoop

让此项Disabled。

选项有: Enabled, Disabled。

<u>3-9 安全信息</u>

此部分帮您得到更多的有关您系统的信息,包括 CPU 的温度,电扇速度和电压。建议您和您的主板供应商联系以得到更多的您的 CPU 温度设置的正确值(如图 3-9)。

to marining respertente	[Disabled]	Item Help
wrrent CPUFANI Speed wrrent CPUFANI Speed wrrent CPUFANI Speed wrrent CPUFANI Speed NO(U) N1(U) SU 12 U 12 U 12 U 5 U 12 U 5 U 12 U 5 U 14 U 14 U 15 U 15 U 15 U 14 U 15 U 15 U 15 U 16 U 17 U 18 U 19 U 19 U 19 U 19 U 19 U 19 U 19 U 19	0 C J2 T 22°C2 71°F 0 RPM 0 RPM 0 RPM 1.64 U 0.00 U 3.26 U 3.26 U 4.97 U 11.91 U -14.91 U - 5.45 U 3.15 U 4.92 U (Disabled)	Henn Level ≯

图 3-9

(CPU Warning Temperature) CPU 温度警告:当 CPU 达到选项中所列之温度是,

会发出警告声。

(Current System Tempetature) 当前系统温度

(Current CPU1 Temperature) 当前 CPU1 温度

(Current CPU FAN1/FAN2/FAN3 Speed) 当前 CPU FAN1/FAN2/FAN3 速度

(Shudown Temperature)关机温度。在 ACPI 模式下,当 CPU 温度达到设置水平时,

计算机会自动关机。

<u>3-10 频率/电压控制(如图 3-10)</u>



图 3-10

3-10.1 CPU 倍频 (CPU Clock Ratio)

此项允许您设置CPU倍频,但如果您的CPU倍频已被厂家锁定,此项无效。

3-10.2 自动检测 (Auto Detect PCI Clk)

此项允许您开启/关闭自动检测PCI时钟频率。

选项有: Enabled, Disabled。

3-10.3 已调制的扩展频谱 (Spread Spectrum)

此项让您开启/关闭扩展频谱调制。

选项有: Enabled, Disabled。

<u>3-11 默认菜单</u>

从给您显示如下两种选择的主菜单选择:"默认"。

3-11.1 载入自动防故障装置默认

PM-F45A 用户手册

当您在此项上按回车键<Enter>时,您得到一个类似以下信息的确认对话框:

载入自动防故障装置默认(Y/N)? N

按"Y"载入BIOS默认值以实现最稳定,最低的性能系统操作。

3-11.2 载入最佳的默认值

当您在此项上按回车键<Enter>时,您得到一个类似以下信息的确认对话框:

载入最佳默认值(Y/N)? N

按"Y"载入工厂为实现最佳性能系统操作而设置的默认值。

3-12 管理员/用户密码设置

您可设置管理员或用户密码,或两者都设置。不同点在于:

3-12.1 管理员密码

能进入和修改设置菜单的选项。

3-12.2 用户密码

您能进入设置,但是没有修改菜单的权利。当您选择此功能时,在您的屏幕中 间将会出现以下信息来帮您创建一个密码。

ENTER PASSWORD:

键入密码,最长可达 8 个字符,并按回车键<Enter>。现在键入的密码将清除所有以前从 CMOS 存储器输入的密码。您被要求确认密码。再次键入密码按回车键<Enter>。您还可以按<Enter>退出键取消选择不输入密码。

不设密码,当您被提示键入一个密码时只需按回车键<Enter>,就不会出现 一个确认密码的信息。一旦密码停用,系统将启动且您能自由地进入 Setup。

PASSWORD DISABLED

当一个密码已经被启用时,每次要进入 Setup 时您将被提示输入密码。这 阻止了未经许可的人修改您的系统配置的任何部分。

另外,当一个密码被启用时,每次您的系统重新启动时您还能要 BIOS 要 求输入一个密码。这可防止未经许可的人使用您的计算机。

您决定当在 BIOS 性能设置菜单以内和安全选项时要求输入密码。如果安全 选项设置为系统"System"时,则在启动和进入设置"Setup"时要求输入密 码;如果设为设置"Setup",仅当您想要进入设置 Setup 时才会有此要求。

<u>3-13 退出选择</u>

3-13.1 存盘并退出 (Save & Exit Setup)

在此项上按回车键<Enter>请求确认:

Save to CMOS and EXIT (Y/N) ? Y

按"Y"保存在 CMOS 菜单里所做的选择 —— 一个您关掉系统之后继续保留的存储器的特殊部分。下一次您启动计算机, BIOS 根据储存在 CMOS 里的 Setup 选择配置您的系统。保存了数值以后,系统又重新启动。

3-13.2 不存盘退出 (Exiting Without Saving)

在此项上按回车键<Enter>请求确认:

Quit without saving (Y/N)? Y

此项允许您不在 CMOS 里保存任何修改退出 Setup。 以前的选择仍然有效。 本选项退出 Setup 实用程序并重新启动您的计算机。

第四章 驱动安装

本驱动程序安装过程适用于 Windows95 OSR2、Windows98、 WindowsME、Windows2000 以及 WindowsXP 等操作系统下的 驱动程序安装。

<u>4-1 安装 INF 文件</u>

 将附送的驱动光盘放入光驱,程序自动运行,出现安装画面,选择"Intel MB"目录下"Intel 815EP/845"文件夹中的"Inf"程序,单击 <u>Install</u>, 开始安装 INF 文件(如图 4-1-1):



图 4-1-1

2. 出现欢迎画面,单击 <u>下一步</u>继续 (如图 4-1-2):



图 4-1-2

3. 出现许可协议画面,单击 是继续 (如图 4-1-3):

gä on a n elemente sense and an and a sense and a s	×
许可证协议 请仔细阅读下面的许可证协议。	
按 PAGE DOWN 键以查看协议的剩余部分。	
INTEL 软件许可证协议(Alpha / Beta, 组织机构使用)	
重要通知 - 在复制、安装或使用之前,请先仔细阅读。	
只有在仔细阅读了下面的条款之后,方可使用或装载本软件及相关材料(总称为 "软件")。载载或使用系软件,即表明您同意本协议的条款。如果您不同意本 协议的条款;请不要安装或使用本软件。	
该软件包含预先发行的"Alpha"或"Beta" 源代码,它们可能不完全起作用 ,Intel公司(英特尔公司)可能对其进行很大程度的修改以便产生该软件的"	Ŧ
悠是否接受上述"许可证协议"的所有条款? 如果选择"否",安装程序将关, 苦要安装 Intel (R) Chipset Software Installation Utility,您必须接受出 议。	刊。 办
<上一步®) 是① 否(ED

图 4-1-3

4. 出现自述文件画面,单击 下一步 继续 (如图 4-1-4):

自述文件信息		
Readme. txt		
*************************************	*************************************	1
taliShield		•

图 4-1-4

5. 安装完成,单击 <u>完成</u> 重新启动计算机结束 INF 程序的安装(如图

4-1-5):



图 4-1-5

<u>4-2 安装 IDE 文件</u>

 将附送的驱动光盘放入光驱,程序自动运行,出现安装画面,选择"Intel MB"目录下"Intel 815EP/845"文件夹中的"Ide"程序,单击 Install, 开始安装 IDE 文件(如图 4-2-1):



图 4-2-1

2. 出现欢迎画面,单击 <u>下一步</u>继续 (如图 4-2-2):



图 4-2-2

3. 出现许可协议画面,单击 是继续 (如图 4-2-3):

tel Ultra ATA Storage Driver 6.0 そ	淀	
许可证协议 请仔细阅读下面的许可证协议。		P2
按 PAGE DOWN 键以查看协议的剩余部	纷。	
1		-
INTEL 软件许可证协议(OEM /IHV/	ISV 分销和单个用户)	
単安週知 - 仕夏利、女装取使用之 日方左辺細図法アズ面的名款文 F	制,馆先竹铺阅读。 含可使用或装载卡物供及相关封料(首级	5 3 1
"软件")。 装载或使用本软件,即 协议的条款,请不要安装或使用本软	为时医在裂突数式软件条件式的特征。 素明您同意本协议的条款。如果您不同意 件。	
您是否接受上述"许可证协议"的所 若要安装 Intel Ultra ATA Storage	有条款? 如果选择"否",安装程序将 e Driver,您必须接受此协议。	关闭。
	(上	ጅመነ

图 4-2-3

4. 出现安装路径选择画面,单击 浏览选择正确安装路径后单击 下一步

继续 (如图 4-2-4):

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 设定	×
选择目的地位置	
选择安装程序安装文件的文件夹。	
安装程序将在以下文件夹中安装 Intel Ultra	a ATA Storage Driver.
要安装到此文件夹,诸单击"下一步"。要 ,然后选择其它文件夹。	安装到其它文件夹,诸单击"浏览"
┌目的地文件夹	
C:\Program Files\Intel\Ultra ATA Stora	age Driver 浏览(E)
K	上一步 (8) 下一步 (9) 》 取消

图 4-2-4

5. 出现程序组名称选择画面,选择正确后单击 下一步 继续 (如图 4-2-5):

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 设定	X
选择程序文件夹 请选择程序文件夹。	
安装程序会将程序图标添加到下列"程序称,或从"现有文件夹"列表中选择一个	下文件夹"中。 您可以输入新的文件夹名 ~ 单击"下一步"以继续。
程序文件夹(E):	
Intel Ultra ATA Storage Driver	
现有文件夹(ێ):	
附件 启动	
Instalißhield —	〈上一步 @)下一步 @)〉 取消

图 4-2-5

6. 安装完成,单击 <u>完成</u> 重新启动计算机结束 IDE 程序的安装(如图 4-2-6):



图 4-2-6

4-3 安装加速器程序

 将附送的驱动光盘放入光驱,程序自动运行,出现安装画面,选择"Intel MB"目录下"Intel 815EP/845"文件夹中的"Accelerator"程序, 单击 Install,开始安装加速器文件(如图 4-3-1):



图 4-3-1

2. 出现欢迎画面,单击 Next 继续 (如图 4-3-2):



图 4-3-2

3. 出现许可协议画面,单击 Yes 继续 (如图 4-3-3):



图 4-3-3

- 4. 出现安装路径选择画面,单击 <u>浏览</u>选择正确安装路径后单击 Next 继
 - 续 (如图 4-3-4):



图 4-3-4

5. 出现程序组名称选择画面,选择正确后单击 Next 继续 (如图 4-3-5):

ntel(R) Application Acceler	ator Setup	
Select Program Folder		
Please select a program folder		
Setup will add program icons to name, or select one from the e	o the Program Folder listed below. You may typ xisting folders list. Click Next to continue.	e a new folder
Program Folders:		
Intel Application Accelerator		
Existing Folders:		
Intel Ultra ATA Storage Driver		
附件		
1		
	(Pack Novit)	
	<u>v back</u> <u>ivext</u> >	Cancel

图 4-3-5

- 6. 安装完成,单击 <u>Finish</u> 重新启动计算机结束加速器程序的安装(如图
 - 4-3-6):



图 4-3-6

4-4 安装板载声卡驱动

 将附送的驱动光盘放入光驱,程序自动运行,出现安装画面,选择"Intel MB"目录下"Audio"文件夹中的"ALC201 (PM-F45A)"程序, 单击 Install,开始安装声卡驱动文件(如图 4-4-1):



图 4-4-1

2. 出现欢迎画面,单击 <u>下一步</u>继续(如图 4-4-2):



图 4-4-2

3. 安装完成,单击 完成 重新启动计算机结束声卡驱动程序的安装(如图

4-4-3):



图 4-4-3

★ 差 意 :

- 请按顺序(从 INF 文件→IDE 文件→加速器程序→声卡驱动)
 安装驱动程序,不当的安装将致使安装程序错误。
- 在 Windows XP 下安装驱动程序时不要安装 IDE 程序文件, 直接在完成 INF 文件安装后安装加速器程序以及声卡驱动程 序。


