S445/S445L/S450/S450L 使用手冊

Socket 478 Pentium 4 處理器主機板

編號: G03-S445R1C

發佈日期: 2001年11月

商標:

包含在此文件之規格及資料僅為使用資訊的提供,任何修改將不另行通知,並且不應視為廠商的承諾。

目 錄

使用者	音需知	. ii
手冊版	反本資訊	. 1
散熱解	释決方案	. 1
第一章	章 S445/S445L/S450/S450L 主機板簡介	
1-1	主機板特性	.2
1-2	規格	.3
1-3	性能表	.4
1-4	設計圖及跳線設定	.5
第二章	章 硬體安裝	
2-1	硬體安裝步驟	.7
2-2	檢查主機板的跳線設置	.7
2-3	安裝CPU	.8
	2-3-1 常用術語	.8
	2-3-2 關於 Intel Pentium 4 478 - 腳座 CPU	.9
2-4	安裝記憶體	.9
2-5	擴充卡	. 10
	2-5-1 擴充卡安裝程序	10
	2-5-2 指定擴充卡的 IRQ	11
	2-5-3 主機板的中斷列表	11
	2-5-4 AGP 插槽	12
2-6	連接埠,接頭	.12
	2-6-1 連接埠	12
	2-6-2 接頭	15
2-7	啟動你的電腦	. 18
第三章	章 BIOS 介紹	
3-1	進入 SETUP	. 19
3-2	線上說明	. 20
3-3	主目錄	. 20
3-4	CMOS 的標準設定	. 22
3-5	BIOS 特性的進階設定	. 26
3-6	晶片組參數的進階設定	. 28
	3-6-1 DRAM 記憶體時脈設定	. 29
	3-6-2 AGP 相關功能設定	. 30
3-7	遇邊配備設定	. 30
	3-7-1 內建之 IDE 裝置的功能設定	. 31
	3-7-2 內建裝置之功能設定	. 32
	3-7-3 內建超級 IO 之功能設定	. 33
3-8	電源管理的設定	. 33
	3-8-1 省電管理之喚醒事件的設定	. 35

3-9	PNP/PCI 組態	没定	36
	3-9-1 IRO 的	共用資源	37
3-10	系統環境狀態	監控之設定	38
3-11	其它控制設定		38
3-12	載入原廠預設	值/最佳化之設定	39
3-13	3 設定監督者/使	用者密碼	40
第四章	章 驅動程式及	收附贈軟體的安裝	
支援	WINDOWS 95/98	8/98SE/ME/NT4.0/2000 的MAGIC INSTALL	41
4-1	AGPVXD	安裝 SIS AGPVXD 驅動程式	42
4-2	SOUND	安裝 ALC201 音效驅動程式	43
4-3	LAN	安裝 SIS 900 PCI 快速乙太網路驅動程式	44
		(僅 S445L/S450L 有提供此功能)	
4-4	PC-HEALTH	安裝 WINBOND HARDWARE DOCTOR 硬體監控程式.	45
4-5	MAGIC BIOS	安裝 BIOS 線上升級公用程式	46
4-6	PC-CILLIN	安裝 PC-CILLN2000 防病毒程式	47
4-7	如何關閉內建式	式音效卡	49
4-8	怎樣更新 BIOS	1	49

使用者需知

本手冊的版權屬於其製造廠商。其中的任何部分(包括所描述之產品和軟體)都不允 許在未經其製造廠商書面授權的情況下以任何形式或者採取任何方法複製、傳播或翻 譯成任何語言。

本手冊包含了使用 S445/S445L/S450/S450L 主機板所必須的所有資訊,並且我們確保本 手冊能完全滿足使用者的需求,如有任何改變或修正將不另行通知。廠商提供本手冊 是不帶任何方式的擔保,而且將不對一切直接的、間接的、特殊的、偶然的或是因此 而產生的損害(包括利潤損失,商業損失,使用數據時的損失,商業中斷等等)負 責。

本手冊所使用的產品名稱及公司名稱可能不是其註冊商標或其註冊版權。僅用於說明 或解釋之作用,並無意侵犯其所有者的權益。

手冊版本資訊

- 版本版本記錄
- 1.0 中文第一版 2001年11月

項目明細

- ☑ S445/S445L/S450/S450L 主機板
- ☑ IDE/Floppy 排線
- ✓ 主機板應用程式光碟片
 USB Port 3/4, 5/6 排線 (選配)
- ☑ S445/S445L/S450/S450L 使用手冊

Intel Pentium 4 中央處理器的散熱解決方案 - 風扇

由於科技的日新月異,中央處理器 (CPU) 亦持續往更快速、更高的效能發展。因此在 建置電腦系統時,散熱的處理變得越來越重要了,一個適當的散熱環境,是讓系統更 加穩定及長期操作時的關鍵。提供適當散熱環境的最終目的,則在於維持中央處理器 之溫度,能低於電腦機殼之最大特定溫度。

日期

一個好的風扇,除了要有較高的轉速外,適當的散熱片面積亦是相當重要的因素。它可透過其表面之散熱片區域的範圍,集中來自中央處理器的高熱,並透過附加的風扇讓熱氣流傳導出去。除此之外,散熱膏亦能有效的將高熱由中央處理器傳輸到散熱片。為了達到散熱傳導的最佳效果, Intel 建議您使用散熱膏,並以固定夾將風扇附加 在處理器上。

當您爲系統選擇適當的風扇時,請參考以下網址中 Intel 所推薦與 Intel 處理器一起使用 之風扇。

有關 Intel Pentium 4 處理器之散熱片及風扇銷售廠商,請至以下網址: http://developer.intel.com/design/Pentium4/components/index

第一章

S445/S445L/S450/S450L 主機板簡介

1-1 主機板特性

S445/S445L/S450/S450L 是針對 Intel 新一代Pentium 4 的 478 腳位封裝之 Northwood 處理器所設計,使用 SiS 645 晶片組以便提高效能以及提供專業級的作業平台。它採用 Socket 478 封裝設計,可支援 DDR266/DDR333 記憶體介面,其最大記憶體容量可擴 充至 3.0GB。

此主機板採用最新的 SiS 645 晶片組,在資料傳輸速率上可支援 400MHz 系統匯流 排,以及 133MHz/166MHz 的 SDRAM 記憶體時脈頻率,以便同時支援 DDR200/ DDR266/DDR333 的 DDR 記憶體模組。以及使用 SiS 961 MuTIOL Media IO 技術 來支援每秒533MB 的資料傳輸率 從/到 次系統或 到/從 Muti-threaded I/O Link Encoder/Decoder。同時,它還提供了 ULTRA ATA 100 介面以支援 ATA-100 的硬 碟,全面提高系統性能。

S445L/S450L 則另外含有 LAN 控制介面可支援每秒為 10/100 傳輸速率的 BASE T 乙太網路。

這些主機板還同時具有內建式整合型 AC'97 2.1 CODEC, 能與 Sound Blaster Pro[®] 完全相容,給你帶來最佳音效品質及相容性。另外,對那些需要更強大圖像性能的使用者,該主機板則提供有 AGP 4X 模式的插槽供使用者使用。

另外,這些主機板都具有最高可連結 6 個 USB 的裝置,足以迎合未來對USB的需求。 以及內建的硬體監控功能,可監控並保護你的電腦。同時,還有一些特殊的硬體設 計,用來保護 BIOS 以防止 BIOS 中的設定資料被病毒損毀。並在 BIOS 內含 *Recovery Genius* 來保護你的硬碟,以防止病毒的入侵,進而損毀你寶貴的資料。

我們還附有 "Magic BIOS" 這個非常有用的軟體,它可以自動偵測目前所使用之BIOS 的版本,並且連接上網,讓使用者可以下載正確的最新版本來升級主機板上的 BIOS。

綜觀上述重點,此主機板除了提供有高階的性能,還同時滿足未來規範的需要,確實 是您購買主機板的最佳選擇。

1-2 規格

規格	說明		
設計尺寸	* Micro ATX 主機板架構,4 層板,尺寸:22x24.4cm		
晶片組	* SiS 645 北橋晶片		
	* SiS 961 MuTIOL Media I/O 晶片		
CPU 插槽	* 支援 Intel Pentium 4 478 腳位封裝的 Flip-Chip Pin Grid		
(mPGA478B 腳座)	Array (FC-PGA2) 的處理器		
	* 支援 1.5G~2.2G 478 腳位的 Pentium 4 處理器		
	預留對未來 Intel Pentium 4 處理器的支援		
記憶體插座	* 184-pin DDR SDRAM 記憶體模組插座 x 2		
	* 支援 2 支 DDR200/DDR266/DDR333 DDR SDRAM 模組		
	* 可擴充至 2.0GB		
擴充插槽及接頭	* AGP slot x1 support AGP 2.0 & 4X mode		
	* 3 個 32 位元 PCI 插槽		
	* 1個 CNR 插槽		
整合型 IDE	* 2個支援 ULTRA DMA 33/66/100的 Bus Master IDE 埠		
LAN	* 支援雙工 10/100 Base-T 的乙太網路		
(僅 S445L/S450L 有			
提供)			
音效	* 整合型AC'97數位式音效控制器		
	* 內建 AC'97 Audio CODEC		
	* 包含音效卡驅動程式及應用程式		
BIOS	* Award 2Mb Flash ROM		
多功能 I/O	* PS/2滑鼠和 PS/2 鍵盤介面		
	* 2個USB介山		
	* 4 個USB 按照 (採線為迭期性能) 		
	* 首双介面(制八、制工、委兄風及搖样介面)		

1-3 性能表

下列性能數據表是某些較為流行之基本測試程式的測試結果。這些數據僅供使用者參 考,而且我們不保証與使用者自行測得的數值完全吻合(不同的硬軟體配置將導致不 同的測試結果)。

處理器:	Intel Pentium 4 1.9GHz mPGAB package
記憶體:	128M DDR266 x2 (SAMSUNG K4H280838B-TCB0)
	256M DDR333 x1 (KINGMAX KDL684T4A2A-5)
VGA 顯示卡:	NVDIA Geforce2 MX-400 64MB (1024x768xHi-color)
硬式磁碟機:	IBM DTLA-305040 (ATA-100)
BIOS:	Award Optimal default
操作系統:	Win 98SE

測試數據:

	DDR266	DDR333	
3D Mark 2000	5416	5487	
3D Mark 2001	2503	2522	
3D Winbench 2000	103	103	
Final Reality	9.85	10.56	
Content Creation Winstone 2000	43.7	43.5	
Content Creation Winstone 2001	52.6	54.5	
Business Winstone2001	44.5	45.3	
Winbench 99:			
CPU Mark 99	110	114	
FPU Winmark 99	6600	6600	
Business Disk Winmark99	7090	7080	
Hi-end Disk Winmark99	18900	18600	
Business Graphic Winmark	431	440	
Hi-end Graphic Winmark	1260	1270	
SYS Mark 2000/2001 : SISMark 2000/2001 Rating (Internet Content Creation / Office			
Productivity)	•		
SISMark 2000	207 (223/196)	213 (231/201)	
SISMark 2001	145 (169/125)	151 (173/132)	
SISOFT Sandra 2001 :			
Dhrystone ALU MIPS	3614	3616	
Whetstone FPU MFLOPS	1136/2367	1136/2368	
Int ALU/RAM MB/S	982	1164	
Float FPU/RAM MB/S	992	1180	
Integer SSE2 IT/S	7548	7549	
Floating-Point SSE2 IT/S	9334	9337	
QUAKE3 DEMO1 FPS	163.1	176.0	
DEMO2 FPS	165.9	178.4	
WCPUID System/CPU Clock	100.67/1912.68	100.67/1912.68	

1-4 設計圖及跳線設定



跳線

跳線	名稱	說明	頁碼
JP6	載入原廠預設之 CMOS 資料	3-pin Block	P.7
JP10	使用鍵盤開機功能設定	3-pin Block	P.7

<u>連接器</u>

Connector	Name	Description	Page
ATXPWR	ATX 電源介面	20-pin Block	P.12
ATX12V	ATX 12V 電源介面	4-pin Block	P.12
ATXP9	ATX P9 電源介面	6-pin Block	P.13
KB/MS	PS/2 滑鼠及 PS/2 鍵盤介面	6-pin Female	P.13
CN4	USB 埠介面	4-pin Connector	P.13
CN2	LAN 埠連結頭	RJ-45 Connector	P.13
		(僅 S445L/S450L)	
PRINT	並列埠介面	25-pin Female	P.13
GAME	音效及遊戲埠介面	3 phone jack + 15-pin Connector	P.13
COM1/COM2	串列埠 1/串列埠 2 介面	9-pin Connector	P.13
FDD	軟碟介面	34-pin Block	P.14
IDE1/IDE2	第一個和第二個 IDE 介面	40-pin Block	P.14

<u>接頭</u>

接頭	名稱	說明	頁碼
AUDIO	音效輸入/輸出、麥克風連接頭	9-pin Block	P.15
USB1/USB2	USB Port 介面	9-pin Block	P.15
HD-LED	IDE 運轉指示燈	2-pin Block	P.15
RESET	Reset switch 開關	2-pin Block	P.15
SPEAK	喇叭線連接頭	4-pin Block	P.15
PWR-LED	電源 LED	2-pin Block	P.15
PWR-BTN	電源開關	2-pin Block	P.15
WOL	遠程網路/數據機啟動介面	3-pin Block	P.16
SFAN1, SFAN2,	風扇電源接頭	3-pin Block	P.16
CPUFAN			
IR	IR 紅外線介面	5-pin Block	P.16
CD_IN	CD 音效輸入介面	4-pin Block	P.17

<u>擴充插槽</u>

插座/插槽	名稱	說明	頁碼
ZIF Socket 478 Pin	CPU 插槽 478-pin mPGA CPU Socket		P.9
DIMM1, DIMM2	記憶體擴充插槽	184-pin DDR SDRAM Module Expansion Socket	P.9
PCI1 ~ PCI3	CI1 ~ PCI3 PCI 插槽 32-bit PCI Local Bus Expansion slot		P.10
AGP	AGP 4X 模式插槽	AGP Expansion Slot	P.12

CNR

CNR 插槽

Communication Network Riser Slot

第二章

硬體安裝

2-1 硬體安裝步驟

在使用你的電腦之前,你必須完成下列步驟:

- 1. 檢查主機板設定
- 2. 安裝 CPU 和 CPU 風扇
- 3. 安裝記憶體 (DIMM)
- 4. 安裝擴充卡
- 5. 連接軟、硬碟排線,前、後面板連接線
- 6. 連接 ATX 電源線
- 7. 啟動電腦並載入 Load Standard Default 的參數
- 8. 重新開機
- 9. 安裝操作系統
- 10. 安裝驅動程式和共用軟體

2-2 檢查主機板的跳線設置

- (1) 清除CMOS (3-pin): JP6 主機板必須使用一個電池將主機板的配置資料保存在CMOS RAM裡,再透過跳帽 將 JP6 的 2-3 腳短路來存儲CMOS數據。
- 清除 CMOS 時,請依下列步驟:
- 1. 關閉系統電源。
- 2. 並將連接在電源供應器的 AC 電源線拔掉。
- 3. 將 JP6 上的跳帽從 2-3 移到 1-2 的位置。
- 4. 在 2~3 秒鐘後, 再將 JP6 的跳帽移回 2-3 的位置。
- 5. 將 AC 電源線重新插回電源供應器上。

備註:什麼時候需要做清除CMOS 的動作:

- 1. 故障檢修
- 2. 忘記密碼
- 3. 超頻時系統無法開機



	JP6	3
1-2 closed Clear CMOS	2-3 closed	Normal (Default)
CMOS RAM Clear	r Setting	

(2) 鍵盤開機功能設定: JP10

如果你想使用鍵盤來開機 (按下< >),請將 JP10 設為 enable (使用該功能),或 disable (取消該功能)。該功能需要一個至少能供應 300mA 電源給+5VSB 引腳的 ATX 電源供應器。初始值設為 disable。



	1	3	
10		00	

.IP



2-3 closed K/B Power ON Enabled

1-2 closed K/B Power ON Disable (Default)

Keyboard Power On Setting

2-3 安裝 CPU

2-3-1 常用術語:

晶片組 (Chipset **亦稱 core logic**) – 2 個或以上的積體電路所組成。用於控制系統處理器、隨機存取記憶體(RAM)、輸出/輸入裝置、擴充卡等等之介面。

處理器插槽 / 插座 (Processor slot/socket) – 主機板上可供中央處理器 (CPU) 嵌入的插 槽或插座。

擴充插槽 (Slot 有 AGP, AMR, PCI, ISA, RAM) – 可讓各式擴充卡或記憶體嵌入的插 槽。目前有 AGP 插槽、AMR 插槽、PCI 插槽、ISA 插槽以及供記憶體使用的 RAM 插槽等 等。

AGP 擴充槽 (Accelerated Graphics Port) – 一種供顯示卡使用的高速介面插槽。目前有 1X (66MHz)、2X (133MHz)、4X (266MHz) 等模式。

PCI 擴充槽 (Peripheral Component Interconnect) – 一種供顯示卡、音效卡、網路卡、數 據機等裝置使用之高速介面插槽;其執行頻率為 33MHz。

ISA 擴充槽 (Industry Standard Architecture) – 一種供舊式音效卡或數據機等裝置使用之低速介面插槽;其執行頻率約為 8MHz。

串列埠 (Serial Port) – 一種供滑鼠及外接式數據機使用之低速介面連接埠。

並列埠 (Parallel Port) – 一種供印表機使用之低速介面連接埠。

PS/2 - 一種供滑鼠及鍵盤使用之低速介面連接埠。

USB (Universal Serial Bus) – 一種供滑鼠、鍵盤、掃描器、數位照相機使用之中等速度介面連接埠。

音效裝置 (Sound) – 音效卡或整合於主機板上的音效介面。一般說來,該裝置含有喇叭 接頭、麥克風、搖桿控制介面以及 MIDI 音效裝置。

區域性網路(LAN; Local Area Network) – 用於連接區域性網路的介面。

基本輸出/輸入系統 (BIOS; Basic Input/Output System) – 用於系統的啟動和制定不同裝置彼此間之關係的邏輯程式。

驅動程式(Driver) – 用於定義該裝置之特性,以便其它裝置或軟體使用。

中央處理器(Processor 亦稱 CPU) – 一種用於個人電腦運算之主要的晶片。

前端匯流排頻率 (Front Side Bus Frequency):經由主機板上之時脈產生器所產生的一種工作頻率。可供 CPU、DRAM、PCI 匯流排使用。

CPU 倍頻 (Bus Frequency Ratio): 用於搭配前端匯流排頻率,以計算 CPU 工作頻率。目前大部分之 CPU 的倍頻在出廠時即被鎖死,故大部分的主機板已無此設定。

CPU 內部頻率 (CPU Internal Frequency): CPU 的內部頻率,亦是 CPU 實際的工作頻率。此一頻率是由前端匯流排頻率 (Front Side Bus Frequency) 乘以CPU 倍頻(Bus Frequency Ratio)所計算出來。

2-3-2 關於 Intel Pentium 4 478 - 腳座 CPU

此主機板提供了一個 ZIP 478 – 腳位的插座 (mPGA478B) 來支援 Intel Pentium P4 處理器。安裝在主機板上的 CPU 必須裝有風扇以防止 CPU 過熱。如果你尚未購買風扇,請在安裝系統前請購買一個合適的風扇。

警告!請確保處理器之散熱片的表面有充足的空氣流通,且CPU冷卻風扇 工作正常。否則將使處理器和主機板因過熱而造成損壞。如果需要 的話,你可以另外安裝輔助風扇。

安裝 CPU 前,先請關閉你的系統再移除外殼。找到 ZIF 插槽並先從插槽一側拉起拉桿 使之向上成90度。將CPU從如下圖所示的正確方位插入。有凹口的一角應該朝向拉桿 的末端。因為CPU四個角中有兩角缺了一個引腳,因此會適合於如圖所示的方位。



當你將CPU插入ZIF插槽時,不要使用太大的力量,插入後只要輕輕把拉桿沿正確方向 按下即可。

2-4 安裝記憶體

此主機板提供有 二條 184-pin DUAL INLINE MEMORY MODULES (DIMM) 可使記憶 體從最小的 64MB 擴充至最大的 2.0GB 記憶體。

有效記憶體配置

Bank	184-Pin DIMM		Total Memory
Bank 0, 1 (DDR1)	DDR200/DDR266/ DDR333	X1	64MB~1.0GB
	DDR SDRAM Module		
Bank 2, 3 (DDR2)	DDR200/DDR266/ DDR333	X1	64MB~1.0GB
	DDR SDRAM Module		
Total	System Memory (Max. 2.0GB)	2	64MB~2.0GB

一般說來,將記憶體安裝到主機板上是非常容易的,你可以參考圖 2-4 安裝記憶體的 簡圖。

> ddri (Banko+ Banki) ddrz (Bank2+ Banki)





注意!

當你將DIMM記憶體完全插入DIMM插槽時,請將兩端的白色護耳緊緊 地卡好,使其恰好卡住兩端的凹口。 警告!
 當 DDR SDRAM 時脈設定在 133MHz 時,只可使用 DDR266 相容的 DDR 模組。當此主機板設成133MHz時,如果您的 DDR 不是 DDR266-相容的話,會由於嚴格的時脈問題,導致系統無法啟動。如有這種現 象,請將 DDR SDRAM 的時脈設為 100MHz 以確保系統的穩定性。

2-5 擴充卡

警告! 當添加、移除擴充卡,或其他系統組件時務必請關掉電源,以避免對主機板和擴充卡造成損害。

2-5-1 擴充卡安裝程序

- 1. 仔細閱讀擴充卡所附之文件,將所有相關之必要的軟、硬體設定好,比如跳線。
- 2. 移除電腦外殼,並將你想要安裝之插槽處的金屬支架拆除。
- 3. 將該擴充卡插入並穩固地壓下去。
- 4. 鎖上螺絲。
- 5. 將系統機殼放回原位。
- 6. 如果有必要,請在 BIOS內設定其參數。
- 7. 安裝擴充卡所須的相關驅動程式。

2-5-2 設定擴充卡的 IRO

某些擴充卡需要指定 IRQ 方可使用。一般來說,每一個 IRQ 的埠口位址祇能單獨地指 定給某一個裝置使用。在標準設計中,有 16 個IRQ是可用的,但其中的大部分都已被 系統使用中。

IRQ 的基本中斷分配表

IRQ	Priority	Standard function
0	N/A	System Timer
1	N/A	Keyboard Controller
2	N/A	Programmable Interrupt
3 *	8	Communications Port (COM2)
4 *	9	Communications Port (COM1)
5 *	6	Sound Card (sometimes LPT2)
6 *	11	Floppy Disk Controller
7 *	7	Printer Port (LPT1)
8	N/A	System CMOS/Real Time Clock
9 *	10	ACPI Mode when enabled
10 *	3	IRQ Holder for PCI Steering
11 *	2	IRQ Holder for PCI Steering
12 *	4	PS/2 Compatible Mouse Port
13	N/A	Numeric Data Processor

14 *	5	Primary IDE Channel
15 *	1	Secondary IDE Channel

*上述的 IRQ 通常可供 ISA 或 PCI 介面裝置使用。

2-5-3 主機板的中斷列表

主機板共用的中斷指令如下表所示:

	INT A	INT B	INT C	INT D	INT E	INT F	INT G	INT H
Slot 1	\checkmark							
Slot 2		\checkmark						
Slot 3			\checkmark					
Onboard USB 1					\checkmark			
Onboard USB 2								\checkmark
AC97/MC97			\checkmark					
LAN				\checkmark				

注意事項! 如果你在共用的插槽上使用PCI卡,請確認驅動程式可支援"Shared IRQ"或者該卡不需要分配任何IRQ。否則兩個PCI組之間將產生衝 突,進而使得整個系統不穩定而且 PCI 卡將不可使用。

2-5-4 AGP 插槽

此主機板提供有一個可支援 4X 模式的 AGP 顯示卡插槽。



2-6 連接埠,接頭

2-6-1 連接埠 (Connectors)

⁽¹⁾ **電源介面 (20-pin block): ATXPWR** 此為 ATX 電源供應器的介面,其 20-pin 的定義如下表。ATX 電源供應器電源經 由個人電腦面板上一個 2-pin 的開關控制。



Din 1					
-m i ₩		PIN ROW2		ROW1	
		1	3.3V	3.3V	
		2	-12V	3.3V	
		3	GND	GND	
		4	Soft Power On	5V	
		5	GND	GND	
		6	GND	5V	
		7	GND	GND	
		8	-5V	Power OK	
		9	+5V	+5V (for Soft Logic)	
		10	+5V	+12V	

(2) ATX 12V 電源介面 (4-pin block): ATX12V 這是一個 4 – 腳座的規格,由 ATX 電源供應器所提供的新連接頭定義。所有支援 Pentium 4 處理器的電源供應器都必須提供這個電源,來支援額外的 12V 電壓, 以維持固定的系統耗電量。否則,系統有可能會因為電源供應器無法提供足夠的 電流,而導致不穩定的現象。



(3) ATX P9 電源介面 (6-pin block): ATXP9

這是一個 6 – 腳座的規格,由 ATX 電源供應器所提供的新連接頭定義。所有支援Pentium 4 處理器的電源供應器都必須提供這個電源,來支援額外的 3.3V 和 5V 電壓,以維持固定的系統耗電量。否則,系統有可能會因為電源供應器無法提供足夠的電流,而導致不穩定的現象。



	 ,
	🗲 GND
	🗲 GND
	← GND
	← 3.3V
	← 3.3V
	≺ 5V
~	

	BLK
	BLK
	BLK
	ORG
	ORG
Þ	RED

Power Connector on Motherboard Power Plugs from Power Supply

(4) PS/2 滑鼠及 PS/2 鍵盤介面: KB/MS

PS/2 滑鼠介面可連接 PS/2 滑鼠,同樣地, PS/2 鍵盤介面也用於連接 PS/2 鍵盤, 當您的配備不是PS/2規格,則需經由轉接器式轉接排線,接到主機板。

(5) USB 埠介面: CN4
 該 USB 埠可讓兩個 USB 裝置連接到主機板。

- (6) LAN 埠介面 (RJ45): CN2 (僅 S445L/S450L 有提供) 這是一個標準的 RJ45 接頭,專供網路連結頭使用。
- (7) 並列埠介面 (25-pin female): PRINT 該並列埠介面為一個25針母頭構成,可於BIOS設定中 disable 該並列埠。詳細資 料請參閱第三章的 "INTEGRATED PERIPHERALS SETUP"。
- (8) 音效及遊戲介面:GAME 音效介面有輸出、輸入、麥克風、搖桿四個介面。
 輸出: 音效輸出至喇叭
 輸入: 音效輸入至音效晶片
 麥克風: 由麥克風輸入
 遊戲介面:是一個15-pin 的D型母頭,可連接搖桿或 MIDI 裝置
- (9) 串列埠介面: COM1, COM2

COM1 和 COM2 是一個 9-pin D型公頭,該串列埠可經由 BIOS 設定為 disable 或 enable。詳細資料請參閱第三章的 "INTEGRATED PERIPHERALS SETUP"。



(10) 軟碟介面 (34-pin block): FDD 該介面經由一條 34-pin 排線與軟碟連接,一般來說,排線有紅邊的方向與 Pin 1 相應,所以在裝置排線時應將紅邊對應軟碟介面的 Pin 1 方向。



	_		
000000000000000000000000000000000000000		•	Pin 1

Floppy Drive Connector

(11) 第一個 IDE 介面 (40-pin block): IDE1 該介面經由一條 40-pin 排線與硬碟連接,同樣地,也是紅邊對介面 Pin 1,本產 品所附的 ATA-100 排線可讓你用於連接 ATA-100 硬碟。



- **Primary IDE Connector**
- (12) 第二個 IDE 介面 (40-pin block): IDE2 該介面為另一個 IDE 裝置介面,同樣可經由排線連接兩個 IDE 裝置。





Secondary IDE Connector

- 每個連接埠能連接兩個硬碟。第一個 HDD 相當於 "Master", 第二個 HDD 相當於 "Slave"。
- 為了性能的考慮,我們強烈建議請不要將CD-ROM或DVD-ROM驅動器與硬碟安 裝在同一個 IDE 通道上。否則,此通道上的系統性能將會降低。

2-6-2 接頭 (Headers)

(1) **音效輸出/輸入及麥克風接頭 (9-pin): AUDIO** 如果你的電腦機殼有前面板音效輸出/輸入及麥克風排線,可將排線接到此接頭。





Line-In/Out, MIC Headers

(2) USB Port 介面 (9-pin): USB1/USB2

這個接頭是用來連接附加的 USB介面插頭。透過各外加一條可選購的USB排線,即可使用附於面板上的兩個額外USB 插頭。





USB Port Headers

USB Port Headers

- (3) IDE 運轉指示燈:HD-LED 將硬碟運轉指示燈連接到電腦機殼的接頭。
- (4) Reset 開閉: RESET 這個 2-pin 接頭可連接電腦機設上「reset」的電源線,以達到不關閉系統電源的 情況下重啟電腦的目的。
- (5) 喇叭連線開開:SPEAK 這個 4-pin 接頭可連接電腦機殼上「speaker」的開關,以供機殼上的喇叭使用。
- (6) **電源 LED開關: PWR-LED** 你可將電腦機殼上的 Power LED 線連到此一開關,當系統電源開啟時, Power LED 的燈就會亮起來。
- (7) **電源開開: PWR-BTN** 這個 2-pin 接頭可連接電腦機殼上的電源開關,供電腦啟動或關閉使用。





將具有WAKE ON LAN 輸出規格的網路卡/數據機與該介面連接後,當網路卡/數 據機收到啟動訊號時即可啟動系統,達到遠端程式控制目的。

備註: 使用此一功能前,請確定 BIOS 中的 Wake On LAN 或 Ring In Wake up 已設定成 enabled 狀態。





(9) 風扇電源接頭 (3-pin): SFAN1, SFAN2, CPUFAN 這些介面支援 350mA (4.2 瓦)或以下的冷卻風扇,根據風扇生產廠商的不同,電 線和插座也會不同。紅線應當是陽極,而黑線則是接地。將風扇接頭插到主機板 時,應考慮連接頭的極性。





(10) IR 紅外線介面 (5-pin): IR 該介面支援可選購的紅外線無線傳輸以及接收組件。必須在 BIOS setup 中設定其 參數以使用 IR 的功能。





IR infrared module Headers

(11) CD 音效輸入介面 (4-pin): CD_IN
 CDIN CD 音效輸入訊號介面,可與 CD-ROM 音效輸出連接。





CD Audio-In Headers

2-7 啟動你的電腦

- 1. 所有排線都接好之後,蓋上機殼。
- 請確認所有的開關都是關閉的,然後檢查電源的輸出電壓是否設為正確位置,通常 情況下輸入電壓為220V~240V或110V~120V,這取決於你所處位置的使用電壓。
- 3. 依照你系統的使用手冊,將電源線連接到位於機殼後部的電源接頭上。
- 4. 依照下列順序將週邊設備依次打開:
 - a. 顯示器。
 - b. 其他週邊設備 (印表機,掃描器,外接式數據機等等...)。

- c. 系統電源。在 ATX 電源,你必須先打開電源供應器後方電源開關,然後按下 位於機殼前面的 ATX 電源開關。
- 5. 位於機殼前面的電源LED將會點亮。顯示器的LED會亮起,如果系統符合綠色環保 省電要求,或具有電源待機特性。當系統啟動後在桔紅色與綠色之間切換,接著系 統將執行自我檢測。自我檢測執行時,BIOS將發出嘟嘟聲,同時將相關提示資訊 顯示在螢幕上。

如果從開啟電源起的30秒內沒看到任何動靜,系統則可能已經自我檢測失敗。請再 次檢查你的跳線設定以及連接設定或是打電話向你的零售商尋求協助。

自我檢測響鈴	意義
顯示 logo 後一短響	系統啟動正常
不停地響	未安裝或未檢測到 DRAM
一聲長響後三聲短響	未找到顯示卡或顯示用快取記憶體損壞
系統工作時發出高頻率響聲	CPU 過熱
	系統處於低頻工作環境

- 6. 在電腦啟動其間,如果需要更改 BIOS 設定之任何參數,只要按下<Delete>鍵即可 進入BIOS setup,再依照 BIOS SETUP 的線上指示完成相關設定。
- 7. 關閉你的電腦: 在關閉電源開關之前,你必須先關閉你的操作系統。如果你是用 ATX 的電源供應器,在退出或關閉操作系統後可以按下電源開關。如果你使用的 操作系統是 Windows 9X 版本,按下"開始"按鈕,再按"關機",然後按"關閉這 台電腦(S)",Windows 在關閉相關應用程式後,會自動關掉電源。

第三章

BIOS 介紹

BIOS是一段儲存在快讀寫式記憶體 (FLASH ROM) 之基本輸出、入控制程式。該程式 是主機板與操作系統間的一架橋樑。電腦啟動時,會先由 BIOS 程式進行控制。 首先 執行一個稱為 POST (開機自我檢測)的自我測試,它會偵測所有硬體設備,並確認同 步硬體參數。當完成所有檢測時,它才將系統的控制權移交給操作系統(OS)。由於 BIOS是硬體與軟體聯繫的唯一通道,所以是系統穩定性的關鍵因素,進而確保系統性 能可達到最佳狀態。

如圖 3-1 所示,在BIOS設定程式主目錄中,可看到一些選項。我們將在本章的後面逐步解釋這些選項,首先讓我們先看看你將在此用到之功能鍵的簡單描述:

- 按<Esc> 鍵,可退出 BIOS 設定程式。
- 按↑↓←→(向上,向下,向左,向右)鍵,可在主目錄中選擇你想確認或修改的 選項。
- 當你想要對選項進行參數設定時請按 Page Up/Page Down 或+/-鍵。
- 當完成對參數的設定後,請按<F10>鍵,儲存修改的參數並退出BIOS設定程式,同時電腦也會自動重新開機。

3-1 進入 Setup

在啟動電源開關並且按住就可以馬上進入Setup 程式。如果你來不及在POST過程 中按下鍵順利進入CMOS SETUP,那麼可以透過把電源關掉,然後再打開電源開 關,或者是直接按下電腦機殼上的 "RESET" 按鈕重啟動系統,還是同時按下<Ctrl>, <Alt>和<Delete> 鍵來以重新啟動電腦,並再按 Del 鍵試一次。如果沒能在正確時間內 按下以上所有的鍵,或者系統重新啟動失敗,此時在螢幕上會顯示錯誤訊息如下:

Press <F1> to continue, <Ctrl-Alt-Esc> or to enter Setup

你可按 <F1> 鍵繼續,或按 <Ctrl-Alt-Esc> 組合鍵重新啟動電腦,還是按 **鍵,進入 BIOS 設定程式。**

3-2 線上說明

主目錄

所選取之設定功能的說明,會以反白方式顯示在螢幕底部。

狀態頁安裝目錄/選項頁安裝目錄

按 F1 鍵,則會彈出一個線上說明的小視窗,該視窗描述了該選項中可用之指令以及可 能的選擇。再按<Esc>鍵,則可退出該線上說明視窗。

3-3 主目錄

一旦你進入Award[®] BIOS CMOS Setup, 主目錄(圖 3-1)會顯示在螢幕中。你可以從 14 項設定功能選項和兩項退出選項中加以選擇。請使用方向鍵在各選項之間進行選 擇, 再按<Enter>鍵接受或是進入子目錄。

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software

Standard CMOS Features	Miscellaneous Control
Advanced BIOS Features	Load optimized Defaults
Advanced Chipset Features	Load Standard Defaults
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
Power Management Setup	Set User Password
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup
PC Health Status	Exit Without Saving
Esc : Quit	: Select Item
F10 : Save & Exit Setup	

Time, Date, Hard Disk Type...

Figure 3-1

Standard CMOS Features CMOS 的標準設定。

Advanced BIOS Features BIOS 特性的進階設定。

Advanced Chipset Features

晶片組參數的進階設定,透過更改其設定之參數,可提高系統性能。

Integrated Peripherals 周邊配備設定。

Power Management Setup 電源管理的設定。

PnP/PCI configurations

PnP(即插即用)與PCI匯流排的組態設定。

PC Health Status

該項目顯示系統狀態,如 CPU 溫度、風扇轉速等等。

Miscellaneous Control 該項目可讓你指定其它相關控制的設定。

Load Optimized Defaults 載入最佳化設定。

Load Standard Defaults 載入原廠的預設值。

Set Supervisor/User Password 設定監督者/使用者密碼。

Save & Exit Setup 儲存 CMOS 的設定,然後退出 Setup 程式。

Exit Without Saving 放棄 CMOS 所有的修改,然後退出 Setup 程式。

3-4 CMOS 的標準設定

CMOS 的參數設定包括了日期、時間、VGA卡、軟式和硬式磁片機設定等等。 使用者可 經由箭頭鍵選取要變更的項目,然後使用 <PgUp> 或 <PgDn> 鍵變更其設定值。

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	Mon, Oct, 26 2001	Item Help
Time (hh:mm:ss)	16 : 48 : 35	-

> IDE Primary Master > IDE Primary Slave	Press Enter None Press Enter None	Menu Level >
> IDE Secondary Mast > IDE Secondary Slav	er Press Enter None Press Enter None	Change the day, month, year and century
Drive A Drive B	1.44M, 3.25 in. None	
Video Halt On	EGA/VGA All,But Keyboard	
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 56320K 57344K	
Move Enter	Select +/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
	and itter introduced	- ·····

Date (mm:dd:yy):系統日期設定(月份:日期:年份)

您可透過此專案來設定月份(mm)、日期(dd)、及年份(yy)資料。

Time (hh:mm:ss):系統時間設定(小時:分鐘:秒數)

您可以透過此專案來設定小時(hh)、分鐘(mm)及秒數(ss)資料。

IDE Primary Master/Slave 以及 IDE Second Master/Slave:

這些項目均有其副選單讓您做更進一步的設定,您可以參見下圖以瞭解有哪些項目可以設定。您可以按〈ENTER> 鍵進入。

DE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
DE Primary Master Iccess Mode	Auto Auto	Henu Level ►►
apacity	20492 MB	
Sylinder ead Precomp anding Zone ector	39784 16 8 39783 63	

IDE HDD Auto-Detection:IDE 設備自動偵測

您可以按下<ENTER>鍵,BIOS會自動偵測您的IDE設備所有詳細的參數。如果自動偵測 成功地執行完畢,則IDE 設備的正確參數值將會顯示在此畫面及其它相關項目中。

注意: 新的IDE硬碟必需要完成建立與分割邏輯磁片機(FDISK)和格式化 (FORMAT)的動作。不然;您的硬碟將無法進行資料的寫入/讀取的動 作。使用硬碟的最基本動作是硬碟的低級格式化(HDD Low-Level Format)的動作,然後進行FDISK的動作,最後進行FORMAT動作。現今絕大多數的硬碟已經在出廠前就做好了低級格式化的動作,所以您應該可以跳過這個步驟。請記住:開機用的硬碟必需在FDISK過程中,將其設定為Active形態。如果您是使用舊的已格式化的硬碟,並且以硬碟自動偵測方法無法偵測出您硬碟的正確參數時,您就可能有需要去執行低級格式化的動作,或是改由人工方式設定硬碟的參數。當完成了這些動作後,再檢查看看硬碟是否已恢復正常。

IDE Primary Master

總共有三個選項可供選擇: Auto、Manual與None。如果選擇Auto, BIOS將自動檢查您所用的硬碟的型式。如果您想自己來設定硬碟的各項參數,請確定您完全瞭解各項參數的意義,請參照您所選購的硬碟廠商提供的用戶手冊,做出正確的設定。

Access Mode:存儲模式

由於早期的作業系統僅可支援的528MB容量的硬碟,當硬碟容量超過528MB時,即無法使用,BIOS廠商針對此問題提出瞭解決方案,依據不同的作業系統提供四種工作模式,即 NORMAL→LBA→LARGE→Auto

使用 IDE 設備自動偵測選項,即可自動地偵測 IDE 設備所有必需的參數以及所支援 的模式。

Auto: 讓 BIOS 自動地偵測硬碟之存取模式並做出決定。

Normal mode:傳統標準模式,支援容量為528MB的硬碟。直接利用磁軌(CLYS), 磁頭(Head)及磁區(Sector)所指定的位置,讀取得需求的資料。

LBA(Logical Block Addressing)mode: 在早期的LBA模式可支援之硬碟容量最高可達8.4GB。這種模式之下,其計算讀取硬碟資料所在的位置和傳統的方式不同,它是透過磁軌(CYLS),磁頭(Head)及磁區(Sector)的換算而取得資料所在的位置。在設定畫面所顯示的磁軌、磁頭及磁區,並不代表硬碟的實際組成,而是用以位置的參考數值。現在的大容量硬碟都支援這個模式,所以建議您使用此種模式,在主畫面中自動偵測硬碟參數的選項,就會自動偵測硬碟的參數及支援模式。現在的BIOS均已支援 INT 13h 增強功能(Extension function)的情況下,早已突破8.4GB的限制,可支援更高的硬碟了!

LARGE Mode: 當硬碟的磁軌(CYLS)超過1024時, DOS無法接受,或有些OS不支援 LBA 模式的操作,就必須用此種模式。

容量(Capacity):此專案會自動地顯示硬碟的容量。請注意此容量會微大於硬

盤格式化之後,以磁片檢測程式所顯示出來的容量。

注意: 當 Primary IDE Master 項目設定為 Manual 時,以下的選項才可以讓 您進行修改。否則這些專案將無法由您自行輸入數值。

磁柱(Cylinder):在硬碟中,每片磁片有許多磁軌(Track),磁軌是由圓心相同, 但半徑不同的圓圈組成的,除最上面的一層和最下面一層的磁片各有一面不能用外, 其餘磁片都是兩面可供存儲資料,我們通常把這些不同的磁軌稱之爲磁柱。所以每一 個磁柱的形狀好象圓柱體一樣,只是這些圓柱體在實際上並不存在。您可指定您硬碟 的磁柱數目,最小的數值爲'0',最大的數值爲 '65536'。

磁頭(Head):極微小的電磁線圈和金屬焊被設計用來建立以及讀取在磁片上的資料,我們又稱此機構爲讀/寫頭。您可指定您硬碟的磁柱數目,最小的數值爲0, 最大的數值爲255。

Precomp:您可指定您的硬碟的磁頭的數目,最小的數值為0,最大的數值為65536。

注意: 若您設定數值爲65536,則代表沒有硬碟機存在。

降落區(Landing Zone):此指磁片機片內側磁柱無資料區域,可供硬碟磁頭在電源 關閉後停放之處。您可輸入之數值其最小的數值爲0,最大的數值爲65536。

磁區(Surface):磁區是硬碟最基本的存取單位,通常硬碟是由許多個磁面 (Surface)組合而成的,每一個磁面都有許多磁軌,磁軌是大小不同,圓心相同的圓 圈,每一個磁軌在分爲許多磁區。在一般的規劃當中,每一個磁區的大小是512的位 組。在硬碟中,每一條磁軌的磁區個數有早期的17,30,34,40,51,60到72都 有,這個數目隨著硬碟介面的不同而有所變化。通常受到BIOS只能存取1023個磁軌的 限制,IDE的硬碟都不會超過這個數目。您可指定您硬碟的磁區數目,最小數值爲0, 最大數值爲255。

軟碟驅動器 A 及軟碟驅動器 B (Driver A & Driver B)

如果您有安裝A或B軟碟驅動器,則可由此選項來選擇您軟碟驅動器的類型。共有六個 選項: NONE→360K, 5.25in.→1.2M, 5.25in.→720, 3.5in.→1.44M, 3.5in.→2.88,3.5in。

支援3 Mode 軟碟驅動器 (Floppy 3 Mode Support)

3 Mode 軟碟驅動器是日本電腦系統所使用的3 1/2 英寸軟碟驅動器,若想讀寫系統中 軟碟資料,除了要設定此選項外,還要有3 Mode 型的軟碟驅動器

Vi deo

您可爲您的顯示卡選擇系統初始化之VGA模式,共有四個選項:MONO→EGA/VGA→CGA 40→CGA 80→Back to MONO。系統默認置爲EGA/VGA.

系統停住不再運作(Halt On)

您可以選擇當發生哪一項錯誤時(Error)時,系統就會停住不再運作。共有五個選 項: All Error→No Error→All, But Keyboard→All, But Diskette, All, But Disk/Key→Key→回到之前起頭之選項,此處爲All Error。系統預設值爲All Errors。

在選單之右下角亦顯示出系統之基本記憶體(Base Memory)、延伸記憶體 (Extended Memory)及總記憶體 (Total Memory) 之容量,可讓您辨識記憶體容量正 確與否。

3-5 BIOS 特性的進階設定

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Advanced BIOS Features

Anti-Virus Protection CPU L1 & L2 Cache	Disabled Enabled	Item Help
CPU L2 Cache ECC Checking Quick Power On Self Test First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Boot Other Device Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status Gate A20 Option Typematic Rate Setting Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (Msec) Security Option	Enabled Enabled Floppy HDD-0 CDROM Enabled Disabled Enabled On Fast Disabled 6 250 Setup	Menu Level > Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to write data into this area, BIOS will show a warning message on screen and alarm beep Enabled copies Video
OS Select For DRAM > 64MB HDD S.M.A.R.T. Capability Report No FDD For Windows Widoo BIOS shadow	Non-OS2 Disabled Yes Frabled	BIOS to shadow RAM Improves performance



Virus Warning (病毒警告)

此選項能設定為 Enabled(啓用)或 Di sabled(停用)。預設值為 Di sabled。當這項功 能啓用時,若有任何軟體或應用程式嘗試寫入開機區或硬碟分區表,BIOS 就會警告您 開機型病毒嘗試寫入硬碟,並阻止寫入動作。

CPU L1 & L2 Cache (CPU 快取緩衝記憶體)

此選項通常預設值是 Enabled,您也可以停用 CPU 的快取緩衝記憶體。當快取緩衝記 憶體設爲 Disable, CPU 就會變慢許多,所以此選項預設值爲 Enable。當使用某些老 程式時,如果系統速度過高,會造成電腦不穩定或當機,您可以 Disabled 此功能。

Quick Power On Self Test(電腦開啓後快速自我測試)

在電腦電源開啓後,主機板的 BIOS 會執行一系列的測試以檢查系統與周邊。如果電源開啓後快速自我測試功能啓用時,BIOS 會精簡測試程式以加速開機過程。預設值為 Enabled。

First Boot Device (第一優先順序開機設備)

電腦開機時,BIOS 會嘗試自外部存儲裝置來載入作業系統。自軟碟 A 或是任何 IDE 硬 碟、SCSI 硬碟或是 CD-ROM 來載入系統。至於其優先順序則有以下幾種可供使用者選 擇:軟碟驅動器、LS/ZIP 磁碟機、IDE 硬碟、SCSI 硬碟機、光碟驅動器和網路。此處 共有 11 個專案可供您選擇(系統預設值為 Floppy)依序為:

$\label{eq:Floppy} Floppy \rightarrow LS120 \rightarrow HDD-0 \rightarrow SCSI \rightarrow CDROM \rightarrow HDD-1 \rightarrow HDD-2 \rightarrow HDD-3 \rightarrow ZIP100 \rightarrow LAN \rightarrow Disabled \ ^{\circ}$

Second Boot Device(第二優先順序開機裝置)

此選項內容說明同第一優先順序開機裝置,系統預設值為HDD-0。

Third Boot Device (第三優先順序開機裝置)

說明同 First Boot Device,預設值為 LS/ZIP。

Boot Other Device (可自其他裝置開機)

此項目有兩個選項可供選擇: Enabled 或 Disabled。系統預設值爲 Enabled。此設定 可讓 BIOS 嘗試自前述三個項目所設定的開機裝置載入作業系統,以進行開機動作。

Swap Floppy Drive(軟碟驅動器盤符互換)

此項目有兩個選項可供選擇: Enabled 或 Di sabled,預設值為 Di sabled,當這項功能 啓用時,您不必打開電腦機殼來更換軟碟接頭的位置,就能將軟碟驅動器 A 和軟碟驅 動器 B 互換。

Boot Up Floppy Seek (開機時的軟碟驅動器搜索)

當電腦開機時,BIOS 會偵測系統是否有安裝軟碟驅動器。當啓用該選項時,如果 BIOS 找不到軟碟驅動器,就會顯示未找到軟碟驅動器的錯誤訊息。如果未使用該選 項,則 BIOS 會跳過這項測試,預設值為 disabled(停用)。

Boot Up Numlock Status (數位元鍵盤狀態控制)

選擇開(On):開機後數位鍵盤設定在數字輸入狀態(系統預設值)。 選擇關(Off):開機後數位鍵盤設定在方向鍵盤狀態。

Gate A2O Option (A20 驅動選擇)

該選項有 Normal / Fast 兩個選項

Typematic Rate Setting (鍵盤輸入控制)

此選項讓您調整鍵盤按鍵的重復速率。設為 Enabled 時,可設定以下的兩種鍵盤按鍵 控制(Typematic Rate(速率)與 Typematic Rate Delay (延遲)。若設為 Disabled (停用),則 BIOS 會使用 Enabled 的預設值。

Typematic Rate (Cgars/Sec) (鍵盤重復輸入速率控制,字元/秒)

當您持續按住鍵盤時,鍵盤將依據您設定速率來顯示該鍵所代表的字元(單位:字元/秒)。共有八種選項可選擇:6→8→10→12→15→20→24→30→返回6。預設值爲6。

Typematic Rate Delay(Msec)(盤重復輸入時間延遲控制,千分之一秒)

當您長時間按住按鍵超過您所設定的時間時,鍵盤會自動以一定的速率重復該字元 (單位:毫秒)。共有四種選項可供您選擇:250→500→750→1000→返回 250。預設 值 250。

Security Option(安全選項)

Setup

您必須先在 PASSWORD SETTING(密碼設定)設定密碼後,此選項才有效。它能防止非授權使用者來更改您的系統設定(BIOS Setup)。

System

您在 PASSWORD SETTING(密碼設定)設定密碼後,System 選項會要求您在每次開啓電腦時必須輸入密碼。不輸入正確密碼,系統就不會啓動。

要取消安全選項,請在主選單中選取 Set Supervisor Password,然後您會被要求輸入密碼。請不要鍵入任何數位只按 Enter 鍵,就可以取消此安全選項。一旦安全選項 被取消,系統會開機,然後您就可以進入 BIOS Setup Menu的選項。

注意: 請務必記住您設定的密碼,萬一忘了,您就要打開機殼,通過清除 (CLEAR CMOS)的設定後,才可以重新開機。如此所有過程,您修改的選 項,您都必須重新設定一次,方可生效。

OS Select For DRAM>64MB(DRAM 大於 64MB 的作業系統選擇)

當系統記憶體大於 64MB 時, BIOS 與作業系統的溝通方式將隨著每個作業系統類型的 不同而互異。如果您使用 OS/2 系統時,請選擇 OS/2;如果您選擇其他作業系統,請選 擇 Non-OS/2(非 OS/2)。預設值爲 Non-OS2。

HDD S.M.A.R.T Capability (硬碟故障報警)

S.M.A.R.T 是 Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology 的縮寫,是一種硬碟的可靠性預告技術,用來預防因硬體故障而造成的資料損失。該選項有

Enabled/Disabled 兩選項,預設值爲 Disabled。當您使用的硬碟支援此功能時,您可以設定爲 Enabled 選項,對您的硬碟進行保護。

3-6 晶片組參數的進階設定

晶片組功能設定是用以改變主機板上的晶片組內暫存器的內容而設定的。由於這些暫 存器的參數値和主機板硬體有相當大的關係,不當或是錯誤的設定都將導致主機板不 穩或無法開機。所以如果您對主機板的硬體知識不夠瞭解,請直接使用系統內定値 (例如您可使用Load Optimized Defaults之選項)。當您發現在使用系統當中會有資 料遺失的情形發生時,或許就是您使用到此處來做調整之時機了。

> CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Advanced Chipset Features

 DRAM Timing Settings AGP Function Settings Prefetch Caching Memory Hole at 15M-16M 	Press Enter Press Enter Disabled Disabled	Item Help Menu Level >
Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

DRAM Timing Settings (DRAM 記憶體時脈設定)

請參閱 3-6-1

AGP Function Settings (AGP 相關功能設定)

此功能可讓你設定某些特定之 PAC 圖形孔徑的有效尺寸。AGP 孔徑為記憶體映射位 址,讓使用者決定要配給 AGP 顯示卡多少記憶體。一般情況下會全都分配給它。例如 有64MB記憶體,那麽可將此專案設置爲64MB,設多了也是沒有用的。

Memory Hole At 15M-16M

是否把主存中的 15M-16M 區域保留給 ISA 卡使用。預設值為 Disabled。

3-6-1 DRAM 記憶體時脈設定

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software DRAM Timing Setting

Auto Configuration RAS Active Time	Standard 7T	Item Help
•		

RAS Precharge Time	2T	
RAS to CAS Delay	2T	Menu Level >>
Write Recovery Time	2T	
CAS Latency Setting	2.5T	
Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Optimized Defaults	F7:Standard Defaults

RAS Active Time

選取 SCLKs 的存取週期。設定有: Auto (預設值)、6T、7T、5T、4T。

RAS Precharge Time

設置當RAS需要重新定址時,要隔多長時間才能開始下次的定址動作,您可視爲RAS的 充電時間,理論上越短越好,所以建議設爲2(2個Clock周期),若發現系統不穩定, 請將它改爲 3T。

RAS to CAS Delay

當 CPU 從記憶體存取資料時,必須先送出 RAS 信號,然後送出 CAS 信號,而這個專案便是用來設置兩個信號的時間間隔的。選項有 2,3 和Auto。

CAS Latency Setting

設置 Cycle 信號的延遲時間,此選項有 2 和 3 兩個選擇。是指當記憶體收到一個 Cycle 信號時,要等多少 Clock 周期後才開始讀/寫資料。設定有: Auto (預設值) 2T 和 3T。

3-6-2 AGP 相關功能設定

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software AGP Function Settings

AGP Transfer Mode AGP Fast Write	Auto Disabled	Item Help
AGP Aperture Size AGP Aperture Write Combin AGP Driving Control	64MB ning Enabled Auto	Menu Level >>
AGP Driving Value	88	
Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

3-7 週邊配備設定

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Integrated Peripherals

 > OnChip IDE Function > OnChip Device Function > Onchip Device Function 	Press Enter Press Enter	Item Help
> Onboard SuperIO Function Power Loss Function Init Display First	Press Enter Always Off PCI Slot	Menu Level >
Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

OnChip IDE Function (內建之 IDE 裝置的功能設定)

Please refer to section 3-7-1

OnChip Device Function (內建裝置之功能設定)

Please refer to section 3-7-2

Onboard SuperIO Function (內建超級 IO 之功能設定)

Please refer to section 3-7-3

Init Display First(顯示啓動設定):

依您所使用之顯示卡所支援的匯流排規範來選擇開機時的顯示卡啓動順序。如果您使用的是新型的 AGP 顯示卡,您可設定為 AGP;若您使用的是舊型的 PCI 顯示卡,您可設定為 PCI SLOT。我們建議您在購買顯示卡時,儘量購買新型的 AGP 顯示卡,那將會獲得圖形性能的大幅提升。

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software

3-7-1 OnChip IDE Function (內建之 IDE 裝置的功能設定)

	OnChip IDE Function	
Internal PCI/IDE	Both	Item Help
Primary Slave PIO	Auto	
Secondary Master PIO	Auto	Manu Level
Secondary Slave PIO	Auto	Mena Perei >>
Primary Master UltraDMA	Auto	
Primary Slave UltraDMA	Auto	
Secondary Master UltraDMA	Auto	
Secondary Slave UltraDMA	Auto	
IDE Burst Mode	Enabled	
IDE HDD Block Mode	Enabled	
Delay For HDD (Secs)	0	
Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Optimized Defaults	F7:Standard Defaults

Internal PCI/IDE (內建 PCI 之 IDE 介面)

內建之 IDE 控制介面可控制 2 個 IDE 通道。選項有: Both、IDE0、IDE1。

Primary/Secondary Master/Slave PIO(IDE通道 0/1 的主/副IDE設備傳輸模式設定) 該選項提供IDE通道0/1主/副IDE設備傳輸模式設定功能,具有Auto/Mode 0/Mode 1/Mode 2/Mode 3/Mode 4 五個選項。預設值為Auto模式,可自動偵測IDE設備的傳輸 模式。如果您瞭解您所使用的IDE設備的傳輸模式,您也可以手動設定您所使用的IDE 設備的傳輸模式。

Primary/Secondary Master/Slave UltraDMA(IDE通道0/1的主/副IDE設備UDMA設定) 該選項提供IDE通道0/1主/副IDE設備傳輸模式設定功能,具有Auto/Di sabl ed兩個選 項。預設值為Auto模式,可自動偵測IDE設備是否支援UDMA傳輸模式。(由於在UDMA傳 輸協定下,IDE設備能以突發速度爲33/66/100MB/SEC的速率,進行資料傳輸)如果您 瞭解您所使用的IDE設備的不支援UDMA傳輸協定,或在UDMA傳輸寫以下工作不穩定,您 也可將此功能Di sabl ed。

IDE HDD Block Mode(IDE 硬碟區塊操作模式設定)

該選項提供了配合IDE硬碟緩衝進行資料區塊操作模式傳輸設定功能,具有 Enabled/Disabled兩個選項,預設值為 Enabled。如果您使用的 IDE 硬碟支援區塊 操作模式,系統會自動偵測並設定每一磁軌上最佳的區塊運算元來支援 IDE 硬碟的區 塊操作。

3-7-2 OnChip Device Function (內建裝置之功能設定)

CMOS Set	p Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software	
	OnChip Device Function	
udio Device	Enabled	

AC97 Audio Device Game Port Address	Enabled 201	Item Help
Midi Port Address	Disabled	
Midi Port IRQ	10	Menu Level >>
AC97 Modem Device	Enabled	
ETHERNET Function	Enabled	
ETHERNET Address IDE Input	Press Enter	\leftarrow (Only for S445L/S450L)
Current ETHERNET Address is	003018-XXXXXX	
USB Controller	Enabled	
USB Keyboard Legacy Support	Disabled	
Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:	Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Optimized Default	s F7:Standard Defaults

AC97 Sound Device (AC97 音效裝置)

此選項可啟動或關閉內建之音效裝置。設定值有:Enabled、Disabled。

Game Port Address/Midi Port Address

該選項可設定遊戲介面/MIDI 介面是否啓用。預設值是Enabled。如果您不希望使用該介面您可將其Disabled。

AC97 Modem Device(AC97數據機偵測)

該選項提供了對 AC97 數據機的偵測和支援,您可以通過該選項提供的 Auto/Di sabled 兩個選項,設定是否偵測AMR 數據機。該選項的預設值爲 Auto。

USB Controller(USB控制設定)

主機板提供了兩組 USB 介面介面,您可以通過該選項提供的 Enabled/Disabled 兩個 選項,設定是否啓用 USB 介面介面。該選項的預設值爲 Enabled。

USB Keyboard Support(USB鍵盤支援)

該選項提供了對 USB 鍵盤的支援,您可以通過該選項提供的 Enabled/Disabled 兩個 選項,設定是否支援 USB 鍵盤。該選項的預設值為 Disabled。

ETHERNET Address ID Input (僅 S445L/S450L 有提供):

此選項可設定從 000000 到 FFFFFF 的乙太網路 ID 位置。

3-7-3 Onboard SuperIO Function (內建超級 IO 之功能設定)

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Onboard SuperIO Function

Onboard FDD Controller Onboard Serial Port 1	Enabled 3F8/IRQ4	Item Help
UART2 Mode IR Duplex Mode	2F8/IRQ3 Normal Half	Menu Level >>
Onboard Parallel Port Parallel Port Mode ECP Mode Use DMA	378/IRQ7 SPP 3	
Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

Onboard FDC Controller(板載軟碟驅動器控制器設定)

該選項提供了對晶片組內建軟碟驅動器控制器的設定,預設值為Enabled。如果您的系統裝有軟碟驅動器並且您準備使用它,您必須將其設定為Enabled。反之,您可設定為Disabled。

Onboard Serial Port 1/Port 2(板載串列通訊口設定)

該選項提供了對板載串列通訊口的I/O地址和中斷號的設定。提供有: 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, Disabled, Auto六種選擇。預設值爲Auto。

UART Mode Select

該選項提供了對內建紅外傳輸功能的模式設定。

Onboard Parallel Port(板載並行通訊口設定)

該選項提供了對板載並行通訊口的I/O地址和中斷號的設定。提供有:Disabled, 3BC/IRQ7, 378/IRQ7, 278/IRQ5四種選擇。預設值為378/IRQ7。

3-8 Power Management Setup (電源管理的設定)

綠色個人電腦(Green PC)之所以不同於一般傳統的電腦,就是在於它有電源管理的 功能,能讓系統在開機且沒有使用的狀態下,減少消耗量,以達到節約能源的目的。 電腦在平常操作時,是在全速模式的狀態下,而電源管理程式會對系統的影像、平行 埠、序列埠、磁片機的存取、鍵盤、滑鼠及其它裝置的工作狀態等事件一一來做監 視。(這些事件被稱爲 Power Management Event 電源管理監控事件)。若上述的事 件皆處於停頓的狀態,則系統就會進入省電模式。當有任何監控事件發生,系統則立 即回到全速工作狀態模式下,爲使用者提供最快速的服務。

CMOS Secup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software	CMOS	Setup	Utility	-	Copyright(C)	1984-2001	Award	Software
--	------	-------	---------	---	--------------	-----------	-------	----------

Power Management Setup

ACPI Function Video Off Option Video Off Method Switch Function MODEM Use IRQ Hot key Function as Power Button Function > PM Wake Up Events	Enabled Always Off V/H SYNC+Blank Break/Wake Auto Power Off Instant Off Press Enter	Item Help Menu Level >
Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Optimized Defaults	F7:Standard Defaults

ACPI Function (ACPI 先進控制和電源管理規範控制)

該選項提供了對ACPI先進控制和電源管理規範(Advanced Configuration and Power Management)的支援。預設值爲Enabled。

ACPI先進控制和電源管理規範提供了如下功能

- 1.即插即用功能和一般BIOS中的APM(高級電源管理)
- 2. 其他裝置、擴充卡(某些擴充卡需要爲ACPI先進控制和電源管理規範做軟硬體認 證)、顯示器、硬碟的電源管理

3. 軟關機

DPMS

- 4.多種喚醒功能(MODEM喚醒、網路喚醒、STD、STR)
- 5. 支援休眠功能

如果您要ACPI先進控制和電源管理規範正常運作必須滿足以下兩個條件:

- 1. 您所使用的作業系統必須支援ACPI先進控制和電源管理規範,目前微軟公司的 windows 98/me/2000作業系統提供了對ACPI先進控制和電源管理規範的支援。
- 2. 您所使用的所有擴充卡必須全面支援ACPI先進控制和電源管理規範(包括硬體設計 和驅動程式的支援)。

如果您的作業系統或您所使用的某個擴充卡不支援ACPI先進控制和電源管理規範,您可將該功能Disabled。

注意: 如果您想瞭解您所使用的某個擴充卡是否支援ACPI先進控制和電源管理規 範,您可訪問您所使用的產品生產商的互聯網網站瞭解情況。

ACPI Suspend Type(APCI省電模式設定)

該選項有S1(POS)/S3(STR)兩個選項,可根據您的需求而定。S1(POS)爲默認選項,提供了CPU統省電功能;S3(STR)(休眠至記憶體)提供了將整個系統省電功能(記憶體除外),較S1(POS)更爲省電

Power Management(高級電源管理控制)

Video Off Method (影像關閉模式設定)

該選項可設定在省電模式下如何關閉。該選項提供了如下三種選擇:

DPMS初始螢幕狀態(需顯示器和VGA顯示卡支援)

Blank Screen 螢幕原色狀態(一般爲黑色)

V/H SYNC+Blank (預設値) 垂直/水平同步掃描接地和螢幕原色狀態(一般爲黑 色)

Modem Use IRQ(數據機佔用IRQ中斷號設定)

該選項可設定數據機佔用IRO中斷號

提供有 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, NA等中斷號可設定

Suspend Mode (暫停模式): 該選項可自行設定系統暫停時間,有 1/2/4/6/8/10/20/30分鐘和Disabled選項

HDD Power Down (硬碟電源關閉):該選項可自行設定硬碟關閉時間,有 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 分鐘和Disabled選項

Soft-off by PWRBTN (軟關機設定)

該選項可設定軟關機時是立即關機(Instant-off)或是延遲4秒關機(Delay 4 Sec),預設值是立即關機(Instant-off).

PM Wake Up Events (喚醒事件設定)

請參閱 3-8-1 章節。

3-8-1 PM Wake Up Events (喚醒事件設定)

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software

PM Wake Up Events

IRQ [3-7,9-15],NMI IRQ 8 Break Suspend	Enabled Disabled	Item Help
RING Power Up Control MACPME Power UP Control KB Power ON Password Power Up by Alarm x Month Alarm	Disabled Disabled Enter Disabled NA	Menu Level >>
x Day of Month Alarm x Time (hh:mm:ss) Alarm	NA NA 0 : 0 : 0	
Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

Ring Power Up Control (經由鈴響喚醒)

在 Disabled (關閉) 狀態時,系統會忽略所有經由數據機進來的鈴響。在 Enabled (啟用) 狀態時,則可經由來電鈴響啟動系統。

PCIPME Power Up Control (經由 PCI 裝置喚醒)

此選項在 Enabled (啟用) 狀態時,則可經由 PCI 裝置設定啟動電腦。設定值為: Enabled 或 Disabled。

KB Power ON Password (經由輸入密碼喚醒)

此選項在 Enabled (啟用) 狀態時,則可經由輸入密碼來啟動電腦。

Power Up by Alarm (經由鬧鐘喚醒)

此選項在 Enabled (啟用) 狀態時,則可經由設定日期和時間來啟動電腦。

日期 (of month) 鬧鐘

讓你可以選擇每月的哪一天自動啟動電腦。如果設定為0,則會每天自動開機。

時間 (hh:mm:ss) 鬧鐘

讓你選擇幾點幾分自動啟動電腦。

注意事項:更改設定後,請讓系統開機到操作系統的階段,方可啟用此功能。

3-9 PnP/PCI 組態設定

此章節則說明有關 PCI 匯流排系統的相關組態。PCI, 或 Personal Computer Interconnect 可讓 I/O 裝置以相似於 CPU 在和本身特定零組件溝通的執行速度運轉。

	Reset Configuration Data	Disabled	Item Help
>	Resources Controlled By IRQ Resources	Manual Press Enter	Menu Level >
	PCI/VGA Palette Snoop Assign IRQ For VGA Assign IRQ For USB	Disabled Enabled Enabled	Default is Disabled. Select Enabled to reset Extended System Configuration Data (ESCD) when you exit Setup if you have installed a new add-on and the system reconfiguration has caused such a serious conflict that the OS cannot boot
	Move Enter:Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6:Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software PnP/PCI Configurations

Reset Configuration Data (ESCD清除)

該選項可清除 ESCD 的設定。當您新添加設備後,重組的 ESCD 與作業系統發生嚴重 衝突而造成無法開機時,可將該選項設定為 Enabled 以清除 ESCD。正常預設值為 Disabled。

Resource Controlled By (系統資源控制)

該選項提供了自動/手動設定系統資源。預設值為 Auto(ESCD),系統資源將自動由 BIOS 進行分配。如果 BIOS 自動分配系統資源有狀況,您可選擇 Manual 進行手動設 定。設定值有:Auto(ESCD)、Manual。

I IRQ Resources (IRQ資源設定)

如果 Resource Controlled By (系統資源控制)選項您設定為 Manual 手動設定,您 就可手動設定 IRO 資源。

PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA反白監視)

該選項可改善安裝有影像捕捉卡的系統開機時的反白現象。通常的預設值爲 Di sabl ed。如果您安裝有影像捕捉卡請打開此功能。

3-9-1 IRQ Resources (IRQ 的共用資源)

			-						
				IRQ	Resource	es			
IR	2Q-3 2Q-4	assigned assigned	to to	PCI PCI	Device Device			Item Help	
IR IR	Q-5 Q-7	assigned assigned	to to	PCI PCI	Device Device		Menu Le	vel >>	
IR IR	2Q-9 2Q-10	assigned assigned	to to	PCI PCI	Device Device				
IR	2Q-11 2Q-14	assigned assigned	to to	PCI PCI	Device Device				
I.F	Q-15	assigned	10	PCI	Device				
		Move Ent	er:Select	+/-/PU/PI	Value 1	710:Save	ESC:Exit	F1:General	Help
	F\$	5:Previous	s Values	F6:Optim:	ized Defa	aults	F7:Standa	rd Defaults	

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software

3-10 PC Health Status (系統環境狀態監控之設定)

CMOS Setup Utilit	cy - Copyright(C) 1984-200	1 Award Software
	PC Health Status	
Shutdown Temperature Show PC Health in Post	Disabled Enabled	Item Help
Vcore	1.5V	
Vcc1.8V	1.80V	Menu Level >
Vcc3	3.3V	
Vcc5	5.01V	
+12V	12.02V	
SB3V	3.31V	
-12V	-11.95V	
SB5V	5.02V	
Vbat	3.01V	
CPU Temperature	43°C/109°C	
System Temperature	33°C/91°C	
CPU Fan	5500 RPM	
System Fan	0 RPM	
Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Optimized Defaults	F7:Standard Defaults

Show PC Health in Post (開機顯示系統健康狀態)

選擇 Enabled,在開機狀態將顯示系統健康狀態。如果您不希望在開機狀態將顯示系統

健康狀態,您可 Di sabl ed 該功能。

3-11 Miscellaneous Control (其它控制設定)

CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Miscellaneous Control

CPU Clock Ratio Auto Detect DIMM/PCI Clock	10 X Enabled	Item Help
Spread Spectrum Clock Control	Disabled By Software	Menu Level >
** Current Host Clock is 100/	33MHz **	
** Current DRAM Clock is 133)	MHz **	
Move Enter:Select +/- F5:Previous Values F6	-/PU/PD:Value F10:Save :Optimized Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7:Standard Defaults

Auto Detect DIMM/PCI CIk(自動偵測DIMM/PCI時鐘頻率)

該選項可自動偵測 DIMM/PCI 時脈頻率,預設值為 Enabled。您也可關閉此功能 (Disabled)。

Clock Control

此選項可讓你設定 CPU 和 PCI 裝置的時脈。

Host/PCI clock at Next boot is

此選項可讓你設定下次開機之 CPU 和 PCI 裝置的時脈。

DRAM Clock at Next Boot is

此選項可讓你設定下次開機之 DRAM 記憶體時脈。

3-12 Load Standard/Optimized Defaults (載入原廠預設值/ 最佳化之設定)

Load Standard Defaults (導入默認設置)

當您在專案按下<Enter>按鍵,您將會見到以下訊息內容如下:

Load Stardard Defaults (Y/N) ? N

如果您想使BIOS的預設值爲標準設置,請按下"Y"按鍵之後,在按下 <Enter>按鍵,即可完成載入標準設置的參數值,再進入處理器頻率/電 壓控制設定選單中去重新設定CPU的各項參數,否則已設定的CPU參數會變 回原來的預設值。

Load Optimized Defaults (導入優化設置)

當您在專案按下<Enter>按鍵,您將會見到以下訊息內容如下:

Load Optimal Defaults (Y/N)? N 如果您想使BIOS的預設值爲優化設置,請按下"Y"按鍵之後,在按下<Ent er>按鍵,即可完成載入優化設置的參數值,再進入處理器頻率/電壓控制設定選 單中去重新設定CPU的各項參數,否則已設定的CPU參數會變回原來的內定值。

3-13 Set Supervisor/User Password (設定監督者/使用者密碼)

設定密碼

使用者密碼:可以進入 BIOS 選單,但是沒有許可權來變更 BIOS 設定選單中的選項設定。當您第一次選擇此功能,下述訊息將會出現並要求您建立密碼:

ENTER PASSWORD:

此時請輸入您的密碼,最多8個字元。當您輸入完成後,請按下 〈Enter〉按鍵,畫面 會顯示下面訊息,要您確認先前您所輸入之密碼:

CONFIRM PASSWORD:

再次的輸入您先前鍵入之密碼,輸入完成後請按下〈Enter〉按鍵做確認動作,或者是 按下<ESC>按鍵離開且放棄此選項先前之密碼設定。

要關閉密碼功能,您只要在要求您輸入密碼的畫面出現時,直接按下〈Enter〉按鍵, 將會出現密碼功能已關閉的畫面文字。當您關閉密碼功能之後,在系統下次重新開機 之後,您可以自由地退出 BIOS 設置選項,並且可以任意去修改設定值。

BIOS 密碼分為 Supervisor Password 和 Use Password 兩種,兩者設置方法都相同。但 許可權有所不同,若同時設置 Supervisor Password 和 Use Password 兩組密碼,兩者 的許可權差異如下:

supervisor password: 用此密碼進入 BIOS 設置可修改所有專案。

user password: 用密碼進入 BIOS 設置時,僅能修改 USER PASSWORD。

第四章

驅動程式和附贈軟體的安裝

在主機板的包裝內含有一片 MAGIC INSTALL 光碟片。這張光碟片包含主機板所需的 所有驅動程式和一些免費的應用軟體、工具軟體。並且,這光碟片也包含一個自動安 裝程式的軟體,它能導引你進行驅動程式的安裝,以及何種驅動程式需要安裝,從而 簡化安裝步驟,該安裝程式軟體就是本公司自行開發完成的 MAGIC INSTALL。

支援 WINDOWS 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000 的 MAGIC INSTALL

把光碟片插入光碟機, 然後將出現 MAGIC INSTALL 主畫面。如果沒有出現此畫面, 請按下"我的電腦"然後選擇光碟機, 或者在"開始"的目錄選擇"執行", 輸入 "X:\SETUP.EXE"(假設你的光碟機路徑是X:)



在 MAGIC INSTALL 主畫面有 10 種選項:

- 1. AGPVXD 安裝 SiS 的 AGPVXD 驅動程式 (當你使用外接式顯示卡時)
- 2. SOUND 安裝 ALC201 AC97 音效驅動程式
- 3. LAN 安裝 LAN 控制器驅動程式 (僅 S445L/S450L 有提供)
- 4. PC-HEALTH 安裝 SMART GUARDIAN 硬體監控程式
- 5. MAGIC BIOS 安裝 BIOS 線上升級公用程式
- 6. PC-CILLIN 安裝 PC-CILLIN2000 防病毒驅動程式
- 7. DIRECTX8 安裝 Microsoft DirectX 8.0 驅動程式
- 8. LANLED 安裝 LAN 卡共用程式
- 9. BROWSE CD 瀏覽 CD 內容
 - 退出 MAGIC INSTALL 目錄

4-1 AGPVXD 安裝 SiS 的 AGPVXD 驅動程式

如果你想使用外接式 AGP 顯示卡時,請先安裝此驅動程式。

路徑:

10. EXIT

WINDOWS 9X 為 X:\SIS645\AGPVXD\WIN9X\SETUP.EXE (含 Windows 98/98SE/ME)

WINDOWS 2000/XP 為 X:\SIS645\AGPVXD\WIN2K_XP\SETUP.EXE WINDOWS 95/98/98SE/ME/2000/XP:



1. 在 MAGIC INSTALL 介面單擊 VGA 的選 項。



 當 SiS Acceleration Graphic Port 畫面出 現後,單擊 NEXT。



 3. 單擊 NEXT 或選按 BROWSE 改改檔案 4. 儲存路徑。



. 安裝完畢後,選取 "restart my computer now" 並點選 "Finish" 即可完成安裝。

4-2 SOUND 安裝 ALC201 AC97 音效驅動程式



1. 在 MAGIC INSTALL 畫面單擊 SOUND。



3. 選按 "Finish", 然後重新啟動 Windows。



5. Avance Audio Rack 可以播放 CD, WAV, MID, MP3, AVI, MPG 等格式的檔案。



2. 系統會自動檢測操作系統語言,單擊 NEXT,即可開始安裝驅動程式。



4. 按 Start→Program→Avance Sound Manager →AvRack。即會出現 AVRACK 的視窗。



6. 音效環境模擬和 Karaoke 功能的選項表。

備註: MAGIC INSTALL 可以自動偵測到檔案的路徑。X:\CODEC\ALC201\SETUP.EXE (for WINDOWS 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000)

4-3 LAN 安裝 LAN 卡控制器驅動程式 (僅 S445L/S450L 有提供)

路徑: WINDOWS 9X/2000 為 X:\SIS645\LANDRV\SETUP.EXE (包含 WINDOWS 95/98/98SE/98ME/2000) WINDOWS NT4.0 為 X:\SIS645\LANDRV\NT40

WINDOWS 95/98/98SE/98ME/2000:



1. 在 MAGIC INSTALL 畫面單擊 LAN 選 項。



3. 安裝完畢後,選取"restart my computer 4. 電腦重新開機後,可經由 Panel\System now" 並點選 "Finish" 即可完成安裝。



當 SiS PCI LAN 驅動程式設定畫面出現 2. 時,單擊 NEXT 選項。



Device Manager\ Network 的路徑來確認 LAN 驅動程式已安裝完成。

4-4 PC-HEALTH 安裝 SMART GUARDIAN 硬體監控程式



1. 在 MAGIC INSTALL 畫面單擊 PC-HEALTH 的選項。



 當 Click SMART GUARDIAN INSTALL 畫面出現時,單擊 Install 選項。



- 3. 軟體安裝完成後,單擊OK。
- 4. SMART GUARDIAN Utility 的畫面。

注意事項:MAGIC INSTALL 會自動偵測 X:\SIS645\HEALTH\SETUP.EXE 的路徑。 此驅動程式可支援 WINDOWS 95/98/98SE/NT4.0/2000

4-5 MAGIC BIOS 安裝 BIOS 線上升級公用程式



1. 在 MAGIC INSTALL 畫面單擊 Magic BIOS。



3. 線上 BIOS 升級程式會自動檢查目前 所使用之 BIOS 的版本。



5. 線上 BIOS 升級程式會自動檢查目前 所使用之 BIOS 的版本。



2. 在 Magic BIOS 的存放路徑,單擊 NEXT。



4. 如果需要升級 BIOS,請單擊 NEXT。 系統會清除 CMOS 並自動重新開機。



6. 如果需要升級 BIOS,請單擊 NEXT。 系統會清除 CMOS 並自動重新開機。



 如果要升級 BIOS, 單擊 Yes。否則請 8. 選按 No 離開。



9. 當你選擇從 Local Driver 更新 BIOS, 你必準備好正確的 BIOS 檔案。

Territoria
C
Programming Main Elech
\$3 N
Update Oct

8. 寫入 BIOS 資料時,不可將電源關掉。 BIOS 升級完成時,系統會清除 CMOS,並自動重新開機。



10. 選取正確的路徑及 BIOS 檔案以便升級 你的 BIOS。

4-6 PC-CILLIN 安裝 PC-CILLIN 2000 防病毒程式



1. 在 MAGIC INSTALL 畫面單擊 PC-CILLIN。



 2. 當 "PC-CILLIN 2000 OEM SETUP" 視窗出 現後,單擊 "NEXT",即可出現版權說 明,單擊 "YES",軟體就開始檢查硬碟。



3. 單擊 "NEXT" 或選 "BROWSE" 改變安 裝路徑。



5. 選按 OK。如果你有使用 Proxy Server, 請輸入該設定。



4. 選取所有的網際網路保護後,單擊 NEXT。





7. 如果你想製造一片緊急修復磁碟片,請將 8. 單擊 "Finish",重新啟動系統。 空白磁碟片插入 1.44MB 軟碟機。





CA Live 1	North Contract	Rein D
34 B		<u>a</u>
Lanar Vality Linester Lang Top		

 PC-cillin 2000 安裝完成後,我們建議你 選取 "update" 選項來下載最新的防毒 碼,並將它設定成 "Auto refresh" 的模 式。

4-7 如何關閉內建式音效卡

進入 BIOS SETUP 程式, 選擇 INTEGRATE PERIPHERALS, 選擇 ON-CHIP DEVICE FUNCTION, 選擇 AC97 AUDIO, 按 PAGE DOWN 鍵選擇 Disable, 即可關閉主機板 上的音效裝置。

4-8 怎樣更新 BIOS

- Method 1. 在 Windows 98 使用 "Magic BIOS" 更新 (參閱章節 4 5)
- Method 2. 在 DOS 模式下:
- 第一步. 準備一張啟動磁片 (你可以在"開始/執行"中輸入"SYS A:", 單擊"確定")。
- **第二步.** 將工具軟體複製到啟動磁片,可以將光碟片的 X:\FLASH\AWDFLASH.EXE 複製到磁碟片,或從我們的網頁下載。
- **第三步.** 從我們的網頁下載最新的 <u>S445/S445L/S450/S450L BIOS</u>,並複製到啟動磁 片。
- 第四步. 插入啟動磁片到 A 磁碟槽, 啟動系統, 看到 "A:"的提示後, 輸入
 "Awdflash A:\S445Axxx.BIN/SN/PY/CC/R"指令, S445Axxx.BIN 代表最新版本的 BIOS, 它有可能是 S445A03.BIN 或 S445B02.BIN。
 - SN 表示 不保存現在的 BIOS 數據
 - PY 表示 更新 BIOS 數據
 - CC 表示 清除 CMOS 數據
 - R 表示 重新啟動系統
- 第五步. 按 ENTER 鍵, 等 BIOS 被重新更新後,系統即自動重新啟動。