



AOpen は製品仕様および本出版物の記載事項について、将来予告なしに変更する権利を有します。



当マザーボードをインストールするの に必要な情報は全て、このイージーイン ストールガイドに載せられています。さ らに詳細な内容については**オンライン** ユーザーズマニュアルがボーナスパッ ク CD に収録されています。地球環境保 護へのご協力に感謝いたします。

付属品チェックリスト

- ノ イージーインストールガイドx1式
- 🌙 🛛 80 芯線 IDE ケーブル x 1 本
- 🌙 フロッピードライブケーブル x 1 本
- 🌙 ボーナスパック CD x 1 枚
- 丿 I/O シールドx1 個
-) Serial ATA ケーブル x 1 本 (s661FXm-7S のみ)
-) Serial ATA 電源ケーブル x 1 本 (s661FXm-7S のみ)







PART NO: 49.8EM07.JE1

DOC. NO: S661FXM7S-EG-J0408A

1. CPU のインストール



当ソケットは Intel 開発の最新 CPU パッケージである FC-LGA4 CPU パッケージ CPU のみ サポートします。その他の形式の CPU パッケージは挿せません。

2. CPU およびシステムのファンのインストール

CPU ファンケーブルは、4 ピンの CPUFAN コネクタに接続します。ケースファンがある場合は、これを SYSFAN1 または SYSFAN2 コネクタに接続できます。



3. メモリモジュールのインストール

DIMM スロットはエレクトリックブルーで容易に判別できます。モジュールを両手で DIMM スロットにまっすぐ静かに、きちんと止まるまで挿します。



4. IDE およびフロッピーのケーブルの接続

34 ピンフロッピーケーブルおよび 40 ピン, 80 芯線 IDE ケーブルをフロッピーコネクタ FDD および IDE コネクタに接続します。1 番ピンの向きにご注意ください。向きを間違えるとシ ステムの故障の原因となります。



5. フロントパネルケーブルの接続

電源 LED、スピーカー、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに挿しま す。BIOS セットアップで"Suspend Mode"の項目をオンにした場合は、ACPI および電源 の LED がサスペンドモード中に点滅します。

お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケーブルを確認します。これは前部パネルから出 ている 2-ピンメスコネクタです。このコネクタを **SPWR** と記号の付いたソフトウェア電 源スイッチコネクタに接続します。



6. ATX 電源ケーブルの接続

当マザーボードには下図のように 20 ピンおよび4 ピンの ATX 電源コネクタが使用されて います。挿し込む際は向きにご注意ください。20 ピン ATX 電源コネクタより先に 4 ピン 12V ATX コネクタを接続することを強くお勧めします。



7. 電源オンおよび BIOS 設定のロード

Del

ジャンパ設定およびケーブルの接続を終了したら、電源をオンにし、BIOS セットアップに入ります。これには POST (電源オン時のセルフテスト)中にキーを押します。"Load Setup Defaults"を選ぶと、推奨される最適な性能に設定されます。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility



著告: ご使用のシステムコンポーネント(CPU, RAM, HDD等)がターボ設定の必要条件を満たしていることが明らかでない限り、"Load Turbo Defaults"を選ばないでください。

8. AOpen ボーナスパック CD および EzInstall

ボーナス CD ディスクのオートランメニューがご使用いただけます。左側のアイコンからユ ーティリティやドライバを選び、 "**GO**"ボタンを押せば、インストールは最後まで自動的に 行われます。



CPU 電圧およびクロックの設定

CPU コア電圧の設定

当マザーボードは電圧 ID (VID)機能で、電源オン時に CPU 電圧の自動検出が可能です。 CPU コア電圧の設定は不要です。

CPU クロックの設定

当マザーボードは CPU ジャンパレス設計なので、CPU クロック設定は BIOS の 1MHz ス テップ CPU オーバークロック機能から行います。CPU コアクロック= CPU FSB クロック x CPU レシオ。ただし、現在市場に流通する CPU は"倍率固定"、すなわちユーザーによる CPU レシオは調節不可能で、オーバークロックには CPU FSB クロックのみが調節可能で す。

(オーバークロックは自己責任の元行なって頂きますようにお願いします。) BIOS Setup > Frequency / Voltage Control > CPU Speed Setup

CPUレシオ	8x, 10x 24x, 25x, 26x, 27x, 28x
 CPU FSB	FSB = 100MHz-250MHz、1MHz ステップCPUオーバークロックに
 (マニュアル調節)	よる

プロセッサ番号	プロセッサクロック	FSB	CPUレシオ	キャッシュ
5シリーズ				
580	4.00G	800MHZ	20x	1MB L2
570	3.80G	800MHZ	19x	1MB L2
560	3.60G	800MHZ	18x	1MB L2
550	3.40G	800MHZ	17x	1MB L2
540	3.20G	800MHZ	16x	1MB L2
530	3.00G	800MHZ	15x	1MB L2
520	2.80G	800MHZ	14x	1MB L2
3シリーズ				
350	3.20G	533MHZ	24x	256K L2
345	3.06G	533MHZ	23x	256K L2
340	2.93G	533MHZ	22x	256K L2
335	2.80G	533MHZ	21x	256K L2
メモ: CPU クロックは頻繁	に変更されています。当イン	/ ストールガイ	ドを入手された	時点でも、より

高速の CPU が市場に出回っているかもしれません。この一覧表はユーザー皆様の参照用です。

メモ: Some CPUファンによってはセンサピンのない物もあります。この場合ファンモニタ機能はサポートされません。

✓ ★ モ: SiS 661FX チップセット は LGA 775 CPU をサポートしてい ます。 LGA 775 プロセッサはクロ ックレシオを自動検出するのでクロ ックレシオを手動変更することは出 来ません。 Warning: SiS 661FX チップ セットは最大 800MHz
 (200MHz*4)のシステムバスをサ ポートしています。より高速の設 定はシステムに重大な損傷を与え る可能性があります。

JP14 による CMOS のクリア

CMOS をクリアすると、システムをデフォルト設定値に戻せます。以下の方法で CMOS を クリアします。

- 1. システムをオフにし、AC コードを抜きます。
- コネクタ PWR2 から ATX 電源ケーブルを外します。
 JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショート させます。

4. JP14 を通常動作時の 1-2 ピン接続に戻します。

5. ATX 電源ケーブルをコネクタ PWR2 に挿します。





JP28 キーボード/マウスウェイクアップジャンパ

当マザーボードにはキーボード/マウスウェイクアップ機能が装備されています。接続され ている USB キーボードやマウスの動きでシステムがサスペンド状態からレジュームする機 能のオン/オフには JP28 を使用します。工場デフォルト設定は"オフ"(1-2)ですが、ジャンパ 位置を 2-3 にすることで、この機能がオンになります。



USB 2.0 コネクタ

当マザーボードは 8 個の USB 2.0 ポートを装備し、マウス、キーボード、モデム、プリン タなどの USB 機器が接続できます。後部パネルに 4 個のポートがあります。適当なケーブ ルにより、フロント USB コネクタから USB モジュールまたはケースのフロントパネルに 接続できます。



オンボード 10/100 Mbps LAN

オンボードの高性能 SiS LAN コントローラにより、当マザーボードでは、10/100 Mbps イ ーサネットがオフィスやホームユースで利用可能です。イーサネット用 RJ45 コネクタは USB コネクタ上部に位置します。右側の LED はリンクモード表示で、ネットワークにリン クしている場合は黄色に点灯します。左側の LED は転送モード表示で、データ転送速度が 100Mbps の場合は緑に点灯します。この機能のオンオフは BIOS から簡単に設定できます。



フロントオーディオコネクタ

筐体のフロントパネルにオーディオポートが装備されている場合、オンボードオーディオからこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。なお、ケーブルを接続する前にフロントオーディオコネクタからジャンパキャップを外してください。フロントパネルにオーディオポートがない場合は、黄色いジャンパキャップを外さないでください。



S/PDIF コネクタ

S/PDIF (Sony/Philips デジタルインタフェース)は最新のオーディオ転送ファイル形式で、ア ナログに取って代わるデジタルオーディオを光ファイバー経由で楽しめます。専用オーディ オケーブルにより、SPDIF コネクタと別の S/PDIF デジタル出力をサポートする S/PDIF オ ーディオモジュールを接続します。図示されているように通常 S/PDIF 出力は 2 つあり、一 方は大部分の消費型オーディオ製品に対応する RCA コネクタ、他方はより高品質のオーデ ィオに対応する光コネクタです。出力と同様、モジュールの入力コネクタに RCA または光 信号オーディオ製品を接続して、お持ちのコンピュータからサウンドを出すことも可能で す。ただし、当機能の長所を最大限活かすには SPDIF デジタル入出力を SPDIF デジタル入 出力対応スピーカー/アンプ/デコーダに接続する必要があります。





システムのブートに関係したトラブルが起きたなら、問題を解決するために以下 の手順に従ってください。



モデル名と BIOS バージョン

モデル名と BIOS バージョンはブートの最初の画面 (POST 画面) の上部左に現れます。 例えば:



S760GXm-SL はマザーボードのモデル名で、R1.02はBIOSバージョンです。

マザーボードを登録する

AOpen 製品をお選び下さりありがとうございます。Club AOpen のゴールド会員になるた めに、本マザーボードを <u>http://club.aopen.com.tw/productreg/</u> にてご登録ください。AOpen が高品質のサービスと優先度を保証するものです。スロットマシンゲームに参加して、 AOpen から賞を獲得するチャンスもあります。始める前に以下の情報を準備してください: **モデル名、部品番号 (P/N)、シリアル番号(S/N)、購入日付**です。部品番号とシリアル番 号はバーコードラベルに印刷されています。このバーコードラベルはパッキングの外部か PCB のコンポーネント側にあります。例えば:

918811020191949378KN73			
部品番号	シリアル番号		

P/N: 91.88110.201 は部品番号、S/N: 91949378KN73 はシリアル番号です。

Phoenix-Award BIOS エラーメッセージ					
エラー音	メッセージ				
1回短く (・)	システムのブートが正常				
2回短く (・・)	BIOS設定エラー				
1回長く - 1回短く (- ・)	メモリエラー				
1回長く - 2回短く (- ・・)	AGPエラー (VGAカードかモニターの接続エラー)				
1回長く - 3回短く (- ・・・)	VGAカードエラー(オンボードVGA利用時はメモリエラー含む)				
長いエラー音が継続 ()	メモリエラー(メモリが正しく装着されていない、正しく認識していない)				



お客様各位

この度は AOpen 製品をお選びくださりありがとうございます。今後の良質なサービスを保 証する Club AOpen のゴールド会員になるために <u>http://www.aopen.com</u>で登録してくださる ようお勧めいたします。お客様各位への最良のサービスを維持できるよう、下記の手順に従 い、皆様がお買い求めになった地域に従って、各地の支店からサービスをお受けになるよう お願い致します。皆様のご協力によって、全てのお客様への効果的で最良のサービスを提供 し続けてまいります。

ご理解に厚く感謝致します。



オンラインマニュアル:マニュアルをダウンロードするには、 まずログオンし必要な言語を指定します。"Type"のディレクトリ から"Manuals"を選んで、マニュアルデータベースにアクセスします。 マニュアルおよびイージーインストールガイドはAOpenボーナスパック CDにも収録されています。

http://download.aopen.com.tw/downloads

テストレポート: PC組立てには、互換性テストレポートから board/card/deviceの部分をご覧になることをお勧めします。これ で互換性に関するトラブルを解決できるかもしれません。 http://aopen.jp/tech/report/index.html

FAQ: ユーザーがよく直面する問題やFAQ(よく尋ねられる質問) が列挙されています。ログオンし必要な言語を指定してから問題 の解決方法を見てみます。 http://aopen.jp/tech/faq/index.html

ソフトウェアのダウンロード: ログオンして必要な言語を 指定した後、"Type"のディレクトリからアップデートされた最新の BIOSまたはユーティリティ、ドライバをダウンロードしてみます。大半 の場合、最近のバージョンのドライバやBIOSにより、バグや互換性 の問題が解決されます。 http://download.aopen.com.tw/downloads

Station .

eForum: AOpen eForumは当社製品に関して他のユーザーと 討論する場所で、ユーザーの問題が以前に取り上げられたか以後 答えを得られる可能性があります。ログオンしてから"Multi-language" で必要な言語を指定します。 http://club.aopen.com.tw/forum/

utilities.

Milline.

当社へのご連絡:ご連絡に先立ち、システム設定の詳細情報お よびエラー状況をご確認ください。パーツ番号、シリアル番号、 BIOSバージョンも大変参考になります。

販売店、リセラーへのご連絡:当社は製品をリセラーおよび システム設計会社を通して販売しております。ユーザーのシステム 設定に関して熟知しており、お持ちの問題の解決方法または重要 な参考情報が提供される可能性があります。