



Legend-QDI Platinix 1D

Manuel d'utilisation

Note Importante :

Le présent manuel est destiné aux cartes mères de la série Platinix 1D.
Chaque carte mère est soigneusement conçue pour les utilisateurs désirant des fonctions différentes.

Nom de la Carte mère : Fonction audio intégrée : Fonction réseau intégrée (LAN) :

- | | | |
|-------------------|------|------|
| • Platinix 1D. | Non. | Non. |
| • Platinix 1D-A. | Oui. | Non. |
| • Platinix 1D-L. | Non. | Oui. |
| • Platinix 1D-AL. | Oui. | Non. |

Attention :

S'assurer d'avoir correctement déconnecté le cordon électrique de l'alimentation du boîtier avant d'ajouter ou de soustraire d'éventuelles cartes d'extensions ou d'autres périphériques, et plus spécialement lors de la manipulation des barrettes de mémoire, sinon la carte mère ou les barrettes de mémoires risque d'être sérieusement endommagées.

Attention :

S'assurer d'avoir correctement ajouté de la pâte thermique entre le processeur Intel Pentium 4 et le dissipateur thermique afin de garder ces derniers en contact et ainsi correctement dissiper le surplus d'énergie émise.

Sommaire :

1. Introduction :

- **Générale**
- **Fonctions essentielles**

2. Instructions d'installation :

- **Connecteurs externes :**

- Connecteurs PS/2 pour clavier et souris.
- Connecteurs USB1 & USB2 et connecteur réseau (Uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-L/ et Platinix 1D-AL).
- Prises ligne (Line-in), microphone (Mic-in), haut-parleur (Speaker-out) et port MIDI/joystick (Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).
- Connecteurs port parallèle et ports séries.
- Connecteurs USB3 & USB4.
- Connecteur d'alimentation ATX 12V et connecteur d'interrupteur de fonctionnement (POWER SW).
- Connecteur de LED disque dur (HD_LED).
- Connecteur d'interrupteur de redémarrage (RESET).
- Connecteur de haut-parleur (SPEAKER).
- Connecteur de LED de fonctionnement (PWR_LED).
- Connecteur de LED « Green » (GREEN_LED).
- Connecteur de LED ACPI (ACPI_LED).
- Connecteur d'interrupteur de mise en veille (SLEEP SW).
- Connecteur d'interrupteur de verrouillage (KEYLK).
- Connecteur infra rouge (IrDA).
- Connecteurs audio internes (CD_IN1, CD_IN2 et MODEM) (Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).
- Connecteur de lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) (Caractéristique technique optionnelle).
- Connecteurs de ventilateurs (PWRFAN, CPUFAN et CHSFAN).
- Wake-up On LAN (WOL).
- Wake-up On internal/external MoDem (WOM).
- Connecteur audio (PC-PCI).
- Interrupteur de sécurité châssis (CHSSEC).
- Connecteur quatre broches SMBus (SMBUS).
- Connecteur d'interface de « communication et de réseau » (Communication and Networking Riser) (CNR).
- Interface audio (Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).
- Interrupteur de détection d'intrusion (JINTR).
- Description des principaux connecteurs d'extension et ports d'E/S.

- **Configuration des cavaliers :**

- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction audio intégrée (JSD).
- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de démarrage par saisie d'un mot de passe au clavier (JKB).
- Broches permettant le nettoyage du CMOS « Clear CMOS ».
- Broches permettant de modifier la Fréquence de fonctionnement du Bus Système (FSB) (Fonction d' « overclocking ») (JFSB).
- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de réveil par périphériques USB (JFUSB et JUSB).
- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de protection contre le flashage de BIOS involontairement provoqué « BIOS-ProtectEasy » (JAV).

- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction réseau (« LAN ») intégrée (JLAN).
- Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de réveil par la fonction réseau (« LAN ») intégrée (Wake-up On LAN) (WOL) (JP5).

3. **Description du BIOS :**

- **Procédure de mise à jour de BIOS :**

- **Description du BIOS Award :**

- Entrer dans le menu de BIOS.
- Charger les réglages optimisés par défaut (« Load Optimized Defaults »).
- « Standard CMOS Features Setup ».
- « CPU SpeedEasy Setup ».
- « Advanced BIOS Features Setup ».
- « Advanced Chipset Features Setup ».
- « Power Management Setup ».
- « PNP/PCI Configurations Setup ».
- « Integrated Peripherals ».
- « PC Health Status ».
- Mot de passe administrateur (« Set Supervisor Password »).
- Mot de passe utilisateur (« Set User Password »).
- Démarrer avec les réglages de BIOS par défaut.

Appendice :

- CD-ROM d'utilitaires et de pilotes Legend-QDI.
- Legend-QDI BIOS ProtectEasy.
- Legend-QDI BootEasy.
- Legend-QDI LogoEasy.
- Legend-QDI ManageEasy.
- Legend-QDI RecoveryEasy.
- Legend-QDI SpeedEasy.
- Legend-QDI StepEasy (Caractéristique technique optionnelle).
- Norton Antivirus.
- Manuel d'installation - Legend-QDI Platinix 1D - Version 1.0 - Version française.
- Schéma descriptif.

Chapitre 1 :

Introduction :

Générale

Les cartes mères Legend-QDI de la série Platinix 1D exploitant le chipset Intel® 845DDR, ce chipset est architecturé autour de deux composants, d'une part l'Intel® 845DDR Memory Controller Hub (MCH Brookdale) et le 82801 BA I/O Controller Hub2 (ICH2), offrant une plate-forme PC/ATX de compatibilité élevée et de haute performance restant cependant abordable. Les nouvelles technologies intégrées, ainsi que l'AGP 4X, l'audio AC'97 intégré (en option, offrant jusqu'à 6 canaux audio avec une carte CNR), le LAN intégré (en option), les 4 ports USB et le support ATA33/66/100 offrent à l'utilisateur une solution multimédia avancée à un prix raisonnable. Elle fournit un bus système à 400MHz pour supporter les processeurs Intel® Pentium® 4 Socket 478. Elle supporte des barrettes de mémoires PC200 DDR SDRAM jusqu'à 2 Go. Elle offre également des caractéristiques avancées telles que le réveil par périphériques USB (Wake up by USB devices), le réveil par réseau (Wake-on-LAN), le réveil par MoDem (Wake-on-MoDem) mais également le Keyboard Password Power-on, allumage par saisie d'un mot de passe. Le Suspend to RAM, implémentation optimale des spécifications ACPI réduisant la consommation d'énergie du PC au plus bas niveau et permettant un réveil rapide. ManageEasy, notre application de gestion de système est fournie pour établir une surveillance et une configuration à distance du système. Par ailleurs, la technologie BootEasy que la carte mère Legend-QDI Platinix 1D exploite, permet un démarrage simple et rapide de votre système.

Fonctions essentielles

Format :

- mATX, 244 mm x 224 mm.

Processeur :

- Supporte les processeurs Intel® Pentium® 4 (Willamette) Socket 478 à 1,5 GHz, 1,6 GHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz et au-delà
- Supporte les processeurs Intel® Pentium® 4 (Northwood) Socket 478 à 2 GHz et au-delà
- Supporte une Fréquence de Bus Système (FSB) égale à 400 MHz.

Chipset :

- Chipset Intel® 845DDR: Intel® 845DDR Memory Controller Hub (MCH Brookdale) « North Bridge » et 82801 BA I/O Controller Hub2 (ICH2) « South Bridge ».

Mémoire système :

- Offre deux sockets DDR200 SDRAM 184 broches.
- Supporte la mémoire DDR200 SDRAM.
- Supporte 512 Mo de mémoire en utilisant des barrettes de mémoire de 256 Mo en technologie DDR200 SDRAM
- Supporte 1 Go de mémoire en utilisant des barrettes de mémoire de 512 Mo en technologie DDR200 SDRAM.
- Supporte 2 Go de mémoire en utilisant des barrettes de mémoire de 1024 Mo en technologie DDR200 SDRAM.
- Supporte une capacité maximale d'intégration de mémoire égale de 2 Go.

IDE intégré :

- Supporte des temps d'accès différents pour les chacun des quatre éventuels lecteurs.
- Supporte le mode de transfert PIO.
- Supporte le mode de transfert ATA//33 jusqu'à 33 Mo/s.
- Supporte le mode de transfert ATA/66 jusqu'à 66 Mo/s.
- Supporte le mode de transfert ATA/100 jusqu'à 100 Mo/s.
- Offre deux interfaces IDE, soit jusqu'à 4 périphériques IDE maximum tels que disques durs et lecteur CD-ROM.

Connecteurs USB :

- Compatible USB 1.1.
- Supporte le réveil depuis les modes S1 (Allumé en veille) et S3 (Veille sur mémoire, en fonction du périphérique utilisé).

E/S intégré :

- Un port disquette supportant jusqu'à 2 lecteurs maximum, en 3.5" ou 5.25", au format 360Ko, 720Ko, 1.2Mo, 1.44Mo, 2.88Mo.
- Deux ports série haute vitesse 16550 UART (Sélectionnables en COM1, 2, 3 ou 4) avec FIFO d'envoi/réception 16 o.
- Un port parallèle multi-modes (SPP/EPP/ECP).
- Supporte les interfaces infrarouges.
- Offre un port MIDI/joystick.
- Tous les ports E/S peuvent être activés/désactivés depuis le menu de BIOS.

Fonction réseau intégrée : (Uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-L, Platinix 1D-AL, Platinix 1D-L et Platinix 1D-AL).

- Offre une interface réseau 10/100 Mbps.
- Supporte l'Ethernet 10/100 Mbps.

Fonction audio intégrée : (Uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL)

- Compatible avec les spécifications 2.1 du CoDec audio AC'97.
- CoDec audio 16 bits.
- Multiples entrées audio stéréo.
- Contrôle du volume sonore mono et stéréo.
- Offre une prise ligne (Line-in), microphone (Mic-in), haut-parleur avec ampli intégré (Speaker-out) et port MIDI/joystick.

Interface AGP :

- Connecteur AGP supportant l'AGP 2.0 et le transfert de données en AGP 4X.

BIOS :

- BIOS Award-Phoenix sous licence avancée.
- Module de mémoire Flash ROM d'une capacité de 2 Mo.
- Compatible Plug And Play.
- Supporte les démarrages par périphérique IDE, tels que disque dur, lecteur CD-ROM et lecteur Zip, par périphériques SCSI, tels que disque dur et lecteur CD-ROM, par lecteur de disquette ou par réseau.

Caractéristiques avancées :

- Compatibilité PCI 2.2.
- Offre le Trend ChipAwayVirus On Guard.
- Supporte l'arrêt logiciel des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 et Microsoft Windows Millenium.
- Supporte le réveil par réseau « Wake-up On LAN » (WOL).
- Supporte le réveil par MoDem « Wake-up On internal/external MoDem » (WOM).
- Supporte la mise en marche par saisie d'un mot de passe.
- Supporte la surveillance matérielle du système (température système, température CPU, voltages et vitesse de rotation des ventilateurs).
- Supporte les innovations Legend-QDI StepEasy (en option), RecoveryEasy, BIOS ProtectEasy (Protection du BIOS contre les attaques sévères de virus du type CIH par activation de la fonction « Flash Write Protect » dans le menu CMOS ou par l'implantation d'un cavalier sur les broches nommées « JAV » présentes sur la carte mère Legend-QDI Platinix 1D), LogoEasy, ManageEasy et BootEasy.

Gestion de l'énergie :

- Supporte l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) et ODPM (Operation system Directed Power Management)
- Supporte les modes ACPI suivants : S0 (Entièrement allumé), S1 (Allumé en veille), S3 (Veille sur mémoire), S4 (Veille sur disque dur) selon le système d'exploitation et S5 (Arrêt logiciel).

Fonction de diagnostique : (Voir illustration page 4 du manuel en anglais)

- Système de diagnostique basé sur cinq LEDs permettant d'indiquer le statu du processeur, du chipset, des barrettes de mémoire, de la carte graphique et celui du disque dur. Lorsque le système démarre, les cinq LEDs sont allumées, lorsque le système a achevé le démarrage, ces dernières sont éteintes.

Slots d'extension principaux et connecteurs :

<u>Connecteurs ou ports ou sockets :</u>	<u>Quantité :</u>	<u>Fonctions :</u>
IDE.	2.	Ports IDE.
Floppy.	1.	Port pour lecteur disquette.
DIMM.	2.	Sockets DDR200 SDRAM.
USB.	4.	Connecteurs USB.
AGP.	1.	Slot AGP.
IrDA	1.	Connecteur Infra Rouge.
PCI.	3.	Slots PCI.
LAN.	1 (en option).	Port réseau.
MIDI/joystick.	1 (en option).	Port MIDI/joystick.
UART.	2.	Ports séries.
Parallel.	1.	Port parallèle.
CNR.	1.	Slot CNR.

Chapitre 2 :

Instructions d'installation :

Cette section couvre les connecteurs externes, la configuration des cavaliers. Référez-vous au schéma de la carte mère en page centrale du manuel pour repérer tous les connecteurs, cavaliers, slots et ports E/S. En outre, vous trouverez toutes les attributions des différents connecteurs. Avant de placer des cavaliers ou d'insérer des connecteurs, faites bien attention au sens de leur positionnement.

Assurez-vous de déconnecter le câble relié à l'alimentation AC avant d'ajouter ou de soustraire une carte d'extension ou d'autres périphériques système, autrement la carte mère, les cartes d'extension ou encore les autres périphériques système risquent d'être sérieusement endommagés.

Description des principaux connecteurs d'extension et ports d'E/S.

Connecteurs externes

Connecteurs PS/2 pour clavier et souris :

(Voir illustration page 4 du manuel en anglais).

Le connecteur PS/2 keyboard est réservé au clavier PS/2. Si vous souhaitez utiliser un clavier au format AT, il vous faudra un adaptateur. La souris PS/2 se connecte sur le connecteur PS/2 mouse.

Connecteurs USB1 & USB2 et connecteur réseau :

(Uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-L/ et Platinix 1D-AL).

(Voir illustration page 4 du manuel en anglais).

Deux connecteurs USB pour la connexion des périphériques USB et connecteur RJ-45 pour fonction réseau intégrée.

Prises ligne (Line-in), microphone (Mic-in), haut-parleur (Speaker-out) et port MIDI/joystick :

(Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).

(Voir illustration page 5 du manuel en anglais).

La prise Ligne (Line-in) peut être connectée à des appareils tels que lecteur de cassettes ou mini-disques afin d'effectuer une lecture ou un enregistrement.

La prise microphone (Mic-in) peut être connectée à un micro pour l'entrée d'une voix.

La prise haut-parleur (Speaker-out) vous permet de connecter des haut-parleurs ou un casque pour une sortie audio à partir de l'amplificateur interne.

Le connecteur MIDI/joystick vous permet de connecter une manette de jeu ou un périphérique MIDI.

Connecteurs port parallèle et ports séries :

(Voir illustration page 5 du manuel en anglais).

Le port parallèle est réservé à un périphérique parallèle telle qu'une imprimante par exemple, tandis que les ports série servent aux périphériques séries telle qu'une souris. Il est possible d'activer/désactiver ces ports et choisir leur IRQ et adresse d'E/S dans la section "Integrated Peripherals" du menu de BIOS Award.

Connecteurs USB3 & USB4 :

(Voir illustration page 5 du manuel en anglais).

En plus des connecteurs USB1 & USB2 présents sur le fond de panier de la carte mère Legend-QDI Platinix 1D, cette dernière dispose d'un connecteur de 10 broches permettant la connexion d'un câble d'extension se fixant à l'avant du boîtier de l'ordinateur afin d'offrir deux ports USB supplémentaires.

Connecteur d'alimentation ATX 12V et connecteur d'interrupteur de fonctionnement (POWER SW) :

(Voir illustration page 6 du manuel en anglais).

Vous pouvez utiliser des alimentations ATX/SFX. Assurez-vous de connecter l'alimentation dans le bon sens. Le connecteur POWER doit être relié au bouton du boîtier. Lorsque vous allumez le système, actionnez d'abord le bouton de l'alimentation (s'il existe), puis pressez une fois le bouton relié à l'interrupteur. Pour éteindre le système, vous n'avez pas besoin de fermer l'interrupteur de l'alimentation, pressez juste ***une fois**** le bouton du boîtier.

La différence entre une alimentation ATX12V et une alimentation ATX est que l'ATX12V compte 2 connecteurs d'alimentation : AUX et +12V. Les cartes mères PlatiniX 4 ne supportent que les alimentations ATX12V.

Note: * Si vous changez le "soft-off by PWR-BTTN" de "Instant-off" à "Delay 4 secs" dans le menu "Power Management Setup" du BIOS, le bouton power devra être maintenu plus de 4 secondes avant que le système s'arrête.

Connecteur de LED disque dur (HD LED) :

Ce connecteur se relie à la LED du boîtier indiquant le statut d'activité du disque dur IDE. Ce connecteur dispose d'un sens de connexion, si la LED ne fonctionne pas, inverser son sens.

Connecteur d'interrupteur de redémarrage (RESET) :

Ce connecteur se branche sur le bouton de redémarrage du boîtier. Pressez le bouton et le système redémarre.

Connecteur de haut-parleur (SPEAKER) :

Ce connecteur peut être relié au haut-parleur du boîtier.

Connecteur de LED de fonctionnement (PWR LED) :

Lorsque le système est en mode S0 (Entièrement allumé), la LED est allumée. Lorsque le système est en mode S1 (Allumé en veille), la LED clignote. Lorsque le système est en mode S4 (Veille sur disque dur) ou S5 (Arrêt logiciel), la LED est éteinte. Ce connecteur dispose d'un sens de connexion, si la LED ne fonctionne pas, inverser son sens.

Connecteur de LED « Green » (GREEN LED) :

Lorsque le système est en mode S0, S1, S4 ou S5, la LED est éteinte. Lorsque le système est en mode S3 ou en mode S1 (En mode APM), la LED est allumée.

Connecteur de LED ACPI (ACPI LED) :

Le connecteur LED ACPI est un connecteur à trois « pins » avec lumière double couleur. Les Pins 1 et 2 allument les deux couleurs en même temps. Comme le Pin 1 allume la lumière orange et le Pin 2 la lumière verte, les situations suivantes se produisent : lorsque le système est en marche, la LED est verte. Lorsque le système est en mode suspendu, la LED clignote en vert. Lorsque le système est en Suspend to RAM, la LED est orange. Lorsque le système est en arrêt la LED est éteinte. Ce connecteur dispose d'un sens de connexion, si la LED ne fonctionne pas, inverser son sens.

Connecteur d'interrupteur de mise en veille (SLEEP SW) :

Si la fonction SecurityEasy est activée, pressez l'interrupteur relié à ce connecteur et le système entre en mode verrouillé. Si la fonction verrouillée est désactivée, pressez sur l'interrupteur, le système entre en mode suspendu.

Connecteur d'interrupteur de verrouillage (KEYLK) :

(Voir illustration page 7 du manuel en anglais).

Le connecteur peut être relié à l'interrupteur verrouillage du clavier sur le boîtier pour verrouiller le clavier.

Connecteur infra rouge (IrDA) :

(Voir illustration page 8 du manuel en anglais).

Ce connecteur supporte la transmission et réception infrarouge. Afin d'exploiter cette fonction, régler les paramètres nommés "IR Address", "IR Mode" et "IR IRQ" dans le menu de BIOS nommé "Integrated Peripherals".

Connecteurs audio internes (CD IN1, CD IN2 et MODEM) :

(Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).

(Voir illustration page 8 du manuel en anglais).

Les connecteurs CD_IN et CD_IN2 sont des connecteurs CD audio standards SONY, ils peuvent être connectés à un lecteur CD-ROM par le biais d'un câble CD audio. Le connecteur MoDem permet de recevoir un signal audio à partir d'un MoDem possédant un connecteur similaire. Cela permet la connexion mono_in (comme un téléphone) ou mono_out (comme un haut-parleur) entre l'audio intégré et la carte MoDem. Le connecteur AUXIN permet de recevoir un signal audio stéréo d'une source tel qu'un lecteur CD-ROM, un tuner Télévision ou une carte d'extension MPEG au format PCI.

Connecteur de lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) :

(Caractéristique technique optionnelle).
(Voir illustration page 9 du manuel en anglais).

Le connecteur d'interface pour lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) est l'interface entre la carte mère Legend-QDI PlatiniX 1D et la carte « Smart » elle-même. Le connecteur d'interface pour lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) dispose d'un UART standard permettant l'établissement d'une liaison avec le lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR). Un lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) peut être utilisé pour une large gamme d'applications en GSM, ID, télévision payante, gestion bancaire et cetera. Le connecteur d'interface pour lecteur de carte « Smart » (Smart Card Reader) (SCR) délivre également une séparation d'horloge « Smart Card » pour les cartes à circuit intégré (Integrated Circuit Card) (ICC) dépourvues d'horloge interne. Afin d'exploiter cette fonction, il est nécessaire de régler la ligne de commande nommée « UART Mode Select » du menu de BIOS nommé « Integrated Peripherals » sur « SCR ».

Connecteurs de ventilateurs (PWRFAN, CPUFAN et CHSFAN) :
(Voir illustration page 9 du manuel en anglais).

Les ventilateurs reliés aux connecteurs nommés PWRFAN, CPUFAN et CHSFAN s'arrêteront automatiquement lorsque le système entrera en mode suspendu. Leur vitesse de rotation peut être détectée et consultée dans le menu de BIOS nommé "PC Health". Le connecteur nommé RIMMFAN permet de relier un ventilateur afin de réduire la température des barrettes de mémoire.

Wake-up On LAN (WOL) :
(Voir illustration page 10 du manuel en anglais).

Grâce à la fonction Wake up on LAN, un événement de réveil venant du réseau peut rétablir le système. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, assurez-vous que vous utilisez une alimentation ATX 2.01 capable de fournir 720mA sur le 5VSB et un adaptateur réseau supportant cette fonction. Connectez ce connecteur au connecteur correspondant de l'adaptateur réseau, puis réglez "Wake up On LAN" sur "Enabled" dans la section "Power Management Setup" du BIOS. Sauvegardez et quittez puis redémarrez le système une fois pour être sûr que la fonction a prit effet.

Wake-up On internal/external MoDem (WOM) :
(Voir illustration page 10 du manuel en anglais).

Grâce à la fonction Wake up on Internal MoDem, le système qui est en mode arrêté peut être relancé par un signal reçu d'un MoDem interne. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, assurez-vous que votre carte MoDem supporte cette fonction, puis connectez ce connecteur au connecteur correspondant sur le MoDem, puis réglez la ligne de commande nommée "Resume by Alarm" du menu de BIOS nommé "Power Management Setup" sur "Enabled". Sauvegardez et quittez, puis relancer le système pour être sûr que la fonction a prit effet.

Connecteur audio (PC-PCI) :
(Voir illustration page 11 du manuel en anglais).

Fournit un pont entre la carte son PCI et la carte mère pour assurer la compatibilité sonore sous DOS mode réel.

Interrupteur de sécurité châssis (CHSSEC) :
(Voir illustration page 11 du manuel en anglais).

Ce connecteur se connecte à l'interrupteur de sécurité du châssis du boîtier. Le système peut détecter une intrusion dans le châssis grâce au statut de ce connecteur. Si le boîtier a été ouvert, le système enregistrera le statut en indique que le boîtier a été ouvert. Vous pouvez recevoir cette information par le biais du logiciel Legend-QDI ManageEasy.

Connecteur quatre broches SMBus (SMBUS) :
(Voir illustration page 12 du manuel en anglais).

Ce connecteur vous permet de brancher des périphériques SMBUS. Ces périphériques communiquent par le biais du SMBus avec un hôte SMBus et/ou d'autres périphériques SMBus. Le System Management Bus est une évolution spéciale du bus IIC, bus multimaster, de multiples puces peuvent être connectées au même bus et chacun peut fonctionner en master en initialisant le transfert de données.

Connecteur d'interface de « communication et de réseau » (Communication and Networking Riser)

(CNR) :

(Voir illustration page 11 du manuel en anglais).

La carte mère Legend-QDI Platinix 1D offre un connecteur d'interface « Communication and Networking Riser » (CNR) permettant l'exploitation des fonctions audio et/ou MoDem. Cette interface permet également de supporter la fonction réseau (LAN) puisqu'elle fournit tous les signaux nécessaires. Sa supériorité par rapport à l'interface "Audio MoDem Riser" (AMR) est sa capacité d'être Plug and Play. Architecturalement, le CNR partage un slot PCI, aussi lorsque vous insérez une carte CNR, le slot PCI voisin ne peut pas être utilisé. De plus, lorsque le cavalier nommé JP25 (permettant d'activer ou de désactiver la fonction réseau (« LAN ») intégrée) est en position "activé" (« Enabled »), la carte CNR ne peut plus être utilisée en tant qu'interface réseau (LAN) afin de ne pas créer de conflit matériel.

Interface audio :

(Caractéristique technique optionnelle uniquement disponible sur les modèles Platinix 1D-A/ et Platinix 1D-AL).

(Voir illustration page 13 du manuel en anglais).

L'interface audio inclut trois parties : FrontAudio, RearAudio et ActiveAudio. Leur niveau de priorité fonctionne en séquence : lorsque le FrontAudio est disponible, le RearAudio et l'ActiveAudio sont désactivés ; lorsque le RearAudio est disponible, l'ActiveAudio est désactivé. Un amplificateur intégré est nécessaire si vous souhaitez utiliser un casque audio. Lorsque le FrontAudio est inexistant, les Pin 11, 12, 13 et 14 doivent être court-circuités.

Interrupteur de détection d'intrusion (JINTR) :

(Voir illustration page 14 du manuel en anglais).

Le connecteur se relie au connecteur sécurité du boîtier. Le système peut ainsi détecter une intrusion du boîtier. Si le connecteur est fermé une fois, le système envoie un message via réseau à l'administrateur.

Configuration des cavaliers :

Les broches destinées à recevoir un cavalier et présentées sous la rubrique suivante sont situées sur la carte mère Legend-QDI Platinix 1D. Elles permettent d'effectuer des opérations telles que le nettoyage du CMOS « Clear CMOS » grâce aux broches nommées « JCC », d'activer la fonction de démarrage du système par saisie d'un mot de passe grâce aux broches nommées « JKB », d'activer ou de désactiver la fonction audio intégrée grâce aux broches nommées « JSD », d'activer ou de désactiver la fonction de protection contre le flashage de BIOS involontairement provoqué grâce aux broches nommées « JAV » ou encore d'activer ou de désactiver la fonction de réveil par périphériques USB « JFUSB » et « JUSB ». Chacune de ces broches étant numérotée, celles qui portent le numéro « 1 » est marquée d'une ligne blanche épaisse. (Voir illustration page 12 du manuel en anglais).

Par défaut les cavaliers sont placés sur leurs broches respectives de la façon suivante :

<u>Nom de la fonction :</u>	<u>Position sur les broches :</u>	<u>Etat de la fonction :</u>
« JCC ».	2-3.	Inactivée.
« JKB ».	1-2.	Activée.
« JSD ».	2-3.	Activée.
« JAV ».	Ouvert.	Inactivée.
« JFUSB ».	1-2.	Activée.
« JUSB ».	1-2.	Activée.

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction audio intégrée (JSD) :

(Voir illustration page 18 du manuel en anglais).

Dans le but d'exploiter la fonction audio intégrée de la carte mère Legend-QDI Platinix 1D, placer un cavalier sur les broches nommées « JSD » numéro « 2 » et « 3 », qui est d'ailleurs la position par défaut. Autrement, placer ce dernier sur les broches numéro « 1 » et « 2 » afin de désactiver cette fonction.

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de démarrage par saisie d'un mot de passe au clavier (JKB) :

(Voir illustration page 19 du manuel en anglais).

La carte mère Legend-QDI Platinix 1D offre une fonction avancée de démarrage du système par saisie d'un mot de passe au clavier. Afin d'exploiter cette fonction, placer un cavalier en position 1-2 sur les broches nommées « JKB ». Le placer en position 2-3 permet de désactiver cette fonction.

Pour activer cette fonction, régler la ligne de commande nommée « Power On Function » du menu de BIOS nommé « Integrated Peripherals » sur « Password » et taper le mot de passe. Il est par la suite nécessaire de sauvegarder, quitter puis éteindre le système. Dans ce cas, l'interrupteur de fonctionnement ne répond plus. L'unique manière de lancer le système est de saisir le mot de passe correct sur le clavier. EN cas d'oubli du mot de passe, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage du CMOS « Clear CMOS » puis de recommencer l'opération.

Notes :

- 1. Afin d'exploiter cette fonction, la ligne 5VSB de l'alimentation doit être en mesure de fournir 200mA sinon le système risque de ne pas démarrer.
- 2. Dans le cas où un cavalier est placé sur les broches nommées « JP2 » numéro « 2 » et « 3 », il est nécessaire de régler la ligne de commande "Power On Function" du menu de BIOS nommé « Integrated Peripherals » sur "Button only" et non sur "Password".
- 3. Afin de résoudre un éventuel problème se présentant lors de l'utilisation de cette fonction, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage du CMOS « Clear CMOS » puis de recommencer l'opération.

Broches permettant le nettoyage du CMOS « Clear CMOS » (JCC) :

(Voir illustration page 16 du manuel en anglais).

Pour effectuer le nettoyage du CMOS « Clear CMOS », débranchez le cordon d'alimentation, puis placer pendant quelques secondes un cavalier sur les broches nommées « JCC » numéro « 1 » et « 2 », puis replacer le cavalier dans sa position initiale, c'est à dire sur les broches numéro « 2 » et « 3 », enfin rebrancher le cordon d'alimentation.

Broches permettant de modifier la Fréquence de fonctionnement du Bus Système (FSB) (Fonction d' « overclocking ») (JFSB) :

(Voir illustration page 15 du manuel en anglais).

Les broches nommées « JFS1 » offre à l'utilisateur une fonction d' « overclocking ». La Fréquence de Bus Système (FSB) peut être ajustée de la façon suivante : « 100 X 4 », « 133 X 4 » ou « AUTO ». Si la Fréquence de Bus Système (FSB) est réglée en « Auto », le système détectera automatiquement la Fréquence de Bus Système du processeur. Qu'un système soit en mesure ou non d'être « overclocké » dépend des capacités du processeur. Que le processeur dispose d'une valeur de coefficient multiplicateur matériellement figée ou non doit être également pris en compte. Cette fonction d' « overclocking » peut être exploitée pour les processeurs dont la valeur du coefficient multiplicateur n'est pas matériellement figée en réglant la Fréquence de Bus Système (FSB) sur « 100 X 4 » ou « 133 X 4 ». Cela induit également d'ajuster la valeur du coefficient multiplicateur appliqué à la Fréquence de Bus Système dans le menu de BIOS nommé « CPU SpeedEasy Setup ». Il est également possible d'ajuster la fréquence de fonctionnement du processeur grâce à StepEasy (en option). Nous ne garantissons pas la stabilité d'un système « overclocké ».

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de réveil par périphériques USB (JFUSB et JUSB) :

(Voir illustration page 18 du manuel en anglais) :

Le système peut être réveillé des différents états de veille par l'activation d'un périphérique USB. Afin d'utiliser cette fonction, placer un cavalier sur les broches nommées « JFUSB » et « JUSB » en position « 1 » et « 2 ». Autrement, placer ces derniers en position « 2 » et « 3 » afin de désactiver cette fonction. D'autre part, la ligne de

commande nommée "Wake-Up From S3 by USB" du menu de BIOS nommé « Power Management Setup doit être « activé » (Enabled).

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de protection contre le flashage de BIOS involontairement provoqué « BIOS-ProtectEasy » (JAV) :

(Voir illustration page 14 du manuel en anglais).

Le fichier de BIOS de la carte mère Legend-QDI PlatiniX 1D est stocké dans le module de mémoire Flash ROM présent sur cette dernière. Si un cavalier est placé sur les broches nommées « JAV », c'est en dire fermé, il sera impossible de modifier le contenu de ce module de mémoire Flash ROM et donc impossible d'effectuer la mise à jour du BIOS de la carte mère Legend-QDI PlatiniX 1D. Cependant dans cet état, le BIOS du système est protégé contre les attaques de virus tel que le CIH. Si aucun cavalier n'est présent, qui est d'ailleurs de réglage par défaut, et que la ligne de commande nommée « Flash Write Protect » du menu de BIOS nommé « Advanced BIOS Features Setup » est « désactivée » (Disabled), la mise à jour du BIOS peut être effectuée.

Les informations système du « Desktop Management Interface » (DMI) telles que le type de processeur intégré à la carte mère Legend-QDI PlatiniX 4, sa fréquence, la quantité de mémoire vive et le type de cartes d'extension seront détectées par le BIOS intégré et stockées dans le module de mémoire Flash ROM. A chaque changement de configuration, les informations du « Desktop Management Interface » (DMI) seront mises à jour automatiquement. Cependant, si un cavalier est présent sur les broches nommées « JAV », la mise à jour du BIOS et celles des informations du « Desktop Management Interface » (DMI) sera impossible.

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction réseau (« LAN ») intégrée (JLAN) :

(Voir illustration page 19 du manuel en anglais).

Les broches nommées « JLAN » permettent l'activation ou la désactivation de la fonction réseau (« LAN ») intégrée. Afin d'exploiter cette fonction il est nécessaire de relier grâce à un cavalier les broches numéro 1 et 2. Autrement, grâce à un cavalier de relier les broches numéro 2 et 3.

Broches permettant l'activation ou la désactivation de la fonction de réveil par la fonction réseau (« LAN ») intégrée (Wake-up On LAN) (WOL) (JP5) :

(Voir illustration page 19 du manuel en anglais).

Les broches nommées « JP5 » permettent l'activation ou la désactivation de la fonction de réveil par la fonction réseau (« LAN ») intégrée (Wake-up On LAN) (WOL). Afin d'exploiter cette fonction il est nécessaire de relier grâce à un cavalier les broches nommées « JP5 ». Autrement, laisser les broches libres. Enfin et dans le but d'exploiter cette fonction, il est nécessaire d'activer « Enabled » la ligne de commande nommée « Wake-Up By Ring/LAN » du menu de BIOS nommé « Power Management Setup ». Enregistrer les modifications apportées au BIOS et redémarrer afin de s'assurer que la fonction est activée.

Chapitre 3 :

Procédure de mise à jour de BIOS:

Dans le but de résoudre le problème d'ordre technique que vous rencontrez actuellement, notre support technique vous a conseillé d'effectuer la mise à jour du BIOS de la carte mère Legend-QDI que vous possédez. Dans ce but nous vous indiquons qu'il est strictement obligatoire de respecter précisément la procédure suivante, afin de ne pas prendre le risque de rendre inutilisable votre carte mère Legend-QDI. En effet sachant que cette opération présente quelques risques mineurs, que nous nous efforcerons d'ailleurs de minimiser par la présente procédure, nous vous déconseillons d'effectuer la mise à jour du BIOS d'une carte mère Legend-QDI si vous ne rencontrez aucun problème d'ordre technique à l'utilisation de cette dernière, sachant qu'une mise à jour de BIOS s'avère nécessaire uniquement dans le cas où une carte mère rencontre un problème de détection du processeur lui étant intégré, un problème de détection d'un disque dur lui étant connecté ou encore de un problème basé sur conflit matériel causé par un périphérique intégré au sein du système. En aucun cas il ne faut effectuer la mise à jour du BIOS d'une carte mère Legend-QDI de la même façon que l'on met à jour les pilotes d'un périphérique.

Dans le but d'effectuer la mise à jour du BIOS d'une carte mère Legend-QDI, il est nécessaire de disposer des logiciels et du matériel suivant :

Logiciel:

- Système d'exploitation Microsoft Windows.
- Logiciels de compression en mesure de décompresser un fichier au format « *.zip ».

Matériel:

- Manuel d'utilisation de la carte mère livré avec cette dernière lors de son achat.
- Disquette vierge.

1). Etape n°1 : Préparation des outils nécessaire à la mise à jour du BIOS de la carte mère Legend-QDI:

A). Création d'une disquette d'initialisation à partir d'un système d'exploitation Microsoft Windows :

- Enregistrer les documents en cours de modification et fermer tous les logiciels en cours d'utilisation.
- Insérer une disquette vierge dans le lecteur destiné à cet effet.
- Cliquer sur « Démarrer », « Programmes » et enfin l'utilitaire nommé « Commandes MS-DOS ».
- Appuyer « format a:/s » afin d'exécuter la commande « C:\WINDOWS>format a:/s ».
- Appuyer sur la touche « Entrée » du clavier afin d'initialiser le formatage de la disquette vierge.
- Lors de la demande de saisie du nom de volume de la disquette « Nom de volume (11 caractères, si aucun : appuyez sur ENTREE) ? », appuyer sur la touche « Entrée ».
- Au moment de l'interrogation sur le besoin d'effectuer le formatage d'autre disquette vierge « Autre disque à formater (O/N)? », Appuyer sur les touches « n » puis « Entrée ». Après cela fermer l'utilitaire nommé « Commandes MS-DOS ».

B) . Extraction des fichiers nécessaire à la mise à jour du BIOS de la carte mère Legend-QDI au sein de la disquette d'initialisation précédemment créée.

Afin d'effectuer cette opération, l'utilisation du logiciel de compression propriétaire du format d'enregistrement « *.zip » nommé WinZip est nécessaire. De ce fait si vous ne disposez pas de moyen permettant la décompression d'un fichier au format « *.zip », nous vous conseillons de télécharger et d'installer la version d'évaluation gratuite du logiciel de compression nommé « WinZip » sur le site Internet WinZip ayant l'adresse suivante : « <http://www.winzip.com/> ». Nous tenons à vous informer qu'une version française de ce logiciel est disponible sur la page Internet ayant l'adresse suivante « <http://www.winzip.com/french.htm> ».

- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier de mise à jour de BIOS téléchargé sur un site Internet Legend-QDI ou obtenu par le biais d'un support technique.
- Cliquer sur « Extraire vers... ».
- A l'affichage de la page de présentation du logiciel de compression nommé « WinZip », cliquer sur « J'accepte » afin de pouvoir exploiter sa fonction de décompression.
- A l'affichage de la page d'information nommée « Extraire » concernant la décompression des fichiers de mise à jour de BIOS téléchargé sur un site Internet Legend-QDI ou obtenu par le biais d'un support

technique, cliquer sur l'icône nommée «Disquette 3½(A)» de façon à décompresser ces derniers directement sur la disquette d'initialisation précédemment créée.

- Une fois l'opération de décompression effectuée, fermer le logiciel de compression nommé « WinZip » et cliquer sur « Démarrer » puis « Arrêter... ».
- A l'affichage de la page d'information nommée « Arrêt de Windows » concernant l'opération devant être effectuée par le système d'exploitation, sélectionner « Arrêter » puis appuyer sur la touche « Entrée ».

2). Etape n°2 : Préparation de la carte mère Legend-QDI dans le but d'effectuer la mise à jour du BIOS de cette dernière :

A). Désactivation de la protection matérielle «BIOS ProtectEasy» offrant à la carte mère Legend-QDI une protection contre toutes éventuelles modifications du contenu du module de mémoire contenant le BIOS (Protection matérielle indisponible sur certains modèles de cartes mères Legend-QDI d'ancienne génération.) :

- S'assurer qu'aucun cavalier n'est présent sur les broches nommées « JAV » présentes sur la carte mère Legend-QDI. (Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation de la carte mère Legend-QDI livré avec cette dernière lors de son achat.).

B). Préparation du BIOS de la carte mère Legend-QDI afin d'en effectuer la mise à jour :

- Démarrer le système en pressant sur l'interrupteur de mise sous tension du boîtier de l'ordinateur.
- Presser la touche « Suppr » de façon répétitive après que le décompte de la quantité de mémoire intégrée à la carte mère Legend-QDI soit achevé de façon à entrer dans le BIOS de cette dernière.
- Il est nécessaire d'effectuer la même opération ainsi que la suivante dans le cas où seul un logo Legend-QDI est affiché au moment du démarrage du système.
- Grâce aux flèches directionnelles et à la touche « Entrée » du clavier, entrer dans le menu de BIOS nommé « Advanced BIOS Features » et désactiver (« Disabled ») la ligne de commande nommée : « Show Bootup Logo ».
- Dans le même menu, paramétrer les lignes de commande nommées « First Boot Device » sur « Floppy », « Second Boot Device » sur « HHD-0 » et « Third Boot Device » sur « CDROM » de façon à permettre au système de démarrer en utilisant les fichiers présents sur la disquette d'initialisation précédemment créée.
- Enfin, afin de désactiver la protection Logicielle « BIOS ProtectEasy » offrant à la carte mère Legend-QDI une protection contre toutes éventuelles modifications du contenu du module de mémoire contenant le BIOS, désactiver (« Disabled ») la ligne de commande nommée « Flash Write Protect » du même menu.
- Ensuite appuyer sur les touches « Esc », « F10 », « y » et « Entrée » afin de sauvegarder les modifications apportées aux paramètres du BIOS de la carte mère Legend-QDI effectuées. Le système redémarre alors de lui-même et le lecteur de disquette commence automatiquement la consultation et l'exploitation des fichiers contenus sur la disquette d'initialisation précédemment créée et laisser dans le lecteur.

3). Etape n°3 : Mise à jour du fichier binaire de BIOS de la carte mère Legend-QDI :

Afin d'écartier tout risque lors de l'opération de mise à jour de BIOS d'une carte mère Legend-QDI, assurez-vous que la version du fichier de BIOS destiné à mettre à jour ce dernier est bien développé pour le modèle de carte mère Legend-QDI utilisé. Dans le but de vous assurer de la validité d'un fichier de BIOS pour un modèle donné de carte mère Legend-QDI, nous vous conseillons de contacter le support technique de Legend-QDI France ayant l'adresse e-mail suivante : techsupp@legend-QDI.com.

A). Utilisation de l'utilitaire « Award » de mise à jour de BIOS.

- Au moment du premier invite « A:\> », saisir « dir » afin d'afficher le nom et informations des fichiers contenus dans la disquette d'initialisation précédemment créée et appuyer « Entrée ».
- Au moment du second invite « A:\> », saisir dans l'ordre suivant, le nom de l'utilitaire « Award » de mise à jour de BIOS, et séparé d'un espace, le nom complet du fichier binaire ayant l'extension « *.bin » et destiné à remplacer le fichier de BIOS actuellement contenu dans le module de mémoire de la carte mère Legend-QDI.

Exemple :

- Carte mère : Legend-QDI PlatiniX 2-A.
- Fichier binaire de BIOS : p2_v20.BIN.

« A:\>awdf flash p2_v20.BIN »

- Une fois la commande saisie et dans le but de l'exécuter, appuyer sur la touche « Entrée ».
- Lors de la demande d'enregistrement du fichier de BIOS actuellement contenu dans le module de mémoire de la carte mère Legend-QDI « Do You Want To Save BIOS (Y/N) », appuyer sur les touches « n » et « Entrée » pour annuler cette sauvegarde ou « y » et « Entrée » pour lancer cette dernière.
- Puis dans l'emplacement nommé « File Name to Save : », saisir le nom de fichier désiré et appuyer sur la touche « Entrée ».
- Lors de la demande de vérification du fichier destiné à effectuer la mise à jour du BIOS de la carte mère Legend-QDI « Are you sure to program (y/n) », appuyer sur les touches « n » et « Entrée » pour infirmer ou « y » et « Entrée » pour confirmer la validité du fichier.
- Pour quitter l'utilitaire « Award » de mise à jour de BIOS, appuyer sur la touche « F1 » pour redémarrer, ou « F10 » pour revenir à l'invite « A:\> ». Dans tous les cas, la carte mère Legend-QDI nécessite de redémarrer afin d'exploiter le fichier de BIOS mis à jour.

B). Initialisation et exploitation de la version de BIOS mise à jour :

- Laisser le premier redémarrage de la carte mère Legend-QDI s'effectuer afin de pouvoir arrêter correctement et intégralement le système.
- Lorsque le système est totalement hors tension et que le câble d'alimentation en électricité relié au boîtier de l'ordinateur est débranché, il est préférable d'effacer le CMOS existant. Cette opération consiste en effet à déplacer un cavalier sur les broches présentes sur la carte mère Legend-QDI et nommées « JCC » afin de réinitialiser le CMOS. Ce cavalier est par défaut placé sur les broches nommées « JCC » numérotées 2 et 3, cependant il est nécessaire de le déplacer sur les broches numérotées 1 et 2 dans le but de relier électriquement les contacts qu'ils représentent pendant 3 secondes environ. Au bout de ce temps écoulé, replacer le cavalier dans sa position initiale, c'est à dire sur les broches numérotées 2 et 3, et rebrancher le câble d'alimentation en électricité sur le boîtier de l'ordinateur. Dans le but d'effectuer cette manipulation sans risque, nous vous conseillons de vous référer au schéma de représentation des broches nommées « JCC » dans le manuel d'utilisation de la carte mère Legend-QDI livré avec cette dernière lors de son achat.
- Par la suite et après avoir redémarrer le système en pressant sur l'interrupteur de mise sous tension du boîtier de l'ordinateur.
- Presser la touche « Suppr » de façon répétitive après que le décompte de la quantité de mémoire intégrée à la carte mère Legend-QDI soit achevé de façon à entrer dans le BIOS de cette dernière.
- Grâce aux flèches directionnelles du clavier, surligner la ligne de commande nommée : « Load Fail-Safe Defaults » et presser la touche « Entrée » du clavier afin d'exécuter cette commande. entrer dans le menu de BIOS nommé « Advanced BIOS Features » et désactiver (« Disabled ») la ligne de commande nommée : « Show Bootup Logo ».
- Lors de la demande de confirmation de chargement des paramètres par défauts, presser les touches « y » puis « Entrée ».
- Répéter l'opération précédente pour la ligne de commande nommée « Load Optimized Defaults » puis presser les touches « F10 », « y » et « Entrée » afin de sauvegarder les modifications apportées et redémarrer.

Le système étant maintenant en mesure de démarrer dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de laisser le premier redémarrage de la carte mère Legend-QDI s'effectuer, pour ensuite redémarrer et configurer les paramètres du BIOS si cela est nécessaire.

Description du BIOS Award :

Entrer dans le menu de BIOS :

(Voir illustration n°1 page 21 du manuel en anglais).

Allumez l'ordinateur, lorsque le message suivant apparaît au bas de l'écran durant le POST (Power On Self Test), pressez sur la touche <Suppr> ou sur les touches <Ctrl> + <Alt> + <Esc> simultanément.

Une fois dans le BIOS, le menu principal apparaît et vous pouvez choisir une des douze catégories de configuration ou des deux choix de sortie. Utilisez les touches de flèches pour sélectionner la catégorie et pressez la touche <Entrée> pour entrer dans la catégorie.

Charger les réglages optimisés par défaut (« Load Optimized Defaults ») :

Les réglages par défaut du menu sont communs et efficaces. Il est recommandé que l'utilisateur procède au chargement des réglages par défaut puis effectue les modifications nécessaires.

« Standard CMOS Features Setup » :

(Voir illustrations n°2 et 2-1 page 21 du manuel en anglais).

Utilisez les touches flèches pour mettre les lignes en surbrillance, puis utilisez les touches <Page Up> et <Page Down> pour sélectionner une valeur.

Hard Disk

Primary Master / primary slave/ secondary master/ secondary slave

Les catégories identifient les types des deux canaux IDE installés sur l'ordinateur. Il existe 45 types prédéfinis et 4 types à définir pour le BIOS Enhanced IDE. Les types 1 à 45 sont prédéfinis. Le type "User" est à définir. Si votre disque dur ne correspond pas aux types prédéfinis, utilisez le mode "User" pour le définir manuellement.

Si vous avez sélectionné le type "Auto", le système peut auto détecter votre disque dur au démarrage. Si vous avez sélectionné le type "User", il vous faut entrer les informations relatives à votre disque. Saisissez ces informations au clavier et appuyez sur <Entrée>:

CYLS	Nombre de cylindres	HEAD	Nombre de têtes
PRECOMP	Ecriture en pré-compression	LANDZ	Zone "d'atterrissage"
SECTOR	Nombre de secteurs	MODE	Mode d'accès disque dur

Le BIOS Award supporte 3 modes de disque dur: NORMAL, LBA et LARGE.

NORMAL

Mode d'accès générique dans lequel ni le BIOS ni le contrôleur IDE n'effectuent de transformations durant l'accès. Les nombres maximaux de cylindres, têtes et secteurs pour le mode NORMAL sont 1024, 16 et 63. Si l'utilisateur règle son disque dur sur NORMAL, la taille maximale accessible sera de 528Mo même si la capacité physique du disque est supérieure.

LBA (Logical Block Addressing) mode

Une nouvelle méthode pour dépasser le goulot d'étranglement des 528Mo. Le nombre de cylindres, têtes et secteurs affichés dans le setup peut être celui du disque dur physique.

Lors de l'accès au disque, le contrôleur IDE transforme l'adresse logique décrite par le nombre de secteurs, cylindres et têtes en adresse physique dans le disque dur. La taille maximale de disque dur supportée par le mode LBA est de 8,4Go.

LARGE mode

Certains disques durs IDE contiennent plus de 1024 cylindres sans support LBA (parfois certains utilisateurs ne veulent pas du LBA). Le BIOS Award fournit une autre alternative à ce type de disques durs.

Le BIOS fait croire au DOS (ou à un autre système d'exploitation) que le nombre de cylindres du disque est inférieur à 1024 en le divisant par 2. En même temps, le nombre de têtes est multiplié par 2. Une transformation inverse est réalisée dans le INT13h afin d'accéder à l'adresse correcte du disque dur.

Auto detect

En mode auto détection, le BIOS détecte automatiquement le mode du disque IDE et le règle sur un des modes.

Remarque

Pour supporter les modes LBA ou LARGE, il est nécessaire d'avoir un logiciel impliqué, situé dans la routine de service Award HDD (INT13h). Des erreurs d'accès au disque dur en mode LBA peuvent apparaître si vous utilisez un système d'exploitation qui remplace la routine INT13h.

Vidéo

Il existe deux façons de faire démarrer le système:

- I. Lorsque le VGA est utilisé comme primaire et que le monochrome est secondaire, le type de vidéo sélectionné est "EGA/VGA"
- II. Lorsque le monochrome est utilisé comme primaire et que le VGA est utilisé comme secondaire, le type de vidéo utilisé est "Mono".

EGA/VGA	Carte graphique avancée, pour moniteurs EGA, VGA, SEGA, SVGA ou PGA
CGA 40	Carte graphique couleur en mode 40 colonnes
CGA 80	Carte graphique couleur en mode 80 colonnes
MONO	Carte graphique monochrome, moniteur monochrome haute résolution

Halt on

Cette catégorie détermine si l'ordinateur doit s'arrêter ou non en cas de détection d'une erreur au démarrage.

No errors	Le démarrage ne s'arrête pas même en cas d'erreur
All errors	Lorsque le BIOS détecte une erreur non fatale, le système s'arrête et vous avertit
All, but keyboard	Le démarrage ne s'arrête pas pour une erreur clavier mais s'arrête pour toute autre erreur
All, but diskette	Le démarrage ne s'arrête pas pour une erreur disquette mais s'arrête pour toute autre erreur
All, but disk/key	Le démarrage ne s'arrête pas pour une erreur clavier ou disquette mais s'arrête pour toute autre erreur

Mémoire

Cette catégorie est déterminée par le POST (Power On Self Test), elle n'est pas modifiable.

Base Memory	Le POST détermine la quantité de base de mémoire installée dans le système
Extended Memory	Le BIOS détermine quelle quantité de mémoire étendue est présentée durant le POST
Other Memory	C'est la mémoire qui peut être utilisée pour différentes applications, plus spécialement pour la shadow RAM
Total Memory	Mémoire totale du système, somme des quantités énumérées ci-dessus

« CPU SpeedEasy Setup » :

(Voir illustration n°3 page 25 du manuel en anglais).

Ligne de commande :	Réglages possibles :	Description :
CPU Clock Ratio	8-23	Sélectionne le coefficient multiplicateur appliqué au processeur. Si le coefficient appliqué au processeur est verrouillé, cette option ne sera pas disponible. Cette ligne de commande du BIOS est strictement destinée aux utilisateurs avertis qui maîtrisent tous les paramètres d'un processeur.

Attention : ne pas régler la fréquence du CPU au-delà de sa fréquence de fonctionnement. Dans le cas contraire, nous ne saurions être responsables des éventuels dommages qui surviendraient.

« Advanced BIOS Features Setup » :

(Voir illustration n°4 page 26 du manuel en anglais).

Ligne	Option	Description
QDI BootEasy Feature	Disabled Enabled	Le PC démarre en mode BIOS normal Le PC démarre en mode rapide
ChipAway Virus on guard	Enabled Disabled	Active automatiquement lorsque le système démarre, faisant apparaître un message lorsqu'une tentative d'accès au secteur de démarrage du disque dur ou à la table de partition se produit Pas de message d'avertissement Note: cette fonction est uniquement valable sous DOS et les autres OS sans INT13
CPU L1/L2 cache	Enabled Disabled	Active la cache L1/L2, accélère l'accès mémoire. Désactive la cache interne
Compatible FPU OPCODE	Enabled Disabled	Active la fonction FPU OPCODE Désactive la fonction
CPU Fast-Strings	Enabled Disabled	Active la fonction CPU fast-string Désactive cette fonction
Quick Power On Self Test	Enabled Disabled	Active le POST rapide (test de démarrage). Le BIOS raccourcira la durée du test pour accélérer le démarrage POST normal
First (Second, Third) Boot device Boot other device	Disabled Floppy	Définit la séquence de démarrage pour l'initialisation: disabled, floppy, LS/ZIP, HDD-0, HDD-1, HDD-2, HDD-3, SCSI, CDROM, LAN.
Swap floppy drive	Enabled Disabled	Echange les attributions de lettre A & B pour lecteurs de disquettes Attribution des lettres A & B normale
Boot up floppy seek	Enabled Disabled	Teste le lecteur de disquettes pour déterminer s'il compte 40 ou 80 pistes. Ne cherche pas le lecteur (accélère le démarrage)
Boot up numlock status	On Off	Pavé numérique utilisé comme chiffres Pavé numérique utilisé comme lettres
Gate A20 option	Normal Fast	Le signal A20 est contrôlé par le contrôleur clavier ou un chipset Par défaut. Le signal A20 est contrôlé par le port 92 ou une méthode spécifique
Typematic rate setting	Enabled Disabled	Active la configuration des touches clavier Désactive la programmation, le BIOS utilise la valeur par défaut de ces rubriques
Typematic rate (chars/sec)	6~30	Règle la vitesse de répétition du clavier (caractères /seconde)

Typematic delay (Msec)	250~1000	Règle la durée du retard de répétition
Security option	System Setup	Le système ne démarre pas et l'accès au setup est refusé si le mot de passe correct n'est pas saisi Le système démarre mais l'accès au setup est refusé sans le mot de passe
OS select for DRAM>64MB	Non-OS2 OS2	Si votre système d'exploitation n'est pas OS/2, sélectionnez cette valeur Si vous avez plus de 64Mo de DRAM et que vous utilisez OS/2, sélectionnez cette valeur
HDD S.M.A.R.T. capability	Enabled Disabled	Active la capacité SMART du disque dur Désactive la capacité SMART du disque dur
Flash write protect	Disabled Enabled	Vous pouvez mettre le BIOS à jour Vous ne pouvez pas mettre le BIOS à jour. Note: activer cette fonction peut protéger le système des virus tels que CIH. Pour cela, désactivez cette ligne uniquement quand vous voulez mettre le BIOS à jour. Après mise à jour, réactivez cette ligne.
Show boot up logo	Enabled Disabled	Le logo s'affiche au démarrage Le logo ne s'affiche pas au démarrage
Report no FDD for WIN 95	Yes No	Pas de lecteur de disquettes déclaré sous Windows 95 pour libérer l'IRQ 6. Ne déclare pas de lecteur sous Windows 95.

« Advanced Chipset Features Setup » :

(Voir illustration n°5 page 28 du manuel en anglais).

Ligne	Option	Description
RDRAM BUS frequency	Auto 300MHz 400MHz	Règle la vitesse de la RAMBUS
DRAM Data Integrity Mode	ECC Non-ECC	Cette option permet de choisir la parité ou l'ECC en fonction du type de DRAM utilisé
System BIOS cacheable	Enabled Disabled	En plus de la mémoire conventionnelle, l'aire de BIOS est en cache L'aire de BIOS n'est pas en cache
Video BIOS cacheable	Enabled Disabled	En plus de la mémoire conventionnelle, l'aire de BIOS vidéo est en cache L'aire de BIOS n'est pas en cache
Memory hole at 15m-16m	Enabled	Memory hole réservé à l'expansion
Delayed transaction	Enabled Disabled	Le réglage par défaut est suggéré
On-chip video Window Size	32/64MB Disabled	Fixe la taille effective de l'ouverture graphique Ne fixe pas de taille
AGP aperture size (MB)	4/8/16/32/64MB 128/256MB	Fixe la taille effective de l'ouverture graphique pouvant être utilisée en configuration GART
Delay Prior to thermal	Enabled Disabled	Règle le temps avant lequel le CPU entre en mode thermal
Spread Spectrum	Enabled Disabled	Active le Clock Spread Spectrum pour réduire l'EMI Désactive cette fonction

« Power Management Setup » :

(Voir illustration n°6 page 30 du manuel en anglais).

Ligne	Option	Description
ACPI Function	Enabled Disabled	Active l'ACPI Désactive l'ACPI
ACPI Suspend type	S1 S3	Sélectionne le type du mode suspendu
Power management	Disabled User define Min saving Max saving	Désactive la gestion globale L'utilisateur peut configurer ses propres paramètres de gestion Les valeurs prédéfinies sur tous les compteurs sont à leur maximum Les valeurs prédéfinies sur tous les compteurs sont à leur minimum
Video off method	Blank screen V/H SYNC + blank DPMS	Le BIOS éteindra l'écran en désactivant la vidéo En plus de l'écran noir, le BIOS arrêtera également les signaux V-SYNC et H-SYNC de la carte VGA au moniteur Cette fonction n'est activée que pour les cartes supportant le DPMS Note: les moniteurs "green" détectent les signaux V/H-SYNC pour arrêter le canon à électrons
Video off in Suspend	Yes No	Le système désactive la vidéo lorsqu'il entre en mode suspendu La vidéo n'est pas désactivée en mode suspendu
Suspend type	Stop Grant PwrOn Suspend	Sélectionne le type suspendu
Modem use IRQ	3,4,5,7,9,10,11 NA	Evénement spécial de réveil du MoDem Désactive cette fonction
Suspend mode	Disabled 1Min~1Hr	Le système ne rentre jamais en mode suspendu Définit la durée de non-activité avant que le système entre en mode suspendu. Si un élément défini dans "PM events" est activé, le système se réveillera
HDD power down	Disabled 1~15 Min	Le moteur du disque dur ne s'arrête jamais Définit la durée de non-activité du disque dur avant que le disque n'entre en mode économie d'énergie (moteur éteint)
Soft-off by PWR-BTTN	Instant-off Delay 4 secs	Le système s'arrête dès que vous pressez le bouton Power Le système ne s'arrête que si vous pressez le bouton power pendant au moins 4 secondes.
Wake-up by PCI card	Enabled Disabled	Autorise le système à se réveiller par impulsion d'une carte PCI. N'autorise pas le réveil depuis une

		carte PCI
Wake-up by LAN/ Ring	Enabled	Autorise le système à se remettre en route lorsqu'un signal arrive à l'UART 1 ou 2 d'un MoDem externe (au connecteur LAN wake-up de la carte réseau ou au connecteur MoDem ring on depuis un MoDem interne)
	Disabled	Ne permet pas le réveil par ring/LAN
USB KB Wake-up From S3	Enabled	Le système peut être réveillé par un clavier USB de l'état Suspend to RAM.
	Disabled	Le système ne peut pas être réveillé par un clavier USB.
CPU Thermal-throttling	12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5%	Sélectionne le cycle de fonctionnement du signal STPCLK# ralentissant la vitesse du CPU quand le système entre en mode économie.
Resume by alarm	Enabled	L'alarme RTC peut être utilisée pour générer un événement de réveil lorsque le système est en veille ou éteint.
	Disabled	Pas de fonction alarme RTC
Primary IDE 0/1, Secondary IDE 0/1	Enabled	Recharge le compteur global en cas d'événement IDE
	Disabled	Ne recharge pas le compteur global
FDD/COM/LPT Port	Enabled	Recharge le compteur global en cas d'événement FDD/COM/LPT
	Disabled	Ne recharge pas le compteur global
PCI IRQ [A-D] #	Enabled	Recharge le compteur global en cas d'événement PCI
	Disabled	Pas d'influence sur le compteur global

« PNP/PCI Configurations Setup » :

(Voir illustration n°7 page 33 du manuel en anglais).

Ligne	Option	Description
Reset configuration data	Enabled	La valeur par défaut est disabled. Choisissez "Enabled" pour réinitialiser l'ESCD (Extended System Configuration Data) lorsque vous quittez le setup, si vous avez installé une nouvelle extension et que la reconfiguration du système a causé de sérieux conflits empêchant l'OS de démarrer.
	Disabled	Désactive cette fonction
Resources controlled by	Manual	L'utilisateur attribue les ressources système (IRQ et DMA)
	Auto (ESCD)	Les ressources système sont attribuées automatiquement par le BIOS
PCI/VGA palette snoop	Enabled	Les cartes VGA non-standards telles qu'accélérateurs graphiques ou cartes vidéo MPEG peuvent ne pas afficher les couleurs correctement. Activer cette option peut résoudre le problème.
	Disabled	

« **Integrated Peripherals** » :

(Voir illustration n°8 page 34 du manuel en anglais).

Ligne	Option	Description
On-chip primary /secondary PCI IDE	Enabled	Le port intégré primaire/secondaire PCI IDE est activé
	Disabled	Le port est désactivé
IDE primary/secondary/master/slave PIO	Mode 0 – 4	Définit le mode PIO IDE primaire/secondaire/maître/esclave
	Auto	Le mode IDE PIO est défini en fonction de l'auto détection
IDE primary/secondary/master/slave UDMA	Auto	Le mode Ultra DMA est activé si un périphérique UDMA est détecté
	Disabled	Désactive cette fonction
USB controller	Enabled	Active le contrôleur USB intégré
	Disabled	Désactive le contrôleur USB intégré
USB keyboard support	Enabled	Le support clavier USB est activé
	Disabled	Le support clavier USB est désactivé
Init display first	PCI SLOT	Initialise la vidéo PCI d'abord
	Onboard	Initialise l'AGP d'abord.
AC97 Audio	Enabled	Active l'audio AC'97 intégré
	Disabled	Désactive l'audio AC'97 intégré
AC97 Modem	Enabled	Active le MoDem AC'97 intégré
	Disabled	Désactive le MoDem AC'97 intégré
Onboard CNR/LAN selection	Auto	Si l'interface CNR est active, le LAN intégré se désactive automatiquement, sinon le LAN intégré est actif.
	Onboard	Le LAN intégré est actif
	Disabled	L'interface CNR est désactivée.
IDE HDD block mode	Enabled	Autorise le disque dur IDE à lire/écrire plusieurs secteurs à la fois
	Disabled	Le disque dur IDE ne peut lire/écrire qu'un secteur à la fois
KBC input clock	6MHz	Permet de définir l'input clock du clavier PS/2
	8MHz	
	12MHz	
	16MHz	
Power ON function	BUTTON ONLY	Utiliser le bouton POWER pour allumer le système.
	Password	Active la fonction allumage par saisie du mot de passe. Note: si cette option est activée, le cavalier JP2 doit être en position 1-2.
KB Power ON password	Enter	Permet l'utilisation du mot de passe clavier pour allumer le système.
Onboard FDC Controller	Enabled	Le contrôleur de lecteur de disquettes est activé
	Disabled	Le contrôleur est désactivé
Onboard serial port 1/2	3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4	Définit l'adresse et l'IRQ du port série Le système définit automatiquement l'adresse et l'IRQ du port série Le port série est désactivé
	2E8/IRQ3	
	Auto	
	Disabled	
UART mode select	Normal, IrDA	Définit le mode de fonctionnement

	ASKIR	de l'UART
RxD, TxD Active	Hi, Lo/Lo, Hi Lo, Lo / Hi, Hi	Le réglage par défaut est recommandé
IR Transmission Delay	Enabled Disabled	Permet la fonction IR transmission delay Ne permet pas cette fonction
UR2 Duplex Mode	Half Full	Le réglage par défaut est recommandé
Use IR Pins	IR-Rx2Tx2 RxD2, TxD2	Le réglage par défaut est recommandé
Onboard parallel port	378/IRQ7, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled	Définit l'adresse et l'IRQ du port parallèle Désactive le port parallèle
Parallel port mode	SPP, EPP, ECP, ECP+EPP	Définit le mode du port parallèle: Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP), ou Extended Capabilities Port (ECP)
EPP mode select	EPP1.7 EPP1.9	Règle le type de port EPP
ECP mode use DMA	1.3	Règle le DMA pour le mode ECP
PWRON after PWR-fail	Off On Former-sts	Le système reste éteint après une coupure de courant. Le système se relance après une coupure de courant. Quel que soit le statut du système avant la coupure de courant, le système est ramené à ce statut.
Game Port Address	Disabled 201 209	Cette option permet de configurer l'adresse du port Jeux
Midi Port address	Disabled 300 330	Cette option permet de configurer l'adresse du port MIDI
Midi Port IRQ	5 10	Cette option permet de configurer l'IRQ du port MIDI

« PC Health Status » :

(Voir illustration n°9 page 37 du manuel en anglais).

Ligne	Option affichée	Description
CPU warning temperature	50°C/122°F 53°C/127°F 56°C/133°F 60°C/140°F 63°C/145°F 66°C/151°F 70°C/158°F Disabled	Un bip d'alarme se fait entendre lorsque la température atteint la valeur sélectionnée. Pas de bip d'alarme
Current system temperature	30°C/86°F	Affiche la température dans le boîtier
Current CPU temperature	39°C/102°F	Affiche la température du CPU
Current CPUFAN speed Current CHSFAN speed Current PWRFAN speed	4320 RPM 2010 RPM	Vitesse (RPM: rotation par minute) du ventilateur connecté au CPUFAN ou CHSFAN . La vitesse du ventilateur est basée sur un signal de deux pulsations par rotation.
VCCVID (CPU) voltage VTT (+1.5) voltage +3.3V +5V +12V -12V 5V standby voltage	1.98V 1.37V 3.32V 4.83V 11.79V -13.50V -5.85V	Affiche la valeur des principaux voltages de la carte mère. +3.3V, +5V, +12V, -12V, -5V sont les voltages de l'alimentation ATX, VTT(+1.5) est le voltage GTL et VCCVID (CPU) est le voltage du CPU.
Shutdown temperature	60°C/140°F 65°C/149°F 70°C/158°F 75°C/167°F Disabled	Le système s'arrête automatiquement lorsque la température du CPU atteint la valeur sélectionnée. Le système reste allumé quelle que soit la température.

Password setting

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le message suivant apparaît au centre de l'écran:

ENTER PASSWORD

Tapez votre mot de passe, jusqu'à 8 caractères, et pressez <Entrée>. Le mot de passe saisi efface tout mot de passe précédent. Vous devez confirmer votre mot de passe, ressaisissez-le et pressez <Entrée>. Vous pouvez également presser <Echap> et ne pas entrer de mot de passe.

Pour désactiver le mot de passe, pressez simplement <Entrée> lorsqu'on vous demande le mot de passe. Un message vous confirmera que le mot de passe a été désactivé. Une fois que le mot de passe est désactivé, le système redémarrera et vous pourrez entrer dans le Setup librement.

PASSWORD DISABLED

Si vous choisissez "System" sous la rubrique "password setting" du menu "BIOS features setup", on vous demandera le mot de passe à chaque démarrage de la machine et à chaque fois que vous essaieriez d'entrer dans le BIOS.

Si vous choisissez "setup", on vous demandera le mot de passe lorsque vous essaieriez d'entrer dans le BIOS.

Power-on boot

Si vous avez effectué tous les changements dans le setup et que le système ne peut pas démarrer avec ces valeurs, redémarrez le système en utilisant le bouton power ou reset. Vous pouvez également redémarrer le système en pressant simultanément les touches <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>.

Appendice :

CD-ROM d'utilitaires et de pilotes QDI 2000

Un CD-ROM d'utilitaires et de pilotes Legend-QDI est fourni avec chaque carte mère. Il contient:

1. Installation des pilotes :

Il est recommandé que les utilisateurs installent ce programme avec les options de base.

- A. Pilotes du chipset.
- B. Pilotes du contrôleur réseau.
- C. Pilotes du contrôleur audio.
- E. Microsoft DirectX.

2. Accessoires

Les logiciels contenus dans ce répertoire sont :

- A. Norton Antivirus.
- B. Legend-QDI ManageEasy.
- C. Legend-QDI StepEasy (en option).

3. Explorer le contenu du CD-ROM d'utilitaires et de pilotes Legend-QDI

Dans le répertoire Utility :

- A. AWDFLASH.EXE.
- B. LF.EXE.
- C. Cblog.

Dans le répertoire Documents :

- A. Adobe Acrobat Reader V3.0 « Ar32e301.exe ».
- B. Manuels français « Manuel d'utilisation - Legend-QDI Platinix 1D - Version 1.0 - Version française.
- C. Manuel d'utilisation « ManageEasy ».

Legend-QDI LogoEasy :

Au démarrage de votre système, vous pouvez voir une image s'afficher. Si vous pressez la touche <Echap>, le système passera à l'écran de démarrage, faute de quoi il lancera le système d'exploitation directement. Vous pouvez utiliser le CBLOGO.EXE (voir CD-ROM) pour remplacer l'image par une autre de votre choix. Si vous ne souhaitez pas avoir d'image au démarrage, désactivez l'option "show bootup logo" sous la rubrique "BIOS feature setup".

Legend-QDI BootEasy :

BootEasy est la dernière-née des technologies Legend QDI.

BootEasy permet au PC de démarrer plus rapidement lorsqu'on allume, reset ou relance le PC.

Gagnez du temps, plus facilement.

Il s'agit d'une véritable technologie "On Now" et "Instantly available PC", conforme aux spécifications PC2001.

Sans le BootEasy, le BIOS démarre lentement, maintenant avec le BootEasy, le PC peut démarrer en un instant, sans attente redondante pour afficher le démarrage du système d'exploitation.

BootEasy est facile à utiliser, il suffit de choisir l'option correcte dans le menu "Advanced BIOS Features Setup".

BootEasy sauvegarde toutes les informations lorsque le PC démarre normalement et restaure les paramètres pour le système, permettant ainsi au PC de démarrer rapidement.

Note :

1. Le PC démarre de manière classique dans les cas suivants :
 - Premier démarrage après activation de l'option BootEasy
 - Informations sauvegardées endommagées
 - Echec au démarrage du PC à 3 reprises
2. N'arrêtez pas ou ne redémarrez pas le système lorsque BootEasy s'initialise
3. Placez "QDI BootEasy Feature" sur "Disabled" avant de changer un composant du système
Placez "QDI BootEasy Feature" sur "Enabled" après avoir effectué le changement.

Legend-QDI RecoveryEasy :

Introduction:

RecoveryEasy™, la dernière innovation de QDI, permet de protéger le système des destructions en créant une "partition miroir" de la partition courante du disque dur et en sauvegardant toutes les données dans ce "miroir". Cette utilitaire fournit partition du disque, récupération/sauvegarde des données, récupération/sauvegarde des réglages du CMOS et fonctions multi-démarrages.

RecoveryEasy permet également la protection du système contre les divers types de virus de démarrage tels que CIH. Dans le cas où le système serait perdu soit par erreur, soit à cause d'un virus, il peut être récupéré depuis la partition miroir. Cette innovation utilise la technologie du BIOS intégré qui n'occupe ni l'espace disque, ni la mémoire du système. C'est la solution idéale pour l'utilisateur.

Procédure:

Il existe deux "hot keys": Ctrl + Bksp et F12 pour entrer dans les interfaces "Recovery" et "Partition" durant le démarrage du BIOS. Si vous avez installé plus de deux disques durs, pressez sur F5 pour choisir votre disque.

1. Interface partition (voir figure 1)

Les utilisateurs peuvent créer et supprimer des partitions/miroirs et désinstaller le RecoveryEasy dans l'interface "Partition User".

1.0 Installer RecoveryEasy la première fois

- a) L'utilitaire vérifie la partition de disque existante et affiche les statuts des 4 premières partitions. S'il existe plus de 4 partitions, il vous sera demandé de supprimer les partitions redondantes, puisque seules 4 partitions peuvent être activées. Cependant s'il n'y a que 4 ou moins de partitions, l'utilisateur peut suivre les instructions à l'écran et choisir d'installer RecoveryEasy sur les partitions existantes. Dans ce cas, les partitions d'extension originales seront changées en partitions normales et la séquence de partitions sera probablement changée aussi, mais leur contenu restera le même.
- b) Si vous choisissez d'installer RecoveryEasy sur un disque vierge, l'utilitaire supprimera toute partition existante.
- c) Le mot de passe par défaut est "QDIQDI" après installation de RecoveryEasy.

1.1 CREATE PAR

Fonction: créer une nouvelle partition.

Limite: lorsqu'il ne reste pas d'espace disque ou que 4 partitions existent déjà, ce bouton est désactivé.

Etapas: après avoir pressé le bouton "CREATE PAR"

- a) Le système demande si l'utilisateur veut créer une partition miroir ou non.
- b) Si Oui, entrez la taille de la nouvelle partition en Mo. Notez que la taille maximale d'une partition peut être de la moitié de l'espace libre du disque. Une autre moitié est réservée à la partition miroir. Si Non, la totalité de l'espace disque restant peut être attribuée. (voir figure 2)

NOTE:

- a) Le système vous demande "Insert system floppy, then reset" lorsque la première partition aura été créée sur le premier disque dur.
- b) Après avoir utilisé une disquette de démarrage DOS6.xx pour formater la partition C, le système doit être relancé pour accéder à la partition.
- c) Sous Windows, 1,048,576 octets correspondent à 1Mo alors que dans RecoveryEasy, 1,000,000octets correspondent à 1Mo; aussi une plus petite taille sera-t-elle affichée sous Windows.

1.2 DELETE PAR

Fonction: supprime la dernière partition et son miroir.

Limite: lorsque aucune partition n'existe, le bouton est désactivé.

Etapas: si vous choisissez cette fonction, seule la partition finale peut être supprimée afin de préserver l'espace disque en continu. Si le message d'alerte est confirmé, la partition sera effacée. En pressant "N" ou "ESC", le système sort de cette fonction.

1.3 ACTIVE PAR

Fonction: ajoute la fonction multi-boot en activant une des partitions.

Limite: lorsque aucune partition n'existe, le bouton est désactivé.

Etapas: s'il y a plus de 2 partitions, choisissez-en une en pressant la touche F5

Note: après avoir activé une partition, la lettre "A" apparaîtra devant cette partition.

1.4 CREATE MIR

Fonction: ajoute une partition miroir à la partition qui n'en a pas.

Limite: cette fonction doit être appliquée dans l'ordre, par exemple de la partition 1 à la partition 4. S'il ne reste pas d'espace disque libre ou que la dernière partition a déjà son miroir, le bouton est désactivé.

Etapes: après avoir pressé le bouton "CREATE MIR", utilisez la touche F5 pour choisir la partition pour laquelle créer un miroir. La partition dont la taille est plus élevée que l'espace disque restant sera ignorée.

1.5 DELETE MIR

Fonction: supprime une partition miroir.

Limite: si aucune partition miroir n'existe, le bouton est désactivé. Cette fonction doit être appliquée en ordre inverse, soit de la partition 4 à la partition 1 par exemple.

Etapes: en pressant le bouton "DELETE MIR", seule la dernière partition miroir peut être effacée afin de préserver l'espace disque en continu. Si le message d'alerte est confirmé, la partition sera effacée. En pressant "N" ou "ESC", le système sort de cette fonction.

1.6 UNINST SFW

Fonction: désinstaller RecoveryEasy

Limite: aucune.

Etapes: en pressant le bouton "UNINST SFW" et en confirmant le message, vous désinstallez RecoveryEasy. En pressant "N", le système sort de cette fonction.

Note: lorsque RecoveryEasy est désinstallé, tous les miroirs sont déconnectés de leurs partitions relatives. Si aucune partition n'est supprimée ou changée (taille) ou qu'aucune autre partition n'est créée, l'utilisateur peut peut-être accéder aux réglages existants du RecoveryEasy, la prochaine fois qu'il entre dans l'interface de partition du RecoveryEasy. Le mot de passe par défaut étant "QDIQDI".

1.7 OTHERS

F12: lance l'interface RecoveryEasy

ESC: quitte l'interface "Partition User". En cas d'erreur, par exemple suppression d'une mauvaise partition, ne pas presser la touche ESC, pressez le bouton RESET de votre système.

F5: lorsque plus de deux disques durs sont installés sur le système, utilisez la touche F5 pour choisir le disque dur. A chaque pression de la touche F5, les réglages du disque précédent sont sauvegardés. Lors du partitionnement d'un disque dur en particulier, la touche F5 peut être utilisée pour sélectionner une partition.

Quand deux, ou plus, disques durs sont installés, le signe des partitions sera changé de C, D, E, F en 1, 2, 3, 4.

2.0 Interface "Recovery" (voir figure 3)

Les utilisateurs peuvent sauvegarder leur partition dans la zone miroir et récupérer la partition depuis la zone miroir par l'interface Recovery. Cette interface fournit également une récupération des réglages du CMOS et des fonctions de changement de mot de passe.

2.1 BACKUP PAR

Fonction: sauvegarder le contenu de la partition dans sa zone miroir.

Limite: si aucune partition miroir n'existe, le bouton est désactivé.

Etapes:

- a) Utilisez la touche F5 pour sélectionner une partition avec une zone miroir.
- b) Si la partition choisie a été sauvegardée auparavant, un message d'avertissement apparaîtra, et le moment de la dernière sauvegarde s'affichera dans la ligne Status. Après confirmation du message d'avertissement, le système opère la sauvegarde. En pressant "N" ou "ESC", le système sort de cette fonction.

2.2 RE-CVR PAR

Fonction: récupère le contenu de la zone miroir vers la partition correspondante.

Limite: si aucune partition n'a été sauvegardée auparavant, le bouton est désactivé.

Etapes:

- a) Utilisez la touche F5 pour sélectionner la partition sauvegardée.
- b) Le moment de la dernière sauvegarde s'affichera dans la ligne Status. Après confirmation du message d'avertissement, le système opère la récupération. En pressant "N" ou "ESC", le système sort de cette fonction.

Note:

- a) Durant la procédure de sauvegarde ou de récupération, une barre d'avancement de l'opération sera affichée, la vitesse de sauvegarde ou récupération est d'environ 4-5 Mo/s. voir figure 4.
- b) Si une erreur de disk I/O se produit durant la sauvegarde ou la récupération, cela signifie que le disque est physiquement endommagé, cependant vous pouvez ignorer ce message et continuer.

2.3 ATTRIB PAR

Fonction: permet à l'utilisateur de modifier les propriétés d'une partition (ex: de FAT 16 en FAT 32) après l'entrée dans le système d'exploitation.

Limite: aucune.

Etapes: après avoir pressé ce bouton, ouvrez/fermez l'interrupteur.

Note:

- a) L'interrupteur se remet par défaut en "disable" à chaque redémarrage du système.
- b) Pour utiliser cette fonction, il faut activer l'interrupteur en installant le système d'exploitation ou en modifiant les propriétés de la partition. Attention: ne pas créer ou supprimer de partition ou changer la taille d'une partition lorsque vous modifiez les propriétés d'une partition.

2.4 BACKUP CMOS

Fonction: sauvegarder tous les réglages du CMOS.

Limite: aucune.

Etapes: en choisissant cette fonction, les réglages courants du CMOS seront sauvegardés.

2.5 RE-CVR CMOS

Fonction: récupère les réglages du CMOS.

Limite: aucune

Etapes: en choisissant cette fonction, la dernière sauvegarde des réglages du CMOS sera récupérée. Le système doit redémarrer pour valider les nouveaux réglages du CMOS.

Note: si les utilisateurs n'ont jamais sauvegardé les réglages du CMOS, un message d'erreur apparaîtra si vous choisissez cette fonction.

2.6 CHANGE PWD

Fonction: change le mot de passe pour entrer dans l'interface RecoveryEasy.

Limite: aucune.

Etape: suivez les instructions à l'écran, entrez deux fois un mot de passe de 6 caractères maximum. Pour supprimer le mot de passe, suivez les instructions et pressez deux fois la touche Entrée.

Note:

- a) Le mot de passe ne doit pas contenir plus de 6 caractères, uniquement lettres et chiffres.
- b) Une fois le mot de passe activé, il faudra le saisir à chaque fois que vous voudrez entrer dans le RecoveryEasy, le nombre d'essais est limité à trois.

2.7 OTHERS

Ctrl+Bksp: bascule vers l'interface "Partition User"

ESC: quitte l'interface "Partition User"

F5: lorsque plus de deux disques durs sont installés sur le système, utilisez la touche F5 pour choisir le disque dur. Lors du partitionnement d'un disque dur en particulier, la touche F5 peut être utilisée pour sélectionner une partition.

FAQ:

1. Que fait le RecoveryEasy?

Le RecoveryEasy crée une partition "miroir" de la même taille que la partition sur le même disque dur, et sauvegarde toutes les données, secteur par secteur sur la zone miroir. Cette partition miroir est réservée à l'OS. Lorsque l'OS est détruit par erreur ou à cause d'un virus, ce miroir permet de récupérer la partition.

2. RecoveryEasy occupe-t-il les ressources système?

Bien que certaines applications de protection des données puissent protéger le disque dur en temps réel, elles ralentissent le système. Au contraire, RecoveryEasy nécessite que les utilisateurs sauvegardent ou restaurent les données manuellement lorsqu'ils le désirent, mais il ne ralentit pas les performances du système. Il n'occupe ni espace sur le disque dur, ni mémoire système. Aucune disquette supplémentaire ou carte PCI/ISA n'est nécessaire.

3. RecoveryEasy utilise les capacités du BIOS intégré, qu'est-ce que cela signifie?

Cela signifie que toutes les fonctions du RecoveryEasy y compris création de partition, sauvegarde et récupération de partition sont incluses dans le BIOS. Il suffit de télécharger la dernière version du BIOS depuis notre site Internet pour le mettre à jour (<http://www.ODI.nl>)

4. Y a-t-il des limitations en matière de disque dur?

RecoveryEasy supporte tous les types courants de disques durs IDE et n'a pas de limite de capacité. RecoveryEasy ne peut fonctionner avec des disques durs du type SCSI, mais n'entravera pas leur utilisation.

5. Y a-t-il des limitations en matière de système d'exploitation?

RecoveryEasy supporte les systèmes d'exploitation courants tels que DOS, Windows 95/98. Cependant, sous Windows NT, Windows 2000, Unix et OS/2, les outils fournis avec l'OS peuvent changer la partition miroir. Mais puisque RecoveryEasy peut créer des partitions, il est inutile d'utiliser d'autres outils disques.

6. Pourquoi existe-t-il des différences de taille entre l'espace libre+espace de la partition et la taille annoncée dans RecoveryEasy?

Lorsque la localisation des partitions n'est pas continue, le problème existe.

7. Existe-t-il d'autres outils disque qui peuvent modifier la partition faite par RecoveryEasy?

RecoveryEasy offre une fonction de protection contre l'écriture, donc des outils tels que Fdisk, Partition Magic, BootMenu, SmartDisk et BootStar ne peuvent pas modifier la table de partition créée par RecoveryEasy. Cependant, les outils disque fournis avec Windows NT, Windows 2000, Unix et OS/2 peuvent modifier la partition miroir.

8. Pourquoi arrive-t-il qu'un message "installation can not continue" apparaisse lors de l'installation de Windows 98 ou qu'un point d'exclamation jaune apparaisse dans les propriétés système sous "Périphériques IDE"?

Lors de l'installation de Windows 98, le programme d'installation va écrire dans le MBR (Master Boot Record) qui est protégé par RecoveryEasy. Pour éviter ce problème, activer le bouton "ATTRIB PAR" de l'interface User avant d'installer Windows 98 pour réaliser une installation complète. Pour supprimer le point d'exclamation jaune, activer ce bouton une fois de plus après le redémarrage du système.

9. Pourquoi la conversion FAT 16 vers FAT 32 sous PQ Magic ne fonctionne-t-elle pas?

Lors de la conversion FAT16 vers FAT32 avec PQ Magic, on accède au MBR, protégé par RecoveryEasy, et la conversion est donc impossible. Activer le bouton "ATTRIB PAR" avant la conversion résout ce problème. C'est la même situation avec le convertisseur FAT32 de Windows 98.

10. Que se passe-t-il si les partitions sont mal supprimées dans RecoveryEasy?

Si on supprime une partition par erreur, on peut la sauver en effectuant un "reset" du système. Ne pas presser la touche ESC pour quitter le RecoveryEasy sinon la suppression sera confirmée. Ne pas essayer de recréer la partition, car cela effacerait tout le contenu de la partition.

11. Qu'est-ce que le multi-démarrages?

Le RecoveryEasy peut ajouter la fonction multi-démarrages en activant différentes partitions. Par exemple, sur le disque dur, la partition C contient le DOS, la partition D contient Windows 95, la partition E contient Windows 98; lorsque vous activez la partition C dans le RecoveryEasy, le système entre sous DOS, lorsque vous activez la partition E, le système entre sous Windows 98. En même temps, la séquence des partitions est ajustée correctement: la partition E devient C., la partition C devient D., la partition D devient E.. Cette fonction est la même que celle de Fdisk.exe, mais le système doit redémarrer pour que le changement soit pris en compte sous Fdisk.

12. Que se passe-t-il si l'ordinateur s'éteint accidentellement lors d'une sauvegarde ou récupération?

La partition doit être complètement sauvegardée ou récupérée. Si l'ordinateur s'éteint, il faut renouveler l'opération de sauvegarde ou récupération.

13. Que se passe-t-il si on perd le mot de passe?

Le mot de passe est stocké sur le disque dur. Il est **TRES IMPORTANT de se souvenir du mot de passe**. Si vous l'oubliez, contactez-nous, effectuer un Clear CMOS ne sert à rien.

14. RecoveryEasy protège-t-il le disque dur contre CIH?

RecoveryEasy peut protéger le disque dur contre les virus de démarrage, aussi bien que contre les attaques de CIH. Si le système est attaqué par CIH, RecoveryEasy récupérera automatiquement le MBR et chaque enregistrement de démarrage de partition avant que le système démarre, et essaiera de récupérer le FAT. Le système peut ainsi démarrer de manière basique, puis vous pouvez activer un anti-virus pour détruire le virus. Cependant cela dépend de la façon dont le CIH affecte le système. CIH se déclare normalement chaque 26^{ème} du mois, si le système ne peut pas démarrer ce jour là, éteignez immédiatement l'ordinateur et utilisez la seconde manière de démarrer la machine, ce qui signifie récupérer la partition depuis sa zone miroir depuis l'interface RecoveryEasy. Souvenez-vous de créer une partition miroir et de sauvegarder avant que le virus attaque le système.

Legend-QDI StepEasy :

StepEasy est une technologie puissante et efficace pour les utilisateurs de PC confirmés. Elle offre une interface conviviale pour ajuster la fréquence du CPU de manière aisée. Vous pouvez modifier la fréquence du CPU en quelques secondes, depuis votre système d'exploitation sans avoir à redémarrer votre PC ou déplacer des cavaliers.

De plus, StepEasy réduit les risques de changement de fréquence CPU au minimum, tant que vous vous conformez aux étapes du StepEasy, il n'y a pratiquement aucun risque pour votre système.

Installation

Vous pouvez installer le StepEasy de la manière suivante:

1. Lancez le CD2000, choisissez l'installation du StepEasy et suivez les étapes.
2. Naviguez sur le CD2000 et lancez le setup.exe dans le répertoire correspondant.

Utilisation

Parce qu'il y a des risques à modifier la fréquence du CPU, merci de lire attentivement ce qui suit avant de régler la fréquence du CPU.

La fréquence du CPU est indiquée dans la fenêtre LED du StepEasy en trois couleurs: les chiffres verts indiquent que la fréquence est totalement sûre, les chiffres jaunes indiquent que la fréquence est relativement sûre et les chiffres rouges clignotants indiquent que la fréquence peut être dangereuse et risque d'endommager le système. Il est déconseillé de choisir une fréquence rouge clignotante.

Pour éviter les accidents, nous vous recommandons de sauvegarder votre programme avant de lancer le StepEasy.

1. Vous pouvez cliquer sur les boutons d'augmentations/réductions de 1MHz ou 10MHz pour ajuster la fréquence, puis cliquer sur le bouton "GO" pour appliquer cette fréquence.
2. Vous pouvez également faire glisser le curseur jusqu'à la fréquence désirée et cliquer sur le bouton "GO" pour appliquer cette fréquence.
3. Vous pouvez cliquer sur le bouton "Default" et cliquer sur le bouton "GO" pour obtenir la fréquence par défaut.
4. StepEasy vous permet de sauvegarder une fréquence réglée préalablement pour un usage ultérieur. Si vous souhaitez sauvegarder la fréquence courante, cliquez sur le bouton "Save".
5. En cliquant sur le bouton "Load", la fréquence sauvegardée est immédiatement obtenue.
6. En cliquant sur le bouton "Min", l'utilitaire sera minimisé en icône dans la barre des tâches. Si vous cliquez sur l'icône QSE dans la barre des tâches, l'utilitaire sera réactivé sous forme de fenêtre.

Note:

1. QDI StepEasy peut uniquement supporter les cartes mères QDI avec un clock chip supportant le StepEasy. Il y a des risques pour le CPU et la carte mère à changer la fréquence de CPU. StepEasy permet de réduire ces risques au minimum, mais Legend QDI ne saurait être responsable des éventuels dommages causés.

