

===== P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE =====

Setup Manual

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

Table of Contents

| | |
|---|-----------|
| Chapter 1: Introduction | 3 |
| 1.1 Before You Start | 3 |
| 1.2 Package Checklist | 3 |
| 1.3 Motherboard Features | 4 |
| 1.4 Rear Panel Connectors | 5 |
| 1.5 Motherboard Layout | 6 |
| Chapter 2: Hardware Installation | 7 |
| 2.1 Installing Central Processing Unit (CPU) | 7 |
| 2.2 Fan Headers | 9 |
| 2.3 Installing System Memory | 10 |
| 2.4 Connectors and Slots | 11 |
| Chapter 3: Headers & Jumpers Setup | 13 |
| 3.1 How to Setup Jumpers | 13 |
| 3.2 Detail Settings | 13 |
| Chapter 4: RAID Functions | 18 |
| 4.1 Operation System | 18 |
| 4.2 Raid Arrays | 18 |
| 4.3 How RAID Works | 18 |
| Chapter 5: Useful Help | 20 |
| 5.1 Driver Installation Note | 20 |
| 5.2 Award BIOS Beep Code | 21 |
| 5.3 Extra Information | 21 |
| 5.4 Troubleshooting | 22 |
| Chapter 6: WarpSpeeder™ III | 23 |
| 6.1 Introduction | 23 |
| 6.2 System Requirement | 23 |
| 6.3 Installation | 24 |
| 6.4 WarpSpeeder™ III | 25 |
| Appendices: SPEC In Other Language | 30 |
| German | 30 |
| France | 32 |
| Italian | 34 |
| Spanish | 36 |
| Portuguese | 38 |
| Polish | 40 |
| Russian | 42 |
| Arabic | 44 |
| Japanese | 46 |









CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 BEFORE YOU START

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.

1.2 PACKAGE CHECKLIST

-  HDD Cable X 1
-  Installation Guide X 1
-  Fully Setup Driver CD X 1 (full version manual files inside)
-  Rear I/O Panel for ATX Case X 1
-  FDD Cable X 1 (optional)
-  Serial ATA Cable X 1 (optional)
-  USB 2.0 Cable X1 (optional)
-  Serial ATA Power Cable X 1 (optional)

Note: The package contents may differ by area or your motherboard version.


1.3 MOTHERBOARD FEATURES

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|-------------|---|---|
| CPU | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx processor up to 3.8 GHz Supports Hyper Threading/ Execute Disable Bit/ Enhanced Intel SpeedStep®/ Intel Extended Memory 64 technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx processor up to 3.8 GHz Supports Hyper Threading/ Execute Disable Bit/ Enhanced Intel SpeedStep®/ Intel Extended Memory 64 technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipset | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Graphic | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Max Shared Video Memory is 256 MB | Unichrome Pro IGP Max Shared Video Memory is 64 MB |
| Super I/O | ITE 8712F Provides the most commonly used legacy Super I/O functionality. Low Pin Count Interface Environment Control initiatives, H/W Monitor Fan Speed Controller ITE's "Smart Guardian" function | ITE 8712F Provides the most commonly used legacy Super I/O functionality. Low Pin Count Interface Environment Control initiatives, H/W Monitor Fan Speed Controller ITE's "Smart Guardian" function |
| Main Memory | DIMM Slots x 2 Supports DDR2 533 / 667 Each DIMM supports 256/512MB/1GB/2GB DDR2 Max Memory Capacity 4GB Single Channel Mode DDR2 memory module Registered DIMM and ECC DIMM is not supported | DIMM Slots x 2 Supports DDR2 533 Each DIMM supports 256/512MB/1GB/2GB DDR2 Max Memory Capacity 4GB Single Channel Mode DDR2 memory module Registered DIMM and ECC DIMM is not supported |
| IDE | Integrated IDE Controller Ultra DMA 33~133 Bus Master Mode supports PIO Mode 0~4, | Integrated IDE Controller Ultra DMA 33~133 Bus Master Mode supports PIO Mode 0~4, |
| SATA | Integrated Serial ATA Controller Data transfer rates up to 1.5 Gb/s. SATA Version 1.0 specification compliant. | Integrated Serial ATA Controller Data transfer rates up to 1.5 Gb/s. SATA Version 1.0 specification compliant. |
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (Optional) 10 / 100 Mb/s auto negotiation Half / Full duplex capability | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (Optional) 10 / 100 Mb/s auto negotiation Half / Full duplex capability |
| Sound Codec | ALC662 5.1 channels audio out High-Definition Audio support | ALC662 5.1 channels audio out High-Definition Audio support |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE


| | <i>P4M900-M7 SE</i> | | <i>P4M890-M7 TE</i> | |
|--------------------|---|----|---|----|
| Slots | PCI Express x 16 slot | x1 | PCI Express x 16 slot | x1 |
| | PCI Express x 1 slot | x1 | PCI Express x 1 slot | x1 |
| | PCI slot | x2 | PCI slot | x2 |
| On Board Connector | Floppy connector | x1 | Floppy connector | x1 |
| | Printer Port Connector | x1 | Printer Port Connector | x1 |
| | IDE Connector | x2 | IDE Connector | x2 |
| | SATA Connector | x2 | SATA Connector | x2 |
| | Front Panel Connector | x1 | Front Panel Connector | x1 |
| | Front Audio Connector | x1 | Front Audio Connector | x1 |
| | CD-in Connector | x1 | CD-in Connector | x1 |
| | CPU Fan header | x1 | CPU Fan header | x1 |
| | System Fan header | x1 | System Fan header | x1 |
| | Clear CMOS header | x1 | Clear CMOS header | x1 |
| | USB connector | x2 | USB connector | x2 |
| | Power Connector (24pin) | x1 | Power Connector (24pin) | x1 |
| | Power Connector (4pin) | x1 | Power Connector (4pin) | x1 |
| Back Panel I/O | PS/2 Keyboard | x1 | PS/2 Keyboard | x1 |
| | PS/2 Mouse | x1 | PS/2 Mouse | x1 |
| | Serial Port | x1 | Serial Port | x1 |
| | VGA Port | x1 | VGA Port | x1 |
| | LAN port | x1 | LAN port | x1 |
| | USB Port | x4 | USB Port | x4 |
| | Audio Jack | x3 | Audio Jack | x3 |
| Board Size | 190 mm (W) x 244 mm (L) | | 190 mm (W) x 244 mm (L) | |
| Special Feature | RAID 0 / 1 support | | RAID 0 / 1 support | |
| OS Support | Windows 2000 / XP / VISTA Biostar Reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. | | Windows 2000 / XP Biostar Reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice. | |

1.4 REAR PANEL CONNECTORS



Since the audio chip supports High Definition Audio Specification, the function of each audio jack can be defined by software. The input / output function of each audio jack listed above represents the default setting. However, when connecting external microphone to the audio port, please use the Line In (blue) and Mic In (Pink) audio jack.


1.5 MOTHERBOARD LAYOUT



Note: ■ represents the 1st pin.


CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION

2.1 INSTALLING CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)




Special Notice:

Remove Pin Cap before installation, and make good preservation for future use. When the CPU is removed, cover the Pin Cap on the empty socket to ensure pin legs won't be damaged.




Step 1: Pull the socket locking lever out from the socket and then raise the lever up to a 90-degree angle.




Step 2: Look for the triangular cut edge on socket, and the golden dot on CPU should point forwards this triangular cut edge. The CPU will fit only in the correct orientation.

Step 2-1:



Step 2-2:



Step 3: Hold the CPU down firmly, and then lower the lever to locked position to complete the installation.




Step 4: Put the CPU Fan and heatsink assembly on the CPU and buckle it on the retention frame. Connect the CPU FAN power cable into the JCFAN1. This completes the installation.

2.2 FAN HEADERS


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer. Connect the fan cable to the connector while matching the black wire to pin#1.

JCFAN1: CPU Fan Header



| Pin | Assignment |
|-----|--------------------|
| 1 | Ground |
| 2 | +12V |
| 3 | FAN RPM rate sense |
| 4 | Smart Fan Control |

JSFAN1: System Fan Header




| Pin | Assignment |
|-----|--------------------|
| 1 | Ground |
| 2 | +12V |
| 3 | FAN RPM rate sense |

Note:


The JSFAN1 supports 3-pin head connector and the JCFAN1 supports 4-pin head connector. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to GND.

2.3 INSTALLING SYSTEM MEMORY

A. Memory Modules



1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the Slot.



2. Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining chip snap back in place and the DIMM is properly seated.




B. Memory Capacity

| DIMM Socket Location | DDR Module | Total Memory Size |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| DIMM1 | 256MB/512MB/1GB/2GB | Max is 4GB. |
| DIMM2 | 256MB/512MB/1GB/2GB | |

CONNECTORS AND SLOTS

FDD1: Floppy Disk Connector


The motherboard provides a standard floppy disk connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types. This connector supports the provided floppy drive ribbon cable.



IDE1/IDE2: Hard Disk Connectors

The motherboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE Controller that provides PIO Mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 33/66/100/133 functionality. It has two HDD connectors: IDE1 (primary) and IDE2 (secondary).

The IDE connectors can connect a master and a slave drive, so you can connect up to four hard disk drives. The first hard drive should always be connected to IDE1.




PCI-EX16: PCI-Express x16 Slot

- PCI-Express 1.0a compliant.
- Maximum theoretical realized bandwidth of 4GB/s simultaneously per direction, for an aggregate of 8GB/s totally.


PCI-EX1_1: PCI-Express x1 Slot

- PCI-Express 1.0a compliant.
- Data transfer bandwidth up to 250MB/s per direction; 500MB/s in total.
- PCI-Express supports a raw bit-rate of 2.5Gb/s on the data pins.
- 2X bandwidth over the traditional PCI architecture.



PCI1/PCI2: Peripheral Component Interconnect Slots

This motherboard is equipped with 2 standard PCI slots. PCI stands for Peripheral Component Interconnect, and it is a bus standard for expansion cards. This PCI slot is designated as 32 bits.



CHAPTER 3: HEADERS & JUMPERS SETUP

3.1 HOW TO SETUP JUMPERS


The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.



3.2 DETAIL SETTINGS

JPANEL1: Front Panel Header


This 16-pin connector includes Power-on, Reset, HDD LED, Power LED, Sleep button and speaker connection. It allows user to connect the PC case’s front panel switch functions.



| Pin | Assignment | Function | Pin | Assignment | Function |
|-----|---------------|-------------------|-----|---------------|-----------------|
| 1 | +5V | Speaker Connector | 9 | Sleep control | Sleep button |
| 2 | N/A | | 10 | Ground | |
| 3 | N/A | | 11 | N/A | N/A |
| 4 | Speaker | Hard drive LED | 12 | Power LED (+) | Power LED |
| 5 | HDD LED (+) | | 13 | Power LED (+) | |
| 6 | HDD LED (-) | | 14 | Power LED (-) | |
| 7 | Ground | Reset button | 15 | Power button | Power-on button |
| 8 | Reset control | | 16 | Ground | |

ATX Power Source Connector: JATXPWR1


JATXPWR1 allows user to connect 24-pin power connector on the ATX power supply.



| Pin | Assignment | Pin | Assignment |
|-----|------------|-----|--------------------|
| 13 | +3.3V | 1 | +3.3V |
| 14 | -12V | 2 | +3.3V |
| 15 | Ground | 3 | Ground |
| 16 | PS_ON | 4 | +5V |
| 17 | Ground | 5 | Ground |
| 18 | Ground | 6 | +5V |
| 19 | Ground | 7 | Ground |
| 20 | NC | 8 | PW_OK |
| 21 | +5V | 9 | Standby Voltage+5V |
| 22 | +5V | 10 | +12V |
| 23 | +5V | 11 | +12V |
| 24 | Ground | 12 | +3.3V |

JATXPWR2: ATX Power Source Connector


By connecting this connector, it will provide +12V to CPU power circuit.




| Pin | Assignment |
|-----|------------|
| 1 | +12V |
| 2 | +12V |
| 3 | Ground |
| 4 | Ground |

JUSB2/JUSB3: Headers for USB 2.0 Ports at Front Panel

This header allows user to connect additional USB cable on the PC front panel, and also can be connected with internal USB devices, like USB card reader.




| Pin | Assignment |
|-----|-------------|
| 1 | +5V (fused) |
| 2 | +5V (fused) |
| 3 | USB- |
| 4 | USB- |
| 5 | USB+ |
| 6 | USB+ |
| 7 | Ground |
| 8 | Ground |
| 9 | Key |
| 10 | NC |




JSATA1/JSATA2: Serial ATA Connectors

The motherboard has a PCI to SATA Controller with 2 channels SATA interface, it satisfies the SATA 1.0 spec and with transfer rate of 1.5Gb/s.




| Pin | Assignment |
|-----|------------|
| 1 | Ground |
| 2 | TX+ |
| 3 | TX- |
| 4 | Ground |
| 5 | RX- |
| 6 | RX+ |
| 7 | Ground |




JAUDIOF1: Front Panel Audio Header

This header allows user to connect the front panel audio output cable with the PC front panel. It will disable the output on back panel audio connectors.




| Pin | Assignment |
|-----|---------------|
| 1 | Mic Left in |
| 2 | Ground |
| 3 | Mic Right in |
| 4 | GPIO |
| 5 | Right line in |
| 6 | Jack Sense |
| 7 | Front Sense |
| 8 | Key |
| 9 | Left line in |
| 10 | Jack Sense |



JCDIN1: CD-ROM Audio-in Connector


This connector allows user to connect the audio source from the variety devices, like CD-ROM, DVD-ROM, PCI sound card, PCI TV turner card etc.



| Pin | Assignment |
|-----|---------------------|
| 1 | Left Channel Input |
| 2 | Ground |
| 3 | Ground |
| 4 | Right Channel Input |

JCMOS1: Clear CMOS Header

By placing the jumper on pin2-3, it allows user to restore the BIOS safe setting and the CMOS data, please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.



Pin 1-2 Close:
Normal Operation (default).




Pin 2-3 Close:
Clear CMOS data.

※ Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to "Pin 2-3 close".
3. Wait for five seconds.
4. Set the jumper to "Pin 1-2 close".
5. Power on the AC.
6. Reset your desired password or clear the CMOS data.

JPRNT1: Printer Port Connector

This header allows you to connector printer on the PC.



| Pin | Assignment | Pin | Assignment |
|-----|------------|-----|------------|
| 1 | -Strobe | 14 | Ground |
| 2 | -ALF | 15 | Data 6 |
| 3 | Data 0 | 16 | Ground |
| 4 | -Error | 17 | Data 7 |
| 5 | Data 1 | 18 | Ground |
| 6 | -Init | 19 | -ACK |
| 7 | Data 2 | 20 | Ground |
| 8 | -Sctin | 21 | Busy |
| 9 | Data 3 | 22 | Ground |
| 10 | Ground | 23 | PE |
| 11 | Data 4 | 24 | Ground |
| 12 | Ground | 25 | SCLT |
| 13 | Data 5 | 26 | Key |

CHAPTER 4: RAID FUNCTIONS

4.1 OPERATION SYSTEM

- Supports Windows XP Home/Professional Edition, and Windows 2000 Professional.

4.2 RAID ARRAYS

RAID supports the following types of RAID arrays:

RAID 0: RAID 0 defines a disk striping scheme that improves disk read and write times for many applications.

RAID 1: RAID 1 defines techniques for mirroring data.


4.3 How RAID WORKS

RAID 0:

The controller “stripes” data across multiple drives in a RAID 0 array system. It breaks up a large file into smaller blocks and performs disk reads and writes across multiple drives in parallel. The size of each block is determined by the stripe size parameter, which you set during the creation of the RAID set based on the system environment. This technique reduces overall disk access time and offers high bandwidth.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 1, and maximum is up to 6 or 8. Depending on the platform.
- **Uses:** Intended for non-critical data requiring high data throughput, or any environment that does not require fault tolerance.
- **Benefits:** provides increased data throughput, especially for large files. No capacity loss penalty for parity.
- **Drawbacks:** Does not deliver any fault tolerance. If any drive in the array fails, all data is lost.
- **Fault Tolerance:** No.




RAID 1:

Every read and write is actually carried out in parallel across 2 disk drives in a RAID 1 array system. The mirrored (backup) copy of the data can reside on the same disk or on a second redundant drive in the array. RAID 1 provides a hot-standby copy of data if the active volume or drive is corrupted or becomes unavailable because of a hardware failure. RAID techniques can be applied for high-availability solutions, or as a form of automatic backup that eliminates tedious manual backups to more expensive and less reliable media.

Features and Benefits

- **Drives:** Minimum 2, and maximum is 2.
- **Uses:** RAID 1 is ideal for small databases or any other application that requires fault tolerance and minimal capacity.
- **Benefits:** Provides 100% data redundancy. Should one drive fail, the controller switches to the other drive.
- **Drawbacks:** Requires 2 drives for the storage space of one drive. Performance is impaired during drive rebuilds.
- **Fault Tolerance:** Yes.




CHAPTER 5: USEFUL HELP

5.1 DRIVER INSTALLATION NOTE

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver CD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the CD



The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

Note:

If this window didn't show up after you insert the Driver CD, please use file browser to locate and execute the file **SETUP.EXE** under your optical drive.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver CD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note:

You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

5.2 AWARD BIOS BEEP CODE

| Beep Sound | Meaning |
|---|---|
| One long beep followed by two short beeps | Video card not found or video card memory bad |
| High-low siren sound | CPU overheated System will shut down automatically |
| One Short beep when system boot-up | No error found during POST |
| Long beeps every other second | No DRAM detected or install |

5.3 EXTRA INFORMATION

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.

1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data.
(See "Close CMOS Header: JCMOS1" section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

5.4 TROUBLESHOOTING

| Probable | Solution |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. No power to the system at all. Power light don't illuminate, fan inside power supply does not turn on. 2. Indicator light on keyboard does not turn on. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure power cable is securely plugged in. 2. Replace cable. 3. Contact technical support. |
| <p>System inoperative. Keyboard lights are on, power indicator lights are lit, and hard drive is spinning.</p> | <p>Using even pressure on both ends of the DIMM, press down firmly until the module snaps into place.</p> |
| <p>System does not boot from hard disk drive, can be booted from optical drive.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check cable running from disk to disk controller board. Make sure both ends are securely plugged in; check the drive type in the standard CMOS setup. 2. Backing up the hard drive is extremely important. All hard disks are capable of breaking down at any time. |
| <p>System only boots from optical drive. Hard disk can be read and applications can be used but booting from hard disk is impossible.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Back up data and applications files. 2. Reformat the hard drive. Re-install applications and data using backup disks. |
| <p>Screen message says "Invalid Configuration" or "CMOS Failure."</p> | <p>Review system's equipment. Make sure correct information is in setup.</p> |
| <p>Cannot boot system after installing second hard drive.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Set master/slave jumpers correctly. 2. Run SETUP program and select correct drive types. Call the drive manufacturers for compatibility with other drives. |

CHAPTER 6: WARPSPEEDER™ III



6.1 INTRODUCTION

[WarpSpeeder™ III], a new powerful control utility, features three user-friendly functions including Overclock Manager, Overvoltage Manager, and Hardware Monitor.

With the Overclock Manager, users can easily adjust the frequency they prefer or they can get the best CPU performance with just one click. The Overvoltage Manager, on the other hand, helps to power up CPU core voltage and Memory voltage. The cool Hardware Monitor smartly indicates the temperatures, voltage and CPU fan speed as well as the chipset information. Also, in the About panel, you can get detail descriptions about BIOS model and chipsets. In addition, the frequency status of CPU, memory, VGA and PCI along with the CPU speed are synchronically shown on our main panel.


Moreover, to protect users' computer systems if the setting is not appropriate when testing and results in system fail or hang, [WarpSpeeder™ III] technology assures the system stability by automatically rebooting the computer and then restart to a speed that is either the original system speed or a suitable one.

6.2 SYSTEM REQUIREMENT


OS Support: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
DirectX: DirectX 8.1 or above. (The Windows XP operating system includes DirectX 8.1. If you use Windows XP, you do not need to install DirectX 8.1.)

6.3 INSTALLATION

1. Execute the setup execution file, and then the following dialog will pop up. Please click “Next” button and follow the default procedure to install.



2. When you see the following dialog in setup procedure, it means setup is completed. Click “Finish” button.



Usage:

The following figures are only for reference, the screen printed in this user manual will change according to your motherboard on hand.

6.4 WARPSPEDER™ III

1. Desktop Icon:

After the [WarpSpeeder™ III] has been installed, a [WarpSpeeder™ III] icon will appear on the desktop, just like the icon shown below.



Now you can launch the [WarpSpeeder™ III] utility simply by double-clicking the desktop icon.

2. Main Panel

If you double-click the desktop icon, [WarpSpeeder™ III] will be launched. Please refer to the following figure; the utility's first window you will see is Main Panel.

Main Panel contains features as follows:

- a. Display the CPU Speed, CPU external clock, Memory clock, VGA clock, and PCI clock information.
- b. Contains About, Voltage/Overclock, and Hardware Monitor Buttons for invoking respective panels. The On/Off button is for closing the program.




3. Overclock/Overvoltage Panel

Click the Overclock/Overvoltage button in the Main Panel, the button will be highlighted and the Overclock/Overvoltage Panel will show up as the following figure. As you can see, the Overclock Panel is on the right side, and the Overvoltage Panel is on the left side.



Overclock Panel contains these features:

- a. “Auto-Overclock”:
User can click this button and [WarpSpeeder™ III] will set the best and stable performance and frequency automatically. A warning dialog as below will show up to notify you that the system may become unstable, click on “OK” to proceed.



Then [WarpSpeeder™ III] utility will execute a series of testing until system fail. Then system will do fail-safe reboot by using Watchdog function. After reboot, launch the [WarpSpeeder™ III] utility again and the utility will load the previously verified best and stable frequency.

- b. “Verify”:
If you use the “Manual Adjust” bar to adjust the CPU frequency, then you can click this button and [WarpSpeeder™ III] will proceed a testing for current frequency. If the testing is ok, then the current frequency will be saved into system registry. If the testing fails, system will do a fail-safe rebooting. After reboot, the [WarpSpeeder™ III] utility will restore to the hardware default setting.

Warning:

Manually overclock is potentially dangerous, especially when the overclocking percentage is over 110 %. We strongly recommend you verify every speed you overclock by click the Verify button. Or, you can just click Auto overclock button and let [WarpSpeeder™ III] automatically gets the best result for you.

- c. “V3 Engine”/“V6 Engine”/“V9 Engine”:
Provide user the ability to do real-time overclock adjustment.
- d. “Recovery”:
Click this button and the [WarpSpeeder™ III] utility will restore all values to the hardware default setting.

Overvoltage Panel contains these features:

- a. "CPU Voltage":
This function allows user to adjust CPU voltage. Click on "+" to increase or "-" to decrease the CPU voltage.
- b. "Memory Voltage":
This function allows user to adjust Memory voltage. Click on "+" to increase or "-" to decrease the Memory voltage.

4. Hardware Monitor Panel

Click the Hardware Monitor button in Main Panel, the button will be highlighted and the Hardware Monitor panel will show up as the following figure.

In this panel, you can get the real-time status information of your system. The information will be refreshed every 1 second.



5. About Panel

Click the “about” button in Main Panel, the button will be highlighted and the About Panel will show up as the following figure.

In this panel, you can get model name and detail information in hints of all the chipset that are related to overclocking. You can also get the the version number of [WarpSpeeder™ III] utility.



Note:

Because the overclock, overvoltage, and hardware monitor features are controlled by several separate chipset, [WarpSpeeder™ III] divide these features to separate panels. If one chipset is not on board, the correlative button in Main panel will be disabled, but will not interfere other panels' functions. This property can make [WarpSpeeder™ III] utility more robust.

APPENDENCIES: SPEC IN OTHER LANGUAGE**GERMAN**

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|-----------------|--|--|
| CPU | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx Prozessoren mit bis zu 3,8 GHz Unterstützt Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx Prozessoren mit bis zu 3,8 GHz Unterstützt Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipsatz | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Grafik | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Max. 256MB gemeinsam benutzter Videospeicher | Unichrome Pro IGP Max. 64MB gemeinsam benutzter Videospeicher |
| Super E/A | ITE 8712F Bietet die häufig verwendeten alten Super E/A-Funktionen. Low Pin Count-Schnittstelle Umgebungskontrolle, Hardware-Überwachung Lüfterdrehzahl-Controller "Smart Guardian"-Funktion von ITE | ITE 8712F Bietet die häufig verwendeten alten Super E/A-Funktionen. Low Pin Count-Schnittstelle Umgebungskontrolle, Hardware-Überwachung Lüfterdrehzahl-Controller "Smart Guardian"-Funktion von ITE |
| Arbeitsspeicher | DDR2 DIMM-Steckplätze x 2 Unterstützt DDR2 533 / 667 Jeder DIMM unterstützt 256/512MB/1GB/2GB DDR2. Max. 4GB Arbeitsspeicher Ein-Kanal DDR2 Speichermodul registrierte DIMMs. ECC DIMMs werden nicht unterstützt. | DDR2 DIMM-Steckplätze x 2 Unterstützt DDR2 533 Jeder DIMM unterstützt 256/512MB/1GB/2GB DDR2. Max. 4GB Arbeitsspeicher Ein-Kanal DDR2 Speichermodul registrierte DIMMs. ECC DIMMs werden nicht unterstützt. |
| IDE | Integrierter IDE-Controller Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133Bus Master-Modus Unterstützt PIO-Modus 0~4, | Integrierter IDE-Controller Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133Bus Master-Modus Unterstützt PIO-Modus 0~4, |
| SATA | Integrierter Serial ATA-Controller Datentransferrate bis zu 1.5Gb/s Konform mit der SATA-Spezifikation Version 1.0. | Integrierter Serial ATA-Controller Datentransferrate bis zu 1.5Gb/s Konform mit der SATA-Spezifikation Version 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|-------------------|--|--|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (optional) 10 / 100 Mb/s Auto-Negotiation Halb-/ Vollduplex-Funktion | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (optional) 10 / 100 Mb/s Auto-Negotiation Halb-/ Vollduplex-Funktion |
| Audio-Codec | ALC662 Unterstützt High-Definition Audio 5.1-Kanal-Audioausgabe | ALC662 Unterstützt High-Definition Audio 5.1-Kanal-Audioausgabe |
| Steckplätze | PCI-Steckplatz x2 PCI Express x16 Steckplatz x1 PCI Express x 1-Steckplatz x1 | PCI-Steckplatz x2 PCI Express x16 Steckplatz x1 PCI Express x 1-Steckplatz x1 |
| Onboard-Anschluss | Diskettenlaufwerkanschluss x1 Druckeranschluss Anschluss x1 IDE-Anschluss x2 SATA-Anschluss x2 Fronttafelanschluss x1 Front-Audioanschluss x1 CD-IN-Anschluss x1 CPU-Lüfter-Sockel x1 System-Lüfter-Sockel x1 "CMOS löschen"-Sockel x1 USB-Anschluss x2 Stromanschluss (24-polig) x1 Stromanschluss (4-polig) x1 | Diskettenlaufwerkanschluss x1 Druckeranschluss Anschluss x1 IDE-Anschluss x2 SATA-Anschluss x2 Fronttafelanschluss x1 Front-Audioanschluss x1 CD-IN-Anschluss x1 CPU-Lüfter-Sockel x1 System-Lüfter-Sockel x1 "CMOS löschen"-Sockel x1 USB-Anschluss x2 Stromanschluss (24-polig) x1 Stromanschluss (4-polig) x1 |
| Rückseiten-E/A | PS/2-Tastatur x1 PS/2-Maus x1 Serieller Anschluss x1 VGA-Anschluss x1 LAN-Anschluss x1 USB-Anschluss x4 Audioanschluss x3 | PS/2-Tastatur x1 PS/2-Maus x1 Serieller Anschluss x1 VGA-Anschluss x1 LAN-Anschluss x1 USB-Anschluss x4 Audioanschluss x3 |
| Platinengröße. | 190 mm (B) X 244 mm (L) | 190 mm (B) X 244 mm (L) |
| Sonderfunktionen | Unterstützt RAID 0 / 1 | Unterstützt RAID 0 / 1 |
| OS-Unterstützung | Windows 2K / XP / VISTA Biostar behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Unterstützung für ein Betriebssystem hinzuzufügen oder zu entfernen. | Windows 2K / XP Biostar behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Unterstützung für ein Betriebssystem hinzuzufügen oder zu entfernen. |

FRANCE

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|--------------------|--|--|
| UC | LGA 775 Processeurs Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx jusqu'à 3,8 GHz Prend en charge les technologies Hyper-Threading / d'exécution de bit de désactivation / Intel SpeedStep® optimisée/ d'architecture Intel 64 / de mémoire étendue 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Processeurs Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx jusqu'à 3,8 GHz Prend en charge les technologies Hyper-Threading / d'exécution de bit de désactivation / Intel SpeedStep® optimisée/ d'architecture Intel 64 / de mémoire étendue 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| Bus frontal | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipset | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Graphiques | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Mémoire vidéo partagée maximale de 256 Mo | Unichrome Pro IGP Mémoire vidéo partagée maximale de 64 Mo |
| Super E/S | ITE 8712F Fournit la fonctionnalité de Super E/S patrimoniales la plus utilisée. Interface à faible compte de broches Initiatives de contrôle environnementales, Moniteur de matériel Contrôleur de vitesse de ventilateur Fonction "Gardien intelligent" de l'ITE | ITE 8712F Fournit la fonctionnalité de Super E/S patrimoniales la plus utilisée. Interface à faible compte de broches Initiatives de contrôle environnementales, Moniteur de matériel Contrôleur de vitesse de ventilateur Fonction "Gardien intelligent" de l'ITE |
| Mémoire principale | Fentes DDR2 DIMM x 2 Prend en charge la DDR2 533 / 667 Chaque DIMM prend en charge des DDR2 de 256 Mo / 512 Mo / 1Go / 2 Go Capacité mémoire maximale de 4 Go Module de mémoire DDR2 à mode à simple voie Les DIMM à registres et DIMM avec code correcteurs d'erreurs ne sont pas prises en charge | Fentes DDR2 DIMM x 2 Prend en charge la DDR2 533 Chaque DIMM prend en charge des DDR2 de 256 Mo / 512 Mo / 1Go / 2 Go Capacité mémoire maximale de 4 Go Module de mémoire DDR2 à mode à simple voie Les DIMM à registres et DIMM avec code correcteurs d'erreurs ne sont pas prises en charge |
| IDE | Contrôleur IDE intégré Mode principale de Bus Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Prend en charge le mode PIO 0~4, | Contrôleur IDE intégré Mode principale de Bus Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Prend en charge le mode PIO 0~4, |
| SATA | Contrôleur Serial ATA intégré : Taux de transfert jusqu'à 1.5 Go/s. Conforme à la spécification SATA Version 1.0 | Contrôleur Serial ATA intégré : Taux de transfert jusqu'à 1.5 Go/s. Conforme à la spécification SATA Version 1.0 |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|---------------------------|--|--|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (en option) 10 / 100 Mb/s négociation automatique Half / Full duplex capability | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (en option) 10 / 100 Mb/s négociation automatique Half / Full duplex capability |
| Codec audio | ALC662 Prise en charge de l'audio haute définition Sortie audio à 5.1 voies | ALC662 Prise en charge de l'audio haute définition Sortie audio à 5.1 voies |
| Fentes | Fente PCI x2 Slot PCI Express x16 x1 Slot PCI Express x 1 x1 | Fente PCI x2 Slot PCI Express x16 x1 Slot PCI Express x 1 x1 |
| Connecteur embarqué | Connecteur de disquette x1 Connecteur de Port d'imprimante x1 Connecteur IDE x2 Connecteur SATA x2 Connecteur du panneau avant x1 Connecteur Audio du panneau avant x1 Connecteur d'entrée CD x1 Embase de ventilateur UC x1 Embase de ventilateur système x1 Embase d'effacement CMOS x1 Connecteur USB x2 Connecteur d'alimentation x1 (24 broches) Connecteur d'alimentation x1 (4 broches) | Connecteur de disquette x1 Connecteur de Port d'imprimante x1 Connecteur IDE x2 Connecteur SATA x2 Connecteur du panneau avant x1 Connecteur Audio du panneau avant x1 Connecteur d'entrée CD x1 Embase de ventilateur UC x1 Embase de ventilateur système x1 Embase d'effacement CMOS x1 Connecteur USB x2 Connecteur d'alimentation x1 (24 broches) Connecteur d'alimentation x1 (4 broches) |
| E/S du panneau arrière | Clavier PS/2 x1 Souris PS/2 x1 Port série x1 Port VGA x1 Port LAN x1 Port USB x4 Fiche audio x3 | Clavier PS/2 x1 Souris PS/2 x1 Port série x1 Port VGA x1 Port LAN x1 Port USB x4 Fiche audio x3 |
| Dimensions de la carte | 190 mm (l) X 244 mm (H) | 190 mm (l) X 244 mm (H) |
| Fonctionnalités spéciales | Prise en charge RAID 0 / 1 | Prise en charge RAID 0 / 1 |
| Support SE | Windows 2K / XP / VISTA Biostar se réserve le droit d'ajouter ou de supprimer le support de SE avec ou sans préavis. | Windows 2K / XP Biostar se réserve le droit d'ajouter ou de supprimer le support de SE avec ou sans préavis. |

ITALIAN

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|--------------------|---|---|
| CPU | LGA 775 Processore Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx fino a 3.8 GHz Supporto di Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Architettura Intel 64 / Tecnologia Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Processore Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx fino a 3.8 GHz Supporto di Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Architettura Intel 64 / Tecnologia Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipset | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Grafica | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics La memoria video condivisa massima è di 256MB | Unichrome Pro IGP La memoria video condivisa massima è di 64MB |
| Super I/O | ITE 8712F Fornisce le funzionalità legacy Super I/O usate più comunemente. Interfaccia LPC (Low Pin Count) Funzioni di controllo dell'ambiente: Monitoraggio hardware Controller velocità ventolina Funzione "Smart Guardian" di ITE | ITE 8712F Fornisce le funzionalità legacy Super I/O usate più comunemente. Interfaccia LPC (Low Pin Count) Funzioni di controllo dell'ambiente: Monitoraggio hardware Controller velocità ventolina Funzione "Smart Guardian" di ITE |
| Memoria principale | Alloggi DIMM DDR2 x 2 Supporto di DDR2 533 / 667 Ciascun DIMM supporta DDR2 256MB / 512MB / 1GB / 2GB Capacità massima della memoria 4GB Modulo di memoria DDR2 a canale singolo DIMM registrati e DIMM ECC non sono supportati | Alloggi DIMM DDR2 x 2 Supporto di DDR2 533 Ciascun DIMM supporta DDR2 256MB / 512MB / 1GB / 2GB Capacità massima della memoria 4GB Modulo di memoria DDR2 a canale singolo DIMM registrati e DIMM ECC non sono supportati |
| IDE | Controller IDE integrato Modalità Bus Master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Supporto modalità PIO Mode 0-4 | Controller IDE integrato Modalità Bus Master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Supporto modalità PIO Mode 0-4 |
| SATA | Controller Serial ATA integrato Velocità di trasferimento dei dati fino a 1.5 Gb/s. Compatibile specifiche SATA Versione 1.0. | Controller Serial ATA integrato Velocità di trasferimento dei dati fino a 1.5 Gb/s. Compatibile specifiche SATA Versione 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | | <i>P4M890-M7 TE</i> | |
|------------------------------|--|----|--|----|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (optional) Negoziazione automatica 10 / 100 Mb/s Capacità Half / Full Duplex | | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (optional) Negoziazione automatica 10 / 100 Mb/s Capacità Half / Full Duplex | |
| Codec audio | ALC662 Supporto audio High-Definition (HD) Uscita audio 5.1 canali | | ALC662 Supporto audio High-Definition (HD) Uscita audio 5.1 canali | |
| Alloggi | Alloggio PCI | x2 | Alloggio PCI | x2 |
| | Alloggio PCI Express x16 | x1 | Alloggio PCI Express x16 | x1 |
| | Alloggio PCI Express x1 | x1 | Alloggio PCI Express x1 | x1 |
| Connettori su scheda | Connettore floppy | x1 | Connettore floppy | x1 |
| | Connettore Porta stampante | x1 | Connettore Porta stampante | x1 |
| | Connettore IDE | x2 | Connettore IDE | x2 |
| | Connettore SATA | x2 | Connettore SATA | x2 |
| | Connettore pannello frontale | x1 | Connettore pannello frontale | x1 |
| | Connettore audio frontale | x1 | Connettore audio frontale | x1 |
| | Connettore CD-in | x1 | Connettore CD-in | x1 |
| | Collettore ventolina CPU | x1 | Collettore ventolina CPU | x1 |
| | Collettore ventolina sistema | x1 | Collettore ventolina sistema | x1 |
| | Collettore cancellazione CMOS | x1 | Collettore cancellazione CMOS | x1 |
| | Connettore USB | x2 | Connettore USB | x2 |
| | Connettore alimentazione (24 pin) | x1 | Connettore alimentazione (24 pin) | x1 |
| | Connettore alimentazione (4 pin) | x1 | Connettore alimentazione (4 pin) | x1 |
| I/O pannello posteriore | Tastiera PS/2 | x1 | Tastiera PS/2 | x1 |
| | Mouse PS/2 | x1 | Mouse PS/2 | x1 |
| | Porta seriale | x1 | Porta seriale | x1 |
| | Porta VGA | x1 | Porta VGA | x1 |
| | Porta LAN | x1 | Porta LAN | x1 |
| | Porta USB | x4 | Porta USB | x4 |
| | Connettore audio | x3 | Connettore audio | x3 |
| Dimensioni scheda | 190 mm (larghezza) x 244 mm (altezza) | | 190 mm (larghezza) x 244 mm (altezza) | |
| Caratteristiche speciali | Supporto RAID 0 / 1 | | Supporto RAID 0 / 1 | |
| Sistemi operativi supportati | Windows 2K / XP / VISTA Biostar si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere il supporto di qualsiasi sistema operativo senza preavviso. | | Windows 2K / XP Biostar si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere il supporto di qualsiasi sistema operativo senza preavviso. | |

SPANISH

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|-------------------|--|--|
| CPU | LGA 775 Procesador Intel Core2Duo / Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx hasta 3,8 GHz Admite Hyper-Threading / Bit de deshabilitación de ejecución / Intel SpeedStep® Mejorado / Intel Architecture-64 / Tecnología Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Procesador Intel Core2Duo / Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx hasta 3,8 GHz Admite Hyper-Threading / Bit de deshabilitación de ejecución / Intel SpeedStep® Mejorado / Intel Architecture-64 / Tecnología Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Conjunto de chips | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Gráficos | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Memoria máxima de vídeo compartida de 256MB | Unichrome Pro IGP Memoria máxima de vídeo compartida de 64MB |
| Súper E/S | ITE 8712F Le ofrece las funcionalidades heredadas de uso más común Súper E/S. Interfaz de cuenta Low Pin Iniciativas de control de entorno, Monitor hardware Controlador de velocidad de ventilador Función "Guardia inteligente" de ITE | ITE 8712F Le ofrece las funcionalidades heredadas de uso más común Súper E/S. Interfaz de cuenta Low Pin Iniciativas de control de entorno, Monitor hardware Controlador de velocidad de ventilador Función "Guardia inteligente" de ITE |
| Memoria principal | Ranuras DIMM DDR2 x 2 Admite DDR2 de 533 / 667 Cada DIMM admite DDR de 256MB /512MB /1GB / 2GB Capacidad máxima de memoria de 4GB Módulo de memoria DDR2 de canal Sencillo No admite DIMM registrados o DIMM compatibles con ECC | Ranuras DIMM DDR2 x 2 Admite DDR2 de 533 Cada DIMM admite DDR de 256MB /512MB /1GB / 2GB Capacidad máxima de memoria de 4GB Módulo de memoria DDR2 de canal Sencillo No admite DIMM registrados o DIMM compatibles con ECC |
| IDE | Controlador IDE integrado Modo bus maestro Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Soporte los Modos PIO 0~4, | Controlador IDE integrado Modo bus maestro Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Soporte los Modos PIO 0~4, |
| SATA | Controlador ATA Serie Integrado Tasas de transferencia de hasta 1.5 Gb/s. Compatible con la versión SATA 1.0. | Controlador ATA Serie Integrado Tasas de transferencia de hasta 1.5 Gb/s. Compatible con la versión SATA 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | | <i>P4M890-M7 TE</i> | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|----|
| Red Local | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcional) Negociación de 10 / 100 Mb/s Funciones Half / Full dúplex | | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcional) Negociación de 10 / 100 Mb/s Funciones Half / Full dúplex | |
| Códecs de sonido | ALC662 Soporte de sonido de Alta Definición Salida de sonido de 5.1 canales | | ALC662 Soporte de sonido de Alta Definición Salida de sonido de 5.1 canales | |
| Ranuras | Ranura PCI | X2 | Ranura PCI | X2 |
| | Ranura PCI Express x16 | X1 | Ranura PCI Express x16 | X1 |
| | Ranura PCI express x 1 | X1 | Ranura PCI express x 1 | X1 |
| Conectores en placa | Conector disco flexible | X1 | Conector disco flexible | X1 |
| | Conector Puerto de impresora | X1 | Conector Puerto de impresora | X1 |
| | Conector IDE | X2 | Conector IDE | X2 |
| | Conector SATA | X2 | Conector SATA | X2 |
| | Conector de panel frontal | X1 | Conector de panel frontal | X1 |
| | Conector de sonido frontal | X1 | Conector de sonido frontal | X1 |
| | Conector de entrada de CD | X1 | Conector de entrada de CD | X1 |
| | Cabecera de ventilador de CPU | X1 | Cabecera de ventilador de CPU | X1 |
| | Cabecera de ventilador de sistema | X1 | Cabecera de ventilador de sistema | X1 |
| | Cabecera de borrado de CMOS | X1 | Cabecera de borrado de CMOS | X1 |
| | Conector USB | X2 | Conector USB | X2 |
| | Conector de alimentación (24 patillas) | X1 | Conector de alimentación (24 patillas) | X1 |
| Conector de alimentación (4 patillas) | X1 | Conector de alimentación (4 patillas) | X1 | |
| Panel trasero de E/S | Teclado PS/2 | X1 | Teclado PS/2 | X1 |
| | Ratón PS/2 | X1 | Ratón PS/2 | X1 |
| | Puerto serie | X1 | Puerto serie | X1 |
| | Puerto VGA | X1 | Puerto VGA | X1 |
| | Puerto de red local | X1 | Puerto de red local | X1 |
| | Puerto USB | X4 | Puerto USB | X4 |
| | Conector de sonido | X3 | Conector de sonido | X3 |
| Tamaño de la placa | 190mm. (A) X 244 Mm. (H) | | 190mm. (A) X 244 Mm. (H) | |
| Funciones especiales | Admite RAID 0 / 1 | | Admite RAID 0 / 1 | |
| Soporte de sistema operativo | Windows 2K / XP / VISTA Biostar se reserva el derecho de añadir o retirar el soporte de cualquier SO con o sin aviso previo. | | Windows 2K / XP Biostar se reserva el derecho de añadir o retirar el soporte de cualquier SO con o sin aviso previo. | |

PORTUGUESE

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|-------------------------|--|--|
| CPU | LGA 775 Processador Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx até 3,8 GHz Suporta as tecnologias Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture -64 / Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Processador Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx até 3,8 GHz Suporta as tecnologias Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture -64 / Extended Memory 64 *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipset | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Placa gráfica | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Memória de vídeo máxima partilhada: 256 MB | Unichrome Pro IGP Memória de vídeo máxima partilhada: 64 MB |
| Especificação Super I/O | ITE 8712F Proporciona as funcionalidades mais utilizadas em termos da especificação Super I/O. Interface LPC (Low Pin Count). Iniciativas para controlo do ambiente Monitorização do hardware Controlador da velocidade da ventoinha Função "Smart Guardian" da ITE | ITE 8712F Proporciona as funcionalidades mais utilizadas em termos da especificação Super I/O. Interface LPC (Low Pin Count). Iniciativas para controlo do ambiente Monitorização do hardware Controlador da velocidade da ventoinha Função "Smart Guardian" da ITE |
| Memória principal | Ranuras DIMM DDR2 x 2 Suporta módulos DDR2 533 / 667 Cada módulo DIMM suporta uma memória DDR2 de 256MB / 512 MB / 1 GB / 2GB Capacidade máxima de memória: 4 GB Módulo de memória DDR2 de canal simples Os módulos DIMM registados e os DIMM ECC não são suportados | Ranuras DIMM DDR2 x 2 Suporta módulos DDR2 533 Cada módulo DIMM suporta uma memória DDR2 de 256MB / 512 MB / 1 GB / 2GB Capacidade máxima de memória: 4 GB Módulo de memória DDR2 de canal simples Os módulos DIMM registados e os DIMM ECC não são suportados |
| IDE | Controlador IDE integrado Modo Bus master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Suporta o modo PIO 0~4, | Controlador IDE integrado Modo Bus master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Suporta o modo PIO 0~4, |
| SATA | Controlador Serial ATA integrado Velocidades de transmissão de dados até 1.5 Gb/s. Compatibilidade com a especificação SATA versão 1.0. | Controlador Serial ATA integrado Velocidades de transmissão de dados até 1.5 Gb/s. Compatibilidade com a especificação SATA versão 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|------------------------------------|--|--|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcional) Auto negociação de 10 / 100 MB/s Capacidade semi/full-duplex | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcional) Auto negociação de 10 / 100 MB/s Capacidade semi/full-duplex |
| Codec de som | ALC662 Suporta a especificação High-Definition Audio Saída de áudio de 5.1 canais | ALC662 Suporta a especificação High-Definition Audio Saída de áudio de 5.1 canais |
| Ranhuras | Ranhura PCI x2 Ranhura PCI Express x16 x1 Ranhura PCI Express x 1 x1 | Ranhura PCI x2 Ranhura PCI Express x16 x1 Ranhura PCI Express x 1 x1 |
| Conectores na placa | Conector da unidade de disquetes x1 Conector da para impressora x1 Conector IDE x2 Conector SATA x2 Conector do painel frontal x1 Conector de áudio frontal x1 Conector para entrada de CDs x1 Conector da ventoinha da CPU x1 Conector da ventoinha do sistema x1 Conector para limpeza do CMOS x1 Conector USB x2 Conector de alimentação (24 pinos) x1 Conector de alimentação (4 pinos) x1 | Conector da unidade de disquetes x1 Conector da para impressora x1 Conector IDE x2 Conector SATA x2 Conector do painel frontal x1 Conector de áudio frontal x1 Conector para entrada de CDs x1 Conector da ventoinha da CPU x1 Conector da ventoinha do sistema x1 Conector para limpeza do CMOS x1 Conector USB x2 Conector de alimentação (24 pinos) x1 Conector de alimentação (4 pinos) x1 |
| Entradas/Saídas no painel traseiro | Teclado PS/2 x1 Rato PS/2 x1 Porta série x1 Porta VGA x1 Porta LAN x1 Porta USB x4 Tomada de áudio x3 | Teclado PS/2 x1 Rato PS/2 x1 Porta série x1 Porta VGA x1 Porta LAN x1 Porta USB x4 Tomada de áudio x3 |
| Tamanho da placa | 190 mm (L) X 244 mm (A) | 190 mm (L) X 244 mm (A) |
| Características especiais | Suporta as funções RAID 0 / 1 | Suporta as funções RAID 0 / 1 |
| Sistemas operativos suportados | Windows 2K / XP / VISTA A Biostar reserva-se o direito de adicionar ou remover suporte para qualquer sistema operativo com ou sem aviso prévio. | Windows 2K / XP A Biostar reserva-se o direito de adicionar ou remover suporte para qualquer sistema operativo com ou sem aviso prévio. |

POLISH

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|---------------|---|---|
| Procesor | LGA 775 Procesor Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx do 3,8 GHz Obsługa Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Procesor Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx do 3,8 GHz Obsługa Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| Chipset | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Grafika | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Maks. wielkość współdzielonej pamięci video wynosi 256MB | Unichrome Pro IGP Maks. wielkość współdzielonej pamięci video wynosi 64MB |
| Pamięć główna | Gniazda DDR2 DIMM x 2 Obsługa DDR2 533 / 667 Każde gniazdo DIMM obsługuje moduły 256MB / 512MB / 1GB / 2GB DDR2 Maks. wielkość pamięci 4GB Moduł pamięci DDR2 z trybem pojedynczego kanału Brak obsługi Registered DIMM oraz ECC DIMM | Gniazda DDR2 DIMM x 2 Obsługa DDR2 533 Każde gniazdo DIMM obsługuje moduły 256MB / 512MB / 1GB / 2GB DDR2 Maks. wielkość pamięci 4GB Moduł pamięci DDR2 z trybem pojedynczego kanału Brak obsługi Registered DIMM oraz ECC DIMM |
| Super I/O | ITE 8712F Zapewnia najbardziej powszechne funkcje Super I/O. Interfejs Low Pin Count Funkcje kontroli warunków pracy, Monitor H/W Kontroler prędkości wentylatora Funkcja ITE "Smart Guardian" | ITE 8712F Zapewnia najbardziej powszechne funkcje Super I/O. Interfejs Low Pin Count Funkcje kontroli warunków pracy, Monitor H/W Kontroler prędkości wentylatora Funkcja ITE "Smart Guardian" |
| IDE | Zintegrowany kontroler IDE Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Tryb Bus Master obsługa PIO tryb 0~4, | Zintegrowany kontroler IDE Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Tryb Bus Master obsługa PIO tryb 0~4, |
| SATA | Zintegrowany kontroler Serial ATA Transfer danych do 1.5 Gb/s. Zgodność ze specyfikacją SATA w wersji 1.0. | Zintegrowany kontroler Serial ATA Transfer danych do 1.5 Gb/s. Zgodność ze specyfikacją SATA w wersji 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|--|--|--|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcja) 10 / 100 Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości Działanie w trybie połowicznego / pełnego dupleksu | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (opcja) 10 / 100 Mb/s z automatyczną negocjacją szybkości Działanie w trybie połowicznego / pełnego dupleksu |
| Kodek dźwiękowy | ALC662 Obsługa High-Definition Audio 5.1 kanałowe wyjście audio | ALC662 Obsługa High-Definition Audio 5.1 kanałowe wyjście audio |
| Gniazda | Gniazdo PCI x2 Gniazdo PCI Express x16 x1 Gniazdo PCI Express x 1 x1 | Gniazdo PCI x2 Gniazdo PCI Express x16 x1 Gniazdo PCI Express x 1 x1 |
| Złącza wbudowa ne | Złącze napędu dyskietek x1 Złącze Port drukarki x1 Złącze IDE x2 Złącze SATA x2 Złącze panela przedniego x1 Przednie złącze audio x1 Złącze wejścia CD x1 Złącze główkowe wentylatora procesora x1 Złącze główkowe wentylatora systemowego x1 Złącze główkowe kasowania CMOS x1 Złącze USB x2 Złącze zasilania (24 pinowe) x1 Złącze zasilania (4 pinowe) x1 | Złącze napędu dyskietek x1 Złącze Port drukarki x1 Złącze IDE x2 Złącze SATA x2 Złącze panela przedniego x1 Przednie złącze audio x1 Złącze wejścia CD x1 Złącze główkowe wentylatora procesora x1 Złącze główkowe wentylatora systemowego x1 Złącze główkowe kasowania CMOS x1 Złącze USB x2 Złącze zasilania (24 pinowe) x1 Złącze zasilania (4 pinowe) x1 |
| Back Panel I/O | Klawiatura PS/2 x1 Mysz PS/2 x1 Port szeregowy x1 Port VGA x1 Port LAN x1 Port USB x4 Gniazdo audio x3 | Klawiatura PS/2 x1 Mysz PS/2 x1 Port szeregowy x1 Port VGA x1 Port LAN x1 Port USB x4 Gniazdo audio x3 |
| Wymiary płyty | 190 mm (S) X 244 mm (W) | 190 mm (S) X 244 mm (W) |
| Funkcje specjalne | Obsługa RAID 0 / 1 | Obsługa RAID 0 / 1 |
| Obsługa systemu operacyjn ego | Windows 2K / XP / VISTA Biostar zastrzega sobie prawo dodawania lub odwoływania obsługi dowolnego systemu operacyjnego bez powiadomienia. | Windows 2K / XP Biostar zastrzega sobie prawo dodawania lub odwoływania obsługi dowolnego systemu operacyjnego bez powiadomienia. |

RUSSIAN

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|--------------------------------|---|---|
| CPU (центральный процессор) | LGA 775 Процессор Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx до 3.8 ГГц Поддержка технологий Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Процессор Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx до 3.8 ГГц Поддержка технологий Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 МГц | 533 / 800 / 1066 МГц |
| Набор микросхем | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| Графика | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics Максимальная совместно используемая видео память составляет 256 МБ | Unichrome Pro IGP Максимальная совместно используемая видео память составляет 64 МБ |
| Основная память | Слоты DDR2 DIMM x 2 Поддержка DDR2 533 / 667 Каждый модуль DIMM поддерживает 256МБ / 512МБ / 1ГБ / 2ГБ DDR2 Максимальная ёмкость памяти 4 ГБ Модуль памяти с одноканальным режимом DDR2 Не поддерживает зарегистрированные модули DIMM and ECC DIMM | Слоты DDR2 DIMM x 2 Поддержка DDR2 533 Каждый модуль DIMM поддерживает 256МБ / 512МБ / 1ГБ / 2ГБ DDR2 Максимальная ёмкость памяти 4 ГБ Модуль памяти с одноканальным режимом DDR2 Не поддерживает зарегистрированные модули DIMM and ECC DIMM |
| Super I/O | ITE 8712F Обеспечивает наиболее используемые действующие функциональные возможности Super I/O. Интерфейс с низким количеством выводов Инициативы по охране окружающей среды, Аппаратный монитор Регулятор скорости Функция ITE "Smart Guardian" (Интеллектуальная защита) | ITE 8712F Обеспечивает наиболее используемые действующие функциональные возможности Super I/O. Интерфейс с низким количеством выводов Инициативы по охране окружающей среды, Аппаратный монитор Регулятор скорости Функция ITE "Smart Guardian" (Интеллектуальная защита) |
| IDE | Встроенное устройство управления встроенными интерфейсами устройств Режим "хозяина" шины Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Поддержка режима PIO 0~4, | Встроенное устройство управления встроенными интерфейсами устройств Режим "хозяина" шины Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Поддержка режима PIO 0~4, |
| SATA | Встроенное последовательное устройство управления ATA скорость передачи данных до 1.5 гигабит/с. Соответствие спецификации SATA версия 1.0. | Встроенное последовательное устройство управления ATA скорость передачи данных до 1.5 гигабит/с. Соответствие спецификации SATA версия 1.0. |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|--|---|---|
| Локальная сеть | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (дополнительно) Автоматическое согласование 10 / 100 Мб/с Частичная / полная дуплексная способность | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (дополнительно) Автоматическое согласование 10 / 100 Мб/с Частичная / полная дуплексная способность |
| Звуковой кодек | ALC662 Звуковая поддержка High-Definition 5.1канальный звуковой выход | ALC662 Звуковая поддержка High-Definition 5.1канальный звуковой выход |
| Слоты | Слот PCI x2 Слот PCI Express x16 x1 Слот PCI Express x 1 x1 | Слот PCI x2 Слот PCI Express x16 x1 Слот PCI Express x 1 x1 |
| Встроенный разъём | Разъём НГМД x1 Разъём Порт подключения принтера x1 Разъём IDE x2 Разъём SATA x2 Разъём на лицевой панели x1 Входной звуковой разъём x1 Разъём ввода для CD x1 Контактирующее приспособление вентилятора центрального процессора x1 Контактирующее приспособление вентилятора системы x1 Открытое контактирующее приспособление CMOS x1 USB-разъём x2 Разъем питания (24 вывод) x1 Разъем питания (4 вывод) x1 | Разъём НГМД x1 Разъём Порт подключения принтера x1 Разъём IDE x2 Разъём SATA x2 Разъём на лицевой панели x1 Входной звуковой разъём x1 Разъём ввода для CD x1 Контактирующее приспособление вентилятора центрального процессора x1 Контактирующее приспособление вентилятора системы x1 Открытое контактирующее приспособление CMOS x1 USB-разъём x2 Разъем питания (24 вывод) x1 Разъем питания (4 вывод) x1 |
| Задняя панель средств ввода-вывода | Клавиатура PS/2 x1 Мышь PS/2 x1 Последовательный порт x1 Порт VGA x1 Порт LAN x1 USB-порт x4 Гнездо для подключения наушников x3 | Клавиатура PS/2 x1 Мышь PS/2 x1 Последовательный порт x1 Порт VGA x1 Порт LAN x1 USB-порт x4 Гнездо для подключения наушников x3 |
| Размер панели | 190 мм (Ш) X 244 мм (В) | 190 мм (Ш) X 244 мм (В) |
| Специальные технические характеристики | Поддержка RAID 0 / 1 | Поддержка RAID 0 / 1 |
| Поддержка OS | Windows 2K / XP / VISTA Biostar сохраняет за собой право добавлять или удалять средства обеспечения для OS с или без предварительного уведомления. | Windows 2K / XP Biostar сохраняет за собой право добавлять или удалять средства обеспечения для OS с или без предварительного уведомления. |

ARABIC

| P4M890-M7 TE | P4M900-M7 SE | |
|---|---|---------------------------|
| LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx 3.8 بتردد يصل إلى 3.8 جيجا هرتز Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx 3.8 بتردد يصل إلى 3.8 جيجا هرتز Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Extended Memory 64 Technology *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | وحدة المعالجة المركزية |
| ميجا هرتز 533 / 800 / 1066 تردد | ميجا هرتز 533 / 800 / 1066 تردد | الناقل الأمامي الجانبى |
| VIA P4M890 VIA VT8237A | VIA P4M900 VIA VT8237A | مجموعة الشرائح |
| Unichrome Pro IGP ميجا بايت64أقصى سعة لذاكرة الفيديو المشتركة | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics ميجا بايت256أقصى سعة لذاكرة الفيديو المشتركة | بطاقة الرسومات |
| عدد2 فتحة DDR2 DIMM ميجا بايت533 سعرات DDR2 تدعم الذاكرة من نوع 256 سعة DDR2 تدعم ذاكرة من نوع DIMM تدعم كل فتحة ميجا بايت و1 جيجا بايت / 2 جيجا بايت / 512 ميجا بايت سعة ذاكرة قصوى 4 جيجا بايت أحادية القناةDDR2وحدة ذاكرة ECC وتلك التي لا تتوافق مع DIMM لا تدعم رفائق الذاكرة | عدد2 فتحة DDR2 DIMM ميجا بايت533 / 667 سعرات DDR2 تدعم الذاكرة من نوع 256 سعة DDR2 تدعم ذاكرة من نوع DIMM تدعم كل فتحة ميجا بايت و1 جيجا بايت / 2 جيجا بايت / 512 ميجا بايت سعة ذاكرة قصوى 4 جيجا بايت أحادية القناةDDR2وحدة ذاكرة ECC وتلك التي لا تتوافق مع DIMM لا تدعم رفائق الذاكرة | الذاكرة الرئيسية |
| ITE 8712F الأكثر استخداماً، Super I/O يوفر وظيفة Low Pin Count Interface تدعم تقنية وسائل التحكم في البيئة: مراقب لمعرفة حالة الأجهزة مراقب في سرعة المروحة ITE من "Smart Guardian" ووظيفة | ITE 8712F الأكثر استخداماً، Super I/O يوفر وظيفة Low Pin Count Interface تدعم تقنية وسائل التحكم في البيئة: مراقب لمعرفة حالة الأجهزة مراقب في سرعة المروحة ITE من "Smart Guardian" ووظيفة | Super I/O |
| متكاملIDE Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 وضع رئيسي PIO Mode 0~4دعم وضع | متكاملIDE Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 وضع رئيسي PIO Mode 0~4دعم وضع | منفذ IDE |
| متكاملSerial ATA نقل البيانات بسرعات تصل إلى1.5 جيجابت/ثانية. 1.0 الإصدار SATA مطابقة لمواصفات | متكاملSerial ATA نقل البيانات بسرعات تصل إلى1.5 جيجابت/ثانية. 1.0 الإصدار SATA مطابقة لمواصفات | SATA |
| Realtek RTL 8201CL PHY/ | Realtek RTL 8201CL PHY/ | شبكة داخلية |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| P4M890-M7 TE | | P4M900-M7 SE | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Atheros AR8012 PHY (اختياري) تفاوض تلقائي 100/10 ميغا بايت / ثانية إمكانية النقل المزدوج الكامل/النصفي | | Atheros AR8012 PHY (اختياري) تفاوض تلقائي 100/10 ميغا بايت / ثانية إمكانية النقل المزدوج الكامل/النصفي | | |
| ALC662 تدعم تقنية الصوت عالي التعريف من 5.1 قنوات لخرج الصوت | | ALC662 تدعم تقنية الصوت عالي التعريف من 5.1 قنوات لخرج الصوت | | كوديك الصوت |
| عدد 2 | فتحة PCI | عدد 2 | فتحة PCI | الفتحات |
| عدد 1 | فتحة PCI Express x 16 | عدد 1 | فتحة PCI Express x 16 | |
| عدد 1 | فتحة PCI Express x 1 | عدد 1 | فتحة PCI Express x 1 | |
| عدد 1 | منفذ محرك أقراص مرنة | عدد 1 | منفذ محرك أقراص مرنة | المنافذ على سطح اللوحة |
| عدد 1 | منفذ طباعة | عدد 1 | منفذ طباعة | |
| عدد 2 | منفذ IDE | عدد 2 | منفذ IDE | |
| عدد 2 | منفذ SATA | عدد 2 | منفذ SATA | |
| عدد 1 | منفذ اللوحة الأممية | عدد 1 | منفذ اللوحة الأممية | |
| عدد 1 | منفذ الصوت الأممي | عدد 1 | منفذ الصوت الأممي | |
| عدد 1 | منفذ CD-IN | عدد 1 | منفذ CD-IN | |
| عدد 1 | وصلة مروحة وحدة المعالجة المركزية | عدد 1 | وصلة مروحة وحدة المعالجة المركزية | |
| عدد 1 | وصلة مروحة النظام | عدد 1 | وصلة مروحة النظام | |
| عدد 1 | وصلة مسح CMOS | عدد 1 | وصلة مسح CMOS | |
| عدد 2 | منفذ USB | عدد 2 | منفذ USB | |
| عدد 1 | منفذ توصيل الطاقة (24 دبوس) | عدد 1 | منفذ توصيل الطاقة (24 دبوس) | |
| عدد 1 | منفذ توصيل الطاقة (4 دبوس) | عدد 1 | منفذ توصيل الطاقة (4 دبوس) | |
| عدد 1 | لوحة مفاتيح PS/2 | عدد 1 | لوحة مفاتيح PS/2 | |
| عدد 1 | ملوس PS/2 | عدد 1 | ملوس PS/2 | |
| عدد 1 | منفذ تسلسلي | عدد 1 | منفذ تسلسلي | |
| عدد 1 | منفذ VGA | عدد 1 | منفذ VGA | |
| عدد 1 | منفذ شبكة اتصال محلية | عدد 1 | منفذ شبكة اتصال محلية | |
| عدد 4 | منافذ USB | عدد 4 | منافذ USB | |
| عدد 3 | مقيس صوت | عدد 3 | مقيس صوت | |
| 190 مم (عرض) X 244 مم (ارتفاع) | | 190 مم (عرض) X 244 مم (ارتفاع) | | حجم اللوحة |
| RAID 0 / 1 تدعم تقنية | | RAID 0 / 1 تدعم تقنية | | مزايا خاصة |
| Windows 2K / XP بحقها في إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل Biostar تحتفظ بإخطار أو بدون إخطار. | | Windows 2K / XP / VISTA بحقها في إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل Biostar تحتفظ بإخطار أو بدون إخطار. | | دعم أنظمة التشغيل |

JAPANESE

| | <i>P4M900-M7 SE</i> | <i>P4M890-M7 TE</i> |
|-----------|--|--|
| CPU | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx processor up to 3.8 GHz Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology をサポートします *It is recommended to use processors with 95W power consumption. | LGA 775 Intel Core2Duo/ Pentium 4 / Pentium D / Celeron D / Celeron 4xx processor up to 3.8 GHz Hyper-Threading / Execute Disable Bit / Enhanced Intel SpeedStep® / Intel Architecture-64 / Extended Memory 64 Technology をサポートします *It is recommended to use processors with 95W power consumption. |
| FSB | 533 / 800 / 1066 MHz | 533 / 800 / 1066 MHz |
| チップセット | VIA P4M900 VIA VT8237A | VIA P4M890 VIA VT8237A |
| グラフィックス | Chrome9 HC 3D / 2D Graphics 最大の共有ビデオメモリは256MBです | Unichrome Pro IGP 最大の共有ビデオメモリは64MBです |
| メインメモリ | DDR2 DIMMスロット × 2 DDR2 533 / 667をサポート 各DIMMは 256/512MB/1GB/2GB DDR2をサ ポート 最大メモリ容量4GB シングル チャンネルモードDDR2メモリモジュ ール 登録済みDIMMとECC DIMMはサポートされま せん | DDR2 DIMMスロット × 2 DDR2 533をサポート 各DIMMは 256/512MB/1GB/2GB DDR2をサ ポート 最大メモリ容量4GB シングル チャンネルモードDDR2メモリモジュ ール 登録済みDIMMとECC DIMMはサポートされま せん |
| Super I/O | ITE 8712F もつとも一般に使用されるレガシーSuper I/O 機能を採用しています。 低ピンカウントインターフェイス 環境コントロールインシニアチップ、 H/Wモニター ファン速度コントローラ/ モニター ITEの「スマートガーディアン」機能 | ITE 8712F もつとも一般に使用されるレガシーSuper I/O 機能を採用しています。 低ピンカウントインターフェイス 環境コントロールインシニアチップ、 H/Wモニター ファン速度コントローラ/ モニター ITEの「スマートガーディアン」機能 |
| IDE | 統合IDEコントローラ Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133バスマスタモー ド PIO Mode 0~4のサポート、 | 統合IDEコントローラ Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133バスマスタモー ド PIO Mode 0~4のサポート、 |
| SATA | 統合シリアルATAコントローラ 最高1.5 Gb/秒のデータ転送速度 SATAバージョン1.0仕様に準拠。 | 統合シリアルATAコントローラ 最高1.5 Gb/秒のデータ転送速度 SATAバージョン1.0仕様に準拠。 |

P4M900-M7 SE/P4M890-M7 TE

| | P4M900-M7 SE | P4M890-M7 TE |
|---------------|---|---|
| LAN PHY | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (オプション) 10 / 100 Mb/秒のオートネゴシエーション 半/全二重機能 | Realtek RTL 8201CL PHY/ Atheros AR8012 PHY (オプション) 10 / 100 Mb/秒のオートネゴシエーション 半/全二重機能 |
| サウンド Codec | ALC662 ハイデフィニションオーディオのサポート 5.1 チャンネルオーディオアウト | ALC662 ハイデフィニションオーディオのサポート 5.1 チャンネルオーディオアウト |
| スロット | PCIスロット x2 PCI Express x16スロット x1 PCI Express x 1スロット x1 | PCIスロット x2 PCI Express x16スロット x1 PCI Express x 1スロット x1 |
| オンボード コネクタ | フロッピーコネクタ x1 プリンタポートコネクタ x1 IDEコネクタ x2 SATAコネクタ x2 フロントパネルコネクタ x1 フロントオーディオコネクタ x1 CDインコネクタ x1 CPUファンヘッダ x1 システムファンヘッダ x1 CMOSクリアヘッダ x1 USBコネクタ x2 電源コネクタ(24ピン) x1 電源コネクタ(4ピン) x1 | フロッピーコネクタ x1 プリンタポートコネクタ x1 IDEコネクタ x2 SATAコネクタ x2 フロントパネルコネクタ x1 フロントオーディオコネクタ x1 CDインコネクタ x1 CPUファンヘッダ x1 システムファンヘッダ x1 CMOSクリアヘッダ x1 USBコネクタ x2 電源コネクタ(24ピン) x1 電源コネクタ(4ピン) x1 |
| 背面パネル I/O | PS/2キーボード x1 PS/2マウス x1 シリアルポート x1 VGAポート x1 LANポート x1 USBポート x4 オーディオジャック x3 | PS/2キーボード x1 PS/2マウス x1 シリアルポート x1 VGAポート x1 LANポート x1 USBポート x4 オーディオジャック x3 |
| ボードサイ ズ | 190 mm (幅) X 244 mm (高さ) | 190 mm (幅) X 244 mm (高さ) |
| 特殊機能 | RAID 0 / 1のサポート | RAID 0 / 1のサポート |
| OSサポー ト | Windows 2K / XP / VISTA Biostarは事前のサポートなしにOSサポートを 追加または削除する権利を留保します。 | Windows 2K / XP Biostarは事前のサポートなしにOSサポートを 追加または削除する権利を留保します。 |

2007/06/11